

1981-11-30

Sida 1 (15)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FSUE	J-O Arman /C-G Bringdal		UFS 37-00-1950H ¹⁾

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
87	IK- och motmedelsutrustning	3
871	IK-utrustning	3
872	Motmedelsutrustning	7
●	Apparat 27	7
●	Apparat 48	9
●	Kapsel KA	10
●	Kapsel KB	13

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) SUE-enheter har utgått. Kompletteringar av föreskrifter.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
		0A IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING											
		0B IK-UTRUSTNING											
871005	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-871-2505		
	02	M3333-079138		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -724400											
	04	9300295-001											
	05	(F03-008,-009)											
	06							VB	ME		UFA 37-871-4006		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09							VB	ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
871010	01	ANTENN	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2505		
	02	M3333-079038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -724100											
	04	6106845-000											
	05	(F03-010)											
	06							VB	ME		UFA 37-871-4007		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09							VB	ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
871015	01	EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2504		
	02	M3333-079128		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R2-142865											
	04	9300294-002											
	05	(F03-007)											
	06							F6H	BE		UFS 37-871-2002		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09							VB	ME		UFA 37-871-4005		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12							VB	ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
871020	01	HF-ENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2502		HEMLIG, SE
	02	M3333-079048		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	LME -725174/1											
	04	6106844-000											
	05	(F03-006)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-871-2001		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-871-2002		
	10								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-871-4003		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME				
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												
871025	01	MANOVERPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2503		
	02	M3333-079148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R5-136427											
	04	9300293-002											
	05	(F03-004)											
	06						FGH		BE		UFS 37-871-2002		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-871-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
				7	8	9							
871030	01	PULSENHET C	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2501		HEMLIG, SE MATSÄK
	02	F6057-003475		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-125212/11											
	04	6106843-000											
	05	(F03-U05)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-871-2001		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-871-2002		
	10								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-871-4001		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME		CVA 4440-4:135		
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												
871035	01	TILLSATS 41	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2501		HEMLIG, SE MATSÄK
	02	M3333-079568		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -725550/41											
	04						FGH		BE		UFS 37-871-2002		
	05								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-871-4002		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME				
	11								CVA	380	REPARATION		
	12												
871040	01	MANÖVERENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2507		SSR
	02	F6064-001704		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -BAAB 631366065											
	04	6127497-010					FGH		BE		UFS 37-871-2006		
	05	(F13-U04)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-871-		
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-871-		
	11								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
871050	01	TRANSPONDER	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2508		SSR	
	02	F2686-000921		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	CORAC-622-2224-201												
	04	6127502-023					FGH		BE		UFS 37-871-2006			
	05	(F13-005)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-871-			
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09													
	10						VB		ME					
	11								CVA	380	REPARATION			
871060	01	HÖJDGIVARE	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2508		SSR	
	02	M3216-SU9010		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	PHIL -RP944.450												
	04	6127497-012					FGH		BE		UFS 37-871-2006			
	05	(F13-006)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-871-			
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09													
	10						VB		ME					
	11								CVA	380	REPARATION			
871061	01	.FING ID	SUE	2	2	2	VB	---	ME	CVM				
	02	F0000-000000		2	-	-			CVM	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
871070	01	FENANTENN SSR	--	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2509		SSR	
	02	F5078-000003		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	DORNE-DM N150-6												
	04	6127497-011					VB		ME					
	05	(F13-U07)							CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	MOTMEDELSUTRUSTNING												
	0B	APPARAT 21												
872005	01	ENHET A+B/E+F	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-872-2502			HEMLIG, SE
	02	F6064-000404		2	-	-			KOMP	100	BYTE			MATSÄK
	03	SATT -16970												
	04	9300419-003												
	05	(T02-U04,-006)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-872-4006			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
	15							48MÄN	ME					
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM		Fö	
	17													

872010	01	.FING ID	SUE	10	10	10	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		10	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

872040	01	ENHET C+D	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-872-2503			HEMLIG, SE
	02	F6064-000405		1	-	-			KOMP	100	BYTE			MATSÄK
	03	SATT -16980												
	04	9300420-002												
	05	(T02-005)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-872-4007			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
	15							48MÄN	ME					
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM		Fö	
	17													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
872045	01	.FING ID	SUE	10	10	10	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		10	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
872075	01	ENHET L	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-872-2501			HEMLIG, SE
	02	F6064-000383		1	-	-			KOMP	100	BYTE			MATSÄK
	03	SATT -16604												
	04	9300742-001												
	05	(T02-003)												
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001			
	07								KOMP	-	PK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-872-4005			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
	15							48MÄN	ME					
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM		FÖ	
	17													
872080	01	.FING ID	SUE	17	17	17	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		17	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
0A APPARAT 48													
872180	01	FÖRSTARKARE	UE	-	-	1			BE	CVA	UFS 37-872-2505		HEMLIG, SE
	02	M2555-820011		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	SATT -55750											
	04	6127035-010											
	05	(T04-U03)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-872-4008		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						12MAN		ME				
	13								KOMP	-	BYTE AV MINNESENHET	BY	SE ADR 872230
	14												
	15						VB		ME				
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												
	18							48MAN	ME				
	19								CVA	-	FÖRVARING:PM/FS	FÖ	
	20												

872185	01	.FING ID	SUE	-	-	16	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		16	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

872230	01	.MINNESENHET	SUE	-	-	1	12MAN	---	ME	CVA			AE12
	02	F6064-001739		1	-	-			FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS	
	03	SATT -66800											
	04						VB		ME				
	05								CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	KAPSEL KA												
872235	01	KAPSEL KA	--	ERF	ERF	ERF			BE	CVA	SKI			HEMLIG, SE
	02	M3334-245010		ERF	-	-			KOMP	100	BYTE:(PRFYLLNING KÖLD-MEDIA)			MATSÄK
	03	SRA -R7-146175												
	04	9300422-002												
	05	(T01)												
	06						VB		BE		UFS 37-872-2003			
	07								KOMP	100	FUNKTIONSKONTROLL			
	08													
	09						12MÅN	12MÅN	ME		UFA 37-872-4001			TOTALTID 12MÅN
	10								FVST	-	TILLSYN:FÄRSKNING.PROV-NING	TS		
	11											F01		
	12													
	13						36MÅN	36MÅN	ME		PRU 4430-4:354			TOTALTID 36MÅN
	14								CVA	-	ÖVERSYN: PM. REPARATION	8		
	15											F02		

872240	01	.STJÄRTKAPA	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6057-002470		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SRA -R6-158594												

872245	01	.SKROV	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6057-002474		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SRA -R7-158404												

872250	01	.NÖSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				
	02	F6057-002478		1	-	-			CVA	380	REPARATION			
	03	SRA -R6-158596												

872255	01	.ELNIKDEL BAKRE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA				HEMLIG, SE
	02	F6057-002484		1	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSÄK
	03	SRA -R7-158195												

872255	01	.MODULATORENHET	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	PRU 4430-4:355			HEMLIG, SE
	02	F6057-002472		1	-	-			CVA	380	REPARATION			MATSÄK
	03	SRA -R7-158189												

[illegible]

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	KAPSEL KB												
872290	01	FALLARE	--	ERF	ERF	ERF			BE	CVA	SKI		HEMLIG, SE	
	02	M2198-101020		ERF	-	-			KOMP	100	BYTE (PLUNDRING/LADDNING)		MATSÄK	
	03	ARENC-B011980												
	04	9300433-002												
	05	(T01)												
	06						VB		BE		UFS 37-872-2002			
	07								KOMP	100	FUNKTIONSKONTROLL			
	08													
	09						12MRN	48MRN	ME		UFA 37-872-4003		TOTALTID 48MRN	
	10								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11											FÖ		
	12						VB		ME		CVA 4430-4:46			
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
872295	01	.NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000355		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B061940												
872300	01	.STYRDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000357		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B061948												
872305	01	..PROGRAMKORT P15	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000350		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B0105288												
872310	01	..MANOVERKORT P17	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000351		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B0105340												
872315	01	..RELÄGRUPP	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000356		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B061947												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
872320	01	..DC-MOTOR	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000529		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B013553												

872325	01	..AC-MOTOR	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000530		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B013554												

872330	01	..SLUTINDKORT P19	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2212-105065		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B0105065												

872335	01	..PROGRAMKORT P16	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2212-105071		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B0105071												

872340	01	..VERKANINDKORT P22	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2212-105074		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B0105074												

872345	01	..PROGRAMKORT P18	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2212-105080		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B0105080												

872350	01	..STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000358		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B061949												

872355	01	..STJARTKON	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000354		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK	
	03	ARENC-B061921												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
872360	01	.MELLANDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46		HEMLIG, SE
	02	F2210-000559		1	-	-			CVA	380	REPARATION		MATSÄK
	03	ARENC-B061983											

872365	01	MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-872-2504		
	02	F2212-011985		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ARENC-B011985											
	04	9300432-002											
	05	(T01-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-872-4004		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							48MÄN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:KONTROLL.PROV- FÖ		
	17										NING		
	18												
