

bro av utg K / 85

1983-02-02

Sida 1 (14)

Tjänstställs. handläggare Fuht/G Hangvar SAAB/FSUE	Fastställd av A Kågström /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphövar UFS 37-00-1950I ¹⁾
--	---	---------------	---

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
87	IK- och motmedelsutrustning	3
871	IK-utrustning	3
872	Motmedelsutrustning	7
•	Apparat 27	7
•	Apparat 48	9
•	Kapsel KA	9
•	Kapsel KB	12

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adresserna 872185 och 872230 har utgått. Övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
		0A IK- OCH MOJMEDELSUTRUSTNING 0B IK-UTRUSTNING											
871005	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2	---	BE	CVA	UFS 37-871-2505			
	02	M3333-079138		2	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LME -724400											
	04	9300295-001											
	05	(F03-008,-009)											
	06												
	07							ME		UFA 37-871-4006			
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09							ME					
	10							CVA	360	REPARATION			
	11												

871010	01	ANTENN	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2505			
	02	M3333-079038		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LME -724100											
	04	6106845-000											
	05	(F03-010)											
	06												
	07							ME		UFA 37-871-4007			
	08							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09							ME					
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												

871015	01	EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2504			
	02	M3333-079128		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SRA -R2-142065											
	04	9300294-002											
	05	(F03-007)											
	06												
	07							BE		UFS 37-871-2002			
	08							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	09							ME		UFA 37-871-4005			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12							ME					
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
871020	01	HF-ENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2502		HEMLIG, SE MATSÄK
	02	M3333-079048		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -725174/1											
	04	6106844-000											
	05	(F03-006)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-871-2001		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-871-2002		
	10								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-871-4003		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME				
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												

871025	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2503		
	02	M3333-079148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R5-136427											
	04	9300293-002											
	05	(F03-004)											
	06						FGH		BE		UFS 37-871-2002		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-871-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
871030	01	PULSENHET C	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2501		HEMLIG, SE	
	02	F6057-003475		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK	
	03	SRA -R6-125212/11												
	04	6106843-000												
	05	(F03-005)												
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-871-2001			
	07								KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIK			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-871-2002			
	10								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-871-4001			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						VB		ME		CVA 4440-4:135			
	16								CVA	380	REPARATION			
	17													
871035	01	TILLSATS 41	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2501		HEMLIG, SE	
	02	M3333-079568		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK	
	03	LME -725550/41												
	04						FGH		BE		UFS 37-871-2002			
	05								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-871-4002			
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09													
	10						VB		ME					
	11								CVA	380	REPARATION			
	12													
871040	01	MANÖVERENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2507		SSR	
	02	F6064-001704		1	-	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SATT -BAAB 631366065												
	04	6127497-010					FGH		BE		UFS 37-871-2006			
	05	(F13-004)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	06													
	07						VB		ME		UFA 37-871-			
	08								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-871-			
	11								CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
871050	01	TRANSPONDER	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2508	SSR	
	02	F2686-000921		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CORAC-622-2224-201											
	04	6127502-023					FGH		BE		UFS 37-871-2006		
	05	(F13-005)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-871-		
	08								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME				
	11								CVA	380	REPARATION		

871060	01	HÖJDGIVARE	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2508	SSR	
	02	M3216-509010		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	PHIL -RP944.450											
	04	6127497-012					FGH		BE		UFS 37-871-2006		
	05	(F13-006)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-871-		
	08								FWST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	09												
	10						VB		ME				
	11								CVA	380	REPARATION		

871061	01	.FING ID	SUE	2	2	2	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		2	-	-			CVM	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

871070	01	FENANTENN SSR	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2509	SSR	
	02	F5078-000003		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	DORNE-DM N150-6											
	04	6127497-011					VB		ME				
	05	(F13-007)							CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A MOTMEDELSUTRUSTNING 0B APPARAT 27											
87200	U1	ENHET A+B/E+F	UE	2	2	2			BE	CVA	UFS 37-872-2502		
	U2	F6064-000404		2	-	-			KOMP	100	BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
	U3	SATT -16970											
	U4	9300419-003											
	U5	(T02-004,-006)											
	U6						FGH		BE	-	UFS 37-8019-2001		
	U7								KOMP	-	PK		
	U8												
	U9						VB		ME	-	UFA 37-872-4006		
	U10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	U11												
	U12						VB		ME	-			
	U13								CVA	380	REPARATION		
	U14												
	U15							48MÄN	ME	-			
	U16								CVA	-	FÖRVARING:PM		FÖ
	U17												
872010	01	.FING ID	SUE	10	10	10	VB	---	ME	CVA			
	U2	F0000-000000		10	-	-			CVA	380	REPARATION		
	U3	-											
	U4	.SUE											
872040	01	ENHET C+D	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-872-2503		
	U2	F6064-000405		1	-	-			KOMP	100	BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
	U3	SATT -16980											
	U4	9300420-002											
	U5	(T02-005)											
	U6						FGH		BE	-	UFS 37-8019-2001		
	U7								KOMP	-	PK		
	U8												
	U9						VB		ME	-	UFA 37-872-4007		
	U10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	U11												
	U12						VB		ME	-			
	U13								CVA	380	REPARATION		
	U14												
	U15							48MÄN	ME	-			
	U16								CVA	-	FÖRVARING:PM		FÖ
	U17												

Adress	Rad	Materielidentifi- ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
872045	01	.FING ID	SUE	10	10	10	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		10	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
872075	01	ENHET L	JE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-872-2501		HEMLIG, SE
	02	F0064-000383		1	-	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	SATT -16604											
	04	9300742-001											
	05	(T02-003)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ML		UFA 37-872-4005		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							48MRN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:PM		Fö
	17												
872080	01	.FING ID	SUE	17	17	17	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		17	-	-			CVA	360	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgärd av i fred	Atgärd		
				4	5	6			7	8			9	
	0A	APPARAT 48												
872180	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1		BE	CVA		UFS 37-872-2505		HEMLIG, SE	
	02	M2555-820011		1	-	-		KOMP	100		BYTE		MATSÄK	
	03	SATT -55750												
	04	6127035-010					EFGH	BE			UFS 37-872-2004			
	05	(T04-003)						KOMP	-		RENGÖRING AV MINNESENHET			
	06													
	07						FGH	BE			UFS 37-8019-2001			
	08							KOMP	-		PK			
	09													
	10						VB	ME			UFA 37-872-4008			
	11							FWST	-		TRANSPORT/FÖRVARING			
	12													
	13													
	14						VB	ME						
	15							CVA	380		REPARATION			
	16													
	17													
	18									48MÅN				
	19							CVA	-		FÖRVARING: PM/FS		Fö	
	20													

	0A	KAPSEL KA												
872235	01	KAPSEL KA	--	ERF	ERF	ERF		BE	CVA		SKI		HEMLIG, SE	
	02	M3334-245010		ERF	-	-		KOMP	100		BYTE: (PRYLLNING KÖLD-MEDIA)		MATSÄK	
	03	SRA -R7-146175												
	04	9300422-002												
	05	(T01)												
	06						VB	BE			UFS 37-872-2003			
	07							KOMP	100		FUNKTIONSKONTROLL			
	08													
	09						12MÅN	ME			UFA 37-872-4001		TOTALTID 12MÅN	
	10							FWST	-		TILLSYN:FÄRSKNING.PROV-NING			
	11													
	12													
	13						36MÅN	ME			PRU 4430-4:354		TOTALTID 36MÅN	
	14							CVA	-		ÖVERSYN: PM. REPARATION			
	15													

872240	01	STJÄRTKÅPA	--	1	1	1	VB	ME	CVA					
	02	F6057-002470		1	-	-		CVA	380		REPARATION			
	03	SRA -R6-158594												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
872245	01	.SKROV	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6057-002474		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SRA -R7-158404											
872250	J1	.NÖSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA			
	02	F6057-002478		1	-	-			CVA	360	REPARATION		
	03	SRA -R6-158596											
872255	01	.ELNIKDEL BAKRE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA		HEMLIG, SE	
	02	F6057-002484		1	-	-			CVA	360	REPARATION	MATSÄK	
	03	SRA -R7-158195											
872256	J1	..MODULATORENHET	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	PRU 4430-4:355	HEMLIG, SE	
	02	F6057-002472		1	-	-			CVA	360	REPARATION	MATSÄK	
	03	SRA -R7-158189											
872257	01	...FING ID	SUE	18	18	18	VB	---	ME	CVA		HEMLIG, SE	
	02	F0000-000000		18	-	-			CVA	360	REPARATION	MATSÄK	
	03	-											
	04	...SUE											
872258	01	..STÄLLPANEL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:336		
	02	F6057-003010		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	SRA -R5-158193											
872259	01	..GENERATORENHET	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	PRU 4430-4:356	HEMLIG, SE	
	02	F6057-002477		1	-	-			CVA	380	REPARATION	MATSÄK	
	03	SRA -R7-158593											
872260	01	...FING ID	SUE	13	13	13	VB	---	ME	CVA		HEMLIG, SE	
	02	F0000-000000		13	-	-			CVA	380	REPARATION	MATSÄK	
	03	-											
	04	...SUE											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
872261	01	..KYLENHET	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:210		
	02	F6057-002475		1	-	-			CVA	360	REPARATION		
	03	SRA -R7-158413											
872265	01	..ELNIKDEL FRÄMRE	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA		HEMLIG, SE	
	02	F6057-002485		1	-	-			CVA	360	REPARATION	MATSÄK	
	03	SRA -R6-158584											
872266	01	..ANTENNENHET	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	PRU 4430-4:358	HEMLIG, SE	
	02	F6057-002473		1	-	-			CVA	380	REPARATION	MATSÄK	
	03	SRA -R7-158400											
872270	01	...VRIDBORD	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA		HEMLIG, SE	
	02	F2210-000302		1	-	-			CVA	380	REPARATION	MATSÄK	
	03	ARENC-B0105453											
872275	01	..SÄNDARENHET	UE	1	1	1	VB		ME	CVA	PRU 4430-4:357	HEMLIG, SE	
	02	F6057-002476		1	-	-			CVA	380	REPARATION	MATSÄK	
	03	SRA -R7-158580											
	04							6MÅN	ME		PRU 4430-4:357		
	05								CVA		FÖRVARING:FÄRSKNING		
	06										PROVNING		
872280	01	...FING ID	SUE	11	11	11	VB	---	ME	CVA		HEMLIG, SE	
	02	F0000-000000		11	-	-			CVA	380	REPARATION	MATSÄK	
	03	-											
	04	...SUE											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
872305	01	..PROGRAMKORT P15	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000350		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B0105238											
872310	01	..MANÖVERKORT P17	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000351			-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B0105340											
872315	01	..RELÄGRUPP	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000356		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B061947											
872320	01	..DC-MOTOR	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000529		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B013553											
872325	01	..AC-MOTOR	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000530		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B013554											
872330	01	..SLUTINDKORT P19	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2212-105065		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B0105065											
872335	01	..PROGRAMKORT P16	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2212-105071		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B0105071											
872340	01	..VERKANINDKORT P22	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2212-105074		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B0105074											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
872345	01	..PROGRAMKORT P18	UE	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2212-105080		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B0105080											
872350	01	..STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000358		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B061949											
872355	01	..STJÄRTKON	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000354		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B061921											
872360	01	..MELLANDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	CVA	CVA 4430-4:46	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F2210-000359		1	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	ARENC-B061922											
872365	01	MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1			BE	CVA	UFS 37-872-2504		
	02	F2212-011985		1	-	-			KOMP	100	BYTL		
	03	ARENC-B011985											
	04	9300432-002											
	05	(T01-008)											
	06						FGH		BE		UFS 37-8019-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-872-4004		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
	15							48NRN	ME				
	16								CVA	-	FÖRVARING:KONTROLL-PROV- FÖ		
	17										MING		
	18												