

1985-01-11

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson	Fastställt av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1950J ¹⁾
-----------------------------------------------	-----------------------------------------	---------------	-------------------------------------------

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
●	Apparat 27	872005
●	Apparat 48	872180
●	Kapsel KA	872235
●	Kapsel KB	872290

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FMV:FuhD/S Jonsson
Ref SAAB /TFSUE

1) Adress 872185 har tillkommit.
Övriga sakändringar markerade med streck i marginalen.

1985-01-11

Sida 2

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
OA IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING OB IK-UTRUSTNING													
871005	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2		---	BE	CVA	UFS 37-871-2505		
	02	M3333-079138		2	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -724400											
	04	9300295-001					VB		ME				
	05	(F03-008,-009)							CVA	380	REPARATION		

871010	01	ANTENN	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2505		
	02	M3333-079038		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -724100											
	04	6106846-000					VB		ME				
	05	(F03-010)							CVA	380	REPARATION		

871015	01	EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2504		
	02	M3333-079128		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R2-142865											
	04	9300294-002					FGH		BE	-	UFS 37-871-2002		
	05	(F03-007)							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	06												
	07						VB		ME				
	08								CVA	380	REPARATION		

871020	01	HF-ENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2502	HEMLIG, SE	
	02	M3333-079048		1	-	-			KOMP	100	BYTE	MATSÄK	
	03	LME -725174/1											
	04	6106844-000											
	05	(F03-006)											
	06						COEFGH		BE		UFS 37-871-2001		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIK		
	08												
	09						FGH		BE	-	UFS 37-871-2002		
	10								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		

871025	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2503		
	02	M3333-079148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R5-136427											
	04	9300293-002											
	05	(F03-004)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-871-2002		
	07								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-871-4004		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

871030	01	PULSENHET C	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-871-2501	HEMLIG, SE	
	02	F6057-003475		1	-	-			KOMP	100	BYTE	MATSÄK	
	03	SRA -R6-126212/11											
	04	6106843-000											
	05	(F03-006)											
	06						COEFGH		BE		UFS 37-871-2001		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV FUKTINDIK		
	08												
	09						FGH		BE	-	UFS 37-871-2002		
	10								KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	11												
	12						VB		ME		CVA 4440-4:135		
	13								CVA	380	REPARATION		

1985-01-11

Sida 3

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
871035	01	TILLSATS 41	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2501		HEMLIG, SE	
	02	M3333-079668		1	-	-		KOMP	100	BYTE		MATSÅK	
	03	LME -725650/41											
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
<hr/>													
871040	01	MANÖVERENHET	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2507		SSR	
	02	F6064-001704		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SATT -BAAB 631366065											
	04	6127497-010											
	05	(F13-004)											
	06												
	07												
	08												
<hr/>													
871050	01	TRANSPONDER	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2508		SSR	
	02	F2686-000921		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	CORAC-622-2224-201											
	04	6127502-023											
	05	(F13-006)											
	06												
	07												
	08												
<hr/>													
871060	01	HÖJDGIVARE	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2508		SSR	
	02	M3216-509010		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	PHIL -RP944.450											
	04	6127497-012											
	05	(F13-006)											
	06												
	07												
	08												
<hr/>													
871061	01	.FING ID	SUE	2	2	2	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		2	-	-							
	03	-											
	04	.SUE											
<hr/>													
871070	01	FENANTENN SSR	UE	1	1	1	---	BE	CVA	UFS 37-871-2509		SSR	
	02	F5078-000003		1	-	-		KOMP	100	BYTE			
	03	DORNE-DM NI50-5											
	04	6127497-011											
	05	(F13-007)											
<hr/>													
0A MÖTMEDEL SUTRUSTNING													
0B APPARAT 27													
<hr/>													
872005	01	ENHET A*B/E*F	UE	2	2	2		BE	CVA	UFS 37-872-2502		HEMLIG, SE	
	02	F6064-000404		2	-	-		KOMP	100	BYTE		MATSÅK	
	03	SATT -16970											
	04	9300419-003											
	05	(T02-004,-006)											
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
<hr/>													
872010	01	.FING ID	SUE	10	10	10	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		10	-	-							
	03	-											
	04	.SUE											
<hr/>													

