

1991-11-08

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1950N
(U 488/91)

FPL AJ37 **M5800-370011**
FPL SK37 **M5800-370041**
FPL SH37 **M5800-370021**
FPL SF37 **M5800-370031**

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004 (TOMT 80-144).

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Underhållsintervall har ändrats. Uppgift angående regionalt underhåll har införts.
Koder för åtgärdsinstans vid reparation i krig har ändrats generellt.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Wennertund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TFSUE

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:
!

Upphäver:
UFS 37-00-1950M ¹⁾
UFS 37-00-1950M:1

Förrådsbeteckning: M7781-201247
Distribution: FMV:DokDT

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1991-11-08

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING											
		02 =====											
		03 IK-UTRUSTNING											
		04 -----											
87 1005	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2505			
	* 02	M3333-079138		2	(2)	-		KOMP		BYTE			
	03	LME -724400											
	04	9300295-001					VB	ME					
	05	(F03-008,-009)						FFVAA 3 10		REPARATION			
87 1010	01	ANTENN	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2505			
	* 02	M3333-079038		1	(1)	-		KOMP		BYTE			
	03	LME -724100											
	04	6106845-000					VB	ME					
	05	(F03-010)						FFVAA 3 10		REPARATION			
87 1015	01	EFFEKTELARE 4	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2504			
	02	M3333-079128		1	-	-		KOMP		BYTE			
	03	SRA -R2-142865											
	04	9300294-002					FGH	BE		UFS 37-871-2002			
	05	(F03-007)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	07						VB	ME					
	08							FFVAA 3 10		REPARATION			
87 1020	01	HF-ENHET	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2502			HEMLIG, SE
	02	M3333-079048		1	-	-		KOMP		BYTE			MATSÄK
	03	LME -725174/1											
	04	6106844-000					CDEFGH	BE		UFS 37-871-2001			
	05	(F03-006)						KOMP		KONTROLL AV FUKTINDIK			
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-871-2002			
	08							KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	09												
	10						VB	ME					
	11							FFVAA 3 10		REPARATION			
87 1025	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2503			
	02	M3333-079148		1	-	-		KOMP		BYTE			
	03	SRA -R5-136427											
	04	9300293-002					FGH	BE		UFS 37-871-2002			
	05	(F03-004)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	* 07						VB	ME 1)		UFA 37-871-4004			1) REGIONALT UH
	* 08							FVST 2 10		REPARATION			F4 ELLER F6
87 1030	01	PULSENHET C	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2501			HEMLIG, SE
	02	F6057-003475		1	-	-		KOMP		BYTE			MATSÄK
	03	SRA -R6-125212/11											
	04	6106843-000					CDEFGH	BE		UFS 37-871-2001			
	05	(F03-005)						KOMP		KONTROLL AV FUKTINDIK			
	06												
	07						FGH	BE		UFS 37-871-2002			
	08							KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	09												
	10						VB	ME		CVA 4440-4: 135			
	11							FFVAA 3 10		REPARATION			
87 1035	01	TILLSATS 41	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS 37-871-2501			HEMLIG, SE
	02	M3333-079568		1	-	-		KOMP		BYTE			MATSÄK
	03	LME -725550/41											
	04						FGH	BE		UFS 37-871-2002			
	05							KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
	06												
	07						VB	ME					
	08							FFVAA 3 10		REPARATION			

1991-11-08

Sida 5

Adress Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod D/DAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
872040	01 ENHET C+D 02 F6064-000405 03 SATT - 16980 04 9300420-002 05 (T02-005) 06 07 08 09 10 11 12 13 14	UE	1	1	1			BE KOMP	FFVAA	UFS 37-872-2503 BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
						D		BE KOMP		UFS 37-8019-3002 MANUELL FUNKTIONSKONTR.		
						EFGH		BE KOMP		UFS 37-8019-3001 PK		
						VB		ME FFVAA 310		4430-4: 134-3 REPARATION		
							48MÅN	ME FFVAA		4430-4: 134-3 FÖRVARING: PM	FÖ	
872045	01 .SUBUTBYTESENHETER 02 M9999-905900 03 -	SUE	10	10	10	VB	---	ME FFVAA 310	FFVAA	REPARATION		SE UFS 37-00-1958
872075	01 ENHET L 02 F6064-000383 03 SATT - 16604 04 9300742-001 05 (T02-003) 06 07 08 09 10 11 12 13 14	UE	1	1	1			BE KOMP	FFVAA	UFS 37-872-2501 BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
						D		BE KOMP		UFS 37-8019-3002 MANUELL FUNKTIONSKONTR.		
						EFGH		BE KOMP		UFS 37-8019-3001 PK		
						VB		ME FFVAA 310		4430-4: 134-1 REPARATION		
							48MÅN	ME FFVAA		4430-4: 134-1 FÖRVARING: PM	FÖ	
872080	01 .SUBUTBYTESENHETER 02 M9999-905900 03 -	SUE	17	17	17	VB	---	ME FFVAA 310	FFVAA	REPARATION		SE UFS 37-00-1958
	01 APPARAT 48 02 -----											
872180	01 FÖRSTÄRKARE 02 M2555-820011 03 SATT -55750 04 6127035-010 05 (T04-003) 06 07 08 09 10 11 12 13 14	UE	-	-	1			BE KOMP	FFVAA	UFS 37-872-2505 BYTE		HEMLIG, SE MATSÄK
						EFGH		BE KOMP		UFS 37-872-2004 RENGÖRING AV MINNESENHET		
						EFGH		BE KOMP		UFS 37-8019-3001 PK		
						VB		ME FFVAA 310		M2555-820011-U01 REPARATION		
							48MÅN	ME FFVAA		M2555-820011-U01 FÖRVARING: PM/FS	FÖ	
872185	01 .SUBUTBYTESENHETER 02 M9999-905900 03 -	SUE	-	-	16	VB	---	ME FFVAA 310	FFVAA	REPARATION		SE UFS 37-00-1958

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på freds	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring						
	01	KAPSEL KB												
	02	-----												
872290	01	FÄLLARE	--	ERF	ERF	ERF			BE	FFVAA SKI			HEMLIG. SE	
	02	M2198-101020		ERF	-	-			KOMP	100 BYTE (PLUNDRING/LADDNING)			MATSÅK	
	03	ARENC-B011980					VB		BE	UFS 37-872-2002				
	04	9300433-002							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL				
	05	(T01)												
	06													
	07						12MÅN	48MÅN	ME	UFA 37-872-4003			TOTALTID 48MÅN	
	08								FVST	TILLSYN:PROVNING				
	09													
	10						VB		ME	CVA 4430-4:46				
	11								FFVAA 310	REPARATION				
872295	01	.NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000355		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B061940												
872300	01	.STYRDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000357		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B061948												
872306	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	9	9	9	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG. SE	
	02	M9999-905900		9	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	-											SE	
	04												UFS 37-00-1958	
872320	01	.DC-MOTOR	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000529		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B013553												
872325	01	.AC-MOTOR	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000530		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B013554												
872350	01	.STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000358		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B061949												
872351	01	.SUBBYTESENHETER	SUE	2	2	2	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG. SE	
	02	M9999-905900		2	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	-											SE	
	04												UFS 37-00-1958	
872355	01	.STJÄRTKON	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000354		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B061921												
872360	01	.MELLANDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA CVA 4430-4:46			HEMLIG. SE	
	02	F2210-000359		1	-	-			FFVAA 310	REPARATION			MATSÅK	
	03	ARENC-B061983												
872365	01	MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1			BE	FFVAA UFS 37-872-2504				
	02	F2212-011985		1	-	-			KOMP	BYTE				
	03	ARENC-B011985												
	04	9300432-002					EFGH		BE	UFS 37-8019-3001				
	05	(T01-008)							KOMP	PK				
	06													
	07						VB		ME					
	08								FFVAA 310	REPARATION				
	09													
	10							48MÅN	ME				FÖ	
	11								FFVAA	FÖRVARING:KONTROLL. PROV-				
	12									NING				

So:1

1991-11-08

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Un-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
872465	01	...SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA				HEMLIG, SE
	02	M9999-905900		1					FFVAA	310	REPARATION			MATSÅK
	03	-												SE
	04	-												UFS 37-00-1958

872470	01	...MOTTAGARENHET L	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA				HEMLIG, SE
	02	F6057-008711		1					FFVAA	310	REPARATION			MATSÅK
	03	SRA -RR-183006												

872475	01	...SUBUTBYTESENHETER	SUE	34	34	34	VB	---	ME	FFVAA				HEMLIG, SE
	02	M9999-905900		34					FFVAA	310	REPARATION			MATSÅK
	03	-												SE
	04	-												UFS 37-00-1958

872480	01	...KYLENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA				
	02	F6057-008723		1					FFVAA	310	REPARATION			
	03	SRA -RR-182022												

872485	01	...MÄNGGIVARE MG	SUE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA				
	02	F6057-008724		1					FFVAA	310	REPARATION			
	03	SRA -RR-184212												

501