

1993-05-28

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37	M5800-370011
FPL SK37	M5800-370041
FPL SH37	M5800-370021
FPL SF37	M5800-370031

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

forts nästa sida

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:
UFS 37-00-1950N ¹⁾
UFS 37-00-1950N:1

Förrädsbeteckning: M7781-203059
Distribution: FMV:DoKDB

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1993-05-28

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- väring					
				4	5	6			7	8	9		
		01 IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING											
		02 =====											
		03 IK-UTRUSTNING											
		04 -----											
871005		01 RIKTANTENN	UE	2	2	2	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2505			
		02 M3333-079138		2	(2)	-		KOMP		BYTE			
		03 LME -724400											
		* 04 9300295-001					VB	ME		M3333-079138-U01			
		05 (F03-008.-009)						FFVAA 310		REPARATION			
871010		01 ANTENN	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2505			
		02 M3333-079038		1	(1)	-		KOMP		BYTE			
		03 LME -724100											
		* 04 6106845-000					VB	ME		M3333-079038-U01			
		* 05 (F03-010)						FFVAA 310		PROVNING/KASSATION			
		06											
		* 07 INGÅR ÄVEN I FPL 35											
871015		01 EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2504			
		02 M3333-079128		1	-	-		KOMP		BYTE			
		03 SRA -R2-142865											
		04 9300294-002					FGH	BE		UFS FPL 37 871-2002			
		05 (F03-007)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
		06											
		* 07					VB	ME		M3333-079028-U01			
		08						FFVAA 310		REPARATION			
871020		01 HF-ENHET	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2502		HEMLIG, SE	
		02 M3333-079048		1	-	-		KOMP		BYTE		MATSAK	
		03 LME -725174/1											
		04 6106844-000					CDEFGH	BE		UFS FPL 37 871-2001			
		05 (F03-006)						KOMP		KONTROLL AV FUKTINDIK			
		06											
		* 07 INGÅR ÄVEN I					FGH	BE		UFS FPL 37 871-2002			
		* 08 FPL 32 OCH 35						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
		09											
		* 10					VB	ME		M3333-079048-U01			
		11						FFVAA 310		REPARATION			
871025		01 MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2503			
		02 M3333-079148		1	-	-		KOMP		BYTE			
		03 SRA -R5-136427											
		04 9300293-002					FGH	BE		UFS FPL 37 871-2002			
		05 (F03-004)						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
		06											
		07					VB	ME 1)	UFA FPL 37 871-4004		1) REGIONALT UH		
		08						FVST 210	REPARATION		F4 ELLER F6		
		09											
		* 10					VB	ME		M3333-079018-U01			
		* 11						FFVAA 310		REPARATION			
871030		01 PULSENHET C	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG, SE	
		02 F6057-003475		1	-	-		KOMP		BYTE		MATSAK	
		03 SRA -R6-125212/11											
		04 6106843-000					CDEFGH	BE		UFS FPL 37 871-2001			
		05 (F03-005)						KOMP		KONTROLL AV FUKTINDIK			
		06											
		* 07 INGÅR ÄVEN I					FGH	BE		UFS FPL 37 871-2002			
		* 08 FPL 32 OCH 35						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
		09											
		* 10					VB	ME		F6057-003475-U01			
		11						FFVAA 310		REPARATION			
871035		01 TILLSATS 41	UE	1	1	1	---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG, SE	
		02 M3333-079568		1	-	-		KOMP		BYTE		MATSAK	
		03 LME -725550/41											
		04					FGH	BE		UFS FPL 37 871-2002			
		* 05 INGÅR ÄVEN I						KOMP		PRESTANDAKONTROLL			
		* 06 FPL 32 OCH 35											
		* 07					VB	ME		FFVAA 4440-4:131			
		08						FFVAA 310		REPARATION			

1993-05-28

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
872455	01	... SUBUTBYTESENHETER	SUE	42	42	42	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG. SE
	02	M9999-905900		42	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	-											SE UFS
	04												FPL 37 00-1958
872460*	01	... STÄLLPANEL SP	SUE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	M3334-252011-U01		HEMLIG. SE
	02	F6057-008710		1	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	SRA -RR-184388											
872465	01	... SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG. SE
	02	M9999-905900		1	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	-											SE UFS
	04												FPL 37 00-1958
872470*	01	... MOTTAGARENHET L	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	M3334-252011-U01		HEMLIG. SE
	02	F6057-008711		1	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	SRA -RR-183006											
872475	01	... SUBUTBYTESENHETER	SUE	34	34	34	VB	---	ME	FFVAA			HEMLIG. SE
	02	M9999-905900		34	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	-											SE UFS
	04												FPL 37 00-1958
872480*	01	... KYLENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	M3334-252011-U01		HEMLIG. SE
	02	F6057-008723		1	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	SRA -RR-182022											
872485*	01	... MÄNGDGIVARE MG	SUE	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA	M3334-252011-U01		HEMLIG. SE
	02	F6057-008724		1	-	-			FFVAA	310	REPARATION		MATSÄK
	03	SRA -RR-184212											
872490	01	MANÖVERAPPARAT KA	UE	1	1	1			BE	FFVAA	UFS FPL 37 872-2504		
	02	M3334-245118		1	-	-			XQMP		BYTE		
	03	SRA -R5-138905											
	04	9300381-003					VB		ME		FFVAA 4430-4:196		
	05	(T01-007)							FFVAA	310	REPARATION		
	06												
	07						48MÅN		ME		FFVAA 4430-4:196		
	08								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	