

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400

¹⁾ Adress 872320, 872325, 872355, 872360, 872415 och 872420 har utgått.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och
nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1993-12-03

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
		01 IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING										
		02 =====										
		03 IK-UTRUSTNING										
		04 -----										
871005	01	RIKTANTENN	UE	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 871-2505		
	02	M3333-079138	FFVAA	2	(2)	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -724400										
	04	9300295-001	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079138-U01		
	05	(F03-008,-009)							FFVAA	REPARATION		
871010	01	ANTENN	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2505		
	02	M3333-079038	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	LME -724100										
	04	6106845-000	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079038-U01		
	05	(F03-010)							FFVAA	PROVNING/KASSATION		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I										
	*08	FPL 32 OCH 35										
871015	01	EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2504		
	02	M3333-079128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R2-142865										
	04	9300294-002	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	(F03-007)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	M3333-079028-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.												
871020	01	HF-ENHET	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2502		HEMLIG, SE
	02	M3333-079048	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	LME -725174/1										
	04	6106844-000	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-006)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I					FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08	FPL 32 OCH 35							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	M3333-079048-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
*01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 871-Å1225.												
871021	01	IK TRANSPONDER	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2510		HEMLIG, SE
	02	M3332-990029	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
*****	03	-										
	04	9301119-001	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-012)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 35					FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08								KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	M3332-990029-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		
871025	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2503		
	02	M3333-079148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-136427										
	04	9300293-002	K-REP: 210 310				FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	(F03-004)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 871-4004		1) REGIONALT UH
	*08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	M3333-079018-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

1993-12-03

Sida 4

UPPHÄVD

Adress / Ad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3					
			CV	4	5					
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
7100	01 PULSENHET C	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG,SE
	02 F6057-003475	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		MATSÄK
	03 SRA -R6-125212/11									
	04 6106843-000	K-REP: 310				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05 (F03-005)						KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06									
	07 INGÅR ÄVEN I					FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08 FPL 32 OCH 35						KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09									
	10					VB	ME	F6057-003475-U01		
	11						FFVAA	REPARATION		
*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
71035	01 TILLSATS 41	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG,SE
	02 M3333-079568	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		MATSÄK
	03 LME -725550/41									
	04	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05 INGÅR ÄVEN I						KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06 FPL 32 OCH 35									
	07					VB	ME	FFVAA 4440-4:131		
	08						FFVAA	REPARATION		
71040	01 MANÖVERENHET	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2507		
	02 F6064-001704	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 SATT -BAAB 631366065									
	04 6127497-010	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05 (F13-004)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06									
	07 SSR					VB	ME	FFVAA 4440-4:370		
	08						FFVAA	REPARATION		
71050	01 TRANSPONDER	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2508		
	02 F2686-000921	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 CORAC-622-2224-201									
	04 6127502-023	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05 (F13-005)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06									
	07 SSR					VB	ME	F2686-000921-U01		
	08						FFVAA	FFVAA AF20:127		
	09 INGÅR ÄVEN I FPL 84							REPARATION		
71060	01 HÖJDGIVARE	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2508		
	02 M3216-509010	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03 PHIL -RP944.450									
	04 6127497-012	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05 (F13-006)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06									
	07 SSR					VB	ME	M3216-509010-U01		
	08						FFVAA	REPARATION		
71061	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	2	2	2	VB	---	ME		SE UFS
	02	FFVAA	2	-	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1958
	03									
	04	K-REP: 310								
71070	01 FENANTENN SSR	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2509		
	02 F5078-000003	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE		
	03 DORNE-DM NI50-6									
	04 6127497-011	K-REP: 310				VB	ME	ERFORDRAS EJ		
	05 (F13-007)						FFVAA	PROVNING/KASSATION		

1993-12-03

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
	01	MOTMEDELSUTRUSTNING										
	02	-----										
	03	APPARAT 27										
	04	-----										
872005	01	ENHET A+B/E+F	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 872-2502		HEMLIG,SE
	02	F6064-000404	FFVAA	2	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK
	03	SATT -16970										
	04	9300419-003	K-REP:	310		D			BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-004,-006)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07					EFGH			BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10					VB			ME	FFVAA 4430-4:134-2		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-2	FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
872010	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	10	10	10 VB	---		ME			SE UFS
	02		FFVAA	10	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
872040	01	ENHET C+D	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2503		HEMLIG,SE
	02	F6064-000405	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK
	03	SATT -16980										
	04	9300420-002	K-REP:	310		D			BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-005)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07					EFGH			BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10					VB			ME	FFVAA 4430-4:134-3		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-3	FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
872045	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	10	10	10 VB	---		ME			SE UFS
	02		FFVAA	10	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								
872075	01	ENHET L	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG,SE
	02	F6064-000383	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÅK
	03	SATT -16604										
	04	9300742-001	K-REP:	310		D			BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-003)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07					EFGH			BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10					VB			ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:134-1	FÖ	
	14								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
872080	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	17	17	17 VB	---		ME			SE UFS
	02		FFVAA	17	-	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03											
	04		K-REP:	310								

1993-12-03

Sida 6

UPPHÄVD

dres Radi	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			4	5	6			7			
		CV									
1	APPARAT 48										
2	-----										
2185	01 FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1			BE	UFS FPL 37 872-2505		HEMLIG, SE
	02 M2555-820011	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03 SATT -55750										
	04 6127035-010	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 872-2004		
	05 (T04-003)							KOMP	RENGÖRING AV MINNESENHET		
	06										
	07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08							KOMP	PK APP 27/48		
	09										
	10					VB		ME	M2555-820011-U01		
	11							FFVAA	REPARATION		
	12										
	13						48MÅN	ME	M2555-820011-U01		FÖ
	14							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

2185	01 SUBUTBYTES Enheter	SUE	-	-	16	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	16					FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1958
	03										
	04	K-REP: 310									

	01 KAPSEL KB										
	02 -----										
2290	01 FÄLLARE	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE
	02 M2198-101020	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE(PLUNDRING/LADDNING)		MATSÄK-FV
	03 ARENC-B011980										
	04 9300433-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 872-2002		
	05 (T01)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06										
	07					12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4003		TOTALTID 12MÅN
	08							FVST	TILLSYN		
	09										
	10					VB		ME	FFVAA 4430-4:46		
	11							FFVAA	REPARATION		

2290	01 NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		
	02 F2210-000355	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03 ARENC-B061940										
	04	K-REP: 310									

2300	01 STYRDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		
	02 F2210-000357	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03 ARENC-B061948										
	04	K-REP: 310									

2306	01 SUBUTBYTES Enheter	SUE	8	8	8	VB	---	ME			HEMLIG, SE
	02	FFVAA	8	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
	03										SE UFS
	04	K-REP: 310									FPL 37 00-1958

2350	01 STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		HEMLIG, SE
	02 F2210-000358	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
	03 ARENC-B061949										
	04	K-REP: 310									

2351	01 SUBUTBYTES Enheter	SUE	2	2	2	VB	---	ME			HEMLIG, SE
	02	FFVAA	2	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK
	03										SE UFS
	04	K-REP: 310									FPL 37 00-1958

1993-12-03

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning			
				CV	1	2	3	Drift			För- varing		Åtg av	Åtgärd	DIDAS
					4	5	6								Arbetsvolym (Mantimmar)
872365	01	MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2504					
	02	F2212-011985	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE					
	03	ARENC-B011985													
	04	9300432-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001					
	05	(T01-008)							KOMP	PK APP 27/48					
	06														
	07						VB		ME	FFVAA 4430-4:46					
	08								FFVAA	PEAB PM 79416					
	09									REPARATION					
	10														
	11							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:46	F0				
	12								FFVAA	PEAB PM 79416					
	13									FÖRVARINGSUNDERHÅLL					

	01	KAPSEL U22													
	02	-----													
872400	01	KAPSEL U22	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE			
	02	M3334-252011	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE: (PÅFYLNING KÖLD-MEDIA)		MATSÄK-FV			
	03	SRA -RR-181100													
	04														
	05						VB		BE	UFS FPL 37 872-2005					
	06								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL					
	07														
	08						VB		ME	UFA FPL 37 872-4014					
	09								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL					
	10														
	11						6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4014	TS F01	TOTALTID 6MÅN			
	12								FVST	TILLSYN					
	13														
	14						60MÅN	60MÅN	ME	M3334-252011-U01	0 F02	TOTALTID 60MÅN			
	15								FFVAA	ÖVERSYN					

872410*01	01	NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 872-4014					
	02	F6057-008645	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION					
	03	SRA -RR-181120													
	04		K-REP: 310												

872430*01	01	ANTENNVRIDBORD	UE	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE			
	02	F6057-008646	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK			
	03	SRA -RR-181121													
	04		K-REP: 310												

872435	01	SUBBYTESENHETER	SUE	3	3	3	VB	---	ME			HEMLIG, SE			
	02		FFVAA	3	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK			
	03											SE UFS			
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958			

872440	01	SÄNDARENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	F6057-008647-U01		HEMLIG, SE			
	02	F6057-008647	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK			
	03	SRA -RR-181000													
	04		K-REP: 310												

872445*01	01	SUBBYTESENHETER	SUE	22	22	22	VB	---	ME			HEMLIG, SE			
	*02		FFVAA	22	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK			
	03											SE UFS			
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958			

872450	01	MOTTAGARENHET H	--	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE			
	02	F6057-008671	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK			
	03	SRA -RR-182000													
	04		K-REP: 310												

872455*01	01	SUBBYTESENHETER	SUE	39	39	39	VB	---	ME			HEMLIG, SE			
	*02		FFVAA	39	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSÄK			
	03											SE UFS			
	04		K-REP: 310									FPL 37 00-1958			

1993-12-03

Sida 8

UPPHÄVD

Dress	Psd	Materialidentifiering	Mtri typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	Åtg av	Åtgärd	
2460	01	STÄLLPANEL SP	UE	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE MATSÅK
	02	F6057-008710	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SRA -RR-184388										
	04		K-REP: 310									
2461	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---	ME			HEMLIG, SE MATSÅK SE UFS FPL 37 00-1958
	02		FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
2470	01	MOTTAGARENHET L	--	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01		HEMLIG, SE MATSÅK
	02	F6057-008711	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SRA -RR-183006										
	04		K-REP: 310									
2475	*01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	33	33	33	VB	---	ME			HEMLIG, SE MATSÅK SE UFS FPL 37 00-1958
	*02		FFVAA	33	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
2480	01	KYLENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01		
	02	F6057-008723	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	SRA -RR-182022										
	04		K-REP: 310									
2485	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---	ME			SE UFS FPL 37 00-1958
	02		FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
2490	01	MANÖVERAPPARAT KA	UE	1	1	1			BE	UFS FPL 37 872-2504		
	02	M3334-245118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-138905										
	04	9300381-003	K-REP: 310				VB		ME	FFVAA 4430-4:196		
	05	(T01-007)							FFVAA	REPARATION		
	06											
	07							48MÅN	ME	FFVAA 4430-4:196		
	08								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	