

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1950 Q ¹⁾ Distribution:
UFS FPL 37 00-1950 Q:1 och :2

Förrådsbeteckning: M7781-206586
FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 3

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
			1	2	3	4	5	6	Drift	For- varing						Åtg av	Åtgärd
			CV	7	8	9											
	01 IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING																
	02 =====																
	03 IK-UTRUSTNING																
	04 -----																
871005	01 RIKTANTENN	UE		2	2	2			---	BE	UFS FPL 37 871-2505						
	02 M3333-079138	FFVAA		2	(2)	-				KOMP	BYTE						
	03 LME -724400																
	04 9300295-001	K-REP: 310						VB		ME	M3333-079138-U01						
	05 (F03-008,-009)									FFVAA	REPARATION						
871010	01 ANTENN	UE		1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 871-2505						
	02 M3333-079038	FFVAA		1	(1)	-				KOMP	BYTE						
	03 LME -724100																
	04 6106845-000	K-REP: 310						VB		ME	M3333-079038-U01						
	05 (F03-010)									FFVAA	PROVNING/KASSATION						
	06																
	07 INGÅR ÄVEN I																
	08 FPL 32, 35 OCH 84																
871015	01 EFFEKTDELARE 4	UE		1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 871-2504						
	02 M3333-079128	FFVAA		1	-	-				KOMP	BYTE						
	03 SRA -R2-142865																
	04 9300294-002	K-REP: 310						FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002						
	05 (F03-007)									KOMP	PRESTANDAKONTROLL						
	06																
	07							VB		ME	M3333-079028-U01						
	08									FFVAA	REPARATION						
	01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 871-A1225 ÄR INFÖRD.																
871020	01 HF-ENHET	UE		1	1	-			---	BE	UFS FPL 37 871-2502				HEMLIG, SE		
	02 M3333-079048	FFVAA		1	-	-				KOMP	BYTE				MATSAK		
	03 LME -725174/1																
	04 6106844-000	K-REP: 310						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001						
	05 (F03-006)									KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR						
	06																
	07 INGÅR ÄVEN I							FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002						
	08 FPL 32 OCH 35									KOMP	PRESTANDAKONTROLL						
	09																
	10							VB		ME	M3333-079048-U01						
	11									FFVAA	REPARATION						
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 871-A1225																
871021	01 IK TRANSPONDER	UE		1	1	1			---	BE	UFS FPL 37 871-2510				HEMLIG, SE		
	02 M3332-990029	FFVAA		1	-	-				KOMP	BYTE				MATSAK		
	03 -																
	04 9301119-001	K-REP: 310						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001						
	05 (F03-012)									KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR						
	06																
	*07 INGÅR ÄVEN I FPL 32.							VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005, -2007						
	*08 35, 84 OCH HKP 10									KOMP	FUNKTIONSKONTROLL						
	09																
	10							VB		ME	M3332-990029-U01						
	11									FFVAA	REPARATION						

UPPHAVD
710
idre

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1988-05-04									
Upphäv	Ad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal	Version	Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS
			1	2	3	Drift	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)
			CV	4	5				
			7	8	9				Anteckning
		01 2) UTGAR NÄR MF FPL 37 871-A1225 ÄR INFÖRD.							
		02 3) GALLER NÄR MF FPL 37 871-A1225 ÄR INFÖRD.							
710		01 MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2503
		02 M3333-079148	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE
		03 SRA -R5-136427							2) SE TEXTRAD
		04 9300293-002	K-REP: 210 310			FGH 2)		BE	UFS FPL 37 871-2002
		05 (F03-004)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL
		06							
		*07				VB 3)		BE	UFS FPL 37 8090-2005, -2007
		*08						KOMP	FUNKTIONSKONTROLL
		09							3) SE TEXTRAD
		10				VB		ME 1)	UFA FPL 37 871-4004
		11						FVST	REPARATION
		12							1) REGIONALT UH
		13				VB		ME	M3333-079018-U01
		14						FFVAA	REPARATION
		01 UTGAR NÄR MF FPL 37 871-A1225 ÄR INFÖRD.							
871030		01 PULSENHET C	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2501
		02 F6057-003475	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE
		03 SRA -R6-125212/11							HEMLIG, SE
		04 6106843-000	K-REP: 310			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001
		05 (F03-005)						KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR
		06							
		07 INGAR ÄVEN I				FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002
		08 FPL 32 OCH 35						KOMP	PRESTANDAKONTROLL
		09							
		10				VB		ME	F6057-003475-U01
		11						FFVAA	REPARATION
		01 UTGAR NÄR MF FPL 37 871-A1225 ÄR INFÖRD.							
87		01 TILLSATS 41	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2501
		02 M3333-079568	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE
		03 LME -725550/41							HEMLIG, SE
		04	K-REP: 310			FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002
		05 INGAR ÄVEN I						KOMP	PRESTANDAKONTROLL
		06 FPL 32 OCH 35							
		07				VB		ME	FFVAA 4440-4:131
		08						FFVAA	REPARATION
		01 MANÖVERENHET	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2507
871040		02 F6064-001704	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE
		03 SATT -BAAB 631366065							
		04 6127497-010	K-REP: 310			VB		BE	UFS FPL 37 871-2006
		05 (F13-004)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL
		06							
		07 SSR				VB		ME	FFVAA 4440-4:370
		08						FFVAA	REPARATION
		01 TRANSPONDER	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2508
871050		02 F2686-000921	FFVAA	1	(1)	-		KOMP	BYTE
		03 CORAC-622-2224-201							
		04 6127502-023	K-REP: 310			VB		BE	UFS FPL 37 871-2006
		05 (F13-005)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL
		06							
		07 SSR				VB		ME	F2686-000921-U01
		08						FFVAA	FFVAA AF20:127
		09 INGAR ÄVEN I FPL 84							REPARATION
		01 HÖJDGIVARE	UE	1	1	1	---	BE	UFS FPL 37 871-2508
871060		02 M3216-509010	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE
		03 PHIL -RP944.450							
		04 6127497-012	K-REP: 310			VB		BE	UFS FPL 37 871-2006
		05 (F13-006)						KOMP	PRESTANDAKONTROLL
		06							
		07 SSR				VB		ME	M3216-509010-U01
		08						FFVAA	REPARATION

1995-09-01

Sida 6

UPPHÄVD

		Mtrl typ	Antal	Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		CV	4	5	6						
			7	8	9						
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-A1473.											
02 UTGAR NÄR MF FPL 37 872-A1529 AR INFÖRD.											
72005	01	ENHET L U KASSETT	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2501	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F6064-002527	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SATT -16604 MODF1	K-REP: 310		D			BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	04							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	05	(T02-003)	EFGH					BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	06							KOMP	PK APP 27/48		
	07										
	08										
	09		VB					ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										

872005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	17	-	17	VB	---	ME	SE UFS FPL 37 00-1958	
	02		FFVAA	17	-	-			FFVAA REPARATION		
	03		K-REP: 310								
	04										

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-A1529.											
872005	01	ENHET L M KASSETT	UE	1	-	1	---	BE	UFS FPL 37 872-2501	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	F6064-002528	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SATT -16604 MODF2	K-REP: 310		D			BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	04							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	05	(T02-003)	EFGH					BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	06							KOMP	PK APP 27/48		
	07										
	08										
	09		VB					ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										

872005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	18	-	18	VB	---	ME	SE UFS FPL 37 00-1958	
	02		FFVAA	18	-	-			FFVAA REPARATION		
	03		K-REP: 310								
	04										

01 APPARAT 48											
02 -----											
872005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1		BE	UFS FPL 37 872-2505	HEMLIG, SE MATSÄK	
	02	M2555-820011	FFVAA	1	-	-		KOMP	BYTE		
	03	SATT -55750	K-REP: 310		EFGH			BE	UFS FPL 37 872-2004		
	04	6127035-010						KOMP	RENGÖRING AV MINNESENHET		
	05	(T04-003)	EFGH					BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	06							KOMP	PK APP 27/48		
	07										
	08										
	09		VB					ME	M2555-820011-U01		
	10							FFVAA	REPARATION		
	11										
	12										
	13		48MAN					ME	M2555-820011-U01		FO
	14							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

872005	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	16	VB	---	ME	SE UFS FPL 37 00-1958	
	02		FFVAA	16				FFVAA REPARATION			
	03		K-REP: 310								
	04										

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 7

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO. Föreskrift	Uh-kod	Anteckning	
			CV	1	2						3		DIDAS
				4	5						6		Arbetsvolym (Mantimmar)
			7	8	9	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd				
01	KAPSEL KB												
02	-----												
872290	01 FALLARE	--		ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE	
	02 M2198-101020	FFVAA		ERF	-	-			KOMP	BYTE(PLUNDRING/LADDNING)		MATSAK-FV	
	03 ARENC-B011980												
	04 9300433-002	K-REP:	310				VB		BE	UFS FPL 37 872-2002			
	05 (T01)								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	07						12MÅN	12MAN	ME	UFA FPL 37 872-4003	TS F0	TOTALTID 12MÅ	
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						VB		ME	FFVAA 4430-4:46			
	11								FFVAA	REPARATION			
872290	01 NOSKON	--		1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46			
005	02 F2210-000355	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03 ARENC-B061940												
	04	K-REP:	310										
872290	01 STYRDEL	--		1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46			
010	02 F2210-000357	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03 ARENC-B061948												
	04	K-REP:	310										
872290	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE		8	8	8	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
015	02	FFVAA		8	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSAK	
	03											SE UFS	
	04	K-REP:	310									FPL 37 00-195	
872290	01 STJÄRTDEL	--		1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		HEMLIG, SE	
020	02 F2210-000358	FFVAA		1	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSAK	
	03 ARENC-B061949												
	04	K-REP:	310										
872290	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE		2	2	2	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
025	02	FFVAA		2	-	-			FFVAA	REPARATION		MATSAK	
	03											SE UFS	
	04	K-REP:	310									FPL 37 00-195	
872365	01 MANÖVERAPPARAT KB	UE		1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 872-2504			
	02 F2212-011985	FFVAA		1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 ARENC-B011985												
	04 9300432-002	K-REP:	310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001			
	05 (T01-008)								KOMP	PK APP 27/48			
	06												
	07						VB		ME	FFVAA 4430-4:46			
	08								FFVAA	PEAB PM 79416			
	09									REPARATION			
01	KAPSEL U22												
02	-----												
872400	01 KAPSEL U22	--		ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE	
	02 M3334-252011	FFVAA		ERF	-	-			KOMP	BYTE (PÅFYLLNING KÖLD- MEDIA)		MATSAK-FV	
	03 SRA -RR-181100												
	04												
	05						VB		BE	UFS FPL 37 872-2005			
	06								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	07												
	08						VB		ME	UFA FPL 37 872-4014			
	09								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	10												
	11						6MÅN	6MAN	ME	UFA FPL 37 872-4014	TS F01	TOTALTID 6MÅN	
	12								FVST	TILLSYN			
	13												
	14						60MÅN	60MAN	ME	M3334-252011-U01	0 F02	TOTALTID 60MÅ	
	15								FFVAA	ÖVERSYN			

UPPHAVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Upphavs- nr	Ad	Materielidentifiering	Mtrl			Interval	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning			
			typ	Antal										
				1	2	3								
						CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)
							7	8	9					
72400	01	NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 872-4014				
05	02	F6057-008645	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION				
	03	SRA -RR-181120												
	04		K-REP:	310										
72400	01	ANTENNVRIDBORD	UE	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE			
10	02	F6057-008646	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03	SRA -RR-181121												
	04		K-REP:	310										
72400	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	3	3	3	VB	---	ME		HEMLIG, SE			
115	02		FFVAA	3	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03										SE UFS			
	04		K-REP:	310							FPL 37 00-1958			
72400	01	SÄNDARENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	F6057-008647-U01	HEMLIG, SE			
020	02	F6057-008647	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03	SRA -RR-181000												
	04		K-REP:	310										
872400	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	22	22	22	VB	---	ME		HEMLIG, SE			
025	02		FFVAA	22	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03										SE UFS			
	04		K-REP:	310							FPL 37 00-1958			
872400	01	MOTTAGARENHET H	--	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE			
030	02	F6057-008671	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03	SRA -RR-182000												
	04		K-REP:	310										
872400	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	39	39	39	VB	---	ME		HEMLIG, SE			
033	02		FFVAA	39	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03										SE UFS			
	04		K-REP:	310							FPL 37 00-1958			
872400	01	STÄLLPANEL SP	UE	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE			
040	02	F6057-008710	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03	SRA -RR-184388												
	04		K-REP:	310										
872400	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---	ME		HEMLIG, SE			
045	02		FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03										SE UFS			
	04		K-REP:	310							FPL 37 00-1958			
872400	01	MOTTAGARENHET L	--	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01	HEMLIG, SE			
050	02	F6057-008711	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03	SRA -RR-183006												
	04		K-REP:	310										
872400	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	33	33	33	VB	---	ME		HEMLIG, SE			
055	02		FFVAA	33	-	-			FFVAA	REPARATION	MATSAK			
	03										SE UFS			
	04		K-REP:	310							FPL 37 00-1958			
872400	01	KYLENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	M3334-252011-U01				
060	02	F6057-008723	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION				
	03	SRA -RR-182022												
	04		K-REP:	310										

1995-09-01

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgard	Arbetsvolym (Mantimmar)				
				4	5	6						7		8	
872400	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	1	1	1	VB	---	ME						SE UFS
065	02		FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION					FPL 37 00-195
	03														
	04		K-REP: 310												
872490	01	MANÖVERAPPARAT KA	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 872-2504					
	02	M3334-245118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE					
	03	SRA -R5-138905													
	04	9300381-003	K-REP: 310				VB		ME	FFVAA 4430-4:196					
	05	(T01-007)							FFVAA	REPARATION					

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD