

1997-09-26

Gäller: Flygvapnet

FPL AJ37/AJS37
FPL SK37
FPL SH37/AJSH37
FPL SF37/AJSF37

Underhållsplan Materiel**Innehåll**

Grupp	Benämning	Adress
87	IK- och motmedelsutrustning	871005
871	IK-utrustning	871005
872	Motmedelsutrustning	872005
o	Apparat 27	872005
o	Apparat 48	872180
o	Kapsel KB	872290
o	Kapsel U22	872400
o	Kapsel U22/A	872405

¹⁾ Adress 872405 045 har utgått. Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad maa Skr FUH 35 837:769/97.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ J Falk

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ NCU

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelsenummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UFÖRES EJ

ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

Adress	Red	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift		Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6						7	
UPPHÄVD													
		01 IK- OCH MOTMEDELSUTRUSTNING											
		02 =====											
		03 IK-UTRUSTNING											
		04 -----											
8710		01 RIKTANTENN	UE	2	2	2		---	BE	UFS FPL 37 871-2505			
		02 M3333-079138	FFVAA	2	(2)	-			KOMP	BYTE			
		03 LME -724400	IUF										
		04 9300295-001	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079138-U01			
		*05 (F03-008, -009)							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

871010		01 ANTENN	--	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2505			
		02 M3333-079038	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE			
		03 LME -724100	IUF										
		04 6106845-000	K-REP: 310				VB		ME	M3333-079038-U01			
		*05 (F03-010)							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
		06											
		07 INGÅR ÄVEN I											
		*08 FPL 32, 35, 39, 84, 100											
		*09 OCH HKP 10											

871015		01 EFFEKTDELARE 4	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2504			
		02 M3333-079128	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
		03 SRA -R2-142865	IUF										
		04 9300294-002	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002			
		05 (F03-007)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
		06											
		07					VB		ME	M3333-079028-U01			
		*08							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.											
871016		01 HF-ENHET	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2502			HEMLIG,SE
		02 M3333-079048	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			MATSÄK
		03 LME -725174/1	IUF										
		04 6106844-000	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001			
		05 (F03-006)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR			
		06											
		*07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					FGH		BE	UFS FPL 37 871-2002			
		08							KOMP	PRESTANDAKONTROLL			
		09											
		10					VB		ME	M3333-079048-U01			
		*11							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 871-Å1225.											
871021		01 IK TRANSPONDER	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 871-2510			HEMLIG,SE
		02 M3332-990029	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			MATSÄK
		03	IUF										
		04 9301119-001	K-REP: 310				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 871-2001			
		05 (F03-012)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR			
		06											
		07 INGÅR ÄVEN I FPL 32,					VB		BE	UFS FPL 37 8090-2005, -2007			
		*08 35, 84, 100 OCH HKP 10							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
		09											
		10					VB		ME	M3332-990029-U01			
		11							FFVAA	REPARATION			

1997-09-26

Sida 4

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrrtyp	Antal/Version			Interval/TiMåle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			Induppf	4	5	6					Åtgärd	
		01 2) UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD. 02 3) GÄLLER NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
871025	01	MANÖVERPANEL	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2503		
	02	M3333-079148	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-136427	IUF									
	04	9300293-002	K-REP: 210 310					FGH 2)	BE	UFS FPL 37 871-2002		2)SE TEXTRAD
	05	(F03-004)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07							VB 3)	BE	UFS FPL 37 8090-2005, -2007		3)SE TEXTRAD
	08								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	09											
	*10							VB	ME	UFA FPL 37 871-4004		REPARATION
	*11								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ
	12											
	13							VB	ME	M3333-079018-U01		
	*14								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
871030	01	PULSENHET C	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG, SE
	02	F6057-003475	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	SRA -R6-125212/11	IUF									
	04	6106843-000	K-REP: 310					CDEFGH	BE	UFS FPL 37 871-2001		
	05	(F03-005)							KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
	06											
	*07	INGÅR ÄVEN I FPL 32						FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	08								KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	09											
	10							VB	ME	F6057-003475-U01		
	*11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 871-Å1225 ÄR INFÖRD.										
871035	01	TILLSATS 41	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2501		HEMLIG, SE
	02	M3333-079568	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		MATSÄK
	03	LME -725550/41	IUF									
	04		K-REP: 310					FGH	BE	UFS FPL 37 871-2002		
	05	INGÅR ÄVEN I FPL 32							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07							VB	ME	FFVAA 4440-4:131		
	*08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
871040	01	MANÖVERENHET	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2507		
	02	F6064-001704	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -BAAB 631366065	IUF									
	04	6127497-010	K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05	(F13-004)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07	SSR						VB	ME	FFVAA 4440-4:370		
	*08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
871050	01	TRANSPONDER	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2508		
	02	F2686-000921	FFVAA	1	(1)	-			KOMP	BYTE		
	03	CORAC-622-2224-201	IUF									
	04	6127502-023	K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05	(F13-005)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07	SSR						VB	ME	F2686-000921-U01		
	08								FFVAA	FFVAA AF20:127		
	*09	INGÅR ÄVEN I FPL 84								KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
871060	01	HÖJDGIVARE	UE	1	1	1	---		BE	UFS FPL 37 871-2508		
	02	M3216-509010	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	PHIL -RP944.450	IUF									
	04	6127497-012	K-REP: 310					VB	BE	UFS FPL 37 871-2006		
	05	(F13-006)							KOMP	PRESTANDAKONTROLL		
	06											
	07	SSR						VB	ME	M3216-509010-U01		
	*08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 6

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing				
			Induppf	4	5	6			Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
UPPHÄVD												
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Å1473.									
		02	UTGÅR NÄR MF FPL 37 872-Å1529 ÄR INFÖRD.									
872085	01	ENHET L U KASSETT	UE	1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG, SE MATSÅK
	02	F6064-002527	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -16604 MODF1	IUF									
	04		K-REP: 310						BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-003)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07							EFGH	BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10							VB	ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	11								FFVAA	REPARATION		
UPPHÄVD												
872085	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS FPL 37 00-1958
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
UPPHÄVD												
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Å1529.									
872095	01	ENHET L M KASSETT	UE	1	-	1	---		BE	UFS FPL 37 872-2501		HEMLIG, SE MATSÅK
	02	F6064-002528	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -16604 MODF2	IUF									
	04		K-REP: 310						BE	UFS FPL 37 8019-3002		
	05	(T02-003)							KOMP	MANUELL FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07							EFGH	BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10							VB	ME	FFVAA 4430-4:134-1		
	11								FFVAA	REPARATION		
UPPHÄVD												
872095	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS FPL 37 00-1958
005	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
UPPHÄVD												
		01	APPARAT 48									
	02	-----										
872180	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	1	---		BE	UFS FPL 37 872-2505		HEMLIG, SE MATSÅK
	02	M2555-820011	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SATT -55750	IUF									
	04	6127035-010	K-REP: 310						BE	UFS FPL 37 872-2004		
	05	(T04-003)							KOMP	RENGÖRING AV MINNESENHET		
	06											
	07							EFGH	BE	UFS FPL 37 8019-3001		
	08								KOMP	PK APP 27/48		
	09											
	10							VB	ME	M2555-820011-U01		
	*11								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD												
872180	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	X	VB	---	ME			SE UFS FPL 37 00-1958
005	*02		FFVAA	X					FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
	03											
	04		K-REP: 310									
UPPHÄVD												

1997-09-26

Sida 7

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5	6				7		
UPPHÄVD	01	KAPSEL KB										
	02	-----										
	872290	01 FÄLLARE	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE MATSÄK-FV
	02	M2198-101020	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE(PLUNDRING/LADDNING)		
	03	ARENC-B011980	IUF									
	04	9300433-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 872-2002		
	05	(T01)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						12MÅN	12MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4003	TS FÖ	TOTALTID 12MÅN
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
10						VB		ME	FFVAA 4430-4:46			
11								FFVAA	REPARATION			

872290	01 .NOSKON	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46			
005	02 F2210-000355	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03 ARENC-B061940											
	04	K-REP: 310										

872290	01 .STYRDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46			
010	02 F2210-000357	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03 ARENC-B061948											
	04	K-REP: 310										

872290	01 ..SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE MATSÄK SE UFS FPL 37 00-1958	
01	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03											
	04	K-REP: 310										

872290	01 .STJÄRTDEL	--	1	1	1	VB	---	ME	FFVAA 4430-4:46		HEMLIG, SE MATSÄK	
02	02 F2210-000358	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03 ARENC-B061949											
	04	K-REP: 310										

872290	01 ..SUBBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE MATSÄK SE UFS FPL 37 00-1958	
025	02	FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION			
	03											
	04	K-REP: 310										

872365	01 MANÖVERAPPARAT KB	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 872-2504			
	02 F2212-011985	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE			
	03 ARENC-B011985	IUF										
	04 9300432-002	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8019-3001			
	05 (T01-008)							KOMP	PK APP 27/48			
	06											
	07					VB		ME	FFVAA 4430-4:46			
	08							FFVAA	PEAB PM 79416			
	*09								KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			

	01 KAPSEL U22											
	02 -----											
872400	01 KAPSEL U22	--	ERF	ERF	ERF			BE	SKI		HEMLIG, SE MATSÄK-FV	
	02 M3334-252011	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	BYTE: (PÅFYLLNING KÖLD-MEDIA)			
	03 SRA -RR-181100	IUF										
	04											
	05					VB		BE	UFS FPL 37 872-2005			
	06							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	07											
	08					VB		ME	UFA FPL 37 872-4014			
	09							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	10											
	11					6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4014	TS FÖ1	TOTALTID 6MÅN	
	12							FVST	TILLSYN			
	13											
	14					60MÅN	60MÅN	ME	M3334-252011-U01	Ö FÖ2	TOTALTID 60MÅN	
	15							FFVAA	ÖVERSYN			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Sida 9

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anmärkning	
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av				
			Induppl	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)			
872405 065	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS	
	02	FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1958	
	03												
	04	K-REP: 310											
	01	KAPSEL U22/A											
	02	-----											
	03												
	*04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 872-Å1580.											
872405 005	01	KAPSEL U22/A	--	ERF	ERF	ERF	VB		BE	UFS FPL 37 872-2006		HEMLIG, SE	
	02	M3061-022010	FFVAA	ERF	-	-			KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		MATSÅK-FV	
	03	LME -UFA 101 75 =R2	IUF										
	04						VB		ME	UFA FPL 37 872-4016			
	05								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06												
	07						6MÅN	6MÅN	ME	UFA FPL 37 872-4016	TS F01	TOTALTID 6MÅN	
	08								FVST	TILLSYN			
	09												
	10						60MÅN	60MÅN	ME	M3061-022010-U01	Ö F02	TOTALTID 60MÅN	
	11								FFVAA ÖVERSYN				
872405 005	01	.NOSKOM	--	1	1	1	VB	---	ME	UFA FPL 37 872-4014			
	02	F6057-008645	FFVAA	1	-	-			FFVAA REPARATION				
	03	SRA -RR-181120	IUF										
	04	K-REP: 310											
872405 010	01	.ANTENNVRI DBORD	UE	1	1	1	VB	---	ME	F6057-008646-U01		HEMLIG, SE	
	02	F6057-008646	FFVAA	1	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03	SRA -RR-181121	IUF										
	04	K-REP: 310											
872405 015	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	02	FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03											SE UFS	
	04	K-REP: 310										FPL 37 00-1958	
872405 020	01	.SÄNDARENHET	--	1	1	1	VB	---	ME	F3200-022537-U01		HEMLIG, SE	
	02	F3200-022537	FFVAA	1	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03	LME -UFA 301 23 =R1											
	04	K-REP: 310											
872405 025	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	02	FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03											SE UFS	
	04	K-REP: 310										FPL 37 00-1958	
872405 030	01	.MOTTAGARENHET H	--	1	1	1	VB	---	ME	M3061-022010-U01		HEMLIG, SE	
	02	F3200-022540	FFVAA	1	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03	LME -UFM 201 53 =R1	IUF										
	04	K-REP: 310											
872405 035	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE	
	02	FFVAA		X	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03											SE UFS	
	04	K-REP: 310										FPL 37 00-1958	
872405 040	01	.STÄLLPANEL SP	UE	1	1	1	VB	---	ME	M3061-022010-U01		HEMLIG, SE	
	02	F3200-022539	FFVAA	1	-	-			FFVAA REPARATION			MATSÅK	
	03	LME -UFB 101 228 =R1											
	04	K-REP: 310											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 10

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppl	4	5	6						
872050	01	.MOTTAGARENHET L	--	1	1	1	VB	---	ME	M3061-022010-U01		HEMLIG, SE MATSÄK
	02	F3200-022541	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	LME -UFM 201 54 =R1	IUF									
	04		K-REP: 310									
872405055	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			HEMLIG, SE MATSÄK SE UFS FPL 37 00-1958
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
872405060	01	.KYLENHET U22/A	--	1	1	1	VB	---	ME	M3061-022010-U01		
	02	F1461-002296	FFVAA	1	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03	FFVAA-456796										
	04		K-REP: 310									
872405065	01	..SUBUTBYTESENHETER	SUE	X	X	X	VB	---	ME			SE UFS FPL 37 00-1958
	02		FFVAA	X	-	-			FFVAA	REPARATION		
	03											
	04		K-REP: 310									
872490	01	MANÖVERAPPARAT KA	UE	1	1	1		---	BE	UFS FPL 37 872-2504		
	02	M3334-245118	FFVAA	1	-	-			KOMP	BYTE		
	03	SRA -R5-138905	IUF									
	04	9300381-003	K-REP: 310				VB		ME	FFVAA 4430-4:196		
	05	(T01-007)							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD