

1983-02-28

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
Fuht/G Hangvar SAAB/FSUM	E Vintheden /B Skärhammar		1) UFS 37-00-1962C

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
10	Skrov	3
103	Manöversystem, huv	3
104	Fällningssystem, huv	4
108	Vikningssystem fena	6

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIV och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adress 104015 har utgått.

Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar
markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
		JA SKROV											
		JB MANÖVERSYSTEM, HUV											
103304	J1	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-103-2501		FROM 344 STD
	J2	F6400-071861		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(344-)
	J3	SAAB -9301450-10-3											
	J4	9301450-103					VB		ME		UFA 37-103-4004		
	J5	(E03-003)							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	J6												
	J7						1610TIM		ME		PLESS OHM 52-10-01		
	J8								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV KOL OCH TS		
	J9										LAGER.KONTROLL AV KOMMU-		
	J10										TATOR.BYTE AV BROMSBE-		
	J11										LÄGG I SLIDBROMS.SMÖRJ-		
	J12										NING.		
	J13												
	J14						60MRN		ME		PLESS OHM 52-10-01		
	J15								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

103305	J1	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-103-2501		
	J2	F6400-046162		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	J3	SAAB -9301450-10-2											
	J4	9301450-102											
	J5	(E03-003)											
	J6						VB		ME		UFA 37-103-4004		
	J7	ALIFBET: F6400-071861							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	J8												
	J9						1210TIM		ME		PLESS		
	J10								CVM	-	OHM 52-10-01		
	J11										TILLSYN:BYTE AV KOL OCH TS		
	J12										LAGER.KONTROLL AV KOMMU-		
	J13										TATOR.BYTE AV BROMSBE-		
	J14										LÄGG I SLIDBROMS.SMÖRJ-		
	J15										NING		
	J16												
	J17						60MRN		ME		PLESS		
	J18								CVM	-	OHM 52-10-01		
	J19										FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	
	J20												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
103010	01	HUVLASREGLAGE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-103-2502			
	02	F6400-070977		-	1	-			KOMP	100	BYTÄ			
	03	SAAB -1704540-10-4												
	04	1704540-104												
	05						VB		ME		UFA 37-103-4002			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

103010	01	HUVLASREGLAGE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-103-2502			
	02	F6400-055114		-	1	-			KOMP	100	BYTÄ			
	03	SAAB -1704540-10-3												
	04	1704540-103												
	05						VB		ME		UFA 37-103-4002			
	06	ALTFBET: F6400-070977							FVST	37	REPARATION			
	07													

	0A	FÄLLNINGSSYSTEM, HUV												
	0B													
	1A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.												
104005	01	ALKBATT 19,2V 1,5AH	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-104-2501			
	02	M2673-716110		-	1	-			KOMP	100	BYTÄ			
	03	SAAB -9301839-10-2												
	04	9301839-102												
	05	(E02-002-102)												
	06						3MÄN		ME		UFA 37-104-4006		TOTALTID 3MÄN	
	07								FVST	-	TILLSYN:URLADDNING.LADD-			
	08										NING.KONTROLL AV			
	09										ELEKTROLYTNIVÄ			
	10													
	11						24MÄN		ME		TUA 37-104-14006		TOTALTID 24MÄN	
	12								CVA	-	ÖVERSYN:BYTÄ AV ELEKTRO- Ö			
	13										LYT.URLADDNING.LADDNING.			
	14										KONTROLL AV KARBONI-			
	15										SERINGSGRAD OCH DENSITET			
	16										KAPACITETSPROVNING.			
	17													
	21						3MÄN		ME		UFA 37-104-4006			
	22								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ			
	23										ÖVER 3MÄN SKALL BATTE-			
	24										RIET URLADDAS OCH KORT-			
	25										SLUTAS.			
	26													

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8				
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
104009	01	ELKRPTR S82	--	-	-	-	15MÅN		BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-KRUTPATRONER SÄNDS TILL CVA
	02	M4702-254701		-	2	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS			
	03	NORAT-T651												
	04	9301068-001												
	05	(E02-003, -004)					48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS			
	07	ALTFBET: M4702-251702												

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
104010	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	-	15MÅN		BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-KRUTPATRONER SÄNDS TILL CVA
	02	M4702-251702		-	2	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS			
	03	NORAT-T361B												
	04	9301053-001					48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	05	(E02-003,004)							CVA	-	KASSERAS			
	06													
	07	ALTFBET: M4702-254701												

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
104019	01	ELKRPTR Y82	--	-	-	-	15MÅN		BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-KRUTPATRONER SÄNDS TILL CVA
	02	M4702-254801		-	2	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS			
	03	NORAT-T652												
	04	9301069-001												
	05	(E02-005, -006)					48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	06								CVA	-	KASSERAS			
	07	ALTFBET: M4702-251801												

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
104020	01	ELKRPTR Y 70	--	-	-	-	15MÅN		BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-KRUTPATRONER SÄNDS TILL CVA
	02	M4702-251801		-	2	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS			
	03	NORAT-T363												
	04	9301275-001					48MÅN		ME		---			SE TEXTRAD
	05	(E02-005,-006)							CVA	-	KASSERAS			
	06													
	07	ALTFBET: M4702-254801												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
104025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-104-2504		EUC-010, -011, -012, -013.
	02	F6400-003097		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-1											
	04	8211000-101											
	05												
	06						H		ME		UFA 37-104-4002		
	07								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING.		
	08										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	09												

104030	01	HUVKASTARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-104-4003		
	02	F6400-009801		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -1731465-10-1											
	04	1731465-101											

104035	01	HUVKASTARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-104-4003		
	02	F6400-009802		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -1731465-10-2											
	04	1731465-102											

104040	01	MEKANISMÖPPNARE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-104-4004		
	02	F6400-048269		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -1701011-10-1											
	04	1701011-101											

	0A	VIKNINGSSYSTEM, FENA											
108005	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-108-2501		
	02	F6400-003921		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300807-10-1											
	04	9300807-101											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4003		
	06	FENVIKNING							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						60MAN		ME		UFA 37-108-4003		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ		
	10										RING OCH O-RINGAR		
	11												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
108010	01	.STRYPVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-108-4003		
	02	F6400-004481		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014003-10-1											
	04	8014003-101											

108015	01	.STRYPVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-108-4003		
	02	F6400-004482		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014003-10-2											
	04	8014003-102											

108020	01	MANÖRVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-108-2502		
	02	F6400-026405		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007005-10-2											
	04	8007005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4004		
	06	FENVIKNING							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							60MRN	ME		UFA 37-108-4004		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	10										RINGAR OCH O-RINGAR.		
	11												

108025	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-108-2503		
	02	F6400-015409		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014004-10-1											
	04	8014004-101											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4005		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
108030	01	HANDPUMP	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-108-2504		
	02	F6400-026406		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR.	FÖ	
	10												
	11												

108035	01	LRSMEKANISM	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-108-4002		SE TOMA
	02	F6400-064610		-	1	-			FVST	37	REPARATION		37-108-A5153
	03	SAAB -1736311-10-3											
	04	1736311-103											
	05												
	06	ALTFBET: F6400-071800											

108040	01	LRSMEKANISM	--	-	-	-	CD	---	ME	CVM	UFS 37-108-2003		FROM 331 STD
	02	F6400-071800		-	1	-			KOMP	100	SMÖRJNING		(331-)
	03	SAAB -1802080-10-1											
	04	1802080-101						21CTIM	ME		UFA 37-108-4002		
	05								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS	
	06										SMÖRJNING		
