

1984-05-15

Sida 1 (8)

Tjäneställe, handläggare FuhT/S-I Drie SAAB/TFSUM	Festet/vid av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1962D ¹⁾
---	---	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
10	Skrov	3
103	Manöversystem, huv	3
104	Fällningssystem, huv	4
108	Vikningssystem fena	6

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIV och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm
Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Underhållsintervall har ändrats.
Övriga sakändringar markerade med streck
i marginalen.

1984-05-15

Sida 1 (8)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/S-I Drie SAAB/TFSUM	Fästet till av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1962D ¹⁾
---	--	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
10	Skrov	3
103	Manöversystem, huv	3
104	Fällningssystem, huv	4
108	Vikningssystem fena	6

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIV och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Specialammunition ska förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.

De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Underhållsintervall har ändrats.
Övriga sakändringar markerade med streck
i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
		0A SKROV 0B MANÖVERSYSTEM, HUV											
103004	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-103-2501	FROM 344 STD	
	02	F6400-071861		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(344-)	
	03	SAAB -9301450-10-3											
	04	9301450-103					1610TIM		ME		PLESS PHM 52-10-01		
	05	(E03-003)							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV KOL OCH TS		
	06										LAGER.KONTROLL AV KOMMU-		
	07										TATOR.BYTE AV BRÖMSBE-		
	08										LÄGG I SLIRBRÖMS.SMÖRJ-		
	09										NING.		
	10												
	11						60MRN		ME		PLESS OHM 52-10-01		
	12								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

103005	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-103-2501		
	02	F6400-046182		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301450-10-2											
	04	9301450-102					1210TIM		ME		PLESS OHM 52-10-01		
	05	(E03-003)							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV KOL OCH TS		
	06										LAGER.KONTROLL AV KOMMU-		
	07	ALTFBET: F6400-071861									TATOR.BYTE AV BRÖMSBE-		
	08										LÄGG I SLIRBRÖMS.SMÖRJ-		
	09										NING.		
	10												
	11						60MRN		ME		PLESS OHM 52-10-01		
	12								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ	

103010	01	HUVLÄSREGLAGE	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-103-2502		
	02	F6400-070977		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1704540-10-4											
	04	1704540-104											
	05						VB		ME		UFA 37-103-4002		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
	01	HUVUDREGLAGE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-103-2502		
	02	F6400-055114		-	1	-			KOMP	100	EYTE		
	03	SAAB -1704540-10-3											
	04	1704540-103											
	05						VB		ME		UFA 37-103-4002		
	06	ALTFBET: F6400-070977							FVST	37	REPARATION		
	07												
	0A	FÄLLNINGSSYSTEM, HUV											
	0B												
	1A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF.											
104005	01	ALKBATT 19,2V 1,5AH	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-104-2501		
	02	M2673-71611C		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301839-10-2											
	04	9301839-102											
	05	(E02-002-102)											
	06						3MÅN		ME		UFA 37-104-4006	TOTALTID 7MÅN	
	07								FVST	-	TILLSYN:URLADDNING.LADD- TS		
	08										NING.KONTROLL AV		
	09										ELEKTROLYTNIVÅ		
	10												
	11						24MÅN		ME		TUA 37-104-14006	TOTALTID 24MÅN	
	12								CVA	-	ÖVERSYN:BYTE AV ELEKTRO- Ö		
	13										LYT.URLADDNING.LADDNING.		
	14										ELMÄNGDSPROVNING		
	15												
	16						3MÅN		ME		UFA 37-104-4006		
	17								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING FÖ		
	18										ÖVER 3MÅN SKALL BATTE-		
	19										RIET URLADDAS OCH KORT-		
	20										SLUTAS.		
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
104009	01	ELKRPTR S82	--	-	-	-	15MÅN		BE	CVA	UFS 37-104-2502	KASSERADE EL-	
	02	M4702-254701		-	2	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS	KRUTPATRONER	
	03	NORAT-T651										SÄNDS TILL CVA	
	04	9301068-001											
	05	(E02-003, -004)											
	06						48MÅN		ME		---		
	07	ALTFBET: M4702-251702							CVA	-	KASSERAS	SE TEXTRAD	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
		0A											TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
104010	01	ELKRPTR S 70B	--	-	-	-	15MÅN	BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-
	02	M4702-251702		-	2	-		KOMP	100	BYTE:KASSERAS			KRUTPATRONER
	03	NORAT-T361B											SÄNDS TILL CVA
	04	9301053-001					48MÅN	ME	-	---			
	05	(E02-003,004)						CVA	-	KASSERAS			SE TEXTRAD
	06												
	07	ALTFBET: M4702-254701											
		0A											TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
104019	01	ELKRPTR Y82	--	-	-	-	15MÅN	BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-
	02	M4702-254801		-	2	-		KOMP	100	BYTE:KASSERAS			KRUTPATRONER
	03	NORAT-T652											SÄNDS TILL CVA
	04	9301069-001					48MÅN	ME	-	---			
	05	(E02-005, -006)						CVA	-	KASSERAS			SE TEXTRAD
	06												
	07	ALTFBET: M4702-251801											
		0A											TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
104020	01	ELKRPTR Y 70	--	-	-	-	15MÅN	BE	CVA	UFS 37-104-2502			KASSERADE EL-
	02	M4702-251801		-	2	-		KOMP	100	BYTE:KASSERAS			KRUTPATRONER
	03	NORAT-T363											SÄNDS TILL CVA
	04	9301275-001					48MÅN	ME	-	---			
	05	(E02-005, -006)						CVA	-	KASSERAS			SE TEXTRAD
	06												
	07	ALTFBET: M4702-254801											
		0A											TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN ELKRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.
104025	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-104-2504			E02-010, -011,
	02	F6400-003097		-	4	-		KOMP	100	BYTE			-012, -017.
	03	SAAB -8211000-10-1											
	04	8211000-101											
	05												
	06							ME	-	UFA 37-104-4002			
	07							FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING.			
	08									KONTROLL AV MIKROBRYTARE			
	09												

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
108015	01	.STRYPVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-108-4003		
	02	F6400-004482		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014003-10-2											
	04	8014003-102											
108020	01	MANÖRVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-108-2502		
	02	F6400-026405		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007005-10-2											
	04	8007005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4004		
	06	FENVIKNING							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							60MRN	ME		UFA 37-108-4004		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	10										RINGAR OCH O-RINGAR.		
	11												
108025	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-108-2503		
	02	F6400-015409		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014004-10-1											
	04	8014004-101											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4005		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
108030	01	HANDPUMP	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-108-2504		
	02	F6400-026406		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MRN	ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	10										RINGAR.		
	11												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6			7	8			9	
108035	01	LRSMEKANISM	--	-	-	-	VR	---	ME	CVM	UFA 37-108-4002	05 7000		
	02	F6400-064610		-	1	-			FVST	37	REPARATION	37-108-4515?		
	03	SAAB -1736311-10-3												
	04	1736311-103												
	05													
	06	ALTFBET: F6400-071800												

108040	01	LRSMEKANISM	--	-	-	-	DE	---	ME	CVM	UFS 37-108-2003	FROM 331 STD		
	02	F6400-071800		-	1	-			KOMP	100	SMÖRJNING	(331-)		
	03	SAAB -1802080-10-1												
	04	1802080-101					410TIM		ME		UFA 37-108-4002			
	05								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING	TS		
	06										SMÖRJNING			
