

Tjänstställning, handläggare	Förstämmande av	Ändrad enligt	Upphåver
F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-2	J-O Arman /C-G Bringdal		1) UFS 37-00-1966

Se i

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	7
203	Nosställ	15
204	Styrsystem, noshjul	19
205	In- och utfällningssystem	22
206	Indikeringskretsar	30

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Atgärd av i fred	Atgärd av i krig	Atgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	2A	LANDSTALL											
	00	HUVUDSTALL											
201005	01	HUVUDSTALL V	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700682-10-1											
	04	1700682-101					1260TIM		ME		UFA 37-201-4005		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR IS		
	06										SLITNING. KONTROLL AV		
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11							144MRN	ME				
	12								FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD-	FÖ	
	13										STALLSÖREN		

201010	01	HUVUDSTALLSÖREN	UE	-	-	-	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004061		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE-		
	03	SAAB -9300794-10-1									NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	04	9300794-101											
	05	VANSTER					VB		ME		UFS 37-201-2012		
	06								KOMP	100	RIGÅRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-201-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- IS		
	10										SLITNING. BYTE AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VE		ME		TUA 37-201-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19							144MRN	ME		UFA 37-201-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP-	FÖ	
	21										RING OCH O-RINGAR.		

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mentimeter)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	Förvaring	Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig	Åtgärd		
201015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003635		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -3011001-10-1											
	04	8G11001-1C1											
201020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-1C1											
201025	01	HUVUDSTALL H	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-201-2501		
	02	F6400-060111		-	1	-			KOMP	100	BYT		
	03	SAAB -1700682-10-2											
	04	1700682-1C2					106CTIM		ME		UFA 37-201-4005		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR TS		
	06										SLITNING. KONTROLL AV		
	07										BOGGIENS YTBEHANDLING		
	08										(INRE UTRYMME) OCH GUM-		
	09										MIGENOMFÖRINGAR.		
	10												
	11						144MRN		ME				
	12								FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD-	Fö	
	13										STALLSBEN		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
201030	01	..HUVUDSTÄLLSBEH	UE	-	-	-	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004		
	02	F6400-004062		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE		
	03	SAAB -9300794-10-2							ME		UFS 37-201-2012		
	04	9300794-102							KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LACKNING		
	05	HÖGER					VB		ME		TUA 37-201-14001		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	08						1260TIM		ME		UFA 37-201-4001		
	09								CVST	37	REPARATION		
	10								ME		TUA 37-201-14001		
	11								CVM	-	REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001		
	14								CVST	37	REPARATION		
	15								ME		TUA 37-201-14001		
	16						VL		CVM	-	REPARATION		
	17								ME		UFA 37-201-4001		
	18							144KAN	CVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR.		
	19												
	20												
	21												
201035	01	..PRIFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			CVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201040	01	..PRIFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			CVST	37	REPAPATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
201045	01	HJUL	UL	-	-	-			BE	CVM	SK1		INGÅR I ADR
	02	F6400-056750		-	4	-			KOMP	100	BYTC		201005, 201025
	03	SAAB -1700682-31-2											
	04	1700682-312											
	05						1)		BE		UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID
	06	HUVUDSTALL V D H							KOMP	100	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE
	07										BYTC AV DÄCK.KONTROLL AV		
	08										NAV.SMÖRJNING AV LAGER		
	09												
	10						84MBA		ME				
	11								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		Se: 1
	12												
201050	01	NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007		1)UTFÖRS VART
	02	F6400-046863		-	1	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-		S:E KRYSS.
	03	SAAB -9301541-10-1									NINGSMATARE		EFTER 20
	04	9301541-101											KRYSS VARAN-
	05												NAN GÅNG
	06						2)		ME		UFA 37-201-4007		2)UTFÖRS VID
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		15 KRYSS
	08										SLITNING-SPRICKUNDERSÖK-		
	09										NING-SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						VL		ME		UFA 37-201-4007		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	14						VL		ME		UFA 37-201-14007		
	15								CVM	-	REPARATION		
	16												
	17						84MBA		ME		UFA 37-201-4007		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
	19												
201055	01	..BULT	--	-	-	-	1)	---	BE	CVM	UFS 37-201-2502		1)UTFÖRS VID
	02	F3527-000420		-	15	-			KOMP	100	UFA 37-201-4006		DÄCKSBYTE
	03	GOODY-GYS225-20									KONTROLL		
	04												
	05						2)		ME		---		2)UTFÖRS VID
	06								FVST	-	KASSERAS	KA	10 KRYSS PR
	07												NAVET

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring	Åtgärd av i fred	kng	Åtgärd		
				4	5	6							
201060	01	BACK 2686.6-14	--	-	-	-	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804130		-	1	-			CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)		
	03	GOODY-266P4EG126x6,6											
	04	6127310-030											
	05						84MÅN		ML		---		
	06								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		
	07												
	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UL	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2502		
	02	F6400-020991		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-103											
	05						F6H		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU-		
	07										CERAT TRYCK OCH PARKE-		
	08										RINGSTRYCK.KONTROLL AV		
	09										INRE TÄTHET		
	10												
	11						1260TIM		ME		UFA 37-202-4001		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-		
	14										STYCKEN		
	15												
	16						60MÅN		ME		UFA 37-202-4001		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F0	
	18										RINGAR.OMSMÖRJNING AV		
	19										LAGERÄNDSTYCKEN		
	20												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
202010	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-056512		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301540-10-3											
	04	9301540-103											
	05						A		BE		SK1		UTFÖRS FÖRE
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBE-		FÖRSTA FLYG-
	07										LÄGGENS FÖRSLITNING		NING UNDER
	08												KALENDERBYGNET
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1)UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED
	12										LAGER		BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPRÖVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2)UTFÖRS VID
	22								FVST	37	REPARATION		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE.
	24						VB		ME		TUA 37-202-14009		MARKN ENL UFS
	25								CVM	-	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MRN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	29										RINGAR		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202015	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059072		-	2	-			KOMP	100	BYTE		M2340-805510
	03	SAAB -9300086-10-7								212			
	04	9300086-107											
	05							VB	ME		UFA 37-202-4003		
	06	VÄNSTER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08							440TIM	ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- 0		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDE TALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV 0-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
202020	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT F6400-
	02	M2340-805510		-	2	-			KOMP	100	BYTE		059072
	03	SAAB -9300086-10-5								212			
	04	9300086-105											
	05							VB	ME		UFA 37-202-4003		
	06	VÄNSTER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08							440TIM	ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- 0		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDE TALJER		
	14												
	15							144MRN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV 0-	Fö	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd fred	av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT
	02	F6400-059073		-	2	-			KOMP	100	BYTE		M2340-805610
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04	9300086-108											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	HÖGER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM OM 1407 32-40-8(S)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVAXEL-BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MRN		ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM OM 1407 32-40-8(S)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FO	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
202030	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		ALT F6400-
	02	M2340-805610		-	2	-			KOMP	100	BYTE		059073
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04	9300086-106											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	HÖGER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08						440TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM OM 1407 32-40-8(S)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVAXEL-BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15						144MRN		ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM OM 1407 32-40-8(S)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FO	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

UFS 37-00-1966B

Sida 10

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				7	8	9							
202035	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04	9300085-105											
	05						840TIM		ME		UFA 37-202-4004		
	06	VÄNSTER BAK							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR		
	09												
	10						144MAN		ME		UFA 37-202-4004		
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												
202040	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04	9300085-106											
	05						840TIM		ME		UFA 37-202-4004		
	06	HÖGER BAK							CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	07										RENGÖRING AV SIL OCH		
	08										STRYPBRICKOR.		
	09												
	10						144MAN		ME		UFA 37-202-4004		
	11								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	12										RINGAR		
	13												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
202045	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504				
	02	F6400-014986		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301343-10-1													
	04	9301343-101													
	05	(E05-019)													
	06						EFGH		BE		UFS 37-202-2002				
	07	VANSTER FRAM							KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTANG-NINGSVENTIL				
	08														
	09														
	10						840TIM		ME		UFA 37-202-4005				
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS				
	12										RENGÖRING AV SIL OCH				
	13										STRYPBRICKOR				
	14														
	15							144MRN	ME		UFA 37-202-4005				
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö			
	17										RINGAR				
	18														
202050	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504				
	02	F6400-014987		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301343-10-2													
	04	9301343-102													
	05	(E05-020)													
	06						EFGH		BE		UFS 37-202-2002				
	07	HÖGER FRAM							KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTANG-NINGSVENTIL				
	08														
	09														
	10						840TIM		ME		UFA 37-202-4005				
	11								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS				
	12										RENGÖRING AV SIL OCH				
	13										STRYPBRICKOR				
	14														
	15							144MRN	ME		UFA 37-202-4005				
	16								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö			
	17										RINGAR				
	18														

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av l fred	Åtgärd av l krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
202055	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2505		
	02	M1706-881010		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04	9300095-101											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4006		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-202-4006		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												
202060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2506		TOTALTID 75MAN
	02	M2344-800210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04	9300134-102											
	05						6		BE		SK1		
	06								KOMP	100	KONTROLL AV LADNINGSS-TRYCK		
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-202-4007		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						75MAN		ME		UFA 37-202-4007		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN b		
	14												
	15						75MAN		ME		UFA 37-202-4007		
	16								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	17												
202065	01	HANDPUMP	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2509		
	02	F6400-026406		-	1	-			KOMP	100	BYTE		ALT F6400-004485
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB		ME		UFA 37-108-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						144MAN		ME		UFA 37-108-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR		
	10												
	11												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	NOSSTALL											
203005	01	NOSSTALL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-071259		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAA8 -1700686-10-5											
	04	1700686-105					1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING	TS	
	06												
	07												
	08												
	09						144MRN		ME				
	10								CVM	-	FÖRVARING: SE NOSSTALLS- FÖ BEN		Se: 1
203010	01	BEN NOSSTALL	UE	-	-	-	6H		BE	CVM	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-064424		-	1	-			KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING. SMÖRJNING		
	03	SAA8 -9300093-12-2											
	04	9300093-122											
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-203-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.		
	10												
	11												
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VL		ME		TUA 37-203-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MRN		ME		UFA 37-203-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR.		
	21												
203015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAA8 -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6							
203020	01	..PRÄFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203025	01	..HJUL	UE	-	-	-			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID
	06	NOSSTALL							KOMP	100	UFA 37-203-4006		DÄCKSBYTE
	07										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	08										NAV		
	09												
	10						84MÄN		ME				
	11								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	12												
203030	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA-37-203-4002		1)UTFÖRS VID
	02	F6400-014803		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		10 KRYSS DÄR-
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		EFTER VARJE
	04	9300458-102									NING		KRYSS
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203035	01	..DÄCK 18x5.5-12	--	-	-	-	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		-	2	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18x5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05												
	06						84MÄN		ME				
	07								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
203040	01	NOSSTALL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-203-2501		
	02	F6400-060112		-	1	-			KOMP	100	BYT		
	03	SAAB -1700686-10-3											
	04	1700686-103											
	05						1260TIM		ME		UFA 37-203-4005		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	07										SLITNING		
	08												
	09						144MRN		ME				
	10								CVM	-	FÖRVARING:SE NOSSTALLS- FÖ		
	11										BEN		
	12												Se. 1
203045	01	NOSSTALLSBEN	UE	-	-	-	GH		BE	CVM	UFS 37-203-2007		
	02	F6400-043241		-	1	-			KOMP	100	BYT AV HJULLAGER OCH		
	03	SAAB -9300093-12-1									TÄTNING.SMÖRJNING		
	04	9300093-121											
	05						VB		ME		UFS 37-203-2012		
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LACKNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		TUA 37-203-14001		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING. BYT AV SKRAP-		
	11										RING OCH O-RINGAR.		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-203-4001		
	14								FVST	37	REPARATION		
	15												
	16						VB		ME		TUA 37-203-14001		
	17								CVM	-	REPARATION		
	18												
	19						144MRN		ME		UFA 37-203-4001		
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYT AV SKRAP- FÖ		
	21										RING OCH O-RINGAR.		
203050	01	..PRÄVLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materiellidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred , krig	Åtgärd			
				4	5	6							
203055	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
203060	01	.HJUL	UE	-	-	-			BE	CVM	SK1		
	02	F6400-030087		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		BE		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRES VID
	06	NOSSTALL							KOMP	100	UFA 37-203-4006		DÄCKSBYTE
	07										BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV		
	08										NAV		
	09												
	10							84MÅN	ME		---		
	11								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		Se. /
	12												
203065	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-203-4002		1)UTFÖRES VID
	02	F6400-014803		-	1	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-		10 KRYSS DÄR-
	03	SAAB -9300458-10-2									SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-		EFTER VARJE
	04	9300458-102									NING		KRYSS
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
203070	01	..DÄCK 18x5.5-12	--	-	-	-	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		-	1	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	G000Y-18x5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05												
	06							84MÅN	ME		---		
	07								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
203075	01	BULT	--	-	-	-				CVM			INGÅR I ADR
	02	F3527-000187		-	6	-				37			203030, 203065
	03	GOODY-95-9035											
	04	6114550-063					1)		GE		UFS 37-203-2502		1) UTFÖRS VID
	05								KOMP	100	UFA 37-203-4006		DÄCKSBYTE
	06										KONTROLL		
	07												
	08						2)		ME		---		2) UTFÖRS VID
	09								FVST	-	KASSERAS		10 KRYSS PÅ
	10												HAVET <i>Se 1</i>
	0A	STYRSYSTEM, NOSHJUL											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			GE	CVM	UFS 37-204-2501		
	02	F6400-043718		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04	1763160-101											
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4008		
	06								FVST	-	TILLSYN: OMSMÖRJNING AV	TS	
	07										ÅNDSTYCKSLAGER		
	08												
	09						60MRN		ME		UFA 37-204-4008		
	10								FVST	-	FÖRVARING: OMSMÖRJNING AV FÖ		
	11										ÅNDSTYCKSLAGER		
	12												
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-			GE	CVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-
	02	F6400-047709		-	1	-			KOMP	100	BYTE		045652
	03	SAAB -1761417-10-2											
	04	1761417-102											
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4009		
	06								CVM	-	TILLSYN: SMÖRJNING AV	TS	
	07										ÅNDSTYCKSLAGER, KONTROLL		
	08										OCH SMÖRJNING AV BRICK-		
	09										FJÄDRAR		
	10												
	11						60MRN		ME		UFA 37-204-4009		
	12								FVST	-	FÖRVARING: SMÖRJNING AV	FÖ	
	13										ÅNDSTYCKSLAGER		
	14												<i>Se 1</i>

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
204015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	LVM	UFS 37-204-2501		ALT F6400-045662
	02	F6400-049124		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-2											
	04	1763175-102											
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4010		
	06								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL OCH	TS	
	07										SMÖRJNING AV GRICKFJAD-		
	08										RAR		
	09												
204020	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04	8007000-102											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VE		ME		UFA 37-204-4001		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
204025	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04	9300091-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-204-4002		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING:BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13						144MRN		ME		UFA 37-204-4002		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö	
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred , krig	Åtgärd		
				4	5	6								
204030	01	VAXEL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-204-2504			
	02	F6400-045884		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1747458-10-5												
	04	1747458-105												
	05						FGH		BE		UFS 37-204-2002			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		MC		UFA 37-204-4003			
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	10										LAGER			
	11													
	12													
	13						60MRN		MC		UFA 37-204-4003			
	14								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	15										LAGER			
204035	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002			
	02	F6400-024633		-	1	-			KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	03	SAAB -9301270-10-2												
	04	9301270-102												
	05						840TIM		ME		UFA 37-204-4004			
	06								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS			
	07										LAGER			
	08													
	09						60MRN		ME		UFA 37-204-4004			
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ			
	11										LAGER, BYTE AV O-RINGAR			
	12													
204040	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-204-2505			
	02	F6400-008612		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002006-10-1												
	04	8002006-101												
	05	(E05-014)												
	06						FGH		BE		UFS 37-204-2002			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-204-4006			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

[illegible]

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
205020	01	UPPLRSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2501			
	02	F6400-003883		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300801-10-1												
	04	9300801-101												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						840TIM		ME		UFA 37-205-4003			
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	10										SLITNING:BYTE AV O-			
	11										RINGAR.SMÖRJNING AV ÅND-			
	12										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR			
	13													
	14							60MBN	ME		UFA 37-205-4003			
	15								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	16										RINGAR.SMÖRJNING			
	17													
205025	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502			
	02	F6400-002888		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8014001-10-1												
	04	8014001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4004			
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION			
	07													
205030	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502			
	02	F6400-003299		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8014001-10-2												
	04	8014001-102												
	05						VE		ME		UFA 37-205-4004			
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION			
	07													
205035	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2502			
	02	F6400-003299		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8014001-10-2												
	04	8014001-102												
	05						VC		ME		UFA 37-205-4004			
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							FVST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
205040	01	MANÖVERTYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M2030-405010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4005		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH SKRAPRING, SMÖRJNING		
	11												
	12							60MAN	ME		UFA 37-205-4005		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14										RINGAR OCH SKRAPRING,		
	15										SMÖRJNING		
	16												

205045	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						V6		ME		UFA 37-202-4012		
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION		
	07												

205050	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05						V6		ME		UFA 37-202-4012		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04	8007003-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTALLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2506		ALT F6400-
	02	F6400-003926		-	2	-			KOMP	100	BYTE		064217
	03	SAAB -9300947-10-1											
	04	9300947-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	INLRS HUVUDSTALLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2506		ALT F6400-
	02	F6400-064217		-	2	-			KOMP	100	BYTE		003926
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04	9300947-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	INLRS HUVUDSTALLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRING		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR OCH SKRAPRING		
	16												

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HÖRSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	INRE LUCKA HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	2	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLL UPPLRS							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VE		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05							EFGH	BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08							1260TIM	ME		UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MRN	ME		UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												
205090	01	UPPLÄSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05							EFGH	BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08							840TIM	ME		UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	15										RINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av l fred	Åtgärd		
				4	5	6								
205095	01	HANOVERKYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2510			
	02	M2030-403010		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300017-10-1												
	04	9300017-101												
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003			
	06	NOSSTALLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1260TIM		ME		UFA 37-205-4012			
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS			
	10										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING			
	11										AV KULLAGER			
	12													
	13							60MRN	ME		UFA 37-205-4012			
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	15										RINGAR OCH SKRAPRING.			
	16										SMÖRJNING AV KULLAGER			
	17													

205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2511			
	02	M2303-530310		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005001-10-1												
	04	8005001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013			
	06	NOSSTALLSLUCKOR							FVST	37	REPARATION			
	07													

205105	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2512			
	02	M2303-500410		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1												
	04	8000002-101												
	05						VB		ME		UFA 37-205-4014			
	06								FVST	37	REPARATION			
	07													

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd
				4	5	6									
205110	01	VRIDMAGNET	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-205-2513				
	02	F6400-015407		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1733835-10-1													
	04	1733835-101													
	05	(EC5-006)													
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						VD		ME		UFA 37-205-4015				
	10								FVST	37	REPARATION				
	11														
205115	01	MANGVERDON	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-205-2514				
	02	F6400-043610		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8213004-10-1													
	04	8213004-101													
	05	(P 403)													
	06						FGH		BE		UFS 37-205-2011				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						VB		ME		UFA 37-205-4016				
	10								FVST	37	REPARATION				
	11														
205120	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2515				
	02	F6400-052622		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8002005-10-2													
	04	8002005-102													
	05	(E05-004)													
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2004				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						VB		ME		UFA 37-205-4018				
	10								FVST	37	REPARATION				
	11														
	12							144MRN	ME		UFA 37-205-4018				
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FO			
	14										RINGAR				
	15														

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig
				4	5	6									
205125	01	BEREUSKAPSLYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518				
	02	F6400-029552		-	2	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301019-10-2													
	04	9301019-102													
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004				
	06	HUVUDSTALLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	07														
	08						1260TIM		ME	-	UFA 37-205-4019				
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS				
	10														
	11							144MRN	ME	-	UFA 37-205-4019				
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ			
	13										RINGAR				
	14														
205130	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2519				
	02	F6400-043608		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8024001-10-1													
	04	8024001-101													
	05	(E05-007)													
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2012				
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING				
	08														
	09						840TIM		ME	-	UFA 37-205-4021				
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS				
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE				
	12														
	13							144MRN	ME	-	UFA 37-205-4021				
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB-	FÖ			
	15										RAN				
	16														
	0A	INDIKERINGSKRETSAR													
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-617-2502				
	02	F6400-003430		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8211000-10-2													
	04	8211000-102													
	05	(H01-011)													
	06						FGH		BE	-	UFS 37-617-2008				
	07								KOMP	-	SMÖRJNING				
	08														
	09						VB		ME	-	UFA 37-104-4002				
	10								FVST	37	REPARATION				
	11														