

bes av utg E / 85

1983-02-28

Tjänsteställe, handläggare Fuht/G Hangvar SAAB/FSUM	Fasterädd av E Vintheden /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphever 1) UFS 37-00-1966C
---	--	---------------	-----------------------------------

Se: 1, 2, 3, 4

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
20	Landställ	3
201	Huvudställ	3
202	Hjulbromssystem	6
203	Nosställ	14
204	Styrsystem, noshjul	16
205	In- och utfällningssystem	19
206	Indikeringskretsar	27

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Adresserna 203040, 203045, 203050, 203055, 203060, 203065, 203070 och 205060 har utgått. Adresserna 203010 och 205065 är ändrade.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
	0A	LANDSTÄLL											
	0B	HUVUDSTÄLL											
201005	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-201-2501			
	02	F6400-060110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700682-10-1											
	04	1700682-101					1610TIM	ME		UFA 37-201-4005			
	05							FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. KONTROLL AV BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUM- MIGENOMFÖRINGAR.			
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						144MÅN	ME					
	12							FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD- STÄLLSBEN			
	13												
201010	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	EFGH	BE	CVM	UFS 37-201-2004			
	02	F6400-004061		-	1	-		KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE			
	03	SAAB -9300794-10-1											
	04	9300794-101											
	05	VÄNSTER					VB	ME		UFS 37-201-2012			
	06							KOMP	100	RTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07												
	08						1610TIM	ME		TJA 37-201-14001			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.			
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-201-4001			
	14							FVST	37	REPARATION			
	15												
	16						VB	ME		TJA 37-201-14001			
	17							CVM	-	REPARATION			
	18												
	19						144MÅN	ME		UFA 37-201-4001			
	20							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR.			
	21												
201015	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
				7	8	9						
201022	01	..FÄRTYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003	
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION	
	03	SAAB -9300074-10-1										
	04	9300074-101										

201025	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-201-2501	
	02	F6400-060111		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03	SAAB -1700682-10-2										
	04	1700682-102					1610TIM		ME		UFA 37-201-4005	
	05								FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖR- SLITNING. KONTROLL AV FÖR- BOGGIENS YTBEHANDLING (INRE UTRYMME) OCH GUM- MIGENOMFÖRINGAR.	
	06											
	07											
	08											
	09											
	10											
	11						144MRN		ME			
	12								FVST	-	FÖRVARING: SE HUVUD- STÄLLSÄN	
	13											

201030	01	..HUVUDSTÄLLSÄN	UE	-	-	-	EFGH		BE	CVM	UFS 37-201-2004	
	02	F6400-004062		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL AV TRYCKOLJE- NIVÅ I STÖTDÄMPARE	
	03	SAAB -9300794-10-2										
	04	9300794-102										
	05	HÖGER					VB		ME		UFS 37-201-2012	
	06								KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING	
	07											
	08						1610TIM		ME		TUA 37-201-14001	
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.	
	10											
	11											
	12											
	13						VB		ME		UFA 37-201-4001	
	14								FVST	37	REPARATION	
	15											
	16						VB		ME		TUA 37-201-14001	
	17								CVM	-	REPARATION	
	18											
	19						144MRN		ME		UFA 37-201-4001	
	20								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖR- RING OCH O-RINGAR.	
	21											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
201035	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
201040	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
201045	01	HJUL	--	-	-	-			BE	CVM	SKI	INGÅR I ADR	
	02	F6400-056750		-	4	-			KOMP	100	BYTE	201005, 201025	
	03	SAAB -1700682-31-2											
	04	1700682-312											
	05						1)		ME		UFS 37-201-2502	1)UTFÖRS VID	
	06	HUVUDSTÄLL V O H							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV.SMÖRJNING AV LAGER	DÄCKSBYTE	
	07												
	08												
	09							84MRN	ME				
	10								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	11												
	12												
201050	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 37-201-4007	1)UTFÖRS VART	
	02	F6400-046863		-	1	-			FVST	37	KONTROLL MED SPRICKLET-NINGSMÄTARE	5: E KRYSS.	
	03	SAAB -9301541-10-1										EFTER 20	
	04	9301541-101										KRYSS VARAN-NAN GÅNG	
	05											2)UTFÖRS VID	
	06						2)		ME		UFA 37-201-4007	15 KRYSS	
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR-SLITNING.SPRICKUNDERSÖK-NING.SMÖRJNING AV LAGER		
	08												
	09												
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-201-4007		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												
	14						VB		ME		TUA 37-201-14007		
	15								CVM	-	REPARATION		
	16												
	17							84MRN	ME		UFA 37-201-4007		
	18								FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materiellidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201050	01	---	--	-	-	-	10	ME	CVM	UFS 37-202-2502		1) UTFÖRS VID	
	02	F3527-000420		-	15	-		KOMP	100	KONTROLL		DÄCKSBYTE	
	03	GOODY-GYS225-20											
	04												
	05						2)	ME	---	---		2) UTFÖRS VID	
	06							FVST	37	KASSERAS		10 KRYSS PR	
	07											NAVET	
201060	01	DÄCK 26X6,6-14	--	-	-	-	VB	ME	CVM				
	02	M1632-804130		-	1	-		CVM	-	REPARATION (REGUMMERING)			
	03	GOODY-266P4EG126X6,6											
	04	6127310-030											
	05												
	06						84MRN	ME	---	---			
	07							FVST	-	FÖRVARING: KASSERAS			
	0A	HJULBROMSSYSTEM											
202005	01	BROMSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-202-2502			
	02	F6400-020991		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8004000-10-3											
	04	8004000-103											
	05						FGH	BE		UFS 37-202-2003			
	06							KOMP	100	KONTROLL AV MAX REDU-			
	07									CERAT TRYCK OCH PARKE-			
	08									RINGSTRYCK. KONTROLL AV			
	09									INRE TÄTHET			
	10												
	11						1610TIM	ME		UFA 37-202-4001			
	12							FVST	-	TILLSYN: BYTE AV O-RINGAR TS			
	13									OMSMÖRJNING AV LAGERÄND-			
	14									STYCKEN			
	15												
	16						60MRN	ME		UFA 37-202-4001			
	17							FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	Fö		
	18									RINGAR. OMSMÖRJNING AV			
	19									LAGERÄNDSTYCKEN			
	20												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202010	01	BROMS	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2501		
	02	F6400-056512		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301540-10-3											
	04	9301540-103											
	05						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	06								KOMP	100	KONTROLL AV BROMSBE-		FÖRSTA FLYG-
	07										LÄGGENS FÖRSLITNING		NING UNDER
	08												KALENDERDYGNET
	09												
	10						1)		BE		UFS 37-00-2007		1)UTFÖRS I
	11								KOMP	100	SMÖRJNING AV BROMSHUS-		SAMBAND MED
	12										LAGER		BROMSBYTE
	13												
	14						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	15								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	16												
	17						1)		ME		UFS 37-202-2009		
	18								KOMP	100	BYTE AV ROTORPLATTOR OCH		
	19										KONTROLL		
	20												
	21						2)		ME		UFA 37-202-4002		2)UTFÖRS VID
	22								FVST	37	TILLSYN		VART TREDJE
	23												BROMSBYTE.
	24						VB		ME		TJA 37-202-14009		MÄRKN ENL UFS
	25								CVM	-	REPARATION		37-202-2009
	26												
	27							144MAN	ME		UFA 37-202-4002		
	28								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	29										RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av fred	av krig		
				4	5	6								
200010	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503			
	02	F6400-059072		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300086-10-7								212				
	04	9300086-107												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003			
	06	VÄNSTER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08	ALTFBET: M2340-805510					460TIM		ME		DUNLO			
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ-	Ø		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING			
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV			
	13										GUMMIDETALJER			
	14													
	15							144MÅN	ME		DUNLO			
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FØ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING			
	19													

200020	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503			
	02	M2340-805510		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300086-10-5								212				
	04	9300086-105												
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003			
	06	VÄNSTER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	07													
	08	ALTFBET: F6400-059072					460TIM		ME		DUNLO			
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ-	Ø		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING			
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV			
	13										GUMMIDETALJER			
	14													
	15							144MÅN	ME		DUNLO			
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)			
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FØ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING			
	19													

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
202025	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	F6400-059073		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-8								212			
	04	9300086-108											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	HÖGER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	ALTFBET: M2340-805610					460TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÄN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

202030	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2503		
	02	M2340-805610		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300086-10-6								212			
	04	9300086-106											
	05						VB		ME		UFA 37-202-4003		
	06	HÖGER							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-059073					460TIM		ME		DUNLO		
	09								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	10										ÖVERSYN:BYTE EV OMSMÖRJ- Ö		
	11										NING AV LAGER.SMÖRJNING		
	12										AV PLANETVÄXEL.BYTE AV		
	13										GUMMIDETALJER		
	14												
	15							144MÄN	ME		DUNLO		
	16								CVM	-	OHM DM 1407 32-40-8(5)		
	17										FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
202035	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014956		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-5											
	04	9300085-105					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	VÄNSTER BAK											
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MRN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		

202040	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014957		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300085-10-6											
	04	9300085-106					VB		ME		UFA 37-202-4004		
	05								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	06	HÖGER BAK											
	07						860TIM		ME		TUA 37-202-14004		
	08								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	09										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	10										STRYPBRICKOR		
	11												
	12							144MRN	ME		TUA 37-202-14004		
	13								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	14										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
202045	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014986		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-1							BE		UFS 37-202-2002		
	04	9301343-101					EFGH		KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	05	(E05-019)											
	06												
	07	VÄNSTER FRAM											
	08						VB		ME		UFA 37-202-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						86GTIM		ME		TUA 37-202-14005		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	14										STRYPBRICKOR		
	15												
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	18										O-RINGAR		

202050	01	MODULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-202-2504		
	02	F6400-014987		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301343-10-2							BE		UFS 37-202-2002		
	04	9301343-102					EFGH		KOMP	-	KONTROLL AV ELAVSTÄNG- NINGSVENTIL		
	05	(E05-020)											
	06												
	07	HÖGER FRAM											
	08						VB		ME		UFA 37-202-4005		
	09								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	10												
	11						86GTIM		ME		TUA 37-202-14005		
	12								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										RENGÖRING AV FILTER OCH		
	14										STRYPBRICKOR		
	15												
	16							144MRN	ME		TUA 37-202-14005		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	18										O-RINGAR		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
202055	01	SMARRYÖPPI ENK	--	-	-	-				UFS 37-202-2505			
	02	M1706-881010		-	4	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9300095-10-1											
	04	9300095-101											
	05						VB	ME			UFA 37-202-4006		
	06							FVST	37		REPARATION		
	07												
	08								144MRN	ME		UFA 37-202-4006	
	09							FVST	-		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	10												
	11												
202060	01	TRYCKACKUMULATOR	UE	-	-	-						TOTALTID 75MRN	
	02	M2344-800210		-	1	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9300134-10-2											
	04	9300134-102											
	05						B	BE			SKI		
	06							KOMP	100		KONTROLL AV LADDNINGS-TRYCK		
	07												
	08						VB	ME			UFA 37-202-4007		
	09							FVST	37		REPARATION		
	10												
	11												
	12						75MRN	ME			UFA 37-202-4007		
	13							CVM	-		ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	14												
	15								75MRN	ME		UFA 37-202-4007	
	16							CVM	-		FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	17												
202065	01	HANDPUMP	--	-	-	-							
	02	F6400-026406		-	1	-		BE	CVM	KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-2											
	04	8019000-102											
	05						VB	ME			UFA 37-108-4001		
	06	ALTFBET: F6400-004485						FVST	37		REPARATION		
	07												
	08								144MRN	ME		UFA 37-108-4001	
	09							FVST	-		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	10												
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202070	01	HANDPUMP	--	-	-	-				UFS 37-202-2509			
	02	F6400-004485		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8019000-10-1											
	04	8019000-101											
	05						VB						
	06	ALTFBET: F6400-026406								ME	UFA 37-108-4001		
	07									FVST 37	REPARATION		
	08							144MÅN		ME	UFA 37-108-4001		
	09									FVST -	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	10												
	11												
202075	01	BACKVENTIL	--	-	-	-				UFS 37-202-2507			
	02	M2303-500210		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						FGH			BE	UFS 37-202-2003		
	06									KOMP -	KONTROLL AV TÄTHET I SAMBAND MED FUNKTIONS-PROVNING AV HJULBROMS-SYSTEMET		
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						VB			ME	UFA 37-202-4008		
	12									FVST 37	REPARATION		
	13												
202080	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-				UFS 37-411-2518			
	02	M2303-170110		-	1	-				KOMP 100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB			ME	UFA 37-201-4003		
	06	TRYCKACK								FVST 37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
	0A	NOSSTÄLL											
203005	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-203-2501			
	02	F6400-071259		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1700686-10-5											
	04	1700686-105					1610TIM	ME		UFA 37-203-4005			
	05							FVST	-	TILLSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING			
	06												
	07												
	08						VB	ME		TUA 37-203-14005			
	09							CVM	-	REPARATION			
	10												
	11						144MAN	ME					
	12							CVM	-	FÖRVARING: SE NOSSTÄLLS- BEN			
	13												
203010	J1	BEN NOSSTÄLL	UE	-	-	-	H	BE	CVM	UFS 37-203-2007			
	02	F6400-064424		-	1	-		KOMP	100	BYTE AV HJULLAGER OCH TÄTNING.SMÖRJNING			
	03	SAAB -9300093-12-2											
	04	9300093-122											
	05						VB	ME		UFS 37-203-2012			
	06							KOMP	100	ÅTGÄRDER VID LÄCKNING			
	07												
	08						1610TIM	ME		TUA 37-203-14001			
	09							CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS SLITNING. BYTE AV SKRAP- RING OCH O-RINGAR.			
	10												
	11												
	12												
	13						VB	ME		UFA 37-203-4001			
	14							FVST	37	REPARATION			
	15												
	16						VB	ME		TUA 37-203-14001			
	17							CVM	-	REPARATION			
	18												
	19						144MAN	ME		UFA 37-203-4001			
	20							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ RING OCH O-RINGAR.			
	21												
203015	01	..PRÄFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
203020	01	..PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4003		
	02	M2303-170110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											

203025	01	..HJUL	--	-	-	-			BE	CVM	SKI		
	02	F6400-030087		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1700686-31-1											
	04	1700686-311											
	05						1)		ME		UFS 37-203-2502	1)UTFÖRS VID	
	06	NOSSTÄLL							KOMP	100	BYTE AV DÄCK.KONTROLL AV NAV	DÄCKSBYTE	
	07												
	08												
	09												
	10							84MRN	ME				
	11								FVST	-	FÖRVARING:DÄCK KASSERAS		
	12												

203030	01	..NAV	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA-37-203-4002	1)UTFÖRS VID	
	02	F6400-014803		-	2	-			FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING.SPRICKUNDERSÖK- NING	10 KRYSS DAR- EFTER VARJE KRYSS	
	03	SAAB -9300458-10-2											
	04	9300458-102											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-203-4002		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												

203035	01	..DÄCK 18X5.5-12	--	-	-	-	VB		ME	CVM			
	02	M1632-804210		-	2	-			CVM	-	REPARATION(REGUMMERING)		
	03	GOODY-18X5.5-12PR											
	04	9300462-001											
	05												
	06							84MRN	ME				
	07								FVST	-	FÖRVARING:KASSERAS		

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
203075	01	BULT	--	-	-	-						INGÅR I ADR 203030	
	02	F3527-000187		-	6	-							
	03	GOODY-95-9035											
	04	6114550-063					1)	ME		UFS 37-203-2502		1)UTFÖRS VID DÄCKSBYTE	
	05							KOMP	100	KONTROLL			
	06												
	07												
	08						2)	ME		---		2)UTFÖRS VID	
	09							FVST	37	KASSERAS		10 KRYSS PÅ NAVET	
	10												
	0A	STYRSYSTEM,NOSHJUL											
204005	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-043718		-	1	-		KOMP	100	BYTÄ			
	03	SAAB -1763160-10-1											
	04	1763160-101											
	05						H	ME		UFA 37-204-4008			
	06							FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER			
	07												
	08												
	09						60MRN	ME		UFA 37-204-4008			
	10							FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER			
	11												
	12												
204010	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-204-2501			
	02	F6400-047709		-	1	-		KOMP	100	BYTÄ			
	03	SAAB -1761417-10-2											
	04	1761417-102											
	05						H	ME		UFA 37-204-4009			
	06	ALTFBET: F6400-045652						FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER.KONTROLL OCH SMÖRJNING AV BRICK- FJÄDRAR			
	07												
	08												
	09												
	10												
	11						60MRN	ME		UFA 37-204-4009			
	12							FVST	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV ÄNDSTYCKSLAGER			
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
204015	01	FJÄDERCYLINDER	UE	-	-	-					UFS 37-204-2501		
	02	F6400-049124		-	1	-					BYTE		
	03	SAAB -1763175-10-2											
	04	1763175-102											
	05						H						
	06	ALTFBET: F6400-045662						ME			UFA 37-204-4010		
	07							FVST	-		TILLSYN:KONTROLL OCH		
	08										SMÖRJNING AV BRICKFJÄD-		
	09										RAR		

204020	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-					UFS 37-204-2502		
	02	F6400-026000		-	1	-					BYTE		
	03	SAAB -8007000-10-2											
	04	8007000-102											
	05						FGH				UFS 37-204-2002		
	06							BE			FUNKTIONSPROVNING		
	07							KOMP	-				
	08						VB	ME			UFA 37-204-4001		
	09							FVST	37		REPARATION		
	10												

204025	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-					UFS 37-204-2503		
	02	M2030-408010		-	1	-					BYTE		
	03	SAAB -9300091-10-1											
	04	9300091-101											
	05						FGH				UFS 37-204-2002		
	06							BE			FUNKTIONSPROVNING		
	07							KOMP	-				
	08						1610TIM	ME			UFA 37-204-4002		
	09							FVST	-		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	12												
	13						144MÅN	ME			UFA 37-204-4002		
	14							FVST	-		FÖRVARING:BYTE AV O-	F8	
	15										RINGAR OCH SKRAPRINGAR		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
	01	VÄXEL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-204-2504		
	02	F6400-045884		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1747458-10-5											
	04	1747458-105											
	05						FGH		BL	-	UFS 37-204-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1210TIM		ME	-	UFA 37-204-4003		
	09								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS LAGER	Se 2	
	10												
	11												
	12						60MRN		ME	-	UFA 37-204-4003		
	13								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ LAGER		
	14												
	15												

204035	01	MANOVERCYLINDER	UE	-	-	-	FGH		BE	CVM	UFS 37-204-2002		
	02	F6400-024633		-	1	-			KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	03	SAAB -9301270-10-2											
	04	9301270-102											
	05						1210TIM		ME	-	UFA 37-204-4004		
	06								FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING AV TS LAGER	Se 3	
	07												
	08												
	09						60MRN		ME	-	UFA 37-204-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:OMSMÖRJNING AV FÖ LAGER.BYTE AV O-RINGAR		
	11												
	12												

204040	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-204-2505		
	02	F6400-008612		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002006-10-1											
	04	8002006-101											
	05	(E05-014)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-204-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-204-4006		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	JA	IN- OCH UTFÄLLNINGSSYSTEM											
205005	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-205-2516			
	02	F6400-003765		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8007001-10-3											
	04	8007001-103											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-205-4001			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
205010	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-205-2517			
	02	F6400-003916		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300718-10-1											
	04	9300718-101											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	06	VÄNSTER HUVUDSTÄLL						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-205-4002			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11						144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4002			
	12							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	F8		
	13												
	14												
205015	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-205-2517			
	02	F6400-003917		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300718-10-2											
	04	9300718-102											
	05						EFGH	BE	-	UFS 37-205-2003			
	06	HÖGER HUVUDSTÄLL						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-205-4002			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11						144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4002			
	12							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR	F8		
	13												
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
205020	01	OPPLÄSCYLINDER	ME	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2501		
	02	F6400-003883		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300801-10-1											
	04	9300801-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						FGH		ME	-	UFS 37-205-2014		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4003		
	12								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	13										SLITNING.BYTE AV O-RING		
	14										AR.SMÖRJNING AV ÄND-		
	15										STYCKSLAGER OCH FJÄDRAR		
	16												
	17							60MRN	ME	-	UFA 37-205-4003		
	18								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	19										O-RINGAR.SMÖRJNING		

205023	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-002888		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-1											
	04	8014001-101											
	05						VB		ME	-	UFA 37-205-4004		
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION		
	07												

205030	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05						VB		ME	-	UFA 37-205-4004		
	06	HUVUDSTÄLL							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
205035	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2502		
	02	F6400-003299		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8014001-10-2											
	04	8014001-102											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-205-4004		
	07								FVST	37	REPARATION		
205040	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2503		
	02	M203G-405010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300089-10-2											
	04	9300089-102											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA					EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08						G		BE		UFS 37-205-2015		
	09								KOMP	-	SMÖRJN AV NEDRE LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4005		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	14												
	15							60MRN	ME		UFA 37-205-4005		
	16								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	Fö	
	17										O-RINGAR OCH SKRAPRING		
	18										SMÖRJNING		
205045	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLL					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	07								FVST	37	REPARATION		
205050	01	SKYTTELVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2504		
	02	F6400-003297		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8001001-101											
	05												
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA					VB		ME		UFA 37-202-4012		
	07								FVST	37	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
205055	01	MANÖVERVENTIL	UE	-	2	-			BE	CVM	UFS 37-205-2505		
	02	M2301-500310							KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8007003-10-1											
	04	8007003-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4007		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2506		
	02	F6400-064217		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300947-10-2											
	04	9300947-102											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	INLRS HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4008		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11												
	12												
	13							144MRN	ME	-	UFA 37-205-4008		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR OCH SKRAPRING		F8
	15												
	16												
205070	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205075	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	INRE LUCKA HUVUDSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205080	01	SEKVENSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-205-2507		
	02	F6400-004038		-	2	-			KOMP	37	BYTE		
	03	SAAB -8017000-10-1											
	04	8017000-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	HUVUDSTÄLL UPPLÄS							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-205-4009		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
205085	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2508		
	02	F6400-003885		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300938-10-1											
	04	9300938-101											
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						310TIM		ME		UFA 37-205-4010		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING:BYTE AV SKRAP-		
	11										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	12												
	13							60MRN	ME	-	UFA 37-205-4010		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV SKRAP- FÖ		
	15										OCH O-RINGAR.SMÖRJNING		
	16												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolyt (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
	01	UPPLASSCYLINDER	UL	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2509		
	02	F6400-042148		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300719-10-2											
	04	9300719-102											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLL							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1610TIM		ME		UFA 37-205-4011		
	09								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING.BYTE AV O-		
	11										RINGAR OCH FILTER.		
	12												
	13							144MRN	ME		UFA 37-205-4011		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR		
	16												
205095	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2510		
	02	M2030-403010		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300017-10-1											
	04	9300017-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-205-2003		
	06	NOSSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						FGH		ME		UFS 37-205-2016		
	09								FVST	-	SMÖRJNING AV LAGER		
	10												
	11						1610TIM		ME		UFA 37-205-4012		
	12								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	13										OCH SKRAPRING.SMÖRJNING		
	14										AV KULLAGER		
	15												
	16							60MRN	ME		UFA 37-205-4012		
	17								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV	FÖ	
	18										O-RINGAR OCH SKRAPRING		
	19										SMÖRJNING AV KULLAGER		
205100	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2511		
	02	M2303-530310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005001-10-1											
	04	8005001-101											
	05						VB		ME		UFA 37-205-4013		
	06	NOSSTÄLLSLUCKOR							FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
205103	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-205-2512			
	02	M2303-500410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-1											
	04	8000002-101											
	05						VB	ME		UFA 37-205-4014			
	06							FMST	37	REPARATION			
	07												
205110	01	VRIDMAGNET	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-205-2513			
	02	F6400-015407		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1733835-10-1											
	04	1733835-101											
	05	(E05-006)											
	06						FGH	BE		UFS 37-205-2011			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-205-4015			
	10							FMST	37	REPARATION			
	11												
205115	01	MANÖVERDON	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-205-2514			
	02	F6400-043610		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8213004-10-1											
	04	8213004-101											
	05	(P 403)											
	06						FGH	BE		UFS 37-205-2011			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-205-4016			
	10							FMST	37	REPARATION			
	11												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
205121	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518			
	02	F6400-052622		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 8002005-10-2												
	04	8002005-102												
	05	(E05-004)												
	06						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME	-	TUA 37-205-14018			
	10								CVM	-	REPARATION			
	11													
	12							144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4018			
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-	FÖ		
	14										RINGAR			
	15													

205125	01	BEREDSKAPSCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2518			
	02	F6400-029552		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB - 9301019-10-2												
	04	9301019-102												
	05						EFGH		BE	-	UFS 37-205-2004			
	06	HUVUDSTÄLLSLUCKA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08						1610TIM		ME	-	UFA 37-205-4019			
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV 0-RINGAR TS			
	10													
	11							144MÄN	ME	-	UFA 37-205-4019			
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV 0-	FÖ		
	13										RINGAR			
	14													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
20513	01	TRYCKBRYTARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-205-2519		
	02	F6400-043608		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8024001-10-1											
	04	8024001-101											
	05	(E05-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-205-2012		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						810TIM		ME		UFA 37-205-4021		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN. TS		
	11										KONTROLL AV MIKROBRYTARE		
	12												
	13						144MÄN		MC		UFA 37-205-4021		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV MEMB- FÖ		
	15										RAN		
	16												

	0A	INDIKERINGSKRETSAR											
206005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2											
	04	8211000-102											
	05	(H01-011)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-617-2008		
	07								KOMP	-	SMÖRJNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												