

Tjänstställas handteckning F:UPF/A Hellström SAAB/FMSU-2	Fästställe av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1970
--	---	---------------	-------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	3
411	Drivkrets, system 1	3
412	Drivkrets, system 2	10

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

-
- 1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING											
	0B	DRIVKRETS, SYSTEM 1											
411005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2516		
	02	F6400-048455		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000006-10-3											
	04	8000006-103											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4003		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

411010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1											
	04	8000005-101											
	05						FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV TÄTHET I		
	07										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	08										PROVNING AV HJULBROMS-		
	09										SYSTEMET		
	10												
	11						VB		ME		UFA 37-202-4008		
	12								FVST	37	REPARATION		
	13												

411015	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2507		
	02	F6400-046000		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301530-10-1											
	04	9301530-101											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-411-2001		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK-		
	07										INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4007		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS.FUNKTIONSPROVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred , krig	Åtgärd			
				4	5	6							
				-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2504		
411020	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	02	F6400-054280		-	1	-							
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH		BE		UFS 37-411-2012		
	05								KOMP	-	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	06	HUVUDPUMP											
	07						EF GH		BE		UFS 37-411-2006		
	08								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	09												
	10						6		BE		UFS 37-411-2009		
	11								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-411-4010		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						1260TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08		
	17								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	18										FÖRSLITNING, PROVNING		
411025	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2503		
	02	F6400-060349		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300018-10-2											
	04	9300018-102											
	05	(E09-004)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4013		
	07	TESTPUMP							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						840TIM		ME		ABEX		
	10								CVM	-	OHM 29-20-12		
	11										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	12										SLITNING-BYTE AV KUL-,		
	13										NÄL-OCH RULLAGER.PROV-		
	14										NING		
	15												
	16												
	17						60MÄN		ME		ABEX		
	18								CVM	-	OHM 29-20-12		
	19										FÖRVARING:KONTROLL OCH FÖ		
	20										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
	21										GER I ELMOTOR.PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411030	01	.PUMP	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4014		
	02	F3194-000284		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -AP05V-057											
	04	9300019-002											
	05						840TIM		ME		ABEX		
	06								CVM	-	OHM 29-20-12		
	07										TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	08										SLITNING.BYTE AV KUL-,		
	09										NÄL-OCH RULLAGER.PROV-		
	10										NING		
	11												

411035	01	.ELMOTOR	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-411-4015		
	02	F3194-000285		-	1	-			FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	03	ABEX -41414											
	04	9300020-002											
	05						840TIM		ME		WHOUS		
	06								CVM	-	OHM 24-09-73		
	07										TILLSYN:BYTE AV LAGER. TS		
	08										PROVNING		
	09												
	10							60MRN	ME		WHOUS		
	11								CVM	-	OHM 24-09-73		
	12										FÖRVARING:SMÖRJNING EV FÖ		
	13										BYTE AV LAGER.PROVNING		
	14												

411040	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-500610		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-1											
	04	8000000-101											
	05												
	06	RETURLEDNING											

411045	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-015408		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000001-10-2											
	04	8000001-102											
	05												
	06	TESTKRETS											

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
411065	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-803010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101											
	05						DEFC		BE		UFS 37-411-2003		
	06	TESTKRETS							KOMP	100	KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS FUNKTIONSPROVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												

411070	01	RETURFILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2523		
	02	F6400-045853		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301646-10-1											
	04	9301646-101											
	05						840TIM		ME		UFA 37-411-4022		
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	07										ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER-		
	08										NAS ÖPPNINGSTRYCK		
	09												

411075	01	.FILTERELEMENT	--	-	-	-	F	---	BE	CVM	UFS 37-411-2007		
	02	M2311-514010		-	2	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

411080	01	.PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
411000	01	SAKERHETSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	3	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
411090	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1											
	04	8005002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4019		
	06	TESTKRETS							FVST	37	REPARATION		
	07												
411095	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003832		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2											
	04	8002003-102											
	05	(E09-005)											
	06						VB		ME		UFA 37-411-4020		
	07	TESTKRETS							FVST	37	REPARATION		
	08												
411100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-411-2521		TOTALTID 75MÄN
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1											
	04	9301536-101											
	05						VB		ME		UFA 37-411-4025		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						75MÄN		ME		UFA 37-411-4025		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MÄN	ME		UFA 37-411-4025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
411105	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2518			
	02	M2303-170110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VE	ME		UFA 37-201-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

411110	01	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2522			
	02	F6400-050081		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301802-10-1											
	04	9301802-101											
	05						EFGH	BE		UFS 37-411-2013			
	06							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-411-4024			
	09							FVST	37	REPARATION			
	10												
	11						144MRN	ME		UFA 37-411-4024			
	12							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	Fö		
	13									RINGAR			
	14												

411115	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2501			
	02	F6400-003764		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3											
	04	8005000-103											
	05						440TIM	ME		UFA 37-411-4026			
	06							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07									NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08									TRYCK			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-411-4026			
	11							FVST	37	REPARATION			
	12												
	13						144MRN	ME		UFA 37-411-4026			
	14							FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	Fö		
	15												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
411120	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-411-2506			
	02	F6400-014823		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-102											
	05	(E05-018)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-411-2005			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						1260TIM	ME		UFA 37-411-4027			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												

411125	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2515			
	02	F6400-055124		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2											
	04	8023002-102											
	05						V8	ME		UFA 37-411-4029			
	06	SUG						FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						144MÄN	ME		UFA 37-411-4029			
	09							FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING			
	10												

411130	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-411-2514			
	02	F6400-015410		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1											
	04	8023000-101											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4028			
	06	TRYCK						FVST	37	REPARATION			
	07												
	08						144MÄN	ME		UFA 37-411-4028			
	09							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING			
	10												

	0A	DRIVKRETS, SYSTEM 2											
412005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2516			
	02	F6400-048455		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000006-10-3											
	04	8000006-103											
	05						VB	ME		UFA 37-411-4003			
	06	INGÅR PÅ GRENSTYCKE						FVST	37	REPARATION			
	07	1772570-10-2											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
41201C	01	HYDRAULTANK	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2502		
	02	F6400-025094		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300003-10-3											
	04	9300003-103											
	05						F		BE		UFS 37-412-2007		
	06								KOMP	-	BYTE AV FILTER		
	07												
	08						840TIM		ME		UFA 37-411-4001		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	10										OCH FILTER.KONTROLL AV		
	11										INGÅENDE APPARATER		
	12												
	13							144MÄN	ME		UFA 37-411-4001		
	14								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	15										RINGAR		
	16												

412015	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	2	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											

412020	01	FILTERELEMENT	--	-	-	-	F	---	BE	CVM	UFS 37-412-2007		
	02	M2311-514010		-	1	-			KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS		
	03	APOME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											

412025	01	PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mentimeter)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
412030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2517			
	02	F6400-055123		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000002-10-2												
	04	8000002-102												
	05													
	06	INGÅR PÅ T-RÖR 1787606-												
	07	10-1 OCH 1787609-10-1												
	08	TRYCKLEDNING MEK RESERV					VB		ME		UFA 37-205-4014			
	09	HYDRAULPUMP							FVST	37	REPARATION			
	10													
412035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2517			
	02	F6400-003296		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8000000-10-2												
	04	8000000-102												
	05													
	06	INGÅR PÅ T-RÖR 1787606-												
	07	10-1					VB		ME		UFA 37-411-4016			
	08	TRYCKLEDNING MEK RESERV							FVST	37	REPARATION			
	09	HYDRAULPUMP												
412040	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CMM	UFS 37-412-2507			ALT F6400-
	02	F6400-070486		-	1	-			KOMP	100	BYTE			046001
	03	SAAB -9301530-10-3												
	04	9301530-103												
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001			
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK-			
	07										INDIKATOR			
	08													
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4007			
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER-	TS		
	11										INSATS.FUNKTIONSPROVNING			
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR			
	13													
	14						1260TIM		ME					
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERBRIN-			
	16										SATS			
	17													

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
412045	01	.BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4003		
	02	F6400-045821		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000006-10-2											
	04	8000006-102											
412050	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2507		ALT F6400-
	02	F6400-046001		-	1	-			KOMP	100	BYTE		070486
	03	SAAB -9301530-10-2											
	04	9301530-102											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2001		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK-		
	07										INDIKATOR		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-411-4007		
	10								FVST	-	TILLSYN, BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS. FUNKTIONSPROVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												
412055	01	.BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4003		
	02	F6400-045821		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000006-10-2											
	04	8000006-102											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
412060	01	FILTER	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-412-2518		
	02	F6400-045999		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301529-10-1											
	04	9301529-101											
	05						CDEFG		BE		UFS 37-412-2012		
	06								KOMP	-	KONTROLL AV DIFFTRYCK-INDIKATOR		
	07												
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-301-4025		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV FILTER- TS		
	11										INSATS.FUNKTIONSPROVNING		
	12										AV DIFFTRYCKINDIKATOR		
	13												
	14						1260TIM		ME				
	15								CVM	-	RENGÖRING AV FILTERIN-		
	16										SATS		
	17												
412065	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-412-2504		
	02	F6400-054280		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH		BE		UFS 37-412-2011		
	05								KOMP	-	PUMPTRYCKSKONTROLL		
	06	HUVUDPUMP											
	07						EFGH		BE		UFS 37-412-2013		
	08								KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL		
	09												
	10						G		BE		UFS 37-412-2008		
	11								KOMP	-	SMÖRJNING AV DRIVTAPP		
	12												
	13						VB		ME		UFA 37-411-4010		
	14								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	15												
	16						1260TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08		
	17								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR TS		
	18										SLITNING, PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
412070	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2519			
	02	F6400-047624		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301556-10-1											
	04	9301556-101											
	05						EF GH	BE		UFS 37-412-2013			
	06	RESERV, MEK						KOMP	-	KAPACITETSKONTROLL			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-412-4001			
	09							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	10												
	11						1260TIM	ME		ABEX			
	12							CVM	-	OHM 29-11-12			
	13									TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS			
	14									SLITNING.PROVNING			
	15												

412075	01	PÄFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2514			
	02	M2303-170110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300074-10-1											
	04	9300074-101											
	05						VB	ME		UFA 37-201-4003			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

412080	01	KYLAREPACKE	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-412-2520			
	02	F6400-043244		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301611-10-1											
	04	9301611-101											
	05						1260TIM	ME		UFA 37-412-4002			
	06							CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS			
	07									HETSPROVNING.PROVNING AV			
	08									TERMOSTATVENTIL			
	09												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd av I krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
412000	01	SNÄRRETSVENTIL	VE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2501			
	02	F6400-003764		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3												
	04	8005000-103												
	05						440TIM		ME		UFA 37-411-4026			
	06								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- TS			
	07										NINGS OCH STÄNGNINGS-			
	08										TRYCK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-411-4026			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													
	13						144MÅN		ME		UFA 37-411-4026			
	14								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ		
	15													

412090	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2511			
	02	F6400-055124		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2												
	04	8023002-102												
	05						VB		ME		UFA 37-411-4029			
	06	SUG							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING			
	10													

412095	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2510			
	02	F6400-015410		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1												
	04	8023000-101												
	05						VE		ME		UFA 37-411-4028			
	06	TRYCK							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RING			
	10													

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
412100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2521		TOTALTID 75MÄN
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1											
	04	9301536-101											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-411-4025		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08						75MÄN		ME		UFA 37-411-4025		
	09								CVM	-	ÖVERSYN:REVISIONSBESIKTN Ö		
	10												
	11							75MÄN	ME		UFA 37-411-4025		
	12								CVM	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	13												

412105	01	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-412-2522		
	02	F6400-050081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1											
	04	9301802-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-412-2015		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-411-4024		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
	11							144MÄN	ME		UFA 37-411-4024		
	12								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR	FÖ	
	13												
	14												

412110	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-412-2506		
	02	F6400-014822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102											
	05	(H03-029)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						840TIM		ME		UFA 37-412-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:PRVNING	TS	
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av fred	av I krig	Åtgärd			
				4	5	6								
				7	8	9								
12115	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-412-2010			
	02	F6400-014823		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2												
	04	9300683-102												
	05	(H03-030)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-412-2014			
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						126CTIM		ME		UFA 37-411-4027			
	10								FWST	-	TILLSYN:PROVNING		TS	
	11													