

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg	M Berg		UFS 37-00-1970F ¹⁾
FuhDF/A Gullberg	/M Lindberg		UFS 37-00-1970F:1
			Ny TO-beteckning: UFS FPL 37 00-1970G Mtrlgrp FLYG

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	411005
411	Drivkrets, system 1	411005
412	Drivkrets, system 2	412005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 412050 och 412055 utgår.
Övriga sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1989-01-15

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
411065	01	FILTER	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2508			
	02	M2311-803010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300083-10-1											
	04	9300083-101					FGH	BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 1	
	05							KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	06	TESTKRETS											
	07												
	08						EFGH	BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 2	
	09							KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS	
	13							FVST		REPARATION		UTF AV FFVAL	
	14												
411070	01	RETURFILTER	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2523			
	02	F6400-045853		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301646-10-1											
	04	9301646-101					1700TIM	ME		UFA 37-411-4022	TS		
	05							FVST		TILLSYN: KONTROLL AV ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER- NAS ÖPPNINGSTRYCK			
	06												
	07												
411075	01	FILTERELEMENT	--	-	-	-	450TIM	BE	FFVAL	UFS 37-411-2007	BY	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME	
	02	M2311-514010		-	2	-		KOMP	-	BYTES OCH KASSERAS			
	03	APDME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											
411080	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004			
	02	F6400-003835		-	1	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
411085	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	FFVAL	UFA 37-411-4002			
	02	M2301-515010		-	3	-		FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
411090	01	SÄKERHETSVENTIL	--	-	-	-	VB	BE	FFVAL	UFS 37-411-2512			
	02	M2303-530210		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005002-10-1							37				
	04	8005002-101						ME		UFA 37-411-4019			
	05							FVST		REPARATION			
	06	TESTKRETS											
411095	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2511			
	02	F6400-003832		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002003-10-2							37				
	04	8002003-102					VB	ME		UFA 37-411-4020			
	05	(E09-005)						FVST		REPARATION			
	06												
	07	TESTKRETS											
411100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-411-2521			
	02	F6400-045738		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301536-10-1							37				
	04	9301536-101					VB	ME		UFA 37-411-4025			
	05							FVST		REPARATION			
	06												
	07						120MÅN	ME		UFA 37-411-4025	TS	TOTALTID 120MÅN	
	08							FFVAL		TILLSYN			
	09												
	10						120MÅN	ME		UFA 37-411-4025	FÖ		
	11							FFVAL		FÖRVARING: TILLSYN			
411105	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2518			
	02	M2303-170110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300074-10-1							37				
	04	9300074-101					VB	ME		UFA 37-201-4003			
	05							FVST		REPARATION			

1989-01-15

Sida 6

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
				7	8	9	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)					
411110	01	TRYCKSTÖTÄMPARE	UE	-	-	-	-	-	BE	FFVAL	UFS 37-411-2522			
	02	F6400-050081		-	1	-	-	-	KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301802-10-1								37				
	* 04	9301802-101						FGH	BE		UFS 37-411-2013			
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07							VB	ME		UFA 37-411-4024			
	08								FVST		REPARATION			
	09													
	10							144MÅN	ME		UFA 37-411-4024	FÖ		
	11								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR			
	12													

411115	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	-	-	BE	FFVAL	UFS 37-411-2501			
	02	F6400-003754		-	1	-	-	-	KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8005000-10-3								37				
	04	8005000-103						900TIM	ME		UFA 37-411-4026	TS		
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- NING OCH STANGNING- TRYCK			
	06													
	07													
	08													
	09							VB	ME		UFA 37-411-4026			
	10								FVST		REPARATION			
	11													
	12							144MÅN	ME		UFA 37-411-4026	FÖ		
	13								FVST		FÖRVARING:PROVNING			

* 01 UTGÅR NÅF TOMÄ 37-412-Å5471 INFÖRTS.														
411120	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2506			
	02	F6400-014823		-	1	-	-	---	KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300583-10-2												
	* 04	9300683-102						FGH	BE		UFS 37-411-2005			
	05	(E05-018)	ALTFBET: F6400-074194						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07							1350TIM	ME		UFA 37-411-4027	TS		
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING			

* 01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-412-Å5471.														
411121	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2506			
	02	F6400-074194		-	1	-	-	---	KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300583-10-4												
	* 04	9300686-104						FGH	BE		UFS 37-411-2005			
	05	(E05-018)	ALTFBET: F6400-014823						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06													
	07							1350TIM	ME		UFA 37-411-4027	TS		
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING			

411125*	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2524			
	02	F6400-055124		-	1	-	-	---	KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023002-10-2								37				
	04	8023002-102						VB	ME		UFA 37-411-4029			
	05								FVST		REPARATION			
	06	SUG												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-411-4029	FÖ		
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING			

411130*	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2524			
	02	F6400-015410		-	1	-	-	---	KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8023000-10-1								37				
	04	8023000-101						VB	ME		UFA 37-411-4028			
	05								FVST		REPARATION			
	06	TRYCK												
	07							144MÅN	ME		UFA 37-411-4028	FÖ		
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING			

1989-01-15

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
4 12085	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-003764		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3								37			
	04	8005000-103					900TIM		ME		UFA 37-411-4026	TS	
	05								FVST		TILLSYN:KONTROLL AV ÖPP- NINGSGH OCH STÄNGNINGSGH- TRYCK		
	06												
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12						144MÅN		ME		UFA 37-411-4026	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING:PROVNING		

4 12090*	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2523		
	02	F6400-055124		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-2								37			
	04	8023002-102					VB		ME		UFA 37-411-4029		
	05								FVST		REPARATION		
	06	SUG											
	07						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING		

4 12095*	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2523		
	02	F6400-015410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1								37			
	04	8023000-101					VB		ME		UFA 37-411-4028		
	05								FVST		REPARATION		
	06	TRYCK											
	07						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-RING		

4 12100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2521		
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1								37			
	04	9301536-101					VB		ME		UFA 37-411-4025		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	* 07						120MÅN		ME		UFA 37-411-4025	TS	
	* 08								FFVAL		TILLSYN	TOTALTID 120MÅN	
	09												
	* 10						120MÅN		ME		UFA 37-411-4025	FÖ	
	* 11								FFVAL		FÖRVARING:TILLSYN		

4 12105	01	TRYCKSTÖTDÄMPARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2522		
	02	F6400-050081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1								37			
	* 04	9301802-101					FGH		BE		UFS 37-412-2015		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-411-4024		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10						144MÅN		ME		UFA 37-411-4024	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING:BYTE AV O- RINGAR		
	12												

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-412-A3472 INFÖRTS.													
4 12110	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2506		
	02	F6400-014822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	05	(H03-029)	F6400-074193						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						900TIM		ME		UFA 37-412-4010	TS	
	08								FVST		TILLSYN:PROVNING		

1989-01-15

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
* 01 INFÖRS G. NOM TOMÄ 37-412-A5472.													
412111	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2506			
	02	F6400-074 93			1			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301 098-10-3											
	04	9300098-113	ALTFBET:				EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	05	(H03-029)	F6400-014822					KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						900TIM	ME		UFA 37-412-4010	TS		
	08							FVST		TILLSYN: PRVNING			

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-412-A5471 INFÖRTS.													
412115	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2515			
	02	F6400-014: 23			1			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301 683-10-2											
	04	9300683-112	ALTFBET:				EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	05	(H03-030)	F6400-074194					KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						1350TIM	ME		UFA 37-411-4027	TS		
	08							FVST		TILLSYN: PRVNING			

* 01 INFÖRS G. NOM TOMÄ 37-412-A5471.													
412116	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2515			
	02	F6400-074 94			1			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301 683-10-4											
	04	9300683-114	ALTFBET:				EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	05	(H03-030)	F6400-014823					KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07						1350TIM	ME		UFA 37-411-4027	TS		
	08							FVST		TILLSYN: PRVNING			