

Tjänsteställe, handläggare FuhF2/L Karlsson	Färdtidsid av I Eriksson /H Tegnér	Ändrad enligt	Upphäver UFS 37-00-1970G ¹)
--	--	---------------	--

JA37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1970H
Mtrlgrp: FLYC

UNDERHÅLLSPAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
41	Hydraulkraftförsörjning	411005
411	Drivkrets, system 1	411005
412	Drivkrets, system 2	412005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUB

1) Underhållsintervall har ändrats.

Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1990-06-21

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ärg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 HYDRAULKRAFTFÖRSÖRJNING											
		02 =====											
		03 DRIVKRETS, SYSTEM I											
		04 -----											
411005	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2516		
	02	F6400-048455		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-3								210			
	04	8000005-103					V8		ME		UFA 37-411-4003		
	05								FVST		REPARATION		

411010	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-202-2507		
	02	M2303-500210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000005-10-1								210			
	04	8000005-101					FGH		BE		UFS 37-202-2003		
	05								KOMP		KONTROLL AV TÄTHET I		
	06										SAMBAND MED FUNKTIONS-		
	07										PROVNING AV HJULBROMS-		
	08										SYSTEMET		
	09												
	10						Y8		ME		UFA 37-202-4008		
	11								FVST		REPARATION		

411015	01	FILTER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2507		
	02	F6400-046000		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301530-10-1								210			
	04	9301530-101					DEFGH		BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 1
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS-		
	06	HUVUDKRETS									TRYCKINDIKATOR		
	07												
	08						EFGH		BE		UFS 37-411-2001		AVSNITT 2
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS-		
	10										TRYCKINDIKATOR		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-411-4007		RENGÖRING AV
	13								FVST		REPARATION		FILTERINSATS
	14												UTF AV FFVAL

411020	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2504		
	02	F6400-054280		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301533-10-2											
	04	9301533-102					DEFGH		BE		UFS 37-411-2012		
	05								KOMP		PUMPTRYCKSKONTROLL		
	06	HUVUDPUMP											
	07						EFGH		BE		UFS 37-411-2006		
	08								KOMP		KAPACITETSKONTROLL		
	09												
	10						750TIM		ME		UFS 37-411-2009	XTR	
	11								KOMP		SMÖRJNING AV DRIFTAPP		
	12												
	13						1225TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN, KONTROLL AV		
	15										FÖRSLITNING, PROVNING		

411025	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2503		
	02	F6400-060349		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300018-10-2								210			
	04	9300018-102					V8		ME		UFA 37-411-4013		
	05	(E09-004)							FVST		REPARATION		
	06												
	07	TESTPUMP					V8		ME		ABEX		
	08								FFVAL		OHM 29-20-12		
	09										REPARATION		
	10												
	11												
	12						144MÅN		ME		ABEX	FO	
	13								FFVAL		OHM 29-20-12		
	14										FÖRVARING, KONTROLL OCH		
	15										SMÖRJNING EV BYTE AV LA-		
											GER I ELMOTOR, PROVNING		

411030	01	PUMP	--	-	-	-	VB		ME	FFVAL	ABEX OHM 29-20-12		
	02	F3194-000284		-	1	-			FFVAL		REPARATION		
	03	ABEX -AP05V-057											
	04	9300019-002											

1990-06-21

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
411035	01	ELMOTOR	--	-	-	-	VB		ME	FFVAL	WHOUS OHM 24-09-73		
	02	F3194-000185		-	1	-			FFVAL		REPARATION		
	03	ABEX -41414						144MÅN	ME		WHOUS OHM 24-09-73		
	04	9300020-012							FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING EV		
	05										BYTE AV LAGER. PROVNING		
	06												
411040	01	BACKVENT L	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016		
	02	M2303-50010		-	1	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8001001-10-1											
	04	8000000-111											
	05												
	06	RETURLEON NG											
411045	01	BACKVENT L	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4017		
	02	F6400-01508		-	1	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8001001-10-2											
	04	8000001-112											
	05												
	06	TESTKRETS											
411050	01	SXVTTTELVEITIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2510		
	02	M2303-56010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1								210			
	04	8001000-111					VB		ME		UFA 37-411-4011		
	05								FVST		REPARATION		
	01	UTGÅR NÅ TOMÅ 37-411-A5340 (INFÖRTS.)											
411055	01	HYDRAULTAIK	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2519		
	02	F6400-04893		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930532-10-3											
	04	9301532-113	ALTFBET				1800TIM		ME		TUA 37-411-14012	TS	
	05		F6400-072810						FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-		
	06										RINGAR. KONTROLL AV IN-		
	07										GÄNDE APPARATER		
	08												
	09						144MÅN		ME		TUA 37-411-14012	FÖ	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
	01	INFORS GINDM TOMÅ 37-411-A5340.											
411056	01	HYDRAULTAIX	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2519		
	02	F6400-072110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930532-10-4											
	04	9301532-114					1800TIM		ME		TUA 37-411-14012	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN: BYTE AV O-		
	06										RINGAR. KONTROLL AV IN-		
	07										GÄNDE APPARATER		
	08												
	09						144MÅN		ME		TUA 37-411-14012	FÖ	
	10								FFVAL		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	11										RINGAR		
411060	01	XYLAREPACIE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2520		
	02	F6400-043142		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930609-10-1											
	04	9301609-111					1800TIM		ME		SERCK OHM 37-7403-4	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN. RENGÖRING. TÄT-		
	06										METS PROVNING. PROVNING AV		
	07										TERMOSTATVENTILEN		

1990-06-21

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod OIOAS	Anteckning
				1	2	3	Orift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
411065	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2508		
	02	M2311-803010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300083-10-1								210			
	04	9300083-101						FGH	BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 1
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS-TRYCKINDIKATOR		
	06	TESTKRETS											
	07												
	08							EFGH	BE		UFS 37-411-2003		AVSNITT 2
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS-TRYCKINDIKATOR		
	10												
	11												
	12							VB	ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV
	13								FVST		REPARATION		FILTERINSATS
	14												UTF AV FFVAL
411070	01	RETURFILTER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2523		
	02	F6400-045853		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301646-10-1											
	04	9301646-101						1800TIM	ME		UFA 37-411-4022	TS	
	05								FVST		TILLSYN KONTROLL AV		
	06										ÖVERSTRÖMNINGSVENTILER-		
	07										NAS ÖPPNINGSTRYCK		
411075	01	FILTERELEMENT	--	-	-	-	500TIM	---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2007	BY	UPPFÖLJS PÅ
	02	M2311-514010		-	2	-			KOMP		BYTES OCH KASSERAS		ÖVERORDNAD ME
	03	APDME-AC-6860F-3USS5											
	04	9300162-002											
411080	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-201-4004		
	02	F6400-003835		-	1	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -8011001-10-1											
	04	8011001-101											
411085	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4002		
	02	M2301-515010		-	3	-			FVST	210	REPARATION		
	03	SAAB -9300148-10-1											
	04	9300148-101											
411090	01	SAKERHETSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2512		
	02	M2303-530210		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005002-10-1								210			
	04	8005002-101						VB	ME		UFA 37-411-4019		
	05								FVST		REPARATION		
	06	TESTKRETS											
411095	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2511		
	02	F6400-003832		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002003-10-2								210			
	04	8002003-102						VB	ME		UFA 37-411-4020		
	05	(E09-005)							FVST		REPARATION		
	06												
	07	TESTKRETS											
411100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2521		
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1								210			
	04	9301536-101						VB	ME		UFA 37-411-4025		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07							120MÅN	ME		UFA 37-411-4025	TS	TOTALTIO
	08								FFVAL		TILLSYN		120MÅN
	09												
	10							120MÅN	ME		UFA 37-411-4025	FD	
	11								FFVAL		FÖRVARING. TILLSYN		
411105	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-411-2518		
	02	M2303-170110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300074-10-1								210			
	04	9300074-101						VB	ME		UFA 37-201-4003		
	05								FVST		REPARATION		

1990-06-21

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Un-kod OIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing	på fred	vst krig			
				4	5	6					Åtgärd av i	Åtgärd	
411110	01	TRYCKSTÖTAMPARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2522		
	02	F6400-050181		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1								210			
	04	9301802-111					FGH	BE			UFS 37-411-2013		
	05							KOMP			FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB	ME			UFA 37-411-4024		
	08							FVST			REPARATION		
	09												
	10						144MÅN	ME			UFA 37-411-4024	F0	
	11							FVST			FÖRVARING.BYTE AV O- RINGAR		
	12												
411115	01	SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2501		
	02	F6400-003164		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3								210			
	04	8005000-113					1000TIM	ME			UFA 37-411-4026	TS	
	05							FVST			TILLSYN KONTROLL AV ÖPP- NING OCH STÄNGNINGS- TRYCK		
	06												
	07												
	08												
	09						VB	ME			UFA 37-411-4026		
	10							FVST			REPARATION		
	11												
	12						144MÅN	ME			UFA 37-411-4026	F0	
	13							FVST			FÖRVARING PROVNING		
01 UTGÅR NA / TOMA 37-412-AS471 INFÖRTS.													
411120	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2506		
	02	F6400-01423		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930683-10-2											
	04	9300683-112											
	05	(E05-018)	ALTFBET.				FGH	BE			UFS 37-411-2005		
	06		F6400-074194					KOMP			FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1500TIM	ME			UFA 37-411-4027	TS	
01 INFÖRS G NDM TOMA 37-412-AS471													
411121	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2506		
	02	F6400-07494		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930683-10-4											
	04	9300686-114											
	05	(E05-018)	ALTFBET.				FGH	BE			UFS 37-411-2005		
	06		F6400-014823					KOMP			FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						1500TIM	ME			UFA 37-411-4027	TS	
411125	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2524		
	02	F6400-05524		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-2								210			
	04	8023002-112					VB	ME			UFA 37-411-4029		
	05							FVST			REPARATION		
	06	SUG											
	07												
	08						144MÅN	ME			UFA 37-411-4029	F0	
411130	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-411-2524		
	02	F6400-015410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1								210			
	04	8023000-111					VB	ME			UFA 37-411-4028		
	05							FVST			REPARATION		
	06	TRYCK											
	07												
	08						144MÅN	ME			UFA 37-411-4028	F0	
FÖRVARING BYTE AV O-RING													

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifi- kering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg- på	Huvud- vst	Föreskrift		Ue-kod DIDAS	Anmärkning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i träd	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6									
412040	01	FILTER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2507				
	02	F6400-070486		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301530-10-3								210					
	04	9301530-103					DEFGH		BE		UFS 37-412-2001		AVSNITT 1		
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR				
	06	HUVUDKRETS													
	07														
	08						EFGH		BE		UFS 37-412-2001		AVSNITT 2		
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR				
	10														
	11														
	12						VB		ME		UFA 37-411-4007		RENGÖRING AV FILTERINSATS		
	13								FVST		REPARATION		UTF AV FFVAL		
	14														
412045	01	BACKVENTIL 16	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4003				
	02	F6400-045321		-	1	-			FVST	210	REPARATION				
	03	SAAB -8000006-10-2													
	04	8000006-112													
412060	01	FILTER	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2518				
	02	F6400-045199		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301529-10-1								210					
	04	9301529-111					CDEFGH		BE		UFS 37-412-2012		AVSNITT 1		
	05								KOMP		KONTROLL AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR				
	06	RESERVKRETS													
	07														
	08						EFGH		BE		UFS 37-412-2012		AVSNITT 2		
	09								KOMP		RENGÖRING AV DIFFERENS- TRYCKINDIKATOR				
	10														
	11														
	12						VB		ME		UFA 37-301-4025		RENGÖRING AV FILTERINSATS		
	13								FVST		REPARATION		UTF AV FFVAL		
	14														
412065	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2504				
	02	F6400-05480		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301533-10-2													
	04	9301533-112					DEFGH		BE		UFS 37-412-2011				
	05								KOMP		PUMPTRYCKSKONTROLL				
	06	HUVUDPUMP													
	07						EFGH		BE		UFS 37-412-2013				
	08								KOMP		KAPACITETSKONTROLL				
	09														
	10						750TIM		ME		UFS 37-412-2008		KTR		
	11								KOMP		SMÖRJNING AV DRIVTAPP				
	12														
	13						1225TIM		ME		ABEX OHM 29-11-08		TS		
	14								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. PROVNING				
	15														
412070	01	HYDRAULPUMP	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2519				
	02	F6400-04724		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301556-10-1													
	04	9301556-111					EFGH		BE		UFS 37-412-2013				
	05								KOMP		KAPACITETSKONTROLL				
	06	RESERV. MIX													
	07						1225TIM		ME		ABEX OHM 29-11-02		TS		
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- SLITNING. PROVNING				
	09														
412075	01	PÄFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2514				
	02	M2303-17010		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301074-10-1								210					
	04	9300074-111					VB		ME		UFA 37-201-4003				
	05								FVST		REPARATION				
412080	01	XYLAREPÄCKE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2520				
	02	F6400-04344		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301611-10-1													
	04	9301611-111					1800TIM		ME		SERCK OHM 37-7403-4		TS		
	05								FFVAL		TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- HETSPROVNING.PROVNING AV TERMOSTATVENTIL				
	06														
	07														

1990-06-21

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod OIDAS	Anmärkning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
412085	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2501		
	02	F6400-003764		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8005000-10-3								210			
	04	8005000-103					1000TIM		ME		UFA 37-411-4026	TS	
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL AV ÖPP- NING OCH STÄNGNING- TRYCK		
	06												
	07												
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-411-4026		
	10								FVST		REPARATION		
	11												
	12						144MÅN		ME		UFA 37-411-4026	FÖ	
	13								FVST		FÖRVARING-PROVNING		
412090	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2523		
	02	F6400-055124		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023002-10-2								210			
	04	8023002-102					VB		ME		UFA 37-411-4029		
	05								FVST		REPARATION		
	06	SUG											
	07						144MÅN		ME		UFA 37-411-4029	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING-BYTE AV O-RING		
412095	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2523		
	02	F6400-015410		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8023000-10-1								210			
	04	8023000-101					VB		ME		UFA 37-411-4028		
	05								FVST		REPARATION		
	06	TRYCK											
	07						144MÅN		ME		UFA 37-411-4028	FÖ	
	08								FVST		FÖRVARING-BYTE AV O-RING		
412100	01	ACKUMULATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2521		
	02	F6400-045738		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301536-10-1								210			
	04	9301536-101					VB		ME		UFA 37-411-4025		
	05								FVST		REPARATION		
	06												
	07						120MÅN		ME		UFA 37-411-4025	TS	TOTALTID
	08								FFVAL		TILLSYN		120MÅN
	09												
	10						120MÅN		ME		UFA 37-411-4025	FÖ	
	11								FFVAL		FÖRVARING TILLSYN		
412105	01	TRYCKSTOTOÄMPARE	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2522		
	02	F6400-050081		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301802-10-1								210			
	04	9301802-101					FGH		BE		UFS 37-412-2015		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-411-4024		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
	10						144MÅN		ME		UFA 37-411-4024	FÖ	
	11								FVST		FÖRVARING-BYTE AV O- RINGAR		
	12												
01 UTGÅR NÅR TOMÅ 37-412-A3472 INFÖRTS.													
412110	01	TRYCKVÄKT	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-412-2508		
	02	F6400-014822		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300098-10-2											
	04	9300098-102	ALTFBET				EFGH		BE		UFS 37-412-2014		
	05	(H03-029)	F6400-074193						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						1000TIM		ME		UFA 37-412-4010	TS	
	08								FVST		TILLSYN PROVNING		

1990-06-21

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg- på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
01 INFÖRS I ENDM TOMÄ 37-412-Å5472.													
412111	01	TRYCKVAK	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2506			
	02	F6400-07-193		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -930098-10-3											
	04	9300098-03	ALTFBET.				EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	05	(H03-029)	F6400-014822					KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	* 07						1000TIM	ME		UFA 37-412-4010	TS		
	08							FVST		TILLSYN PRVNING			

01 UTGÅR NR TOMÄ 37-412-Å5471 (INFÖRTS.)													
412115	01	TRYCKVAK	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2515			
	02	F6400-014823		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-2											
	04	9300683-02	ALTFBET				EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	05	(H03-030)	F6400-074194					KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	* 07						1500TIM	ME		UFA 37-411-4027	TS		
	08							FVST		TILLSYN PRVNING			

01 INFÖRS I ENDM TOMÄ 37-412-Å5471.													
412115	01	TRYCKVAK	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-412-2515			
	02	F6400-074194		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300683-10-4											
	04	9300683-104	ALTFBET				EFGH	BE		UFS 37-412-2014			
	05	(H03-030)	F6400-014823					KOMP		FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	* 07						1500TIM	ME		UFA 37-411-4027	TS		
	08							FVST		TILLSYN PRVNING			