

1986-01-13

Sida 1 (28)

Tjänsteställe, handläggare	Förordad av	Ändrad enligt	Upphåver
FuHTF/N Ericsson FuHDF/A Gullberg	E Vintheden /M Berg	Se: /	1) UFS 37-00-1974E

JA37

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
•	Inloppsdel med kåpa	611010
•	Kompressor LT	611035
•	Kompressor HT	611066
•	Luftfördelare	611070
•	Brännkammare	611075
•	Stativ främre med centrum- växel	611080
•	Fläktmantel	611085
•	Turbinstatator HT	611105
•	Turbinrotor HT	611111
•	Stativ bakre med centralkon	611115
•	Växel främre med returolje- pump lager 1	611135
•	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611145
•	Startningssystem	611185
•	Bränslesystem gg	611210
•	Linsystem gg-ebk	611275
•	Oljesystem	611320
•	Luftavtappningssystem	611355
•	Varmluftssystem	611370
•	Elsystem	611380
•	Efterbrännkammare	611455
•	Diffusordel ebk	611460
•	Brännkammare ebk	611485
•	Utløppsdel ebk	611500
•	Bränslesystem ebk	611504
•	Hydraulsystem	611590
•	Tändsystem ebk	611600
•	Dränersystem ebk	611605
•	Brandvarningssystem	611610
•	Utrustningsdetaljer	611620

forts nästa sida

Ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats.
Adress 611510 har utgått.
Nyttillkomna adresser samt övriga sak-
ändringar har markerats med asterisk
under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-
håll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid),
se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och
får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras
till kortare intervall för gångtidsbundna enheter
gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit
det nya intervallet får vara i drift till
nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.
Målsättningen skall dock vara att vid första
lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
För kalendertidsbundna enheter kommer speciella
övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt
fall.

Arm

I de poser som har hänvisning till separat
TCMT beträffande underhållsintervaller
gäller tolerans som angiven i den TOMT.

1986-01-13

Sida 4

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS tiyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A KOMPRESSOR LT													
611035	01	LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	B	---	BE	CVA	SKI 37 FPL		
	02	F6281-015:02		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -736:60											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		SE TOMT
	05								FVST	37	UFM RM8-133-6005		RM8-13-1
	06										KONTROLL MED ENDOSKOP		
	07										SKOVLAR 3 OCH 6		

611040	01	FLÄKTHUS	--	-	-	-		---	ME	CVA	---		SERVICELAG
	02	F6281-010:13		-	1	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
	03	SFA -730:53											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6004		
	06								FVST	253	KONTROLL		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6502		
	09								FVST	253	URPUTSNING		
	10												

611045	01	LEDSEN, 1	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-131-6004		
	02	F6281-010:11		-	37	-			FVST	37	KONTROLL		
	03	SFA -730:45											
	04						VB		ME		UFM RM8-131-6502		
	05								FVST	37	URPUTSNING		
	06												

611050	01	FLÄKTHUS M.K	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-131-6004		
	02	F6281-010:14		-	1	-			FVST	37	KONTROLL		
	03	SFA -730:54											
	04						VB		ME		UFM RM8-131-6502		
	05								FVST	37	URPUTSNING		
	06												

611055	01	KOMPRESSORSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	CVA	UFM RM8-133-6006		
	02	F6281-012:72		-	30	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734:54											
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6502		
	05								KOMP	100	URPUTSNING AV SLAG- MÄRKEN, EV KASSERAS		
	06												
	07												

611060	01	KOMPRESSORSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	CVA	UFM RM8-133-6006		
	02	F6281-012:73		-	40	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734:55											
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6502		
	05								KOMP	100	URPUTSNING AV SLAG- MÄRKEN, EV KASSERAS		
	06												
	07												

611065	01	LEDSENKIFANS	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-131-6006		SERVICELAG
	02	F6281-010:47		-	1	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		
	03	SFA -731:01											
	04												

0A KOMPRESSOR HT													
611066	01	KOMPRESSORSKOVEL 13	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6010		SE TOMT
	02	F6281-005:33		-	74	-			FVST	37	UFM RM8-143-6001		RM8-13-1
	03	SFA -727:88									BEDÖMNING AV SKADOR		

1986-01-13

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- vering					
				4	5	6			7	8	9		
611110	01	TURBINLEDS (ENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6010		TABELLRITNING
	02	F6281-012078		-	36	-			FVST	37	UFM RM8-20-6003		
	03	SFA -734934									KONTROLL		
	04												
OA TURBINROTOR HT													
611111	01	TURBINSKOVEL 1,K	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-21-6002		
	02	F6281-015635		-	76	-			FVST	37	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -736733											
OA STATIV BAKRE MED CENTRALKON													
611115	01	STATIV BAKRE	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-014813		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-23-6003		
	03	SFA -729332									KONTROLL, EV REPARATION		
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-23-6004		
	06								FVST	37	ÅTGÄRDER VID OJÄLÄCK-		
	07										NING		
	08												
611120	01	CENTRALKON	--	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-23-6002		
	02	F6281-000719		-	1	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -725715											
	04						VB		ME		UFM RM8-23-6003		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06												
611125	01	UTLOPPSLEJSKENA	--	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-01-6005		
	02	F6281-014810		-	21	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -735918											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-23-6006		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		
	07												
611130	01	UTLOPPSLEJSKENA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-001110		-	6	-			FVST	37	KONTROLL		
	03	SFA -622513											
OA VÄXEL FRÄMRE MED RETURDLJEPUMP LAGER 1													
611135	01	VÄXEL	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-010311		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733115											
611140	01	RETURDLJEPUMP	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-25-6002		
	02	F6281-001313		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -624114											
	04												
	05	LAGER 1											
OA VÄXELLÅDA MED TRYCK-OCH RETURDLJEPUMPAR													
611145	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-27-6008		
	02	F6281-010313		-	1	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -729613											
	04						600TIM		ME				SE TDMT
	05								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9

1986-01-13

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611150	01	.BROTTKÖPPLING	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFM RM8-98-6003		
	02	F6281-000444		-	1	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -724825											
611155	01	.OLJEFILTER,K	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-611-2018		
	02	F6281-014095		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735801											
	04												
	05	S19											
611160	01	.FILTER,K	--	-	-	-	DE	---	BE	CVA	UFS 37-611-2018		
	02	F6281-014035		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -735798											
	04												
	05	S19, ENGÅNGSFILTER											
611165	01	.OLJETRYCKSREG,K	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6004		
	02	F6281-015636		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736704											
611170	01	.RETURÖLJEPUMP	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-27-6003		
	02	F6281-014585		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735484											
611171	01	.TRYCKSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-27-6011		S37
	02	F6281-015448		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736534											
611175	01	.SNABBKÖPPLING,K	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-614-2511		
	02	F6281-016010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736259											
	04	HTE -711-115-K					VB		ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST	37	REPARATION		
	06	FAST DEL											
611180	01	.TRYCKÖLJEPUMP	UE	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFM RM8-27-6002		
	02	F6281-014841		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736056											
0A STARTNINGSSYSTEM													
611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	06												
611190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-32-6001		
	02	M2811-880280		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-72S											
	04	SFA -90553					CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	08								FVST	37	UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		
611195	01	SLOCKN KÄNNARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											

1986-01-13

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6			7	8		9	
611200	01	TÄNDKABEL H	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000 12		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626145											
	04												
	05						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	06								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
611205	01	TÄNDKABEL V	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000 11		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626144											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06												
0A BRÄNSLESYSTEM GG													
611210	01	BRÄNSLEINOMPLVENT	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-42-6001		
	02	F6281-010174		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731460											
	04						VB		ME				
	05								CVA		REPARATION		
611215	01	BRÄNSLEREC/PUMP GG	UE	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-43-6004		
	02	F6281-010170		-	1	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -729668											
	04						750TIM		ME				
	05								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	SE TOMT RM8-01-9
	06												
611220	01	.FILTER S238	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2012		
	02	F6281-000442		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						E		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S2							FVST	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611225	01	.SOLENOIDVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFM RM8-431-6001		
	02	F6281-007131		-	1	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -722390											
611230	01	.TEMPERATURKÄNNARE	--	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-43-6003		
	02	F6281-000230		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724633											
611235	01	.BRÄNSLEFILTER	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2021		
	02	F6691-000331		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		UTFÖRS VIO FÖRSTA C-SER- VICE PÅ NYTT FPL
	03	TRW -208017											
	04												
	05	S1											
611240	01	.TRYCKSTRÖMST,K	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFM RM8-433-6001		
	02	F6281-016416		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736517											
	04												
	05	S20											
611245	01	.HYDRAULFILTER	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-434-6001		
	02	F6281-000134		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724510											
	04												
	05	S4											

1986-01-13

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
611250	01	...FILTER	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2014		
	02	F6281-008917		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	04						E		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S4							CVM	-	EV ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06												
611255	01	MUNSTYCKE M STÖD,K	UE	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-441-6001		
	02	F6281-015412		-	9	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -736518											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-441-6002		
	06										KONTROLL,PROVTRYCKNING		
611260	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-442-6001		
	02	F6281-010173		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731115											
	04						1200TIM		ME				SE TOMT
	05								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9
611265	01	...SIL	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2013		
	02	F6281-000437		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL,EV RENGÖRING,EV		
	03	SFA -720172									BYTE		
	04												
	05	S3											
611270	01	FILTER S18	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2D17		
	02	F6281-001322		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL,EV RENGÖRING,		
	03	SFA -726115											
	04												
	05	S18											
611271	01	PRIMÄRLEDNING V.K	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013389		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731692											
611272	01	PRIMÄRLEDNING H.K	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013390		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731694											
611273	01	SEKUNDÄRLEDNING V.K	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013391		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731696											
611274	01	SEKUNDÄRLEDNING H.K	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013392		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731698											
		0A LINSYSTEM GG-EBK											
611275	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2022		
	02	F6281-000188		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	SFA -724703											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-48-6001		
	06										KONTROLL LINSPÄNNING		
	07												
611280	01	...LINA	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000393		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623439											

1986-01-13

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst krig	Föreskrift	Uh-kod DIOAS flyg	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i fred krig
				4	5	6					7	8		
611285	01	.LINA	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000394		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623440												

611290	01	.LINA	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000448		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725484												

611295	01	.LINA	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000406		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -626424												

611300	01	.LINA I B	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000395		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623494												

611305	01	.LINA I F	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-001337		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -726295												

611310	01	.LINA Y B	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000338		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623437												

611315	01	.LINA Y F	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000337		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623436												

0A OLJESYSTEM														
611320	01	OLJETANK	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-51-6002			
	02	F6281-014839		-	1	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	03	SFA -735838									NING, EV BYTE			
	04													

611325	01	PLUGG, K	--	-	-	-	A	---	BE	CVA	SKI 37 FLYGPLAN			
	02	F6281-010922		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING			
	03	SFA -733032												
	04													
	05	S46												

611330	01	RETURDLJEPJMP	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-52-6001			
	02	F6281-001371		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -622516												
	04													
	05	LAGER 6												

611335	01	OLJEKYLARE GG	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-531-6002			
	02	F6281-010139		-	1	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	03	SFA -729539									NING, EV BYTE			
	04													
	05	BRÄNSLE						1200TIM	ME				SE TOMT	
	06								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9	

611340	01	.SNABBKOPPLING, K	--	-	-	-	---	---	BE	CVM	UFS 37-614-2510			
	02	F6281-015011		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736238												
	04	HTE -711-114-K												
	05							VB	ME		UFA 37-614-4011			
	06	FAST DEL							FVST	37	REPARATION			
	07													

1986-01-13

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
				4	5	6								
611345	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-55-6001			
	02	F6281-010825		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733156												
611350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612	
	03	HTEMP-712-59-D/A											ADR 612010	
	04	6126101-002												
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001			
	06	FAST DEL							FVST	37	REPARATION			
	07													
0A LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM														
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSREG	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-671-6001			
	02	F6281-000318		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727454												
	04						1200TIM		ME				SE TOMT	
	05	STEG 6							CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9	
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6010			
	02	F6281-014466		-	14	-			FVST	37	UFM RM8-672-6001			
	03	SFA -730454									FUNKTIONSKONTROLL			
	04													
611365	01	FILTER	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2016			
	02	F6281-007920		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL, EV RENGÖRING EV			
	03	SFA -730074									BYTE			
	04													
	05	S17												
0A VARMLUFTSSYSTEM														
611370	01	VARMLUFTVENTIL	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-68-6002			
	02	F6281-011110		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731855												
	04													
	05	S31												
0A ELSYSTEM														
611380	01	GIVARE DLJENIVÅ	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-701-6015			
	02	F6281-011464		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730969												
	04						A		BE		SK 1 37 FLYGPLAN			
	05								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	06													
	07						VB		BE		UFS 37-611-2045			
	08								KOMP	100	KONTROLL			
	09													
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT			
	11								CVA	380	REPARATION			
611385	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFM RM8-701-6005			
	02	M2921-116010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300271-10-1												
	04	9300271-101					VB		ME		UFA 37-862-4013			
	05								FVST	37	PROVNING			
	06													
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1626-2			
	08								CVA	360	REPARATION			

1986-01-13

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	på	vst		DIDAS flyg	
				4	5	6					Åtgärd av i		
				7	8	9			fred	krig		(Mantimmar)	
611425	01	KABELSELE 2,K	UE	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6019		
	02	F6281-015269		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736414											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6014		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL(BEDÖMNING AV		
	10										SKADOR)		
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6020		
	02	F6281-015355		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736427											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6015		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL(BEDÖMNING AV		
	10										SKADOR)		
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

611435	01	KABELSELE 4	UE	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6021		
	02	F6281-014842		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736182											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-709-6016		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP	100	KONTROLL(BEDÖMNING AV		
	10										SKADOR)		
	11												
	12						VB		ME		UFM RM-709-6501		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

611440	01	SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-		---	ME	CVA	UFM RM8-709-6022		
	02	F6281-013491		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729741											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-701-6011		
	06										UFM RM8-709-6017		
	07										PROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFM RM8-709-6012		
	10								KOMP	100	KONTROLL(BEDÖMNING AV		
	11										SKADOR)		
	12												

611446	01	KOPPLINGSBOX	--	-	-	-		---	ME	CVA			
*****	02	F6281-015862		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736889											
	04						VB		ME		UFM RM8-709-6023		
	05	REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP	100	PROVNING		
	06												

1986-01-13

Sida 14

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
611451	01	MÄTLEDNING, K	--	-	-	-			ME	CVA	UFM RM8-25-6001		
*****	02	F6281-015161		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736134											
	04												
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	06								FVST	37	UFM RM8-709-6008		
	07										PROVNING		
	08						VB		BE		UFM RM8-709-6011		
	09								KOMP	100	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		BE		UFM RM8-709-6502		
	13								KOMP	100	PROVISORISK REPARATION		
	14												

OA EFTERBRÄNNKAMMARE													
611455	01	EBK	--	-	-	-			ME	CVA	UFM RM8-80-6001		BLINDRITNING
	02	F6281-010549		-	1	-			FVST	37	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING		
	03	SFA -730020											
	04												
	05						B		BE		SKI 37 FPL		
	06								KOMP	100	KONTROLL		
	07												

OA DIFFUSORIEL EBK													
611460	01	DIFFUSOR, K	--	-	-	-			ME	CVA	UFM RM8-81-6001		
	02	F6281-015136		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -736329									UFM RM8-82-6002		
	04										BYTE		
	05												
	06						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	07								FVST	37	UFM RM8-81-6002		
	08										UFM RM8-811-6002		
	09										UFM RM8-812-6004		
	10										KONTROLL, GENOMSPÖLNING AV SPRIDARE MED VATTEN		
	11												

611465	01	FLAMHÄLLARE	--	-	-	-			BE	CVA	UFM RM8-811-6001		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011670		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-010272
	03	SFA -734139											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6002		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		
	07												

611467	01	FLAMHÄLLARING I, K	--	-	-	-			BE	CVA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015311		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015296
	03	SFA -736318											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

611468	01	RING YTTRE, K	--	-	-	-			BE	CVA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
*****	02	F6281-015915		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015296
	03	SFA -737019											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

611469	01	ÖVERTÄNDNINGSSLAG	--	-	-	-			BE	CVA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015313		-	6	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015296
	03	SFA -736319											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

1986-01-13

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uk-kod DIDAS flyg.	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A UTLOPPSDIL EBK													
611600	01	UTLOPPSDEI EBK	--	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-83-6001			
	02	F6281-014145		-	1	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -729193											
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST	37	UFM RM8-83-6002			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			
	07												
0A BRÄNSLESYSTEM EBK													
611504	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002			
	02	F6281-013178		-	1	-		KOMP	100	UFM RM8-27-6007			
	03	SFA -735151								BYTE			
	04												
	05						750TIM	ME				SE TDMT	
	06							CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9	
611605	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002			
	02	F6281-010171		-	1	-		KOMP	100	UFM RM8-27-6007			
	03	SFA -730148								BYTE			
	04												
	05						750TIM	ME				SE TDMT	
	06							CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9	
	07												
611515	01	BRÄNSLEREBK EBK	UE	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6006			
	02	F6281-014140		-	1	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -736252											
	04						750TIM	ME				SE TDMT	
	05							CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9	
611620	01	FILTER S2S8	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-611-2015			
	02	F6281-000442		-	1	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -722111											
	04						DE	ME		UFA 37-612-4002			
	05	S8						FVST	-	ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06												
611525	01	STRÖMSTÄLLARHUS, K	--	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6003			
	02	F6281-014753		-	1	-		KOMP	100	BYTE OCH KONTROLL AV			
	03	SFA -735117								BRYTNINGSGRÄNSER			
	04												
	05	AKTIVERINGSSTRÖMSTÄLLA-											
	06	RE REVERSEERING											
611530	01	TEMPKÄNNARE EBK	--	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-842-6005			
	02	F6281-000249		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -722855											
611535	01	AVTAPPN. VENTIL EBK	UE	-	-	-	---	ME	CVA	UFM RM8-843-6002			
	02	F6281-010135		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729230											
	04						VB	ME					
	05							CVA		REPARATION			
611540	01	FILTER, K	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-611-2043			
	02	F6281-015204		-	1	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -736337											
	04						E	ME		UFA 37-612-4002			
	05	S51						FVST	-	ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06												

1986-01-13

Sida 17

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611545	01	.BACKVENTIL,K	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFM RM8-843-6003		
	02	F6281-015666		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736632											
611550	01	BRÄNSLEVENTIL 1 EBK	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6004		
	02	F6281-010166		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729241											
611555	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBK	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6005		
	02	F6281-010167		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729242											
611560	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBK	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-845-6006		
	02	F6281-010168		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729243											
611565	01	LINSYSTEM EBK	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		-	1	-			KOMP	-	KONTROLL		
	03	SFA -724413											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST	37	UFM RM8-848-6002		
	06										UFM RM8-80-6001		
	07										KONTROLL SPEL OCH LIN-		
	08										SPÄNNING		
	09												
611570	01	.LINA	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000447		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725482											
611575	01	RÖRLEDNING 6A	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-849-6501		SE TOMT
	02	F6281-015823		-	1	-			FVST	37	BYTE AV BUSSNING		RM8-98-505
	03	SFA -736900											
611580	01	BRÄNSLEFILTER,K	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-841-6002		
	02	F6281-011680		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730031											
	04												
	05	S40											
611585	01	.FILTERINSATS	--	-	-	-	E	---	BE	CVA	UFS 37-611-2039		UTFÖRS VID
	* 02	F6281-011456		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		FÖRSTA C-SER-
	* 03	SFA -730034											VICE PÅ NYTT
	04												FPL
	* 05	S40					E		ME				
	* 06								CVM	-	ULTRALJUDSRENGÖRING		
0A HYDRAULSYSTEM													
611590	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	-	-	-	---	---	BE	SFA	UFM RM8-851-6002		
	02	F6281-010818		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733511											
	04							1200TIM	ME				SE TOMT
	05								SFA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9
	06												
611595	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-852-6001		
	02	F6281-010172		-	4	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730799											
	04							1200TIM	ME				SE TOMT
	05								CVA	-	ÖVERSYN	SÖ	RM8-01-9

1986-01-13

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst.	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
				4	5	6						7	
0A TÄNDSYSTEM EBK													
611600	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-861-6001		
	02	F6281-010E34		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733134											
	04							VB	ME				
	05								CVA		REPARATION		

0A ORÄNERSYSTEM EBK													
611605	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN
	02	F4562-000C06		-	1	-			KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612
	03	HTEMP-HTEE43-1-C											ADR 612030
	04	6120879-OC3											
	05							VB	ME		UFA 37-612-4001		
	06	RÖRLIG OEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

0A BRANOVARNINGSSYSTEM													
611610	01	BRANDVARNINGSSYSTEM	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFM RM8-01-6010		SAMMANSTÄLLN
	02	M2252-640838		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-89-6002		
	03	SFA -725730									KONTROLL OCH PROVNING		
	04												

611615	01	ELEMENT	--	-	-	-	---	---	ME	CVA	UFM RM8-89-6001		
	02	F3533-000020		-	2	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	GRAVI-D4701/167 (1)											
	04	6114443-001											
	05	SFA 721893											

0A UTRUSTNINGSDETALJER													
611620	01	DRIVAXEL	--	-	-	-	---	---	BE	CVA	UFS 37-412-2519		
	02	F6281-011433		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL, EV BYTE OCH		
	03	SFA -733114									KASSERAS		
	04												
	D5	RESERVHYDRAULPUMP											

611625	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN
	02	F6400-071919		-	1	-			KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612
	03	SAAB -1799124-001											
	04	1799524-001											
	05							VB	ME		UFA 37-612-4001		
	06	RÖRLIG DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

0A INSTALLATIONSDETALJER M M													
612005	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-612-2504		
	02	F6400-048819		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300137-10-2											
	04	9300937-101											
	05							VB	ME		UFA 37-614-4010		
	D6								FVST	37	REPARATION		
	07												

1986-01-13

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
612010	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000030		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A											
	04	6126101-002											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	FAST DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												

612015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000029		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-C/A											
	04	6126100-002											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	RÖRLIG DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												

612020	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000004		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-											
	04	6120878-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	FAST DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

612024	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F6400-071919		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001											
	04	1799524-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		

612025	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000002		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-2-G											
	04	6120877-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	RÖRLIG DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08	ALTFBET: F6400-071919						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

612030	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000006		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C											
	04	6120879-003											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	RÖRLIG DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												

1986-01-13

Sida 20

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		0A DRIVANDRNING, APPARATER											
		0B											
		0C											
		1A BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.											
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-613-2501		FROM 364 STD
	02	F6400-072641		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	SAAB -9301743-10-2											
	04	9301743-102					DEFGH		BE		UFS 37-00-2007		
	05								KOMP	100	SMÖRJNING AV LAGER		
	06												
	* 07						425TIM		ME		UFA 37-613-4004		
	08								FVST	37	TILLSYN:BAKRE DEL.KON-	TS	
	09										TROLL OCH SMÖRJNING AV		
	10										LAGER.SMÖRJNING AV SPLI-		
	11										NES		
	12												
	* 13						825TIM		ME		TUA 37-613-14004		
	14								CVM	-	ÖVERSYN:SPRICKUNDERSÖK-	Ö	
	15										NING.BYTE AV GUMMISTYR-		
	16										NINGAR OCH EV LAMELLER		
	17										BALANSERING		
	18												
	19						60MÅN		ME		TUA 37-613-14004		
	20								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	21										LAGER		

		0B											
		1A BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.											
613005	01	DRIVAXEL,K	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-613-2501		
	02	F6400-064270		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-1											
	* 04	9301743-101					120TIM		ME		UFA 37-613-4004		
	05								FVST	37	TILLSYN:SMÖRJNING EV	TS	SE TEXTRAD
	06	ALTFBET: F6400-072641									BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV SPLINES, BAKRE DEL		
	08												
	09												
	10												
	11												
	* 12						825TIM		ME		TUA 37-613-14004		
	13								CVM	-	ÖVERSYN:SPRICKUNDERSÖK-	Ö	
	14										NING.BYTE AV GUMMISTYR-		
	15										NINGAR OCH EV LAMELLER.		
	16										BALANSERING		
	17												
	18						60MÅN		ME		TUA 37-613-14004		
	19								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	20										LAGER		
	21												

		1A INFÖRS GENOM TOMÄ 37-613-Ä5479.											
613008	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-613-2503		
*****	02	F6400-074262		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-2											
	04	9301643-101					COEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	06	FPL											
	07						EFGH		BE		UFS 37-613-2004		
	08								KOMP	-	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	09										AV FILTER		
	10												
	11						1700TIM		ME		TMO SUNCO 468		
	12								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR-	Ö	
	13										SLITNING. KONTROLL EV		
	14										BYTE AV LAGER.BYTE AV O-		
	15										RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	16										PROVNING		
	17												
	18						60MÅN		ME		TMO SUNCO 468		
	19								CVM	-	FÖRVARING: PROVNING	FÖ	
	20												

1986-01-13

Sida 22

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6			7	8		9	
614030	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2504		
	02	F6400-003732		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-10-1											
	* 05						1700TIM		ME		UFA 37-614-4002		
	06								FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
614035	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2505		
	02	F6400-013136		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301228-10-1											
	04	9301228-10-1											
	05												
	06												
	07												
	* 08						1700TIM		ME		TUA 37-614-14006		
	09								CVM	-	TILLSYN:RENGÖRING OCH	TS	
	10										KONTROLL .PROVNING		
	11												
614040	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2609		
	02	F6400-014826		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300337-10-1											
	04	9300337-10-1											
	05						VB		ME		UFA 37-614-4010		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
614054	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2512		FROM 364 STD
	02	F6400-072636		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	SAAB -8052108-11-1											
	04	8052008-111					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV VENTIL-		
	06	KYLARE MDTJR									TALLRIK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	09								FVST	37	REPARATION		
614055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-049014		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052108-10-3											
	04	8052008-101					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	100	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	KYLARE MDTJR					VB		ME		UFA 37-614-4013		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08	ALTBET: F6400-072666											
614059	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2513		FROM 364 STD
	02	F6400-072637		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	SAAB -8052108-11-2											
	04	8052008-111					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	100	KONTROLL AV VENTIL-		
	06	KYLARE CSD									TALLRIK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	09								FVST	37	REPARATION		
614060	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---		BE	CVM	UFS 37-614-2613		
	02	F6400-049015		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052108-10-4											
	04	8052008-101					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP	100	KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	KYLARE CSD											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08	ALTBET: F6400-072667							FVST	37	REPARATION		

1986-01-13

Sida 23

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A STARTNINGSSYSTEM													
615005	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-050003		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-4											
	04	9300951-104											
	05	(B01-015)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-615-2002,		
	07								KOMP	100	UFS 37-615-2004		
	08										KONTROLL AV MAGNETPLUG-		
	09										GARNA		
	10												
	11						FG		BE		UFS 37-615-2006,		
	12								KOMP	-	UFS 37-615-2007		
	13										BYTE AV OLJA		
	14												
	* 15						1200TIM		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	16								CVM	-	ÖVERSYN	0	
	17												
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST	37	REPARATION		
	21												
	22						24MÅN		ME		AIRES OHM JFS 100-4		
	23								CVM	-	FÖRVARING: OMKONSERVERING FÖ		
615010	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23											
	04	6126101-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	FAST DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-		
	10										RINGAR		
	11												
615015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000001		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3											
	04	6126100-001											
	05						VB		ME		UFA 37-612-4001		
	06	RÖRLIG DEL							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001		
	09								FVST	-	FÖRVARING: BYTE AV O-	FÖ	
	10										RINGAR		
	11												
0A LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS.													
616004	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-616-2503		FROM 344 STD
	02	F6400-071407		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(344-)
	03	SAAB -8211001-10-2											
	* 04	8211001-102					450TIM		ME		UFA 37-616-4003		
	05	(E06-013)							FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING. KON-	TS	
	06										TROLL AV MIKROBRYTARE		
616005	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-616-2503		
	02	F6400-003142		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-1											
	04	8211001-101											
	05	(E06-013)											
	* 06						450TIM		ME		UFA 37-616-4003		
	07								FVST	-	TILLSYN: SMÖRJNING. KON-	TS	
	08	ALTFBET: F6400-071407									TROLL AV MIKROBRYTARE		
	09												

1986-01-13

Sida 24

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmer)
				4	5	6								
616010	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-616-2507			
	02	M2302-500E 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8002302-10-1												
	04	8002002-1C1												
	05	(E06-007)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-616-2005			
	07	TERTIÄRLUCA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-616-4004			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2504		FROM 331 STD	
	02	F6400-041428		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(331-)	
	03	SAAB -9300888-10-2												
	04	9300888-1C2												
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2005			
	06	TERTIÄRLUCA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08	ALTFBET: F6400-022144												
	09													
	10													
	11						1700TIM		ME		TUA 37-616-14005			
	12								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV Ö			
	13										O-RINGAR OCH EV AXEL-			
	14										TÄTNINGAR.KONTROLLKÖR-			
	15										NING			
	16													
	17						60MÅN		ME		TUA 37-616-14005			
	18								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR-	FÖ		
	19										NING			
616020	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016			
	02	F6400-003236		-	1	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8000300-10-2												
	04	8000000-10?												
616025	01	HYDRAULMOTOR	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2504			
	02	F6400-022114		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300888-10-1												
	04	9300888-101												
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2005			
	06	TERTIÄRLUCA							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08	ALTFBET: F6400-041428												
	09													
	10													
	11													
	12						1700TIM		ME		TUA 37-616-14005			
	13								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL.BYTE AV Ö			
	14										O-RINGAR OCH EV AXELTÄ-			
	15										NINGAR.KONTROLLKÖRNING			
	16													
	17						60MÅN		ME		TUA 37-616-14005			
	18								CVM	-	FÖRVARING:KONTROLLKÖR-	FÖ		
	19										NING			
616030	01	.BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-411-4016			
	02	F6400-003236		-	1	-			FVST	37	REPARATION			
	03	SAAB -8000300-10-2												
	04	8000000-10?												
616035	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2508			
	02	M1706-880230		-	2	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8003301-10-1												
	04	8003001-101												
	05						VB		ME		UFA 37-616-4007			
	06	RÖRLIG DEL							FVST	37	REPARATION			
	07													
	08						144MÅN		ME		UFA 37-616-4007			
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ		
	10										RINGAR			
	11													

1986-01-13

Sida 26

Adress	Rad	Materie-identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
616050	01	MAGNETVEN IL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-616-2506		
	02	F6400-026-02		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001000-10-3											
	04	8002000-1(3											
	05	(E06-006)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	07	REVERSERING							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-616-4012		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
616055	01	STRYPVEN IL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 37-616-4012		
	02	M2303-550 10		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1											
	04	8014000-1(1											
616060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930229-10-1											
	04	9301229-1(1											
	05						EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	06	REVERSERING							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	07												
	08						625TIM		ME		UFA 37-616-4014		
	09								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV TÄT- TS		
	10										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	11										GER		
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-616-4014		
	14								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- FÖ		
	15										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	16										GER		
	17												
616065	01	BLOCKERINGSENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535(10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300548-10-1											
	04	9300548-1(1											
	05						VB		ME		UFA 37-616-4015		
	06	REVERSERING							FVST	37	REPARATION		
	07												
	08							144MÅN	ME		UFA 37-616-4015		
	09								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	10										RINGAR		
	11												
616069	01	DRIVENHET	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065790		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1728012-10-2											
	04	1728012-1(2											
	05						GH		ME		UFA 37-616-4016		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	07										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	08										AV BRICKFJÄDRAR		
616074	01	DRIVENHET	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065799		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102											
	05						GH		ME		UFA 37-616-4017		
	06								FVST	-	TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	07										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	08										AV BRICKFJÄDRAR		

[illegible]