

Tjänsteställe, handläggare	Fästställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FuhTF/M Lindberg	M Berg		UFS 37-00-1974F ¹⁾
FuhDF/A Gullberg	/M Lindberg		UFS 37-00-1974F:1

JA37

UNDERHÅLLSPÅN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611066
o	Luftfördelare	611071
o	Brännkammare	611075
o	Stativ främre med centrumväxel	611080
o	Fläktmantel	611085
o	Turbinstator HT	611105
o	Turbinrotor HT	611111
o	Stativ bakre med centralkon	611115
o	Växel främre med returolje- pump lager 1	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611145
o	Startningssystem	611185
o	Bränslesystem gg	611210
o	Linsystem gg-ebk	611275
o	Oljesystem	611320
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611380
o	Efterbrännkammare	611455
o	Diffusordel ebk	611460
o	Brännkammare ebk	611485
o	Utloppsdel ebk	611500
o	Bränslesystem ebk	611504
o	Hydraulsystem	611590
o	Tändsystem ebk	611600
o	Dränersystem ebk	611605
o	Brandvarningssystem	611610
o	Utrustningsdetaljer	611620

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 611070, 611125, 611130, 611235, 611575, 614020, 616005, 616042, 616045 och 617005 har utgått.

Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen är dras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inget annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat TCMT beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata TOMT.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 MOTORINSTALLATION											
		02 =====											
		03 MOTOR RM8											
		04 -----											
611005	01	RM8B	UE	-	-	-		BE	FFVAA	UFS 37-612-2505, -2506			
	02	M2252-640820		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729700							200				
	* 04	1701612-101							37				
	* 05												
	06												
	07						325TIM	ME		UFM RM8-01-6010	SMT		
	08							FVST		STOR MOTORTILLSYN		DRIFTTID TILL	
	09											SMT OCH SÖ, SE	
	10						600TIM	ME			SÖ	TOMT RM8-01-9	
	11							FFVAA		MOTORÖVERSYN		SE ÄVEN	
	12											UFS 37-00-1903	
	13						VB	BE		UFS 37-611-2020			
	14							KOMP		OLJA, MOTOR, BYTE 3)		3) ENLIGT	
	15											DIREKTIV FRÅN	
	16						VB	BE		UFS 37-611-2025, -2026		FMV:FLYGMO	
	17							KOMP		KONSERVERING, AVKONSERV.			
	18												
	19						VB	ME		UFM RM8-95-6005, -6001			
	20							FVST		KONSERVERING MOTOR, APP			
	21												
	22						VB	BE		UFS 37-611-2042			
	23							KOMP		FELLOKALISERING (FELAK- TIGA MOTORDATA)			
	24												
	25												
	26						14DAG	BE/ME		UFS 37-611-2025	FÖ		
	27							KOMP/		UFM RM8-95-6004			
	28							FVST		KONTROLL, EV BYTE AV			
	29									KISELGEL			

		01 INLOPPSDEL MED KÅPA											
		02 -----											
611010	01	INLOPPSDEL MED KÅPA	--	-	-	-	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6281-014832		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -728670											
	04						VB	BE		UFM RM8-12-6002			
	05							KOMP		UFM RM8-12-6501			
	06									KONTROLL, EV URPUTSNING			

611015	01	INLOPPSDEL	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG	
	02	F6281-000173		-	1	-			FVST	253	BYTE		
	03	SFA -724434											

611020	01	KÅPA	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-000796		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727550											

611025	01	STATIV	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-011966		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -734634											

611030	01	TAPP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-000668		-	1	-			KOMP	100	BYTE, EV KASSERAS		
	03	SFA -626618											

		01 KOMPRESSOR LT											
		02 -----											
611035	01	LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FPL		
	02	F6281-015602		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -736660								37			
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010		SE TOMT	
	05							FVST		UFM RM8-133-6005		RM8-13-2	
	06									KONTROLL MED ENDOSKOP			
	07									SKOVLAR 3 OCH 6			

1988-06-19

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611165	01	OLJETRYCKSREG,K	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-27-6004		
	02	F6281-015636		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736704											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		
611170	01	RETUROLJEPUMP	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-27-6003		
	02	F6281-014585		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735484											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		
611171	01	TRYCKSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-27-6011		
	02	F6281-015448		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736534											
	04												
	05	S37											
611175	01	SNABBKÖPLING,K	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-614-2511		
	02	F6281-015010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736259								37			
	04	HTE -711-115-K					VB		ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL											
611180	01	TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002		
	02	F6281-014841		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736056											
	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
611190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-32-6001		
	02	M2811-880280		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-72S								37			
	04	SFA -90553					CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	08								FVST		UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		
611195	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											
611200	01	TÄNDKABEL H	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000112		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	* 04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
611205	01	TÄNDKABEL V	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000111		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626644											
	* 04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		

1988-06-19

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 BRÄNSLESYSTEM GG											
		02 -----											
611210	01	BRÄNSLEKOPPLVENT	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-42-6001			
	02	F6281-010174		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -73 450											
	04						VB	ME					
	05							FFVAA		REPARATION			

		* 01 900TIM (ÄLLER NÄR TOMÄ RM8-433-Ä410 INFÖRTS PÅ BRÄNSLEPUMP GG F6281-010535.											
611215	01	BRÄNSLEREGPUMP GG	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6004		1) SE TEXTRAD	
	02	F6281-010170		-	1	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -729668											
	04						750TIM	ME			SÖ	SE TOMT	
	* 05						1)	FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-9	

611220*	01	FILTER S2S8	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2012		
	02	F6281-000442		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	* 04						EFGH	---	ME		UFA 37-612-4002		
	05	S2							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		

611225	01	SOLENOID VENTIL	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-431-6001		
	02	F6281-007101		-	1	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -722380											

611230	01	TEMPERATURKÄNNARE	--	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-43-6003		
	02	F6281-000250		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724883											

611240	01	TRYCKSTRÖMST,K	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-433-6001		
	02	F6281-015446		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736337											
	04												
	05	S20											

611245	01	HYDRAULFILT	--	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-434-6001		
	02	F6281-000184		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724370											
	04												
	05	S4											

611250*	01	FILTER	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2014		
	02	F6281-008317		-	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726428											
	* 04						EFGH	---	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S4							FFVAL		EV ULTRALJUDSRENGÖRING		

611255	01	MUNSTYCKE M STÖD,K	UE	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-441-6001		
	02	F6281-015412		-	9	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -736318											
	04						VB	---	ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-441-6002		
	06										KONTROLL, PROVTRYCKNING		

611260	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-442-6001		
	02	F6281-010173		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731115											
	04						1200TIM	---	ME			SÖ	
	05								FFVAA		ÖVERSYN		
												SE TOMT RM8-01-9	

1988-06-19

Sida 10

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611310	01	LINA Y :	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-001398		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -62.497											
611315	01	LINA Y	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-001397		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -62.496											
	01	OLJESYSTEM											
	02	-----											
611320	01	OLJETANK	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-51-6002			
	02	F6281-01.839		-	1	-		KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE			
	03	SFA -731.888											
611325*	01	PLUGG, K	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN			
	02	F6281-011922		-	1	-		KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING			
	03	SFA -731.092											
	04												
	05	S46											
611330	01	RETUROLJE PUMP	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-52-6001			
	02	F6281-001371		-	1	-		FVST	37	BYTE			
	03	SFA -622.546											
	04												
	05	LAGER 6											
611335	01	OLJEKYLAFE GG	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-531-6002			
	02	F6281-010169		-	1	-		KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE			
	03	SFA -722.589											
	04												
	05	BRÄNSLE					1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT	
	06							FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-9	
611340	01	SNABBKOPPLING, K	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2510			
	02	F6281-015111		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736.258							37				
	04	HTE -711-114-K					VB	ME		UFA 37-614-4011			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FAST DEL											
611345	01	LUFTNINGSGREGULATOR	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-55-6001			
	02	F6281-010125		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733.156											
611350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		ÄVEN UPPTAGEN	
	02	F4562-000130		-	1	-		KOMP	100	BYTE		I GRUPP 612	
	03	HTEMP-712-59-D/A							37			ADR 612010	
	04	6126101-012					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FAST DEL											
	01	LUFTAVTAPNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611355	01	LUFTAVTAPNINGSGREG	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-671-6001			
	02	F6281-000118		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -727.154											
	04						1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT	
	05	STEG 6						FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-9	
611360	01	LUFTAVTAPNINGSENTIL	--	-	-	-	VB ---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010			
	02	F6281-014166		-	14	-		FVST	37	UFM RM8-672-6001			
	03	SFA -730.154								FUNKTIONSKONTROLL			

1988-06-19

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611365*	01	FILTER	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2016		
	02	F6281-007920		-	1	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730074									BYTE		
	04												
	05	S17											
	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTVENTIL	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-68-6002		
	02	F6281-011110		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731855											
	04												
	05	S31											
	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611380	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6015		
	02	F6281-011464		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730969								380			
	* 04						K		BE		SKI 37 FLYGPLAN		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-611-2045		
	08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA		REPARATION		
611385	01	MUNSTYCKSLÄGESSIV	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6005		
	02	M2921-116010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1								37			
	04	9300271-101					VB		ME	360	UFA 37-862-4013		
	05								FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1526-2		
	08								FFVAA		REPARATION		
611390	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6001		
	02	M2962-120010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90556								37			
	04						VB		ME	360	UFA 37-862-4010		
	05	OLJA							FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		PROVNING		
611400	01	OLJETRYCKGIVARE, K	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2501		
	02	F6281-014160		-	1	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6002		
	03	SFA -735889								37	BYTE		
	04						VB		ME	360	UFA 37-862-4014		
	05								FVST		KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		REPARATION		
611405	01	TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6016		
	02	F6281-013865		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735734								360			
	04						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP		UFM RM8-01-6010		
	06										FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	09								FFVAA		REPARATION		

1988-06-19

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611410	01	UTLOPPSTAMPGIVARE	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6010			
	02	F6281-01:701		-	8	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -73:045							37				
	04						EFGH	BE	360	UFS 37-611-2037			
	05							KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	08							FVST		UFM RM8-701-6011			
	09									PROVNING			
	10												
	11						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	12							FFVAA		REPARATION			
611415	01	VARVTALSGIVARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6004			
	02	M2951-769:10		-	2	-		KOMP	100	UFM RM8-701-6006			
	03	SFA -90575							360	BYTE			
	04												
	05						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	06							FFVAA		REPARATION			
611420	01	KABELSELE 1.K	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6018			
	02	F6281-015:68		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736:13							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-709-6013			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL(BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611425	01	KABELSELE 2.K	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6019			
	02	F6281-015:69		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736:14							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-709-6014			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL(BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020			
	02	F6281-015:55		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736:27							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-709-6015			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL(BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611435	01	KABELSELE 4	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6021			
	02	F6281-014:42		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736:82							37				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-709-6016			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL(BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Måntimmar)	
611440	01	SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-709-6022		
	02	F6281-013491		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729741								37			
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-701-6011		
	06										UFM RM8-709-6017		
	07										PROVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFM RM8-709-6012		
	10								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	11												

611446	01	KOPPL INGSBOX	--	-	-	-			ME	FFVAA			
	02	F6281-015862		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736889											
	04						VB		ME		UFM RM8-709-6023		
	05	REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP		PROVNING		

611451	01	MÄTLEDNING, K	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-25-6001		
	02	F6281-015861		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736934								37			
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-709-6008		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		BE		UFM RM8-709-6011		
	09								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		BE		UFM RM8-709-6502		
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION		

	01	EFTERBRÄNNKAMMARE											
	02	-----											

611455	01	EBK	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-80-6001		
	02	F6281-010949		-	1	-			FVST	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING		
	03	SFA -730020								37			
	04												
	05						B		BE		SKI 37 FPL		
	06								KOMP		KONTROLL		

	01	DIFFUSORDEL EBK											
	02	-----											

611460	01	DIFFUSOR, K	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-81-6001		
	02	F6281-015156		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001		
	03	SFA -736329									UFM RM8-82-6002		
	04										BYTE		
	05												
	06						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	07								FVST		UFM RM8-81-6002		
	08										UFM RM8-811-6002		
	09										UFM RM8-812-6004		
	10										KONTROLL, GENOMSPOLNING		
	11										AV SPRIDARE MED VATTEN		

611465	01	FLAMHÅLLARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001	KOMBINERAS MED	
	02	F6281-011670		-	1	-			KOMP	100	BYTE	F6281-010272	
	03	SFA -734159								37			
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6002		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

611467	01	FLAMHÅLLARRING I, K	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003	KOMBINERAS MED	
	02	F6281-015301		-	1	-			KOMP	100	BYTE	F6281-015297,	
	03	SFA -736388								37		-015298	
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL, EV REPARATION		

1988-06-19

Sida 14

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DiOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611468	01	RING YTTI E,K	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011935		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015297,
	03	SFA -731079								37			-015298
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL. EV REPARATION		
611469	01	ÖVERTÄNDI INGSSTAG	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011303		-	6	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015297,
	03	SFA -731399								37			-015298
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL. EV REPARATION		
611470	01	SPRIDARE 1	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011272		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-011670
	03	SFA -721103											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL. EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
611472	01	SPRIDARE,K STEG 1	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011297		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-015301,
	03	SFA -731379											-015303,
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL. EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
611473	01	SPRIDARE STEG 2,K	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011298		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-015301,
	03	SFA -731384											-015303,
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL. EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
611475	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-014543		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-015301,
	03	SFA -731074											-015303,
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL. EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
611480	01	SPRIDARE 3,K	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011159		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-015301,
	03	SFA -731334											-015303,
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL. EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		
	01	BRÄNNKAMMARE EBK											
	02	-----											
611485	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002		KOMBINERAS MED
	02	F6281-014544		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-83-6001		F6281-015301,
	03	SFA -733357									BYTE		-015303,
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-82-6003		
	06										KONTROLL. EV REPARATION		
	07												
611490	01	BRK MANTEL EBK	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011171		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-83-6001		F6281-015301,
	03	SFA -733151									BYTE		-015303,

1988-06-19

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIODAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
614019*	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2508		
	02	F4562-000073		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE711-118-J								37			
	04	SAAB-6127522-081					VB		ME		UFA 37-614-4003		
	05								FVST		REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL											
614030	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2504		
	02	F6400-003732		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300160-10-1											
	04	9300160-101					1700TIM		ME		UFA 37-614-4002	TS	
	05								FVST		TILLSYN:PROVNING		
614035	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2505		
	02	F6400-013136		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301228-10-1											
	04	9301228-101					1700TIM		ME		TUA 37-614-14006	TS	
	05								FFVAL		TILLSYN:RENGÖRING OCH KONTROLL:PROVNING		
	06												
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2509		
	02	F6400-014826		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-1								37			
	04	9300937-101					VB		ME		UFA 37-614-4010		
	05								FVST		REPARATION		
614054	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512	FROM 364 STD	
	02	F6400-072666		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(364-)	
	03	SAAB -8052008-11-1								37			
	04	8052008-111					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV VENTIL- TALLRIK		
	06	KYLARE MOTOR											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
614055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512		
	02	F6400-049034		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-3								37			
	04	8052008-103					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05		ALTFBET:						KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	KYLARE MOTOR	F6400-072666										
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
614059	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513	FROM 364 STD	
	02	F6400-072667		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(364-)	
	03	SAAB -8052008-11-2								37			
	04	8052008-112					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV VENTIL- TALLRIK		
	06	KYLARE CSD											
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		
	09												
614060	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-049035		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-10-4								37			
	04	8052008-104					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001		
	05		ALTFBET:						KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK		
	06	KYLARE CSD	F6400-072667										
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	08								FVST		REPARATION		

1988-06-19

Sida 22

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 STARTNINGSSYSTEM											
		02 -----											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-615-2501			
	02	F6400-05C003		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -93C0951-10-4							37				
	04	9300951-104					DEFGH	BE		UFS 37-615-2002.			
	05	(801-015)						KOMP		UFS 37-615-2004			
	06									KONTROLL AV MAGNETPLUG-			
	07									GARNA			
	08												
	09						FGH	BE		UFS 37-615-2006.			
	10							KOMP		UFS 37-615-2007			
	11									BYTE AV OLJA			
	12												
	13						850TIM	ME		AIRES DHM JFS 100-4	TS		
	14							FFVAL		TILLSYN			
	15												
	16						1700TIM	ME		AIRES DHM JFS 100-4	Ö		
	17							FFVAL		ÖVERSYN			
	18												
	19						VB	ME		UFA 37-615-4001			
	20							FVST		REPARATION			
	21												
	22						24MÅN	ME		AIRES DHM JFS 100-4	FÖ		
	23							FFVAL		FÖRVARING:OMKONSERVERING			
615010	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-615-2502			
	02	F4562-000108		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE'12-27-D/A23							37				
	04	6126101-011					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06	FAST DEL											
	07						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001			
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	09									RINGAR			
615015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-615-2502			
	02	F4562-000101		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE'12-24-C/A3							37				
	04	6126100-011					VB	ME		UFA 37-612-4001			
	05							FVST		REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL											
	07						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001	FÖ		
	08							FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	09									RINGAR			
		01 LUFTINTÄTSTÄNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS.											
		02 -----											
616004	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-616-2503			
	02	F6400-071-07		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -821 001-10-2											
	04	8211001-112					450TIM	ME		UFA 37-616-4003	TS		
	05	(E06-013)						FVST		TILLSYN:SMÖRJNING. KON-			
	06									TROLL AV MIKROBRYTARE			
616010	01	MAGNETVÄN IL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2507			
	02	M2302-500110		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -800:002-10-1							37				
	04	8002002-111					EFGH	BE		UFS 37-616-2005			
	05	(E06-007)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	TERTIÄRLUKA					VB	ME		UFA 37-616-4004			
	08							FVST		REPARATION			

1988-06-19

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
* 01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-616-Å5210.													
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2504		FROM 331 STD
	02	F6400-041428		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(331-)
	03	SAAB -9300888-10-2											
	04	9300888-102	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05		F6400-022144						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	TERTIÄRLUCKA											
	07						1700TIM		ME		TUA 37-616-14005	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL BYTE AV		
	09										O-RINGAR OCH EV AXEL-		
	10										TÄTNINGAR. KONTROLLKÖR-		
	11										NING		
	12												
	13							60MÅN	ME		TUA 37-616-14005		FÖ
	14								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-		
	15										NING		

616020	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-616-Å5210 INFÖRTS.													
616025	01	HYDRAULMOTOR	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300888-10-1											
	04	9300888-101	ALTFBET:				EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05		F6400-041428						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	TERTIÄRLUCKA											
	07						1700TIM		ME		TUA 37-616-14005	0	
	08								FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL BYTE AV		
	09										O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	10										NINGAR. KONTROLLKÖRNING		
	11												
	12							60MÅN	ME		TUA 37-616-14005		FÖ
	13								FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-		
	14										NING		

616030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016		
	02	F6400-003296		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000000-10-2											
	04	8000000-102											

616035	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-880210		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1								37			
	04	8003001-101					VB		ME		UFA 37-616-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL											
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007		FÖ
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

616040	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2509		
	02	M1706-880310		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1								37			
	04	8003000-101					VB		ME		UFA 37-616-4007		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL											
	07							144MÅN	ME		UFA 37-616-4007		FÖ
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

616041	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2018		
	02	F6400-069661		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-4											
	04	1701617-304					900TIM		ME		UFA 37-616-4019		TS
	05								FVST		TILLSYN: KONTROLL		
	06										EV BYTE AV LAGER-		
	07										BUSSNINGAR OCH TEFLON-		
	08										PLATTOR		

1988-06-19

Sida 24

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
616044	01	ELDOMKRAFT	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2505		
	02	F5200-00 452		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	PLESS-R5: 27-1-1											
	04	SAAB -9310614-004					EFGH		BE		UFS 37-616-2005		
	05	(E06-008)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	LUFTINTA(STÄTNING					1700TIM		ME		TUA 37-616-14009	TS	
	08								FFVAL		TILLSYN:KONTROLL AV KOM-		
	09										MUTATOR.BYTE AV KOLBORS-		
	10										TAR OCH LAGER SAMT		
	11										BROMSBELÄGG I SLIRBROMS.		
	12										SMÖRJNING AV VÄXEL OCH		
	13										DOMKRAFTSKRUV		
	14												
	15						60MÅN		ME		TUA 37-616-14009	FÖ	
	16								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING		
616050	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2506		
	02	F6400-02E 402		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -80(2000-10-3								37			
	04	8002000-03					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05	(E06-006)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06												
	07	REVERSERING					VB		ME		UFA 37-616-4012		
	08								FVST		REPARATION		
616055	01	STRYPVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-616-4012		
	02	M2303-55C 110		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1											
	04	8014000-101											
616060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2501		
	02	F6400-004500		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -93C1229-10-1											
	04	9301229-101					EFGH		BE		UFS 37-616-2006		
	05								KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06	REVERSERING											
	07						500TIM		ME		UFA 37-616-4014	TS	
	08								FVST		TILLSYN:BYTE AV TÄT-		
	09										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
	10										GER		
	11												
	12												
	13						60MÅN		ME		UFA 37-616-4014	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARING:BYTE AV TÄT-		
	15										NINGAR.SMÖRJNING AV LA-		
											GER		
616065	01	BLOCKERINGSENTIL	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-616-2510		
	02	M2301-535 110		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -93C3548-10-1								37			
	04	9300548-101					VB		ME		UFA 37-616-4015		
	05								FVST		REPARATION		
	06	REVERSERING											
	07												
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-616-4015	FÖ	
									FVST		FÖRVARING:BYTE AV O-		
											RINGAR		
616069	01	DRIVENHET	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065190		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1723012-10-2											
	04	1728012-102					GH		ME		UFA 37-616-4016		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		
616074	01	DRIVENHET	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2511		
	02	F6400-065189		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727528-10-2											
	04	1727528-102					GH		ME		UFA 37-616-4017		
	05								FVST		TILLSYN:SMÖRJNING EV		
	06										BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	07										AV BRICKFJÄDRAR		

1988-06-19

Sida 25

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
616080	01	KEDJA	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2014			
	02	F5518-000023		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	RENOL-185070/662											
	04	6124163-001					GH	ME					
	05							FVST		KASSERAS			
	06	TRANSMISSION											
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL											
	02	-----											
617004	01	DOMKRAFT AFK	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-617-2504			
	02	F6400-072438		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9202818-15-3											
	04	9202818-153					DEFGH	BE		UFS 37-8055-3305			
	05	(K01-323)						KOMP		UFS 37-8056-3306			
	06									IPK			
	07												
	08						1350TIM	ME		TUA 37-617-14006	Ö		
	09							FFVAL		ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE			
	10									AV LAGER.BYTE AV O-			
	11									RINGAR OCH TÄTNINGAR			
	12									SMÖRJNING			
	13												
	14						60MÅN	ME		TUA 37-617-14006	FÖ		
	15							FFVAL		FÖRVARING:BYTE AV O-			
	16									RINGAR OCH TÄTNINGAR			
	17									SMÖRJNING			
617010	01	HANDTAG	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501			
	02	F6400-050961		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8421002-10-2							380				
	04	8421002-102					VB	ME		TUA 37-617-14003			
	05	(P401)						FFVAA		REPARATION			
	06												
	07												
	08	GASSPAK											
617014	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502			
	02	F6400-071409		-	3	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-4							37				
	04	8211000-104					FGH	BE		UFS 37-617-2008			
	05	(H06-005, -006, -007)						KOMP		SMÖRJNING			
	06												
	07						VB	ME		UFA 37-104-4002			
	08							FVST		REPARATION			
617015	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502			
	02	F6400-003430		-	3	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-2							37				
	04	8211000-102					FGH	BE		UFS 37-617-2008			
	05	(H06-005, -006, -007)	ALTFBET:					KOMP		SMÖRJNING			
	06		F6400-071409										
	07						VB	ME		UFA 37-104-4002			
	08							FVST		REPARATION			

