

1989-09-29

Sida 1 (27)

Tjänsteställe, handläggare	Förstärkt av	Ändrad enligt	Upphåver
FMV:FuhTF/M Lindberg	E Vincheden	791	UFS 37-00-1974G ¹)
FMV:FuhDE/Δ Gullberg	/M Berg		

JA37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37-00-1974H
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611066
o	Luftfördelare	611071
o	Brännkammare	611075
o	Stativ främre med centrumväxel	611080
o	Fläktmantel	611085
o	Turbinstator HT	611105
o	Turbinrotor HT	611111
o	Stativ bakre med centralkon	611115
o	Växel främre med returolje-	611135
o	pump lager 1	
o	Växellåda med tryck- och	611145
	returoljepumpar	
o	Startningssystem	611185
o	Bränslesystem gg	611210
o	Linsystem gg-ebk	611275
o	Oljesystem	611320
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611380
o	Efterbrännkammare	611455
o	Diffusordel ebk	611460
o	Brännkammare ebk	611485
o	Utlloppsdel ebk	611500
o	Bränslesystem ebk	611504
o	Hydraulsystem	611590
o	Tändsystem ebk	611600
o	Dränersystem ebk	611605
o	Brandvarningssystem	611610
o	Utrustningsdetaljer	611620

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 613005 har utgått.
Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstättning, ejektor och strålbroms	616004
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-
håll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är ~~max~~tider
och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen
ändras till kortare intervall för gång-
tidsbundna enheter gäller följande
generella övergångsbestämelse.

Materielenhet som uppnått eller över-
skridit det nya intervallet får vara i
drift till nästa tillsyn på flygplanet om
inte annat anges. Målsättningen skall dock
vara att vid första lämpliga tillfälle
vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer
speciella övergångsbestämmelser att ges ut
i varje särskilt fall.

Arm

I de poser som har hänvisning till separat
TOMT beträffande underhållsintervaller
gäller den tolerans som är angiven i denna
separata TOMT.

1989-09-29

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Utt-kod		Anmärkning	
				1	2	3	Drift	För-varing				Åtgärd av i tred krig	Åtgärd		Arbetsvolym (Manntimmar)
		01 MOTORINSTALLATION													
		02 =====													
		03 MOTOR RM8													
		04 =====													
611005	01	RM88	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-612-2505, -2506				
	02	M2252-640820		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SFA -729700								200					
	04	1701612-101								37					
	05														
	06														
	07						325TIM		ME		UFM RM8-01-6010	SMT			
	08								FVST		STOR MOTOR TILLSYN			DRIFTTID TILL	
	09													SMT OCH SÖ. SE	
	10						600TIM		ME			SÖ		TOMT RM8-01-9	
	11								FFVAA		MOTORÖVERSYN			SE ÄVEN	
	12													UFS 37-00-1903	
	13						VB		BE		UFS 37-611-2020				
	14								KOMP		OLJA, MOTOR, BYTE 3)			3) ENLIGT	
	15													DIREKTIV FRÅN	
	16						VB		BE		UFS 37-611-2025, -2026			FMV FLYGMO	
	17								KOMP		KONSERVERING, AVKONSERV.				
	18														
	19						VB		ME		UFM RM8-95-6005, -6001				
	20								FVST		KONSERVERING MOTOR, APP				
	21														
	22						VB		BE		UFS 37-611-2042				
	23								KOMP		FELLOKALISERING (FELAK-				
	24										TIGA MOTORDATA)				
	25														
	26						14DAG		BE/ME		UFS 37-611-2025	FÖ			
	27								KOMP/		UFM RM8-95-6004				
	28								FVST		KONTROLL, EV BYTE AV				
	29										KISELGEL				
		01 INLOPPSDEL MED KÄPA													
		02 =====													
611010	01	INLOPPSDEL MED KÄPA	--	-	-	-	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN				
	02	F6281-014832		-	1	-		---	KOMP	100	KONTROLL				
	03	SFA -728670													
	04						VB		BE		UFM RM8-12-6002				
	05								KOMP		UFM RM8-12-6501				
	06										KONTROLL EV URPUJSNING				
611015	01	INLOPPSDEL	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	---			SERVICELAG	
	02	F6281-000173		-	1	-		---	FVST	253	BYTE				
	03	SFA -724434													
611020	01	KÄPA	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001				
	02	F6281-000796		-	1	-		---	KOMP	100	BYTE				
	03	SFA -727550													
611025	01	STATIV	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001				
	02	F6281-011986		-	1	-		---	KOMP	100	BYTE				
	03	SFA -734634													
611030	01	LAPP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001				
	02	F6281-000668		-	1	-		---	KOMP	100	BYTE, EV KASSERAS				
	03	SFA -626618													
		01 KOMPRESSOR LT													
		02 =====													
611035	01	LT-KOMPRESSOR, X	--	-	-	-	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FPL				
	02	F6281-015602		-	1	-		---	KOMP	100	KONTROLL				
	03	SFA -736660								37					
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010			SE TOMT	
	05								FVST		UFM RM8-133-6005			RM8-13-2	
	06										KONTROLL MED ENDOSKOP				
	07										SKOVLAR 3 OCH 6				

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Ue-kod DIDAS	Anmärkning			
				1	2	3	Dritt	För- varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)
				4	5	6										
611040	01	FLÄXTHU	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	---	SERVICELAG				
	02	F6281-011313		-	1	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING.EV BYTE					
	03	SFA -73 253														
	04															
	05						VB		ME		UFM RM8-131-6004					
	06								FVST		KONTROLL					
	07															
	08						VB		ME		UFM RM8-131-6502					
	09								FVST		URPUTSNING					

611045	01	LEDSKEIA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6004					
	02	F6281-011311		-	37	-			FVST	37	KONTROLL					
	03	SFA -731245														
	04						VB		ME		UFM RM8-131-6502					
	05								FVST		URPUTSNING					

611050	01	FLÄXTHU M.X	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6004					
	02	F6281-011314		-	1	-			FVST	37	KONTROLL					
	03	SFA -731254														
	04						VB		ME		UFM RM8-131-6502					
	05								FVST		URPUTSNING					

611055	01	KOMPRESSÖRSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFM RM8-133-6006					
	02	F6281-011072		-	30	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR					
	03	SFA -731554														
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6502					
	05								KOMP		URPUTSNING AV SLAG- MARKEN.EV KASSERAS					
	06															

611060	01	KOMPRESSÖRSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFM RM8-133-6006					
	02	F6281-012073		-	40	-			KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR					
	03	SFA -731555														
	04						VB		BE		UFM RM8-133-6502					
	05								KOMP		URPUTSNING AV SLAG- MARKEN.EV KASSERAS					
	06															

611065	01	LEDSKENEKANS	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6006	SERVICELAG				
	02	F6281-011347		-	1	-			FVST	253	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING.EV BYTE					
	03	SFA -731301														
	01	KOMPRESSÖR HT														
	02	-----														

611066	01	KOMPRESSÖRSKOVEL 13	--	-	-	-	VB	--	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010	SE TOMB				
	02	F6281-005133		-	74	-			FVST	37	UFM RM8-143-6001	RM8-13-2				
	03	SFA -727188									BEDÖMNING AV SKADOR					
	01	LUFTFÖRDELARE														
	02	-----														

611071	01	LEDSKENEKANS 13	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010					
	02	F6281-015185		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-15-6001					
	03	SFA -737180									KONTROLL LEDSKENOR					
	01	BRÄNNKAMMARE														
	02	-----														

611075	01	STICKLÄGE ÄNDARE	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-16-6001					
	02	F6281-014165		-	1	-			KOMP	100	BYTE					
	03	SFA -735186								37						
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010	ÄVEN NAR MO-				
	05								FVST		UFM RM8-16-6005	TORN TILL-				
	06										RENSNING OCH KONTROLL	FÄLLIGT TAS				
	07											UR EPL				

1989-09-29

Sida 6

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. Huvud- på vst		Föreskrift	Un-kod OIOAS		Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av fred	Åtgärd		Arbetsvolym (Manntimmar)		
				4	5	6							7	
01 STATIV BAKRE MED CENTRALXON														
02 -----														
611115	01	STATIV BAKRE	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010			
	02	F6281-01-833		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-23-6003			
	03	SFA -725362									KONTROLL EV REPARATION			
	04													
	05						VB		ME		UFM RM8-23-6004			
	06								FVST		ÅTGÄRDER VID OLJELACK- NING			
	07													

611120	01	CENTRALXON	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-23-6002			
	02	F6281-000799		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -725795												
	04						VB		ME		UFM RM8-23-6003			
	05								FVST		REPARATION			

611126	01	UTLOPPSLÖDSKENA	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6005			
	02	F6281-016131		-	21	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -737131												
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010			
	05								FVST		UFM RM8-23-6006			
	06										KONTROLL EV REPARATION			

611131	01	UTLOPPSLÖDSKENA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010			
	02	F6281-016132		-	6	-			FVST	37	KONTROLL			
	03	SFA -737132												

01 VÄXEL FRÄMRE MED RETURÖLJEPUMP LAGER 1														
02 -----														
611135	01	VÄXEL	UE	-	-	-		--	BE	FFVAA	UFM RM8-25-6001			
	02	F6281-010171		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733135												

611140	01	RETURÖLJEPUMP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-25-6002			
	02	F6281-00173		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -82464												
	04													
	05	LAGER 1												

01 VÄXELLÅD. MED TRYCK- OCH RETURÖLJEPUMPAR														
02 -----														
611145	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-27-6008			
	02	F6281-01003		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -729193												
	04						600TIM		ME			SÖ	SE TÖMT	
	05								FFVAA		OVERSYN		RM8-01-9	

611150	01	BROTTHOPPLING	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-98-6003			
	02	F6281-00044		-	1	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS			
	03	SFA -724125												

611155	01	OLJEFILT R.X	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2018			
	02	F6281-014195		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735101												
	04													
	05	S19												

611160	01	OLJEFILT R.X	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2018			
	02	F6281-014135		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -735198												
	04													
	05	S19, ENGÅNGSFILTER												

1989-09-29

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod DIOAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Manntimmar)	
611165	01	OLJETRYCKSREG.X	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6004		
	02	F6281-015636		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736704											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		
611170	01	RETUROLJEPUMP	UE	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-27-6003		
	02	F6281-014585		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -735484											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		
611171	01	DIFFTRYCKSTRÖMST.K	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6011		
	02	F6281-015448		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736534											
	04												
	05	S37											
611175	01	SNABBKOPPLING.X	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2511		
	02	F6281-015010		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736259								37			
	04	MTE -711-115-K					VB		ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL											
611180	01	TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002		
	02	F6281-014841		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736056											
	04						ALTFBET.						
	05						F6281-010352						
611182	01	TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-27-6002		
*****	02	F6281-010352		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731419											
	04						ALTFBET.						
	05						F6281-014841						
	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-31-6001		
	02	F6281-000234		-	2	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90678											
	04						CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								XOMP		FUNKTIONSPRÖVNING		
611190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-32-6001		
	02	M2811-880280		-	2	-			XOMP	100	BYTE		
	03	CHAMP-AA-72S								37			
	04	SFA -90553					CDE		BE		UFS 37-611-2007		
	05								XOMP		FUNKTIONSPRÖVNING		
	06												
	07						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	08								FVST		UFM RM8-32-6002		
	09										KONTROLL		
611195	01	SLOCKN KANNARE	UE	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-33-6001		
	02	F6281-000142		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -722064											
611200	01	TÄNDKABEL H	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000112		-	1	-			XOMP	100	BYTE		
	03	SFA -626645											
	04						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
	05								XOMP		FUNKTIONSPRÖVNING		

1989-09-29

Sida 8

Adress	Rad	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Man timmar)	
611205	01	TÄNDKABEL V	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-34-6001		
	02	F6281-000111		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -628644											
	04												
	05						CDEFGH		BE		UFS 37-611-2007		
									KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	01	BRÄNSLESYSTEM GG											
	02	-----											
611210	01	BRÄNSLEINOMPLVENT	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-42-6001		
	02	F6281-010174		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731450											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		
	01	900TIM GÄLLER NÄR TOMÄ RM8-433-A410 INFÖRTS PÅ BRÄNSLEPUMP GG F6281-010535.											
611215	01	BRÄNSLERESPUMP GG	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-43-6004		1) SE TEXTRAD
	02	F6281-010170		-	1	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -729368											
	04						750TIM		ME			50	SE TOMT
	05						1)		FFVAA		OVERSYN		RM8-01-9
611220	01	FILTER S158	--	-	-	-	EFGH		BE	FFVAA	UFS 37-611-2012		
	02	F6281-000142		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111											
	04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S2							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		
611225	01	SOLENOID/VENTIL	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-431-6001		
	02	F6281-007101		-	1	-			KOMP	100	BYTE OCH KASSERAS		
	03	SFA -722180											
611230	01	TEMPERATURKÄNNARE	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-43-6003		
	02	F6281-000150		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724183											
611240	01	DIFFERENTIALSTÖMSTÖK	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-433-6001		
	02	F6281-015146		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736137											
	04												
	05	S20											
611245	01	HYDRAULISK LÖSLÖSARE	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-434-6001		
	02	F6281-000184		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724170											
	04												
	05	S4											
611250	01	FILTER	--	-	-	-	EFGH		BE	FFVAA	UFS 37-611-2014		
	02	F6281-008117		-	1	-			KOMP		KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -726128											
	04						EFGH		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	S4							FFVAL		EV ULTRALJUDSRENGÖRING		
611255	01	MUNSTYCKE M STÖDSTÖK	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-441-6001		
	02	F6281-015112		-	9	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -736118											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-441-6002		
	06										KONTROLL. PROVTRYCKNING		

1989-09-29

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Foreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varning					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av tred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611257	01	BRANSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-441-6001		
*****	02	F6281-014638		-	9	-			FVST	37	BYTE		
	03	SFA -735041											
	04		ALTFBET:				VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05		F6281-015412						FVST		UFM RM8-441-6002		
	06										KONTROLL, PROVTRYCKNING		
611260	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-442-6001		
	02	F6281-010173		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731115											
	04						1200TIM		ME			SÖ	SE TOWT
	05								FFVAA		ÖVERSYN		RM8-01-9
611265	01	SIL	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2013		
	02	F6281-000437		-	1	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING, EV		
	03	SFA -720172									BYTE		
	04												
	05	S3											
611270	01	FILTER S18	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2017		
	02	F6281-001322		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL, EV RENGÖRING,		
	03	SFA -726115											
	04												
	05	S18											
611271	01	PRIMÄRLEDNING V.K	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013389		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731692											
611272	01	PRIMÄRLEDNING H.K	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013390		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731694											
611273	01	SEKUNDÄRLEDNING V.K	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013391		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731696											
611274	01	SEKUNDÄRLEDNING H.K	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-45-6001		
	02	F6281-013392		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731698											
	01	LINSYSTEM GG-EBX											
	02	-----											
611275	01	LINSYSTEM GG-EBX	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2022		
	02	F6281-000188		-	1	-			KOMP	37	KONTROLL		
	03	SFA -724703											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-48-6001		
	06										KONTROLL LINSPÄNNING		
611280	01	LINA	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000393		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623439											
611285	01	LINA	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000394		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -623440											
611290	01	LINA	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000448		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725484											

1989-09-29

Sida 10

Adress	Rad	Material identifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. ös	Huvud-vst	Förskrift	UH-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i lrad krig	Åtgärd				
611295	01	..LINA	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000406		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -628824												
611300	01	..LINA IE	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000195		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623494												
611305	01	..LINA IF	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-001187		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -726285												
611310	01	..LINA Y B	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000198		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623197												
611315	01	..LINA Y F	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001			
	02	F6281-000197		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -623196												
	01	DLJETANX												
	02	-----												
611320	01	DLJETANX	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-51-6002			
	02	F6281-014139		-	1	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE			
	03	SFA -735188												
611325	01	PLUGG.K	--	-	-	-	X		BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN			
	02	F6281-010122		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING			
	03	SFA -733192												
	04													
	05	S46												
611330	01	RETUROLJELUMP	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-52-6001			
	02	F6281-00171		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -622146												
	04													
	05	LAGER 6												
611335	01	OLJEKYLARI GG	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-531-6002			
	02	F6281-01069		-	1	-			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE			
	03	SFA -729189												
	04													
	05	BRÄNSLE						1200TIM	ME			SÖ	SE TÖMT	
	06								FFVAA	ÖVERSYN			RM8-01-9	
611340	01	SNABBKÖPLING.K	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-614-2510			
	02	F6281-015111		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736158								37				
	04	HTE -7111114-X						VB	ME		UFA 37-614-4011			
	05								FVST		REPARATION			
	06	FAST DEL												
611345	01	LUFTNINGSGEGLATOR	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-55-6001			
	02	F6281-010125		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733156												
	04													
	05													
													</	

1989-09-29

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg- på	Huvud- vst	Föreskrift		Uh-kod OIOAS	Anmärkning
				1	2	3	Drott	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6								
611390	01	TEMPVARN NGSGIVARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-701-6001			
	02	M2952-12010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -90556								37				
	04							VB	ME	360	UFA 37-862-4010			
	05	OLJA							FVST		PROVNING			
	06													
	07							VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08								FFVAA		PROVNING			
611400	01	JULETRYCKGIVARE X	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-611-2501			
	02	F6281-014160		-	1	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6002			
	03	SFA -735889								37	BYTE			
	04							VB	ME	360	UFA 37-862-4014			
	05								FVST		KONTROLL			
	06													
	07							VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	08								FFVAA		REPARATION			
611405	01	TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-701-6016			
	02	F6281-013165		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735734								360				
	04							FGH	BE		UFS 37-8080-3317			
	05	REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP		UFM RM8-01-6010			
	06										FUNKTIONSPROVNING			
	07													
	08							VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	09								FFVAA		REPARATION			
611410	01	UTLOPPSTE PGIVARE	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-701-6010			
	02	F6281-013101		-	8	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735145								37				
	04							EFGH	BE	360	UFS 37-611-2037			
	05								KOMP		KONTROLL			
	06													
	07							VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	08								FVST		UFM RM8-701-6011			
	09										PROVNING			
	10													
	11							VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	12								FFVAA		REPARATION			
611415	01	VARVTALSG VARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-701-6004			
	02	M2951-769110		-	2	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6006			
	03	SFA -9055								360	BYTE			
	04													
	05							VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	06								FFVAA		REPARATION			
611420	01	KABELSELE 1.K	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-709-6018			
	02	F6281-01568		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -73613								37				
	04							VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05	ALTFBET F6281-015251							FVST		UFM RM8-709-6013			
	06										PROVNING			
	07													
	08							VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09								KOMP		KONTROLL (BEDOMNING AV SKADOR)			
	10													
	11													
	12							VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION			

1989-09-29

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611422	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6018		
*****	02	F6281-015251		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736324								37			
	04	ALTFBET:					VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05	F6281-015268							FVST		UFM RM8-709-6013		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION		
611425	01	KABELSELE 2,X	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6019		
	02	F6281-015269		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736414								37			
	04	ALTFBET:					VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05	F6281-014935							FVST		UFM RM8-709-6014		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION		
611427	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6019		
*****	02	F6281-014935		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736171								37			
	04	ALTFBET:					VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05	F6281-015269							FVST		UFM RM8-709-6014		
	06										PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION		
611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020		
	02	F6281-015355		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736427								37			
	04	ALTFBET:					VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05	F6281-015368							FVST		UFM RM8-709-6015		
	06	F6281-015270									PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION		
611432	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020		
*****	02	F6281-015368		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736487								37			
	04	ALTFBET:					VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05	F6281-015355							FVST		UFM RM8-709-6015		
	06	F6281-015270									PROVNING		
	07												
	08						VB		ME		UFM RM8-709-6010		
	09								KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10												
	11												
	12						VB		ME		UFM RM8-709-6501		
	13								KOMP		PROVISORISK REPARATION		

Sida 14

Adress (Rad)	Materialidentifikation	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	U-kod DIDAS	Anmärkning
			1	2	3						
			4	5	6						
			7	8	9	Drift	For- varing	Åtgärd av fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)	
611433	01 KABELSEL. 3.X	UE	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020	
*****	02 F6281-01270		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03 SFA -731415								37		
	04					VB		ME		UFM RM8-01-6010	
	05							FVST		UFM RM8-709-6015	
	06									PROVNING	
	07										
	08					VB		ME		UFM RM8-709-6010	
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV	
	10									SKADOR)	
	11										
	12					VB		ME		UFM RM8-709-6501	
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION	

611435	01 KABELSEL. 4	UE	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-709-6021	
	02 F6281-01842		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03 SFA -731182								37		
	04					VB		ME		UFM RM8-01-6010	
	05							FVST		UFM RM8-709-6016	
	06									PROVNING	
	07										
	08					VB		ME		UFM RM8-709-6010	
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV	
	10									SKADOR)	
	11										
	12					VB		ME		UFM RM-709-6501	
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION	

611440	01 SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-709-6022	
	02 F6281-018491		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03 SFA -729741								37		
	04					VB		ME		UFM RM8-01-6010	
	05							FVST		UFM RM8-701-6011	
	06									UFM RM8-709-6017	
	07									PROVNING	
	08										
	09					VB		ME		UFM RM8-709-6012	
	10							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV	
	11									SKADOR)	

611446	01 KOPPLINGSBOX	--	-	-	-	---		ME	FFVAA		
	02 F6281-01862		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03 SFA -736389										
	04					VB		ME		UFM RM8-709-6023	
	05 REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP		PROVNING	

611451	01 MÅTLEDNING.SX	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-25-6001	
	02 F6281-01861		-	1	-			KOMP	100	BYTE	
	03 SFA -736334								37		
	04					VB		ME		UFM RM8-01-6010	
	05							FVST		UFM RM8-709-6008	
	06									PROVNING	
	07										
	08					VB		BE		UFM RM8-709-6011	
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV	
	10									SKADOR)	
	11										
	12					VB		BE		UFM RM8-709-6502	
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION	

	01 EFTERBRÄNNKAMMARE										
	02 -----										

611455	01 EBK	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-80-6001	
	02 F6281-010349		-	1	-			FVST	100	NEDTAGNING OCH UPPSAT- NING	
	03 SFA -730320								37		
	04										
	05					B		BE		SKI 37 FPL	
	06							KOMP		KONTROLL	

1989-09-29

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Foreskriht	Ue-kod OIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	For- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred		Åtgärd	Arbetsvolym: (Man/immari)	
	01	DIFFUSORDEL EBK											
	02	-----											
611460	01	DIFFUSOR.X	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-811-6001		
	02	F6281-015156		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-801-6001		
	03	SFA -736329									UFM RM8-821-6002		
	04										BYTE		
	05												
	06						VB		ME		UFM RM8-011-6010		
	07								FVST		UFM RM8-811-6002		
	08										UFM RM8-811-6002		
	09										UFM RM8-812-6004		
	10										KONTROLL GENOMSPOLNING		
	11										AV SPRIDARE MED VATTEN		

611465	01	FLAMHÄLLARE	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001		KOMBINERAS MED
	02	F6281-011670		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-010272
	03	SFA -734159								37			
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6002		
	06										KONTROLL EV REPARATION		

611467	01	FLAMHÄLLARRING I.X	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015301		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015297.
	03	SFA -736388								37			-015298
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL EV REPARATION		

611468	01	RING YTTRE.X	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015935		-	1	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015297.
	03	SFA -737079								37			-015298
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL EV REPARATION		

611469	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015303		-	6	-			KOMP	100	BYTE		F6281-015297.
	03	SFA -736399								37			-015298
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		
	05								FVST		UFM RM8-811-6004		
	06										KONTROLL EV REPARATION		

611470	01	SPRIDARE 1	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-010272		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-011670
	03	SFA -728103											
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

611472	01	SPRIDARE.X STEG 1	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015297		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-015301.
	03	SFA -736379											-015303.
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

611473	01	SPRIDARE STEG 2.X	--	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003		KOMBINERAS MED
	02	F6281-015298		-	1	-			FVST	37	BYTE		F6281-015301.
	03	SFA -736384											-015303.
	04						VB		ME		UFM RM8-011-6010		-015935
	05								FVST		UFM RM8-812-6004		
	06										KONTROLL EV GENOMSPOL-		
	07										NING MED VATTEN		

1989-09-29

Sida 16

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Foreskrift	Un-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing						
				4	5	6			Åtgärd av i fred		Åtgärd			
				7	8	9								
611475	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003			
	02	F6281-01543		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -731074												
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010			
	05								FVST		UFM RM8-812-6004			
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-			
	07										NING MED VATTEN			
611480	01	SPRIDARE 3.K	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-812-6003			
	02	F6281-01519		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA -731334												
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010			
	05								FVST		UFM RM8-812-6004			
	06										KONTROLL, EV GENOMSPOL-			
	07										NING MED VATTEN			
	01	BRÄNNKAMMARE EBX												
	02	-----												
611485	01	BRÄNNKAMMARE EBX	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002			
	02	F6281-014544		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-83-6001			
	03	SFA -733957									BYTE			
	04													
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6010			
	06								FVST		UFM RM8-82-6003			
	07										KONTROLL, EV REPARATION			
611490	01	BRK MANTEL EBX	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002			
	02	F6281-011371		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-83-6001			
	03	SFA -733151									BYTE			
611495	01	FLAMRÖR EBK	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-82-6002			
	02	F6281-001384		-	1	-			FVST	37	UFM RM8-80-6001			
	03	SFA -726197									BYTE			
	04													
	05						VB		ME		UFM RM8-01-6010			
	06								FVST		UFM RM8-82-6003			
	07										UFM RM8-82-6501			
	08										KONTROLL, EV REPARATION			
	01	UTLOPPSOLEL EBK												
	02	-----												
611500	01	UTLOPPSOLEL EBK	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-83-6001			
	02	F6281-014145		-	1	-			FVST	37	BYTE			
	03	SFA 729193												
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010			
	05								FVST		UFM RM8-83-6002			
	06										KONTROLL, EV REPARATION			
	01	BRÄNSLESYSTEM EBX												
	02	-----												
	03													
	04	INFORS G'NOM TOMÄ RM8-13-Å229												
611504	01	BRÄNSLEPUMP EBX	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002			
	02	F6281-01378		-	1	-			XOMP	100	UFM RM8-27-6007			
	03	SFA -73551									BYTE			
	04													
	05						750TIM		ME			TS	SE TOMT	
	06								FFVAA		TILLSYN		RM8-01-9	
	07													
	08						1050TIM		ME			SÖ	" -	
	09								FFVAA		ÖVERSYN			

1989-09-29

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611555	01	BRÄNSLEVENTIL 2 EBX	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-845-6005		
	02	F6281-010167		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725242											
	04												
	05						1200TIM		ME	FFVAA	ÖVERSYN	S0	SE TOMT RM8-01-9
611560	01	BRÄNSLEVENTIL 3 EBX	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-845-6006		
	02	F6281-010168		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725243											
	04						1200TIM		ME	FFVAA	ÖVERSYN	S0	SE TOMT RM8-01-9
	05												
611565	01	LINSYSTEM EBX	--	-	-	-	E	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		-	1	-			KOMP	37	KONTROLL		
	03	SFA -724113											
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		
	05								FVST		UFM RM8-848-6002		
	06										UFM RM8-80-6001		
	07										KONTROLL SPEL OCH LIN-		
	08										SPÄNNING		
611570	01	LINA	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
	02	F6281-000147		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -725182											
611576	01	RÖRLEDNING 6A	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-849-6501		SE TOMT RM8-98-505
	02	F6281-016111		-	1	-			FVST	37	BYTE AV BUSNING		
	03	SFA -737182											
611580	01	BRÄNSLEFILTTER K	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002		
	02	F6281-011180		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730131											
	04												
	05	S40											
611585	01	FILTERINATS	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2039		UTFÖRS VID FÖRSTA C-SER-
	02	F6281-011156		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		VICE PÅ NYTT FPL
	03	SFA -730134											
	04												
	05	S40					EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	06								FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING		
	01	HYDRAULISK STEM											
	02	---											
611590	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	-	-	-		---	BE	SFA	UFM RM8-851-6002		
	02	F6281-010118		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733111											
	04						1200TIM		ME	SFA	ÖVERSYN	S0	SE TOMT RM8-01-9
	05												
611595	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-852-6001		
	02	F6281-010172		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730199											
	04						1200TIM		ME	FFVAA	ÖVERSYN	S0	SE TOMT RM8-01-9
	05												
	01	TÄNDSYSTEM EBX											
	02	---											
611600	01	TÄNDAPPARAT EBX	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-861-6001		
	02	F6281-010134		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733134											
	04						VB		ME				
	05								FFVAA		REPARATION		

1989-09-29

Sida 20

Adress	Rad	Material Identifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tilläggs		Åtg	Huvud-vst	Foreskrift	Uth-kod OIAS	Anmärkning
				1	2	3	Orift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
612020	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-00 004		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HT 713-								37			
	04	6120878-01					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FORVARING BYTE AV O-		
	08										RINGAR		
	09												
612024	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F6400-07 919		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -17 9624-001								37			
	04	1799524-01					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FORVARING BYTE AV O-		
	08										RINGAR		
	09												
612025	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000002		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HT 713-2-G								37			
	04	6120877-01	ALTFBET				VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05		F6400-071919						FVST		REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FORVARING BYTE AV O-		
	08										RINGAR		
	09												
612030	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000006		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HT 713-1-C								37			
	04	6120879-01					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FORVARING BYTE AV O-		
	08										RINGAR		
	09												
	01	DRIVANORDNING APPARATER											
	02	-----											
	03												
	04	BAKRE OCH FRÄMRE DEL AR SAMBALANSERADE											
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-613-2501		
	02	F6400-072141		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-2								37			
	04	9301743-102					DEFGH		BE		JFS 37-00-2007		
	05								KOMP		SMÖRJNING AV LAGER		
	06												
	07							425TIM	ME		JFA 37-613-4004	TS	
	08								FVST		TILLSYN: BAKRE DEL KON-		SE TEXTRAD
	09										TROLL OCH SMÖRJNING AV		
	10										LAGER SMÖRJNING AV SPLI-		
	11										NES		
	12												
	13						825TIM		ME		TUA 37-613-14004	0	
	14								FFVAL		ÖVERSYN SPRICKUNDERSÖK-		
	15										NING BYTE AV GUMMISTYR		
	16										NINGAR OCH EV LAMELLER		
	17										BALANSERING		
	18												
	19						60MÅN		ME		TUA 37-613-14004	FO	
	20								FFVAL		FORVARING SMÖRJNING AV		
	21										LAGER		

1989-09-29

Sida 22

Adress	Rad	Material Identifiering	Ua	Antal / Version	Intervall/Tillfälle	Åtg.	Huvud-	Föreskrift	Un-kod	Anmärkning				
				1		2	3		0404S					
				4		5	6		Arbetsvolym					
				7	8	9	Drift	For- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	(Mantimmar)		
614010	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2502				
	02	F6400-00736		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300498-10-1												
	04	9300498-01					1800TIM	ME		UFA 37-614-4002		TS		
	05							FVST		TILLSYN:PROVNING				
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-614-A5588.														
614014	01	KYLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2501				
*****	02	F6400-074967		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301615-10-2												
	04	9301615-112					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001				
	05							KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFILER				
	06	MOTOROLJA								I LUFTINTAG				
	07													
	08						1350TIM	ME		UFA 37-614-4001		TS		
	09							FVST		TILLSYN:RENGÖRING TÄT-				
	10									HETSPROVNING				
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-614-A5588 INFÖRTS.														
614015	01	KYLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2501				
	02	F6400-043147		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301615-10-1												
	04	9301615-111												
	05		ALTFBET.				DEFGH	BE		UFS 37-614-2001				
	06	MOTOROLJA	F6400-074967					KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFI-				
	07									LER I LUFTINTAG				
	08						1350TIM	ME		UFA 37-614-4001		TS		
	09							FVST		TILLSYN:RENGÖRING TÄT-				
	10									HETSPROVNING				
614019	01	SNABBKÖPPING	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2508				
	02	F4562-000173		-	2	-		KOMP	100	BYTE				
	03	HTEMP-HTE 111-118-J							37					
	04	SAAB-6127122-081					VB	ME		UFA 37-614-4003				
	05							FVST		REPARATION				
	06	RÖRLIG DE.												
614030	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2504				
	02	F6400-00332		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301160-10-1												
	04	9300160-11					1800TIM	ME		UFA 37-614-4002		TS		
	05							FVST		TILLSYN:PROVNING				
614035	01	TERMOSTATENTIL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2505				
	02	F6400-01336		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -930228-10-1												
	04	9301228-111					1800TIM	ME		TUA 37-614-14006		TS		
	05							FFVAL		TILLSYN:RENGÖRING OCH				
	06									KONTROLL PROVNING				
614040	01	PÄFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2509				
	02	F6400-01426		-	2	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9301937-10-1							37					
	04	9300937-111					VB	ME		UFA 37-614-4010				
	05							FVST		REPARATION				
01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-614-A5282														
614054	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512				
	02	F6400-072166		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8052008-11-1							37					
	04	8052008-111					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001				
	05							KOMP		KONTROLL AV VENTIL-				
	06	KYLARE MOTOR								TÄLLRIK				
	07													
	08						VB	ME		UFA 37-614-4013				
	09							FVST		REPARATION				

1989-09-29

Sida 23

Adress	Red	Materialidentifiering	Un	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod	Anmärkning		
				1	2	3	Drift	Förvaring				Åtgärda av i fred		Åtgärda	DIDAS
															4
				7	8	9									
* 01 UTGÅR NÅR TOMÅ 37-614-A5282 INFÖRTS.															
614055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512				
	02	F6400-049034			-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8052008-10-3								37					
	04	8052008-103	ALTFBET				DEFGH		BE		UFS 37-614-2001				
	05	F6400-072666							KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK				
	06	KYLARE MOTOR													
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013				
	08								FVST		REPARATION				
* 01 INFÖRS GENDM TOMÅ 37-614-A5282															
614059	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513				
	02	F6400-072667			-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8052008-11-2								37					
	04	8052008-112					DEFGH		BE		UFS 37-614-2001				
	05								KOMP		KONTROLL AV VENTIL-TALLRIK				
	06	KYLARE CSD													
	07														
	08						VB		ME		UFA 37-614-4013				
	09								FVST		REPARATION				
* 01 UTGÅR NÅR TOMÅ 37-614-A5282 INFÖRTS															
614060	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513				
	02	F6400-049035			-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -8052008-10-4								37					
	04	8052008-104	ALTFBET				DEFGH		BE		UFS 37-614-2001				
	05	F6400-072667							KOMP		KONTR AV VENTILTALLRIK				
	06	KYLARE CSD													
	07						VB		ME		UFA 37-614-4013				
	08								FVST		REPARATION				
01 STARTNINGSSYSTEM															
02 -----															
615005	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501				
	02	F6400-050003			-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -9300951-10-4								37					
	04	9300951-104					DEFGH		BE		UFS 37-615-2002.				
	05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004				
	06										KONTROLL AV MAGNETPLUG-GARNA				
	07														
	08														
	09						FGH		BE		UFS 37-615-2006				
	10								KOMP		UFS 37-615-2007				
	11										BYTE AV OLJA				
	12														
	13						850TIM		ME		AIRRES OHM JFS 100-4	IS			
	14								FFVAL		TILLSYN				
	15														
	16						1700TIM		ME		AIRRES OHM JFS 100-4	0			
	17								FFVAL		ÖVERSYN				
	18														
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001				
	20								FVST		REPARATION				
	21														
	22						24MÅN		ME		AIRRES OHM JFS 100-4	FO			
	23								FFVAL		FÖRVARING. ÖMKONSERVERING				
615010 01 SNABBKOPPLING -- - - -															
	02	F4562-000008			-	1	-		BE	FFVAL	UFS 37-615-2502				
	03	HTENP-HTE712-27-0/A23							KOMP	100	BYTE				
	04	6126101-001					VB			37					
	05								ME		UFA 37-612-4001				
	06	FAST OEL							FVST		REPARATION				
	07														
	08						72MÅN		ME		UFA 37-612-4001				
	09								FVST		FÖRVARING. BYTE AV O-RINGAR				

Sida 26

67004

1989-09-29

Sida 27

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uth-kod OIOAS	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6							
				7	8	9	Ordt	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd krig			
01 INFÖRS GENOM TOMÅ 37-872-45503													
617009	01	HANDTAG	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
*****	02	F6400-074549		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421002-10-3								380			
	04	8421002-103					VB		ME		TUA 37-617-14003		
	05	(P401)							FFVAA		REPARATION		
	06												
	07	GASSPAK											

* 01 UTGAR NÄR TOMÅ 37-872-45503 INFÖRTS													
617010	01	HANDTAG	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2501		
	02	F6400-050961		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8421002-10-2								380			
	04	8421002-102					VB		ME		TUA 37-617-14003		
	05	(P401)							FFVAA		REPARATION		
	06												
	07	GASSPAK											

617014	01	STROMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								37			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		

617015	01	STROMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								37			
	04	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12