

ERS av utg J / 93

1990-06-29

Sida 1 (27)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställe av	Ändrad enligt	Upphåver
FuhF2/L Karlsson	I Eriksson /H Tegnér	Se./	UFS 37-00-1974H ¹⁾

JA37

Ny TO-beteckning:
UFS FPL 37 00-1974I
Mtrlgrp: FLYG

UNDERHÅLLSPAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611066
o	Luftfördelare	611071
o	Brännkammare	611074
o	Stativ främre med centrumväxel	611080
o	Fläktmantel	611085
o	Turbinstator HT	611105
o	Turbinrotor HT	611111
o	Stativ bakre med centralkon	611115
o	Växel främre med returolje- pump lager 1	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611145
o	Startningssystem	611185
o	Bränslesystem gg	611210
o	Linsystem gg-ebk	611275
o	Oljesystem	611320
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611370
o	Elsystem	611380
o	Efterbrännkammare	611455
o	Diffusordel ebk	611460
o	Brännkammare ebk	611485
o	Utloppsdel ebk	611500
o	Bränslesystem ebk	611504
o	Hydraulsystem	611590
o	Tändsystem ebk	611600
o	Dränersystem ebk	611605
o	Brandvarningssystem	611610
o	Utrustningsdetaljer	611620

forts nästa sida

Tekniskt underhållsstöd, ref SAAB/TFSUM

- 1) Underhållsintervall har ändrats. Adress 611516, 612025, 613008, 613010, 614014, 614055 och 614060 har utgått. Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
612	Installationsdetaljer m m	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertrycks- system	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fart- kontroll	617004

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Underhållsintervaller (gångtid/kalender-
tid), se UFS 37-00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen
ändras till kortare intervall för gång-
tidsbundna enheter gäller följande
generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller över-
skridit det nya intervallet får vara i
drift till nästa tillsyn på flygplanet om
inte annat anges. Målsättningen skall dock
vara att vid första lämpliga tillfälle
vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer
speciella övergångsbestämmelser att ges ut
i varje särskilt fall.

Anm

I de poser som har hänvisning till separat
TOMT beträffande underhållsintervaller
gäller den tolerans som är angiven i denna
separata TOMT.

1990-06-29

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 MOTORINSTALLATION											
		02 =====											
		03 MOTOR RM8											
		04 =====											
611005	01	RM8B	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS 37-612-2505, -2506		
	02	M2252-640820		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -729700								210			
	* 04	1701612-101					2)		ME		UFM RM8-01-6010	SMT	2)
	05								FVST		STOR MOTORTILLSYN		DRIFTTID TILL
	06												SMT OCH SÖ, SE
	* 07						2)		ME			SÖ	TOMT RM8-01-9
	08								FFVAA		MOTORÖVERSYN		SE ÄVEN
	09												UFS 37-00-1903
	10						VB		BE		UFS 37-611-2020		
	11								KOMP		DLJA, MOTOR, BYTE 3)		3) ENLIGT
	12												DIREKTIV FRÅN
	13						VB		BE		UFS 37-611-2025, -2026		FMV: FLYGMO
	14								KOMP		KONSERVERING, AVKONSERV.		
	15												
	16						VB		ME		UFM RM8-95-6005, -6001		
	17								FVST		KONSERVERING MOTOR, APP		
	18												
	19						VB		BE		UFS 37-611-2042		
	20								KOMP		FELLOKALISERING (FELAK-		
	21										TIGA MOTORDATA)		
	22												
	23							14DAG	BE/ME		UFS 37-611-2025	FÖ	
	24								KOMP/		UFM RM8-95-6004		
	25								FVST		KONTROLL, EV BYTE AV		
	26										KISELGEL		
		01 INLOPPSDEL MED KÅPA											
		02 =====											
611010	01	INLOPPSDEL MED KÅPA	--	-	-	-	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FLYGPLAN		
	02	F6281-014832		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -728670											
	04						VB		BE		UFM RM8-12-6002		
	05								KOMP		UFM RM8-12-6501		
	06										KONTROLL, EV URPUTSNING		
611015	01	INLOPPSDEL	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	---		SERVICELAG
	02	F6281-000173		-	1	-			FVST	210	BYTE		
	03	SFA -724434											
611020	01	KÅPA	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-000796		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727550											
611025	01	STATIV	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-011966		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -734634											
611030	01	TAPP	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFM RM8-12-6001		
	02	F6281-000668		-	1	-			KOMP	100	BYTE, EV KASSERAS		
	03	SFA -626618											
		01 KOMPRESSOR LT											
		02 =====											
611035	01	LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	B	---	BE	FFVAA	SKI 37 FPL		
	02	F6281-015602		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL		
	03	SFA -736660								210			
	04						VB		ME		UFM RM8-01-6010		SE TOMT
	05								FVST		UFM RM8-133-6005		RM8-13-2
	06										KONTROLL MED ENDOSKOP		
	07										SKOVLAR 3 OCH 6		

1990-06-29

Sida 4

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod OIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-väring					
				4	5	6			7	8	9		
611040	01	.FLÄKTHUS	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	---		SERVICELAG	
	02	F6281-010 13		-	1	-		FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE			
	03	SFA -730 53											
	04												
	05						VB	ME		UFM RM8-131-6004			
	06							FVST		KONTROLL			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-131-6502			
	09							FVST		URPUTSNING			
611045	01	.LEDSKENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6004		
	02	F6281-010314		-	37	-		FVST	210	KONTROLL			
	03	SFA -730145											
	04						VB	ME		UFM RM8-131-6502			
	05							FVST		URPUTSNING			
611050	01	.FLÄKTHUS M.K	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6004		
	02	F6281-010314		-	1	-		FVST	210	KONTROLL			
	03	SFA -730154											
	04						VB	ME		UFM RM8-131-6502			
	05							FVST		URPUTSNING			
611055	01	.KOMPRESSÖRSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFM RM8-133-6006		
	02	F6281-012372		-	30	-		KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR			
	03	SFA -734354											
	04						VB	BE		UFM RM8-133-6502			
	05							KOMP		URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN, EV KASSERAS			
	06												
611060	01	.KOMPRESSÖRSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	FFVAA	UFM RM8-133-6006		
	02	F6281-012373		-	40	-		KOMP	100	BEDÖMNING AV SKADOR			
	03	SFA -734355											
	04						VB	BE		UFM RM8-133-6502			
	05							KOMP		URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN, EV KASSERAS			
	06												
611065	01	LEDSKENEKRANS	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-131-6006		SERVICELAG	
	02	F6281-010347		-	1	-		FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE			
	03	SFA -731301											
	01	KOMPRESSOR HT											
	02	-----											
611066	01	KOMPRESSÖRSKOVEL 13	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010	SE TOMT	
	02	F6281-005533		-	74	-		FVST	210	UFM RM8-143-6001		RM8-13-2	
	03	SFA -727888								BEDÖMNING AV SKADOR			
	01	LUFTFÖRCELARE											
	02	-----											
611071	01	LEDSKENEKRANS 13	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-010985		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-15-6001			
	03	SFA -737480								KONTROLL LEDSKENOR			
	01	BRÄNNKAMMARE											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS (ENOM TOMÄ RM8-16-Å460)											
611074	01	STICKLÅGE TÄNDARE, K	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-16-6001			
*****	02	F6281-011312		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -731071							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-16-6005			
	06									RENSNING OCH KONTROLL			

1990-06-29

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
* 01 UTGÅR NÅR TOMÄ RM8-16-Å460 INFÖRTS.													
611075	01	STICKLÄGETÄNDARE	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-16-6001			
	02	F6281-014765		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735996							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010		ÄVEN NÅR MO-	
	05							FVST		UFM RM8-16-6005		TORN TILL-	
	06									RENSNING OCH KONTROLL		FALL IGT TAS	
	07											UR FPL	

611077	01	BRÄNNKAMMARMANTEL, Y	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-015950		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-16-6009			
	03	SFA -737191								BEDÖMNING AV SKADOR			

611078	01	BRKMANTEL I,K	--	-	-	-	1)	---	ME	FFVAA	UFM RM8-16-6010		
	02	F6281-014678		-	1	-		FVST		UFM RM8-16-6011		1) SE TOMT	
	03	SFA -735991								KONTROLL ÖPP		RM8-16-1	

01 STATIV FRÄMRE MED CENTRUMVÄXEL													
02 -----													
611080	01	AXEL	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-27-6008			
	02	F6281-000155		-	1	-		FVST	210	BYTE OCH KASSERAS			
	03	SFA -724203											

01 FLÄKTMANTEL													
02 -----													
611085	01	PROFILKÅPA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-015645		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-19-6002			
	03	SFA -736676								NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	04									NING, EV BYTE			

611090	01	PROFILKÅPA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-015643		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-19-6002			
	03	SFA -736674								NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	04									NING, EV BYTE			

611095	01	PROFILKÅPA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-015633		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-19-6002			
	03	SFA -736673								NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	04									NING, EV BYTE			

611100	01	PROFILKÅPA	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-015631		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-19-6002			
	03	SFA -736675								NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	04									NING, EV BYTE			

01 TURBINSTATOR HT													
02 -----													
611105	01	MANTELHALVA	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-16-6006			
	02	F6281-001072		-	2	-		FVST	210	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT-			
	03	SFA -726778								NING, EV BYTE			
	04												
	05						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	06							FVST		KONTROLL			

611110	01	TURBINLEDSKENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-012078		-	36	-		FVST	210	UFM RM8-20-6003		TABELLRITNING	
	03	SFA -734904								KONTROLL			

1990-06-29

Sida 10

Adress	Red	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
611273		01 SEKUNDÄRL:DNING V.K 02 F6281-013191 03 SFA -731396	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-45-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611274		01 SEKUNDÄRL:DNING H.K 02 F6281-013192 03 SFA -731398	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-45-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
		01 LINSYSTEM GG-EBK 02 -----											
611275		01 LINSYSTEM GG-EBK 02 F6281-00C188 03 SFA -724703 04 05 06	--	-	-	-	EFGH ---		BE	FFVAA	UFS 37-611-2022		
				-	-	1			KOMP	210	KONTROLL		
							VB		ME		UFM RM8-01-6010		
									FVST		UFM RM8-48-6001		
											KONTROLL L INSPÄNNING		
611280		01 LINA 02 F6281-00C393 03 SFA -623439	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611285		01 LINA 02 F6281-00C394 03 SFA -623440	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611290		01 LINA 02 F6281-00C448 03 SFA -725484	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611295		01 LINA 02 F6281-00C406 03 SFA -623824	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611300		01 LINA I E 02 F6281-00C395 03 SFA -623494	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611305		01 LINA I F 02 F6281-00C387 03 SFA -723285	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611310		01 LINA Y E 02 F6281-00C398 03 SFA -623497	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
611315		01 LINA Y F 02 F6281-00C397 03 SFA -623496	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-48-6001		
				-	-	1			KOMP	100	BYTE		
		01 OLJESYSTEM 02 -----											
611320		01 OLJETANK 02 F6281-014839 03 SFA -735888	--	-	-	-	---		ME	FFVAA	UFM RM8-51-6002		
				-	-	1			KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		

1990-06-29

Sida 11

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i krig		Arbetsvolym (Mantimmar)		
611325	01	PLUGG, K	--	-	-	-	K	---	BE	FFVAA		SK1 37 FLYGPLAN	
	02	F6281-010922		-	-	1	-		KOMP	100	KONTROLL OCH RENGÖRING		
	03	SFA -733092											
	04												
	05	S46											
611330	01	RETUROLJEPUMP	--	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-52-6001		
	02	F6281-001371		-	-	1	-		FVST	210	BYTE		
	03	SFA -622546											
	04												
	05	LAGER 6											
611335	01	OLJJEKYLARE GG	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-531-6002		
	02	F6281-010169		-	-	1	-		KOMP	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
	03	SFA -729589											
	04												
	05	BRÄNSLE						1200TIM	ME		ÖVERSYN	SÖ	SE TOMT RM8-01-9
	06								FFVAA				
	07												
	* 08							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1	
	* 09								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	10												
	* 11							24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2	
	* 12								FVST		FÖRVARING: OMKONSERVERING		
611340	01	SNABBKOPPLING, K	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2510		
	02	F6281-015011		-	-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736258								210			
	04	HTE -711-114-K						VB	ME		UFA 37-614-4011		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL											
611345	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-55-6001		
	02	F6281-010825		-	-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -733156											
	* 04			ALTFBET:				1200TIM	ME		FUNKTIONSKONTROLL	FK	SE TOMT RM8-01-9
	* 05			F6281-000182					FFVAA				
611347	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	-	-	-		---	ME	FFVAA	UFM RM8-55-6001		
	02	F6281-000182		-	-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -724564											
	* 04			ALTFBET:				1200TIM	ME		FUNKTIONSKONTROLL	FK	SE TOMT RM8-01-9
	* 05			F6281-010825					FFVAA				
611350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000030		-	-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A								210			
	04	6126101-002						VB	ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL											
	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM	UE	-	-	-			ME	FFVAA	UFM RM8-671-6001		
	02	F6281-000318		-	-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -727454											
	* 04							1200TIM	ME		FUNKTIONSKONTROLL	FK	SE TOMT RM8-01-9
	* 05	STEG 6							FFVAA				
	06												
	* 07							6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1	
	* 08								FVST		FÖRVARING: KONTROLL		
	09												
	* 10							24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2	
	* 11								FVST		FÖRVARING: OMKONSERVERING		
611360	01	LUFTAVTAPPNINGVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-01-6010		
	02	F6281-014466		-	-	14	-		FVST	210	UFM RM8-672-6001		
	03	SFA -730454									FUNKTIONSKONTROLL		

1990-06-29

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
611365	01	FILTER	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2016		
	02	F6281-007120		-	-	-			KOMP		KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
	03	SFA -730174		-	1	-					BYTE		
	04												
	05	S17											
	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611370	01	VARMLUFTVENTIL	UE	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-68-6002		
	02	F6281-011110		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731855											
	* 04						VB		ME				
	* 05	S31							FFVAA		REPARATION		
	01	ELSYSTEM											
	02	-----											
611380	01	GIVARE OLVENIVÅ	--	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6015		
	02	F6281-011464		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -730969								310			
	04						K		BE		SKI 37 FLYGPLAN		
	05								KOMP		FUNKTIONSPRVNING		
	06												
	07						VB		BE		UFS 37-611-2045		
	08								KOMP		KONTROLL		
	09												
	10						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA		REPARATION		
611385	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6005		
	02	M2921-116010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -930271-10-1								210			
	04	9300271-01					VB		ME	310	UFA 37-862-4013		
	05								FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		COURTER OHM18-1526-2		
	08								FFVAA		REPARATION		
611390	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6001		
	02	M2962-120010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -90956								210			
	04						VB		ME	310	UFA 37-862-4010		
	05	OLJA							FVST		PROVNING		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		PROVNING		
611400	01	OLJETRYCKGIVARE, K	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2501		
	02	F6281-011160		-	1	-			KOMP	100	UFM RM8-701-6002		
	03	SFA -731889								210	BYTE		
	04						VB		ME	310	UFA 37-862-4014		
	05								FVST		KONTROLL		
	06												
	07						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								FFVAA		REPARATION		
611405	01	TRYCKGIV. RENHET 2	UE	-	-	-	---	---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6016		
	02	F6281-011865		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -731734								310			
	04						FGH		BE		UFS 37-8080-3317		
	05	REGISTRERINGSSYSTEM							KOMP		UFM RM8-01-6010		
	06										FUNKTIONSPRVNING		
	07												
	08						VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	09								FFVAA		REPARATION		

1990-06-29

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
611410	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-701-6010			
	02	F6281-013701		-	8	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -735045							210				
	04						EFGH	BE	310	UFS 37-611-2037			
	05							KOMP		KONTROLL			
	06												
	07						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	08							FVST		UFM RM8-701-6011			
	09									PROVNING			
	10												
	11						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	12							FFVAA		REPARATION			
611415	01	VARYTALSGIVARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFM RM8-701-6004			
	02	M2951-769010		-	2	-		KOMP	100	UFM RM8-701-6006			
	03	SFA -90575							310	BYTE			
	04												
	* 05	NH/NL					1000TIM	ME		UF 70-4:04	FK	SE TOMT	
	* 06							FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL		RM8-01-9	
611420	01	KABELSELE 1.K	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6018			
	02	F6281-015268		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736413							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-015251					FVST		UFM RM8-709-6013			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADDR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611422	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6018			
	02	F6281-015251		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736324							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-015268					FVST		UFM RM8-709-6013			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADDR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611425	01	KABELSELE 2.K	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6019			
	02	F6281-015269		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736414							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-014935					FVST		UFM RM8-709-6014			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADDR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
611427	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6019			
	02	F6281-014935		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736171							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-015269					FVST		UFM RM8-709-6014			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADDR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

1990-06-29

Sida 14

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod OIOAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020			
	02	F6281-015 55		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736 27							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-015368					FVST		UFM RM8-709-6015			
	06		F6281-015270							PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611432	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020			
	02	F6281-015 68		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736 87							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-015355					FVST		UFM RM8-709-6015			
	06		F6281-015270							PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611433	01	KABELSELE 3,K	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6020			
	02	F6281-015 70		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736 115							210				
	04		ALTFBET:				VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05		F6281-015355					FVST		UFM RM8-709-6015			
	06		F6281-015368							PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM8-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611435	01	KABELSELE 4	UE	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6021			
	02	F6281-014 142		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736 182							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-709-6016			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	ME		UFM RM8-709-6010			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11												
	12						VB	ME		UFM RM-709-6501			
	13							KOMP		PROVISORISK REPARATION			

611440	01	SELE UTLO'PSTEMPG	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-709-6022			
	02	F6281-013 191		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729 41							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-701-6011			
	06									UFM RM8-709-6017			
	07									PROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFM RM8-709-6012			
	10							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	11												

611446	01	KOPPLINGS BOX	--	-	-	-	---	ME	FFVAA				
	02	F6281-015 162		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736 189											
	04						VB	ME		UFM RM8-709-6023			
	05	REGISTRERINGSSYSTEM						KOMP		PROVNING			

1990-06-29

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
611451	01	MÄTLEDNING, K	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-25-6001			
	02	F6281-015861		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -736934							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-709-6008			
	06									PROVNING			
	07												
	08						VB	BE		UFM RM8-709-6011			
	09							KOMP		KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
	10												
	11						VB	BE		UFM RM8-709-6502			
	12							KOMP		PROVISORISK REPARATION			
	13												

	01	EFTERBRÄNNKAMMARE											
	02	-----											
611455	01	EBK	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-80-6001			
	02	F6281-010949		-	1	-		FVST	100	NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING			
	03	SFA -730020							210				
	04												
	05						B	BE		SKI 37 FPL			
	06							KOMP		KONTROLL			

	01	DIFFUSORDEL EBK											
	02	-----											
611460	01	DIFFUSOR, K	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-81-6001			
	02	F6281-015156		-	1	-		FVST	210	UFM RM8-80-6001			
	03	SFA -736329								UFM RM8-82-6002			
	04									BYTE			
	05												
	06						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	07							FVST		UFM RM8-81-6002			
	08									UFM RM8-811-6002			
	09									UFM RM8-812-6004			
	10									KONTROLL, GENOMSPOLNING			
	11									AV SPRIDARE MED VATTEN			

611465	01	FLAMHÅLLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6001		KOMBINERAS MED	
	02	F6281-011670		-	1	-		KOMP	100	BYTE		F6281-010272	
	03	SFA -734159							210				
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-811-6002			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			

611467	01	FLAMHÅLLARRING I, K	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED	
	02	F6281-015301		-	1	-		KOMP	100	BYTE		F6281-015297,	
	03	SFA -736388							210			-015298	
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-811-6004			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			

611468	01	RING YTTRE, K	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED	
	02	F6281-015935		-	1	-		KOMP	100	BYTE		F6281-015297,	
	03	SFA -737079							210			-015298	
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-811-6004			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			

611469	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFM RM8-811-6003		KOMBINERAS MED	
	02	F6281-015303		-	6	-		KOMP	100	BYTE		F6281-015297,	
	03	SFA -736399							210			-015298	
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-811-6004			
	06									KONTROLL, EV REPARATION			

1990-06-29

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
611530	01	TEMPKÄNNARE EBK	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-842-6005			
	02	F6281-000149		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -722155											
611535	01	AVTAPPN.V:NTIL EBK	UE	-	-	-		ME	FFVAA	UFM RM8-843-6002			
	02	F6281-010165		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729130											
	* 04						1200TIM	ME			FK	SE TQMT RM8-01-9	
	* 05							FFVAA		FUNKTIONSKONTROLL			
	* 06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING: KONTROLL			
	* 09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING: QMKONSERVERING			
611540	01	FILTER, K	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2043		
	02	F6281-015104		-	1	-			KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736167											
	04						EFGH		ME		UFA 37-612-4002		
	05	S51							FVST		ULTRALJUDSRENGÖRING		
611545	01	BACKVENT L, K	--	-	-	-	---	---	BE	FFVAA	UFM RM8-843-6003		
	02	F6281-015166		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SFA -736132											
611550	01	BRÄNSLEVEITIL 1 EBK	UE	-	-	-		ME	FFVAA	UFM RM8-845-6004			
	02	F6281-010166		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729141											
	* 04						VB	ME					
	* 05							FFVAA		REPARATION			
	* 06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING: KONTROLL			
	* 09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING: QMKONSERVERING			
611555	01	BRÄNSLEVEITIL 2 EBK	UE	-	-	-		ME	FFVAA	UFM RM8-845-6005			
	02	F6281-010167		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729142											
	* 04						VB	ME					
	* 05							FFVAA		REPARATION			
	* 06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING: KONTROLL			
	* 09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING: QMKONSERVERING			
611560	01	BRÄNSLEVEITIL 3 EBK	UE	-	-	-		ME	FFVAA	UFM RM8-845-6006			
	02	F6281-010168		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -729143											
	* 04						VB	ME					
	* 05							FFVAA		REPARATION			
	* 06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING: KONTROLL			
	* 09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING: QMKONSERVERING			
611565	01	LINSYSTEM EBK	--	-	-	-	E	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2023		
	02	F6281-000171		-	1	-			KOMP	210	KONTROLL		
	03	SFA -724413											
	04						VB	ME		UFM RM8-01-6010			
	05							FVST		UFM RM8-848-6002			
	06									UFM RM8-80-6001			
	07									KONTROLL, SPEL OCH LIN-			
	08									SPÄNNING			

1990-06-29

Sida 19

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
611570	01	LINA	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-848-6001			
	02	F6281-000447		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -725482											
611576	01	RÖRLEDNING 6A	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA	UFM RM8-849-6501	SE TOMT	
	02	F6281-016311		-	1	-		FVST	210	BYTE AV BUSNING		RM8-98-505	
	03	SFA -737082											
611580	01	BRÄNSLEFILTER,K	--	-	-	-	---	ME	FFVAA	UFM RM8-841-6002			
	02	F6281-011680		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730031											
	04												
	05	S40											
611585	01	FILTERINSATS	--	-	-	-	EFGH	---	BE	FFVAA	UFS 37-611-2039	UTFÖRS VID	
	02	F6281-011456		-	1	-		KOMP	100	KONTROLL OCH BYTE		FÖRSTA C-SER-	
	03	SFA -730034										VICE PÅ NYTT	
	04											FPL	
	05	S40					EFGH	ME		UFA 37-612-4002			
	06							FFVAL		ULTRALJUDSRENGÖRING			
	01	HYDRAULSYSTEM											
	02	-----											
611590	01	HYDRAULPUMP TRW	UE	-	-	-		BE	SFA	UFM RM8-851-6002			
	02	F6281-010818		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733511											
	04						1200TIM	ME			SÖ	SE TOMT	
	05							SFA		ÖVERSYN		RM8-01-9	
	06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL			
	09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING:OMKONSERVERING			
611595	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-		ME	FFVAA	UFM RM8-852-6001			
	02	F6281-010172		-	4	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -730799											
	* 04						VB	ME					
	* 05							FFVAA		REPARATION			
	06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL			
	09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING:OMKONSERVERING			
	01	TÄNDSYSTEM EBK											
	02	-----											
611600	01	TÄNDAPPARAT EBK	UE	-	-	-		ME	FFVAA	UFM RM8-861-6001			
	02	F6281-010534		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733134											
	04						VB	ME					
	05							FFVAA		REPARATION			
	06												
	* 07						6MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ1		
	* 08							FVST		FÖRVARING:KONTROLL			
	09												
	* 10						24MÅN	ME		UFM RM8-95-6001	FÖ2		
	* 11							FVST		FÖRVARING:OMKONSERVERING			

1990-06-29

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
612020	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000004		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-								210			
	04	6120878-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	08												
	09												
612024	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F6400-071919		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001					VB		ME	210	UFA 37-612-4001		
	04	1799524-001							FVST		REPARATION		
	05												
	* 06	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	08												
	09												
612030	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-612-2503		
	02	F4562-000006		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-I-C					VB		ME	210	UFA 37-612-4001		
	04	6120879-003							FVST		REPARATION		
	05												
	06	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	07								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-RINGAR		
	08												
	09												
	01	DRIVANORDNING, APPARATER											
	02	-----											
	03												
	04	BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.											
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-613-2501		
	02	F6400-072641		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-2					DEFGH		BE	210	UFS 37-00-2007		
	04	9301743-102							KOMP		SMÖRJNING AV LAGER		
	05												
	* 07						500TIM		ME		UFA 37-613-4004	TS	
	08								FVST		TILLSYN: BAKRE DEL, KONTROLL OCH SMÖRJNING AV LAGER. SMÖRJNING AV SPLITNES		SE TEXTRAD
	09												
	10												
	11												
	12												
	* 13						1000TIM		ME		TUA 37-613-14004	Ö	
	14								FFVAL		ÖVERSYN: SPRICKUNDERSÖKNING. BYTE AV GUMMISTYRNINGAR OCH EV LAMELLER BALANSERING		
	15												
	16												
	17												
	18							60MÅN	ME		TUA 37-613-14004	FÖ	
	19								FFVAL		FÖRVARING: SMÖRJNING AV LAGER		
	20												
	21												
613007	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-613-2503		
	02	F6400-074971		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301643-10-3					CDEFGH		BE		UFS 37-613-2003		
	04	9301643-103							KOMP		KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	05												
	06	FPL											
	07						EFGH		BE		UFS 37-613-2004		
	08								KOMP		KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	09												
	10												
	11						1700TIM		ME		TMO SUNCO 468	Ö	
	12								FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL AV FÖRSLITNING. KONTROLL EV BYTE AV LAGER. BYTE AV O-RINGAR OCH TÄTNINGAR		
	13										PROVNING		
	14												
	15												
	16												
	17												
	18							60MÅN	ME		TMO SUNCO 468	FÖ	
	19								FFVAL		FÖRVARING: PROVNING		

1990-06-29

Sida 22

Adress	Rad	Materia Identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 OLJEKYL SYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM											
		02 -----											
614005	01	KYLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2503			
	02	F6400-043:48		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301616-10-1											
	04	9301616-111					1350TIM	ME		UFA 37-614-4004	TS		
	05							FVST		TILLSYN: RENGÖRING. TÄT-			
	06	CSD								HETSPROVNING			
614010	01	ÖVERSTRÖM VENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2502			
	02	F6400-003:36		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301498-10-1											
	04	9300498-111					1800TIM	ME		UFA 37-614-4002	TS		
	05							FVST		TILLSYN: PROVNING			
614015	01	KYLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2501			
	02	F6400-043:47		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301615-10-1											
	04	9301615-111					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP		KONTROLL AV STÖDPROFI-			
	06	MOTORLJA								LER I LUFTINTAG			
	07												
	08						1350TIM	ME		UFA 37-614-4001	TS		
	09							FVST		TILLSYN: RENGÖRING. TÄT-			
	10									HETSPROVNING			
614019	01	SNABBKÖPPNING	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2508			
	02	F4562-000:73		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HTEMP-HTE/11-118-J							210				
	04	SAAB-6127:22-081					VB	ME		UFA 37-614-4003			
	05							FVST		REPARATION			
	06	RÖRLIG DEL											
614030	01	ÖVERSTRÖM VENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2504			
	02	F6400-003:32		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301160-10-1											
	04	9300160-111					1800TIM	ME		UFA 37-614-4002	TS		
	05							FVST		TILLSYN: PROVNING			
614035	01	TERMOSTAT VENTIL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2505			
	02	F6400-013:136		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301228-10-1											
	04	9301228-111					1800TIM	ME		TUA 37-614-14006	TS		
	05							FFVAL		TILLSYN: RENGÖRING OCH			
	06									KONTROLL. PROVNING			
614040	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2509			
	02	F6400-014:126		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301937-10-1							210				
	04	9300937-111					VB	ME		UFA 37-614-4010			
	05							FVST		REPARATION			
614054	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2512			
	02	F6400-072:366		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8052008-11-1							210				
	04	8052008-111					DEFGH	BE		UFS 37-614-2001			
	05							KOMP		KONTROLL AV VENTIL-			
	06	KYLARE MOTOR								TALLRIK			
	07												
	08						VB	ME		UFA 37-614-4013			
	09							FVST		REPARATION			

Se: 1

1990-06-29

Sida 23

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
614059	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS 37-614-2513		
	02	F6400-072667		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052008-11-2								210			
	04	8052008-112					DEF GH		BE		UFS 37-614-2001		
	05								KOMP		KONTROLL AV VENTIL-		
	06	KYLARE CSD									TALLRIK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-614-4013		
	09								FVST		REPARATION		

	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
615005	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-615-2501		
	02	F6400-050003		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300951-10-4								210			
	04	9300951-104					DEF GH		BE		UFS 37-615-2002,		
	05	(B01-015)							KOMP		UFS 37-615-2004		
	06										KONTROLL AV MAGNETPLUG-		
	07										GARNA		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-615-2006,		
	10								KOMP		UFS 37-615-2007		
	11										BYTE AV OLJA		
	12												
	13						850TIM		ME		AIRES OHM JFS 100-4	TS	
	14								FFVAL		TILLSYN		
	15												
	16						1700TIM		ME		AIRES OHM JFS 100-4	0	
	17								FFVAL		ÖVERSYN		
	18												
	19						VB		ME		UFA 37-615-4001		
	20								FVST		REPARATION		
	21												
	22							24MÅN	ME		AIRES OHM JFS 100-4	F0	
	23								FFVAL		FÖRVARING: OMKONSERVING		

615010	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000008		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23								210			
	04	6126101-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06	FAST DEL											
	07							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001		
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

615015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	FFVAL	UFS 37-615-2502		
	02	F4562-000001		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3								210			
	04	6126100-001					VB		ME		UFA 37-612-4001		
	05								FVST		REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL											
	07							72MÅN	ME		UFA 37-612-4001	F0	
	08								FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	09										RINGAR		

	01	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS.											
	02	-----											
	03												
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-616-Ä5617.											

616003	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-616-2503		
*****	02	F6400-076336		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-3											
	04	8211001-103					250TIM		ME		UFA 37-616-4003	TS	
	05	(E06-013)							FVST		TILLSYN: SMÖRJNING, KON-		
	06										TROLL AV MIKROBRYTARE		

1990-06-29

Sida 24

Adress	Rad	Materialidentifisering	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Un-kod DIDAS	Anteckning
			Ue	1	2	3	Drift					
				4	5	6		7	8	9	Åtgärd	
* 01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-616-Å5617 INFÖRTS.												
616004	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-	---	BE	FFVAA	UFS 37-616-2503		
	02	F6400-071107		-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-2										
	* 04	8211001-112	ALTFBET:				250TIM	ME		UFA 37-616-4003	TS	
	* 05	(E06-013)	F6400-076336					FVST		TILLSYN: SMÖRJNING. KON-		
	06									TROLL AV MIKROBRYTARE		

616010	01	MAGNETVENFIL	UE	-	-	-	---	BE	FFVAL	UFS 37-616-2507		
	02	M2302-500110		-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001002-10-1							210			
	04	8002002-111					EFGH	BE		UFS 37-616-2005		
	05	(E06-007)						KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	TERTIÄRLU:KA					VB	ME		UFA 37-616-4004		
	08							FVST		REPARATION		

01 INFÖRS GENOM TOMÄ 37-616-Å5316.												
616015	01	HYDRAULMOTOR	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-041128		-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301888-10-2										
	04	9300888-112	ALTFBET:				EFGH	BE		UFS 37-616-2005		
	05		F6400-022144					KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	* 06	TERTIÄRLU:KA										
	* 07						1500TIM	ME		TUA 37-616-14005	Ö	
	08							FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL BYTE AV		
	09									O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	10									TÄTNINGAR. KONTROLLKÖR-		
	11									NING		
	12											
	13						60MÅN	ME		TUA 37-616-14005	FÖ	
	14							FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-		
	15									NING		

616020	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016	
	02	F6400-003196		-	1	-			FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -8001000-10-2										
	04	8000000-112										

01 UTGÅR NÄR TOMÄ 37-616-Å5316 INFÖRTS.												
616025	01	HYDRAULMOTOR	UE	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-616-2504		
	02	F6400-022144		-	1	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301888-10-1										
	04	9300888-111	ALTFBET:				EFGH	BE		UFS 37-616-2005		
	05		F6400-041428					KOMP		FUNKTIONSPROVNING		
	* 06	TERTIÄRLU:KA										
	* 07						1500TIM	ME		TUA 37-616-14005	Ö	
	08							FFVAL		ÖVERSYN: KONTROLL BYTE AV		
	09									O-RINGAR OCH EV AXELTÄT-		
	10									NINGAR. KONTROLLKÖRNING		
	11											
	12						60MÅN	ME		TUA 37-616-14005	FÖ	
	13							FFVAL		FÖRVARING: KONTROLLKÖR-		
	14									NING		

616030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 37-411-4016	
	02	F6400-003196		-	1	-			FVST	210	REPARATION	
	03	SAAB -8001000-10-2										
	04	8000000-112										

616035	01	SNABBKOPPING	--	-	-	-		BE	FFVAL	UFS 37-616-2508		
	02	M1706-88010		-	2	-		KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8001001-10-1							210			
	04	8003001-111					VB	ME		UFA 37-616-4007		
	05							FVST		REPARATION		
	06	RÖRLIG DEI										
	07						144MÅN	ME		UFA 37-616-4007	FÖ	
	08							FVST		FÖRVARING: BYTE AV O-		
	09									RINGAR		

1990-06-29

Sida 27

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
617014	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-071409		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4								210			
	04	8211000-104					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		

617015	01	STRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS 37-617-2502		
	02	F6400-003430		-	3	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2								210			
	04	8211000-102					FGH		BE		UFS 37-617-2008		
	05	(H06-005, -006, -007)							KOMP		SMÖRJNING		
	06												
	07						VB		ME		UFA 37-104-4002		
	08								FVST		REPARATION		

