

1995-09-01

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611066
o	Luftfördelare	611071
o	Brännkammare	611074
o	Fläktmantel	611082
o	Turbinstator HT	611105
o	Turbinrotor HT	611111
o	Stativ bakre med centralkon	611115
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611145
o	Startningssystem	611185
o	Bränslesystem gg	611210
o	Linsystem gg-ebk	611275
o	Oljesystem	611320
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftssystem	611370
o	Elsystem	611380
o	Efterbrännkammare	611455
o	Diffusordel ebk	611460
o	Brännkammare ebk	611485
o	Utloppsdel ebk	611500
o	Bränslesystem ebk	611504
o	Hydraulsystem	611590
o	Tändsystem ebk	611600
o	Dränersystem ebk	611605
o	Brandvarningssystem	611610
o	Utrustningsdetaljer	611620

forts nästa sida

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:
UFS FPL 37 00-1974J ¹⁾
UFS FPL 37 00-1974J:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-206590
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005
615	Startningssystem	615005
616	Luftintagstätning, ejektor och strålbroms	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll	617004

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.
Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.
Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.
Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.
När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.
Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.
Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

Anm

I de adresser som har hänvisning till separat AF beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata AF.

1995-09-01

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	7	8	
	01 KOMPRESSOR LT										
	02 -----										
311	01 LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		1) SE
	02 F6281-015602	VAS	-	1	-			KOMP	KONTROLL		AF RM 8 13-2
	03 SFA -736660										
	04	K-REP: 100	210			1)		ME	UFM RM 8 133-6005		
	05							FVST	UFM RM 8 133-6006		
	06								KONTROLL MED ENDOSKOP		
	07								SKOYLAR 3 OCH 6		
	08										
	09							ME	UF RM 8B 04-5:402		
	10							FVST	UF RM 8B 05-9:402		
	11								BYTE		SERVICELAG

611035	01 .FLÅKTHUS FRÄMRE	--	-	-	-		---	ME	UF RM 8B 13-1:402		SERVICELAG
005	02 F6281-010313	VAS	-	1	-			FVST	UF RM 8B 13-7:414		
	03 SFA -730253								BYTE		
	04	K-REP: 210									
	05										
	06										
	07										
	08										
	09										

611035	01 .LEDSKENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004		
010	02 F6281-010311	VAS	-	37	-			FVST	KONTROLL		
	03 SFA -730245										
	04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6004		
	05							FVST	KONTROLL		

611035	01 .FLÅKTHUS MITTRE	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004		
015	02 F6281-010314	VAS	-	1	-			FVST	KONTROLL		
	03 SFA -730254										
	04	K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 131-6502		
	05							FVST	URPUTSNING		

611035	01 .KOMPRESSORSKÖVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	UFM RM 8 133-6006		
020	02 F6281-012072	VAS	-	30	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03 SFA -734554										
	04					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502		UTFÖRS AV FVST
	05							KOMP	URPUTSNING AV SLAG-		SE
	06								MÄRKEN		AF RM 8 13-2
	07										

611035	01 .KOMPRESSORSKÖVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
025	02 F6281-012073	VAS	-	40	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03 SFA -734555										
	04	K-REP: 210				VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502		UTFÖRS AV FVST
	05							KOMP	URPUTSNING AV SLAG-		SE
	06								MÄRKEN, EV KASSERAS		AF RM 8 13-2
	07										

611065	01 LEDSKENEKRANS YTTRE	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 131-6006		SERVICELAG
	02 F6281-010347	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03 SFA -731301										
	04	K-REP: 210									

	01 KOMPRESSOR HT										
	02 -----										
611066	01 KOMPRESSORSKÖVEL 13	--	(74)	(74)	(74)	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
	02 F6281-005533	VAS	(74)	74	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001		SE
	03 SFA -727888								BEDÖMNING AV SKADOR		AF RM 8 13-2
	04	K-REP: 100									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 6

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
311035	01 PROFILKÅPA KPL 02 F6281-015645 03 SFA -736676 04	-- VAS	- 1	- -	- -	- -	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE	
K-REP: 210											
311036	01 PROFILKÅPA B KPL 02 F6281-015643 03 SFA -736674 04	-- VAS	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
K-REP: 210											
311095	01 PROFILKÅPA B KPL 02 F6281-015633 03 SFA -736673 04	-- VAS	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
K-REP: 210											
311100	01 PROFILKÅPA KPL 02 F6281-015631 03 SFA -736675 04	-- VAS	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTTNING, EV BYTE		
K-REP: 210											
01 TURBINSTATOR HT 02 -----											
511105	01 MANTELHALVA 02 F6281-001072 03 SFA -726778 04	-- VAS	(2)	(2)	(2)			---	ME FVST	UFM RM 8 16-6006 BYTE	
K-REP: 210											
611105	01 TURBINLEDSKENA 1 34 02 F6281-012078 03 SFA -734904 04 05	-- VAS	-	-	-			---	ME FVST	UFM RM 8 20-6004 BYTE	
K-REP: 210 VB											
01 TURBINROTOR HT 02 -----											
611111	01 TURBINSKÖVEL 1 02 F6281-015695 03 SFA -736763 04	-- VAS	-	-	-	1)		---	ME FVST	UFM RM 8 21-6002 BEDÖMNING AV SKADOR	1) SE AF RM 8 21-1
K-REP: 210											
01 STATIV BAKRE MED CENTRALKÖN 02 -----											
611115	01 STATIV BAKRE 02 F6281-014833 03 SFA -729362 04 05 06	-- VAS	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 23-6003 KONTROLL, EV REPARATION		
K-REP: 210 VB											
611115	01 CENTRALKÖN 005 02 F6281-013596 03 SFA -725795D 04 05	-- VAS	(1)	(1)	(1)			---	ME FVST	UFM RM 8 23-6002 BYTE	
K-REP: 210 VB											
611115	01 UTLOPPSLEDSKENA 01 02 F6281-016031 03 SFA -737231 04 05	-- VAS	-	-	-			---	ME FVST	UFM RM 8 01-6005 BYTE	
K-REP: 210 VB											
01 TURBINROTOR HT 02 -----											
611115	01 TURBINSKÖVEL 1 02 F6281-015695 03 SFA -736763 04	-- VAS	-	-	-	1)		---	ME FVST	UFM RM 8 21-6002 BEDÖMNING AV SKADOR	1) SE AF RM 8 21-1
K-REP: 210											
01 STATIV BAKRE MED CENTRALKÖN 02 -----											
611115	01 STATIV BAKRE 02 F6281-014833 03 SFA -729362 04 05 06	-- VAS	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 23-6003 KONTROLL, EV REPARATION		
K-REP: 210 VB											
611115	01 CENTRALKÖN 005 02 F6281-013596 03 SFA -725795D 04 05	-- VAS	(1)	(1)	(1)			---	ME FVST	UFM RM 8 23-6002 BYTE	
K-REP: 210 VB											
611115	01 UTLOPPSLEDSKENA 01 02 F6281-016031 03 SFA -737231 04 05	-- VAS	-	-	-			---	ME FVST	UFM RM 8 01-6005 BYTE	
K-REP: 210 VB											
01 TURBINROTOR HT 02 -----											
611115	01 TURBINSKÖVEL 1 02 F6281-015695 03 SFA -736763 04	-- VAS	-	-	-	1)		---	ME FVST	UFM RM 8 21-6002 BEDÖMNING AV SKADOR	1) SE AF RM 8 21-1
K-REP: 210											
01 STATIV BAKRE MED CENTRALKÖN 02 -----											
611115	01 STATIV BAKRE 02 F6281-014833 03 SFA -729362 04 05 06	-- VAS	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 23-6003 KONTROLL, EV REPARATION		
K-REP: 210 VB											
611115	01 CENTRALKÖN 005 02 F6281-013596 03 SFA -725795D 04 05	-- VAS	(1)	(1)	(1)			---	ME FVST	UFM RM 8 23-6002 BYTE	
K-REP: 210 VB											
611115	01 UTLOPPSLEDSKENA 01 02 F6281-016031 03 SFA -737231 04 05	-- VAS	-	-	-			---	ME FVST	UFM RM 8 01-6005 BYTE	
K-REP: 210 VB											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
UPPHÄVD 61115 015	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 611-2521		
	02	F6281-015636	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736704										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 27-6004		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07							VB	ME	UF RM 8B 27-4:05		
	08								VAS	REPARATION		

611145 020	01	.RETUROLJEPUMP	UE	(1)	(1)	(1)	---		ME	UFM RM 8 27-6003		
	02	F6281-014585	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -735484										
	04		K-REP: 210 310						ME	UF RM 8B 27-4:09		
	05							VB	VAS	REPARATION		

611145 025	01	.DIFFTRYCKSTRÖMST,K	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2513		
	02	F6281-015448	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -738007										
	04		K-REP: 310						ME	UF RM 8B 27-4:25		
	05	S37							VAS	REPARATION		

611145 030	01	.SNABBKOPPLING,K	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 614-2511		
	02	F6281-015010	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736259										
	04	HTE -711-115-K	K-REP: 210						ME	UFA FPL 37 614-4011		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										

611145 035	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2515		
	02	F6281-014841	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736056										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 27-6002		
	05								FVST	BYTE		

611145 040	01	.TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2515		
	02	F6281-010352	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -731419										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 27-6002		
	05								FVST	BYTE		

	01	STARTNINGSSYSTEM										
	02	-----										

611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2505		
	02	F6281-000234	VAS	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -90678										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 31-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07							CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		

611190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2506		
	02	M2811-880280	VAS	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	CHAMP-AA-72S										
	04	SFA -90553	K-REP: 210						ME	UFM RM 8 32-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07								BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	09											
	10							VB	ME	UFM RM 8 32-6002		
	11								FVST	KONTROLL		

611195	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 611-2522		
	02	F6281-000142	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -722064										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 33-6001		
	05								FVST	BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				CV	4	5			6	7	8	
611200	01	TÄNDKABEL H	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000112	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -626645										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 34-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		

611205	01	TÄNDKABEL V	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 611-2507		
	02	F6281-000111	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -626644										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 34-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						CDEFGH		BE	UFS FPL 37 611-2007		
	08								KOMP	FUNKTIONSPRVNING		

	01	BRÄNSLESYSTEM GG										
	02	-----										
611210	01	BRÄNSLE INKOPPLVENT	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-010174	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -731450										
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 42-6001		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UF RM 8B 40-4:03		
	08								VAS	REPARATION		
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16									KONSERVERING		

611215	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 43-6004		
	02	F6281-010170	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -729668										
	04		K-REP: 210 310				1)		ME	UF RM 8B 40-4:04	SÖ	
	05								VAS	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE	
	06										AF RM 8 01-9	
	07						VB		ME	UF RM 8B 40-4:04		
	08								VAS	REPARATION		
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-		
	12									TROLL		
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
	16									KONSERVERING		

611215	005	FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012		
	02	F6281-000442	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	05	S2							FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT		
	06									BRÄNSLESYSTEM		
	07											
	08						EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	09								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		

611215	010	SOLENOIDVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2516		
	02	F6281-007101	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -722380										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 431-6001		
	05								FVST	BYTE		

1995-09-01

Sida 10

Adress Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
11215	01 .TEMPERATURKÄNNARE	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 43-6003			
	02 F6281-000250	VAS	(1)	1	-		FVST	BYTE			
	03 SFA -724683										
	04	K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 43-6005			
	05						FVST	KONTROLL			
11215	01 .BRÄNSLEFILTER S1	--	(1)	(1)	(1)	1)EFGH ---	BE	UFS FPL 37 611-2021		1) SE	
120	02 F6691-000351	VAS	(1)	1	-		KOMP	KONTROLL		AF RM 8 43-3	
	03 TRW -208027										
	04										
	05 S1										
11215	01 .DIFFTRSTRÖMSTÄLL KP	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2511			
125	02 F6281-015446	VAS	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SFA -738008										
	04	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 433-6001			
	05 S20						FVST	BYTE			
11215	01 .FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH ---	BE	UFS FPL 37 611-2014			
130	02 F6281-008917	VAS	(1)	1	-		KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
	03 SFA -726428										
	04	K-REP: 210				EFGH	ME	UFA FPL 37 611-4001			
	05 S4						FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
11255	01 BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 441-6001			
	02 F6281-015412	VAS	-	9	-		FVST	BYTE			
	03 SFA -736518										
	04	K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 441-6002			
	05						FVST	KONTROLL, PROVTRYCKNING			
111	01 BRÄNSLESPRIDARE GG	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 441-6001			
	02 F6281-014638	VAS	-	9	-		FVST	BYTE			
	03 SFA -735041										
	04	K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 441-6002			
	05	A-BET: F6281-015412					FVST	KONTROLL, PROVTRYCKNING			
611260	01 FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 611-2523			
	02 F6281-010173	VAS	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SFA -731115										
	04	K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 442-6001			
	05						FVST	BYTE			
	06										
	07					1)	ME	VFA 195450	FK	1) SE	
	08						VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
	09										
	10					6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	11						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	12							TROLL			
	13										
	14					24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	15						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	16							KONSERVERING			
611260	01 SIL	--	(1)	(1)	(1)	EFGH ---	BE	UFS FPL 37 611-2013			
005	02 F6281-000437	VAS	(1)	1	-		KOMP	KONTROLL			
	03 SFA -720172										
	04										
	05 S3										
611270	01 FILTER S18	--	(1)	(1)	(1)	EFGH ---	BE	UFS FPL 37 611-2017			
	02 F6281-001322	VAS	(1)	1	-		KOMP	KONTROLL			
	03 SFA -726115										
	04										
	05 S18										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				CV	4	5			6	7	8	
611271	01	PRIMÄRLEDNING V.K	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013389	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -731692										
	04										K-REP: 210	
611272	01	PRIMÄRLEDNING H.K	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013390	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -731694										
	04										K-REP: 210	
611273	01	SEKUNDÄRLEDNING V K	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013391	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -731696										
	04										K-REP: 210	
611274	01	SEKUNDÄRLEDNING H K	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013392	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -731698										
	04										K-REP: 210	
	01	LINSYSTEM GG-EBK										
	02	-----										
611275	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2022		
	02	F6281-000188	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -724703										
	04										K-REP: 210	
	05										VB	
											ME	
											FVST	
											UFM RM 8 48-6001	
											KONTROLL LINSPÄNNING	
611275	01	.LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
	005	F6281-000393	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -623439										
	03										K-REP: 210	
	04											
611275	01	.LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
	010	F6281-000394	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -623440										
	03										K-REP: 210	
	04											
611275	01	.LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
	015	F6281-000448	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -725484										
	03										K-REP: 210	
	04											
611275	01	.LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001		
	020	F6281-000406	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -626824										
	03										K-REP: 210	
	04											
611275	01	.LINA I B	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
	025	F6281-000395	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -623494										
	03										K-REP: 210	
	04											
611275	01	.LINA I F	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
	030	F6281-001387	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -726285										
	03										K-REP: 210	
	04											
611275	01	.LINA Y B	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001		
	035	F6281-000398	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	02	SFA -623497										
	03										K-REP: 210	
	04											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
51121 340	01	LINA Y F	--	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 48-6001	
	02	F6281-000397	VAS	(1)	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -623496										
	04		K-REP: 210									

	01	OLJESYSTEM										
	02	-----										
511320	01	OLJETANK	--	-	-	-			---	ME	UFM RM 8 51-6002	
	02	F6281-014839	VAS	-	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -735888										
	04		K-REP: 210				1)			ME	UFM RM 8 51-6003	RA
	05									FVST	KONTROLL	1) SE AF RM 8 51-1

511335	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	-	-	-	VB			ME	UFM RM 8 531-6002	
	02	F6281-010169	VAS	-	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -729589										
	04		K-REP: 210 310									
	05	BRÄNSLE					1)			ME	UF RM 8B 50-4:05	SÖ
	06									VAS	ÖVERSYN	1) SE AF RM 8 01-9
	07											
	08						VB			ME	UF RM 8B 50-4:05	
	09									VAS	REPARATION	
	10											
	11							6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1
	12									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	
	13											
	14											
	15							24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2
	16									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	
	17											

511340	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 614-2510	
	02	F6281-015011	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -736258										
	04	HTE -711-114-K	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 614-4011	
	05									FVST	REPARATION	
	06	FAST DEL										

511345	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 55-6001	
	02	F6281-010825	VAS	(1)	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -733156										
	04		K-REP: 210 310				1)			ME	VFA 195255	FK
	05									VAS	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE AF RM 8 01-9

511347	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 55-6001	
	02	F6281-000182	VAS	(1)	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -724564										
	04		K-REP: 210 310				1)			ME	VFA 195255	FK
	05									VAS	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE AF RM 8 01-9

511350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 612-2503	
	02	F4562-000030	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	HTEMP-712-59-D/A										
	04	6126101-002	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 612-4001	
	05									FVST	REPARATION	
	06	FAST DEL										
	07											
	08	ÄVEN UPPTAGEN										
	09	I GRUPP 612										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 13

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
		01 LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM										
		02 -----										
	611355	01 LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM	UE	(1)	(1)	(1)			ME	UFM RM 8 671-6001		
		02 F6281-000318	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -727454										
		04	K-REP:	210	310	1)			ME	VFA 195339	FK	1) SE
		05							VAS	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
		06										
		07					6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
		08							FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON-		
		09								TROLL		
		10										
		11					24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
		12							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-		
		13								KONSERVERING		

	611360	01 LUFTAVTAPPNVENTIL	--	(14)	(14)	(14)	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001		
		02 F6281-014466	VAS	(14)	14	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
		03 SFA -730454										
		04	K-REP:	210								

	611365	01 FILTER S17	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016		
		02 F6281-007920	VAS	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL, EV RENGÖRING EV		
		03 SFA -730074								BYTE		
		04										
		05 S17										

		01 VARMLUFTSSYSTEM										
		02 -----										
	611370	01 VARMLUFTVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058		
		02 F6281-011110	VAS	-	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -731855										
		04	K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 68-6002		
		05 S31							FVST	BYTE		
		06										
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058		
		08							KOMP	KONTROLL		
		09										
		10					VB		ME	UF RM 8B 68-01:00		
		11							VAS	REPARATION		

		01 ELSYSTEM										
		02 -----										
	611380	01 GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2528		
		02 F6281-011464	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SFA -730969										
		04	K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 701-6015		
		05							FVST	BYTE		
		06										
		07					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
		08							KOMP	KONTROLL		
		09										
		10					VB		ME	UF RM 8B 70-01:00		
		11							VAS	REPARATION		

	611385	01 MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 701-6005		
		02 M2921-116010	VAS	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SAAB -9300271-10-1										
		04 9300271-101	K-REP:	210	310		VB		ME	UFA FPL 37 862-4013		
		05							FVST	PROVNING		
		06										
		07					VB		ME	COURTER OHM18-1526-2		
		08							VAS	REPARATION		

1995-09-01

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				1	2	3	Drift	För- varing					
				CV	4	5			6	7	8		9
UPPHÄVD	61130	01 TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2508		
		02 M2962-120010	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
		03 SFA -90556											
		04	K-REP: 210 310							ME	UFM RM 8 701-6001		
		05 OLJA								FVST	BYTE		
		06											
		07								VB	ME	UFA FPL 37 862-4010	
		08								FVST	PROVNING		
		09											
		10								VB	ME	UF RM 8B 70-01:00	
		11								VAS	PROVNING		

UPPHÄVD	611400	01 OLJETRYCKGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2501		
		02 F6281-014160	VAS	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
		03 SFA -735889											
		04	K-REP: 210 310							ME	UFM RM 8 701-6002		
		05								FVST	BYTE		
		06											
		07								VB	ME	UFA FPL 37 862-4014	
		08								FVST	KONTROLL		
		09											
		10								VB	ME	UF RM 8B 70-01:00	
		11								VAS	REPARATION		

UPPHÄVD	611405	01 TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-			---	ME	UFM RM 8 701-6016		
		02 F6281-013865	VAS	-	1	-				FVST	BYTE		
		03 SFA -735734											
		*04	K-REP: 210 310							VB	BE	UFS FPL 37 8080-3317	
		05 REGISTRERINGSSYSTEM									KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
		06											
		07								VB	ME	UF RM 8B 70-01:00	
		08								VAS	REPARATION		

UPPHÄVD	61	01 UTLOPPSTEMPGIVARE	--	(4)	(4)	(4)			---	ME	UFM RM 8 701-6010		
		02 F6281-013701	VAS	(4)	8	-				FVST	BYTE		
		03 SFA -735045											
		*04	K-REP: 210 310							CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2037	
		05									KOMP	KONTROLL	
		06											
		07								VB	ME	UFM RM 8 701-6011	
		08								FVST	PROVNING		
		09											
		10								VB	ME	UF RM 8B 70-01:00	
		11								VAS	REPARATION		

UPPHÄVD	611415	01 VARVTALSGIVARE	--	(2)	(2)	(2)			---	BE	UFS FPL 37 611-2503		
		02 M2951-769010	VAS	(2)	2	-				KOMP	UFS FPL 37 611-2504		
		03 SFA -90575									BYTE		
		04	K-REP: 210 310										
		05 NH/NL								ME	UFM RM 8 701-6004		
		06								FVST	UFM RM 8 701-6006		
		07									BYTE		
		08											
		09								1)	ME	VFA 195240	FK
		10								VAS	FUNKTIONSKONTROLL		1) SE AF RM 8 01-9

UPPHÄVD	611420	01 KABELSELE 1	UE	-	-	-			---	ME	UFM RM 8 709-6018		
		02 F6281-015268	VAS	-	1	-				FVST	BYTE		
		03 SFA -736413											
		04	K-REP: 210							VB	ME	UFM RM 8 709-6013	
		05	A-BET: F6281-015251								FVST	PROVNING	
		06											
		07								VB	ME	UFM RM 8 709-6010	
		08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09											
		10											
		11								VB	ME	UFM RM 8 709-6501	
		12								FVST	PROVISORISK REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
611422	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6018		
	02	F6281-015251	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736324										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6013		
	05		A-BET: F6281-015268						FVST	PROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		
611425	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6019		
	02	F6281-015269	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736414										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6014		
	05		A-BET: F6281-014935						FVST	PROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		
611427	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6019		
	02	F6281-014935	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736171										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6014		
	05		A-BET: F6281-015269						FVST	PROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		
611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6020		
	02	F6281-015355	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736427										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6015		
	05		A-BET: F6281-015368						FVST	PROVNING		
	06		F6281-015270									
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		
611432	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 709-6020		
	02	F6281-015368	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736487										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 709-6015		
	05		A-BET: F6281-015355						FVST	PROVNING		
	06		F6281-015270									
	07						VB		ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11						VB		ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		

1995-09-01

Sida 16

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
UPPHÄVD	611433	01 KABELSELE 3	UE	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 709-6020		
		02 F6281-015270	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736415										
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6015		
		05	A-BET: F6281-015355						FVST	PROVNING		
		06	F6281-015368									
		07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09										
		10										
		11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION		
UPPHÄVD	611435	01 KABELSELE 4	UE	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 709-6021		
		02 F6281-014842	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736182										
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6016		
		05							FVST	PROVNING		
		06										
		07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09										
		10										
		11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION		
UPPHÄVD	611440	01 SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 709-6022		
		02 F6281-013491	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -729741										
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 701-6011		
		05							FVST	UFM RM 8 701-6017		
		06								PROVNING		
		07										
		08						VB	ME	UFM RM 8 709-6012		
		09							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		10										
UPPHÄVD	611446	01 KOPPLINGSBOX	--	-	-	-	---	VB	ME	UFM RM 8 709-6023		
		02 F6281-015862	VAS	-	1	-			FVST	KONTROLL		
		03 SFA -736889										
		04	K-REP: 210									
		05 REGISTRERINGSSYSTEM										
UPPHÄVD	611451	01 MÄTLEDNING, K	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 25-6001		
		02 F6281-015861	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736934										
		04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6008		
		05							FVST	PROVNING		
		06										
		07						VB	ME	UFM RM 8 709-6011		
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
		09										
		10										
		11						VB	ME	UFM RM 8 709-6502		
		12							FVST	PROVISORISK REPARATION		
UPPHÄVD		01 EFTERBRÄNNKAMMARE										
		02 -----										
UPPHÄVD	611455	01 EBK	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 80-6001		
		02 F6281-010949	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -730020										
		04	K-REP: 210									
UPPHÄVD		01 DIFFUSORDEL EBK										
		02 -----										
	611460	01 DIFFUSOR KPL	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 81-6001		
		02 F6281-015156	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -736329										
	04	K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 81-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtri typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
611465	01	FLAMHÅLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 611-2509		
	02	F6281-011670	VAS	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -734159										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6001		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE		
	06	F6281-010272					VB		ME	UFM RM 8 811-6002		
	07								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											

611467	01	FLAMHÅLLARRING I	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2509		
	02	F6281-015301	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736388										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6003		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE		
	06	F6281-015297					VB		ME	UFM RM 8 811-6004		
	07	-015298							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											

611468	01	FLAMHÅLLARRING Y	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 611-2509		
	02	F6281-015935	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -737079										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6003		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE		
	06	F6281-015297					VB		ME	UFM RM 8 811-6004		
	07	-015298							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											

611469	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 811-6003		
	02	F6281-015303	VAS	-	6	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736399										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 811-6004		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	06	F6281-015297										
	07	-015298										

611470	01	SPRIDARE 1	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-010272	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -728103										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	06	F6281-011670										

611472	01	SPRIDARE 1 STEG 1	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-015297	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736379										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	06	F6281-015301										
	07	-015303										
	08	-015935										

611473	01	SPRIDARE 1 STEG 2	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-015298	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736384										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	06	F6281-015301ED										
	07	-015303										
	08	-015935										

611475	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-	---		ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-014543	VAS	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -735074										
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

1995-09-01

Sida 18

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtri typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				CV	4	5			6	7	8	
51143	01	SPRIDARE 3	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015159	VAS	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -736334										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 812-6004			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

01 BRÄNNKAMMARE EBK												
02 -----												
511485	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 82-6002			
	02	F6281-014544	VAS	-	1	-		FVST	UFM RM 8 83-6001			
	03	SFA -733957							BYTE			
	04		K-REP: 210									
	05						VB	ME	UFM RM 8 82-6003			
	06							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

511485	01	.BRK MANTEL EBK	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 82-6002			
	005	F6281-011071	VAS	(1)	1	-		FVST	UFM RM 8 83-6001			
	03	SFA -733451							BYTE			
	04		K-REP: 210									
	05						VB	ME	UFM RM 8 82-6003			
	06							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611485	01	.FLAMRÖR EBK	--	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 82-6002			
	010	F6281-001384	VAS	(1)	1	-		FVST	UFM RM 8 83-6001			
	03	SFA -726097							BYTE			
	04		K-REP: 210									
	05						VB	ME	UFM RM 8 82-6003			
	06							FVST	UFM RM 8 82-6501			

01 UTLOPPSDEL EBK												
02 -----												
611485	01	UTLOPPSDEL EBK	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 83-6001			
	02	F6281-014545	VAS	-	1	-		FVST	UFM RM 8 83-6002			
	03	SFA -729793							BYTE			
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 83-6002			
	05							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

01 BRÄNSLESYSTEM EBK												
02 -----												
611504	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	-	-	-		ME	UFM RM 8 841-6002			
	02	F6281-013878	VAS	-	1	-		FVST	UFM RM 8 27-6007			
	03	SFA -735751							BYTE			
	04		K-REP: 210 310									
	05						1)	ME	YFA 195259	TS	1) SE	
	06							VAS	TILLSYN		AF RM 8 01-9	
	07											
	08						1)	ME	UF RM 8B 84-4:03	SÖ		
	09							VAS	ÖVERSYN			
	10											
	11						VB	ME	UF RM 8B 84-4:03			
	12							VAS	REPARATION			
	13											
	14						6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1		
	15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-			
	16								TROLL			
	17											
	18						24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2		
	19							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-			
	20								KONSERVERING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 20

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
UPPHÄVD 11555	01 BRÄNSLEVENTIL ZON 1 02 F6281-010166 03 SFA -729241	UE VAS	- -	- 1	- -	- -	- -	ME FVST	UFM RM 8 845-6004 BYTE		
04			K-REP: 210 310			VB		ME VAS	UF RM 8B 84-4:10 REPARATION		
05											
06							6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	FÖ1	
07											
08							24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	FÖ2	
09											
10											
11											
12											
13											
311555	01 BRÄNSLEVENTIL ZON 2 02 F6281-010167 03 SFA -729242	UE VAS	- -	- 1	- -	- -	- -	ME FVST	UFM RM 8 845-6005 BYTE		
04			K-REP: 210 310			VB		ME VAS	UF RM 8B 84-4:10 REPARATION		
05											
06							6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	FÖ1	
07											
08							24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	FÖ2	
09											
10											
11											
12											
13											
611555	01 BRÄNSLEVENTIL ZON 3 02 F6281-010168 03 SFA -729243	UE VAS	- -	- 2	- -	- -	- -	ME FVST	UFM RM 8 845-6006 BYTE		
04			K-REP: 210 310			VB		ME VAS	UF RM 8B 84-4:10 REPARATION		
05											
06							6MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL	FÖ1	
07											
08							24MÅN	ME FVST	UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING	FÖ2	
09											
10											
11											
12											
13											
611565	01 LINSYSTEM EBK 02 F6281-000171 03 SFA -724413	-- VAS	(1) (1)	(1) 1	(1) -	EF GH	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2023 KONTROLL		
04			K-REP: 210			VB		ME FVST	UFM RM 8 848-6002 UFM RM 8 80-6001 KONTROLL, SPEL OCH LIN- SPÄNNING		
05											
06											
07											
611565	01 LINA 005 02 F6281-000447 03 SFA -725482	-- VAS	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE		
04			K-REP: 210								
05											
06											
07											
611576	01 RÖRLEDNING 6A 02 F6281-016311 03 SFA -737082	-- VAS	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 849-6502 BYTE		
04			K-REP: 210			VB		ME FVST	UFM RM 8 849-6501 BYTE AV BUSSNING		
05											
611580	01 BRÄNSLEFILTER 02 F6281-011680 03 SFA -730031	-- VAS	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	ME FVST	UFM RM 8 841-6002 BYTE		
04			K-REP: 210								
05	S40										
611580	01 FILTERINSATS S40 02 F6281-011456 03 SFA -730034	-- VAS	(1) (1)	(1) 1	(1) -	EF GH	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2039 KONTROLL OCH BYTE		
04			K-REP: 210			EF GH		ME FVST	UFA FPL 37 611-4001 ULTRALJUDSRENGÖRING		
05	S40										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 22

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
116	01	.ELEMENT	--	(2)	(2)	(2)			ME	UFM RM 8 89-6001		
05	02	F3533-000020	VAS	(2)	2	-			FVST	BYTE		
	03	GRAVI-D4704/167 (1)										
	04	6114443-004										
	05	SFA 721893										
	01	UTRUSTNINGSDETALJER										
	02	-----										
11620	01	DRIVAXEL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 412-2519		
	02	F6281-011483	VAS	-	1	-			KOMP	KONTROLL, EV BYTE		
	03	SFA -733124										
	04											
	05	RESERVHYDRAULPUMP										
11625	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04	1799524-001							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 612										
	01	INSTALLATIONSDETALJER M M										
	02	-----										
612	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 612-2504		
	02	F6400-048809	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-2										
	04	9300937-102							ME	UFA FPL 37 614-4010		
	05								FVST	REPARATION		
612	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000030	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A										
	04	6126101-002							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										
612015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000029	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-C/A										
	04	6126100-002							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
612020	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000004	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-										
	04	6120878-001							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	FAST DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
612024	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04	1799524-001							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
	07							72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 611										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 23

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
			7	8	9							
612030	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000006	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE843-1-C										
	04	6120879-003	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05								FVST	REPARATION		
	06	RÖRLIG DEL										
	07							72MÄN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08	ÄR ÄVEN UPPTAGEN							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	I GRUPP 611										

	01	DRIVANORDNING, APPARATER										
	02	-----										
	03											
	04	BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.										
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 613-2501		
	02	F6400-072641	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301743-10-2										
	04	9301743-102	K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 00-2007		
	05								KOMP	SMÖRJNING AV LAGER		
	06	SE TEXTRAD										
	07						500TIM		ME	UFA FPL 37 613-4004		TS
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						1000TIM		ME	TUA FPL 37 613-14004		Ö
	11								FFVAL	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	TUA FPL 37 613-14004		
	14								FFVAL	REPARATION		
	15											
	16							60MÄN	ME	UFA FPL 37 613-4004		FÖ
	17								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

613007	01	VAXELLÅDA	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 613-2503		
	02	F6400-074971	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301643-10-3										
	04	9301643-103	K-REP: 320				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003		
	05								KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	06	FPL										
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004		
	08								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING AV FILTER		
	09											
	10											
	11						1700TIM		ME	TMD SUNCO 468		Ö
	12								FFVAL	ÖVERSYN		
	13											
	*14						VB		BE	UFS FPL 37 613-2009		
	*15								KOMP	REPARATION		
	16											
	17						VB		ME	TMD SUNCO 468		
	18								FFVAL	REPARATION		
	19											
	20							60MÄN	ME	TMD SUNCO 468		FÖ
	21								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: PROVNING		
	22											

	01	OLJEKYL SYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM										
	02	-----										
614005	01	KYLARE	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 614-2503		
	02	F6400-043248	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301616-10-1										
	*04	9301616-101					2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4004		TS
	05								FVST	TILLSYN		
	06	CSD										

614010	01	ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 614-2502		
	02	F6400-003736	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300498-10-1										
	*04	9300498-101					2100TIM		ME	UFA FPL 37 614-4002		TS
	05								FVST	TILLSYN		

1995-09-01

Sida 24

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
CV			4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
140101	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)			BE UFS FPL 37 614-2501			
02	F6400-043247	FFVAL	(1)	1	-			KOMP BYTE			
03	SAAB -9301615-10-1										
04	9301615-101					DEFGH		BE UFS FPL 37 614-2001			
05								KOMP KONTROLL AV STÖDPROFIL- LER I LUFTINTAG			
06	MOTOROLJA										
07											
08						1500TIM		ME UFA FPL 37 614-4001		TS	
09								FVST TILLSYN			

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 614-Å5665.											
140108	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE UFS FPL 37 614-2508			
02	F4562-000092	FFVAL	(2)	2	-			KOMP BYTE			
03	HTEMP-711-145-J										
04	SAAB-6127532-086	K-REP: 210				VB		ME UFA FPL 37 614-4003			
05								FVST REPARATION			
06	RÖRLIG DEL										

01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 614-Å5665 INFÖRTS.											
314019	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE UFS FPL 37 614-2508			
02	F4562-000073	FFVAL	(2)	2	-			KOMP BYTE			
03	HTEMP-HTE711-118-J										
04	SAAB-6127522-081	K-REP: 210				VB		ME UFA FPL 37 614-4003			
05								FVST REPARATION			
06	RÖRLIG DEL										

514007	01 ÖVERSTRÖMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE UFS FPL 37 614-2504			
02	F6400-003732	FFVAL	(1)	1	-			KOMP BYTE			
03	SAAB -9300160-10-1										
04	9300160-101					2100TIM		ME UFA FPL 37 614-4002		TS	
05								FVST TILLSYN			

614035	01 TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-			BE UFS FPL 37 614-2505			
02	F6400-013136	FFVAL	-	1	-			KOMP BYTE			
03	SAAB -9301228-10-1										
04	9301228-101	K-REP: 320				2100TIM		ME TUA FPL 37 614-14006		TS	
05								FFVAL TILLSYN			
06											
07						VB		ME TUA FPL 37 614-14006			
08								FFVAL REPARATION			

614040	01 PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE UFS FPL 37 614-2509			
02	F6400-014826	FFVAL	(2)	2	-			KOMP BYTE			
03	SAAB -9300937-10-1										
04	9300937-101	K-REP: 210				VB		ME UFA FPL 37 614-4010			
05								FVST REPARATION			

614054	01 BACKVENTIL	--	-	-	-			BE UFS FPL 37 614-2512			
02	F6400-072666	FFVAL	-	1	-			KOMP BYTE			
03	SAAB -8052008-11-1										
04	8052008-111	K-REP: 210				DEFGH		BE UFS FPL 37 614-2001			
05								KOMP KONTROLL AV VENTIL- TALLRIK			
06	KYLARE MOTOR										
07											
08						VB		ME UFA FPL 37 614-4013			
09								FVST REPARATION			

614059	01 BACKVENTIL	--	-	-	-			BE UFS FPL 37 614-2513			
02	F6400-072667	FFVAL	-	1	-			KOMP BYTE			
03	SAAB -8052008-11-2										
04	8052008-112	K-REP: 210				DEFGH		BE UFS FPL 37 614-2001			
05								KOMP KONTROLL AV VENTIL- TALLRIK			
06	KYLARE CSD										
07											
08						VB		ME UFA FPL 37 614-4013			
09								FVST REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	Drift				
			CV	7	8	9			Åtgärd					
01		STARTNINGSSYSTEM												
02		-----												
615005	01	STARTAPPARAT	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 615-2501			
	02	F6400-050003	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300951-10-4							DEFGH	BE	UFS FPL 37 615-2002.			
	04	9300951-104								KOMP	UFS FPL 37 615-2004			
	05	(B01-015)									KONTROLL AV MAGNETPLUG- GARNA			
	06													
	07													
	08													
	*09							300TIM		ME	UFA FPL 37 615-4001	TS		
	10									FVST	TILLSYN			
	11													
	*12							1800TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4	0		
	13									FFVAL	ÖVERSYN			
	14													
	15								VB	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
	16									KOMP	FELLOKALISERING			
	17									FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)			
	18													
	19													
	20								VB	ME	UFA FPL 37 615-4001			
	21									FVST	REPARATION			
	22													
	23								1)	ME	UFA FPL 37 615-4001		1)UTFÖRS DÅ	
	24									FVST	KONSERVERING		STARTAPPARAT	
	25												BERÄKNAS VAR	
	26												UR DRIFT MER	
	27												ÄN 135 DAGAR	
	28								24MÅN	ME	AIRES OHM JFS 100-4	F0		
	29									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: DM- KONSERVERING			
	30													

615005	01	AVGASHUS	--	(1)	(1)	(1)	VB	---		ME	FFVAL-110176			
005	02	F2104-000583	FFVAL	(1)	1	-				FFVAL	REPARATION			
	03	AIRES-364351-1												
	04						K-REP: 320							

615005	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)		---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2502			
010	02	F4562-000008	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
	03	HTEMP-HTE712-27-D/A23								FVST				
	04	6126101-001					K-REP: 210							
	05								VB	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	06	FAST DEL								FVST	REPARATION			
	07													
	08								72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001			
	09									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

615005	01	ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)		---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
015	02	F2104-000326	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
	03	AIRES-519800-2-1								FVST				
	04						K-REP: 320							
	05								VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06									FFVAL	REPARATION			

615005	01	TÄNDBOX	--	(1)	(1)	(1)		---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
020	02	F2104-000289	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
	03	AIRES-362799-3								FVST				
	04						K-REP: 320							
	05								VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06									FFVAL	REPARATION			

615005	01	TÄNDSTIFT	--	(1)	(1)	(1)		---		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008			
025	02	F2104-000290	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
	03	AIRES-362801-2								FVST				
	04						K-REP: 320							
	05								VB	ME	AIRES OHM JFS 100-4			
	06									FFVAL	RENGÖRING, PROVNING			

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För-varing				
		CV	4	5	6	7	8	9	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
1500 30	01 .SPRIDARRING 02 F2104-001344 03 AIRES-3605262-1 04 05 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL REPARATION		
115005 135	01 .PACKBOX 02 F2104-000293 03 AIRES-362951-1 04 05 (DRIVTAPP)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
115005 140	01 .VARVYLTALSREGULATOR 02 F2104-000432 03 AIRES-362897-5 04 05 (PRIMÄRBRYTARE) 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL PROVNING		
115005 145	01 .SEKUNDÄRBRYTARE 02 F2104-001281 03 AIRES-364362-3 04 05 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL PROVNING		
115005 150	01 .STARTBRÄNSLEVENTIL 02 F2104-000312 03 AIRES-364358-2 04 05 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL REPARATION		
115005 155	01 .DRÄNERVENTIL 02 F2104-000298 03 AIRES-363050-2 04 05 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL REPARATION		
115005 160	01 .FILTERINSATS 02 F2104-000626 03 AIRES-56951	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP KONTROLL/BYTE FVST		
115005 165	01 .KABELPISKA 02 F2104-001328 03 AIRES-43355-1 04 05 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL REPARATION		
115005 170	01 .MUNSTYCKE 02 F2104-000445 03 AIRES-362970-1 04 05 06 07	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			ME UFA FPL 37 615-4001 FVST BYTE		
									ME AIRES OHM JFS 100-4 FFVAL PROVNING		1) UTFÖRS VID TILLSYN (TS2) PÅ STARTAPPA- RATEN
115005 175	01 .YTTERDEL 02 F6400-054254 03 SAAB -1747880-10-2 04 05 (AVGASRÖR) 06	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---			BE/ME UFS FPL 37 615-2008 KOMP BYTE FVST		
									ME SAAB-1747880 FFVAL REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 28

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
CV	4	5	6	7	8				9		Åtgärd
	*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-A5316 INFÖRTS.										
160	01 HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2504		
	02 F6400-022144	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300888-10-1							BE	UFS FPL 37 616-2005		
	04 9300888-101	K-REP: 320				EFGH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	05	A-BET: F6400-041428									
	06 TERTIÄRLUCKA							ME	TUA FPL 37 616-14005	0	
	07							FFVAL	ÖVERSYN		
	08										
	09							ME	TUA FPL 37 616-14005		
	10							FFVAL	REPARATION		
	11										
	12										
	13							ME	TUA FPL 37 616-14005		F0
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
516025	01 .BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016		
305	02 F6400-003296	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03 SAAB -8000000-10-2										
	04 8000000-102	K-REP: 210									
516035	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2508		
	02 M1706-880210	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8003001-10-1							ME	UFA FPL 37 616-4007		
	04 8003001-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05										
	06 RÖRLIG DEL							ME	UFA FPL 37 616-4007		F0
	07							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08										
610	01 SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2509		
	02 M1706-880310	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8003000-10-1							ME	UFA FPL 37 616-4007		
	04 8003000-101	K-REP: 210				VB		FVST	REPARATION		
	05										
	06 FAST DEL							ME	UFA FPL 37 616-4007		F0
	07							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	08										
	*01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 616-A5666 ÄR INFÖRD.										
616041	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02 F6400-069661	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1701617-30-4							ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
	04 1701617-304					900TIM		FVST	TILLSYN		
	05										
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-A5666.										
616042	01 LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02 F6400-078876	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03 SAAB -1701617-30-7							ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
	04 1701617-307					900TIM		FVST	TILLSYN		
	05										
616044	01 ELDDMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2505		
	02 F5200-001452	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 PLESS-R5227-1-1							BE	UFS FPL 37 616-2005		
	04 SAAB -9300614-004	K-REP: 320				EFGH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	05 (E06-008)										
	06							ME	TUA FPL 37 616-14009		TS
	*07 LUFTINTAGSTÄTNING							FFVAL	TILLSYN		
	08										
	09							ME	TUA FPL 37 616-14009		
	10							FFVAL	REPARATION		
	11										
	12							ME	TUA FPL 37 616-14009		
	13							FFVAL	REPARATION		
	14							ME	TUA FPL 37 616-14009		F0
								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 30

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
		01 GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL										
		02 -----										
1170	01	DOMKRAFT AFK	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 617-2504		
	02	F6400-072438	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9202818-15-3							BE	UFS FPL 37 8055-3305		
	04	9202818-153	K-REP: 320				EFGH		KOMP	UFS FPL 37 8056-3306		
	05	(K01-323)								IPK SA/GSA		
	06											
	07											
	08						1350TIM		ME	TUA FPL 37 617-14006	0	
	09								FFVAL	ÖVERSYN		
	10											
	11						VB		ME	TUA FPL 37 617-14006		
	12								FFVAL	REPARATION		
	13											
	14						60MÅN		ME	TUA FPL 37 617-14006		F0
	15								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 617-Å5642.										
517008	01	HANDTAG DRAGKRREGL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-076627	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8421002-104							BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	04	8421002-104	K-REP: 310				EFGH		KOMP	IPK BEV		
	05	(P401)										
	06											
	07	GASSPAK					EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	08								KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 617-14003		
	11								FFVAA	REPARATION		
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 617-Å5642 INFÖRTS.										
61709	01	HANDTAG	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 617-2501		
	02	F6400-074549	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8421002-10-3							BE	UFS FPL 37 8068-3315		
	04	8421002-103	K-REP: 310				EFGH		KOMP	IPK BEV		
	05	(P401)										
	06											
	07	GASSPAK					EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	08								KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 617-14003		
	11								FFVAA	REPARATION		
617014	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)		---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-071409	FFVAA	(3)	3	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-4							BE	UFS FPL 37 617-2008		
	04	8211000-104	K-REP: 210				FGH		KOMP	SMÖRJNING		
	05	(H06-005, -006, -007)										
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	REPARATION		
617015	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)		---	BE	UFS FPL 37 617-2502		
	02	F6400-003430	FFVAA	(3)	3	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211000-10-2							BE	UFS FPL 37 617-2008		
	04	8211000-102	K-REP: 210				FGH		KOMP	SMÖRJNING		
	05	(H06-005, -006, -007)	A-BET: F6400-071409									
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
	08								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD