

1998-10-09

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation	611005
611	Motor RM 8	611005
o	Inloppsdel med kåpa	611010
o	Kompressor LT	611035
o	Kompressor HT	611066
o	Luftfördelare	611071
o	Brännkammare	611074
o	Fläktmantel	611082
o	Turbinstator HT	611105
o	Turbinrotor HT	611111
o	Stativ bakre med centralkon	611115
o	Växel främre med returoljepump lager 1	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar	611145
o	Startningssystem	611185
o	Bränslesystem gg	611210
o	Linsystem gg-ebk	611275
o	Oljesystem	611320
o	Luftavtappningssystem	611355
o	Varmluftsystem	611367
o	Elsystem	611380
o	Efterbrännkammare	611455
o	Diffusordel ebk	611460
o	Brännkammare ebk	611485
o	Utloppsdel ebk	611500
o	Bränslesystem ebk	611504
o	Hydraulsystem	611590
o	Tändsystem ebk	611600
o	Dränersystem ebk	611605
o	Brandvarningssystem	611610
o	Utrustningsdetaljer	611620
612	Installationsdetaljer mm	612005
613	Drivanordning, apparater	613004
614	Oljekylsystem och övertryckssystem	614005

forts nästa sida

1) Adress 614019 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad m a a

Skr FUH 35 837:30096/96 och FUH 35 837:38213/94 och nya adresser har markerats med en asteriskrad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer

Tekniskt underhållsstöd: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphåver:

UFS FPL 37 00-1974L¹⁾
UFS FPL 37 00-1974L:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-208144

Distribution: FMV:FuhTDOKD

1998-10-09

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uth-kod DIDAS Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- vering				
			Induppl	4	5	6			7	8	9	
		01 KOMPRESSOR LT 02 -----										
611035	01	LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
	02	F6281-015602	SFA	-	1	-			KOMP	KONTROLL		
	03	SFA -735660										
	04						VB		ME	UFM RM 8 133-6005		
	05								FVST	UFM RM 8 133-6006		
	06									KONTROLL MED ENDOSKOP		
	07									SKOVLAR 3 OCH 6		
	08											
	09								ME	UF RM 88 04-5:402		
	10								FVST	UF RM 88 05-9:402		
	11									BYTE		SERVICELAG

611035	01	.FLÄKTHUS FRÄMRE	--	-	-	-		---	ME	UF RM 88 13-1:402		SERVICELAG
005	02	F6281-010313	SFA	-	1	-			FVST	UF RM 88 13-7:414		
	03	SFA -730253	IUF							BYTE		
	04											
	05						VB		ME	UFM RM 8 131-6004		
	06								FVST	KONTROLL		
	07											
	08						VB		ME	UFM RM 8 131-6502		
	09								FVST	URPUTSNING		

611035	01	..LEDSKENA 1	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004		
010	02	F6281-010311	SFA	-	37	-			FVST	KONTROLL		
	03	SFA -730245										
	04						VB		ME	UFM RM 8 131-6502		
	05								FVST	URPUTSNING		

611035	01	.FLÄKTHUS MITTRE	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004		
015	02	F6281-010314	SFA	-	1	-			FVST	KONTROLL		
	03	SFA -730254	IUF									
	04						VB		ME	UFM RM 8 131-6502		
	05								FVST	URPUTSNING		

611035	01	.KOMPRESSORSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	UFM RM 8 133-6006		
020	02	F6281-012072	SFA	-	30	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734554										
	04						VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502		UTFÖRS AV FVST
	05								KOMP	URPUTSNING AV SLAG-		
	06									MÄRKEN		

611035	01	.KOMPRESSORSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008		
025	02	F6281-012073	SFA	-	40	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
	03	SFA -734555										
	04						VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502		UTFÖRS AV FVST
	05								KOMP	URPUTSNING AV SLAG-		
	06									MÄRKEN, EV KASSERAS		

611065	01	LEDSKENEKRAANS YTTRE	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 131-6006		SERVICELAG
	02	F6281-010347	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -731301	IUF									
	04						VB					

		01 KOMPRESSOR HT 02 -----										
611066	01	KOMPRESSORSKOVEL 13	--	(74)	(74)	(74)	VB	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2008		UTFÖRS AV FVST
	02	F6281-005533	SFA	(74)	74	-			KOMP	UFM RM 8 143-6001		
	03	SFA -727888								BEDÖMNING AV SKADOR		
	04	SFA -735063										

611068	01	LEDSKENEKRAANS 9	--	(1)	(1)	(1)	1	---	BE/ME	UFS FPL 37 611-2056		1) UTFÖRS AV
	02	F6281-001428	SFA	(1)	1	-			KOMP	UFM RM 8 143-6002		FVST, SE
	03	SFA -726445	IUF							BEDÖMNING		AF RM 8 14-4
	04											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 6

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Alg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Alg av			
			Induppf	4	5	6				7	8	9
	611090	01 PROFILKÅPA B KPL 02 F6281-015643 03 SFA -736674 04	-- SFA	(2) (2)	(2) 1	(2) -	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		K-REP: 210
	611095	01 PROFILKÅPA B KPL 02 F6281-015633 03 SFA -736673 04	-- SFA	(2) (2)	(2) 1	(2) -	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		K-REP: 210
	611100	01 PROFILKÅPA KPL 02 F6281-015631 03 SFA -736675 04	-- SFA	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 19-6002 NEDTAGNING OCH UPPSÄTT- NING, EV BYTE		K-REP: 210
		01 TURBINSTATOR HT 02 -----										
	611105	01 MANTELHALVA 02 F6281-001072 03 SFA -726778 04	-- SFA	(2) (2)	(2) 2	(2) -		---	ME FVST	UFM RM 8 16-6006 BYTE		K-REP: 210
	611110	01 TURBINLEDSKENA 1 34 02 F6281-012078 03 SFA -734904 04 SFA -734019 05	-- SFA	-	-	-		---	ME FVST	UFM RM 8 20-6004 BYTE		K-REP: 210 VB
		01 TURBINROTOR HT 02 -----										
	611111	01 TURBINSKOVEL 1 02 F6281-015695 03 SFA -736763 04	-- SFA	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 21-6002 BEDÖMNING AV SKADOR		K-REP: 210
		01 STATIV BAKRE MED CENTRALKON 02 -----										
	611115	01 STATIV BAKRE 02 F6281-014833 03 SFA -729362 04 05 06	-- SFA	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 23-6003 KONTROLL, EV REPARATION		K-REP: 210 VB
	611115	01 .CENTRALKON 005 02 F6281-013596 03 SFA -725795D 04 05	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -		---	ME FVST	UFM RM 8 23-6002 BYTE		K-REP: 210 VB
	611115	01 .UTLOPPSLEDSKENA 010 02 F6281-016031 03 SFA -737231 04 05	-- SFA	-	-	-		---	ME FVST	UFM RM 8 01-6005 BYTE		K-REP: 210 VB
	611115	01 .UTLOPPSLEDSKENA 015 02 F6281-016032 03 SFA -737232 04	-- SFA	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 23-6006 KONTROLL, EV REPARATION		K-REP: 210
	611115	01 .UTLOPPSLEDSKENA 015 02 F6281-016032 03 SFA -737232 04	-- SFA	-	-	-	VB	---	ME FVST	UFM RM 8 23-6006 KONTROLL		K-REP: 210

1998-10-09

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Ålg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Dritt					För- varing	Ålg av
					4	5	6							
			Induppl	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Manntimmar)					
611115	01	.RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 23-6008				
020	02	F6281-016161	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -737625												
	04		K-REP:	210					ME	UFM RM 8 23-6003				
	05	PT7							FVST	KONTROLL				

611115	01	.RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 23-6008				
025	02	F6281-001156	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -626238												
	04		K-REP:	210					ME	UFM RM 8 23-6003				
	05	PT7							FVST	KONTROLL				

611115	01	.OLJERÖR Y	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 23-6009				
030	02	F6281-001155	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -626234												
	04		K-REP:	210										

	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETURÖLJEPUMP LAGER 1												
	02													
611135	01	VÄXEL FRÄMRE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2520				
	02	F6281-010371	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -733135	IUF											
	04		K-REP:	100	210				ME	UFM RM 8 25-6001				
	05								FVST	BYTE				

611135	01	.RETURÖLJEPUMP	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2520				
005	02	F6281-001373	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -624164												
	04		K-REP:	100	210				ME	UFM RM 8 25-6002				
	05	LAGER 1							FVST	BYTE				

	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK- OCH RETURÖLJEPUMPAR												
	02													
611145	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 27-6008				
	02	F6281-010303	SFA	-	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -729693	IUF											
	04		K-REP:	210	310	1)			ME	UF RM 88 01-1:02	SÖ			
	05								SFA	ÖVERSYN	1)SE			
	06										AF RM 8 01-9			
	07					VB			ME	UF RM 88 01-1:02	AVSNITT 3.14			
	08								SFA	REPARATION				

611145	01	.BROTTKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 98-6003				
005	02	F6281-000444	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -724825												
	04		K-REP:	210										

611145	01	.FILTER S19	--	(1)	(1)	(1)	DEFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2018				
010	02	F6281-014035	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE				
	03	SFA -735798												
	04													
	05	S19, ENGÅNGSFILTER												

611145	01	.OLJETRYCKSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2521				
015	02	F6281-015636	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -736704	IUF											
	04		K-REP:	210	310				ME	UFM RM 8 27-6004				
	05								FVST	BYTE				
	06													
	07					VB			ME	UF RM 88 27-4:05				
	08								SFA	REPARATION				

1998-10-09

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utl-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Insluppl	7	8	9								
611145	01	.RETURÖLJEPUMP	UE	(1)	(1)	(1)	---	ME	UFM RM 8 27-6003					
020	02	F6281-014585	SFA	(1)	1	-		FVST	BYTE					
	03	SFA -735484	IUF											
	04		K-REP: 210	310			VB	ME	UF RM 8B 27-4:09					
	05							SFA	REPARATION					

611145	01	.DIFFTRYCKSTRÖMST,K	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2513					
025	02	F6281-015448	SFA	-	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -738007												
	04	SFA -738018	K-REP: 310				VB	ME	UF RM 8B 27-4:25					
	05	S37						SFA	REPARATION					

611145	01	.SNABBKOPPLING,K	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2511					
030	02	F6281-015010	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -736259												
	04		K-REP: 210				3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA			
	05	HTE -711-115-K						SFA	KASSERAS					
	06													
	07	FAST DEL					VB	ME	UFA FPL 37 614-4011					
	08							FVST	REPARATION					

611145	01	.TRYCKÖLJEPUMP	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2515					
035	02	F6281-014841	SFA	-	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -736056	IUF											
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 27-6002					
	05							FVST	BYTE					

611145	01	.TRYCKÖLJEPUMP	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2515					
040	02	F6281-010352	SFA	-	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -731419	IUF											
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 27-6002					
	05							FVST	BYTE					

	01	STARTNINGSSYSTEM												
	02	-----												

611185	01	TÄNDBOX	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2505					
	02	F6281-000234	SFA	-	2	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -90678	IUF											
	04	BENDI-10-358265-48	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 31-6001					
	05							FVST	BYTE					
	06													
	07						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2007					
	08							KOMP	FUNKTIONSPRVNING					

611190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2506					
	02	M2811-880280	SFA	-	2	-		KOMP	BYTE					
	03	CHAMP-AA-72S												
	04	SFA -90553	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 32-6001					
	05	SFA -90553						FVST	BYTE					
	06													
	07						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2007					
	08							KOMP	FUNKTIONSPRVNING					
	09													
	10						VB	ME	UFM RM 8 32-6002					
	11							FVST	KONTROLL					

611195	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2522					
	02	F6281-000142	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SFA -722064	IUF											
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 33-6001					
	05							FVST	BYTE					

1998-10-09

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rack	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
				Induppl	4	5				6	Åtgärd	
611200	01	TÄNDKABEL H	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2507			
	02	F6281-000112	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -626645										
	04	BENDI-10-319545-1A	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 34-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			

611205	01	TÄNDKABEL V	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2507			
	02	F6281-000111	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -626644										
	04	BENDI-10-319544-1B	K-REP: 210					ME	UFM RM 8 34-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						CDEFGH	BE	UFS FPL 37 611-2007			
	08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			

	01	BRÄNSLESYSTEM GG										
	02	-----										
611210	01	BRÄNSLEINKOPPLVENT	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 611-2527			
	02	F6281-010174	SFA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SFA -731450	IUF									
	04		K-REP: 210 310					ME	UFM RM 8 42-6001			
	05							FVST	BYTE			
	06											
	07						VB	ME	UF RM 8B 40-4:03			
	08							SFA	REPARATION			
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL			
	12											
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING			
	16											

611215	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	-	-	-		ME	UFM RM 8 43-6004			
	02	F6281-010170	SFA	-	1	-		FVST	BYTE			
	03	SFA -729668	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)		ME	UF RM 8B 40-4:04	SÖ	1) SE	
	05							SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
	06											
	07						VB	ME	UF RM 8B 40-4:04			
	08							SFA	REPARATION			
	09											
	10							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL			
	12											
	13											
	14							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING			
	16											

611215	01	.FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2012		
005	02	F6281-000442	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 40-6001			
	05	S2						FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	06											
	07											
	08						EFGH	ME	UFA FPL 37 611-4001			
	09							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			

611215	01	.SOLENOIDVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2516			
010	02	F6281-007101	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -722380										
	04		K-REP: 210					ME	UFM RM 8 431-6001			
	05							FVST	BYTE			

1998-10-09

Sida 12

Adress	Rad	Materieidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Dritt					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppl	7	8	9								
611275	01	.LINA Y F	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 48-6001				
040	02	F6281-000397	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -623496												
	04													
K-REP: 210														

	01	OLJESYSTEM												
	02	-----												
611320	01	OLJETANK	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 51-6002				
	02	F6281-014839	SFA	-	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -735888	IUF											
	04								ME	UFM RM 8 51-6003	RA			
	05								FVST	KONTROLL				
K-REP: 210 VB														

611335	01	OLJEKYL GG BRÄNSLE	UE	-	-	-	VB		ME	UFM RM 8 531-6002				
	02	F6281-010159	SFA	-	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -729589	IUF											
	04													
	05	BRÄNSLE							ME	UF RM 88 50-4:05	SÖ	1) SE		
	06						1)		SFA	ÖVERSYN		AF RM 8 01-9		
	07													
	08						VB		ME	UF RM 88 50-4:05				
	09								SFA	REPARATION				
	10													
	11							6MÄN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1			
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL				
	13													
	14													
	15							24MÄN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2			
	16								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING				
	17													

611335	01	.SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 614-2510				
005	02	F6281-015011	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SFA -736258												
	04								ME	ERFORDRAS EJ	KA			
	05	HTE -711-114-K							SFA	KASSERAS				
	06													
	07	FAST DEL					VB		ME	UFA FPL 37 614-4011				
	08								FVST	REPARATION				

611345	01	LUFTNINGSGREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 55-6001				
	02	F6281-010825	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -733156	IUF											
	04								ME	VFA 195255	FK	1) SE		
	05						1)		SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9		
K-REP: 210 310														

611347	01	LUFTNINGSGREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 55-6001				
	02	F6281-000182	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE				
	03	SFA -724564	IUF											
	04								ME	VFA 195255	FK	1) SE		
	05						1)		SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9		
K-REP: 210 310														

611350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 612-2503				
	02	F4582-000030	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	HTEMP-712-59-D/A												
	04	SAAB -6126101-002							ME	UFA FPL 37 612-4001				
	05	6126101-002							FVST	REPARATION				
	06													
	07	FAST DEL												
	08													
	09	ÄVEN UPPTAGEN												
	10	I GRUPP 612												

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 13

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rack	Materialidentifering	Mtrityp	Ariall/Versjon			Interval/Tidstakt		Atg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anmärkning
			CV	1	2	3	Drift	För- vering	Atg av		DIDAS	
			Induppl	4	5	6				Arbetstid (Manntimmar)		
01 LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM												
02 -----												
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	(1)	(1)	(1)			ME	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -727454	IUF									
	04		K-REP: 210 310			1)					FK	1) SE
	05											AF RM 8 01-9
	06											
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	08								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: KON- TROLL		
	09											
	10											
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	12								FVST	FÖRVARINGUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING		
	13											

611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	(14)	(14)	(14)	VB	---	ME	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466	SFA	(14)	14	-			FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454										
	04		K-REP: 210									

611365	01	FILTER S17	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2016		
	02	F6281-007920	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL, EV RENGÖRING EV BYTE		
	03	SFA -730074										
	04											
	05	S17										

01 VARMLUFTSSYSTEM												
02 -----												
03												
04 INFÖRS GENOM MF RM 8 68-Å539.												
611367	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058		
	02	F6281-016521	SFA	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736724	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 68-6002		
	05	S31							FVST	BYTE		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 68-01:00		
	11								SFA	REPARATION		

01 INFÖRS GENOM MF RM 8 68-Å502.												
02 UTGÅR NÅR MF RM 8 68-Å539 ÄR INFÖRD.												
611369	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058		
	02	F6281-017692	SFA	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -738014	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 68-6002		
	05	S31							FVST	BYTE		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 68-01:00		
	11								SFA	REPARATION		

01 UTGÅR NÅR MF RM 8 68-Å502 ÄR INFÖRD.												
611370	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2058		
	02	F6281-011110	SFA	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -731855	IUF									
	04	LUCAS-M 18303-L	K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 68-6002		
	05	S31							FVST	BYTE		
	06											
	07						EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2058		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 68-01:00		
	11								SFA	REPARATION		

1998-10-09

Sida 14

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Titeltid		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppl	4	5		6	7		
		01 ELSYSTEM										
		02 -----										
611380	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2528		
	02	F6281-011464	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -730959	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 701-6015		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 70-01:00		
	11								SFA	REPARATION		

611382	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2528		
	02	F6281-016503	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -293935	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 701-6015		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 70-01:00		
	11								SFA	REPARATION		

611385	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 701-6005		
	02	M2921-116010	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SAAB -9300271-10-1	IUF									
	04	SFA -90575	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 862-4013		
	05	9300271-101							FVST	PROVNING		
	06											
	07						VB		ME	COURTER OHM18-1526-2		
	08								SFA	REPARATION		

		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.										
611368	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2508		
	02	F6281-017686	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -738015	IUF									
	04		K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 701-6001		
	05	OLJA							FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 70-01:00		
	11								SFA	PROVNING		

		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.										
611390	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2508		
	02	M2962-120010	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -90556	IUF									
	04	KIDDE-67121-52-250	K-REP: 210 310						ME	UFM RM 8 701-6001		
	05	OLJA							FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	UF RM 88 70-01:00		
	11								SFA	PROVNING		

1998-10-09

Sida 15

Adress	Rad	Materialidentifering	Mitrtyp	Antal/Version			Intervall/Titelsle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Dritt	För- varing	Åtg av			
			Incuppl	4	5	6				7	8	
01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Å504.												
611398	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2501	
	02	F6281-017687	SFA	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -736016	IUF									
	04		K-REP: 210 310							ME	UFM RM 8 701-6002	
	05									FVST	BYTE	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 862-4014	
	08									FVST	KONTROLL	
	09											
	10							VB		ME	UF RM 88 70-01:00	
	11									SFA	REPARATION	

01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Å504 ÄR INFÖRD.												
611400	01	OLJETRYCKSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2501	
	02	F6281-014160	SFA	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SFA -735889	IUF									
	04		K-REP: 210 310							ME	UFM RM 8 701-6002	
	05									FVST	BYTE	
	06											
	07							VB		ME	UFA FPL 37 862-4014	
	08									FVST	KONTROLL	
	09											
	10							VB		ME	UF RM 88 70-01:00	
	11									SFA	REPARATION	

611405	01	TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-			---	ME	UFM RM 8 701-6016	
	02	F6281-013865	SFA	-	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -735734	IUF									
	04		K-REP: 210 310					VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317	
	05	REGISTRERINGSSYSTEM								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UF RM 88 70-01:00	
	08									SFA	REPARATION	

611410	01	UTLOPPSTEMPGIVARE	--	(4)	(4)	(4)			---	ME	UFM RM 8 701-6010	
	02	F6281-013701	SFA	(4)	8	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -735045	IUF									
	04	SFA -727333M1	K-REP: 210 310					VB		BE	UFS FPL 37 611-2037	
	05									KOMP	KONTROLL	
	06											
	07							VB		ME	UFM RM 8 701-6011	
	08									FVST	PROVNING	
	09											
	10							VB		ME	UF RM 8 70-01:00	
	11									SFA	REPARATION	

611415	01	VARVTALSGIVARE	--	(2)	(2)	(2)			---	BE	UFS FPL 37 611-2503,	
	02	M2951-769010	SFA	(2)	2	-				KOMP	UFS FPL 37 611-2504	
	03	SFA -90575	IUF								BYTE	
	04	GEUS -2CM9ACT-7	K-REP: 210 310									
	05	NH/NL								ME	UFM RM 8 701-6004	
	06									FVST	UFM RM 8 701-6006	
	07										BYTE	
	08											
	09							1)		ME	VFA 195240	FK
	10									SFA	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE AF RM 8 01-9

611420	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-			---	ME	UFM RM 8 709-6018	
	02	F6281-015268	SFA	-	1	-				FVST	BYTE	
	03	SFA -736413	IUF									
	04		K-REP: 210					VB		ME	UFM RM 8 709-6013	
	05		A-BET: F6281-015251							FVST	PROVNING	
	06											
	07							VB		ME	UFM RM 8 709-6010	
	08									FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)	
	09											
	10											
	11							VB		ME	UFM RM 8 709-6501	
	12									FVST	PROVISORISK REPARATION	

1998-10-09

Sida 16

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tittfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Dritt					För- varing
					4	5	6						
			Induppl	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Manntimmar)				
611422	01	KABELSELE 1	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 709-6018				
	02	F6281-015251	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -736324	IUF										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6013				
	05		A-BET: F6281-015258					FVST	PROVNING				
	06												
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09												
	10												
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION				

611425	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 709-6019				
	02	F6281-015269	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -736414	IUF										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6014				
	05		A-BET: F6281-014935					FVST	PROVNING				
	06												
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09												
	10												
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION				

611427	01	KABELSELE 2	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 709-6019				
	02	F6281-014935	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -736171	IUF										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6014				
	05		A-BET: F6281-015269					FVST	PROVNING				
	06												
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09												
	10												
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION				

611430	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 709-6020				
	02	F6281-015355	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -736427	IUF										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6015				
	05		A-BET: F6281-015368					FVST	PROVNING				
	06		F6281-015270										
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09												
	10												
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION				

611432	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 709-6020				
	02	F6281-015368	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -736487	IUF										
	04		K-REP: 210				VB	ME	UFM RM 8 709-6015				
	05		A-BET: F6281-015355					FVST	PROVNING				
	06		F6281-015270										
	07						VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
	08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
	09												
	10												
	11						VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
	12							FVST	PROVISORISK REPARATION				

1998-10-09

Sida 17

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tidställe		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Dritt	För- varing	Åtg av			
			Induppl	4	5	6				Arbetsvolym (Manntimmar)		
611433	01	KABELSELE 3	UE	-	-	-	-	-	ME	UFM RM 8 709-6020		
	02	F6281-015270	SFA	-	1	-	-	-	FVST	BYTE		
	03	SFA -736415	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6015		
	05		A-BET: F6281-015355						FVST	PROVNING		
	06		F6281-015368									
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11							VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		

611435	01	KABELSELE 4	UE	-	-	-	-	-	ME	UFM RM 8 709-6021		
	02	F6281-014842	SFA	-	1	-	-	-	FVST	BYTE		
	03	SFA -736182	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6016		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6010		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11							VB	ME	UFM RM 8 709-6501		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		

611440	01	SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-	-	-	ME	UFM RM 8 709-6022		
	02	F6281-013491	SFA	-	1	-	-	-	FVST	BYTE		
	03	SFA -729741										
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 701-6011		
	05								FVST	UFM RM 8 701-6017		
	06									PROVNING		
	07											
	08							VB	ME	UFM RM 8 709-6012		
	09								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	10											

611446	01	KOPPLINGSBOX	--	-	-	-	-	VB	ME	UFM RM 8 709-6023		
	02	F6281-015862	SFA	-	1	-	-	-	FVST	KONTROLL		
	03	SFA -736889	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	REGISTRERINGSSYSTEM										

611451	01	MÄTLEDNING, K	--	-	-	-	-	-	ME	UFM RM 8 25-6001		
	02	F6281-015861	SFA	-	1	-	-	-	FVST	BYTE		
	03	SFA -736934										
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 709-6008		
	05								FVST	PROVNING		
	06											
	07							VB	ME	UFM RM 8 709-6011		
	08								FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)		
	09											
	10											
	11							VB	ME	UFM RM 8 709-6502		
	12								FVST	PROVISORISK REPARATION		

	01	EFTERBRÄNNKAMMARE										
	02	-----										

611455	01	EBK	--	-	-	-	-	-	ME	UFM RM 8 80-6001		
	02	F6281-010949	SFA	-	1	-	-	-	FVST	BYTE		
	03	SFA -730020	IUF									
	04		K-REP: 210									

	01	DIFFUSORDEL EBK										
	02	-----										

611460	01	DIFFUSOR KPL	--	-	-	-	-	-	ME	UFM RM 8 81-6001		
	02	F6281-015156	SFA	-	1	-	-	-	FVST	BYTE		
	03	SFA -736329	IUF									
	04		K-REP: 210					VB	ME	UFM RM 8 81-6002		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		

1998-10-09

Sida 18

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS	Anmärkning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
Induppf				7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)				
611465	01	FLAMHÅLLARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
	02	F6281-011670	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -734159	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6001			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE			
	06	F6281-010272											
	07								ME	UFM RM 8 811-6002			
	08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611467	01	FLAMHÅLLARRING I	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
	02	F6281-015301	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -736388	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6003			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE			
	06	F6281-015297											
	07	-015298							ME	UFM RM 8 811-6004			
	08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611468	01	FLAMHÅLLARRING Y	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2509			
	02	F6281-015935	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -737079	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6003			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE			
	06	F6281-015297											
	07	-015298							ME	UFM RM 8 811-6004			
	08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

611469	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 811-6003			
	02	F6281-015303	SFA	-	6	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736399	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 811-6004			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015297											
	07	-015298											

611470	01	SPRIDARE 1	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-010272	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -726103	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 812-6004			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-011670											

611472	01	SPRIDARE 1 STEG 1	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015297	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736379	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 812-6004			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015301											
	07	-015303											
	08	-015935											

611473	01	SPRIDARE ZON1 STEG2	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-015298	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736384	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 812-6004			
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION			
	06	F6281-015301ED											
	07	-015303											
	08	-015935											

611475	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003			
	02	F6281-014543	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -735074	IUF										
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 812-6004			
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 19

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version				Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning	
				CV	1	2	3	Dritt	För- varing					Åtg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9			Åtgärd					
611480	01	SPRIDARE 3	--	-	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 812-6003				
	02	F6281-015159	SFA	-	1	-	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -736334	IUF											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 812-6004				
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION				

	01	BRÄNNKAMMARE EBK												
	02	-----												
611485	01	BRÄNNKAMMARE EBK	--	-	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 82-6002				
	02	F6281-014544	SFA	-	1	-	-		FVST	UFM RM 8 83-6001				
	03	SFA -733957	IUF							BYTE				
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 82-6003				
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION				
	06													

611485	01	.BRK MANTEL EBK	--	(1)	(1)	(1)	-	---	ME	UFM RM 8 82-6002				
005	02	F6281-011071	SFA	(1)	1	-	-		FVST	UFM RM 8 83-6001				
	03	SFA -733451	IUF							BYTE				
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 82-6003				
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION				
	06													

	01	UTLOPPSDEL EBK												
	02	-----												
611500	01	UTLOPPSDEL EBK	--	-	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 83-6001				
	02	F6281-014545	SFA	-	1	-	-		FVST	BYTE				
	03	SFA -729793	IUF											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 83-6002				
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION				

	01	BRÄNSLESYSTEM EBK												
	02	-----												
611504	01	BRÄNSLEPUMP EBK	UE	-	-	-	-		ME	UFM RM 8 841-6002				
	02	F6281-013878	SFA	-	1	-	-		FVST	UFM RM 8 27-6007				
	03	SFA -735751	IUF							BYTE				
	04		K-REP: 210 310											
	05						1)		ME	VFA 195259	TS	1) SE		
	06								SFA	TILLSYN		AF RM 8 01-9		
	07													
	08						1)		ME	UF RM 88 84-4:03	SÖ			
	09								SFA	ÖVERSYN				
	10													
	11						VB		ME	UF RM 88 84-4:03				
	12								SFA	REPARATION				
	13													
	14							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1			
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON-				
	16									TROLL				
	17													
	18							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2			
	19								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM-				
	20									KONSERVERING				

1998-10-09

Sida 20

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Lsh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppl	4	5	6		Åtg av	Åtgärd		
611515	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 842-6006		
	02	F6281-014940	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -736252	IUF									
	04		K-REP: 210 310				1)		ME	VFA 195658	FK	1) SE
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL		
	09											
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING		
	13											

611515	01	.FILTER S288	--	(1)	(1)	(1)	DEFGH	---	BE	UFS 37-611-2015		
005	02	F6281-000442	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -722111										
	04		K-REP: 210				DEFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S8							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 40-6001		
	08								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
	09											

611515	01	.STRÖMSTÄLLARHUS	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 842-6003		
010	02	F6281-014753	SFA	-	1	-			FVST	BYTE OCH KONTROLL AV BRYTNINGSGRÄNSER		
	03	SFA -735117	IUF									
	04		K-REP: 210									
	05	AKTIVERINGSSTRÖMSTÄLLA-										
	06	RE REVERSERING										

611515	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 842-6006		
015	02	F6281-000249	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -722855	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 842-6007		
	05								FVST	KONTROLL AV KULLÄNK		

611535	01	AVTAPPNVENTIL EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 843-6002		
	02	F6281-010185	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA -729230	IUF									
	04		K-REP: 210 310				1)		ME	VFA 195396	FK	1) SE
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
	06											
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:KON- TROLL		
	09											
	10											
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:OM- KONSERVERING		
	13											

611535	01	.FILTER	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2043		
005	02	F6281-015204	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
	03	SFA -736367										
	04	MTRON-26082	K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001		
	05	S51							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		

611535	01	.BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2518		
010	02	F6281-015666	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736632	IUF									
	04		K-REP: 210						ME	UFM RM 8 843-6003		
	05								FVST	BYTE		

1998-10-09

Sida 21

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Ariat/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					För- varing
					4	5	6						
			Induppf	7	8	9			Åtgärd	Arbetstid (Manntimmar)			
611550	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 1	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 845-6004			
	02	F6281-010166	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -729241	IUF										
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF RM 88 84-4:10			
	05								SFA	REPARATION			
	06												
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09												
	10												
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	13												
611555	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 2	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 845-6005			
	02	F6281-010167	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -729242	IUF										
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF RM 88 84-4:10			
	05								SFA	REPARATION			
	06												
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09												
	10												
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	13												
611560	01	BRÄNSLEVENTIL ZON 3	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 845-6006			
	02	F6281-010168	SFA	-	2	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -729243	IUF										
	04		K-REP: 210 310				VB		ME	UF RM 88 84-4:10			
	05								SFA	REPARATION			
	06												
	07							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KON- TROLL			
	09												
	10												
	11							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OM- KONSERVERING			
	13												
611565	01	LINSYSTEM EBK	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2023			
	02	F6281-000171	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL			
	03	SFA -724413											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 848-6002			
	05								FVST	UFM RM 8 80-6001			
	06									KONTROLL, SPEL OCH LIN- SPÄNNING			
	07												
611565	01	.LINA	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 848-6001			
005	02	F6281-000447	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -725482											
	04		K-REP: 210										
611576	01	FÖRLEDNING 6A	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 849-6502			
	02	F6281-016311	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -737082											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFM RM 8 849-6501			
	05								FVST	BYTE AV BUSNING			
611580	01	BRÄNSLEFILTER	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 841-6002			
	02	F6281-011680	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -730031											
	04		K-REP: 210										
	05	S40											
611580	01	.FILTERINSATS S40	--	(1)	(1)	(1)	EFGH	---	BE	UFS FPL 37 611-2039			
005	02	F6281-011456	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
	03	SFA -730034											
	04		K-REP: 210				EFGH		ME	UFA FPL 37 611-4001			
	05	S40							FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 23

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Indupof	4	5	6				Åtgärd		
611610	01	.ELEMENT	--	(2)	(2)	(2)		---	ME	UFM RM 8 89-6001		
005	02	F3533-000020	SFA	(2)	2	-			FVST	BYTE		
	03	GRAVI-D4704/167 (1)										
	04	SAAB -6114443-004										
	05	6114443-004										
	06	SFA 721893										
	01	UTRUSTNINGSDETALJER										
	02	-----										
611620	01	DRIVAXEL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 412-2519		
	02	F6281-011483	SFA	-	1	-			KOMP	KONTROLL, EV BYTE		
	03	SFA -733124										
	04											
	05	RESERVHYDRAULPUMP										
611625	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F6400-071919	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1799524-001										
	04								ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	1799524-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09	ÄVEN UPPTAGEN										
	10	I GRUPP 612										
	01	INSTALLATIONSDETALJER M M										
	02	-----										
612005	01	PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 612-2504		
	02	F6400-048809	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300937-10-2										
	04								ME	ERFORDRAS EJ		KA
	05	9300937-102							FFVAL	KASSERAS		
	06											
	07								ME	UFA FPL 37 614-4010		
	08								FVST	REPARATION		
612010	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000030	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A										
	04	SAAB -6126101-002							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6126101-002							FVST	REPARATION		
	06											
	07	FAST DEL										
	08											
	09	ÄVEN UPPTAGEN										
	10	I GRUPP 611										
612015	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000029	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-C/A										
	04	SAAB -6126100-002							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6126100-002							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL										
612020	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000004	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE713-										
	04	SAAB -6120878-001							ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6120878-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	FAST DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1998-10-09

Sida 24

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TOF-föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9								
612024	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503				
	02	F6400-071919	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1799524-001												
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001				
	05	1799524-001							FVST	REPARATION				
	06													
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001				
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	09	ÄVEN UPPTAGEN												
	10	I GRUPP 611												

612030	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 612-2503				
	02	F4582-000006	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	HTEMP-HTE843-1-C												
	04	SAAB -6120879-003	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001				
	05	6120879-003							FVST	REPARATION				
	06													
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001				
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	09	ÄVEN UPPTAGEN												
	10	I GRUPP 611												

	01	DRIVANORDNING, APPARATER												
	02	-----												
	03													
	04	BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.												
613004	01	DRIVAXEL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 613-2501				
	02	F6400-072641	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301743-10-2	IUF											
	04		K-REP: 320				170TIM		BE	UFS FPL 37 00-2007	SM			
	05	9301743-102							KOMP	SMÖRJNING AV LAGER				
	06													
	07	SE TEXTRAD					170TIM		BE	UFS FPL 37 613-2002	K			
	08								KOMP	LAMELLER. KONTROLL				
	09													
	10						500TIM		ME	UFA FPL 37 613-4004	TS			
	11								FVST	TILLSYN				
	12													
	13						1000TIM		ME	TUA FPL 37 613-14004	Ö			
	14								FFVAL	ÖVERSYN				
	15													
	16						3100TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA			
	17								FFVAL	KASSERAS				
	18													
	19						VB		ME	TUA FPL 37 613-14004				
	20								FFVAL	REPARATION				
	21													
	22							60MÅN	ME	UFA FPL 37 613-4004	FÖ			
	23								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

613007	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 613-2503				
	02	F6400-074971	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301643-10-3	IUF											
	04		K-REP: 320				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 613-2003				
	05	9301643-103							KOMP	KONTROLL AV MAGNETPLUGG				
	06													
	07	FPL					EFGH		BE	UFS FPL 37 613-2004				
	08								KOMP	KONTROLL OCH RENGÖRING				
	09									AV FILTER				
	10													
	11						1700TIM		ME	TMO SUNCO 468	Ö			
	12								FFVAL	ÖVERSYN				
	13													
	14						VB		BE	UFS FPL 37 613-2009				
	15								KOMP	REPARATION				
	16													
	17						VB		ME	TMO SUNCO 468				
	18								FFVAL	REPARATION				
	19													
	20							60MÅN	ME	TMO SUNCO 468	FÖ			
	21								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:				
	22									PROVNING				

1998-10-09

Sida 25

Adress	Rack	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- vårdning	Åtg av
					4	5	6							
			Indupp	7	8	9								
01 OLJEKYLSYSTEM OCH ÖVERTRYCKSSYSTEM														
02 -----														
614005	01	KYLARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 614-2503					
	02	F6400-043248	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9301616-10-1	IUF											
	04						2100TIM	ME	M2870-800210-U01		TS			
	05	9301616-101						FFVAL	TILLSYN					
	06													
	07	CSD					VB	ME	UFA FPL 37 614-4004					
	08							FVST	REPARATION					

01 FÅR ENDAST ANVÄNDAS DÅ BRIST PÅ KYLARE F6400-043248 FÖRELIGGER.														
614007	01	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2503					
	02	M2870-800210	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
*****	03	SAAB -9300155-10-2	IUF											
	04						1900TIM	ME	M2870-800210-U01		TS			
	05	9300155-102						FFVAL	TILLSYN					
	06													
	07	CSD					VB	ME	UFA FPL 37 614-4004					
	08							FVST	REPARATION					

614010	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2502					
	02	F6400-003738	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9300498-10-1	IUF											
	04						2100TIM	ME	UFA FPL 37 614-4002		TS			
	05	9300498-101						FVST	TILLSYN					
	06													
	07						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA			
	08							FFVAL	KASSERAS					

614015	01	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2501					
	02	F6400-043247	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9301615-10-1	IUF											
	04						DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001					
	05	9301615-101						KOMP	KONTROLL AV STÖDPROFI- LER I LUFTINTAG					
	06													
	07	MOTOROLJA					1500TIM	ME	UFA FPL 37 614-4001		TS			
	08							FVST	TILLSYN					
	09													
	10													
	11						3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA			
	12							FFVAL	KASSERAS					

614018	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 614-2508					
	02	F4562-000092	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE					
-----	03	HTEMP-711-145-J												
	04	SFA -738068	K-REP: 210				3100TIM	ME	ERFORDRAS EJ		KA			
	05	SAAB-6127532-086						FFVAL	KASSERAS					
	06													
	07	RÖRLIG DEL					VB	ME	UFA FPL 37 614-4003					
	08							FVST	REPARATION					

614030	01	ÖVERSTRÖMVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2504					
	02	F6400-003732	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9300160-10-1	IUF											
	04						2100TIM	ME	UFA FPL 37 614-4002		TS			
	05	9300160-101						FVST	TILLSYN					

614035	01	TERMOSTATVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 614-2505					
	02	F6400-013136	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE					
	03	SAAB -9301228-10-1	IUF											
	04		K-REP: 320				2100TIM	ME	TUA FPL 37 614-14006		TS			
	05	9301228-101						FFVAL	TILLSYN					
	06													
	07						VB	ME	TUA FPL 37 614-14006					
	08							FFVAL	REPARATION					

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TOF-föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetevolym (Mantimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
				Induppl	4	5				6	Åtgärd	
615005	01	.STARTBRÄNSLEVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
055	02	F2104-000298	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-363050-2							FVST			
	04	SAAB -6127033-025	K-REP: 320									
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		

615005	01	.FILTERINSATS	--	(1)	(1)	(1)	VB		BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
060	02	F2104-000626	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL/BYTE		
	03	AIRES-56951							FVST			
	04	SAAB -6127057-084										

615005	01	.KABELPISKA	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
065	02	F2104-001328	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-43355-1							FVST			
	04	SAAB -6127394-085	K-REP: 320									
	05						VB		ME	AIRES OHM JFS 100-4		
	06								FFVAL	REPARATION		

615005	01	.MUNSTYCKE	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFA FPL 37 615-4001		
070	02	F2104-000445	FFVAL	(1)	1	-			FVST	BYTE		
	03	AIRES-362970-1										
	04	SAAB -6127066-004	K-REP: 320				300TIM		ME	AIRES OHM JFS 100-4		UH I DRIFT
	05								FFVAL	PROVNING		FÖLJS UPP OCH
	06											SAMORDNAS MED
	07											ÖVERORDNAD ME

615005	01	.YTTERDEL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
075	02	F6400-054254	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747880-10-2							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)					VB		ME	SAAB-1747880		
	06								FFVAL	REPARATION		

615005	01	.INNERDEL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/ME	UFS FPL 37 615-2008		
080	02	F6400-058135	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1747881-10-2							FVST			
	04		K-REP: 320									
	05	(AVGASRÖR)					VB		ME	FFVAL-440086		
	06								FFVAL	REPARATION		

615090	01	SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 615-2502		
	02	F4562-000001	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-HTE712-24-C/A3	IUF									
	04	SAAB -6126100-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	05	6126100-001							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						72MÅN	ME	UFA FPL 37 612-4001		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	01	LUFTINTAGSTÄTNING, EJEKTOR OCH STRÅLBROMS.										
	02	-----										
	03											
	04	INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5817.										

616003	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2503		
	02	F6400-076336	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8211001-10-3	IUF									
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	8211001-103							KOMP	FUNKTIONSPROV		
	06	(E06-013)										
	07						600TIM		ME	UFA FPL 37 616-4003		TS
	08								FVST	TILLSYN		

1998-10-09

Sida 30

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Anial/Version			Interval/Tiitale		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- vering	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd		
616035	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2508		
	02	M1706-880210	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8003001-10-1	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05	8003001-101							FVST	REPARATION		
	06											
	07	RÖRLIG DEL						144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

616040	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2509		
	02	M1706-880310	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8003000-10-1	IUF									
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4007		
	05	8003000-101							FVST	REPARATION		
	06											
	07	FAST DEL						144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 616-Å5666 ÅR INFÖRD.												
616041	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02	F6400-069661	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-4	IUF									
	04											
	05	1701617-304					900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
									FVST	TILLSYN		

01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5666.												
616042	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018		
	02	F6400-078876	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1701617-30-7	IUF									
	04											
	05	1701617-307					900TIM		ME	UFA FPL 37 616-4019		TS
									FVST	TILLSYN		

616044	01	ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2505		
	02	F5200-001452	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	PLESS-R5227-1-1	IUF									
	04	SAAB -9300614-004	K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2005		
	05	SAAB -9300614-004							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	(E05-008)										
	07							1900TIM	ME	TUA FPL 37 616-14009		TS
	08	LUFTINTAGSTÄTNING							FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	TUA FPL 37 616-14009		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13							60MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14009		FÖ
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

616050	01	MAGNETVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2506		
	02	F6400-026402	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002000-10-3	IUF									
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2006		
	05	8002000-103							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06	(E05-006)										
	07											
	08	REVERSERING					VB		ME	UFA FPL 37 616-4012		
									FVST	REPARATION		

616050	01	.STRYPVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 616-4012		
005	02	M2000-550110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8014000-10-1										
	04		K-REP: 210									
	05	8014000-101										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1998-10-09

Sida 31

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tiitalle		Ålg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Dritt					För- varing	Ålg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Manntimmar)				
616060	01	MANÖVERCYLINDER	UE	(3)	(3)	(3)			BE	UFS FPL 37 616-2501				
	02	F6400-004500	FFVAL	(3)	3	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9301229-10-1	IUF											
	04		K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 616-2006				
	05	9301229-101							KOMP	FUNKTIONSPRVNING				
	06													
	07	REVERSERING					600TIM		ME	UFA FPL 37 616-4014	TS			
	08								FVST	TILLSYN				
	09													
	10						VB		ME	UFA FPL 37 616-4014				
	11								FVST	REPARATION				
	12													
	13							60MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4014		FÖ		
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
616065	01	BLOCKERINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2510				
	02	M2301-535010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9300548-10-1	IUF											
	04		K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 616-4015				
	05	9300548-101							FVST	REPARATION				
	06													
	07	REVERSERING						144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4015		FÖ		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
616069	01	DRIVENHET	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2511				
	02	F6400-065790	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1728012-10-2												
	04						GH		ME	UFA FPL 37 616-4016				
	05	1728012-102							FVST	TILLSYN				
616074	01	DRIVENHET	--	(3)	(3)	(3)		---	BE	UFS FPL 37 616-2511				
	02	F6400-065789	FFVAL	(3)	3	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -1727528-10-2												
	04						GH		ME	UFA FPL 37 616-4017				
	05	1727528-102							FVST	TILLSYN				
616080	01	KEDJA	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 616-2014				
	02	F5518-000023	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	RENOL-185070/862												
	04	SAAB -6124163-001					1500TIM		ME	ERFORDRAS EJ	KA	UPPFÖLJS PÅ		
	05	6124163-001							FVST	KASSERAS		ÖVERORDNAD		
	06											STJÄRTKON.		
	07	TRANSMISSION										SE UFS		
	08											FPL 37 00-1962		
	01	GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL												
	02	-----												
617004	01	DOMKRAFT AFK	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 617-2504				
	02	F6400-072438	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE				
	03	SAAB -9202818-15-3	IUF											
	04		K-REP: 320				EFGH		BE	UFS FPL 37 8055-3305				
	05	9202818-153							KOMP	UFS FPL 37 8056-3306				
	06	(K01-323)								IPK SA/GSA				
	07													
	08						1350TIM		ME	TUA FPL 37 617-14006	0			
	09								FFVAL	ÖVERSYN				
	10													
	11						VB		ME	TUA FPL 37 617-14006				
	12								FFVAL	REPARATION				
	13													
	14							60MÅN	ME	TUA FPL 37 617-14006		FÖ		
	15								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL				

1998-10-09

Sida 32

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Alg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS ----- Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Atg av			
				Induppl	4	5				6	Älgård	
01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 617-Å5800 INFÖRD.												
617005	01	GASHANDTAG M BYGEL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 617-2501			
	02	F6400-081553	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9302169-10-1	IUF									
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315			
	05	9302169-101						KOMP	IPK BEV			
	06	(P401)										
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	08	GASSPAK						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
	09											
	10						VB	ME	TUA FPL 37 617-14003			
	11							FFVAA	REPARATION			

01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 617-Å5800 INFÖRD.												
617008	01	HANDTAG DRAGKRREGL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 617-2501			
	02	F6400-076527	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8421002-104	IUF									
	04		K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8068-3315			
	05	8421002-104						KOMP	IPK BEV			
	06	(P401)										
	07						EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	08	GASSPAK						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
	09											
	10						VB	ME	TUA FPL 37 617-14003			
	11							FFVAA	REPARATION			

617014	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)	---	BE	UFS FPL 37 617-2502			
	02	F6400-071409	FFVAA	(3)	3	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-4	IUF									
	04		K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008			
	05	8211000-104						KOMP	SMÖRJNING			
	06	(H06-005, -006, -007)										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 104-4002			
	08							FVST	REPARATION			

617015	01	STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)	---	BE	UFS FPL 37 617-2502			
	02	F6400-003430	FFVAA	(3)	3	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8211000-10-2	IUF									
	04		K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 617-2008			
	05	8211000-102	A-BET: F6400-071409					KOMP	SMÖRJNING			
	06	(H06-005, -006, -007)										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 104-4002			
	08							FVST	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD