

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

## Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
61	Motorinstallation.....	611005
611	Motor RM 8 .....	611005
o	Inloppsdel med kåpa.....	611010
o	Kompressor LT.....	611035
o	Kompressor HT.....	611066
o	Luftfördelare.....	611071
o	Brännkammare .....	611074
o	Fläktmantel .....	611082
o	Turbinstator HT .....	611105
o	Turbinrotor HT.....	611111
o	Stativ bakre med centralkon.....	611115
o	Växel främre med returoljepump lager 1.....	611135
o	Växellåda med tryck- och returoljepumpar .....	611145
o	Startningssystem.....	611185
o	Bränslesystem gg .....	611210
o	Linsystem gg-ebk.....	611275
o	Oljesystem .....	611320
o	Luftavtappningssystem .....	611355
o	Varmluftsystem.....	611367
o	Elsystem .....	611380
o	Efterbrännkammare .....	611455
o	Diffusordel ebk .....	611460
o	Brännkammare ebk.....	611485
o	Utloppsdel ebk .....	611500
o	Bränslesystem ebk.....	611504
o	Hydraulsystem .....	611590
o	Tändsystem ebk.....	611600
o	Dränersystem ebk.....	611605
o	Brandvarningssystem .....	611610
o	Utrustningsdetaljer .....	611620

forts nästa sida

1) Anteckningar/referenser har tillkommit. Tider, för kassation, som inte finns möjlighet att följa upp har ersatts med vid behov. Beslutade underhållsavslut har införts. Materiel med förrådsbeteckning som helt utgått pga modifiering har strukits.

Ansvarig enhet, ref: FMV:ILSUhF/P Beijer

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/FC

Leverantör, ref:

Saab AB

TO-grupp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
UFS FPL 37 00-1974N 1)  
UFS FPL 37 00-1974N:1Förrådsbeteckning: M7781-208998  
Distribution: FMV:ILSTinfo

2003-10-06

Grupp	Benämning	Adress
612	Installationsdetaljer mm .....	612005
613	Drivanordning, apparater .....	613004
614	Oljekylsystem och övertryckssystem .....	614005
615	Startningssystem.....	615005
616	Luftintagstättning, ejektor och strålbroms .....	616003
617	Gasreglage med automatisk fartkontroll .....	617004

### Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

### Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

#### Anm

I de adresser som har hänvisning till separat AF beträffande underhållsintervaller gäller den tolerans som är angiven i denna separata AF.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			IUF	7		
		01 MOTORINSTALLATION										
		02 =====										
		03 MOTOR RMB										
		04 -----										
		05 SFA = VOLVO AERO CORPORATION, GÄLLER HELA GRUPP 61.										
	611005	01 RMB	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 612-2505		
		02 M252-640820	SFA	-	1	-			KOMP	UFS FPL 37 612-2506		
		03 SFA -729700	IUF							BYTE		
		04 SAAB -9300179-002										
		05					95TIM		BE	UFS FPL 37 00-2050	FS1	
		06 1701612-101							KOMP	KORTFATTAD ÅTGÄRDSFÖRTECKNING		
		07								FS1, FS2		
		08										
		09					190TIM		BE	UFS FPL 37 00-2050	FS2	
		10							KOMP	KORTFATTAD ÅTGÄRDSFÖRTECKNING		
		11								FS1, FS2		
		12										
		13					1)		ME	UFM RM 8 01-6010	SMT	1) DRIFTTID
		14							FVST	STOR MÖRTILLSYN/REPARATION		TILL SMT OCH
		15										SÖ, SE
		16					1)		ME	UF RM 8B 01-1:02	SÖ	AF RM 8 01-9
		17*							SFA	MÖTORÖVERSYN/REPARATION		AF RM 8 01-23
		18										SE ÄVEN UFS
		19										FPL 37 00-1905
		20										
		21					VB 2)		BE	UFS FPL 37 611-2020		2) ENLIGT
		22							KOMP	OLJA, MÖTOR, BYTE		DIREKTIV FRÅN
		23										FMV: FLYGFM
		24										
		25					3)		ME	UF RM 8B 433-3:405		3) VID VARJE
		26							SFA	SPRICKSÖKNING AV BRÄNSLEPUMP GG		TILLFÄLLE
		27										MÖTORN
		28					3)		ME	STD 177315		ANKOMMER
		29							SFA	SPRICKSÖKNING AV BRÄNSLEPUMP		C-NIVÅ
		30								EBK		
		31										
		32					VB		BE	UFS FPL 37 611-2025		
		33							KOMP	UFS FPL 37 612-2506		
		34								KONSERVERING, AVKONSERVERING		
		35*										
		36*					VB 4)		ME	UFM RM 8 95-6005		4) EFTER
		37*							FVST	UFM RM 8 95-6001		FÖRSTA KONSER-
		38*								KONSERVERING MÖTOR, APP		VERING, VID
		39*										UPPSTÄLLNING
		40*										AV MÖTORN FÖR
		41*										LÅNGTIDSFÖRVA-
		42*										RING, SKA KON-
		43*										TROLL UTFÖRAS
		44*										ENLIGT UFS FPL
		45										37 611-2005
		46					VB		BE	UFS FPL 37 611-2042		
		47							KOMP	FELLOKALISERING (FELAKTIGA		
		48								MÖTORDATA)		
		49										
		50					14DAG		BE/ME	UFS FPL 37 611-2025	FÖ	
		51							KOMP	UFS FPL 37 611-2065		
		52							FVST	UFM RM 8 95-6004		
		53								FÖRVARINGSUNDERHÅLL:		
		54								KONTROLL, EV BYTE AV KISELGEL		
		01 INLOPPSDEL MED KÅPA										
		02 -----										
	611010	01 INLOPPSDEL MED KÅPA	--	-	-	-	VB		BE/ME	UFM RM 8 12-6002		
		02 F6281-014832	SFA	-	1	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR		
		03 SFA -728670							FVST			
		04										
		05					VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2005		
		06							KOMP	UFM RM 8 12-6002		
		07								UFM RM 8 12-6501		
		08								KONTROLL, EV URPUTSNING		
		09										
		10					VB		ME	UF RM 8B 12-01:00		
		11							SFA	REPARATION		
	611010	01 .INLOPPSDEL	--	(1)	(1)	(1)	---		ME	UF RM 8B 05-19:402		SERVICELAG
	005	02 F6281-000173	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE		
		03 SFA -724434	IUF									
		04					VB		ME	UF RM 8B 12-01:00		
		05							SFA	REPARATION		

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
611010	01	. KÅPA	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2502			
010	02	F6281-000796	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -727550											
	04								ME	UFM RM 8 12-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UF RMBB 12-01:00			
	08								SFA	REPARATION			
-----													
611010	01	. STATIV	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2502			
015	02	F6281-011966	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -734634											
	04								ME	UFM RM 8 12-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UF RM 8B 12-01:00			
	08								SFA	REPARATION			
-----													
611010	01	. TAPP	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 12-6001			
020	02	F6281-000668	SFA	-	1	-			FVST	BYTE, EV KASSERAS			
	03	SFA -626618											
	01	KOMPRESSOR LT											
	02	-----											
611035	01	LT-KOMPRESSOR, K	--	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008			
	02	F6281-015602	SFA	-	1	-			KOMP	KONTROLL			
	03	SFA -736660											
	04						VB		ME	UFM RM 8 133-6005			
	05								FVST	UFM RM 8 133-6006			
	06									KONTROLL MED ENDOSKOP			
	07									SKOVLAR 3 OCH 6			
	08												
	09								ME	UF RM 8B 04-5:402			
	10								FVST	UF RM 8B 05-9:402			
	11									BYTE		SERVICELAG	
-----													
611035	01	. FLÅKTHUS FRÄMRE	--	-	-	-		---	ME	UF RM 8B 13-1:402		SERVICELAG	
005	02	F6281-010313	SFA	-	1	-			FVST	UF RM 8B 13-7:414			
	03	SFA -730253	IUF							BYTE			
	04												
	05						VB		ME	UFM RM 8 131-6004			
	06								FVST	KONTROLL			
	07												
	08						VB		ME	UFM RM 8 131-6502			
	09								FVST	URPUTSNING			
-----													
611035	01	. FLÅKTHUS MITTRE	--	-	-	-	VB	---	ME	UFM RM 8 131-6004			
015	02	F6281-010314	SFA	-	1	-			FVST	KONTROLL			
	03	SFA -730254	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 131-6502			
	05								FVST	URPUTSNING			
-----													
611035	01	. KOMPRESSORSKOVEL 1	--	-	-	-	VB	---	BE	UFM RM 8 133-6006			
022	02	F6281-019701	SFA	-	30	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR			
	03	SFA -738763											
	04						VB		ME	UFM RM 8 133-6006			
	05	KOMPR SKOVELSATS 1							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR			
	06	M5899-370703											
	07	DIDAS 2071-4					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502			
	08								KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN		UTFÖRS AV FVST	
-----													
611035	01	. KOMPRESSORSKOVEL 2	--	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 611-2008			
027	02	F6281-019702	SFA	-	40	-			KOMP	BEDÖMNING AV SKADOR			
	03	SFA -738760											
	04						VB		ME	UFM RM 8 133-6006			
	05	KOMPR SKOVELSATS 2							FVST	BEDÖMNING AV SKADOR			
	06	M5899-370704											
	07	DIDAS 2071-5					VB		BE/ME	UFM RM 8 133-6502			
	08								KOMP	URPUTSNING AV SLAGMÄRKEN,		UTFÖRS AV FVST	
	09									EV KASSERAS			





2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)							
611115	01	. RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 23-6008		
020	02	F6281-016161	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -737625											
	04									ME	UFM RM 8 23-6003		
	05	PT7								FVST	KONTROLL		
-----													
611115	01	. RÖRLEDNING	--	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 23-6008		
025	02	F6281-001156	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -626238											
	04									ME	UFM RM 8 23-6003		
	05	PT7								FVST	KONTROLL		
-----													
611115	01	. OLJERÖR Y	--	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 23-6009		
030	02	F6281-001155	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -626234											
-----													
	01	VÄXEL FRÄMRE MED RETUROLJEPUMP LAGER 1											
	02	-----											
611135	01	VÄXEL FRÄMRE	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 611-2520		
	02	F6281-010371	SFA	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -733135	IUF										
	04									ME	UFM RM 8 25-6001		
	05									FVST	BYTE		
-----													
611135	01	. RETUROLJEPUMP	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2520		
005	02	F6281-001373	SFA	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -624164											
	04									ME	UFM RM 8 25-6002		
	05	LAGER 1								FVST	BYTE		
-----													
	01	VÄXELLÅDA MED TRYCK- OCH RETUROLJEPUMPAR											
	02	-----											
611145	01	VÄXELLÅDA	UE	-	-	-			---	ME	UFM RM 8 27-6008		
	02	F6281-010303	SFA	-	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -729693	IUF										
	04							1)		ME	UF RM 8B 01-1:02	SÖ	
	05									SFA	ÖVERSYN	1)SE	
	06											AF RM 8 01-9	
	07							VB		ME	UF RM 8B 01-1:02		
	08									SFA	REPARATION		
-----													
611145	01	. BROTTKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 98-6003		
005	02	F6281-000444	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -724825											
-----													
611145	01*	. FILTER S19	--	(1)	(1)	(1)	95TIM		---	BE	UFS FPL 37 611-2018	REF	
010	02*	F6281-014035	SFA	(1)	1	-				KOMP	KONTROLL	UFS FPL 37	
-----	03*	SFA -735798										00-2050	
	04						190TIM			BE	UFS FPL 37 611-2018		
	05	S19, ENGÅNGSFILTER								KOMP	KONTROLL OCH BYTE		
-----													
611145	01	. OLJETRYCKSREGULATOR	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 611-2521		
015	02	F6281-015636	SFA	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -736704	IUF										
	04									ME	UFM RM 8 27-6004		
	05									FVST	BYTE		
	06												
	07							VB		ME	UF RM 8B 27-4:05		
	08									SFA	REPARATION		
-----													
611145	01	. RETUROLJEPUMP	UE	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 27-6003		
020	02	F6281-014585	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -735484	IUF										
	04												
	05							VB		ME	UF RM 8B 27-4:419		
										SFA	REPARATION		

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
611145	01	. DIFFTRYCKSTRÖMST, K	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2513				
025	02	F6281-015448	SFA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -738007											
	04	SFA -738018						ME	UFM RM 8 27-6011				
	05							FVST	BYTE				
	06	S37											
	07						VB	ME	UF RM 8B 27-5:486				
	08							SFA	REPARATION				
611145	01	. SNABBKOPPLING, K	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2511				
030	02	F6281-015010	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE				
-----	03	SFA -736259											
	04						1)	ME	UFS FPL 37 611-2005		1)SE		
	05	HTE -711-115-K						FVST	KONTROLL		AF RM 8 01-9		
	06										(SMF)		
	07	*FAST DEL									AF RM 8 01-23		
	08*						VB	SFA	KASSERAS				
	09												
	10						VB	ME	UFA FPL 37 614-4011				
	11							FVST	REPARATION				
611145	01	. TRYCKOLJEPUMP	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2515				
045	02	F6281-016253	SFA	-	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -737471	IUF										
	04							ME	UFM RM 8 27-6002				
	05							FVST	BYTE				
	01	STARTNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611187	01	*TÄNDBOX	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2505		REF		
-----	02	*F6281-016835	SFA	-	2	-		KOMP	BYTE		UFS FPL 37		
	03	*SFA -737762	IUF								00-2050		
	04												
	05							ME	UFM RM 8 31-6001				
	06							FVST	BYTE				
	07												
	08						95TIM	BE	UFS FPL 37 611-2007				
	09							KOMP	FUNKTIONSPROVNING				
611190	01	TÄNDSTIFT	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 611-2506				
-----	02	M2811-880280	SFA	-	2	-		KOMP	BYTE				
	03	CHAMP-AA-72S											
	04	*SFA -90553						ME	UFM RM 8 32-6001		REF		
	05*							FVST	BYTE		UFS FPL 37		
	06*										00-2050		
	07												
	08						95TIM	BE	UFS FPL 37 611-2007				
	09							KOMP	FUNKTIONSPROVNING				
	10												
	11						VB	ME	UFM RM 8 32-6002				
	12							FVST	KONTROLL				
611195	01	SLOCKN KÄNNARE	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2522				
	02	F6281-000142	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -722064	IUF										
	04							ME	UFM RM 8 33-6001				
	05							FVST	BYTE				
	06												
	07						VB	ME	UF RM 8B 30-1:00				
	08							SFA	REPARATION				
611200	01	TÄNDKABEL H	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 611-2507				
-----	02	F6281-000112	SFA	(1)	1	-		KOMP	BYTE				
	03	SFA -626645											
	04	*BENDI-10-319545-1A						ME	UFM RM 8 34-6001		REF		
	05*							FVST	BYTE		UFS FPL 37		
	06*										00-2050		
	07												
	08						95TIM	BE	UFS FPL 37 611-2007				
	09							KOMP	FUNKTIONSPROVNING				



2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9				Åtgärd	(Man.tim)	
611205	01	TÄNDKABEL V	--	(1)	(1)	(1)			---	BE UFS FPL 37 611-2507		
-----	02	F6281-000111	SFA	(1)	1	-				KOMP BYTE		
	03	SFA -626644										
	04	*BENDI-10-319544-1B								ME UFM RM 8 34-6001		REF
	05*									FVST BYTE		UFS FPL 37
	06*											00-2050
	07											
	08						95TIM			BE UFS FPL 37 611-2007		
	09									KOMP FUNKTIONSPROVNING		
	01	BRÄNSLESYSTEM GG										
	02	-----										
611210	01	BRÄNSLEINKOPPLVENT	UE	-	-	-				BE UFS FPL 37 611-2527		
	02	F6281-010174	SFA	-	1	-				KOMP BYTE		
	03	SFA -731450	IUF									
	04									ME UFM RM 8 42-6001		
	05									FVST BYTE		
	06											
	07						VB			ME UF RM 8B 40-4:03		
	08									SFA REPARATION		
	09											
	10							6MÅN		ME UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	11									FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL		
	12											
	13											
	14						24MÅN			ME UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	15									FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING		
	16											
611215	01	BRÄNSLEREG/PUMP GG	UE	-	-	-				ME UFM RM 8 43-6004		
	02	F6281-010170	SFA	-	1	-				FVST BYTE		
	03	SFA -729668	IUF									
	04							6MÅN		ME UFM RM 8 95-6001		FÖ1
	05									FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL		
	06											
	07											
	08						24MÅN			ME UFM RM 8 95-6001		FÖ2
	09									FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING		
	10											
	01	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ENHET										
611215	01	.BRÄNSLEREGULATOR GG	--	-	-	-	1)		---	ME UF RM 8B 43-8:411	FK	1)SE
002	02	F6281-010855	SFA	-	1	-				SFA FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9
	03	SFA -733168	IUF									
	01	UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ENHET										
611215	01	.BRÄNSLEPUMP GG	--	-	-	-	1)		---	ME UF RM 8B 433-4:410	SÖ	1)SE
003	02	F6281-010535	SFA	-	1	-				SFA ÖVERSYN		AF RM 8 01-9
	03	SFA -733514	IUF									
	04						2)			ME UF RM 8 433-3:405		2)VID VARJE
	05									SFA SPRICKSÖKNING		TILLFÄLLE
	06											BRÄNSLEPUMP GG
	07											ANKOMMER CV
611215	01	.FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	1)		---	BE UFS FPL 37 611-2012		1)SE
005	02	F6281-000442	SFA	(1)	1	-				KOMP KONTROLL OCH BYTE		AF RM 8 01-9
-----	03	SFA -722111										(SMP)
	04*											AF RM 8 01-23
	05	S2										
	06							VB		BE UFS FPL 37 611-2042		
	07									KOMP ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
	08											
	09											
	10						VB			ME UFM RM 8 40-6001		
	11									FVST ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM		
	12											
	13											
	14						1)			ME UFA FPL 37 611-4001		
	15									FVST ULTRALJUDSRENGÖRING		

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
611215 010	01 02 03 04 05	. SOLENOIDVENTIL F6281-007101 SFA -722380 VARVTALSHÖJARE	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2516 BYTE				
611215 015	01 02 03 04 05	. TEMPERATURKÄNNARE F6281-000250 SFA -724683	-- SFA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 43-6003 BYTE				
611215 020	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11* 12 13 14 15	. BRÄNSLEFILTER S1 F6691-000351 TRW -208027 SFA -727594	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	190TIM	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2021 KONTROLL	1)SE AF RM 8 43-3		
611215 025	01 02 03 04 05 06	. DIFFRSTRÖMSTÄLL KP F6281-015446 SFA -738008 SFA -738017 S20	-- SFA	- -	- 1	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 611-2511 BYTE				
611215 030	01 02 03 04* 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15	. FILTER F6281-008917 SFA -726428 SFA -626408 S4	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFS FPL 37 611-2014 KONTROLL OCH BYTE	1)SE AF RM 8 01-9 (SMT) AF RM 8 01-23			
611215 030	01 02 03 04 05 06 07 08	. BRÄNSLESPRIDARE GG F6281-017646 SFA -737953	UE SFA IUF	- -	- 9	- -	---	ME FVST	UFM RM 8 441-6001 BYTE				
	01 02 03 04 05 06 07 08	. BRÄNSLESPRIDARE GG F6281-017646 SFA -737953	UE SFA IUF	- -	- 9	- -	---	ME FVST	UFM RM 8 441-6005 BEDÖMNING OCH ÅTGÄRDER				
	01 02 03 04 05 06 07 08	. BRÄNSLESPRIDARE GG F6281-017646 SFA -737953	UE SFA IUF	- -	- 9	- -	---	ME FVST	UFM RM 8 441-6002 PROVTRYCKNING				

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
611260	01	FÖRDELNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 611-2523			
	02	F6281-010173	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -731115	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 442-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						1)		ME	VFA 195450	FK	1) SE	
	08								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 40-1:00			
	11								SFA	REPARATION			
	12												
	13							6MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL			
	15												
	16												
	17							24MÅN	ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	18								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVING			
	19												
611260	01	.SIL	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	ME	UFS FPL 37 611-2013		1)SE	
005	02	F6281-000437	SFA	(1)	1	-			FVST	KONTROLL		AF RM 8 01-9	
	03	SFA -720172										(SM)	
	04*	PW -548558										AF RM 8 01-23	
	05												
	06	S3					VB		BE	UFS FPL 37 611-2042			
	07								KOMP	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	08												
	09												
	10						VB		ME	UFM RM 8 40-6001			
	11								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	12												
611265	01	FILTER S18	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	ME	UFS FPL 37 611-2017		1)SE	
	02	F6281-001322	SFA	(1)	1	-			FVST	KONTROLL		AF RM 8 01-9	
	03	SFA -726115										(SM)	
	04*											AF RM 8 01-23	
	05	S18											
	06						VB		BE	UFS FPL 37 611-2042			
	07								KOMP	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	08												
	09												
	10						VB		ME	UFM RM 8 40-6001			
	11								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	12												
611267	01	PRIMÄRLEDNING V K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-016636	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -738199											
611269	01	PRIMÄRLEDNING H K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-016637	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -738201											
611273	01	SEKUNDÄRLEDNING V K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013391	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -731696											
611274	01	SEKUNDÄRLEDNING H K	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 45-6001			
	02	F6281-013392	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -731698											
	01	LINSYSTEM GG-EBK											
	02	-----											
611275	01	LINSYSTEM GG-EBK	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	ME	UFM RM 8 48-6001		1)SE	
	02	F6281-000188	SFA	(1)	1	-			FVST	UFS FPL 37 611-2022		AF RM 8 01-9	
	03	SFA -724703								KONTROLL		(SM)	
	04*											AF RM 8 01-23	
	05												
	06						VB		ME	UFM RM 8 48-6001			
	07								FVST	KONTROLL LINSPÄNNING			

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
611275 005	01 02 03	. LINA F6281-000393 SFA -623439	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE				
611275 010	01 02 03	. LINA F6281-000394 SFA -623440	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE				
611275 015	01 02 03	. LINA F6281-000448 SFA -725484	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE				
611275 020	01 02 03	. LINA F6281-000406 SFA -626824	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 848-6001 BYTE				
611275 025	01 02 03	. LINA I B F6281-000395 SFA -623494	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE				
611275 030	01 02 03	. LINA I F F6281-001387 SFA -726285	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE				
611275 035	01 02 03	. LINA Y B F6281-000398 SFA -623497	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE				
611275 040	01 02 03	. LINA Y F F6281-000397 SFA -623496	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	ME FVST	UFM RM 8 48-6001 BYTE				
611320	01 02 03	OLJESYSTEM ----- OLJETANK F6281-014839 SFA -735888	-- SFA IUF	- -	- 1	- -	---	ME FVST	UFM RM 8 51-6002 BYTE				
611335	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13	OLJEKYL GG BRÄNSLE F6281-010169 SFA -729589 BRÄNSLE	UE SFA IUF	- -	- 1	- -	VB 1) 6MÅN 24MÅN	ME FVST ME FVST ME FVST	UFM RM 8 531-6002 BYTE UF RM 8B 50-4: 05 ÖVERSYN UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL UFM RM 8 95-6001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING	SÖ	1) SE AF RM 8 01-9		
611335 005	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	. SNABBKOPPLING F6281-015011 SFA -736258 HTE -711-114-K	-- SFA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	BE KOMP ME FVST SFA VB VB	UFS FPL 37 614-2510 BYTE UFS FPL 37 611-2005 KONTROLL KASSERAS UFA FPL 37 614-4011 REPARATION		1)SE AF RM 8 01-9 (SMT) AF RM 8 01-23		

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
					4	5	6						
IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)							
611345	01	LUFTNINGSREGULATOR	UE	(1)	(1)	(1)			---	ME	UFM RM 8 55-6001		
	02	F6281-010825	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -733156	IUF										
	04							1)		ME	VFA 195255	FK	
	05									SFA	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE AF RM 8 01-9	
611350	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 612-2503		
	02	F4562-000030	CAL	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	HTEMP-712-59-D/A											
	04	SAAB -6126101-002						1)		ME	UFS FPL 37 611-2005	1)SE	
	05									FVST	KONTROLL	AF RM 8 01-9	
	06	6126101-002										(SMT)	
	07*											AF RM 8 01-23	
	08	FAST DEL											
	09							VB		ME	UFA FPL 37 612-4001		
	10	ÄVEN UPPTAGEN								FVST	REPARATION		
	11	I GRUPP 612											
	01	LUFTAVTAPPNINGSSYSTEM											
	02	-----											
611355	01	LUFTAVTAPPNINGSSREG	UE	(1)	(1)	(1)				ME	UFM RM 8 671-6001		
	02	F6281-000318	SFA	(1)	1	-				FVST	BYTE		
	03	SFA -727454	IUF										
	04							1)		ME	VFA 195339	FK	
	05									SFA	FUNKTIONSKONTROLL	1) SE AF RM 8 01-9	
	06												
	07							6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ1	
	08									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL		
	09												
	10												
	11							24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001	FÖ2	
	12									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING		
	13												
611360	01	LUFTAVTAPPNVENTIL	--	(14)	(14)	(14)	VB		---	ME	UFM RM 8 672-6001		
	02	F6281-014466	SFA	(14)	14	-				FVST	FUNKTIONSKONTROLL		
	03	SFA -730454											
611365	01	FILTER S17	--	(1)	(1)	(1)	1)		---	ME	UFS FPL 37 611-2016	1)SE	
	02	F6281-007920	SFA	(1)	1	-				FVST	KONTROLL, EV RENGÖRING, EV BYTE	AF RM 8 01-9	
	03	SFA -730074										(SMT)	
	04*											AF RM 8 01-23	
	05	S17											
	01	VARMLUFTSSYSTEM											
	02	-----											
611367	01	VARMLUFTSVENTIL	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 611-2058		
	02	F6281-018521	SFA	-	2	-				KOMP	BYTE		
	03	SFA -738724	IUF										
	04									ME	UFM RM 8 68-6002		
	05	S31								FVST	BYTE		
	06												
	07							1)		ME	UFS FPL 37 611-2005	1)SE	
	08									FVST	KONTROLL	AF RM 8 01-9	
	09											(SMT)	
	10*											AF RM 8 01-23	
	11												
	12							2)		ME	UF RM 8B 68-1:402	TS	
	13									SFA	UF RM 8B 68-7:405	2)SE	
	14										TILLSYN	AF RM 8 01-9	
	15												
	16							VB		ME	UF RM 8B 68-01:00		
	17									SFA	REPARATION		

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
		01 ELSYSTEM 02 -----											
611380	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2528			
	02	F6281-011464	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA - 730969	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 701-6015			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2045			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								SFA	REPARATION			
611382	01	GIVARE OLJENIVÅ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2528			
	02	F6281-016503	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA - 293935	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 701-6015			
	05								FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		BE	UFS FPL 37 611-2045			
	08								KOMP	KONTROLL			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								SFA	REPARATION			
611385	01	MUNSTYCKSLÄGESGIV	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2534			
	02	M2921-116010	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 9300271-10-1	IUF										
	04	SFA - 90576							ME	UFM RM 8 701-6005			
	05								FVST	BYTE			
	06	9300271-101											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4013			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	COURTER OHM 8-1526-2			
	11								SFA	REPARATION			
		01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Ä504.											
611388	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	F6281-017686	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA - 738015											
	04								ME	UFM RM 8 701-6001			
	05	OLJA							FVST	BYTE			
	06												
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								SFA	PROVNING			
		01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Ä504 ÄR INFÖRD.											
611390	01	TEMPVARNINGSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2508			
	02	M2962-120010	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA - 90556											
	04	KIDDE-67121-52-250							ME	UFM RM 8 701-6001			
	05								FVST	BYTE			
	06	OLJA											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4010			
	08								FVST	PROVNING			
	09												
	10						VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
	11								SFA	PROVNING			

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
01 INFÖRS GENOM MF RM 8 70-Ä504.													
	611398	01 OLJETRYCKSGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
		02 F6281-017687	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SFA -738016	IUF										
		04							ME	UFM RM 8 701-6002			
		05							FVST	BYTE			
		06											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 862-4014			
		08							FVST	KONTROLL			
		09											
		10					VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
		11							SFA	REPARATION			
-----													
01 UTGÅR NÄR MF RM 8 70-Ä504 ÄR INFÖRD.													
	611400	01 OLJETRYCKGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2501			
		02 F6281-014160	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SFA -735889	IUF										
		04							ME	UFM RM 8 701-6002			
		05							FVST	BYTE			
		06											
		07					VB		ME	UFA FPL 37 862-4014			
		08							FVST	KONTROLL			
		09											
		10					VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
		11							SFA	REPARATION			
-----													
	611405	01 TRYCKGIVARENHET 2	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2536			
		02 F6281-013865	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SFA -735734	IUF										
		04							ME	UFM RM 8 701-6016			
		05 REGISTRERINGSSYSTEM							FVST	BYTE			
		06											
		07					VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317			
		08							KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
		09											
		10					VB		ME	UF RM 8B 70-01:00			
		11							SFA	REPARATION			
-----													
	611410	01 UTLOPPSTEMPGIVARE	--	(4)	(4)	(4)		---	ME	UFM RM 8 701-6010			
		02 F6281-013701	SFA	(4)	8	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -735045	IUF										
		04 SFA -727333M					VB		BE	UFS FPL 37 611-2037		ÄVEN NÄR	
		05							KOMP	KONTROLL		MOTORN	
		06										TILLFÄLLIGT	
		07					VB		ME	UFM RM 8 701-6011		TAS UR FPL. SE	
		08							FVST	PROVNING		ÄVEN UFS FPL	
		09										37 611-2005	
		10											
		11					VB		ME	UF RM 8 70-01:00			
		12							SFA	REPARATION			
-----													
	611415	01 VARVTALSGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 611-2503,			
		02 M951-769010	SFA	(2)	2	-			KOMP	UFS FPL 37 611-2504			
		03 SFA -90575	IUF							BYTE			
		04 GEUS -2CMØACT-7							ME	UFM RM 8 701-6004			
		05							FVST	UFM RM 8 701-6006			
		06 NH/NL								BYTE			
		07											
		08											
		09					1)		ME	VFA 195240	FK	1) SE	
		10							SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
-----													
	611421	01 KABELSELE 1	UE	-	-	-		---	ME				
		02 F6281-016512	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
		03 SFA -737704	IUF										
		04					VB		ME	UFM RM 8 709-6013			
		05							FVST	PROVNING			
		06											
		07					VB		ME	UFM RM 8 709-6010			
		08							FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)			
		09											
		10					VB		ME	UFM RM 8 709-6501			
		11							FVST	PROVISORISK REPARATION			

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	611426	01 KABELSELE 2	UE	-	-	-	---	ME					
		02 F6281-016513	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
		03 SFA - 737706	IUF										
		04					VB	ME	UFM RM 8 709-6014				
		05						FVST	PROVNING				
		06											
		07					VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
		08						FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		09											
		10					VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
		11						FVST	PROVISORISK REPARATION				
-----													
	611431	01 KABELSELE 3, K	UE	-	-	-	---	ME					
		02 F6281-016239	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
		03 SFA - 737666	IUF										
		04 SFA - 673955					VB	ME	UFM RM 8 709-6015				
		05						FVST	PROVNING				
		06											
		07					VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
		08						FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		09											
		10					VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
		11						FVST	PROVISORISK REPARATION				
-----													
	611435	01 KABELSELE 4	UE	-	-	-	---	ME					
		02 F6281-014842	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
		03 SFA - 736182	IUF										
		04					VB	ME	UFM RM 8 709-6016				
		05						FVST	PROVNING				
		06											
		07					VB	ME	UFM RM 8 709-6010				
		08						FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		09											
		10					VB	ME	UFM RM 8 709-6501				
		11						FVST	PROVISORISK REPARATION				
-----													
	611440	01 SELE UTLOPPSTEMPG	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 709-6022				
		02 F6281-013491	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
		03 SFA - 729741											
		04					VB	ME	UFM RM 8 701-6011				
		05						FVST	UFM RM 8 709-6017				
		06							PROVNING				
		07											
		08					VB	ME	UFM RM 8 709-6012				
		09						FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
-----													
	611446	01 KOPPLINGSBOX	--	-	-	-	VB ---	ME	UFM RM 8 709-6023				
		02 F6281-015862	SFA	-	1	-		FVST	KONTROLL				
		03 SFA - 736889	IUF										
		04											
		05 REGISTRERINGSSYSTEM											
-----													
	611451	01 MÄTLEDNING, K	--	-	-	-	---	ME	UFM RM 8 25-6001				
		02 F6281-015861	SFA	-	1	-		FVST	BYTE				
		03 SFA - 736934											
		04					VB	ME	UFM RM 8 709-6008				
		05						FVST	PROVNING				
		06											
		07					VB	ME	UFM RM 8 709-6011				
		08						FVST	KONTROLL (BEDÖMNING AV SKADOR)				
		09											
		10					VB	ME	UFM RM 8 709-6502				
		11						FVST	PROVISORISK REPARATION				



2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				IUF	4	5	6		7	8	9	
		01 EFTERBRÄNNKAMMARE 02 -----										
611455	01	EBK	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 80-6001		
	02	F6281-010949	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA - 730020	IUF									
	04						1)		ME			1)SE
	05								SFA	BSÖ		AF RM 8 01-9
	06											
	07						1)		ME			
	08								SFA	SÖ		
		01 DIFFUSORDEL EBK 02 -----										
611460	01	DIFFUSOR KPL	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 81-6001		
	02	F6281-015156	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA - 736329	IUF									
	04						VB		ME	UFM RM 8 81-6002		
	05								FVST	KONTROLL OCH BEDÖMNING AV SKADOR		
	06											
611466	01	FLAMHÅLLARRING Y	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2509		
	02	F6281-016329	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA - 737830	IUF									
	04	SFA - 695047							ME	UFM RM 8 811-6003		
	05								FVST	BYTE		
	06											
	07						VB		ME	UFM RM 8 811-6004		
	08								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611467	01	FLAMHÅLLARRING I	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 611-2509		
	02	F6281-015301	SFA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA - 736388	IUF									
	04								ME	UFM RM 8 811-6003		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	BYTE		
	06	F6281-015297					VB		ME	UFM RM 8 811-6004		
	07	-015298							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	08											
611469	01	ÖVERTÄNDNINGSSTAG	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 811-6003		
	02	F6281-015303	SFA	-	6	-			FVST	BYTE		
	03	SFA - 736399										
	04						VB		ME	UFM RM 8 811-6004		
	05	KOMBINERAS MED							FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
	06	F6281-015297										
	07	-015298										
611472	01	SPRIDARE 1 STEG 1	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-015297	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA - 736379	IUF									
	04						VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611473	01	SPRIDARE ZON1 STEG2	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-015298	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA - 736384	IUF									
	04						VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		
611475	01	SPRIDARE 2	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 812-6003		
	02	F6281-014543	SFA	-	1	-			FVST	BYTE		
	03	SFA - 735074	IUF									
	04						VB		ME	UFM RM 8 812-6004		
	05								FVST	KONTROLL, EV REPARATION		



2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
611515	01	BRÄNSLEREG EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 842-6006			
	02	F6281-014940	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -736252	IUF										
	04						1)		ME	UF RM 8B 842-8:406	FK	1) SE	
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
	06												
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL			
	09												
	10												
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING			
	13												
611515	01	FILTER S2S8	--	(1)	(1)	(1)	190TIM	---	BE	UFS 37-611-2015			
005	02	F6281-000442	SFA	(1)	1	-			KOMP	KONTROLL OCH BYTE			
-----	03	SFA -722111											
	04*						190TIM		ME	UFA FPL 37 611-4001		REF	
	05*S8								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING		UFS FPL 37 00-2050	
	06*												
	07												
	08						VB		BE	UFS FPL 37 611-2042			
	09								KOMP	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	10												
	11												
	12						VB		ME	UFM RM 8 40-6001			
	13								FVST	ÅTGÄRDER VID FÖRORENAT BRÄNSLESYSTEM			
	14												
611515	01	.STRÖMSTÄLLARHUS	--	-	-	-		---	ME	UFM RM 8 842-6003			
012	02	F6281-014831	SFA	-	1	-			FVST	BYTE OCH KONTROLL AV BRYTNINGSGRÄNSER			
	03	SFA -727562											
	04												
	05	AKTIVERINGSSTRÖM											
	06	STÄLLARE REVERSERING											
611515	01	.TEMPKÄNNARE EBK	--	(1)	(1)	(1)		---	ME	UFM RM 8 842-6005			
015	02	F6281-000249	SFA	(1)	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -722855	IUF										
	04						VB		ME	UFM RM 8 842-6007			
	05								FVST	KONTROLL AV KULLÄNK			
611535	01	AVTAPPVENTIL EBK	UE	-	-	-			ME	UFM RM 8 843-6002			
	02	F6281-010165	SFA	-	1	-			FVST	BYTE			
	03	SFA -729230	IUF										
	04						1)		ME	UF RM 8 843-8:402	FK	1) SE	
	05								SFA	FUNKTIONSKONTROLL		AF RM 8 01-9	
	06												
	07						6MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ1	
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: KONTROLL			
	09												
	10												
	11						24MÅN		ME	UFM RM 8 95-6001		FÖ2	
	12								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING			
	13												
611535	01	.FILTER	--	(1)	(1)	(1)	1)	---	ME	UFS FPL 37 611-2043		1)SE	
005	02	F6281-015204	SFA	(1)	1	-			FVST	KONTROLL OCH BYTE		AF RM 8 01-9 (SMP)	
-----	03	SFA -736367										AF RM 8 01-23	
	04*	MTRON-26082					1)		ME	UFA FPL 37 611-4001			
	05								FVST	ULTRALJUDSRENGÖRING			
	06	S51											
611535	01	.BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 611-2518			
010	02	F6281-015666	SFA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SFA -736632	IUF										
	04								ME	UFM RM 8 843-6003			
	05								FVST	BYTE			







2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				IUF	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)	
	612015	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000029 03 HTEMP-712-59-C/A 04 SAAB -6126100-002 05 06 6126100-002 07 08 RÖRLIG DEL	-- CAL	- -	- 1	- -	---	BE KOMP	UFS FPL 37 612-2503 BYTE			
	612020	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000004 03 HTEMP-HTE713- 04 SAAB -6120878-001 05 06 6120878-001 07 08 FAST DEL	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -		BE KOMP	UFS FPL 37 612-2503 BYTE			
	612024	01 SNABBKOPPLING 02 F6400-071919 03 SAAB -1799524-001 04 05 1799524-001 06 07 RÖRLIG DEL 08 09 ÄVEN UPPTAGEN 10 I GRUPP 611	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -		BE KOMP	UFS FPL 37 612-2503 BYTE			
	612030	01 SNABBKOPPLING 02 F4562-000006 03 HTEMP-HTE843-1-C 04 SAAB -6120879-003 05 06 6120879-003 07 08 RÖRLIG DEL 09 10 ÄVEN UPPTAGEN 11 I GRUPP 611	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -		BE KOMP	UFS FPL 37 612-2503 BYTE			
		01 DRIVANORDNING, APPARATER 02 ----- 03 04 BAKRE OCH FRÄMRE DEL ÄR SAMBALANSERADE.										
	613004	01 DRIVAXEL 02 F6400-072641 03 SAAB -9301743-10-2 04 05 9301743-102 06 07 SE TEXTRAD 08 09 10* 11* 12 13* 14* 15 16 17 18 19 20 21 22 23	UE CAL IUF	- -	- 1	- -		BE KOMP	UFS FPL 37 613-2501 BYTE			
							170TIM	BE KOMP	UFS FPL 37 00-2007 SMÖRJNING AV LAGER		SM	
							170TIM	BE KOMP	UFS FPL 37 613-2002 LAMELLER. KONTROLL		K	
							500TIM	ME FVST	UFA FPL 37 613-4004 KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ		KA	
							1000TIM	ME CAL	TUA FPL 37 613-14004 KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		KA	
							3100TIM	ME CAL	ERFORDRAS EJ KASSERAS		KA	
							VB	ME CAL	TUA FPL 37 613-14004 REPARATION			
							60MÅN	ME CAL	UFA FPL 37 613-4004 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	





2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
	614030	01 ÖVERSTRÖMVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 614-2504				
		02 F6400-003732	CAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE				
		03 SAAB -9300160-10-1	IUF										
		04					2100TIM	MÆ	UFA FPL 37 614-4002		TS		
		05 9300160-101						FVST	TILLSYN				
-----													
	614035	01 TERMSTATVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 614-2505				
		02 F6400-013136	CAL	-	1	-		KOMP	BYTE				
		03 SAAB -9301228-10-1	IUF										
		04*					2100TIM	MÆ	TUA FPL 37 614-14006		KA		
		05*9301228-101						CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ				
		06											
		07					VB	MÆ	TUA FPL 37 614-14006				
		08*						CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ				
-----													
	614040	01 PÅFYLLNINGSVENTIL	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 614-2509				
		02 F6400-014826	CAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
		03 SAAB -9300937-10-1											
		04 LUCAS-82402154					VB	MÆ	UFA FPL 37 614-4010				
		05						FVST	REPARATION				
		06 9300937-101											
		07											
		08 INGÅR ÄVEN I FPL 39											
-----													
	614054	01 BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 614-2512				
		02 F6400-072666	CAL	-	1	-		KOMP	BYTE				
		03 SAAB -8052008-11-1	IUF										
		04					DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001				
		05 8052008-111						KOMP	KONTROLL AV VENTILTALLRIK				
		06											
		07 KYLARE MOTOR					VB	MÆ	UFA FPL 37 614-4013				
		08						FVST	REPARATION				
-----													
	614059	01 BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 614-2513				
		02 F6400-072667	CAL	-	1	-		KOMP	BYTE				
		03 SAAB -8052008-11-2	IUF										
		04					DEFGH	BE	UFS FPL 37 614-2001				
		05 8052008-112						KOMP	KONTROLL AV VENTILTALLRIK				
		06											
		07 KYLARE CSD					VB	MÆ	UFA FPL 37 614-4013				
		08						FVST	REPARATION				

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
		01 STARTNINGSSYSTEM											
		02 -----											
	615005	01 STARTAPPARAT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 615-2501			
		02 F6400-050003	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 SAAB - 9300951-10-4	IUF										
		04					DEFGH		BE	UFS FPL 37 615-2002,			
		05 9300951-104							KOMP	UFS FPL 37 615-2004			
		06 (B01-015)								KONTROLL AV MÅGNETPLUGGARNA			
		07											
		08					300TIM		M/E	UFA FPL 37 615-4001	TS		
		09							FVST	TILLSYN			
		10											
		11					1800TIM		M/E	AIRES OHM JFS 100-4	KA		
		12							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ			
		13											
		14					VB		BE/M/E	UFS FPL 37 615-2008			
		15							KOMP	FELLOKALISERING			
		16							FVST	REPARATION (BYTE AV UNDERENHETER)			
		17											
		18											
		19					VB		M/E	UFA FPL 37 615-4001			
		20*							FVST	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
		21											
		22					1)		BE	UFS FPL 37 615-2010		1) UTFÖRS DÅ	
		23							KOMP	KONSERVERING		STARTAPPARATEN	
		24										BERÄKNAS VARA	
		25										UR DRIFT MER	
		26										ÅN 150 KALEN-	
		27										DERDYGN	
		28											
		29					1)		M/E	UFA FPL 37 615-4001			
		30							FVST	KONSERVERING			
		31											
		32					36MÅN		M/E	AIRES OHM JFS 100-4	FÖ		
		33							CAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: OMKONSERVERING			
		34											
		-----											
	615005	01 .AVGASHUS	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	M/E	FFVAL-110176			
		02 F2104-000583	CAL	(1)	1	-			CAL	REPARATION			
		03 AIRES-364351-1											
		04 SAAB -6127071-017											
		-----											
	615005	01 .SNABBKOPPLING	--	(1)	(1)	(1)			BE/M/E	UFS FPL 37 615-2008			
		02 F4562-000008	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 HTEMP-HTE712-27-D/A23							FVST				
		04 SAAB -6126101-001											
		05					VB		M/E	UFA FPL 37 612-4001			
		06 6126101-001							FVST	REPARATION			
		07											
		08 FAST DEL					72MÅN		M/E	UFA FPL 37 612-4001			
		09							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
		-----											
	615005	01 .ELMOTOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/M/E	UFS FPL 37 615-2008			
		02 F2104-000326	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 AIRES-519800-2-1							FVST				
		04 SAAB -6127033-015											
		05					VB		M/E	AIRES OHM JFS 100-4			
		06							CAL	REPARATION			
		-----											
	615005	01 .TÄNDBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/M/E	UFS FPL 37 615-2008			
		02 F2104-000289	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 AIRES-362799-3							FVST				
		04 SAAB -6127032-081											
		05					VB		M/E	AIRES OHM JFS 100-4			
		06							CAL	REPARATION			
		-----											
	615005	01 .TÄNDSTIFT	--	(1)	(1)	(1)		---	BE/M/E	UFS FPL 37 615-2008			
		02 F2104-000290	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
		03 AIRES-362801-2							FVST				
		04 SAAB -6127032-078											
		05					VB		M/E	AIRES OHM JFS 100-4			
		06							CAL	RENGÖRING, PROVNING			

2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Address	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ CV	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvar				
				4	5	6						
IUF	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arb.vol. (Man.tim)						
615005 030	01 . SPRIDARRING 02 F2104-001344 03 AIRES-3605262-1 04 SAAB -6127441-062 05 06	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615005 035	01 . PACKBOX 02 F2104-000293 03 AIRES-362951-1 04 SAAB -6127033-029 05 06 (DRIVTAPP)	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615005 040	01 . VARVTALSREGULATOR 02 F2104-000432 03 AIRES-362897-5 04 SAAB -6127054-038 05 06 (PRIMÄRBRYTARE)	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615005 045	01 . SEKUNDÄRBRYTARE 02 F2104-001281 03 AIRES-364362-3 04 SAAB -6127228-011 05 06	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING			
615005 050	01 . DRÄNERVENTIL 02 F2104-000312 03 AIRES-364358-2 04 SAAB -6127033-024 05 06	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615005 055	01 . STARTBRÄNSLEVENTIL 02 F2104-000298 03 AIRES-363050-2 04 SAAB -6127033-025 05 06	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615005 060	01 . FILTERINSATS 02 F2104-000626 03 AIRES-56951 04 SAAB -6127057-084	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 KONTROLL/BYTE			
615005 065	01 . KABELPISKA 02 F2104-001328 03 AIRES-43355-1 04 SAAB -6127394-085 05 06	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 REPARATION			
615005 070	01 . MÜNSTYCKE 02 F2104-000445 03 AIRES-362970-1 04 SAAB -6127066-004 05 06 07	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	ME FVST	UFA FPL 37 615-4001 BYTE			
							300TIM	ME CAL	AIRES OHM JFS 100-4 PROVNING		UH I DRIFT FÖLJS UPP OCH SAMORDNAS MED ÖVERORDNAD ME	
615005 075	01 . YTTERDEL 02 F6400-054254 03 SAAB -1747880-10-2 04 05 (AVGASRÖR) 06	-- CAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---	---	BE/ME KOMP FVST	UFS FPL 37 615-2008 BYTE			
							VB	ME CAL	SAAB-1747880 REPARATION			



2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
				CV	1	2	3	Drift					Förvar
				IUF	4	5	6						
01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 616-Å5316 INFÖRTS.													
616025	01	HYDRAULMOTOR	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2504			
	02	F6400-022144	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 9300888-10-1	IUF										
	04							EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005			
	05	9300888-101	A-BET: F6400-041428						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	TERTIÄRLUCKA						2000TIM	ME	TUA FPL 37 616-14005	KA		
	08								CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ			
	09												
	10							VB	ME	TUA FPL 37 616-14005			
	11*								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	12												
	13							60MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14005	FÖ		
	14								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	15									UTFÖRES EJ			
-----													
616025	01	.BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 411-4016			
005	02	F6400-003296	CAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION			
	03	SAAB - 8000000-10-2											
	04												
	05	8000000-102											
-----													
616035	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2508			
	02	M706-880210	CAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 8003001-10-1	IUF										
	04							VB	ME	UFA FPL 37 616-4007			
	05	8003001-101							FVST	REPARATION			
	06												
	07	RÖRLIG DEL						144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007	FÖ		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----													
616040	01	SNABBKOPPLING	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 616-2509			
	02	M706-880310	CAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 8003000-10-1	IUF										
	04							VB	ME	UFA FPL 37 616-4007			
	05	8003000-101							FVST	REPARATION			
	06												
	07	FAST DEL						144MÅN	ME	UFA FPL 37 616-4007	FÖ		
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----													
01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 616-Å5666 ÄR INFÖRD.													
616041	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018			
	02	F6400-069661	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 1701617-30-4	IUF										
	04							900TIM	ME	UFA FPL 37 616-4019	TS		
	05	1701617-304							FVST	TILLSYN			
-----													
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 616-Å5666.													
616042	01	LUFTINTAGSTÄTNING	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 616-2018			
	02	F6400-078876	CAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03	SAAB - 1701617-30-7	IUF										
	04							900TIM	ME	UFA FPL 37 616-4019	TS		
	05	1701617-307							FVST	TILLSYN			
-----													
616044	01	ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 616-2505			
	02	F5200-001452	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
	03	PLESS-R5227-1-1	IUF										
	04	SAAB - 9300614-004						EFGH	BE	UFS FPL 37 616-2005			
	05								KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06	SAAB - 9300614-004											
	07	(E06-008)						1900TIM	ME	TUA FPL 37 616-14009	KA		
	08								CAL	KASSERAS/TILLSYN UTFÖRES EJ			
	09	LUFTINTAGSTÄTNING						VB	ME	TUA FPL 37 616-14009			
	10								CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ			
	11*												
	12												
	13							90MÅN	ME	TUA FPL 37 616-14009	FÖ		
	14								CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	15									UTFÖRES EJ			



2003-10-06

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl	Antal/version			Intervall/ tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod	Anteckning
			typ	1	2	3	Drift	Förvar			Åtg av	
			CV	4	5	6			Arb.vol.			
			IUF	7	8	9				Åtgärd	(Man.tim)	
		01 GASREGLAGE MED AUTOMATISK FARTKONTROLL										
		02 -----										
	617004	01 DOMKRAFT AFK	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 617-2504		
		02 F6400-072438	CAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9202818-15-3	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8055-3305		
		05 9202818-153							KOMP	UFS FPL 37 8056-3306		
		06 (K01-323)								IPK SA/GSA		
		07										
		08					1350TIM		ME	TUA FPL 37 617-14006	KA	
		09							CAL	KASSERAS/ÖVERSYN UTFÖRES EJ		
		10										
		11					VB		ME	TUA FPL 37 617-14006		
		12*							CAL	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		13										
		14					90MÅN		ME	TUA FPL 37 617-14006	FÖ	
		15							CAL	KASSERAS/FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		16								UTFÖRES EJ		
		01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 617-Å5800 INFÖRD.										
	617005	01 GASHANDTAG M BYGEL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 617-2501		
		02 F6400-081553	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9302169-10-1	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
		05 9302169-101							KOMP	IPK BEV		
		06 (P401)										
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
		08 GASSPAK							KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 617-14003		
		11							CAA	REPARATION		
		01 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 617-Å5800 INFÖRD.										
	617008	01 HANDTAG DRAGRRREGL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 617-2501		
		02 F6400-076627	CAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8421002-104	IUF									
		04					EFGH		BE	UFS FPL 37 8068-3315		
		05 8421002-104							KOMP	IPK BEV		
		06 (P401)										
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
		08 GASSPAK							KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST		
		09										
		10					VB		ME	TUA FPL 37 617-14003		
		11							CAA	REPARATION		
	617014	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)			BE	UFS FPL 37 617-2502		
		02 F6400-071409	CAA	(3)	3	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8211000-10-4	IUF									
		04					FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
		05 8211000-104							KOMP	SMÖRJNING		
		06 (H06-005, -006, -007)										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
		08							FVST	REPARATION		
	617015	01 STRÖMSTÄLLARE	--	(3)	(3)	(3)			BE	UFS FPL 37 617-2502		
		02 F6400-003430	CAA	(3)	3	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8211000-10-2	IUF									
		04					FGH		BE	UFS FPL 37 617-2008		
		05 8211000-102	A-BET: F6400-071409						KOMP	SMÖRJNING		
		06 (H06-005, -006, -007)										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 104-4002		
		08							FVST	REPARATION		