

1984-11-28

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson	Festställe av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt <i>Se: 1, : 2</i>	Upphavsnummer UFS 37-00-1976E ¹⁾ UFS 37-00-1976E:1 UFS 37-00-1976E:2 UFS 37-00-1976E:3
---	---	------------------------------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar (inkl extra-tank) och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
•	Tankpumpskrets	654005
•	Flödesregleringskrets	654030

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: A Gullberg

Ref SAAB : TFSUM

- 1) Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

1984-11-28

Sida 2

Adress	Red	Material identifiering	Ug	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		0A BRÄNSLESYSTEM 0B BRÄNSLET/NKAR (INKL EXTRATANK) OCH LEDN											
651005		01 ANSLUTNINGSVENTIL 02 F6400-057364 03 SAAB -1781005-10-1 04 1781005-101 05 06 INGÅR I BALK C7 07	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2602			
								KOMP	100	BYTE			
								ME		UFA 37-651-4012			
								FVST	37	REPARATION			
651010		01 AVTAPPNINGSVENTIL 02 M2301-515110 03 SAAB -8062000-10-1 04 8062000-101 05 06 07	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-651-2501			
								KOMP	100	BYTE			
								ME		UFA 37-651-4003			
								FVST	37	REPARATION			
651015		01 EXTRATANK 02 F6400-052573 03 SAAB -1771200-10-1 04 1771200-101 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	--	-	-	-		BE	CVM	SKI			
								KOMP	100	BYTE			
								ME		UFA 37-651-4001			
								FVST	37	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING			
							72MÅN	ME		TUA 37-651-14001			TOTALTID 72MÅN
								CVM	-	ÖVERSYN:RENGÖRING.KONTROLL.TILLSYN AV INGÅENDE APPARATER.PROVNING			
								ME		REP HANDBOK			
								CVM	-	REPARATION			
							72MÅN	ME		TUA 37-651-14001			
								CVM	-	FÖRVARING:TILLSYN AV INGÅENDE APPARATER			
651020		01 AVSTÄNGNINGSVENTIL 02 F6400-046814 03 SAAB -9301739-10-1 04 9301739-101 05 (E01-041) * 06 * 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	UE	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-651-4001			
								FVST	37	TILLSYN:FUNKTIONSPROVNING			
									312				
							72MÅN	ME		ITT STC OM			FÖLJER X-TANK
								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV KOLBORSTAR OCH KOLLEKTOR. KONTROLL EV BYTE AV LAGER.BYTE AV D-RINGAR. SMÖRJNING			
							72MÅN	ME		ITT STC OM			
								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV D-RINGAR.SMÖRJNING			
651025		01 AVTAPPNINGSVENTIL 02 F6400-00335 03 SAAB -8062001-10-1 04 8062001-10	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 37-651-4002			
								FVST	37	REPARATION			

1984-11-28

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Dritt	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2505		
	02	F6400-047301		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-4											
	04	9300496-104											
	05	(E01-040)											
	* 06												
	* 07												
	08												
	09						1210TIM		ME		ITT STC OM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV O-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MÅN		ME		ITT STC OM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
<hr/>													
652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2503		
	02	F6400-046416		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	* 05												
	* 06	TANK 4 V OCH H											
	07												
	* 08						1610TIM		ME		REFUE DHM 28-23-30		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- TS		
	10										DETALJER.KONTROLL		
	11												
	* 12						72MÅN		ME		REFUE DHM 28-23-30		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV FÖ		
	14										GUMMIDETALJER		
	15												
<hr/>													
652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2520		
	02	F6400-046416		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1											
	04	9301693-101											
	* 05												
	* 06	TANK 3 V											
	07												
	* 08						1610TIM		ME		REFUE DHM 28-23-30		
	09								CVM	-	TILLSYN:BYTE AV GUMMI- TS		
	10										DETALJER KONTROLL		
	11												
	* 12						72MÅN		ME		REFUE DHM 28-23-30		
	13								CVM	-	FÖRVARING:EV BYTE AV FÖ		
	14										GUMMIDETALJER		
	15												
<hr/>													
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2520		
	02	F6400-024630		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2											
	04	9300694-102											
	* 05												
	* 06	TANK 3 H											
	07												
	* 08						1210TIM		ME		DOWTY OM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	10										VENTILSÄTE.BYTE AV MEM-		
	11										BRANENHET		
	* 12												
	* 13												
	* 14												
	* 15												
	16												

Se:1

1984-11-28

Sida 6

Adress	Red	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Arbetsvolym (Mantimmar)				
652036	01	AVSTÄNGNING SVEN- TIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2507		
	02	F6400-0246: 0		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000: 94-10-2											
	04	9300694-10:											
	05												
	06	TANK 1											
	07												
	08						12107-IM		ME	-	DOWTY DM 28-20-3		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV VEN- TS	Se 1	
	10										TILSÄTE.BYTE AV MEMBRAN-		
	11										ENHET		
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
652035	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2513		
	02	M2303-5007: 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -DL46: 2											
	04	6800152-00:											
	05												
	06												
	07												
									ME		UFA 37-652-4006		
									FVST	37	REPARATION		
652040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2521		
	02	F6400-0197: 4		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000: 01-10-3											
	04	8000001-10:											
	05												
	06												
	07												
									ME		UFA 37-652-4027		
									FVST	37	REPARATION		
652045	01	BACKVENTIL 58	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2517		
	02	F6400-0451: 1		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8008: 02-10-1											
	04	8008002-10											
	05												
	06												
	07												
									ME		UFA 37-652-4023		
									FVST	37	REPARATION		
652050	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2518	FROM 344STD	
	02	F6400-0489: 0		-	2	-			KOMP	100	BYTE	ANTAL= 1ST	
	03	SAAB -8009: 02-10-2											
	04	8009002-10:											
	05												
	06												
	07												
									ME		UFA 37-652-4024		
									FVST	37	REPARATION		
652051	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2518	FROM 344STD	
	02	F6400-0723: 0		-	1	-			KOMP	100	BYTE	(344-)	
	03	SAAB -8009: 02-10-3										TOMÄ 37-652-	
	04	8009002-10:										Å5243	
	05												
	06												
	07												
									ME		UFA 37-652-4024		
									FVST	37	REPARATION		
652055	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2516		
	02	F6400-0507: 1		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8009: 03-10-1											
	04	8009003-10:											
	05												
	06												
	07												
									ME		UFA 37-652-4003		
									FVST	37	REPARATION		

1984-11-28

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifi-ering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652060	01	INKOPPL INGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2522		
	02	F6400-064420		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1771344-10-3											
	04	1771344-103											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4010		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08						72MÅN		ME		UFA 37-652-4010		
	09								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ		
	10										VENTILTALLRIK,O-RING OCH		
	11										TÄTNINGSBRICKOR		
	12												
652070	01	INKOPPL INGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2506		
	02	F6400-014943		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8051000-10-2											
	04	8051000-102											
	05	(E01-034)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4007		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
	09						72MÅN		ME		UFA 37-652-4007		
	10								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV TÄT- FÖ		
	11										NINGAR		
	12												
652075	01	MAGNETVENTIL	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2519		
	02	F6400-045931		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301653-10-1											
	04	9301653-101											
	05	(E01-301)											
	06						VB		ME		UFA 37-652-4022		
	07								FVST	37	REPARATION		
	08												
652080	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		-	5	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	E01-026, -027, -028,											
	06	-029, -303					VB		ME		UFA 37-651-4005		
	07								FVST	-	PROVNING		
	08												
652085	01	NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2512		
	02	F6400-043791		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102											
	05	(E01-030)											
	06						FGH		BE		UFS 37-652-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV RESERVAV-		
	08										STÄNGNINGSFUNKTION		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-651-4005		
	11								FVST	37	PROVNING		
	12												
652090	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-652-2511		
	02	F6400-024631		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04	9300695-103											
	* 05												
	* 06												
	07												
	08						1610TIM		ME		DOWTY OM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION.		
	11										KONTROLL AV NIVÄVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		

1984-11-28

Sida 8

Adress	Rad	Material identifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
652095	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2524		306- STD
	02	F6400-0637 14		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 195-10-6											
	04	9300695-10;											
	* 05												
	* 06												
	07												
	08						16 10TIM		ME		DOWTY OM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION.		
	11										KONTROLL AV NIVÄVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		
	13												
652100	01	NIVÄVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2511		
	02	F6400-0654 19		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 195-10-7											
	04	9300695-10/											
	* 05												
	* 06												
	07												
	08						16 10TIM		ME		DOWTY OM 28-20-4		
	09								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV FÖR- TS		
	10										SLITNING OCH KORROSION		
	11										KONTROLL AV NIVÄVENTIL		
	12										OCH FLOTTÖR		
	13												
652110	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2508		
	02	F6400-0573 16		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746 21-10-3											
	04	1746721-10;											
	05												
	06						16 10TIM		ME		UFA 37-652-4016		
	07								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN TS		
	08										OCH O-RINGAR		
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ		
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-		
	12										RINGAR		
	13												
652115	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-652-2509		
	02	F6400-0202 11		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1746 21-10-2											
	04	1746721-10;											
	05												
	06						H		ME		UFA 37-662-4016		
	07								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV MEMBRAN		
	08										OCH O-RINGAR		
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4016		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV		
	11										BYTE AV MEMBRAN OCH O-		
	12										RINGAR		
	13												
0A TANKLUFTSYSTEM													
653005	01	AVLASTNINGVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2514		
	02	F6400-0501 17		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1775. 84-10-1											
	04	1775284-10											
	05												
	* 06						DEFGH		BE		UFS 37-653-2001		
	07								KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-653-4016		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
	12						72MÅN		ME		UFA 37-653-4016		
	13								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV		
	14										GUMMIPACKNING		

1984-11-28

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
653010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2516		
	02	F6400-046455		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-3											
	04	9300496-103											
	05	(E01-074)											
	06						FGH		BE		UFS 37-654-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	08												
	09												
	10												
	11												
	12						1610TIM		ME		ITT STC OM		
	13								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	14										BORSTAR OCH KOLLEKTÖR.		
	15										BYTE AV O-RINGAR.SMÖRJ-		
	16										NING		
	17												
	18												
	19						72MÅN		ME		ITT STC OM		
	20								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV O- FÖ		
	21										RINGAR.SMÖRJNING		

653015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2516		
	02	F6400-059588		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-3											
	04	1727454-103											
	05						VB		ME		UFA 37-653-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

653020	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2607		
	02	M2303-100510		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1											
	04	8052002-101											
	05						VB		ME		UFA 37-652-4004		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
	08												
	09						144MÅN		ME		UFA 37-652-4004		
	10								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL EV FÖ		
	11										BYTE AV KLAFFAR		

653025	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2506		
	02	F6400-049497		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2											
	04	8052005-102											
	05						VB		ME		UFA 37-431-4009		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

653030	01	KYLARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-653-2509		
	02	F6400-019251		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3											
	04	9300150-103											
	05												
	06						1610TIM		ME		UFA 37-653-4001		
	07								FVST	-	TILLSYN:RENGÖRING.TÄT- TS		
	08										HETSPRVNING		

1984-11-28

Sida 12

Adress	Rad	Materiell identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2502		
	02	F6400-0464 2		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 43-10-3											
	04	9300043-10											
	05	(E01-014)											
	* 06												
	* 07												
	08												
	09						12 10TIM		ME	-	ITT STC DM		
	10								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KOL- TS		
	11										BORSTAR OCH KOLLEKTOR.		
	12										KONTROLL EV BYTE AV LA-		
	13										GER.BYTE AV D-RINGAR.		
	14										SMÖRJNING		
	15												
	16						72MÅN		ME	-	ITT STC DM		
	17								CVM	-	FÖRVARING:BYTE AV D- FÖ		
	18										RINGAR.SMÖRJNING		
	19												
654015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2508		
	02	M2303-6004 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8000 102-10-1											
	04	8000002-10											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-205-4014		
	07								FVST	37	REPARATION		
654020	01	TANKPUMP	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2507		
	02	M2332-3801 10		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 153-10-1											
	04	9300053-10											
	05	(E01-006-0 17)											
	06												
	07						FGH		BE		UFS 37-654-2001		
	08								KOMP	-	KONTROLL AV TANKPUMPS-		
	09										TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK-		
	10										NING		
	* 11												
	* 12												
	13												
	14												
	15						16 10TIM		ME	-	TRW DM		
	16								CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV TS		
	17										STATORLINNING OCH RD-		
	18										TORNS ANKARE.KONTROLL		
	19										EV BYTE AV LAGER		
	20												
	21						12MÅN		ME	-	UFA 37-654-4002		
	22								FVST	-	FÖRVARING:KONTROLL AV FÖ		
	23										FUKTINDIKERINGEN		
654025	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2506		
	02	F6400-0039 10		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300 155-10-1											
	04	9300055-10											
	05	(E01-048-0 9)											
	06												
	07						GH		BE		UFS 37-654-2003		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-654-4015		
	11								FVST	37	REPARATION		
0A FLÖDESREGLERINGSKRETS													
654030	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2510		
	02	F6400-0001 10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -GL40 1											
	04	6801128-00 1											
	05												
	06						VB		ME		UFA 37-654-4018		
	07								FVST	37	REPARATION		

1984-11-28

Sida 14

Adress	Rad	Materiali identifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
654062	01	FLÖDESFÖRDLARE	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2503		FROM 394-STD
*****	02	F6400-0729-18		-	1	-			KOMP	100	BYTE		(394-)
	03	SAAB -9301114-10-3											
	04	9301614-10					410TIM		ME	-	DOWTY OHM 28-20-5		
	05								CVM	-	TILLSYN: KONTROLL AV LA- TS		
	06										GER, VÄXEL, BY-PASS-VEN-		
	07										TILER. KONTROLL AV HY-		
	08										DRAULMOTOR		Se 2
	09												
	10						72MÅN		ME	-	DOWTY OHM 28-20-5		
	11								CVM	-	FÖRVARING: KONTROLLKÖR- NING		FÖ
	12												
654066	01	LÄGESGIVAR	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2512		
	02	F6400-0467-2		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8216103-10-1											
	04	8216003-10											
	05	(E01-069)											
	06						FGH		BE	-	UFS 37-654-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VB		ME	-	UFA 37-654-4014		
	10								FVST	37	REPARATION		
	11												
654070	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2513		
	02	F6400-0044-10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002102-10-4											
	04	8002002-10											
	05	(E01-044)											
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-654-4013		
	08								FVST	37	REPARATION		
654075	01	BACKVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 37-202-4008		
	02	M2303-5002-10		-	1	-			FVST	37	REPARATION		
	03	SAAB -8000105-10-1											
	04	8000005-10											
654080	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2516		
	02	F6400-0458-3		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002109-10-1											
	04	8002009-10											
	05	(E01-302)											
	06												
	07						VB		ME	-	UFA 37-654-4012		
	08								FVST	37	REPARATION		
654085	01	NIVÅSTRÖMS ÄLLARE	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2514		
	02	F6400-0437-11		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8071100-10-2											
	04	8071000-10											
	05	(E01-024)											
	06												
	07						FGH		BE	-	UFS 37-654-2004		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-651-4005		
	11								FVST	37	PROVNING		
654090	01	TRYCKVAKT	--	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-654-2515		
	02	F6400-0438-12		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300154-10-3											
	04	9300654-10											
	05	(E01-046)											
	06												
	07						GH		BE	-	UFS 37-654-2002		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VB		ME	-	UFA 37-654-4015		
	11								FVST	37	REPARATION		