

1993-10-22

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

Innehåll		
Grupp	Benämning	Adress
65	Bränslesystem .....	651005
651	Bränsletankar inkl extratank och ledningar .....	651005
652	Påfyllningssystem .....	652005
653	Tankluftssystem .....	653005
654	Matningssystem .....	654005
o	Tankpumpskrets .....	654005
o	Flödesregleringskrets .....	654030

<sup>1)</sup> Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.  
Adress 651055, 651060, 653035 och 653036 har utgått.  
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och  
nyttillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Askhag

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrigrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:  
./

Upphäver:  
UFS FPL 37 00-1976 I <sup>1)</sup>

Förrådsbeteckning: M7781-203733  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

## Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1993-10-22

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
		01 BRÄNSLESYSTEM										
		02 =====										
		03 BRÄNSLETANKAR INKL EXTRATANK OCH LEDNINGAR										
		04 -----										
651005	01	ANSLUTNINGSVENTIL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 651-2502		
	02	F6400-057364	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1781005-10-1										
	04	1781005-101	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 651-4012		
	05								FVST	REPARATION		
	06	INGÅR I BALK C7										
651010	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 651-2501		
	02	M2301-515110	FFVAL	(2)	3	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8062000-10-1										
	04	8062000-101	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 651-4003		
	05								FVST	REPARATION		
651015	01	EXTRATANK	--	-	-	-			BE	SKI		
	02	F6400-052573	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1771200-10-1										
	04	1771200-101	K-REP:	320			VB		ME	UFA FPL 37 651-4001		
	05								FVST	TILLSYN		
	06											
	07						72MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14001	Ö	TOTALTID 72MÅN
	08								FFVAL	ÖVERSYN		
	09											
	10						VB		ME	M7783-400502 REP.HANDBOK		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						72MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14001	FÖ	
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
651020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)	VB		ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02	F6400-045854	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -9301739-10-1										
	04	9301739-101					72MÅN		ME	ITT STC OM		FÖLJER X-TANK
	05	(E01-041)							FFVAL	ÖVERSYN		
	06											
	07							72MÅN	ME	ITT STC OM	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
651025	01	AVTAPPNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4002		
	02	F6400-003315	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8062001-10-1										
	04	8062001-101	K-REP:	210								
651030	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02	M2931-805010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SMITH-GN247										
	04	9300725-001	K-REP:	210								
	05	(L05-034)										
651035	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02	M2931-820010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SMITH-GN248										
	04	9300726-001	K-REP:	210								
	05	(L05-033)										
651040	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
	02	M2931-819010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SMITH-GN249										
	04	9300727-001	K-REP:	210								
	05	(L05-032)										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 4

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
651	01	.ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)	72MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-020707	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -8111000-10-3										
	*04	8111000-103					VB		ME	TUA FPL 37 651-14004		
	05	(E01-084)							FFVAL	REPARATION		
	06											
	07						72MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004		FÖ
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
35	1050	01 .NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(6)	(6)	(6)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02	F6400-043791	FFVAL	(6)	6	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -8071000-10-2										
	04	8071000-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
	05	(E01-035,-036,-037,							FVST	PROVNING		
	06	-038,-092,-093)										
35	1065	01 .REDUCERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	72MÅN		ME	M2303-130610-U01		FÖLJER X-TANK
	02	M2303-130610	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -G011-1										
	*04	6800566-000					VB		ME	M2303-130610-U01		
	*05								FFVAL	REPARATION		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	07						144MÅN		ME	M2303-130610-U01		FÖ
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
35	1070	01 .SÄKERHETSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4007		
	02	M2303-140110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1										
	04	6800892-000	K-REP: 210									
	05											
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
35	1080	01 .TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	72MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008		FÖLJER X-TANK
	02	F6400-003886	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -DL60-3										
	04	6801495-000					VB		ME	UFA FPL 37 651-4008		
	*05								FVST	REPARATION		
	06											
	07						72MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
35	1080	01 .TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02	F6400-047901	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -9300654-10-4										
	04	9300654-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4015		
	05	(E01-085)							FVST	REPARATION		
	01	PÅFYLNINGSSYSTEM										
	02	-----										
52	005	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 652-2504		
	02	F6400-009830	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8020000-10-1										
	04	8020000-101	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001		
	05	(E01-042)							KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	06											
	07											
	08						VB		ME	TUA FPL 37 652-14011		
	09								FFVAL	REPARATION		
	10											
	11						72MÅN		ME	TUA FPL 37 652-14011		FÖ
	12								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
652010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2505		
	02	F6400-047301	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-4										
	04	9300496-104					1800TIM		ME	ITT STC OHM	TS	
	05	(E01-040)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	ITT STC OHM		
	*08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						72MÅN		ME	ITT STC OHM	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
652015	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2503		
	02	F6400-046416	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1										
	04	9301693-101	K-REP: 320				VB		ME	REFUE OHM 28-23-30		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06	TANK 4 V OCH H										
	07						144MÅN		ME	REFUE OHM 28-23-30	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
652020	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2520		
	02	F6400-046416	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301693-10-1										
	04	9301693-101	K-REP: 320				VB		ME	REFUE OHM 28-23-30		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06	TANK 3 V										
	07						144MÅN		ME	REFUE OHM 28-23-30	FÖ	
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
652025	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(2)	(1)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 652-2520		
	02	F6400-024630	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2										
	04	9300694-102	K-REP: 320				1800TIM		ME	DOWTY OHM 28-20-3	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06	TANK 3 H										
	*07						VB		ME	DOWTY OHM 28-20-3		
	*08								FFVAL	REPARATION		
652030	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(2)	(1)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 652-2507		
	02	F6400-024630	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300694-10-2										
	04	9300694-102	K-REP: 320				1800TIM		ME	DOWTY OHM 28-20-3	TS	
	05								FFVAL	TILLSYN		
	06	TANK 1										
	*07						VB		ME	DOWTY OHM 28-20-3		
	*08								FFVAL	REPARATION		
652035	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 652-2513		
	02	M2303-500710	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -DL46-2										
	04	6800152-000	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4006		
	05								FVST	REPARATION		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
652040	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 652-2521		
	02	F6400-019734	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000001-10-3										
	04	8000001-103	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4027		
	05								FVST	REPARATION		
652045	01	BACKVENTIL 58	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 652-2517		
	02	F6400-045131	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8008002-10-1										
	04	8008002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4023		
	05								FVST	REPARATION		

1993-10-22

Sida 6

Adm	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
UPPHÄVD	352	01 BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2518			
		02 F6400-048960	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8009002-10-2										
		04 8009002-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4024			
		05						FVST	REPARATION			
UPPHÄVD	352	01 BACKVENTIL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2518			
		02 F6400-072360	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8009002-10-3										
		04 8009002-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4024			
		05						FVST	REPARATION			
UPPHÄVD	52055	01 BACKVENTIL	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 652-2516			
		02 F6400-050711	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8009003-10-1										
		04 8009003-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4003			
		05						FVST	REPARATION			
UPPHÄVD	52060	01 INKOPPLINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 652-2522			
		02 F6400-064420	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -1771344-10-3										
		04 1771344-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4010			
		05						FVST	REPARATION			
		06										
		07					72MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4010		FÖ	
		08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
UPPHÄVD	52070	01 INKOPPLINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 652-2506			
		02 F6400-014943	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8051000-10-2										
		04 8051000-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4007			
		05 (E01-034)						FVST	REPARATION			
		06										
		07					72MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4007		FÖ	
		08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
UPPHÄVD	52080	01 MAGNETVENTIL	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2519			
		02 F6400-045931	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9301653-10-1										
		04 9301653-101	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4022			
		05 (E01-301)						FVST	REPARATION			
UPPHÄVD	52080	01 NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(4)	(5)	(4)	---	BE	UFS FPL 37 652-2512			
		02 F6400-043791	FFVAL	(4)	5	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8071000-10-2										
		04 8071000-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 651-4005			
		05 (E01-026, -027, -028, 06 -029, -303)						FVST	PROVNING			
UPPHÄVD	52085	01 NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 652-2512			
		02 F6400-043791	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8071000-10-2										
		04 8071000-102	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 652-2001			
		05 (E01-030)						KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION			
		06										
		07					VB	ME	UFA FPL 37 651-4005			
		08						FVST	PROVNING			
UPPHÄVD	52090	01 NIVÅVENTIL	UE	(3)	(2)	(3)	---	BE	UFS FPL 37 652-2511			
		02 F6400-024631	FFVAL	(3)	2	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9300695-10-3										
		04 9300695-103	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4	
		05						FFVAL	TILLSYN		EJ KRYSSAD	
		06										
		07										
		08					VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4	
		09						FFVAL	REPARATION		KRYSSAD	

1993-10-22

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
652095	01	NIVÅVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2510			
	02	F6400-063764	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-6										
	04	9300695-106	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA	
	05		A-BET: F6400-046458					FFVAL	TILLSYN		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07											
	08						VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA	
	09							FFVAL	REPARATION		3 ELLER 4	
	10										KRYSSAD	
-----												
652097	01	NIVÅVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2510			
	02	F6400-046458	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-5										
	04	9300695-105	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA	
	05		A-BET: F6400-063764					FFVAL	TILLSYN		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07											
	08						VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA	
	09							FFVAL	REPARATION		3 ELLER 4	
	10										KRYSSAD	
-----												
652100	01	NIVÅVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2511			
	02	F6400-065489	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9300695-10-7										
	04	9300695-107	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA	
	05							FFVAL	TILLSYN		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07											
	08						VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA	
	09							FFVAL	REPARATION		3 ELLER 4	
	10										KRYSSAD	
-----												
652110	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-		BE	UFS FPL 37 652-2508			
	02	F6400-057345	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-3										
	04	1746721-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4016		MOD-SIFFRA	
	05							FVST	REPARATION		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07						144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016	FÖ		
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----												
652115	01	TANKNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 652-2509			
	02	F6400-020231	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1746721-10-2										
	04	1746721-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4016		MOD-SIFFRA	
	05							FVST	REPARATION		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07						144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016			
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----												
	01	TANKLUFTSSYSTEM										
	02	-----										
-----												
653005	01	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-		BE	UFS FPL 37 653-2514			
	02	F6400-050197	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -1775284-10-1										
	04	1775284-101	K-REP: 210				VB	BE	UFS FPL 37 653-2001		MOD-SIFFRA	
	05							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		3 ELLER 4	
	06										EJ KRYSSAD	
	07						VB	ME	UFA FPL 37 653-4016		MOD-SIFFRA	
	08							FVST	REPARATION		3 ELLER 4	
	09										EJ KRYSSAD	
	10						72MÅN	ME	UFA FPL 37 653-4016		MOD-SIFFRA	
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		3 ELLER 4	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1993-10-22

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
653060	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 653-2512	
	02	F6400-005855	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9300056-10-2										
	04	9300056-102	K-REP: 210				FGH			BE	UFS FPL 37 653-2005	
	05	(E01-050)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07						VB			ME	UFA FPL 37 653-4007	
	08									FVST	REPARATION	
653065	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 653-2510	
	02	F6400-005862	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-1										
	04	9301211-101	K-REP: 210				VB			BE	UFS FPL 37 653-2003	
	05	(E01-078)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07						VB			ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653070	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 653-2511	
	02	F6400-005862	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-1										
	04	9301211-101	K-REP: 210				FGH			BE	UFS FPL 37 653-2004	
	05	(E01-047)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07						VB			ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653073	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 653-2511	
	02	F6400-005862	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-1										
	04	9301211-101	K-REP: 210				VB			BE	UFS FPL 37 653-2003	
	05	(E01-079)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07						VB			ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653075	01	TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 653-2505	
	02	F6400-005863	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301211-10-2										
	04	9301211-102	K-REP: 210				FGH			BE	UFS FPL 37 653-2004	
	05	(E01-060)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07						VB			ME	UFA FPL 37 653-4006	
	08									FVST	REPARATION	
653080	01	URLUFTNINGSENHET	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 653-2504	
	02	F6400-044915	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8063004-10-3										
	04	8063004-103	K-REP: 320				1800TIM			ME	TUA FPL 37 653-14008	TS
	05	(E01-075)								FFVAL	TILLSYN	
	06											
	07						VB			BE	UFS FPL 37 653-2001	
	08									KOMP	FUNKTIONSKONTROLL	
	09											
	*10						VB			ME	TUA FPL 37 653-14008	
	*11									FFVAL	REPARATION	
	12											
	13							144MÅN		ME	TUA FPL 37 653-14008	FÖ
	14									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
653085	01	FILTER	--	(1)	(1)	(1)	VB		---	ME	UFA FPL 37 653-4011	
	02	F6400-030973	FFVAL	(1)	1	-				FVST	REPARATION	
	03	SAAB -1735662-10-1										
	04	1735662-101	K-REP: 210									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 10

Adr	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
				CV	4	5			6	7	8	
	01	MATNINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03	TANKPUMPSKRETS										
	04	-----										
5400	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 654-2501		
	02	F6400-046451	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300035-10-2										
	*04	9300035-102					2000TIM		ME	ITT STC OM	TS	
	05	(E01-013)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	ITT STC OM		
	*08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						72MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
54010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 654-2502		
	02	F6400-046452	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300043-10-3										
	04	9300043-103					1800TIM		ME	ITT STC OM	TS	
	05	(E01-014)							FFVAL	TILLSYN		
	06											
	*07						VB		ME	ITT STC OM		
	*08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10						72MÅN		ME	ITT STC OM	FÖ	
	11								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
540	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 654-2508		
	02	M2303-500410	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8000002-10-1										
	04	8000002-101	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 205-4014		
	05								FVST	REPARATION		
540	01	TANKPUMP	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 654-2507		
	02	M2332-380110	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300053-10-1										
	04	9300053-101	K-REP:	320			FGH		BE	UFS FPL 37 654-2001		
	05	(E01-006,-007)							KOMP	KONTROLL AV TANKPUMPS- TRYCK OCH STRÖMFÖRBRUK- NING		
	06											
	07						VB		ME	TRW OM		
	08								FFVAL	REPARATION		
	09											
	10											
54025	01	TRYCKVAKT	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 654-2506		
	02	F6400-003900	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300055-10-1										
	04	9300055-101	K-REP:	210			GH		BE	UFS FPL 37 654-2003		
	05	(E01-048,-049)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 654-4015		
	08								FVST	REPARATION		
	01	FLÖDESREGLERINGSKRETS										
	02	-----										
54030	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 654-2510		
	02	F6400-000190	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -GL40-1										
	04	6801128-000	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 654-4018		
	05								FVST	REPARATION		
	*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										
5403	1	BACKVENTIL 40	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 654-2517		
	2	F6400-045130	FFVAL	(1)	5	-			KOMP	BYTE		
	3	SAAB -8008001-10-1										
	4	8008001-101	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 652-4023		
	5								FVST	PROVNING		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 11

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6					Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
654040	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2509	
	02	M2303-5005 10	FFVAL	(1)	2	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8000001-10-1										
	04	8000001-101	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 411-4017	
	05									FVST	REPARATION	
-----												
654042	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 654-2509	
	02	F6400-072738	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8000001-10-4										
	04	8000001-104	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 411-4017	
	05									FVST	REPARATION	
-----												
654045	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 654-2518	
	02	F6400-048960	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8009002-10-2										
	04	8009002-102	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 652-4024	
	05									FVST	REPARATION	
-----												
654050	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2505	
	02	F6400-004483	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8018000-10-1										
	04	8018000-101	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 654-4011	
	05									FVST	REPARATION	
-----												
654055	01	FLÖDESBEGRÄNSARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2504	
	02	F6400-004484	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8018001-10-1										
	04	8018001-101	K-REP: 210				VB			ME	UFA FPL 37 654-4011	
	05									FVST	REPARATION	
-----												
	01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 654-Å5433 ÄR INFÖRD.										
-----												
654062	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 654-2503	
	02	F6400-072998	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301614-10-3										
	04	9301614-103					500TIM			ME	DOWTY OHM 28-20-5	TS
	05									FFVAL	TILLSYN	
	06											
	*07						VB			ME	DOWTY OHM 28-20-5	
	*08									FFVAL	REPARATION	
	09											
	10							72MÅN		ME	DOWTY OHM 28-20-5	FÖ
	11									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
-----												
	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 654-Å5433.										
-----												
654063	01	FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 654-2503	
	02	F6400-072999	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301614-10-4										
	04	9301614-104					1500TIM			ME	DOWTY OHM 28-20-5	TS
	05									FFVAL	TILLSYN	
	06											
	*07						VB			ME	DOWTY OHM 28-20-5	
	*08									FFVAL	REPARATION	
	09											
	10							72MÅN		ME	DOWTY OHM 28-20-5	FÖ
	11									FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
-----												
654065	01	LÄGESGIVARE	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 654-2512	
	02	F6400-046762	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03	SAAB -8216003-10-1										
	04	8216003-101	K-REP: 210				FGH			BE	UFS FPL 37 654-2005	
	05	(E01-069)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07						VB			ME	UFA FPL 37 654-4014	
	08									FVST	REPARATION	

1993-10-22

Sida 12

Ad	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
654	01	MAGNETVENTIL	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 654-2513		
	02	F6400-004480	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-4										
	04	8002002-104	K-REP: 210						VB	ME	UFA FPL 37 654-4013	
	05	(E01-044)								FVST	REPARATION	
554	01	.BACKVENTIL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UFA FPL 37 202-4008		
	02	M2303-500210	FFVAL	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8000005-10-1										
	04	8000005-101	K-REP: 210									
354080	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 654-2516		
	02	F6400-045823	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8002009-10-1										
	04	8002009-101	K-REP: 210						VB	ME	UFA FPL 37 654-4012	
	05	(E01-302)								FVST	REPARATION	
354085	01	NIVÄSTRÖMSTALLARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 654-2514		
	02	F6400-043791	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2										
	04	8071000-102	K-REP: 210						FGH	BE	UFS FPL 37 654-2004	
	05	(E01-024)								KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	06											
	07								VB	ME	UFA FPL 37 651-4005	
	08									FVST	PROVNING	
<del>354086</del>	<del>01</del>	<del>TRYCKVAKT</del>	<del>--</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>		<del>---</del>	<del>BE</del>	<del>UFS FPL 37 654-2515</del>		
	<del>02</del>	<del>F6400-043802</del>	<del>FFVAL</del>	<del>(1)</del>	<del>1</del>	<del>-</del>			<del>KOMP</del>	<del>BYTE</del>		
	<del>03</del>	<del>SAAB -9300654-10-3</del>										
	<del>04</del>	<del>9300654-103</del>	<del>K-REP: 210</del>						<del>GH</del>	<del>BE</del>	<del>UFS FPL 37 654-2002</del>	
	<del>05</del>	<del>(E01-046)</del>								<del>KOMP</del>	<del>FUNKTIONSPROVNING</del>	
<del>06</del>												
<del>07</del>												
<del>08</del>									<del>VB</del>	<del>ME</del>	<del>UFA FPL 37 654-4015</del>	
										<del>FVST</del>	<del>REPARATION</del>	

Se: 1

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD