

1994-06-03

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar inkl extratank och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
o	Tankpumpskrets	654005
o	Flödesregleringskrets	654030

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1976J ¹⁾
UFS FPL 37 00-1976J:1

Förrådsbeteckning: M7781-206070
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1994-06-03

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
35101	01 .ELDOMKRAFT 02 F6400-020707 03 SAAB -8111000-10-3 04 8111000-103 05 (E01-084) 06 07 08	UE FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	120MÅN		ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14004 TILLSYN		FÖLJER X-TANK
					VB		ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14004 REPARATION			
						120MÅN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14004 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	
351050	01 .NIVÅSTRÖMSTÄLLARE 02 F6400-043791 03 SAAB -8071000-10-2 04 8071000-102 05 (E01-035,-036,-037, 06 -038,-092,-093)	-- FFVAL	(6) (6)	(6) 6	(6) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN		
					K-REP: 210	VB	ME FVST	UFA FPL 37 651-4005 PROVNING			
351065*	01 .REDUCERVENTIL 02 M2303-130610 03 SAAB -G011-1 04 6800566-000 05 06 INGÅR ÄVEN I FPL 35 *07 08	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	120MÅN		ME FFVAL	M2303-130610-U01 TILLSYN		FÖLJER X-TANK
					VB		ME FFVAL	M2303-130610-U01 REPARATION			
						120MÅN	ME FFVAL	M2303-130610-U01 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	
351070	01 .SÄKERHETSVENTIL 02 M2303-140110 03 SAAB -DL62-1 04 6800892-000 05 06 INGÅR ÄVEN I FPL 35	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4007 REPARATION		
					K-REP: 210						
351085	01 .TRYCKUTJÄMNVENTIL 02 F6400-003886 03 SAAB -DL60-3 04 6801495-000 05 06 07 08	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	120MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 651-4008 TILLSYN		FÖLJER X-TANK
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 651-4008 REPARATION			
						120MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 651-4008 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	
351080	01 .TRYCKVAKT 02 F6400-047901 03 SAAB -9300654-10-4 04 9300654-104 05 (E01-085)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN		
					K-REP: 210	VB	ME FVST	UFA FPL 37 654-4015 REPARATION			
351100	01 EXTRATANK 02 F6400-075158 ***** 03 SAAB -1771200-10-2 04 1771200-102 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	SKI BYTE		
					K-REP: 320 A-BET: F6400-052573	VB	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN			
						120MÅN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14001 ÖVERSYN	0	TOTALTID 120MÅN	
						VB	ME FFVAL	M7783-400502 REP.HANDBOX REPARATION			
						120MÅN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	
351105	01 .AVSTÄNGNINGSENTIL 02 F6400-045854 *** 03 SAAB -9301739-10-1 04 9301739-101 05 (E01-041) 06 07 08	UE FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB		ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN		
						120MÅN	ME FFVAL	ITT STC OM ÖVERSYN		FÖLJER X-TANK	
						120MÅN	ME FFVAL	ITT STC OM FÖRVARINGSUNDERHÅLL		FÖ	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtri typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3					
			CV	4	5	6	Drift	Förvaring	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
				7	8	9					
651110	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4002	
	02	F6400-003315	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION	
*****	03	SAAB -8062001-10-1									
	04	8062001-101	K-REP:	210							

651115	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011	
	02	M2931-805010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION	
*****	03	SMITH-GN247									
	04	9300725-001	K-REP:	210							
	05	(L05-034)									

651120	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011	
	02	M2931-820010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION	
*****	03	SMITH-GN248									
	04	9300726-001	K-REP:	210							
	05	(L05-033)									

651125	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011	
	02	M2931-819010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION	
*****	03	SMITH-GN249									
	04	9300727-001	K-REP:	210							
	05	(L05-032)									

651130	01	.ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004	FÖLJER X-TANK
	02	F6400-020707	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN	
*****	03	SAAB -8111000-10-3									
	04	8111000-103					VB		ME	TUA FPL 37 651-14004	
	05	(E01-084)							FFVAL	REPARATION	
	06										
	07						120MÅN		ME	TUA FPL 37 651-14004	FÖ
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

651135	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(6)	(6)	(6)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001	
	02	F6400-043791	FFVAL	(6)	6	-			FVST	TILLSYN	
*****	03	SAAB -8071000-10-2									
	04	8071000-102	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 651-4005	
	05	(E01-035,-036,-037,							FVST	PROVNING	
	06	-038,-092,-093)									

651140	01	.REDUCERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	M2303-130610-U01	FÖLJER X-TANK
	02	M2303-130610	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN	
*****	03	SAAB -G011-1									
	04	6800566-000					VB		ME	M2303-130610-U01	
	05								FFVAL	REPARATION	
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35									
	07						120MÅN		ME	M2303-130610-U01	FÖ
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

651145	01	.SÄKERHETSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4007	
	02	M2303-140110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION	
*****	03	SAAB -DL62-1									
	04	6800892-000	K-REP:	210							
	05										
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35									

651150	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	120MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008	FÖLJER X-TANK
	02	F6400-003886	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN	
*****	03	SAAB -DL60-3									
	04	6801495-000					VB		ME	UFA FPL 37 651-4008	
	05								FVST	REPARATION	
	06										
	07						120MÅN		ME	UFA FPL 37 651-4008	FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

1994-06-03

Sida 6

Adressrad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
5115	01 TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
	02 F6400-047901	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		
***	03 SAAB -9300654-10-4										
	04 9300654-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4015		
	05 (E01-085)							FVST	REPARATION		

	01 PÄFYLLNINGSSYSTEM										
	02 -----										
52005	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 652-2504		
	02 F6400-009830	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8020000-10-1										
	04 8020000-101	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001		
	05 (E01-042)							KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	06										
	07										
	08					VB		ME	TUA FPL 37 652-14011		
	09							FFVAL	REPARATION		
	10										
	11						72MÅN	ME	TUA FPL 37 652-14011		FÖ
	12							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52010	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2505		
	02 F6400-047301	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300496-10-4										
	04 9300496-104					1800TIM		ME	ITT STC OM		TS
	05 (E01-040)							FFVAL	TILLSYN		
	06										
	07					VB		ME	ITT STC OM		
	08							FFVAL	REPARATION		
	09										
	10						72MÅN	ME	ITT STC OM		FÖ
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52015	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2503		
	02 F6400-046416	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301693-10-1										
	04 9301693-101	K-REP: 320				VB		ME	REFUE OHM 28-23-30		
	05							FFVAL	REPARATION		
	06 TANK 4 V OCH H										
	07						144MÅN	ME	REFUE OHM 28-23-30		FÖ
	08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52020	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2520		
	02 F6400-046416	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301693-10-1										
	04 9301693-101	K-REP: 320				VB		ME	REFUE OHM 28-23-30		
	05							FFVAL	REPARATION		
	06 TANK 3 V										
	07						144MÅN	ME	REFUE OHM 28-23-30		FÖ
	08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52025	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(2)	(1)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 652-2520		
	02 F6400-024630	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300694-10-2										
	04 9300694-102	K-REP: 320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-3		TS
	05							FFVAL	TILLSYN		
	06 TANK 3 H										
	07					VB		ME	DOWTY OM 28-20-3		
	08							FFVAL	REPARATION		

52030	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(2)	(1)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 652-2507		
	02 F6400-024630	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300694-10-2										
	04 9300694-102	K-REP: 320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-3		TS
	05							FFVAL	TILLSYN		
	06 TANK 1										
	07					VB		ME	DOWTY OM 28-20-3		
	08							FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 7

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
CV		4	5	6						Åtgärd	
652035	01 BACKVENTIL 02 M2303-500710 03 SAAB -DL46-2 04 6800152-000 05 06 INGÅR ÄVEN I FPL 35	-- FFVAL K-REP: 210	(1) (1) 1	(1) 1 -	(1) -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2513 BYTE UFA FPL 37 652-4006 REPARATION		
652040	01 BACKVENTIL 02 F6400-019734 03 SAAB -8000001-10-3 04 8000001-103 05	-- FFVAL K-REP: 210	- -	- 2 -	- -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2521 BYTE UFA FPL 37 652-4027 REPARATION		
652045	01 BACKVENTIL 58 02 F6400-045131 03 SAAB -8008002-10-1 04 8008002-101 05	-- FFVAL K-REP: 210	- -	- 2 -	- -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2517 BYTE UFA FPL 37 652-4023 REPARATION		
652050	01 BACKVENTIL 02 F6400-048960 03 SAAB -8009002-10-2 04 8009002-102 05	-- FFVAL K-REP: 210	- -	- 1 -	- -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2518 BYTE UFA FPL 37 652-4024 REPARATION		
652051	01 BACKVENTIL 02 F6400-072360 03 SAAB -8009002-10-3 04 8009002-103 05	-- FFVAL K-REP: 210	- -	- 1 -	- -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2518 BYTE UFA FPL 37 652-4024 REPARATION		
652055	01 BACKVENTIL 02 F6400-050711 03 SAAB -8009003-10-1 04 8009003-101 05	-- FFVAL K-REP: 210	(1) (1)	- 1	(1) -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2516 BYTE UFA FPL 37 652-4003 REPARATION		
652060	01 INKOPPLINGSVENTIL 02 F6400-064420 03 SAAB -1771344-10-3 04 1771344-103 05 06 07 08	UE FFVAL K-REP: 210	- -	- 1 -	- -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2522 BYTE UFA FPL 37 652-4010 REPARATION		
						72MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 652-4010 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	F0	
652070	01 INKOPPLINGSVENTIL 02 F6400-014943 03 SAAB -8051000-10-2 04 8051000-102 05 (E01-034) 06 07 08	UE FFVAL K-REP: 210	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2506 BYTE UFA FPL 37 652-4007 REPARATION		
						72MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 652-4007 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	F0	
652075	01 MAGNETVENTIL 02 F6400-045931 03 SAAB -9301653-10-1 04 9301653-101 05 (E01-301)	-- FFVAL K-REP: 210	- -	- 1 -	- -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2519 BYTE UFA FPL 37 652-4022 REPARATION		
652080	01 NIVÄSTRÖMSTÄLLARE 02 F6400-043791 03 SAAB -8071000-10-2 04 8071000-102 05 (E01-026, -027, -028, 06 -029, -303)	-- FFVAL K-REP: 210	(4) (4)	(5) 5	(4) -	---		BE KOMP ME FVST	UFS FPL 37 652-2512 BYTE UFA FPL 37 651-4005 PROVNING		

1994-06-03

Sida 8

Upphäv	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		1	2	3	Drift	För- varing				
		CV	4	5			6	7	8	
5208	01 NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 652-2512		
	02 F6400-043791	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8071000-10-2									
	04 8071000-102	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 652-2001		
	05 (E01-030)						KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	06									
	07									
	08					VB	ME	UFA FPL 37 651-4005		
	09						FVST	PROVNING		

52090	01 NIVÄVENTIL	UE	(3)	(2)	(3)	---	BE	UFS FPL 37 652-2511		
	02 F6400-024631	FFVAL	(3)	2	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300695-10-3									
	04 9300695-103	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05						FFVAL	TILLSYN		
	06									
	07									
	08					VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09						FFVAL	REPARATION		
	10									

52095	01 NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2510		
	02 F6400-063764	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300695-10-6									
	04 9300695-106	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05	A-BET: F6400-046458					FFVAL	TILLSYN		
	06									
	07									
	08					VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09						FFVAL	REPARATION		
	10									

52099	01 NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2510		
	02 F6400-046458	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300695-10-5									
	04 9300695-105	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05	A-BET: F6400-063764					FFVAL	TILLSYN		
	06									
	07									
	08					VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09						FFVAL	REPARATION		
	10									

52100	01 NIVÄVENTIL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 652-2511		
	02 F6400-065489	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300695-10-7									
	04 9300695-107	K-REP: 320				1800TIM	ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05						FFVAL	TILLSYN		
	06									
	07									
	08					VB	ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09						FFVAL	REPARATION		
	10									

52110	01 TANKINGSVENTIL	--	-	-	-		BE	UFS FPL 37 652-2508		
	02 F6400-057345	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1746721-10-3									
	04 1746721-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	05						FVST	REPARATION		
	06									
	07					144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016	FÖ	
	08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

52115	01 TANKINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 652-2509		
	02 F6400-020231	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
	03 SAAB -1746721-10-2									
	04 1746721-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	05						FVST	REPARATION		
	06									
	07					144MÅN	ME	UFA FPL 37 652-4016		
	08						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
	01	TANKLUFTSSYSTEM										
	02	-----										
653005	01	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 653-2514		
	02	F6400-050197	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1775284-10-1										
	04	1775284-101	K-REP: 210				VB		BE	UFS FPL 37 653-2001		
	05								KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 653-4016		
	08								FVST	REPARATION		
	09											
	10						72MÅN		ME	UFA FPL 37 653-4016		
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 653-2516		
	02	F6400-046455	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-3										
	04	9300496-103	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2002		
	05	(E01-074)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						1800TIM		ME	ITT STC DM		TS
	08								FFVAL	TILLSYN		
	09											
	10						VB		ME	ITT STC DM		
	11								FFVAL	REPARATION		
	12											
	13						72MÅN		ME	ITT STC DM		FÖ
	14								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 653-2515		
	02	F6400-059588	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-3										
	04	1727454-103	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 653-4009		
	05								FVST	REPARATION		

653020	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 653-2507		
	02	M2303-100510	FFVAL	(1)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1										
	04	8052002-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4004		
	05								FVST	REPARATION		
	06											
	07						144MÅN		ME	UFA FPL 37 652-4004		FÖ
	08								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653025	01	BACKVENTIL	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 653-2506		
	02	F6400-049497	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2										
	04	8052005-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05								FVST	REPARATION		

653030	01	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 653-2509		
	02	F6400-019251	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3										
	04	9300150-103					1800TIM		ME	UFA FPL 37 653-4001		TS
	05								FVST	TILLSYN		

1994-06-03

Sida 10

Adressrad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	7	8	
5303	01 REDUCERENHET 02 F6400-071293 03 SAAB -8057007-10-2 04 8057007-102 05 (E01-076,-077)	UE FFVAL	(2) (2)	(2) 2	(2) -			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2503 BYTE		
06											
07						1800TIM		ME FFVAL	TUA FPL 37 653-14004 TILLSYN	TS	
08											
09											
10						VB		BE KOMP	UFS FPL 37 653-2001 FUNKTIONSKONTROLL		
11											
12											
13						VB		ME FFVAL	TUA FPL 37 653-14004 REPARATION		
14											
15											
16						144MÅN		ME FFVAL	TUA FPL 37 653-14004 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ	
17											

53038	01 .BACKVENTIL 02 M2303-100510 03 SAAB -8052002-10-1 04 8052002-101	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 652-2514 BYTE		
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

53060	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005855 03 SAAB -9300056-10-2 04 9300056-102 05 (E01-050)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2512 BYTE		
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

53063	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005862 03 SAAB -9301211-10-1 04 9301211-101 05 (E01-078)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2510 BYTE		
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

53070	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005862 03 SAAB -9301211-10-1 04 9301211-101 05 (E01-047)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2511 BYTE		
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

53073	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005862 03 SAAB -9301211-10-1 04 9301211-101 05 (E01-079)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2511 BYTE		
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

53075	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005863 03 SAAB -9301211-10-2 04 9301211-102 05 (E01-060)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2505 BYTE		
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 12

dragsrad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
	CV		4	5	6	7	8	9	Åtgärd		
5402	01 TRYCKVAKT	--	(2)	(2)	(2)				BE	UFS FPL 37 654-2506	
	02 F6400-003900	FFVAL	(2)	2	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9300055-10-1								BE	UFS FPL 37 654-2003	
	04 9300055-101	K-REP: 210				GH			KOMP	FUNKTIONSPROVNING	
	05 (E01-048,-049)								ME	UFA FPL 37 654-4015	
	06					VB			FVST	REPARATION	
	07										
	08										

	01 FLÖDESREGLERINGSKRETS										
	02 -----										
54030	01 BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 654-2510	
	02 F6400-000190	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -GL40-1								ME	UFA FPL 37 654-4018	
	04 6801128-000	K-REP: 210				VB			FVST	REPARATION	
	05										
	06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										

54035	01 BACKVENTIL 40	--	(1)	-	(1)				BE	UFS FPL 37 654-2517	
	02 F6400-045130	FFVAL	(1)	5	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8008001-10-1								ME	UFA FPL 37 652-4023	
	04 8008001-101	K-REP: 210				VB			FVST	PROVNING	
	05										

54040	01 BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 654-2509	
	02 M2303-500510	FFVAL	(1)	2	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8000001-10-1								ME	UFA FPL 37 411-4017	
	04 8000001-101	K-REP: 210				VB			FVST	REPARATION	
	05										

54040	01 BACKVENTIL	--	-	-	-				BE	UFS FPL 37 654-2509	
	02 F6400-072738	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8000001-10-4								ME	UFA FPL 37 411-4017	
	04 8000001-104	K-REP: 210				VB			FVST	REPARATION	
	05										

54045	01 BACKVENTIL	--	-	-	-				BE	UFS FPL 37 654-2518	
	02 F6400-048960	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8009002-10-2								ME	UFA FPL 37 652-4024	
	04 8009002-102	K-REP: 210				VB			FVST	REPARATION	
	05										

54050	01 FLÖDESBEGRÄNSARE	--	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 654-2505	
	02 F6400-004483	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8018000-10-1								ME	UFA FPL 37 654-4011	
	04 8018000-101	K-REP: 210				VB			FVST	REPARATION	
	05										

54055	01 FLÖDESBEGRÄNSARE	--	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 654-2504	
	02 F6400-004484	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8018001-10-1								ME	UFA FPL 37 654-4011	
	04 8018001-101	K-REP: 210				VB			FVST	REPARATION	
	05										

	01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 654-Å5433 ÄR INFÖRD.										
54062	01 FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 654-2503	
	02 F6400-072998	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9301614-10-3								ME	DOWTY OHM 28-20-5	TS
	04 9301614-103					500TIM			FFVAL	TILLSYN	
	05										
	06								ME	DOWTY OHM 28-20-5	
	07					VB			FFVAL	REPARATION	
	08										
	09								ME	DOWTY OHM 28-20-5	
	10					72MÅN			FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ
	11										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-03

Sida 13

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 654-Å5433.												
	654063	01 FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 654-2503		
		02 F6400-072999	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301614-10-4										
		04 9301614-104					1500TIM		ME	DOWTY OHM 28-20-5	TS	
		05							FFVAL	TILLSYN		
		06										
		07					VB		ME	DOWTY OHM 28-20-5		
		08							FFVAL	REPARATION		
		09										
		10					72MÅN		ME	DOWTY OHM 28-20-5	FÖ	
		11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	654065	01 LÄGESGIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 654-2512		
		02 F6400-046762	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8216003-10-1										
		04 8216003-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2005		
		05 (E01-069)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 654-4014		
		08							FVST	REPARATION		

	654070	01 MAGNETVENTIL	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 654-2513		
		02 F6400-004480	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8002002-10-4										
		04 8002002-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4013		
		05 (E01-044)							FVST	REPARATION		

	654075	01 .BACKVENTIL	--	(2)	(2)	(2)	VB	---	ME	UFA FPL 37 202-4008		
		02 M2303-500210	FFVAL	(2)	1	-			FVST	REPARATION		
		03 SAAB -8000005-10-1										
		04 8000005-101	K-REP: 210									

	654080	01 MAGNETVENTIL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 654-2516		
		02 F6400-045823	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8002009-10-1										
		04 8002009-101	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4012		
		05 (E01-302)							FVST	REPARATION		

	654085	01 NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 654-2514		
		02 F6400-043791	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8071000-10-2										
		04 8071000-102	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2004		
		05 (E01-024)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
		08							FVST	PROVNING		

	654090	01 TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 654-2515		
		02 F6400-043802	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300654-10-3										
		04 9300654-103	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 654-2002		
		05 (E01-046)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 654-4015		
		08							FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD