

1995-08-25

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
65	Bränslesystem	651005
651	Bränsletankar inkl extratank och ledningar	651005
652	Påfyllningssystem	652005
653	Tankluftssystem	653005
654	Matningssystem	654005
o	Tankpumpskrets	654005
o	Flödesregleringskrets	654030

¹⁾ Adress 654062 har utgått.

Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ N-E Andersson

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1976K ¹⁾
UFS FPL 37 00-1976K:1

Förrådsbeteckning: M7781-206563
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1995-08-25

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Foreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3					
		CV	4	5	6	Drift	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
1510130	01 ELDOMKRAFT 02 F6400-020707 03 SAAB -8111000-10-3 04 8111000-103 05 (E01-084) 06 07 08	UE FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	120MAN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14004 TILLSYN		FÖLJER X-TANK
						VB	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14004 REPARATION		
						120MAN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14004 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		F0
3510135	01 NIVASTRÖMSTALLARE 02 F6400-043791 03 SAAB -8071000-10-2 04 8071000-102 05 (E01-035,-036,-037, 06 -038,-092,-093)	-- FFVAL	(6) (6)	(6) 6	(6) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN	
						VB	ME FVST	UFA FPL 37 651-4005 PROVNING		
351015	01 REDUCERVENTIL 02 M2303-130610 03 SAAB -G011-1 04 6800566-000 05 06 INGAR AVEN I FPL 35 07 08	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	120MAN	ME FFVAL	M2303-130610-U01 TILLSYN		FÖLJER X-TANK
						VB	ME FFVAL	M2303-130610-U01 REPARATION		
						120MAN	ME FFVAL	M2303-130610-U01 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		F0
651015	01 SÄKERHETSVENTIL 02 M2303-140110 03 SAAB -DL62-1 04 6800892-000 05 06 INGAR AVEN I FPL 35	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4007 REPARATION	
651050	01 TRYCKUTJÄMNVENTIL 02 F6400-003886 03 SAAB -DL60-3 04 6801495-000 05 06 07 08	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	120MAN	ME FFVAL	UFA FPL 37 651-4008 TILLSYN		FÖLJER X-TANK
						VB	ME FFVAL	UFA FPL 37 651-4008 REPARATION		
						120MAN	ME FFVAL	UFA FPL 37 651-4008 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		F0
651055	01 TRYCKVAKT 02 F6400-047901 03 SAAB -9300654-10-4 04 9300654-104 05 (E01-085)	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN	
						VB	ME FVST	UFA FPL 37 654-4015 REPARATION		
651100	01 EXTRATANK 02 F6400-075158 03 SAAB -1771200-10-2 04 1771200-102 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	BE KOMP	SKI BYTE	
						VB	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN		
						120MAN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14001 ÖVERSYN		0 TOTALTID 120MAN
						VB	ME FFVAL	M7783-400502 REP HANDBOK REPARATION		
						120MAN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL		F0
651100	01 ÅYSTÄNGNINGSVENTIL 02 F6400-045854 03 SAAB -9301739-10-1 04 9301739-101 05 (E01-041) 06 07 08	UE FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -	VB	---	ME FVST	UFA FPL 37 651-4001 TILLSYN	
						120MAN	ME FFVAL	TUA FPL 37 651-14009 ÖVERSYN		FÖLJER X-TANK
						120MAN	ME FFVAL	ITT STC OM FÖRVARINGSUNDERHÅLL		F0

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifi- erande	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/ Tillfälle	Åtg på	TO, Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
			CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			7	8	9							
651100	01	.AVTAPPNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4002		
010	02	F6400-003315	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -8062001-10-1										
	04	8062001-101										
												K-REP: 210

651100	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
015	02	M2931-805010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SMITH-GN247										
	04	9300725-001										
	05	(L05-034)										
												K-REP: 210

651100	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
020	02	M2931-820010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SMITH-GN248										
	04	9300726-001										
	05	(L05-033)										
												K-REP: 210

651100	01	.BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4011		
025	02	M2931-819010	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SMITH-GN249										
	04	9300727-001										
	05	(L05-032)										
												K-REP: 210

651100	01	.ELDOMKRAFT	UE	(1)	(1)	(1)	120MAN		ME	TUA FPL 37 651-14004		FÖLJER X-TANK
030	02	F6400-020707	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -8111000-10-3										
	04	8111000-103					VB		ME	TUA FPL 37 651-14004		
	05	(E01-084)							FFVAL	REPARATION		
	06											
	07							120MAN	ME	TUA FPL 37 651-14004		FÖ
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		

651100	01	.NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(6)	(6)	(6)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
035	02	F6400-043791	FFVAL	(6)	6	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -8071000-10-2										
	04	8071000-102					VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
	05	(E01-035,-036,-037,							FVST	PROVNING		
	06	-038,-092,-093)										
												K-REP: 210

651100	01	.REDUCERVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	120MAN		ME	M2303-130610-U01		FÖLJER X-TANK
040	02	M2303-130610	FFVAL	(1)	1	-			FFVAL	TILLSYN		
	03	SAAB -G011-1										
	04	6800566-000					VB		ME	M2303-130610-U01		
	05								FFVAL	REPARATION		
	06	INGAR AVEN I FPL 35										
	07							120MAN	ME	M2303-130610-U01		FÖ
	08								FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		

651100	01	.SAKERHETSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4007		
045	02	M2303-140110	FFVAL	(1)	1	-			FVST	REPARATION		
	03	SAAB -DL62-1										
	04	6800892-000										
	05											
	06	INGAR AVEN I FPL 35										
												K-REP: 210

651100	01	.TRYCKUTJÄMNVENTIL	--	(1)	(1)	(1)	120MAN		ME	UFA FPL 37 651-4008		FÖLJER X-TANK
050	02	F6400-003886	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		
	03	SAAB -DL60-3										
	04	6801495-000					VB		ME	UFA FPL 37 651-4008		
	05								FVST	REPARATION		
	06											
	07											
	08							120MAN	ME	UFA FPL 37 651-4008		FÖ
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		

1995-08-25

Sida 6

Adressrad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
5110	01 TRYCKVAKT	--	(1)	(1)	(1)	VB	---	ME	UFA FPL 37 651-4001		
55	02 F6400-047901	FFVAL	(1)	1	-			FVST	TILLSYN		
	03 SAAB -9300654-10-4										
	04 9300654-104	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 654-4015		
	05 (E01-085)							FVST	REPARATION		
	01 PAFYLLNINGSSYSTEM										
	02 -----										
52005	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 652-2504		
	02 F6400-009830	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8020000-10-1										
	04 8020000-101	K-REP: 320				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001		
	05 (E01-042)							KOMP	KONTROLL AV RESERVAVSTÄNGNINGSFUNKTION		
	06										
	07					VB		ME	TUA FPL 37 652-14011		
	08							FFVAL	REPARATION		
	09										
	10										
	11					72MAN		ME	TUA FPL 37 652-14011		F0
	12							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
52010	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2505		
	02 F6400-047301	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300496-10-4										
	*04 9300496-104					2100TIM		ME	ITT STC OM		TS
	05 (E01-040)							FFVAL	TILLSYN		
	06					VB		ME	ITT STC OM		
	07							FFVAL	REPARATION		
	08										
	09					72MAN		ME	ITT STC OM		F0
	10							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
	11										
52015	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2503		
	02 F6400-046416	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301693-10-1										
	04 9301693-101	K-REP: 320				VB		ME	REFUE OHM 28-23-30		
	05							FFVAL	REPARATION		
	06 TANK 4 V OCH H										
	07					144MAN		ME	REFUE OHM 28-23-30		F0
	08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
52020	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 652-2520		
	02 F6400-046416	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301693-10-1										
	04 9301693-101	K-REP: 320				VB		ME	REFUE OHM 28-23-30		
	05							FFVAL	REPARATION		
	06 TANK 3 V										
	07					144MAN		ME	REFUE OHM 28-23-30		F0
	08							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL		
52025	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(2)	(1)	(2)			BE	UFS FPL 37 652-2520		
	02 F6400-024630	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300694-10-2										
	*04 9300694-102	K-REP: 320				2100TIM		ME	DOWTY OM 28-20-3		TS
	05							FFVAL	TILLSYN		
	06 TANK 3 H										
	07					VB		ME	DOWTY OM 28-20-3		
	08							FFVAL	REPARATION		
52030	01 AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	(2)	(1)	(2)			BE	UFS FPL 37 652-2507		
	02 F6400-024630	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9300694-10-2										
	*04 9300694-102	K-REP: 320				2100TIM		ME	DOWTY OM 28-20-3		TS
	05							FFVAL	TILLSYN		
	06 TANK 1										
	07					VB		ME	DOWTY OM 28-20-3		
	08							FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 8

Kod	Radi	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall, Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing				
52090	01	NIVÅSTRÖMSTALLARE	--	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 652-2512		
	02	F6400-043791	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2											
	04	8071000-102	K-REP:	210				FGH		BE	UFS FPL 37 652-2001		
	05	(E01-030)								KOMP	KONTROLL AV RESERVAV- STÄNGNINGSFUNKTION		
	06												
	07												
	08							VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
	09									FVST	PROVNING		

52090	01	NIVAVENTIL	UE	(3)	(2)	(3)				BE	UFS FPL 37 652-2511		
	02	F6400-024631	FFVAL	(3)	2	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-3											
	04	9300695-103	K-REP:	320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05									FFVAL	TILLSYN		
	06												
	07												
	08							VB		ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09									FFVAL	REPARATION		
	10												

52095	01	NIVAVENTIL	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 652-2510		
	02	F6400-063764	FFVAL	-	2	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-6											
	04	9300695-106	K-REP:	320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05		A-BET:	F6400-046458						FFVAL	TILLSYN		
	06												
	07												
	08							VB		ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09									FFVAL	REPARATION		
	10												

52097	01	NIVAVENTIL	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 652-2510		
	02	F6400-046458	FFVAL	-	2	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-5											
	04	9300695-105	K-REP:	320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05		A-BET:	F6400-063764						FFVAL	TILLSYN		
	06												
	07												
	08							VB		ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09									FFVAL	REPARATION		
	10												

652100	01	NIVAVENTIL	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 652-2511		
	02	F6400-065489	FFVAL	-	2	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300695-10-7											
	04	9300695-107	K-REP:	320				1800TIM		ME	DOWTY OM 28-20-4	TS	MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 EJ KRYSSAD
	05									FFVAL	TILLSYN		
	06												
	07												
	08							VB		ME	DOWTY OM 28-20-4		MOD-SIFFRA 3 ELLER 4 KRYSSAD
	09									FFVAL	REPARATION		
	10												

652110	01	TANKNINGSVENTIL	--	-	-	-				BE	UFS FPL 37 652-2508		
	02	F6400-057345	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-3											
	04	1746721-103	K-REP:	210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4016		
	05									FVST	REPARATION		
	06												
	07							144MAN		ME	UFA FPL 37 652-4016	FO	
	08									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

652115	01	TANKNINGSVENTIL	--	(1)	(1)	(1)				BE	UFS FPL 37 652-2509		
	02	F6400-020231	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1746721-10-2											
	04	1746721-102	K-REP:	210				VB		ME	UFA FPL 37 652-4016		
	05									FVST	REPARATION		
	06												
	07							144MAN		ME	UFA FPL 37 652-4016		
	08									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 9

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Radi	Materielidentifisering	Mtrl	Antal	Version	Intervall	Tillfälle	Åtg	TO/Foreskrift	Uh-kod	Anteckning
			tyd	1	2			3		på	
			CV	4	5	6	Drift	För-	Åtg	Arbetsvolym	
				7	8	9	varing	av	Åtgärd	(Mantimmar)	
		01 TANKLUFTSSYSTEM									
		02 -----									
653005	01	AVLASTNINGSVENTIL	--	-	-	-		BE	UFS FPL 37 653-2514		
	02	F6400-050197	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1775284-10-1									
	04	1775284-101	K-REP:	210			VB	BE	UFS FPL 37 653-2001		
	05							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL		
	06										
	07						VB	ME	UFA FPL 37 653-4016		
	08							FVST	REPARATION		
	09										
	10						72MAN	ME	UFA FPL 37 653-4016		
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653010	01	AVSTÄNGNINGSVENTIL	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 653-2516		
	02	F6400-046455	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300496-10-3									
	04	9300496-103	K-REP:	320			FGH	BE	UFS FPL 37 654-2002		
	05	(E01-074)						KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06										
	07						1800TIM	ME	ITT STC OM		TS
	08							FFVAL	TILLSYN		
	09										
	10						VB	ME	ITT STC OM		
	11							FFVAL	REPARATION		
	12										
	13						72MAN	ME	ITT STC OM		FÖ
	14							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653015	01	BACKVENTIL	--	-	-	-		BE	UFS FPL 37 653-2515		
	02	F6400-059588	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1727454-10-3									
	04	1727454-103	K-REP:	210			VB	ME	UFA FPL 37 653-4009		
	05							FVST	REPARATION		

653020	01	BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 653-2507		
	02	M2303-100510	FFVAL	(1)	2	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052002-10-1									
	04	8052002-101	K-REP:	210			VB	ME	UFA FPL 37 652-4004		
	05							FVST	REPARATION		
	06										
	07						144MAN	ME	UFA FPL 37 652-4004		FÖ
	08							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

653025	01	BACKVENTIL	--	2)	2)	2)		BE	UFS FPL 37 653-2506		
	02	F6400-049497	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8052005-10-2									
	04	8052005-102	K-REP:	210			VB	ME	UFA FPL 37 431-4009		
	05							FVST	REPARATION		

653030	01	KYLARE	--	(1)	(1)	(1)		BE	UFS FPL 37 653-2509		
	02	F6400-019251	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300150-10-3									
	*04	9300150-103					2100TIM	ME	UFA FPL 37 653-4001		TS
	05							FVST	TILLSYN		

1995-08-25

Sida 10

Adressrad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Interval	Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3		Drift	För- varing				
5303	01 REDUCERENHET 02 F6400-071293	UE FFVAL	(2)	(2)	(2)				BE KOMP	UFS FPL 37 653-2503 BYTE		
	03 SAAB -8057007-10-2 04 8057007-102 05 (E01-076.-077)	K-REP:	320			EFGH			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2008 RENGÖRING AV BUSSNINGAR		
	06 07 08					EFGH			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2001 FUNKTIONSKONTROLL		
	09 10					2100TIM			ME FFVAL	TUA FPL 37 653-14004 TILLSYN	TS	
	11 12 13 14 15 16 17					VB			ME FFVAL	TUA FPL 37 653-14004 REPARATION		
						144MAN			ME FFVAL	TUA FPL 37 653-14004 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	F0	
53037	01 .BACKVENTIL 02 M2303-100510	-- FFVAL	(1)	(1)	(1)				BE KOMP	UFS FPL 37 652-2514 BYTE		
	03 SAAB -8052002-10-1 04 8052002-101	K-REP:	210			VB			ME FVST	UFA FPL 37 652-4004 REPARATION		
	05 06 07 08								ME FVST	UFA FPL 37 652-4004 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	F0	
353060	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005855	-- FFVAL	(1)	(1)	(1)				BE KOMP	UFS FPL 37 653-2512 BYTE		
	03 SAAB -9300056-10-2 04 9300056-102 05 (E01-050)	K-REP:	210			FGH			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2005 FUNKTIONSPROVNING		
	06 07 08					VB			ME FVST	UFA FPL 37 653-4007 REPARATION		
653	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005862	-- FFVAL	(1)	(1)	(1)				BE KOMP	UFS FPL 37 653-2510 BYTE		
	03 SAAB -9301211-10-1 04 9301211-101 05 (E01-078)	K-REP:	210			VB			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2003 FUNKTIONSPROVNING		
	06 07 08					VB			ME FVST	UFA FPL 37 653-4006 REPARATION		
653070	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005862	-- FFVAL	(1)	(1)	(1)				BE KOMP	UFS FPL 37 653-2511 BYTE		
	03 SAAB -9301211-10-1 04 9301211-101 05 (E01-047)	K-REP:	210			FGH			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2004 FUNKTIONSPROVNING		
	06 07 08					VB			ME FVST	UFA FPL 37 653-4006 REPARATION		
653073	01 TRYCKVAKT 02 F6400-005862	-- FFVAL	(1)	(1)	(1)				BE KOMP	UFS FPL 37 653-2511 BYTE		
	03 SAAB -9301211-10-1 04 9301211-101 05 (E01-079)	K-REP:	210			VB			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2003 FUNKTIONSPROVNING		
	06 07 08					VB			ME FVST	UFA FPL 37 653-4006 REPARATION		
653075	01 TRYCKVAKT IKR 02 F6400-005863	-- FFVAL	(1)	(1)	(1)				BE KOMP	UFS FPL 37 653-2505 BYTE		
	03 SAAB -9301211-10-2 04 9301211-102 05 (E01-060)	K-REP:	210			FGH			BE KOMP	UFS FPL 37 653-2004 FUNKTIONSPROVNING		
	06 07 08					VB			ME FVST	UFA FPL 37 653-4006 REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 12

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal			Version	Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Foreskrift	Utt-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3		Drift	För- varing					
	5402	01 TRYCKVAKT	--	(2)	(2)	(2)			---	BE	UFS FPL 37 654-2506			
		02 F6400-003900	FFVAL	(2)	2	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9300055-10-1								BE	UFS FPL 37 654-2003			
		04 9300055-101	K-REP:	210						KOMP	AVSNITT 1. FUNKTIONSPROVNING			
		05 (E01-048,-049)												
		06												
		07								BE	UFS FPL 37 654-2003			
		08								KOMP	AVSNITT 2. FUNKTIONSPROVNING			
		09												
		10								ME	UFA FPL 37 654-4015			
		11								FVST	REPARATION			

		01 FLÖDESREGLERINGSKRETS												
		02 -----												
	54030	01 BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2510			
		02 F6400-000190	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -GL40-1												
		04 6801128-000	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 654-4018			
		05								FVST	REPARATION			
		06 INGÅR ÄVEN I FPL 35												

	54035	01 BACKVENTIL 40	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2517			
		02 F6400-045130	FFVAL	(1)	5	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8008001-10-1												
		04 8008001-101	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 652-4023			
		05								FVST	PROVNING			

	54040	01 BACKVENTIL	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2509			
		02 M2303-500510	FFVAL	(1)	2	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8000001-10-1												
		04 8000001-101	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 411-4017			
		05								FVST	REPARATION			

	54041	01 BACKVENTIL	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 654-2509			
		02 F6400-072738	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8000001-10-4												
		04 8000001-104	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 411-4017			
		05								FVST	REPARATION			

	54045	01 BACKVENTIL	--	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 654-2518			
		02 F6400-048960	FFVAL	-	1	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8009002-10-2												
		04 8009002-102	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 652-4024			
		05								FVST	REPARATION			

	654050	01 FLÖDESBEGRÄNSARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2505			
		02 F6400-004483	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8018000-10-1												
		04 8018000-101	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 654-4011			
		05								FVST	REPARATION			

	654055	01 FLÖDESBEGRÄNSARE	--	(1)	(1)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 654-2504			
		02 F6400-004484	FFVAL	(1)	1	-				KOMP	BYTE			
		03 SAAB -8018001-10-1												
		04 8018001-101	K-REP:	210						ME	UFA FPL 37 654-4011			
		05								FVST	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-08-25

Sida 13

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtr: typ	Antal			Version	Intervall	Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3							
		CV	4	5	6	Drift	För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 654-A5433		7	8	9							
654063	01 FLÖDESFÖRDELARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 654-2503			
	02 F6400-072999	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301614-10-4											
	04 9301614-104						1500TIM	ME	DOWTY OHM 28-20-5		TS	
	05							FFVAL	TILLSYN			
	06											
	07						VB	ME	DOWTY OHM 28-20-5			
	08							FFVAL	REPARATION			
	09											
	10						72MAN	ME	DOWTY OHM 28-20-5		FÖ	
	11							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHALL			
654065	01 LÄGESGIVARE	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 654-2512			
	02 F6400-046762	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8216003-10-1											
	04 8216003-101	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2005			
	05 (E01-069)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 654-4014			
	08							FVST	REPARATION			
654070	01 MAGNETVENTIL	UE	2	2	2			BE	UFS FPL 37 654-2513			
	02 F6400-004480	FFVAL	2	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8002002-10-4											
	04 8002002-104	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 654-4013			
	05 (E01-044)							FVST	REPARATION			
654070	01 BACKVENTIL	--	2	2	2		VB	ME	UFA FPL 37 202-4008			
005	02 M2303-500210	FFVAL	2	1	-			FVST	REPARATION			
	03 SAAB -8000005-10-1											
	04 8000005-101	K-REP: 210										
654080	01 MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 654-2516			
	02 F6400-045823	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8002009-10-1											
	04 8002009-101	K-REP: 210					VB	ME	UFA FPL 37 654-4012			
	05 (E01-302)							FVST	REPARATION			
654085	01 NIVASTRÖMSTÄLLARE	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2514			
	02 F6400-043791	FFVAL	1	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8071000-10-2											
	04 8071000-102	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2004			
	05 (E01-024)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 651-4005			
	08							FVST	PROVNING			
654090	01 TRYCKVAKT	--	1	1	1			BE	UFS FPL 37 654-2515			
	02 F6400-043802	FFVAL	1	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9300654-10-3											
	04 9300654-103	K-REP: 210					FGH	BE	UFS FPL 37 654-2002			
	05 (E01-046)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 654-4015			
	08							FVST	REPARATION			