

1980-12-01

Sida 1 (17)

Tjänestetälle, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	FästetMld av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphåver 1) UFS 37-00-1981
--	--	---------------	----------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
81	Elkraftförsörjning och belysning	3
811	Växel- och likströmssystem	3
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	8
813	Belysning	13

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och underhållskod har införts. Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING											
	0B	VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM											
811005	01	SNABBKOPPLING	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2509			
	02	41706-S80910		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -310000-10-1											
	04	310000-101											
	05	(AC1-033)											
	06						EFGH	BE	-	UFS 37-811-2003			
	07							KOMP	-	KONTROLL			
	08												
	09						VE	ME		UFA 37-811-4001			
	10							FVST	37	REPARATION			
	11												
811010	01	ELAGGREGAT	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-811-2514			
	02	F6400-052574		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1774945-10-1											
	04	1774945-101											
	05						VE	ME		UFA 37-811-4010			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
811015	01	GENERATOR	UF	-	-	-	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-811-2020		
	02	F6934-000127		-	1	-			KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	03	WHOUS-977J204-1									MOTORKÖRNING		
	04	9301704-001											
	05	(AC1-001)											
	06						VE	ME		OHM WHOUS 24-20-48			
	07							CVA	380	REPARATION			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning																																											
				1	2	3	Drift	För-varing						Åtgärd av i fred	Åtgärd																																									
				4	5	6																																																		
811020	01	.KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	-	-	-	DEFGH		BL	CVM	UFS 37-811-2010																																													
	02	F6400-045422		-	1	-								KOMP	-	KONTROLL AV MAGNETPLUGG																																								
	03	SAAB -9301688-10-1															VP	ME	TMO SUNCO 466																																					
	04	9301688-101																		CVM	REPARATION																																			
	05	(AD1-008)																				60MRN	ME	TMO SUNCO 466																																
	06																								CVM	-	FÖRVARING:PROVNING																													
	07																											FÖ																												
	08																																																							
	09																																																							
	10																																																							
	11																																																							
811025	01	ELAGGREGAT	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-811-2504																																													
	02	F2104-001250		-	1	-								KOMP	100	BYTE																																								
	03	AIRES-953032-4-1															EFGH	BE	UFS 37-811-2002																																					
	04	9300776-003																		KOMP	-								FUNKTIONSPROVNING VID																											
	05	(AD1-004)																				VE	BE	KONTROLLFLYGNING																																
	06																								KOMP	-	UFS 37-811-2013																													
	07	RESERV																										VE		ME	KONTROLL AV FASFÖLJD																									
	08																															FVST	-	UFA 37-811-4017																						
	09																																		ME	-	TRANSPORT/FÖRVARING																			
	10																																					CVM	-	TUA 37-811-14017																
	11																																								840TIM	ME	TILLSYN:KONTROLL EV BYTE TS													
	12																																											CVM	-	AV LAGER.SMÖRJNING										
	13																																														36MRN	ME	TUA 37-811-14017							
	14																																																	CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV				
	15																																																				FÖ			
	16																																																							BYTE AV LAGER.SMÖRJNING
	17																																																							
	18																																																							
	19																																																							
	20																																																							
	21																																																							
	22																																																							
	23																																																							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
011030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2506			
	02	F3864-000005		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	HEMCO-0-1246A-1											
	04	93002&S-303											
	05	(AC1-C10)											
	06						1260TIM	ME		UFA 37-811-4007			
	07							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV- NING	TS		
	08												
	09												
	10						VL	ME		TUA 37-811-14007			
	11							CVA	380	REPARATION			
	12												
811035	01	KONTROLLPANEL	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2515			
	02	F6934-000152		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	WHOUS-946F990-2											
	04	9301705-002											
	05	(AC1-002)											
	06						EF6H	BE		UFS 37-811-2020			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING			
	08												
	09												
	10						VE	ME		UFA 37-811-4011			
	11							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	12												
	13						VE	ME		OHM WHOUS 24-20-49			
	14							CVA	380	REPARATION			
811040	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-811-2505			
	02	M2511-411010		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SATT -T4											
	04	9301580-001											
	05	(A01-C05,-006)											
	06						EF6H	BE		UFS 37-811-2020			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID MOTORKÖRNING			
	08												
	09												
	10						VE	ME		UFA 37-811-4008			
	11							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	12												
	13						VE	ME		TUA 37-811-14008			
	14							CVA	380	REPARATION			
	15												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
011045	01	RELA	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000154		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LEACH-H-A1A-3-POL											
	04	9301627-001											
	05	(A01-011)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										KONTROLLFLYGNING		
	09												
	10						1260TIM		ME		UFA 37-811-4013		
	11								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL	TS	
	12												

	1A	BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF											
811050	01	ALKBATT 24V 22AH	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2501		
	02	M2673-714010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAFT -23376											
	04	9301820-001											
	05	(A01-007)											
	06						3MRN		ME		UFA 37-811-4014		
	07								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	08										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	09										LADDNING.		
	10												
	11						12MRN		ME		UFA 37-811-4014		
	12								FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV	ö	
	13										LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14										RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15										TROLL AV TERMOSTATER.		
	16												
	17						3MRN		ME		UFA 37-811-4014		
	18								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING	FÖ1	
	19										ÖVER 3MRN SKALL BATTERI-		
	20										ET LADDAS INNAN DET TAS		
	21										I BRUK.		
	22												
	23						6MRN		MC		UFA 37-811-4014		
	24								FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING	FÖ2	
	25										ÖVER 6MRN SKALL BATTERI-		
	26										ET URLADDAS OCH FÖRVARAS		
	27										OLADDAT		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-811-2508		
	02	F2250-001104		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ASEA -GSIX 102											
	04	9300489-002											
	05	(A01-C35-036)											
	06						EFGH		DE		UFS 37-811-2005		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09						VE		ME		UFA 37-811-4012		
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
811060	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-811-2510		
	02	M2302-500310		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-3											
	04	8002002-103											
	05	(A01-039)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08										FLYGNING		
	09												
	10						1260TIM		ME		UFA 37-811-4018		
	11								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	12												
811065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003884		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1											
	04	9300810-101											
	05						EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	06								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	07										FLYGNING		
	08												
	09						1260TIM		ME		UFA 37-811-4019		
	10								FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	11												
	12						144MAN		ME		UFA 37-811-4019		
	13								FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-RINGAR.	FÖ	
	14												
	15												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
		UA		BOXAR, PLINTAR, PANELER OCH RELÄER MM										
812005	01	SIDOPANEL P103	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-054474		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1718000-10-5												
	04	1718000-105												
	05						VE	ME		UFA 37-812-4031				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													
812010	01	SIDOPANEL P104	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-048897		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1709018-10-5												
	04	1709018-105												
	05						VE	ME		UFA 37-812-4031				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													
812015	01	SIDOPANEL P105	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-057104		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1711628-10-5												
	04	1711628-105												
	05						VE	ME		UFA 37-812-4031				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													
812020	01	INDIKATOR	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301	
	02	F6400-003099		-	1	-			FVST	37	REPARATION.		ADR 301065, OCH	
	03	SAAB -8215000-10-1											301255	
	04	8215000-101												
	05	(K01-030)												
812025	01	SIDOPANEL P108	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501				
	02	F6400-070499		-	1	-		KOMP	100	BYTE				
	03	SAAB -1716033-10-7												
	04	1716033-107												
	05						VE	ME		UFA 37-812-4039				
	06							FVST	37	REPARATION				
	07													

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812030	01	SIDOPANEL P114	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047598		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1763515-10-2											
	04	1763515-102											
	05							ME		UFA 37-812-4038			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812035	01	SIDOPANEL P107	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048184		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765715-10-2											
	04	1765715-102											
	05							ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812040	01	SIDOPANEL P117	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047589		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1730325-10-2											
	04	1730325-102											
	05							ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812045	01	SIDOPANEL P118	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-049414		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1711180-10-5											
	04	1711180-105											
	05							ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

812050	01	MANÖVERAPPARAT P119	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048281		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300603-10-4											
	04	9300603-104											
	05							ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION.			
	07												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd			
812055	U1	VAPENINSTPANEL P212	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2505			
	02	F6400-053848		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1768032-10-2											
	04	1768032-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4037			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812060	01	SIDOPANEL P106	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-048933		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1765711-10-2											
	04	1765711-102											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4040			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812065	01	SIDOPANEL P120	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2501			
	02	F6400-047596		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755237-10-3											
	04	1755237-103											
	05						VB	ME		UFA 37-812-4031			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
812070	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		-	X	-		FVST	37	PROVNING			
	03	HARTM-DH14 AF 25A											
	04	93G0697-001											
812075	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		-	X	-		FVST	37	PROVNING			
	03	LEACH-9224-9140											
	04	93G0380-001											
812080	01	RELA	--	-	-	-	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		-	X	-		FVST	37	PROVNING			
	03	LEACH-J-D4A											
	04	93G0952-001											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812085	01	RELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300											
	04	9300952-004											
812090	01	RCLA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002											
	04	9300954-001											
812095	01	RELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000128		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400-D4A											
	04	9300954-004											
812100	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054537		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-10-1											
	04	9301735-101											
812105	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-059086		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-13-5											
	04	9301735-135											
812110	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054550		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-11-6											
	04	9301735-116											
812115	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054552		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301735-14-1											
	04	9301735-141											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
812120	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054553		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-10-8											
	04	9301736-108											
812125	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054554		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-11-6											
	04	9301736-116											
812130	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054555		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-12-3											
	04	9301736-123											
812135	01	TIDRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-054556		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301736-13-7											
	04	9301736-137											
812140	01	LARSRELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-000114		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D2A											
	04	9301516-001											
812145	01	RELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-000001		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	TEM1N-93432											
	04	9301514-002											
812150	01	RELA	--	-	-	-	VE	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V											
	04	6106495-007											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
812155	01	RELÄ	--	-	-	-	VL	---	ME	CVA	UFA 37-812-4041		
	02	F4306-000155		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JA-D2F-002											
	04	5127390-070											
812160	01	RELÄ	--	-	-	-	VL	---	ML	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042-H31											
	04	6100445-000											
812165	01	KONTAKTOR	--	-	-	-	VL	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H151											
	04	9300284-301											
812170	01	RELÄ	--	-	-	-	VL	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		-	X	-			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H152											
	04	9300284-002											
812175	01	RELÄ	--	-	-	-	VL	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009	ALT	
	02	F3530-000621		-	X	-			FVST	37	PROVNING	F4306-000069	
	03	GEUS -3SAV5534H1R											
	04	6120499-009											
	0A	BELYSNING											
813005	01	ANTI KOLLISIONSLJUS	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-813-2501		
	02	F3538-000109		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	GRIME-40-0222-3											
	04	6120006-012											
	05	(04-003)											
	06						A		BE		SKI		
	07	ÖVRE							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08												
	09							1260TIM	ME		UFA 37-813-4010		
	10								FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	11										TE AV ELBORSTAR		
	12												

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
B13010	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS-37-813-2501			
	02	F6400-064422		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9302077-10-1											
	04	9302077-101											
	05	(C04-002)											
	06						A	BE		SKI			
	07	UNDRE						KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING.			
	08												
	09						1260TIM	ME		UFA 37-813-4010			
	10							FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS			
	11									TE AV ELBORSTAR			
	12												

B13015	01	KABLAGE 63	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-812-2503			
	02	F6400-061452		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1783903-10-1											
	04	1783903-101					CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	05	(C02-032)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07						H	BE		UFS 37-813-2003			
	08							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	11							FVST	37	REPARATION			

B13020	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059079		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301451-004											
	04	9301451-004											
	05						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
813025	01	KABLAGE 54	--	-	-	-							
	02	F6400-061453		-	1	-							
	03	SAAB -1783904-10-1											
	04	1783904-101					CDEFGH		BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	05	(C02-035)							KOMP	100	BYTE		
	06												
	07						H		BE	-	UFS 37-813-2004		
	08								KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	09												
	10						VE		ME		UFS 37-813-2003		
	11								FVST	37	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
											UFA 37-813-4011		
											REPARATION		
813030	01	•KONDENSATORLAMP	--	-	-	-							
	02	F6400-059079		-	1	-							
	03	SAAB -9301451-004											
	04	9301451-004											
	05						VE		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												
813035	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-							
	02	F6400-065491		-	1	-							
	03	SAAB -1783405-10-1											
	04	1783405-101					CDEFGH		BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	05	(C02-038)							KOMP	100	BYTE		
	06												
	09	KOMPLETT											
	10						VE		ME		UFS 37-813-2004		
	11								FVST	37	FUNKTIONSPROVNING		
											UFA 37-813-4011		
											REPARATION		
813040	01	•KONDENSATORLAMP	--	-	-	-							
	02	F6400-059078		-	1	-							
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VE		ME		UFA 37-813-4011		
	06								FVST	37	REPARATION		
	07												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
813045	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-065492		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1783405-10-2											
	04	1783405-102					CDEFGH	BE	-	UFS 37-813-2004			
	05	(C02-040)						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING			
	06												
	07	KOMPLETT					H	BE	-	UFS 37-813-2003			
	08							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	11							FVST	37	REPARATION			
813050	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VD	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												
813055	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-070838		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -1755982-10-5											
	04	1755982-105											
	05	(C02-39)											
	06						CDEFGH	BE		UFS 37-813-2004			
	07	KOMPLETT						KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	BE	-	UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												
813060	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-813-2503			
	02	F6400-059078		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05						VB	ME		UFA 37-813-4011			
	06							FVST	37	REPARATION			
	07												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
813065	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-							
	02	F6400-070839		-	1	-							
	03	SAAB -1755982-10-6											
	04	1755982-106											
	05	(C02-041)											
	06						CDEFGH	LE		UFS 37-813-2004			
	07	KOMPLETT						KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						H	EL		UFS 37-813-2003			
	10							KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING			
	11												
	12						VE	ME		UFA 37-813-4011			
	13							FVST	37	REPARATION			
	14												

813070	01	KONDENSATORLAMP	--	-	-	-							
	02	F6400-059078		-	1	-							
	03	SAAB -9301451-003											
	04	9301451-003											
	05												
	06						VE	ME		UFA 37-813-4011			
	07							FVST	37	REPARATION			
