

1980-12-01

Sida 1 (18)

Tjänstställs, handläggare F:UPF/Å Hellström SAAB/FMSU-3	Fästställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphåller 1) UFS 37-00-1983
---	---	---------------	-----------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
84	Data- och navigerings- installation	3
841	Luftdatasystem	3
•	Primärdatagivare, LD-enhet och indikatorer	3
•	Reservsystem	6
842	Dator	7
•	Dator 107	7
•	Övrigt	9
843	Flyglägesinstrument	10
•	TN-system	10
844	Radarhöjdmätare	12
845	Elektronisk presentations- utrustning	13
846	Navigeringsutrustning	15
•	TILS	15
847	Övriga flyginstrument	16

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunder-
håll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
Läsanvisning för underhållsplan materiel,
se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhålls-
plan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Maxtider för underhållsintervall och
underhållskod har införts.
Utskrift på PDS-FU:s underhållstabell.

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION											
	0B	LUFTDATASYSTEM											
	0C	PRIMÄRDATAGIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER											
841005	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2504		
	02	M2921-120010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1											
	04	9300471-001											
	05	(K01-343)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07								KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8054-3304		
	10								KOMP	-	IPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-841-4005		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						24MÄN		ME		CVA 4250-007		
	16								CVA	-	TILLSYN: BYTE AV POTEN-	TS	
	17										TIOMETER.PM		
	18												
	19							60MÄN	ME		CVA 4250-007		
	20								CVA	-	FÖRVARING: PM	FÖ	
	21												
841010	01	ANFALLSVINKELIND	--	-	-	-	---		BE	CVA	UFS 37-841-2506		
	02	M3254-001010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631											
	04	9300278-003											
	05	(MG2-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-841-4006		
	10								FVST	37	PROVNING		
	11												
	12						VB		ME		WESIN OHM F-3670		
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
841015	01	ROJVIDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2507		
	02	M3216-605C10		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-210C036-1											
	04	9301634-001											
	05	(M02-005)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8053-3602		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-841-4009		
	13								FVST	37	PROVNING, REPARATION		
	14												

841020	01	LUFTDATAENHET LDS	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2505		
	02	M3161-422020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-210C434-3											
	04	9300995-015											
	05	(M02-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8053-3303		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-8053-3602		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-841-4010		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

841025	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	19	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Ätgärd av i fred	i krig	Ätgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
841030	01	MACHFARTINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3453-702050		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL/114AMA/CP/3											
	04	9301700-001											
	05	(M02-006)											
	06						EF GH		BE		UFS 37-8053-3303		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						FGH		BE	-	UFS 37-8053-3602		
	10								KOMP		YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-841-4008		
	13								FVST	-	PROVNING		
	14												
	15						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG		
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												
	18							60MÄN	ME		UFA 37-841-4008	Fö	
	19								FVST	-	FÖRVARING:PROVNING		
	20												
841035	01	TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2502		
	02	M2961-151010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V											
	04	6111938-003											
	05	(M02-009)											
	06						EF GH		BE		UFS 37-841-2007		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						EF GH		BE		UFS 37-8053-3303		
	10								KOMP	-	IPK		
	11												
	12						FGH		BE		UFS 37-8053-3602		
	13								KOMP	-	YPK		
	14												
	15						VB		ME		UFA 37-841-4003		
	16								FVST	37	PROVNING		
	17												

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
841040	01	PITOTRÖR							BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2990-154020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-3											
	04	9300314-003											
	05	(L01-010)											
	06						CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	07	NOS							KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08												
	09						FGH		BE		UFS 37-841-2001		
	10								KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTEN- FÖREKOMST I PITOTRÖR- SYSTEM		
	11												
	12												
	13												
	14						EFGH		BE		UFS 37-841-2002		
	15								KOMP	-	TÄTHETSPROVNING		
	16												
	17						VL		ME		UFA 37-841-4002		
	18								FVST	37	PROVNING		
	19												
	0A	RESERVSYSYSTEM											
841045	01	HÖJDMÄTARE	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3216-062010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL156AM/CP/1											
	04	9300263-001											
	05	(L01-001)											
	06						A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	07	RESERV							KOMP	100	NOLLSTÄLLNING OCH KONTR.		FÖRSTA FLYG-
	08												NING UNDER
	09												KALENDER-
	10												DYGNET
	11						220TIM		ME		UFA 37-841-4013		
	12								FVST	-	TILLSYN:KALIBRERING	TS	
	13												
	14						VE		ME		SMITH OHM 34-10-		
	15								CVA	370	03/11		
	16										REPARATION		
	17												
	18						6MAN		ME		UFA 37-841-4013		
	19								FVST	-	FÖRVARING:PROVAS FÖRE		
	20										INMONTERING I FPL		
	21												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
841050	01	PITOTRÖR	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-841-2509		
	02	F6400-057660		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1782499-10-1											
	04	1782499-101											
	05	(L01-011)											
	06							CDEFGH	BE		UFS 37-841-2007		
	07	FENA (MED KABLAG)							KOMP	-	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08	.PITOTRÖR											
	09	M2990-156020						FGH	BE		UFS 37-841-2003		
	10	AVIMO-H3/81/28							KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTEN- FÖREKOMST I PITOTRÖR- SYSTEMET		
	11	SAAB-9300713-002											
	12												
	13												
	14							EF6H	BE		UFS 37-841-2004		
	15								KOMP	-	TÄTHETSPROVNING		
	16												
	17							VB	ME		UFA 37-841-4012		
	18								FVST	37	PROVNING		
	19												
	0A	DATOR											
	0B	DATOR 107											
842005	01	DATOR 107/PM	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-054697		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8402000-10-1											
	04	9302074-001											
	05	(M01-013)											
	06							EF6H	BE		UFS 37-8051-3301		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09							EF6H	BE		UFS 37-8051-3601		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12							VB	ME		UFA 37-842-4008		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												
842010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	41	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	krig		
				4	5	6			7	8				
842015	01	CENTRALENHET 107	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		302-305 STD	
	02	M3191-107118		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SINGE-K310A003												
	04	9302008-002												
	05	(M01-G10)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8051-3301			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						EFGH		BE		UFS 37-8051-3601			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VE		ME		UFA 37-842-4008			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													

842020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VE	---	ME	CVA				
	02	FC000-000000		-	32	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

842025	01	IN/UT-ENHET 107	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		302-305 STD	
	02	M3191-107128		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SINGE-K310A004												
	04	9302009-002												
	05	(M01-013)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8051-3301			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						EFGH		BE		UFS 37-8051-3601			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-842-4008			
	13								FVST	37	REPARATION			
	14													

842030	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VE	---	ME	CVA				
	02	FC000-000000		-	30	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

Adress	Rad	Materiellidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig		
				4	5	6								
				7	8	9								
	0A	ÖVRIGT												
842035	01	ANPASSNINGSENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501			
	02	F6400-052730		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301622-15-1												
	04	9301622-151												
	05	(M01-007)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8052-3302			
	07	UNDRE (ANPU)							KOMP	-	UFS 37-8057-3307			
	08										IPK			
	09													
	10						VB		ME		UFA 37-842-4007			
	11								FVST	37	REPARATION			
	12													

842040	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	13	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

842045	01	DATAPANEL	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-842-2504			
	02	F6400-052731		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301623-15-1												
	04	9301623-151												
	05	(M01-009)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8057-3307			
	07	(DAP)							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-842-4010			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													

842050	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	5	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

[illegible]

Adress	Rad	Materielidentifflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
843010	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-843-2501			
	02	M3256-037310		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LEAR -4060BK											
	04	9301701-001											
	05	(L14-008)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-8054-3304			
	07							KOMP	-	IPK			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-843-4006			
	10							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11												
	12						9CMRN	ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B	
	13							CVM	-	ÖVERSYN:PM.OMSMÖRJNING	Ö		
	14									AV LAGER			
	15												
	16						60MRN	ME		ORIGINALUNDERLAG			
	17							CVM	-	FÖRVARING:PM.OMSMÖRJNING FÖ		RUMSKLASS 4B	
	18									AV LAGER			
	19												

843015	01	MÄTENHET IME	UE	-	-	-		BE	CVM	UFS 37-843-2508			
	02	M3266-102108		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SINGE-K160A033-01											
	04	9302058-002					C	BE		UFS 37-8054-2005			
	05	(L14-004)						KOMP	-	AUTOKALIBRERING			
	06												
	07						VB	BE		UFS 37-8054-2005			
	08							KOMP/	-	FULLKALIBRERING			
	09							FVST					
	10												
	11												
	12						EFGH	BE		UFS 37-8054-3304			
	13							KOMP	-	IPK			
	14												
	15						VC	ME		UFA 37-843-4009			
	16							FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	17												
	18						VL	ME					
	19							CVM		REPARATION			
	20												
	21						12MRN	ME					
	22							FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ		
	23												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
				4	5	6								
				7	8	9								
843020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VE	---	ME	CVM				
	02	F0000-000000		-	14	-			CVM		REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
	0A	RADARHÖJDMÄTARE												
844005	01	SÄNDTAGARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-844-2501			
	02	F3752-000535		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	HONEL-HG7505AS01												
	04	9301435-016												
	05	(F15-C03)												
	06						EF GH		BE		UFS 37-8066-3316			
	07	RHM							KOMP	-	IPK			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-8066-3608			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VG		ME		UFA 37-844-4001			
	13								FWST		TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						VB		ME		HONEL TM		SE DATUMMÄRKN	
	16								CVA	380	REPARATION		FÖR APPARAT	
	17												<5ÅR SKRIVS RA	
844010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA	HONEL TM			
	02	F0000-000000		-	6	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig			
				4	5	6							
				7	8	9							
0A ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING													
845005	01	KRAFTENHET EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-012148		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-172912											
	04	9302015-003											
	05	(F12-005)											
	06						EF GH		BE		UFS 37-8058-3308		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VG		ME		UFA 37-845-4007		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
845010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	6	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
845015	01	MÅLINDIKATOR EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2509		
	02	M3297-012118		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-173290											
	04	9302011-003											
	05	(F12-008)											
	06						EF GH		BE		UFS 37-8058-3308		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VG		ME		UFA 37-845-4006		
	10								FVST	37	PM OCH BEGRÄNSAD REPARATION		
	11												
	12												
	13						VB		ME				
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												
845020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	15	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
				7	8	9							
845025	01	SIKILINJESIND EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2507		
	02	M3297-012128		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-170670											
	04	9302010-002											
	05	(F12-009)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-845-2001		
	07								KOMP	-	KONTROLL AV FUKTINDIKA-TOR		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8058-3308		
	10								KOMP	-	IPK		
	11												
	12						VD		ME		UFA 37-845-4004		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15												
	16						VD		ME				
	17								CVA	380	REPARATION		
	18												

845030	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	11	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

845035	01	TAKTISK IND EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2508		
	02	M3297-012158		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-172920											
	04	9302012-003											
	05	(F12-007)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8058-3308		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-845-4009		
	10								FVST	37	PM OCH BEGRÄNSAD REPARA-TION		
	11												
	12												
	13						VE		ME				
	14								CVA	380	REPARATION		
	15												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3								
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred		Åtgärd			
845040	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	11	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
845045	01	VÄGFORMGEN EP-12	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2501			
	02	M3297-012138		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SRA -R6-170580												
	04	9302013-010												
	05	(F12-003)												
	06						EF GH		BE		UFS 37-8058-3308			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-845-4010			
	10								FVST	37	REPARATION			
	11													
845050	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	25	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
	0A	NAVIGERINGSUTRUSTNING												
	0B	TILS												
846005	01	TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-846-2504			
	02	F6400-050029		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300828-15-1												
	04	9300828-151												
	05	(F10-003)												
	06						EF GH		BE		UFS 37-8063-3311			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						FGH		BE		UFS 37-8063-3607			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-846-4007			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						VB		ME		ORIGINALUNDERLAG			
	16								CVA	380	REPARATION			
	17													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred			Åtgärd av i krig	Åtgärd
				4	5	6									
				7	8	9									
846010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA					
	02	F0000-000000		-	10	-			CVA	380	REPARATION				
	03	-													
	04	.SUE													

846015	01	VRGLEDARENHET	--	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-846-2509				
	02	F5946-000206		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SILAB-SL 14535/1													
	04	9301394-016													
	05	(F10-004)													
	06						VE		ME						
	07								CVA	-	KASSATION				
	08														

	0A	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT													
847005	01	ACCELEROMETER	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-847-2501				
	02	M3490-061030		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/2													
	04	9300260-003													
	05	(L01-007)													
	06						VE		ME		UFA 37-847-4006				
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING				
	08														
	09						VE		ME		SMITH OHM 31-09-01/1				
	10								CVM		REPARATION				

847010	01	FLYGPLANUR	--	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-847-2501				
	02	M3444-156010		-	1	-			KOMP	100	BYTE				
	03	WALWA-ABU-11/A													
	04	9301844-001													
	05	(L01-005)													
	06						VB		ME		UFA 37-847-4008				
	07								FVST	37	PROVNING				
	08														
	09						48MÄN		ME						
	10								CVA	-	TILLSYN		TS		
	11														
	12							60MÄN	ME		ORIGINALUNDERLAG				
	13								CVA	-	FÖRVARING:TILLSYN		Fö		
	14														

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
847015	01	HORISONTGYRO	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3255-053020		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -HG-2B											
	04	9301225-001											
	05	(L06-002)											
	06						440TIM		ME		UFA 37-847-4001		
	07	RESERV							FVST	-	TILLSYN:PM	TS	
	08												
	09						90MÄN		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	10								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV	6	
	11										SLÄPBORSTAR OCH LAGER.		
	12										SMÖRJNING		
	13												
	14						VE		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	15								CVM		REPARATION		
	16												
	17							12MÄN	ME		UFA 37-847-4001		
	18								FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ1	
	19												
	20						60MÄN		ME		ORIGINALUNDERLAG		RUMSKLASS 4B
	21								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ2	
	22												

847020	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-847-2504		
	02	M3264-032128		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 356 737 MOD											
	04	9301016-004											
	05	(L07-004)											
	06						12MÄN		BE		UFS 37-847-2001		
	07								KOMP	-	DEVIERING		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8054-3304		IPK AV TN
	10								KOMP	-	IPK		BLOCK 3
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-847-4005		
	13								FVST	37	REPARATION		
	14												

847025	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		-	3	-			CVM		REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
847030	01	KURSGYRO	UE	-	-	-			BE	CVM	UFS 37-847-2503			
	02	M3264-032010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AGA -611 355 695												
	04	9301018-002												
	05	(L07-003)												
	06						12MÄN		BE		UFS 37-847-2001			
	07								KOMP	-	DEVIERING			
	08													
	09						EFGH		BE		UFS 37-8054-3304			IPK AV TN
	10								KOMP	-	IPK			BLOCK 3
	11													
	12						VE		ME		UFA 37-847-4004			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						90MÄN		ME		ORIGINALUNDERLAG			RUMSKLASS 4B
	16								CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR- Ö			
	17										SLITNING.BYTE AV LAGER-			
	18										SMÖRJNING			
	19													
	20						12MÄN		ME		ORIGINALUNDERLAG			
	21								CVM	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	F01		
	22													
	23						60MÄN		ME		ORIGINALUNDERLAG			RUMSKLASS 4B
	24								CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	F02		
	25													

847035	01	KURSINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	CVM	UFS 37-847-2506			
	02	M3263-056010		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	AC0A -119590												
	04	9301757-001												
	05	(L07-012)												
	06						12MÄN		BE		UFS 37-847-2001			
	07								KOMP	-	DEVIERING			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-847-4009			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VL		ME		OHI 01793A			RUMSKLASS 4B
	13								CVM	220	REPARATION			
	14													
