

1993-04-23

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

M5800-370051

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikatorer	841005
o	Reservsystem	841045
842	Dator	842015
o	Dator 107	842015
o	Övrigt	842035
843	Flyglägesinstrument	843005
o	TN-system	843005
844	Radarhöjdmätare	844010
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	TILS	846005
847	Övriga flyginstrument	847005

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

forts nästa sida

¹⁾ Markering (X) har tillkommit i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.
Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TFSSB

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1993-04-23

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiaring	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)		
		01 DATA-ÖCH NAVIGERINGSINSTALLATION											
		02 -----											
		03 LUFTDATASYSTEM											
		04 -----											
		05 PRIMÄRDATA GIVARE, LD-ENHET O INDIKATORER											
		06 -----											
841005	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2504		
	02	M2921-120010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1											
	04	9300471-001					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 841-2007		
	* 05	(K01-343)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV		
	06										UPPÄRMNINGSKRETSAR		
	07												
	08						DEFGH		BE		UFS FPL 37 8053-2005		
	09								KOMP		KONTROLL AV ANFALLSV.GIV		
	10												
	11						EF GH		BE		UFS FPL 37 8053-3303		
	* 12								KOMP		IPK LD		
	13												
	14						36MÅN		ME		M2921-120010-U01	TS	
	15								FFVAA		FFVAA AF80:107		
	16										TILLSYN		
	17												
	18						VB		ME		M2921-120010-U01		
	19								FFVAA 310		FFVAA AF80:107		
	20										REPARATION		
	21												
	22						60MÅN		ME		M2921-120010-U01	FÖ	
	23								FFVAA		FFVAA AF80:107		
	24										FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841010	01	ANFALLSVINKEL IND	--	(1)	(2)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2506		
	02	M3254-001010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	WESIN-61LW620631											
	04	9300278-003					VB		BE		UFS FPL 37 8067-3307		
	* 05	(M02-007)							KOMP		IPK PRES		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 841-4006		
	08								FVST 210		PROVNING		
	09												
	10						VB		ME		FFVAA 4440-5:386		
	11								FFVAA 310		REPARATION		

841017	01	HÖJDINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2507		
	02	M3216-605020		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-2100636-2											
	04	9301634-002					EF GH		BE		UFS FPL 37 8053-3303		
	* 05	(M02-005)							KOMP		IPK LD		
	06												
	07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 841-4009		1) REGIONALT UH
	08								FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME		M3216-605020-U02		
	11								FFVAA 310		REPARATION		
	12												
	13						90MÅN		ME 1)		UFA FPL 37 841-4009	FÖ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841027	01	LUFTDATAENHET LD5	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2505		
	02	M3161-422030		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AIRES-2100434-4											
	04	9300995-016					EF GH		BE		UFS FPL 37 8053-3303		
	* 05	(M02-004)							KOMP		IPK LD		
	06												
	07						35MÅN		ME 1)		UFA FPL 37 841-4010	TS	1) REGIONALT UH
	08								FVST		TILLSYN		F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME 1)		UFA FPL 37 841-4010		
	11								FVST 210		REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		M3161-422030-U01		
	14								FFVAA 310		REPARATION		

1993-04-23

Sida 4

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7		8	9	
841028	01	SUBUTBYTESSENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905500		-	19	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

841030	01	MACHFARTINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2508		
	02	M3453-702050		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SMITH-WL 14AMA/CP/3					EFGH		BE		UFS FPL 37 8053-3303		
	04	9301700-001							KOMP		IPK LD		
	* 05	(M02-006)											
	06												
	07						36MÅN		ME 1)		UFA FPL 37 841-4008	TS	1) REGIONALT UH
	08								FVST		TILLSYN		F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME		M3453-702040-U01		
	11								FFVAA 310		REPARATION		
	12												
	13							12MÅN	ME 1)		UFA FPL 37 841-4008	FÜ	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

841035	01	TEMPERATUFGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2502		
	02	M2961-151010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V											
	04	6111938-003					EFGH		BE		UFS FPL 37 841-2007		
	05	(M02-009)							KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV		
	06										UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07												
	08						EFGH		BE		UFS FPL 37 8053-3303		
	* 09								KOMP		IPK LD		
	10												
	11						VB		ME		UFA FPL 37 841-4003		
	12								FVST 210		PROVNING		

841040	01	PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154020		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	ROSEM-855 H-3											
	04	9300314-003	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	M2990-154040						KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV		
	06										UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07	NOS											
	08						FGH		BE		UFS FPL 37 841-2001		
	09								KOMP		UNDERSÖKNING AV VATTEN-		
	10										FÖREKOMST		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	14												
	15						VB		ME		UFA FPL 37 841-4002		
	16								FVST 210		PROVNING		

841041	01	PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2501		
	02	M2990-154040		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	ROSEM-855 H-5											
	04	9300314-005	ALTFBET:				CDEFGH		BE		UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-010)	M2990-154020						KOMP		FUNKTIONSPROVNING AV		
	06										UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07	NOS											
	08						FGH		BE		UFS FPL 37 841-2001		
	09								KOMP		UNDERSÖKNING AV VATTEN-		
	10										FÖREKOMST		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS FPL 37 841-2002		
	13								KOMP		TÄTHETSPROVNING		
	14												
	15						VB		ME		UFA FPL 37 841-4002		
	16								FVST 210		PROVNING		

1993-04-23

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg.	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av l fred krig		Åtgärd	DIDAS	
				4	5	6				7		8	
		01 RESERVSYSYSTEM											
		02 -----											
		03											
		* 04 KLARG-OEL KAP 2.2. UTFÖRS FÖRE FÖRSTA FLYGNING UNDER KALENDERDYGNET.											
841045	01	HÖJDMÄTARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2508		
	02	M3216-062010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SMITH-WL156AM/CP/1											
	04	9300263-001					A		BE		SKI		
	05	(L01-001)							KOMP		SE TILL INSTRUMENTEN:		SE TEXTRAD
	06										NÖLLSTÄLLNING OCH KON-		
	07	RESERV									TROLL		
	08												
	09						18MÅN		ME		UFA FPL 37 841-4013	TS	
	10								FVST		TILLSYN		
	11												
	12						VB		ME		M3216-062010-U01		
	13								FFVAA 310		REPARATION		
	14												
	15						12MÅN		ME		UFA FPL 37 841-4013	FÖ	
	16								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 841-Å5245 INFÖRTS.											
841050	01	PITOTRÖR	--	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2512		
	02	F6400-057660		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -1782499-10-1											
	* 04	1782499-101	ALTFBET:				B		BE		SKI		SERVICEDEL
	* 05	(L01-011)	F6400-071905						KOMP		KONTROLLERA FENPITOT-		KAP 2.1
	06										RÖRETS UPPVÄRMNINGSKRETS		
	07	FENA (MED KABLAG)											
	08						CDEFGH		BE		UFS FPL 37 841-2007		
	09								KOMP		FUNKTIONSPRVNING AV		
	10	PITOTRÖR UTAN KABLAG									UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	11	M2990-156020											
	12	AVIMO-H3/81/28					FGH		BE		UFS FPL 37 841-2003		
	13	SAAB -9300713-002							KOMP		UNDERSÖKNING AV VATTEN-		
	14										FÖREKOMST		
	15												
	16												
	17						DEFGH		BE		UFS FPL 37 841-2004		
	18								KOMP		TÄTHETSPRVNING		
	19												
	20						VB		ME		F6400-071905-U01		
	21								FFVAA 310		PRVNING		

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 841-Å5245.											
841055	01	FENPITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 841-2512		
	02	F6400-071905		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -8067001-10-2											
	04	8067001-10-2					CDEFGH		BE		UFS FPL 37 841-2007		
	05	(L01-011)							KOMP		FUNKTIONSPRVNING AV		
	06										UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07												
	08						FGH		BE		UFS FPL 37 841-2003		
	09								KOMP		UNDERSÖKNING AV VATTEN-		
	10										FÖREKOMST		
	11												
	12						EFGH		BE		UFS FPL 37 841-2004		
	13								KOMP		TÄTHETSPRVNING		
	14												
	15						VB		ME		F6400-071905-U01		
	16								FFVAA 310		PRVNING		

Sida 6

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Åtgärd av i fred krig	
				4	5	6			7	8	9		Arbetsvolym (Mantimmar)
		01 DATOR											
		02 -----											
		03 DATOR 10											
		04 -----											
842015	01	DATOR 107	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-075 63		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -840: 000-10-2											
	04						VB		BE		UFS FPL 37 8051-3401		
	05	(M01-013)							KOMP		CDHLADD		
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 8051-3301		
	08								KOMP		IPK CD		
	09												
	10						VB		ME		F6400-075163-U01		
	11								FFVAA 310		REPARATION OCH PROVNING		
842016	01	SUBUTBYTI SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905: 00		-	41	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
	01	ÖVRIGT											
	02	-----											
842035	01	ANPASSNINGEN ANPU	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 842-2501		
	02	F6400-052: 30		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -930 622-15-1											
	04	9301622-1: 1					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	05	(M01-007)							KOMP		IPK PRES SAMT VALBAR		
	06										IFL-TEST		
	07												
	08						VB		BE		UFS FPL 37 8052-3302		
	09								KOMP		IPK ANP		
	10												
	11						VB		ME 1)		UFA FPL 37 842-4007		1) REGIONALT UH
	12								FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
	13												
	14						VB		ME		TUA FPL 37 842-14007		
	15								FFVAA 310		REPARATION		
842040	01	SUBUTBYTI SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905: 00		-	11	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
842045	01	DATAPANEL	UE	-	-	-	---		BE	FFVAA	UFS FPL 37 842-2504		
	02	F6400-052: 31		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -930 623-15-1											
	04	9301623-1: 1					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	05	(M01-009)							KOMP		IPK PRES SAMT VALBARA		
	06										IFL-TESTER		
	07												
	08						VB		ME		UFS FPL 37 813-2010		
	09								KOMP		BYTE AV GLÖDLAMPA		
	10												
	11						VB		ME 1)		UFA FPL 37 842-4010		1) REGIONALT UH
	12								FVST 210		REPARATION		F4 ELLER F6
	13												
	14						VB		ME		TUA FPL 37 842-14010		
	15								FFVAA 310		REPARATION		
842050	01	SUBUTBYTI SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905: 00		-	5	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

1993-04-23

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
842055	01	RADARPANEL	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 842-2503		1) REGIONALT UH F4 ELLER F6
	02	F6400-070460		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301624-15-2											
	* 04	9301624-152					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	* 05	(M01-008)							KOMP		IPK PRES SAMT VALBARA		
	* 06										IFL-TESTER		
	07												
	08						VB		BE		UFS FPL 37 8052-3302		
	* 09								KOMP		IPK ANP		
	10												
	11						VB		ME 1)		UFA FPL 37 842-4009		
	12								FVST 210		REPARATION		
	13												
	14						VB		ME		TUA FPL 37 842-14009		
	15								FFVAA 310		REPARATION		
842060	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905900		-	7	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT											
	02	-----											
	03	TN-SYSTEM											
	04	-----											
843005	01	DMFORMARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 843-2507		
	02	F6400-055135		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301784-001					VB		ME		TUA FPL 37 843-14007		
	04	9301784-001							FFVAL 320		REPARATION		
	05	(L14-010)											
843015*	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 843-2501		
	02	M3256-037610		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	FFVAL-300446					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	* 04	9301701-003							KOMP		IPK PRES		
	* 05	(L14-008)											
	06												
	07						90MÅN		ME		M3256-037510-U02	Ö	TOTALTID 90MÅN
	08								FFVAL		M3256-037610-U02		
	09										ÖVERSYN		
	10												
	11						VB		BE		UFS FPL 37 8054-3304		
	* 12								KOMP		IPK TN		
	13												
	14						VB		ME		M3256-037510-U02		
	15								FFVAL 320		M3256-037610-U02		
	16										REPARATION		
	17												
	18						60MÅN		ME		M3256-037510-U02	FÖ	
	19								FFVAL		M3256-037610-U02		
	20										FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
843018	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL			SE UFS
	02	M9999-905900		-	1	-			FFVAL 320		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
843030	01	MÄTENHET IME	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 843-2508		
	02	M3266-102128		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SINGE-K160A033-02					DEFGH		BE		UFS FPL 37 8054-2005		
	04	9302058-003							KOMP		AUTOKALIBRERING		
	05	(L14-004)											
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 8054-2005		
	08								KOMP		LÅNG FÖRINSTÄLLNING		
	09												
	10						VB		BE		UFS FPL 37 8054-3304		
	* 11								KOMP		IPK TN		
	12												
	13						VB		ME		M3266-102108-U02-U35		
	14								FFVAL		M3266-102120-U02-U42		
	15									320	REPARATION		

Sida 8

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
843035	01	SUBUTBYTSENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL			SE UFS
	02	M9999-905 900		-	14	-			FFVAL	320	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

	01	RADARHÖLDMÄTARE											
	02	-----											
844010	01	SÄNDT RHM + ISOL	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 844-2501		
	02	F6400-073015		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9301435-10-1											
	04	9301435-101					VB		BE		UFS FPL 37 8066-3313		
	* 05	(F15-003)							KOMP		IPK RHM		
	06												
	07						VB		ME		F6400-073015-U01		
	08								FFVAA	310	REPARATION		

844011	01	SUBUTBYTSENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905 300		-	7	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

844015	01	ANTENN	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 844-2001		
	02	F3752-000132		(2)	2	-			KOMP		BYTE		
	03	HONEL-LG-11-L1											
	04	9301437-015					VB		ME		F3752-000131-U01		
	05	(F15-005, -006)							FFVAA	310	PROVNING		

	01	ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING											
	02	-----											
845005	01	KRAFTENHET EP-12	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 845-2501		
	02	M3297-012 148		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SRA -R6-172912											
	04	9302015-013					FGH		BE		UFS FPL 37 8068-3308		
	* 05	(F12-005)							KOMP		IPK EP		
	06												
	07						VB		ME		M3297-012148-U01		
	08								FFVAA	310	REPARATION		

845010	01	SUBUTBYTSENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905 100		-	5	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

845021	01	MÅLINDIKATOR EP-12	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 845-2509		
	02	M3297-012 88		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SRA -RR-173290/2											
	* 04	9302011-014					EFGH		BE		UFS FPL 37 8057-3307		
	* 05	(F12-008)							KOMP		IPK PRES BLOCK 1 SAMT VALBAR IFL-TEST		
	* 06												
	07												
	08						FGH		BE		UFS FPL 37 8058-3308		
	* 09								KOMP		IPK EP		
	10												
	11						VB		ME		M3297-012118-U01		
	12								FFVAA	310	REPARATION		

845022	01	SUBUTBYTSENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905 100		-	9	-			FFVAA	310	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

Sida 9

1) REGIONALT UH
F4 ELLER F6

1993-04-23

Sida 10

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred krig		Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
845061	01	VÄGFORMGELERATOR	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 845-2501		1) REGIONALT UH F4 ELLER F6
	02	M3297-012 98		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SRA -R6- 70580/3											
	04		ALTFBET:				FGH		BE		UFS FPL 37 8058-3308		
	* 05	(F12-003)	M3297-012 178						KOMP		IPK EP		
	06												
	* 07						VB		BE		UFS FPL 37 8058-3408		
	* 08								KOMP		VGLADD		
	09												
	10						VB		ME 1)		UFA FPL 37 845-4010		
	11								FVST 210		REPARATION		
	12												
	13						VB		ME		UFA FPL 37 845-4010		
	14								FFVAA 310		REPARATION		
845062	01	SUBUTBYT SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905 100		-	25	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
	01	NAVIGERINGSTRUSTNING											
	02	-----											
	03	TILS											
	04	----											
846005	01	TILSMOTTARE	UE	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 846-2504		
	* 02	F6400-050029		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300828-15-1											
	04	9300828-11					VB		BE		UFS FPL 37 8063-3311		
	* 05	(F10-003)							KOMP		IPK TILS		
	06												
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 84					VB		ME		F6400-050029-U01		
	08								FFVAA 310		REPARATION		
846006	01	SUBUTBYT SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAA			SE UFS
	02	M9999-905 100		-	9	-			FFVAA 310		REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
846010	01	TILS-ANTEM	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 846-2001		
	02	F6400-021197		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -930357-15-1											
	04	9301357-11					FGH		BE		UFS FPL 37 846-2002		
	05	(F10-005)							KOMP		KONTROLL AV VATTENFÖRE- KOMST		
	06												
	07												
	08						VB		ME		TUA FPL 37 846-14007		
	09								FFVAA 310		REPARATION		
846015	01	VÄGLEDAREHET	--	-	-	-		---	BE	FFVAA	UFS FPL 37 846-2509		
	02	F6946-000 06		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SILAB-SL 4535/1											
	04	9301394-0 6					VB		ME		ERFORDRAS EJ		
	05	(F10-004)							FFVAA		KASSATION		
	01	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT											
	02	-----											
847005	01	ACCELEROMETER	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3490-061130		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	SAAB -9300260-003											
	04	9300260-013					VB		ME		M3264-061020-U01		
	05	(L01-007)							FFVAL 320		REPARATION		

1993-04-23

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7		8	9	
847010	01	FLYGPLANUR	UE	-	-	-			BE	FFVAA	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3444-156010		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	WALWA-ABU-11/A											
	04	9301844-001	ALTFBET:				60MÅN		ME		FFVAA AF80:26	0	TOTALTID 60MÅN
	05	(L01-005)	M3444-157010						FFVAA		ÖVERSYN		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 847-4008		
	08								FVST	210	PROVNING		
	09												
	10						VB		ME		FFVAA AF80:26		
	11								FFVAA	310	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		FFVAA AF80:26	F0	
	14								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
847012	01	FLYGPLANUR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	FFVAA	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3444-157010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	THOMW-B13-94122051B											
	04	9301844-002	ALTFBET:				60MÅN		ME		FFVAA AF80:26	0	TOTALTID 60MÅN
	05	(L01-005)	M3444-156010						FFVAA		ÖVERSYN		
	06												
	07						VB		ME		UFA FPL 37 847-4008		
	08								FVST	210	PROVNING		
	09												
	10						VB		ME		FFVAA AF80:26		
	11								FFVAA	310	REPARATION		
	12												
	13						60MÅN		ME		FFVAA AF80:26	F0	
	14								FFVAA		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
847016	01	HORISONTGYRD	UE	(1)	(2)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3255-053020		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -HG-28											
	04	9301225-001					90MÅN		ME		M3255-053010-U03,U05-U08	0	TOTALTID 90MÅN
	05	(L06-002)							FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07	RESERV					VB		ME		UFA FPL 37 847-4001		
	08								FVST	210	PROVNING		RUMSKLASS 2
	09												
	10						VB		ME		M3255-053010-U03,U05-U08		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
	12												
	13												
	14						12MÅN		ME		UFA FPL 37 847-4001	F01	
	15								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	16						60MÅN		ME		M3255-053010-U07	F02	
	17								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
847020	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 847-2504		
	02	M3264-032128		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -611 356 737 MOD											
	04	9301016-004	ALTFBET:				VB		BE		UFS FPL 37 8054-3304		
	05	(L07-004)	M3264-032138						KOMP		IPK TN BLOCK 1		
	06												
	07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 847-4005		1)REGIONALT UH
	08								FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME		M3264-032128-U01, -U05		
	11								FFVAL	320	REPARATION		
847025	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFS FPL 37 847-2504		SE UFS
	02	M9999-905900		-	3	-			FFVAL	320	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											
847025	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 847-2504		
	02	M3264-032138		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	BAAB -611 356 739											
	04	9301016-005	ALTFBET:				VB		BE		UFS FPL 37 8054-3304		
	05	(L07-004)	M3264-032128						KOMP		IPK TN BLOCK 1		
	06												
	07						VB		ME 1)		UFA FPL 37 847-4005		1)REGIONALT UH
	08								FVST	210	REPARATION		F4 ELLER F6
	09												
	10						VB		ME		M3264-032128-U01, -U05		
	11								FFVAL	320	REPARATION		

1993-04-23

Sida 12

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	CV	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7		8	9	
847027	01	SUBUTBYT SENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL			SE UFS
	02	M9999-90500		-	3	-			FFVAL	320	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03	-											

847030	01	KURSGYRD	UE	(1)	(1)	(1)			BE	FFVAL	UFS FPL 37 847-2503		
	02	M3264-032010		(1)	1	-			KOMP		BYTE		
	03	AGA -611 355 695					96MÅN		ME		M3264-032010-U02,U03,U05 Ö		TOTALTID 96MÅN
	04	9301018-002							FFVAL		ÖVERSYN		
	05	(L07-003)											
	06												
	07						VB		BE		UFS FPL 37 847-2001		
	08								KOMP		DEVIERING		
	09												
	10						VB		BE		UFS FPL 37 8054-3304		
	* 11								KOMP		IPK TN BLOCK 1		
	12												
	13						VB		ME		M3264-032010-U02,U03,U05		
	14								FFVAL	320	REPARATION		
	15												
	16						12MÅN		ME		M3264-032010-U02	FÖ1	
	17								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18												
	19						60MÅN		ME		M3264-032010-U02	FÖ2	
	20								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

847035	01	KURSINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	FFVAL	UFS FPL 37 847-2501		
	02	M3263-056010		-	1	-			KOMP		BYTE		
	03	ACDA -119090											
	04	9301757-011					VB		BE		UFS FPL 37 8054-3304		
	05	(L07-012)							KOMP		IPK TN		
	06												
	07						VB		ME		OHI 01793A		
	08								FFVAL	320	REPARATION		