

1994-10-28

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
o	Primärdatagivare, LD-enhet och indikatorer	841005
o	Reservsystem	841045
842	Dator	842015
o	Dator 107	842015
o	Övrigt	842035
843	Flyglägesinstrument	843005
o	TN-system	843005
844	Radarhöjdmätare	844010
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
o	TILS	846005
847	Övriga flyginstrument	847005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:

UFS FPL 37 00-1983J ¹⁾
UFS FPL 37 00-1983J:1 och :2

Förrådsbeteckning: M7781-206220
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När underhållsintervallen i fältet Drift ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter, gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet, får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet, om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara, att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1994-10-28

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
		01 DATA- OCH NAVIGERINGSINSTALLATION										
		02 =====										
		03 LUFTDATASYSTEM										
		04 -----										
		05 PRIMÄRDATAGIVARE LD-ENHET O INDIKATORER										
		06 -----										
841005	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 841-2504		
	02	M2921-120010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1										
	04	9300471-001	K-REP:	310			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05	(K01-343)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	06											
	07											
	08						DEFGH		BE	UFS FPL 37 8053-2005		
	09								KOMP	KONTROLL AV ANFALLSV.GIV		
	10											
	11						EFGH		BE	UFS FPL 37 8053-3303		
	12								KOMP	IPK LD		
	13											
	14						36MAN		ME	M2921-120010-U01	TS	
	15								FFVAA	FFVAA AF80:107		
	16									TILLSYN		
	17											
	18						VB		ME	M2921-120010-U01		
	19								FFVAA	FFVAA AF80:107		
	20									REPARATION		
	21											
	22						60MAN		ME	M2921-120010-U01	F0	
	23								FFVAA	FFVAA AF80:107		
	24									FÖRVARINGSUNDERHALL		

841010	01	ANFALLSVINKELIND	--	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 841-2506		
	02	M3254-001010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631										
	04	9300278-003	K-REP:	210	310		VB		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05	(M02-007)							KOMP	IPK PRES		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 841-4006		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:386		
	11								FFVAA	REPARATION		

841017	01	HÖJDINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 841-2507		
	02	M3216-605020	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-2100636-2										
	04	9301634-002	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8053-3303		
	05	(M02-005)							KOMP	IPK LD		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4009	1) REGIONALT U	
	08								FVST	REPARATION	F4 ELLER F1	
	09											
	10						VB		ME	M3216-605020-U02		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13						90MAN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4009	F0	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHALL		

841027	01	LUFTDATAENHET LD5	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 841-2505		
	02	M3161-422030	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AIRES-2100434-4										
	04	9300995-016	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8053-3303		
	05	(M02-004)							KOMP	IPK LD		
	06											
	07						36MAN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4010	TS	
	08								FVST	TILLSYN		1) REGIONALT U
	09										F4 ELLER F1	
	10						VB		ME 1)	UFA FPL 37 841-4010		
	11								FVST	REPARATION		
	12											
	13						VB		ME	M3161-422030-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		

1994-10-28

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
4100	01 SUBBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02 M3453-702050	FFVAA	-	19	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04										
											K-REP: 310
4103D	01 MACHFARTINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 841-2508		
	02 M3453-702050	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SMITH-WL 114AMA/CP/3										
	04 9301700-001							BE	UFS FPL 37 8053-3303		
	05 (M02-006)							KOMP	IPK LD		
	06										
	07										
	08					36MAN		ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	TS	1) REGIONALT UH
	09							FVST	TILLSYN		F4 ELLER F17
	10										
	11					VB		ME	M3453-702040-U01		
	12							FFVAA	REPARATION		
	13										
	14							ME 1)	UFA FPL 37 841-4008	FÖ	
								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
41035	01 TEMPERATURGIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 841-2502		
	02 M2961-151010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-102-CS2V										
	04 6111938-003							BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (M02-009)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV		
	06								UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07										
	08										
	09					EFGH		BE	UFS FPL 37 8053-3303		
	10							KOMP	IPK LD		
	11										
	12					VB		ME	UFA FPL 37 841-4003		
								FVST	PRVNING		
4104	01 PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02 M2990-154020	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-855AH-3										
	04 9300314-003							BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-010)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV		
	06								UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07 NOS										
	08										
	09					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
	10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-		
	11								FÖREKOMST		
	12										
	13					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	14							KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	15										
	16					VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
								FVST	PRVNING/KASSATION		
1041	01 PITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 841-2501		
	02 M2990-154040	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 ROSEM-855AH-5										
	04 9300314-005							BE	UFS FPL 37 841-2007		
	05 (L01-010)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING AV		
	06								UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
	07 NOS										
	08										
	09					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2001		
	10							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN-		
	11								FÖREKOMST		
	12										
	13					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2002		
	14							KOMP	TÄTHETSPRVNING		
	15										
	16					VB		ME	UFA FPL 37 841-4002		
								FVST	PRVNING/KASSATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
		01 RESERVSYSYSTEM										
		02 -----										
	841045	01 HÖJDMÄTARE	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 841-2508		
		02 M3216-062010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-WL156AM/CP/1										
		04 9300263-001	K-REP:	310			KF		BE	SKI		KLARG-DEL
		05 (L01-001)							KOMP	SE TILL INSTRUMENTEN: NOLLSTÄLLNING OCH KON- TROLL		KAP 2.2
		06										
		07 RESERV										
		08										
		09					18MÄN		ME	UFA FPL 37 841-4013	TS	
		10							FVST	TILLSYN		
		11										
		12					VB		ME	M3216-062010-U01		
		13							FFVAA	REPARATION		
		14										
		15					12MÄN		ME	UFA FPL 37 841-4013	FÖ	
		16							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

		01 UTGAR NÄR MF FPL 37 841-Å5245 ÄR INFÖRD.										
	841050	01 FENPITOTRÖR	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 841-2512		
		02 F6400-057660	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -1782499-10-1										
		04 1782499-101	K-REP:	310			B		BE	SKI		SERVICEDEL
		05 (L01-011)	A-BET:	F6400-071905					KOMP	KONTROLLERA FENPITOT- RÖRETS UPPVÄRMNINGSKRETS		KAP 2.1
		06										
		07 FENA (MED KABLAG)							BE	UFS FPL 37 841-2007		
		08					CDEFGH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
		09										
		10 PITOTRÖR UTAN KABLAG										
		11 M2990-156020					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003		
		12 AVIMO-H3/81/28							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
		13 SAAB -9300713-002										
		14										
		15										
		16										
		17					DEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
		18							KOMP	TÄTHETSPROVNING		
		19										
		20					VB		ME	F6400-071905-U01		
		21							FFVAA	PROVNING		

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 841-Å5245.										
	841055	01 FENPITOTRÖR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 841-2512		
		02 F6400-071905	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8067001-10-2										
		04 8067001-10-2	K-REP:	310			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 841-2007		
		05 (L01-011)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING AV UPPVÄRMNINGSKRETSAR		
		06										
		07										
		08					FGH		BE	UFS FPL 37 841-2003		
		09							KOMP	UNDERSÖKNING AV VATTEN- FÖREKOMST		
		10										
		11										
		12					EFGH		BE	UFS FPL 37 841-2004		
		13							KOMP	TÄTHETSPROVNING		
		14										
		15					VB		ME	F6400-071905-U01		
		16							FFVAA	PROVNING		

1994-10-28

Sida 6

Adress Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DiDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
01	DATOR										
02	-----										
03	DATOR 107										
04	-----										
4201	01 DATOR 107	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02 F6400-075163	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8402000-10-2										
	04										
	05 (M01-013)							BE	UFS FPL 37 8051-3401		
	06							KOMP	CDHLADD		
	07										
	08							BE	UFS FPL 37 8051-3301		
	09							KOMP	IPK CD		
	10										
	11							ME	F6400-075163-U01		
								FFVAA	REPARATION OCH PROVNING		

42016	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	41	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04										
	01 ÖVRIGT										
	02 -----										

42035	01 ANPASSNHET ANPU	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 842-2501		
	02 F6400-052730	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301622-15-1										
	04 9301622-151							BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-007)							KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08							BE	UFS FPL 37 8052-3302		
	09							KOMP	IPK ANP		
	10										
	11							ME 1)	UFA FPL 37 842-4007		1) REGIONALT UH
	12							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13										
	14							ME	TUA FPL 37 842-14007		
	15							FFVAA	REPARATION		

42040	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	11	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04										

42045	01 DATAPANEL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 842-2504		
	02 F6400-052731	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301623-15-1										
	04 9301623-151							BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-009)							KOMP	IPK PRES SAMT VALBARA		
	06								IFL-TESTER		
	07										
	08							ME	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA		
	10										
	11							ME 1)	UFA FPL 37 842-4010		1) REGIONALT UH
	12							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13										
	14							ME	TUA FPL 37 842-14010		
	15							FFVAA	REPARATION		

2050	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	5	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
842055	01	RADARPANEL	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 842-2503		
	02	F6400-070460	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301624-15-2										
	04	9301624-152	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05	(M01-008)							KOMP	IPK PRES SAMT VALBARA IFL-TESTER		
	06											
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8052-3302		
	09								KOMP	IPK ANP		
	10											
	11						VB		ME 1)	UFA FPL 37 842-4009		1) REGIONALT UF
	12								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	13											
	14						VB		ME	TUA FPL 37 842-14009		
	15								FFVAA	REPARATION		
842060	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	7	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP:	310								
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT										
	02	-----										
	03	TN-SYSTEM										
	04	-----										
843005	01	DMFORMARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 843-2507		
	02	F6400-055135	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301784-001										
	04	9301784-001	K-REP:	320			VB		ME	TUA FPL 37 843-14007		
	05	(L14-010)							FFVAL	REPARATION		
843015	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 843-2501		
	02	M3256-037610	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	FFVUL-300446										
	04	9301701-003	K-REP:	320			EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05	(L14-008)							KOMP	IPK PRES		
	06											
	07						90MÅN		ME	M3256-037510-U02	0	TOTALTID 90MÅN
	08								FFVAL	M3256-037610-U02 ÖVERSYN		
	09											
	10											
	11						VB		BE	UFS FPL 37 8054-3304		
	12								KOMP	IPK TN		
	13											
	14						VB		ME	M3256-037510-U02		
	15								FFVAL	M3256-037610-U02 REPARATION		
	16											
	17											
	18						60MÅN		ME	M3256-037510-U02	F0	
	19								FFVAL	M3256-037610-U02		
	20									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
843018	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02		FFVAL	-	1	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP:	320								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 8

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
4305	01 MÄTENHET IME	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 843-2508		
	02 M3266-102128	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SINGE-K160A033-02										
	04 9302058-003	K-REP: 320				DEFGH		BE	UFS FPL 37 8054-2005		
	05 (L14-004)							KOMP	AUTOKALIBRERING		
	06										
	07					VB		BE	UFS FPL 37 8054-2006		
	08							KOMP	HANDHAVANDE IME-REGISTRERUT- UTRUSTNING		
	09										
	10										
	11					VB		BE	UFS FPL 37 8054-2005		
	12							KOMP	LANG FÖRINSTÄLLNING		
	13										
	14					VB		BE	UFS FPL 37 8054-3304		
	15							KOMP	IPK TN		
	16										
	17					VB		ME	M3266-102108-U02-U35		
	18							FFVAL	M3266-102120-U02-U42		
	19								REPARATION		

43035	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAL	-	15	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 320									

	01 RADARHÖJDMÄTARE										
	02 -----										

440	01 SÄNDT RHM + ISOL	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 844-2501		
	02 F6400-073015	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301435-10-1										
	04 9301435-101	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8066-3313		
	05 (F15-003)							KOMP	IPK RHM		
	06										
	07					VB		ME	F6400-073015-U01		
	08							FFVAA	REPARATION		

140	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	7	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 310									

	01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BADA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.										
14015	01 ANTENN	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 844-2001		SETEXTRAD
	02 F3752-000132	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 HONEL-LG-81-L1										
	04 9301437-015	K-REP: 310				VB		ME	F3752-000131-U01		
	05 (F15-005, -006)	A-BET: F4732-000007						FFVAA	PROVNING		

	01 VID MONTERING SKA TILLSES ATT BADA ANTENNERNA ÄR AV SAMMA TYP.										
14020	01 ANTENN	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 844-2001		SE TEXTRAD
	02 F4732-000007	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 SENSO-S67-2020-REV C										
	04	K-REP: 310				VB		ME	F3752-000131-U01		
	05 (F15-005, -006)	A-BET: F3752-000132						FFVAA	PROVNING		

	01 ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING										
	02 -----										

5005	01 KRAFTENHET EP-12	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 845-2501		
	02 M3297-012148	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SRA -R6-172912										
	04 9302015-003	K-REP: 310				F6H		BE	UFS FPL 37 8058-3308		
	05 (F12-005)							KOMP	IPK EP		
	06										
	07					VB		ME	M3297-012148-U01		
	08							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
	845010	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
		02	FFVAA	-	5	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								
	845021	01 MALINDIKATOR EP-12	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 845-2509		
		02 M3297-012188	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SRA -RR-173290/2										
		04 9302011-004		K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
		05 (F12-008)							KOMP	IPK PRES BLOCK 1 SAMT VALBAR IFL-TEST		
		06										
		07										
		08					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
		09							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
		10										
		11					FGH		BE	UFS FPL 37 8058-3308		
		12							KOMP	IPK EP		
		13										
		14					VB		ME	M3297-012118-U01		
		15							FFVAA	REPARATION		
	845022	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
		02	FFVAA	-	9	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								
	845025	01 SIKTLINJESIND EP-12	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 845-2507		
		02 M3297-012128	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SRA -R6-170670										
		04 9302010-002		K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
		05 (F12-009)		A-BET: M3297-012168					KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
		06										
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
		08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
		09										
		10					FGH		BE	UFS FPL 37 8058-3308		
		11							KOMP	IPK EP		
		12										
		13					VB		ME	M3297-012128-U01		
		14							FFVAA	REPARATION		
		15										
		16						72MÅN	ME	F6057-007492-U01		F0
		17							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: FARSKNING AV BILDRÖRSENHET		
		18										
	845030	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
		02	FFVAA	-	10	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								
	845032	01 SIKTLINJESIND EP-12	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 845-2507		
		02 M3297-012168	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SRA -RR-180012										
		04 9302010-004		K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 845-2001		
		05 (F12-009)		A-BET: M3297-012128					KOMP	KONTROLL AV FUKTINDIKATOR		
		06										
		07					EFGH		BE	UFS FPL 37 00-2031		
		08							KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR		
		09										
		10					FGH		BE	UFS FPL 37 8058-3308		
		11							KOMP	IPK EP		
		12										
		13					VB		ME	M3297-012168-U01		
		14							FFVAA	REPARATION		
		15										
		16						72MÅN	ME	F6057-007492-U01		F0
		17							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL: FARSKNING AV BILDRÖRSENHET		
		18										
	845033	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
		02	FFVAA	-	11	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
		03										
		04		K-REP: 310								

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 10

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
14500	01 TAKTISK IND EP-12	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2508			
	02 M3297-012158	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-172920										
	04 9302012-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 00-2031			
	05 (F12-007)						KOMP	RENGÖRING AV INDIKATOR			
	06										
	07					FGH	BE	UFS FPL 37 8058-3308			
	08						KOMP	IPK EP			
	09										
	10					VB	ME	M3297-012158-U01			
	11						FFVAA	REPARATION			

45040	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAA	-	7	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									

45061	01 VÄGFORMGENERATOR	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 845-2501			
	02 M3297-012198	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SRA -R6-170580/3										
	04	K-REP: 210 310				FGH	BE	UFS FPL 37 8058-3308			
	05 (F12-003)						KOMP	IPK EP			
	06										
	07					VB	BE	UFS FPL 37 8058-3408			
	08						KOMP	VGLADD			
	09										
	10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 845-4010		1) REGIONALT UH	
	11						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	12										
	13					VB	ME	UFA FPL 37 845-4010			
	14						FFVAA	REPARATION			

45062	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAA	-	25	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									

	01 NAVIGERINGSUTRUSTNING										
	02 -----										
	03 TILS										
	04 ----										

46005	01 TILSMOTTAGARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2504			
	02 F6400-050029	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9300828-15-1										
	04 9300828-151	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 8063-3311			
	05 (F10-003)						KOMP	IPK TILS			
	06										
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 84					VB	ME	F6400-050029-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			

46006	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02	FFVAA	-	9	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									

46010	01 TILS-ANTENN	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 846-2001			
	02 F6400-021897	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301357-15-1										
	04 9301357-151	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 846-2002			
	05 (F10-005)						KOMP	KONTROLL AV VATTENFÖREKOMST			
	06										
	07										
	08					VB	ME	TUA FPL 37 846-14007			
	09						FFVAA	REPARATION			

16000	01 VÄGLEDARENHET	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 846-2509			
	02 F5946-000206	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SILAB-SL 14535/1										
	04 9301394-016					VB	ME	ERFORDRAS EJ			
	05 (F10-004)						FFVAA	KASSATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-10-28

Sida 12

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl Typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
	CV		4	5	6					Åtgård	Arbetsvolym (Mantimmar)
4702	01 KURSFÖRSTÄRKARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 847-2504		
	02 M3264-032138	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 BAAB -611 356 739										
	04 9301016-005	K-REP: 210 320					VB	BE	UFS FPL 37 8054-3304		
	05 (L07-004)	A-BET: M3264-032128						KOMP	IPK TN BLOCK 1		
	06										
	07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 847-4005		1) REGIONALT UH
	08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09										
	10						VB	ME	M3264-032128-U01, -U05		
	11							FFVAL	REPARATION		

4702	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAL	-	3	-			FFVAL	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 320									

4703	01 KURSGYRD	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 847-2503		
	02 M3264-032010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 AGA -611 355 695										
	04 9301018-002	K-REP: 320				96MÄN		ME	M3264-032010-U02,U03,U05	0	TOTALTID 96MÄN
	05 (L07-003)							FFVAL	ÖVERSYN		
	06										
	07					VB		BE	UFS FPL 37 847-2001		
	08							KOMP	DEVIERING		
	09										
	10					VB		BE	UFS FPL 37 8054-3304		
	11							KOMP	IPK TN BLOCK 1		
	12										
	13					VB		ME	M3264-032010-U02,U03,U05		
	14							FFVAL	REPARATION		
	15										
	16						12MÄN	ME	M3264-032010-U02		F01
	17							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	18										
	19						60MÄN	ME	M3264-032010-U02		F02
	20							FFVAL	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

170	01 KURSINDIKATOR	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 847-2501		
	02 M3263-056010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 ACDA -119590										
	04 9301757-001	K-REP: 320				VB		BE	UFS FPL 37 8054-3304		
	05 (L07-012)							KOMP	IPK TN		
	06										
	07					VB		ME	OHI 01793A		
	08							FFVAL	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD