

1994-06-30

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
85	Flygradio-, radar och IR-installationer	851005
851	Flygradio och bandinspelare	851005
o	Flygradio FR29	851036
852	Spanings- och siktesradar	852005
854	Övrigt pingar	854005

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/ TSPUC

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:
:/

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1985I ¹⁾
UFS FPL 37 00-1985I:1

Förrådsbeteckning: M7781-206093
Distribution: FMV: FuhTDOKD

UPPHÄVD

Speciella bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOAF FLYG 100-000003.

UPPHÄVD

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

1994-06-30

Sida 3

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing				
			CV	4	5	6					Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
			7	8	9							
	01	FLYGRADIO- ,RADAR- OCH IR-INSTALLATIONER										
	02	=====										
	03	FLYGRADIO OCH BANDINSPELARE										
	04	-----										
851005	01	BUKFENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 107-2004		
	02	F6400-0644 14	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1797785-10-2										
	04	1797785-102	K-REP:	210	320		VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-016)							FVST	REPARATION		
	06											
	07	ANTENN					VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	REPARATION		
851007	01	ANTENNANPASSNHET	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 851-2505		
	02	F6400-025474	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8458000-10-2										
	04	8458000-102	K-REP:	310			VB		ME	FFVAA AF20:170		
	05								FFVAA	REPARATION		
851009	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-072991	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1791968-10-4										
	04	1791968-104	K-REP:	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-021)	A-BET:	F6400-055683					KOMP	REPARATION		
	06											
	07	ANTENN					VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	F6400-036309-U01		
	09									REPARATION		
851010	01	SPETS FENA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-055683	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1791968-10-1										
	04	1791968-101	K-REP:	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-021)	A-BET:	F6400-072991					KOMP	REPARATION		
	06											
	07	ANTENN					VB		ME	UFS FPL 37 00-2019		
	08								FFVAL	F6400-036309-U01		
	09									REPARATION		
851015	01	ANTENN	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2508		
	02	F6400-045714	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1767300-10-1										
	04	1767300-101	K-REP:	320			VB		BE	UFS FPL 37 00-2019		
	05	(F11-020)							KOMP	REPARATION		
	06											
	07	VHF STYRDATA					VB		ME	UF FLYG 130-000009		
	08								FFVAL	REPARATION		
851025	01	MARKTELEFÖRSTÄRKARE	UE	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 851-2506		
	02	F3600-009970	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 891										
	04	9302056-002	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-031,-032)							KOMP	IPK FR		
	06											
	*07	INGÅR ÄVEN I FPL 35					VB		ME	FFVAA 4440-3:70		
	08	OCH HKP 10							FFVAA	REPARATION		

1994-06-30

Sida 4

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5			6	7	8	
01	FLYGRADIO FR29										
02	-----										
51036	01 KANALVÄLJARE KV 1	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			HEMLIG, SE
	02 F3600-011766	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			MATSÄK-FV
	03 AGA -631 366 661										
	04 9302078-001										
	05 (F11-004)	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	06						KOMP	IPK FR			
	*07					VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005			
	08						KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
	09							KANALVÄLJARE 1 (KV1)			
	10										
	11					VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	12						KOMP	BYTE AV GLÖDTRÄDSINDI-			
	13							KATOR, KV1			
	14										
	15					VB	ME	UF FR 28-000005			
	16						FVST	REPARATION			
	17										
	18					VB	ME	F3600-011766-U01			
	19						FFVAA	REPARATION			

51037	01 KANALVÄLJARE KV3	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			HEMLIG, SE
	02 F3600-012126	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			MATSÄK-FV
	03 AGA -631 367 315										
	04 9302078-002										
	05 (F11-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8065-3312			
	06						KOMP	IPK SD			
	07					VB	BE	UFS FPL 37 8071-2005			
	08						KOMP	FREKVENSPROGRAMMERING AV			
	09							KANALVÄLJARE 3 (KV3)			
	10										
	11					VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	12						KOMP	BYTE AV GLÖDTRÄDSINDI-			
	13							KATOR OCH GLÖDLAMPA, KV3			
	14										
	15					VB	ME	F3600-012126-U01			
	16						FFVAA	REPARATION			

5104	01 MONTERINGSBÄDD FR29	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2507			
	02 F3600-009943	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 AGA -631 364 401										
	04 9302003-004										
	05 (F11-013)										

51055	01 RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 851-2501			
	02 F3600-011794	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 AGA -631 364 805										
	04 9302066-003										
	05 (F11-005)	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8071-3316			
	06						KOMP	IPK FR			
	07					EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	08						KOMP	IPK PRES VALBAR IFL-TEST			
	09										
	10					VB	ME 1)	UFA FPL 37 851-4013			1) REGIONALT UH
	*11						FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
	12										
	13					VB	ME	F3600-011794-U01			
	14						FFVAA	REPARATION			

1060	01 SUBBYTSENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	*02	FFVAA	-	4	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03										
	04					K-REP: 310					

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-30

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
			7	8	9							
851071	01	STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		HEMLIG, SE
	02	F3600-012226	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		MATSAK-FV
	03	AGA -631 367 317										
	04	9302002-004	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8065-3312		
	05	(F11-014)							KOMP	UFS FPL 37 8071-3316		
	06									IPK SD/FR		
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 8071-2005		
	09								KOMP	PROGRAMMERING AV RE-		
	10									SERVKANALER STATIONS-		
	11									VÄXEL FR29 (VX29)		
	12											
	13						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4017		1) REGIONALT UH
	*14								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	15											
	16						VB		ME	UFA FPL 37 851-4017		
	17								FFVAA	REPARATION		

851072	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	*02		FFVAA	-	7	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP:	310								

851085	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	F3600-009513	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 101										
	04	9302001-002	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-011,-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 32, 35					VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4015		1) REGIONALT UI
	*08	OCH HKP 4							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	F3600-009513-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

851090	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	*02		FFVAA	-	6	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP:	310								

851095	01	SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2503		
	02	F3600-011795	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 366 751										
	04	9302001-003	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8071-3316		
	05	(F11-012)							KOMP	IPK FR		
	06											
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 851-4016		1) REGIONALT U
	*08								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	09											
	10						VB		ME	F3600-011795-U01		
	11								FFVAA	REPARATION		

851100	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	*02		FFVAA	-	6	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998
	03											
	04		K-REP:	310								

851105	01	DELNINGSFILTER	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 851-2507		
	02	F3600-011058	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	AGA -631 364 605										
	04	9302069-002	K-REP:	310			VB		ME	F3600-011058-U01		
	05	(F11-009)							FFVAA	REPARATION		

1994-06-30

Sida 6

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			4	5	6					Arbetsvolym (Mantimmar)	
CV		7	8	9				Åtgärd			
01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR										
02	-----										
52005	01 STATIVENHET STE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 F1250-446291	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 CVA -F1250-446291										
	04 (F04-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					VB	ME	F1250-446291-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			
52010	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	*02	FFVAA	-	1	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									
52015	01 VÅGLEDARENHET VLE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 F3200-012662	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UKB11201										
	04 (F04-006)	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					VB	ME	F3200-012662-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			
52020	01 BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046148	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP11901										
	04 9302028-003	K-REP: 310				DEFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	05 (F04-006)						KOMP	IPK UTÖKAD TEST AV BES			
	06										
	07					EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	08						KOMP	FK MIS			
	09										
	10					VB	ME	M3330-046148-U01-U03			
	11						FFVAA	REPARATION			
52025	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	*02	FFVAA	-	11	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									
52030	01 EFFEKTDELARE EFD	UE	-	-	-	VB	---	BE	UFS FPL 37 852-2507		
	02 M3330-046228	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP12601										
	04 9302054-003	K-REP: 310				VB	ME	M3330-046228-U01			
	05 (S23-019)						FFVAA	REPARATION			
01	FÄRSKNINGEN MÅSTE UTFÖRAS I FPL.										
52035	01 EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046138	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP11701										
	04 9302026-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					EFGH	BE	UFS FPL 37 8060-3310			
	08						KOMP	IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
	09										
	10					VB	ME	M3330-046138-U01			
	11						FFVAA	REPARATION			
	12										
	13					6MÅN	BE	UFS FPL 37 8060-3310		FÜ	
	14						KOMP	FÖRVARINGSUNDERHÅLL:			
	15							IPK FÄRSKNING AV VVR-RÖR		SE TEXTRAD	
52040	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	*02	FFVAA	-	16	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP: 310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1994-06-30

Sida 8

UPPHÄVD

Adress Rad	Materielidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
52090	01 REFERENSANTENN REF	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2508			
	02 M3330-046238	FFVAA	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP12701										
	04 9302052-003	K-REP: 310				VB	ME	M3330-046238-U01			
	05						FFVAA	REPARATION			
	06 (S23-015, S23-016)										

52090	01 REFLEKTOR RFL	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046178	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UKY20401										
	04 9302063-003	K-REP: 310				VB	ME	M3330-046178-U01			
	05 (F04-008)						FFVAA	REPARATION			

52095	01 SIGNBEHENVHET SBE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506		HEMLIG, SE	
	02 M3330-046198	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE		MATSÄK-FV	
	03 LME -UDP12201										
	04 9302033-003	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07					VB	BE	UFS FPL 37 8060-3410			
	08						KOMP	IPK SBELADD			
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 852-4019			
	11						FFVAA	REPARATION			

32100	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
*02		FFVAA	-	18	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
03											
04		K-REP: 310									

	1 UTGÅR NÄR MF PS 46-000110 ÄR INFÖRD.										
	2										
	3 M3330-046248 ÄR ALTERNATIV TILLS DET ATT CD EDITION 33 HAR INFÖRTS.										

21100	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046208	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 LME -UDP12301										
	04 9302035-003	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	*07 A-BET: SE TEXTRAD					VB	ME	1) UFA FPL 37 852-4020		1) REGIONALT UH	
	*08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 852-4020			
	11						FFVAA	REPARATION			

2110	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
*02		FFVAA	-	7	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
03											
04		K-REP: 310									

	01 INFÖRS GENOM MF PS 46-000110.										
	02										
	03 M3330-046208 ÄR ALTERNATIV TILLS DET ATT CD EDITION 33 HAR INFÖRTS.										

2111	01 STYRENHET STY	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 852-2506			
	02 M3330-046248	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
****	03 LME -UDP12301 -R4										
	04	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8050-3599			
	05 (F04-006)						KOMP	FK MIS			
	06										
	07 A-BET: SE TEXTRAD					VB	ME	1) UFA FPL 37 852-4020		1) REGIONALT UH	
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09										
	10					VB	ME	UFA FPL 37 852-4020			
	11						FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

Se 1
1) REGIONALT UH
F4 ELLER F17

