

1978-05-08

Sida 1 (32)

|  |  |               |          |
|--|--|---------------|----------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>F:UPF/Å Hellström<br>SAAB/FMSU-3 | Fastställt av<br>J-O Arman<br>/C-G Bringdahl | Ändrad enligt | Upphäver |
|--|--|---------------|----------|

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

| <u>Grupp</u> | <u>Benämning</u>                                   | <u>Sida</u> |
|--------------|--|-------------|
| 86           | Övervaknings-, indikerings- och registreringsystem | 3           |
| 862          | Motorinstrument                                    | 3           |
| 863          | Bränslemätssystem                                  | 8           |
| 864          | Tryckmätare  | 17          |
| 865          | Övriga instrument                                  | 21          |
| 866          | Indikeringsystem                                   | 22          |
| 8661         | Indikeringsstablåer                                | 22          |
| 8662         | Brandvarningssystem                                | 24          |
| 8663         | Övrigt   | 25          |
| 867          | Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning             | 26          |
| 868          | Registreringsystem                                 | 27          |
| 8681         | Utbildningsregistrering UTB                        | 27          |
| 8682         | Underhålls- och flygsäkerhetsregistrering RUF      | 30          |

ALLMÄNT

Underhållsplan materiel omfattar åtgärder för förebyggande och avhjälpande underhåll. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

R3103 450

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  |   | Föreskrift |                | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|------------|----------------|--------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Föreskrift                              | Åtgärd     | Underh<br>krig |              |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |   |            |                |              |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |            |   |            |                |              |            |
| 86              | ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM  |           |                   |   |                  |               |            |   |            |                |              |            |
| 862             | MOTORINSTRUMENT   |           |                   |   |                  |               |            |   |            |                |              |            |
| 03              | FÖRSTÄRKARE<br>F6281-011015<br>SFA 733851<br>9301709-002<br>(B01-065)                 | UE        | 1                 |   | A                |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2503<br>BYTE                 |            | CVA            |              |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | SKI<br>FUNKTIONSPROVNING                |            |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>FVST | UFA 37-862-4007<br>REPARATION           |            |                |              |            |
| 07              | MUNSTYCKSLÄGESINDIKATOR<br>M3371-355010<br>TRUOM-181506-2<br>9300274-001<br>(B01-024) |           | 1                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2502<br>BYTE                 |            | CVA<br>385     |              |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-611-2038<br>FUNKTIONSPROVNING    |            |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-862-4003<br>PROVNING             |            |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>CVA  | COURTER OHM 18-<br>1506-2<br>REPARATION |            |                |              |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system

37-00-1987

Sida  
3

U236/78

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |              | Åtgärd på  | Föreskrift   | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|--------------|------------|--|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Ervär<br>mån | Åtgärd av  | Atgärd   | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |              |            |  |                |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |              |            |  |                |            |
| 862             | MOTORINSTRUMENT   |           |                   |   |                  |              |            |  |                |            |
| 13              | INDIKATOR, OLJENIVÅ<br>F6281-010323<br>SFA 730971<br>9301710-001<br>(B01-060)         |           | 1                 |   | A                |              | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2503<br>BYTE  | CVA            |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |              | BE<br>KOMP | SKI<br>FUNKTIONSPROVNING   |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |              | ME<br>FVST | UFA 37-862-4008<br>PROVNING  |                |            |
| 17              | TRYCKFÖRHÅLLANDEGIVARE<br>M2944-601010<br>GARR-538856-1-2<br>9300252-001<br>(B01-022) | UE        | 1                 |   | FGH              |              | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2501<br>BYTE  | CVA<br>385     |            |
|                 |   |           |                   |   | 48               |              | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2002<br>FUNKTIONSPROVNING   |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |              | ME<br>CVA  | UFA 37-862-4002<br>TILLSYN:KONTROLL AV ANE-<br>ROIDER.KONTROLL EV BYTE<br>AV LAGER.BYTE AV O-RING-<br>AR.SMÖRJNING |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |              | ME<br>FVST | UFA 37-862-4002<br>PROVNING  |                |            |

R3103 452

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift  | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd  | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |   |                |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |            |   |                |            |
| 862             | MOTORINSTRUMENT   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | AIRES OHI REPORT<br>6-991 0 6-1691<br>REPARATION  |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  | 60            | ME<br>CVA  | AIRES OHI REPORT<br>6-991 0 6-1691<br>FÖRVARING:KONTROLL AV<br>ANEROIDER.BYTE AV O-<br>RINGAR.SMÖRJNING |                |            |
| 23              | TRYCKFÖRHÅLLANDEIND<br>M3535-751010<br>GARR-538750-4-1<br>9300262-001<br>(B01-023 | UE        | 1                 |   | FGH              |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2502<br>BYTE   | CVA<br>385     |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2002<br>FUNKTIONSPROVNING  |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-862-4001<br>PROVNING   |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | AIRES OHI REPORT<br>6-991<br>REPARATION   |                |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system

37-00-1987

Sida

5

U236/78

R3103 453

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                              | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Eärvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                                  | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |   |                |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |            |   |                |            |
| 862             | MOTORINSTRUMENT   |           |                   |   |                  |               |            |   |                |            |
| 27              | UTLOPPSTEMPERATURIND<br>F6400-054282<br>LENGO-71701-36<br>9301742-001<br>(B01-026)      | UE        | 1                 |   | FGH              |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2502<br>BYTE                 | CVA<br>385     |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2001<br>FUNKTIONSPROVNING    |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-862-4005<br>PROVNING             |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | ORIGINALUNDERLAG<br>REPARATION          |                |            |
| 33              | VARVTALSINDIKATOR<br>M3474-737010<br>SMITH-WL/2301 KTD/CP/1<br>9300259-002<br>(B01-025) | UE        | 1                 |   | FGH              |               | BE<br>KOMP | UFS 37-862-2502<br>BYTE                 | CVA<br>385     |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-611-2038<br>FUNKTIONSPROVNING    |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-862-4004<br>PROVNING             |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | SMITH OHM 77-10-<br>68/66<br>REPARATION |                |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system37-00-1987  
Sida 6

R3103 454

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på |   | Föreskrift  | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|---|--------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av | Åtgärd  | Underh<br>krig  |              |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |           |   |   |              |            |
| 5               | 6  |           |                   |   |                  |               |           |   |   |              |            |
| 862             | MOTORINSTRUMENT  |           |                   |   |                  |               | 60        | ME<br>FVST                                    | UFA 37-862-4004<br>FÖRVARING:KONTROLL,PROV-<br>NING   |              |            |
| 37              | VARVTALSSTYRT RELÄ<br>F5960-002484<br>SMITH 1X/0312KSM/1<br>9301744-001<br>(B01-059) |           | 1                 |   | GH<br><br>VB     |               |           | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA | UFS 37-862-2502<br>BYTE<br><br>UFA 37-862-4009<br>PROVNING<br><br>UFA 37-862-4009<br>REPARATION | CVA          |            |

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                                  | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                                      | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |   |                |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |            |   |                |            |
| 863             | BRÄNSLEMÄTSYSTEM  |           |                   |   |                  |               |            |   |                |            |
| 07              | BRÄNSLEINDIKATOR<br>M3426-759010<br>SMITH-SE 4<br>9301673-001<br>(L05-004)  | UE        | 1                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2503<br>BYTE                     | CVA            |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL OCH KALIBRERING |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4002<br>PROVNING                 |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>CVA  | SMITH OHM 28-45-<br>63<br>REPARATION        |                |            |
| 13              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-828010<br>SMITH-GN329<br>9301668-001<br>(L05-010) |           | 1                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE                     | CVM            |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL                 |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION               |                |            |

R3103 456

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på                                      |   | Föreskrift    | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--|---|---------------|--------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av                                      | Åtgärd  | Uderh<br>krig |              |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |  |   |               |              |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |  |   |               |              |            |
| 863<br>17       | BRÄNSLEMÄTSYSTEM<br><br>BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-827010<br>SMITH-GN328<br>9301667-001<br>(L05-011) |           | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-863-2506<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4004<br>REPARATION |               | CVM          |            |
| 20              | REFERENSKONDENSATOR<br>M2931-810010<br>SMITH-GR15<br>9300736-001<br>(L05-009)                       |           | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-863-2505<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4003<br>PROVNING   |               | CVA<br>37    |            |
| 23              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-829010<br>SMITH-GN330<br>9301669-001<br>(L05-012,-013)                    |           | 2                 |   |                  |               | BE<br>KOMP                                     | UFS 37-863-2506<br>BYTE   |               | CVM          |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system37-00-1987  
Sida 9



| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Dritt            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Underh<br>krig |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                               |                |            |
|                 |  |           | 5                 | 6 |                  |               |            |                               |                |            |
| 863             | BRÄNSLEMÄTSYSTEM   |           |                   |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL   |                |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION |                |            |
| 27              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-830010<br>SMITH-GN331<br>9301670-001<br>(L05-014,-015) |           | 2                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM            |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION |                |            |
| 33              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-831010<br>SMITH-GA201<br>9301671-001<br>(L05-024,-028) |           | 2                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM<br>37      |            |
|                 |  |           |                   |   |                  |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL   |                |            |

R3103 458

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på                                      | Föreskrift  | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--|---|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av                                      | Åtgärd  | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |  |   |                |            |
| 5               | 6   |           |                   |   |                  |               |  |   |                |            |
| 863             | BRÄNSLEMÄTSYSTEM  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST                                     | UFA 37-863-4004<br>REPARATION   |                |            |
| 37              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-826010<br>SMITH-GN327<br>9301666-001<br>(L05-035) |           | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-863-2506<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4004<br>REPARATION | CVM<br>37      |            |
| 40              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-815010<br>SMITH-GA159<br>9300686-001<br>(L05-016) |           | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-863-2506<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4004<br>REPARATION | CVM<br>37      |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system

37-00-1987

Sida 11

U236/78

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på   | Föreskrift  | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|---|---|--------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Dmit             | Förvar<br>mån |   | Åtgärd av   | Åtgärd       |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               | 5   |   |              |            |
| 863<br>43       | BRÄNSLEMÄTSYSTEM<br><br>FÖRSTÄRKARE<br>F5960-002198<br>SMITH-GB38<br>9301672-001<br>(L05-003) | UE        | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST<br><br>60 ME<br>FVST | UFS 37-863-2501<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL OCH KALIBRERING<br><br>UFA 37-863-4001<br>PROVNING<br><br>UFA 37-863-4001<br>FÖRVARING:PRESTANDAMÄT-<br>NING | CVA          |            |
| 45              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-813010<br>SMITH-GA158<br>9300685-001<br>(L05-017)                   |           | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST                      | UFS 37-863-2506<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4004<br>REPARATION   | CVM<br>37    |            |

R3103 460

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                               |                |            |
| 863<br>50       | BRÄNSLEMÄTSYSTEM<br>BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-811010<br>SMITH-GN 209<br>9300165-001<br>(L05-020,-022) |           | 2                 |   | EF GH            |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM<br>37      |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL   |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION |                |            |
| 55              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-807010<br>SMITH-GN210<br>9300166-001<br>(L05-021,-023)                      |           | 2                 |   | EF GH            |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM<br>37      |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL   |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION |                |            |
| 65              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-817010<br>SMITH-GA156<br>9300689-001<br>(L05-025,-029)                      |           | 2                 |   |                  |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM<br>37      |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system37-00-1987  
Sida 13

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                    | Huvud<br>vst  | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>man | Åtgärd av  | Åtgärd                        | Under<br>krig |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                               |               |            |
| 5               | 6  |           |                   |   |                  |               |            |                               |               |            |
| 863             | BRÄNSLEMÄTSYSTEM   |           |                   |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL   |               |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION |               |            |
| 70              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-818010<br>SMITH-GA155<br>9300687-001<br>(L05-026,-030) |           | 2                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM<br>37     |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-863-4004<br>REPARATION |               |            |
| 75              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-814010<br>SMITH-GA154<br>9300690-001<br>(L05-027,-031) |           | 2                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2506<br>BYTE       | CVM<br>37     |            |
|                 |  |           |                   |   |                  |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL   |               |            |

R3103 462

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifisering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på                                      | Föreskrift  | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--|---|----------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av                                      | Åtgärd  | Underh<br>krig |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               | 5  | 6   |                |            |
| 863             | BRÄNSLEMÄTSYSTEM   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST                                     | UFA 37-863-4004<br>REPARATION   |                |            |
| 80              | BRÄNSLEMÄTGIVARE<br>M2931-821010<br>SMITH-GA168<br>9301255-001<br>(L05-018,-019) |           | 2                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-863-2506<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4004<br>REPARATION | CVM<br>37      |            |
| 85              | TOMTANKSSIMULATOR<br>F5960-000087<br>SMITH-SD6<br>9300693-001<br>(L05-053)       |           | 1                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-863-2507<br>BYTE<br><br>UFS 37-863-2001<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-863-4019<br>PROVNING   | CVA<br>37      |            |

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  |                             | Föreskrift     | Huvud<br>vst                               | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|--|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Dritt            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                      | Underh<br>krig |  |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                             |                |  |            |
|                 |  |           | 5                 | 6 |                  |               |            |                             |                |  |            |
| 863             | BRÄNSLEMÄTSYSTEM   |           |                   |   |                  |               |            |                             |                |  |            |
| 95              | NIVÅSTRÖMSTÄLLARE<br>F6400-043791<br>8071000-102<br>(SE ANTECKN) |           | 1                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2504<br>BYTE     | CVM<br>37      | (L05-006,<br>-008) FÖR JA37<br>GÄLLER -008 |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-863-2001<br>KONTROLL |                |  |            |
|                 |  |           |                   |   |                  |               | ME<br>FVST | UFA 37-651-4005<br>PROVNING |                |  |            |

R3103 464

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på |            | Föreskrift  | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------|---|--------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av | Åtgärd     | Underh<br>krig                                    |              |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |           |            |   |              |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |           |            |   |              |            |
| 864             | TRYCKMÄTARE   |           |                   |   |                  |               |           |            |   |              |            |
| 07              | KABINMANOMETER<br>M3535-741010<br>KOLLS-722001-10-501<br>9300261-001<br>(L01-006) | UE        | 1                 |   | FGH              |               |           | BE<br>KOMP | UFS 37-864-2501<br>BYTE                           | CVA<br>37    |            |
|                 |   |           |                   |   | 48               |               |           | BE<br>KOMP | UFS 37-431-2023<br>KONTROLL                       |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  | VB            |           | ME<br>FVST | UFA 37-864-4001<br>TILLSYN:KONTROLL.PROV-<br>NING |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               |           | ME<br>CVA  | KOLLS OHI KM<br>1216<br>REPARATION                |              |            |
| 10              | BROMSMANOMETER<br>M3538-743010<br>KILMA-43791<br>9300277-002<br>(L01-009)         |           | 1                 |   | FGH              |               |           | BE<br>KOMP | UFS 37-864-2501<br>BYTE                           | CVA<br>37    |            |
|                 |   |           |                   |   |                  | VB            |           | BE<br>KOMP | UFS 37-202-2003<br>KONTROLL                       |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               |           | ME<br>FVST | UFA 37-864-4002<br>PROVNING                       |              |            |



| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |                | Åtgärd på                                      | Föreskrift  | Huvud<br>vst    | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|----------------|--|---|-----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Urt              | Förvar-<br>mån | Åtgärd av                                      | Åtgärd  | Inderh-<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |                |  |   |                 |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |                |  |   |                 |            |
| 864<br>15       | TRYCKMÄTARE<br>SYRGASMANOMETER<br>M3533-747010<br>KILMA-43332<br>6106278-000    |           | 1                 |   | GH               |                | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST                   | UFS 37-864-2504<br>BYTE<br><br>UFA 37-864-4004<br>TILLSYN:PROVNING                                      | CVM<br>37       |            |
| 17              | SYRGASMAN MED BELYSN<br>M3533-748010<br>KILMA-43790<br>9300248-001<br>(L01-013) |           | 1                 |   | GH<br><br>VB     |                | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-864-2502<br>BYTE<br><br>UFA 37-864-4003<br>TILLSYN:PROVNING<br><br>UFA 37-864-4003<br>REPARATION | CVM<br>37       |            |
| 25              | MANOMETER, HANDPUMP<br>F6400-014802<br>KILMA-46050<br>9300135-102               |           | 1                 |   | VB               |                | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST                   | UFS 37-864-2505<br>BYTE<br><br>UFA 37-864-4005<br>PROVNING  | CVA<br>37       |            |

R3103 466

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på                                      | Föreskrift   | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--|--|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av                                      | Åtgärd   | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               | 5  |  |                |            |
| 864<br>30       | TRYCKMÄTARE<br>MANOMETER, BROMSACK.<br>F6400-014802<br>KILMA-46050<br>9300135-102 |           | 1                 |   | FGH<br><br>VB    |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-864-2505<br>BYTE<br><br>UFS 37-202-2003<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-864-4005<br>PROVNING                    | CVA<br>37      |            |
| 35              | MANOMETER, TRYCKACK.<br>F6400-014802<br>KILMA-46050<br>9300135-102                |           | 2                 |   | EFGH<br><br>VB   |               | BE<br>KOMP<br><br>1)<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST | UFS 37-864-2505<br>BYTE<br><br>UFS 37-411-2005<br>UFS 37-412-2005<br>KONTROLL<br><br>UFA 37-864-4005<br>PROVNING | CVA<br>37      | 1) BE BE   |
| 40              | MANOMETER, VÄGLEDARE RR.<br>F6400-014802<br>KILMA-46050<br>9300135-102            |           | 1                 |   |                  |               | BE<br>KOMP                                     | UFS 37-864-2505<br>BYTE  | CVA<br>37      |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system37-00-1987  
Sida 19

R3103 467

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                  | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|------------|
|                 |                       |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>man | Åtgärd av  | Åtgärd                      | Underh<br>krig |            |
|                 |                       |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                             |                |            |
| 5               | 6                     |           |                   |   |                  |               |            |                             |                |            |
| 864             | TRYCKMÄTARE           |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-864-4005<br>PROVNING |                |            |

FÖRSV/RETS MATERIELVERK  
Huvudavdningen för flygmateriel

TEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system

37-00-1987  
Sida 20

R3103 468

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  |   | Föreskrift     | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|---|----------------|--------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                                  | Underh<br>krig |              |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |   |                |              |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |            |   |                |              |            |
| 865             | ÖVRIGA INSTRUMENT   |           |                   |   |                  |               |            |   |                |              |            |
| 07              | TRIMINDIKATOR<br>M3371-338010<br>SMITH WL 755 MV/CP/1<br>9300491-001<br>(K01-032) | UE        | 1                 |   | DEFGH            |               | BE<br>KOMP | UFS 37-865-2501<br>BYTE                 |                | CVA          |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-8056-2002<br>FUNKTIONSPROVNING   |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-865-4001<br>PROVNING             |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | SMITH OHM 27-30-<br>207/1<br>REPARATION |                |              |            |

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift   | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Dritt            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Atgard   | Underh<br>krig |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |  |                |            |
|                 |  |           | 5                 | 6 |                  |               |            |  |                |            |
| 866             | INDIKERINGSSYSTEM  |           |                   |   |                  |               |            |  |                |            |
| 8661            | INDIKERINGSTABLÆR  |           |                   |   |                  |               |            |  |                |            |
| 03              | INDIKERINGSTABLÆ(ITFH)<br>F6400-046082<br>9301750-15-2<br>8072000-102<br>(H03-014) | UE        | 1                 |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-866-2502<br>BYTE                            | CVA            |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-866-2501<br>BYTE AV KRETSKORT OCH<br>LAMPOR |                |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-866-4006<br>REPARATION                      |                |            |
| 07              | INDIKERINGSTABLÆ(ITFV)<br>F6400-046081<br>9301750-15-1<br>8072000-101<br>(H03-013) | UE        | 1                 |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-866-2502<br>BYTE                            | CVA            |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-866-2501<br>BYTE AV KRETSKORT OCH<br>LAMPOR |                |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-866-4007<br>REPARATION                      |                |            |

R3103 470

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod         |               | Åtgärd på   | Föreskrift   | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|--------------------------|---------------|---|--|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift                    | Förvar<br>mån | Åtgärd av   | Åtgärd   | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                          |               |   |  |                |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                          |               |   |  |                |            |
| 8661<br><br>13  | INDIKERINGSTABLER<br><br>SYSTEMTABLA (ST)<br>F6400-052733<br>9301625-151<br>(M01-011) | UE        | 1                 |   | EFGH<br><br>VB<br><br>VB |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST<br><br>ME<br>CVA | UFS 37-866-2506<br>BYTE<br><br>UFS 37-8057-2002<br>IPK<br><br>UFA 37-866-4008<br>TRANSPORT/FÖRVARING<br><br>REPARATION | CVA            |            |
| 17              | VAPENTABLA (VT)<br>F6400-052734<br>9301626-151<br>(M01-012)                           | UE        | 1                 |   | EFGH<br><br>VB           |               | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST                  | UFS 37-866-2507<br>BYTE<br><br>UFS 37-8057-2002<br>IPK<br><br>UFA 37-866-4009<br>REPARATION                            | CVA            |            |

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifisering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  |  | Föreskrift              | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|-------------------------|--------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Dritt            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Atgard   | Underh<br>krig          |              |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |  |                         |              |            |
|                 |  |           | 5                 | 6 |                  |               |            |  |                         |              |            |
| 8662            | BRANDVARNINGSSYSTEM  |           |                   |   |                  |               |            |  |                         |              |            |
| 05              | RELÄBOX<br>F3533-000003<br>GRAVI-164D<br>6110360-000<br>(H02-006,-007) |           | 2                 |   | GH               |               |            | BE<br>KOMP   | UFS 37-866-2504<br>BYTE | CVA<br>37    |            |
|                 |  |           |                   |   |                  | 60            | ME<br>FVST | UFA 37-866-4004<br>TILLSYN:PROVNING                  |                         |              |            |
|                 |  |           |                   |   |                  |               |            | UFA 37-866-4004<br>FÖRVARING:BYTE AV GUMMI-<br>HYLSA |                         |              |            |

R3103 472

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                             | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                                 | Underh<br>krig |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |  |                |            |
| 8663            | ÖVRIGT   |           |                   |   |                  |               |            |  |                |            |
| 07              | LOGIKENHET, VARNINGSPRES<br>F6400-052735<br>9301661-151<br>(H03-015) | UE        | 1                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-866-2505<br>BYTE                | CVA            |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-8057-2002<br>IPK                |                |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-866-4005<br>TRANSPORT/FÖRVARING |                |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | REPARATION                             |                |            |



R3103 473

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifering                                   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  |                             | Föreskrift     | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Dritt            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Atgärd                      | Inderh<br>krig |              |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                             |                |              |            |
|                 |  |           | 5                 | 6 |                  |               |            |                             |                |              |            |
| 867             | STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING                 |           |                   |   |                  |               |            |                             |                |              |            |
| 07              | PULSGIVARE<br>F6400-043421<br>8440003-101<br>(H05-005) | UE        | 1                 |   | EFGH             |               | BE<br>KOMP | UFS 37-867-2502<br>BYTE     | CVA            |              |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-8057-2001<br>YPK     |                |              |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-867-4002<br>PROVNING |                |              |            |
|                 |  |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | REPARATION                  |                |              |            |

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  | Föreskrift                             | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|--|----------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                                 | Underh<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |  |                |            |
| 5               | 6   |           |                   |   |                  |               |            |  |                |            |
| 868             | REGISTRERINGSSYSTEM   |           |                   |   |                  |               |            |  |                |            |
| 8681            | UTBILDNINGSREGISTRERING   | UTB       |                   |   |                  |               |            |  |                |            |
| 05              | BANDINSPELARE FB-4<br>M3880-004010<br>SCHIN-PC 6037-0<br>9302049-001<br>(N01-010) | UE        | 1                 |   | DEF              |               | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2504<br>BYTE                | CVA            |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-868-4003<br>TRANSPORT/FÖRVARING |                |            |
|                 |   |           |                   |   | GH               |               | ME<br>CVA  | ÖVERSYN                                |                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>CVA  | REPARATION                             |                |            |
|                 |   |           |                   |   |                  | 24            | ME<br>CVA  | FÖRVARING:ÖVERSYN                      |                |            |
| .03             | BANDKASSETT FB-4<br>M3880-004118<br>SCHIN-PA 6070-7<br>9302051-001                |           | 1                 |   | VB               |               | BE<br>KOMP | SKI<br>BYTE                            | CVA            |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>CVA  | PROVNING                               |                |            |

R3103 475

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |    | Underhållsperiod |               | Åtgärd på                                 | Föreskrift                                | Huvud<br>vst   | Anteckning           |
|-----------------|--|-----------|-------------------|----|------------------|---------------|---|---|----------------|----------------------|
|                 |  |           | 1                 | 2  | Dritt            | Förvar<br>mån | Åtgärd av                                 | Åtgärd                                    | Inderh<br>krig |                      |
|                 |  |           | 3                 | 4  |                  |               |   |   |                |                      |
|                 |  |           | 5                 | 6  |                  |               |   |   |                |                      |
| 8681            | UTBILDNINGSREGISTRERING  | UTB       |                   |    |                  |               |   |   |                |                      |
| 10              | KAMERA RKA 40 B<br>M3836-040020<br>9300770-016                                 | UE        | 1                 |    | A                |               | BE<br>KOMP                                | SKI<br>BYTE                               | CVA            | 1) FOTODE-<br>TALJEN |
|                 |  |           |                   | 12 |                  | ME<br>1)      | UFA 37-868-4008<br>RENGÖRING.LADDN.PROVN. |   |                |                      |
|                 |  |           |                   | 36 |                  | ME<br>FVST    | UFA 37-868-4005<br>TILLSYN                |   |                |                      |
|                 |  |           |                   |    |                  | 36            | ME<br>CVA                                 | ÖVERSYN                                   |                |                      |
|                 |  |           |                   |    |                  |               | ME<br>CVA                                 | ÖVERSYN                                   |                |                      |
| 15              | EXPONERINGSENHET<br>M3673-202010<br>TELF0-1002/003<br>9300771-001<br>(N01-013) | UE        | 1                 |    |                  |               | BE<br>KOMP                                | UFS 37-706-2501<br>BYTE                   | CVA            |                      |
|                 |  |           |                   | 12 |                  |               | ME<br>FVST                                | UFA 37-706-4001<br>TILLSYN                |                |                      |
|                 |  |           |                   | 36 |                  |               | ME<br>CVA                                 | ÖVERSYN:KONTROLL AV EX-<br>PONERINGSTIDER |                |                      |

R3103 476

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering                                    | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på    | Föreskrift  | Huvud<br>vst   | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|--------------|---|----------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av    | Åtgärd  | Underh<br>krig |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |              |   |                |            |
|                 |  |           | 5                 | 6 |                  |               |              |   |                |            |
| 8681            | UTBILDNINGSREGISTRERING                                  | UTB       |                   |   |                  |               | 36 ME<br>CVA | ÖVERSYN   |                |            |
| 20              | OBJEKTIVENHET, 45 MM<br>F6040-004389<br>SAAJ-75-21586-00 | UE        | 1                 |   | VB<br>VB         | 36            | 36 ME<br>CVA | BE<br>KOMP<br>SKI<br>BYTE<br>UFA 37-868-4006<br>TILLSYN<br>ME<br>CVA<br>ÖVERSYN<br>ME<br>CVA<br>ÖVERSYN | CVA            |            |

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |                   | Åtgärd på  | Föreskrift                                | Huvud<br>vst       | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|-------------------|------------|---|--------------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvarings<br>mån | Åtgärd av  | Atgärd                                    | Underhålls<br>krig |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |                   |            |   |                    |            |
| 5               | 6   |           |                   |   |                  |                   |            |   |                    |            |
| 8682            | UNDERHÅLLS-O FLYGSÄKERHETSREGISTER RUF  |           |                   |   |                  |                   |            |   |                    |            |
| 05              | ANPASSNINGSENHET (ANPM)<br>F6281-010221<br>9302043-001<br>(N02-006)               | UE        | 1                 |   | FGH              |                   | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2501<br>BYTE                   | CVA                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |                   | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2001<br>FUNKTIONSPROV          |                    |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |                   | ME<br>FVST | UFA 37-868-4004<br>REPARATION             |                    |            |
| 10              | BANDINSPELARE FB-4<br>M3880-004010<br>SCHIN-PC 6037-0<br>9302049-001<br>(N02-005) | UE        | 1                 |   | DEF              |                   | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2504<br>BYTE                   | CVA                |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |                   | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2003<br>RENGÖRING AV BANDHUVUD |                    |            |
|                 |   |           |                   |   | GH               |                   | ME<br>CVA  | UFA 37-868-4003<br>TRANSPORT/FÖRVARING    |                    |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |                   | ME<br>CVA  | ÖVERSYN                                   |                    |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |                   | ME<br>CVA  | REPARATION                                |                    |            |

R3103 478

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering  | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på |  | Föreskrift |  | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|--|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|-----------|--|------------|--|--------------|------------|
|                 |  |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av | Åtgärd   | Åtgärd     | Underh<br>krig   |              |            |
|                 |  |           | 3                 | 4 |                  |               |           |  |            |  | 5            |            |
| 8682            | UNDERHÅLLS-O FLYGSÄKERHETSREGISTRER.RUF                            |           |                   |   |                  |               | 24        | ME<br>CVA                                      |            | FÖRVARING:ÖVERSYN  |              |            |
| .03             | BANDKASSETT FB-4<br>M3880-004118<br>SCHIN-PA 6070-7<br>9302051-001 |           | 1                 |   | VB               |               |           | BE<br>KOMP<br><br>ME<br>CVA                    |            | SKI<br>BYTE<br><br>PROVNING  | CVA          |            |
| 15              | LÄGESGIVARE MAV<br>M2406-760659<br>1784290-101<br>(N02-011)        |           | 1                 |   | FGH<br><br>VB    |               |           | BE<br>KOMP<br><br>BE<br>KOMP<br><br>ME<br>FVST |            | UFS 37-868-2502<br>BYTE<br><br>UFS 37-868-2001<br>FUNKTIONSPROV<br><br>UFA 37-868-4001<br>REPARATION | CVA          |            |

FÖRSVARETS MATERIELVERK  
Huvudavdelningen för flygmaterielTEKNISK ORDER UFS  
Underhållsföreskrift system

37-00-1987

Sida 31

| TO-grupp<br>Pos | Materielidentifiering   | Ue<br>Sue | Antal/<br>version |   | Underhållsperiod |               | Åtgärd på  |                                  | Föreskrift     | Huvud<br>vst | Anteckning |
|-----------------|---|-----------|-------------------|---|------------------|---------------|------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|
|                 |   |           | 1                 | 2 | Drift            | Förvar<br>mån | Åtgärd av  | Åtgärd                           | Underh<br>krig |              |            |
|                 |   |           | 3                 | 4 |                  |               |            |                                  |                |              |            |
|                 |   |           | 5                 | 6 |                  |               |            |                                  |                |              |            |
| 8682            | UNDERHÅLLS-O FLYGSÄKERHETSREGISTRER.RUF                                       |           |                   |   |                  |               |            |                                  |                |              |            |
| 20              | TRYCKGIVARENHET TE1<br>F6281-010222<br>SFA 731525<br>9301776-001<br>(N02-007) | UE        | 1                 |   | FGH              |               | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2501<br>BYTE          |                | CVA          |            |
|                 |   |           |                   |   | GH               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2001<br>FUNKTIONSPROV |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   | VB               |               | ME<br>FVST | UFA 37-868-4007<br>TILLSYN       |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>CVA  | REPARATION                       |                |              |            |
| 25              | OLJETEMPGIVARE CSD<br>M2960-800410<br>9301767-101<br>(N02-010)                | UE        | 1                 |   | FGH              |               | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2503<br>BYTE          |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   | GH               |               | BE<br>KOMP | UFS 37-868-2001<br>FUNKTIONSPROV |                |              |            |
|                 |   |           |                   |   |                  |               | ME<br>FVST | UFA 37-868-4002<br>TILLSYN       |                |              |            |