

1985-01-11

Sida 1 (15)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Eriksson	Festställe av E Vintheden /M Berg	Andrad enligt	Upphåver UFS 37-00-1987D ¹⁾ UFS 37-00-1987D:1 UFS 37-00-1987D:2
---	---	---------------	---

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Adress</u>
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätsystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringsystem	866005
•	Indikeringsstablåer	866005
•	Brandvarningssystem	866030
•	Övrigt	866045
867	Stallvarningssystem/ Gränsvärdesvarning	867005
868	Registreringssystem	868005
•	Utbildningsregistrering UTB	868005
•	Underhålls- och flygsäker- hetsregistrering RUF	868040
	Handkamera 101 MT	868085

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FMV:FuhD/R Sander

Ref SAAB /TFSUE

1) Nyttillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Adress	Red	Material identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
OA ÖVERVAKN-, INDIKER-O REGISTRERINGSSYSTEM OB MOTORINSTRUMENT													
862005	01	FÖRSTÄRKAR:	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2503			
	02	F6281-011015		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SFA -733811											
	04	9301709-001					A	BE		SK1			
	05	(B01-066)						KOMP	100	FUNKTIONSPRVNING			
	06												
	07	OLJENIVÅINDIKATOR					VB	BE		UFS 37-611-2045			
	08							KOMP	-	KONTROLL			
	09						VB	ME		UFA 37-862-4007			
	10							CVA	380	REPARATION			
	11												

862010	01	TRYCKFÖRHÅLANDEIND	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3535-751010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538710-4-1											
	04	9300262-001											
	05												
	06	(B01-023)					EFGH	BE		UFS 37-862-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						24MÅN	ME		UFA 37-862-4001			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												
	12						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	13							CVA	380	REPARATION			
	14												

862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-862-2502			
	02	M3371-355010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	LTV -18-1106-2											
	04	9300274-00											
	05	(B01-024)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-611-2038			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-862-4003			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	13							CVA	380	REPARATION			

862020	01	TRYCKFÖRHÅLVARE	UE	-	-	-		BE	CVA	UFS 37-862-2501		TOTALTID 60MÅN	
	02	M2944-601010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	GARR -538816-1-2											
	04	9300252-00											
	05	(B01-022)											
	06						EFGH	BE		UFS 37-862-2002			
	07							KOMP	-	FUNKTIONSPRVNING			
	08												
	09						24MÅN	ME		UFA 37-862-4002			
	10							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS		
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16						48MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT			
	17							CVA	-	ÖVERSYN:PRESTANDAMÄTN	0		
	18												
	19						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	20							CVA	380	REPARATION			
	21												
	22												
	23						60MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT			
	24							CVA	-	FÖRVARING:PRESTANDAMÄTN	F0		

1985-01-11

Sida 8

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				1	2	3	Drift	För- varing						Åtgärd av i	Åtgärd
				4	5	6									
864016	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-864-2504					
*****	02	F6400-071889		-	1	-		KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -9301066-10-1													
	04	9301066-101					840TIM	ME		UFA 37-864-4004					
	05							FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS				
	06														
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	-	-	-	---	BE	CVM	UFS 37-864-2502					
	02	M3533-748C10		-	1	-		KOMP	100	BYTE					
	03	KILMA-43793													
	04	9300248-001													
	05	(L01-013)													
	06						840TIM	ME		UFA 37-864-4003					
	07	MED BELYSNING						FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS				
	08														
	09						VB	ME		UFA 37-864-4003					
	10							FVST	200	REPARATION					
	11														
864025	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505					
	02	F6400-014812		-	1	-		KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -9300135-10-2													
	04	9300135-101													
	05						VB	ME		UFA 37-864-4005					
	06	HANDPUMP						FVST	200	PROVNING					
	07														
	08	ALTFBET: F6400-071888													
864026	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505					
*****	02	F6400-071818		-	1	-		KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -9300135-10-3													
	04	9300135-101													
	05						VB	ME		UFA 37-864-4005					
	06	HANDPUMP						FVST	200	PROVNING					
864030	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505					
	02	F6400-014812		-	1	-		KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -930035-10-2													
	04	9300135-101													
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-864-2001					
	06	BROMSACK						KOMP	100	KONTROLL					
	07														
	08	ALTFBET: F6400-071888					VB	ME		UFA 37-864-4005					
	09							FVST	200	PROVNING					
	10														
864031	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505					
*****	02	F6400-071818		-	1	-		KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -930035-10-3													
	04	9300135-101													
	05														
	06	BROMSACK					CDEFGH	BE		UFS 37-864-2001					
	07							KOMP	100	KONTROLL					
	08						VB	ME		UFA 37-864-4005					
	09							FVST	200	PROVNING					
864035	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2505					
	02	F6400-014812		-	2	-		KOMP	100	BYTE					
	03	SAAB -930035-10-2													
	04	9300135-101													
	05						CDEFGH	BE		UFS 37-864-2001					
	06	TRYCKACK						KOMP	-	KONTROLL					
	07						EFGH	BE		UFS 37-411-2005					
	08	ALTFBET: F6400-071888						KOMP	100	UFS 37-412-2005					
	09									KONTROLL					
	10														
	11						VB	ME		UFA 37-864-4005					
	12							FVST	200	PROVNING					

1985-01-11

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
864036	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2605			
*****	02	F6400-071888		-	2	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-3											
	04	9300135-103					CDEFGH	BE		UFS 37-864-2001			
	05							KOMP	-	KONTROLL			
	06	TRYCKACK											
	07						EFGH	BE		UFS 37-411-2005			
	08							KOMP	100	UFS 37-412-2005			
	09									KONTROLL			
	10												
	11						VB	ME		UFA 37-864-4005			
	12							FVST	200	PROVNING			

864040	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2605			
	02	F6400-014802		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-2											
	04	9300135-102					CDEFGH	BE		UFS 37-864-2001			
	05							KOMP	100	KONTROLL			
	06	VÅGLEDARE RR											
	07						VB	ME		UFA 37-864-4005			
	08	ALTFBET: F6400-071888						FVST	200	PROVNING			

864041	01	MANDMETER	--	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-864-2605			
*****	02	F6400-071888		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9300135-10-3											
	04	9300135-103					CDEFGH	BE		UFS 37-864-2001			
	05							KOMP	100	KONTROLL			
	06	VÅGLEDARE RR											
	07						VB	ME		UFA 37-864-4005			
	08							FVST	200	PROVNING			

0A ÖVRIGA INSTRUMENT													
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-865-2601			
	02	M3371-338010		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SMITH-WL765MV/CP/1											
	04	9300491-001											
	05	(K01-032)											
	06						OEFGH	BE		UFS 37-8056-3306			
	07							KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING			
	08												
	09						VB	ME		UFA 37-865-4001			
	10							FVST	37	PROVNING			
	11												
	12						VB	ME		U-FÖRESKRIFT			
	13							CVA	380	REPARATION			

0A INDIKERINGSSYSTEM													
0B INDIKERINGSTABLÄR													
866005	01	INDIKERINGSTABLÄ	UE	-	-	-	---	BE	CVA	UFS 37-866-2602			
	02	F6400-065060		-	1	-		KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -8072001-10-2											
	04	8072001-102											
	05	9301750-15-4											
	06	(H03-014)					VB	BE		UFS 37-866-2601			
	07	ITFH						KOMP	100	BYTE AV KRETSKORT OCH LAMPOR			
	08												
	09												
	10						VB	ME		UFA 37-865-4005			
	11							FVST	37	REPARATION			
	12												
	13						VB	ME		TUA 37-866-14005			
	14							CVA	380	REPARATION			

1985-01-11

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
868090	01	.HANDKAMERA 101	--	-	-	-			BE	CVA	SK I		
*****	02	M3833-101010		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TPROD-3-7880-9-1											
	04						VB		ME		INSTRUKTIONSBOK		
	05								1)	100	PLUNDRING OCH LADDNING		1) UTFÖRS AV FLYGFÖRAREN
	06												
	07						VB		ME				
	08								CVA	-	REPARATION		

868095	01	.PARKERINGSDDN	--	-	-	-			BE	CVA	SK I		
*****	02	F4287-000231		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	TPROD-3-7879-9-1											
	04						VB		ME				
	05								FVST	37	REPARATION		
