

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätsystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringssystem	866005
o	Indikeringstablåer	866005
o	Brandvarningssystem	866030
o	Övrigt	866046
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	867005
868	Registreringssystem	868005
o	Utbildningsregistrering UTB	868005
o	Underhålls- och flygsäkerhetsregistrering RUF	868040
o	Handkamera 101 MT	868085

¹⁾ Markering (X) har kompletterats i versionsrutorna för gemensam 37-materiel.
Adress 866045 har utgått. Sakändringar har markerats med en asterisk framför
aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF2/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPSB

Mtrigrp:
FLYG 200Ändrad enligt:
:/Upphäver:
UFS FPL 37 00-1987G ¹⁾
UFS FPL 37 00-1987G-1Förrådsbeteckning: M7781-203768
Distribution: FMV: FuhTDOK

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

1993-10-22

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6				Åtgärd		
	01	ÖVERVAKNINGS-, INDIKERINGS- OCH REGISTRERINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03	MOTOR INSTRUMENT										
	04	-----										
862005*	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02	F6281-011015	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -733851										
	*04	9301709-002	K-REP:	310			K		BE	SKI		
	05	(B01-065)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	OLJENIVÅINDIKATOR					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA	REPARATION		
862010	01	TRYCKFÖRHÅLLANDE IND	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3535-751010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	GARR -538750-4-1										
	04	9300262-001	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05	(B01-023)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	*07						VB		ME	FFVAA 4440-5:393		
	08								FFVAA	REPARATION		
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3371-355010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2										
	04	9300274-001	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2038		
	05	(B01-024)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4003		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	*10						VB		ME	FFVAA 4440-5:243		
	11								FFVAA	REPARATION		
862020	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2501		
	02	M2944-601010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	GARR -538856-1-2										
	04	9300252-001	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05	(B01-022)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						24MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 862-4002	TS	1) REGION/ F4 ELL
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	*10						48MÅN		ME	M2944-601010-U01	0	
	11								FFVAA	ÖVERSYN		
	12											
	*13						VB		ME	M2944-601010-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		
	15											
	*16						60MÅN		ME	M2944-601010-U01	F0	
	17								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02	F6281-010323	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -730971										
	*04	9301710-001	K-REP:	210	310		K		BE	SKI		
	05	(B01-060)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	OLJENIVÅ					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 862-4008		
	11								FVST	PROVNING		
	12											
	*13						VB		ME	F6281-010323-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		

1993-10-22

Sida 4

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6						
030	01	UTLOPPSTEMP IND	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3605-770030	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301742-002										
	04	9301742-002	K-REP: 310				90MÅN		ME	UFA FPL 37 862-4005		
	05	(B01-026)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07						VB		BE	UFS FPL 37 862-2001	TS	
	08								KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	09											
	*10						VB		ME	FFVAA 4440-5:315		
	11								FFVAA	REPARATION		
	12											
	13						48MÅN		ME	UFA FPL 37 862-4005	FÖ	
	14								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

862035	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3474-737010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1										
	04	9300259-002	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 611-2038		
	05	(B01-025)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	*07						VB		ME	FFVAA 4440-5:43		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10						36MÅN		ME	UFA FPL 37 862-4004	FÖ	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

040	01	VARVTALSRELÄ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2504		
	02	F6281-010280	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-KSM1 0312										
	*04	9301744-001	K-REP: 310				VB		ME	FFVAA 4440-5:354		
	*05	(B01-059)	A-BET: F5960-002484						FFVAA	REPARATION		

62045	01	VARVTALSRELÄ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2504		
	02	F5960-002484	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03											
	04		K-REP: 310				VB		ME	FFVAA 4440-5:354		
	05	(B01-059)	A-BET: F6281-010280						FFVAA	REPARATION		

	01	BRÄNSLEMÄTSYSTEM										
	02	-----										

863005	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 863-2503		
	02	M3426-759010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-SE4										
	04	9301673-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-004)							KOMP	KONTROLL OCH EV KALI- BRERING		
	06											
	07											
	08						60MÅN		ME	UFA FPL 37 863-4002	TS	TOTALTID 60MÅN
	09								FVST	TILLSYN		
	10											
	*11						VB		ME	M3426-759010-U01		
	12								FFVAA	REPARATION		
	13											
	14						60MÅN		ME	UFA FPL 37 863-4002	FÖ	
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

863010	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-828010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN329										
	04	9301668-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-010)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
CV	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)						
863015	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02	M2931-827010	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GN328										
	04	9301667-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-011)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08							FVST	REPARATION			
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2505			
	02	M2931-810010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GR15										
	04	9300736-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-009)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4003			
	08							FVST	PROVNING			
863025	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02	M2931-829010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GN330										
	04	9301669-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-012,-013)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08							FVST	REPARATION			
863030	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02	M2931-830010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GN331										
	04	9301670-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-014,-015)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08							FVST	REPARATION			
863035	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02	M2931-831010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GA201										
	04	9301671-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-024,-028)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08							FVST	REPARATION			
863040	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02	M2931-826010	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GN327										
	04	9301666-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-035)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08							FVST	REPARATION			
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02	M2931-815010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SMITH-GA159										
	04	9300686-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05	(L05-016)						KOMP	KONTROLL			
	06											
	07						VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08							FVST	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Res	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6					Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
	863050	01 FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 863-2501		
		02 F5960-002198	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GB38										
		04 9301672-001	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-003)							KOMP	KONTROLL OCH EV KALI-		
		06								BRERING		
		07 BRÄNSLEMÄT										
		08					VB		ME	UFA FPL 37 863-4001		
		09							FVST	PROVNING		
		10										
		*11					VB		ME	FFVAA 4440-5:360		
		*12							FFVAA	REPARATION		
		13										
		14					60MÅN		ME	UFA FPL 37 863-4001	F0	
		15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	863055	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-813010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA158										
		04 9300685-001	K-REP:	210			EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

	863060	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-811010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GN209										
		04 9300165-001	K-REP:	210			EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-020,-022)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

	863065	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-807010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GN210										
		04 9300166-001	K-REP:	210			EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-021,-023)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

	863070	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-817010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA156										
		04 9300689-001	K-REP:	210			EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-025,-029)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

	863075	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-818010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA155										
		04 9300687-001	K-REP:	210			EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-026,-030)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

	863080	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-814010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA154										
		04 9300690-001	K-REP:	210			EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-027,-031)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

1993-10-22

Sida 7

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
			1	2	3	Drift	För- varing				
CV		4	5	6	Åtgärd			Arbetsvolym (Mantimmar)			
		7	8	9							
863085 01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
02	M2931-821010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE			
03	SMITH-GA168										
04	9301255-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
05	(L05-018,-019)						KOMP	KONTROLL			
06											
07						VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
08							FVST	REPARATION			

863090 01	TOMTANKSSIMULATOR	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2507			
02	F5960-000087	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
03	SMITH-SD6										
04	9300693-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
05	(L05-053)						KOMP	KONTROLL			
06											
07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4019			
08							FVST	PROVNING			

863095 01	NIYÄSTRÖMSTÄLLARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2504			
02	F6400-043791	FFVAL	(2)	1	-		KOMP	BYTE			
03	SAAB -8071000-10-2										
04	8071000-102	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
05	(L05-008)						KOMP	KONTROLL			
06											
*07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 651-4005			
08							FVST	PROVNING			

01	TRYCKMÄTARE										
02	-----										
864005 01	KABINMANOMETER	UE	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2501			
02	M3535-741010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
03	KOLLS-722001-10-501										
*04	9300261-001	K-REP: 310				GH	BE	UFS FPL 37 431-2023			
05	(L01-006)						KOMP	KONTROLL			
06											
07						60MÅN	ME	UFA FPL 37 864-4001		TS	
08							FVST	PROVNING			
09											
*10						VB	ME	FFVAA 4440-5:42			
11							FFVAA	REPARATION			

864010 01	BROMSMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2501			
02	M3538-743010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
03	KILMA-43791 MOD										
04	9300277-002	K-REP: 210				FGH	BE	UFS FPL 37 864-2001			
05	(L01-009)						KOMP	KONTROLL			
06											
07						VB	ME	UFA FPL 37 864-4002			
08							FVST	PROVNING			

864015 01	SYRGASMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2504			
02	M3533-747010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
03	KILMA-43332										
04	6106278-000					1800TIM	ME	UFA FPL 37 864-4004		TS	
05		A-BET: F6400-071889					FVST	TILLSYN			
*06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

864016 01	SYRGASMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2504			
02	F6400-071889	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
03	SAAB -9301066-10-1										
04	9301066-101					1800TIM	ME	UFA FPL 37 864-4004		TS	
05							FVST	TILLSYN			

1993-10-22

Sida 8

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
864020	01	SYRGASMANOMETER	--	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2502		
	02	M3533-748010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	KILMA-43790										
	04	9300248-001	K-REP:	210			1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4003	TS	
	05	(L01-013)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	MED BELYSNING					VB		ME	UFA FPL 37 864-4003		
	08								FVST	REPARATION		

864025	01	MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-014802	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2										
	04	9300135-102	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	05		A-BET:	F6400-071888					FVST	PROVNING		
	06	HANDPUMP										

864026	01	MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-071888	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3										
	04	9300135-103	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	05								FVST	PROVNING		
	06	HANDPUMP										

864030	01	MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-014802	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2										
	04	9300135-102	K-REP:	210			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05		A-BET:	F6400-071888					KOMP	KONTROLL		
	06	BROMSACK										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	08								FVST	PROVNING		

864031	01	MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-071888	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3										
	04	9300135-103	K-REP:	210			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06	BROMSACK										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	08								FVST	PROVNING		

864035	01	MANOMETER	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-014802	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2										
	04	9300135-102	K-REP:	210			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05		A-BET:	F6400-071888					KOMP	KONTROLL		
	06	TRYCKACK										
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 411-2005		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						EFGH		BE	UFS FPL 37 412-2014		
	11								KOMP	KONTROLL		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	14								FVST	PROVNING		

864036	01	MANOMETER	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-071888	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3										
	04	9300135-103	K-REP:	210			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06	TRYCKACK										
	07						FGH		BE	UFS FPL 37 411-2005		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						EFGH		BE	UFS FPL 37 412-2014		
	11								KOMP	KONTROLL		
	12											
	13						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	14								FVST	PROVNING		

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Antect
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
864040	01	MANOMETER	--	(1)	-	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-014802	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-2										
	04	9300135-102	K-REP:	210			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05		A-BET:	F6400-071888					KOMP	KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	08								FVST	PROVNING		

864041	01	MANOMETER	--	(1)	-	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
	02	F6400-071888	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9300135-10-3										
	04	9300135-103	K-REP:	210			CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05								KOMP	KONTROLL		
	06	VÅGLEDARE RR										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
	08								FVST	PROVNING		

	01	ÖVRIGA INSTRUMENT										
	02	-----										
865005	01	TRIMINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 865-2501		
	02	M3371-338010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL755MV/CP/1										
	*04	9300491-001	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 8056-3306		
	*05	(K01-032)							KOMP	IPK GSA BLOCK 3		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 865-4001		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	*10						VB		ME	FFVAA 4440-5:46		
	11								FFVAA	REPARATION		

	01	INDIKERINGSSYSTEM										
	02	-----										
	03	INDIKERINGSTABLAER										
	04	-----										
	05											
	06	UTGÅR NÄR MF FPL 37 303-Å5604 ÄR INFÖRD.										
866005	01	INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-065060	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301750-15-4										
	04	8072001-102	K-REP:	210	310		VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	*05	9301750-15-4	A-BET:	F6400-074937					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDI- KERINGSLAMPOR, INDIKE- RINGSTABLÅ		
	06	(H03-014)										
	07	ITFH										
	08											
	09						VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGION
	10								FVST	REPARATION		F4 ELL
	11											
	12						VB		ME	TUA FPL 37 866-14006		
	13								FFVAA	REPARATION		

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 303-Å5604.										
866006	01	INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02	F6400-074937	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301750-15-6										
	04	9301750-156	K-REP:	210	310		VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	*05	8072001-10-4	A-BET:	F6400-065060					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDI- KERINGSLAMPOR, INDIKE- RINGSTABLÅ		
	06	(H03-014)										
	07	ITFH										
	08											
	09						VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGION
	10								FVST	REPARATION		F4 ELL
	11											
	12						VB		ME	TUA FPL 37 866-14006		
	13								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 10

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
865010	01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502			
	02	F6400-046081	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -8072000-10-1										
	04	8072000-101	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	05	9301750-15-1						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDI-			
	06	(H03-013)							KERINGSLAMPOR, INDIKE-			
	07	ITFV							RINGSTABLÅ			
	08											
	09						VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4007		1) REGIONALT UH	
	10							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	11											
	12						VB	ME	TUA FPL 37 866-14007			
	13							FFVAA	REPARATION			

866015	01	SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2506			
	02	F6400-052733	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301625-15-1										
	*04	9301625-151	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	*05	(M01-011)	A-BET: F6400-072383					KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR			
	06								IFL-TEST			
	07											
	08						VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-			
	10								STEMTABLÅ			
	11											
	12						VB	ME	TUA FPL 37 866-14008			
	13							FFVAA	REPARATION			

866017	01	SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2506			
	02	F6400-072383	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301625-15-2										
	*04	9301625-152	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	*05	(M01-011)	A-BET: F6400-052733					KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR			
	06								IFL-TEST			
	07											
	08						VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-			
	10								STEMTABLÅ			
	11											
	12						VB	ME	TUA FPL 37 866-14008			
	13							FFVAA	REPARATION			

866020	01	VAPENTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2507			
	02	F6400-052734	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	SAAB -9301626-15-1										
	*04	9301626-151	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	*05	(M01-012)	A-BET: F6400-072382					KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR			
	06								IFL-TEST			
	07											
	08						VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA-			
	10								PENTABLÅ			
	11											
	12						VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4009		1) REGIONALT UH	
	13							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	14											
	15						VB	ME	TUA FPL 37 866-14009			
	16							FFVAA	REPARATION			

866025	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
	02		FFVAA	-	4	-			FFVAA REPARATION		FPL 37 00-1998	
	03											
	04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 11

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
			1	2	3	Drift	För- varing				
		CV	4	5	6				Åtgard		
866027	01 VAPENTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2507		
	02 F6400-072382	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301626-15-2										
	*04 9301626-152	K-REP: 2 10 3 10				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	*05 (M01-012)	A-BET: F6400-052734						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR IFL-TEST		
	06										
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA- PENTABLÅ		
	10										
	11										
	12					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4009		1) REGION,
	13							FVST	REPARATION		F4 ELLI
	14										
	15					VB		ME	TUA FPL 37 866-14009		
	16							FFVAA	REPARATION		

866029	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	4	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00
	03										
	04	K-REP: 3 10									

	01 BRANDVARNINGSSYSTEM										
	02 -----										

866030	01 RELÅBDX	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 866-2504		
	02 F3533-000003	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03 GRAYI-164D2										
	04 6110360-000	K-REP: 3 10				1800TIM		ME	UFA FPL 37 866-4004		TS
	05 (H02-006,-007)							FVST	TILLSYN		
	06										
	*07 INGÅR ÄVEN I FPL 60					VB		ME	F3533-000003-U01		
	*08							FFVAA	REPARATION		
	09										
	10						60MÅN	ME	UFA FPL 37 866-4004		FÖ
	11							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

866035	01 KONTROLLBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 866-2509		
	02 F6400-056520	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301847-10-1										
	04 9301847-101	K-REP: 3 10				EFGH		BE	UFS FPL 37 866-2004		
	05 (H07-005)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06										
	*07 GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4010		
	08							FFVAA	PROVNING		

866040	01 GIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 866-2510		
	02 F6400-056521	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301848-10-1										
	04 9301848-101	K-REP: 3 10				EFGH		BE	UFS FPL 37 866-2004		
	05 (H07-003)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING		
	06										
	*07 GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4011		
	08							FFVAA	PROVNING		

	01 ÖVRIGT										
	02 -----										

866046	01 LVP-ENHET	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2508		
	02 F6400-074995	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301661-15-3										
	04 9301661-153	K-REP: 3 10				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (H03-015)							KOMP	IPK PRES		
	06										
	07					VB		ME	F6400-074995-U01		
	08							FFVAA	REPARATION		

866050	01 SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
	02	FFVAA	-	4	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00
	03										
	04	K-REP: 3 10									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 12

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Press Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
		CV	4	5	6			Åtgärd			
01	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING										
02	-----										
7005	01 PULSGIVARE STY 37	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE UFS FPL 37 867-2502			
	02 F6400-043421	FFVAA	(1)	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -8440003-10-1										
	04 8440003-101	K-REP:	210	310		VB		ME 1) UFA FPL 37 867-4002		1) REGIONALT UH	
	05 (H05-004)							FVST PROVNING		F4 ELLER F17	
	06										
	*07					VB		ME UFA FPL 37 867-4002			
	08							FFVAA REPARATION			

	01 REGISTRERINGSSYSTEM										
	02 -----										
	03 UTBILDNINGSREGISTRERING UTB										
	04 -----										
868005	01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE UFS FPL 37 868-2504			
	02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SCHIN-PC 6037-0										
	04 9302049-001	K-REP:	310				125TIM	ME UFA FPL 37 868-4003		TS	
	05 (N01-010)							FVST TILLSYN			
	06										
	*07 INGÅR ÄVEN I FPL 32						1000TIM	ME M3880-004010-U01		0	
	08							FFVAA ÖVERSYN			
	09										
	10					VB		BE UFS FPL 37 868-2001			
	11							KOMP UPPLÄSNING			
	12										
	*13					VB		ME M3880-004010-U01			
	14							FFVAA REPARATION			
	15										
	16						60MÅN	ME UFA FPL 37 868-4003		F0	
	17							FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

868010	01 BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-		---	BE SKI			
	02 M3880-004118	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SCHIN-PA 6070-7										
	*04 9302051-001	K-REP:	210			VB		ME UFA FPL 37 868-4009			
	*05							FVST REPARATION			

868012	01 RKA 40B/JA MT	--	-	-	-		---	---			
	02 M3836-040051	FFVAA	-	1	-			SE UNDERENHETER			
	03 CVA -F1250-210547										

868015	01 RKA 40B	UE	-	-	-			BE SKI			
	02 M3836-040020	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 CVA -F1250-210666										
	04 9300770-016	K-REP:	310				18MÅN	ME UFA FPL 37 868-4005		TS	
	05							FVST TILLSYN			
	06										
	*07						36MÅN 36MÅN	ME M3836-040051-U01		0 F0 TOTALTID 36MÅN	
	08							FFVAA ÖVERSYN			
	09										
	*10					VB		ME M3836-040051-U01			
	*11							FFVAA REPARATION			

868020	01 OBJEKTIVENHET 45MM	UE	-	-	-			BE SKI			
	02 F6040-004389	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAJ -75-21586-00										
	*04	K-REP:	210	999			36MÅN 36MÅN	ME M3836-040051-U01		0 F0 TOTALTID 36MÅN	
	05							FFVAA ÖVERSYN			
	06										
	07					VB		ME UFA FPL 37 868-4005			
	08							FVST PROVNING			
	09										
	*10					VB		ME M3836-040051-U01			
	*11							FFVAA REPARATION			

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 13

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteck
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
868025	01	EXPONERINGSENHET	UE	(1)	-	(1)			BE	UFS FPL 37 706-2501		
	02	M3673-2020-10	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	TELF0-1002-003										
	*04	9300771-001	K-REP:	210	999		36MÅN	36MÅN	ME	M3836-040051-U01	0	FÖ TOTALTID
	05	(N01-013)							FFVAA	ÖVERSYN		
	06											
	07								VB			
	08								ME	UFA FPL 37 868-4005		
	09								FVST	PROVNING		
	*10								VB			
	*11								ME	M3836-040051-U01		
									FFVAA	REPARATION		
	01	UNDERHÅLLS- OCH FLYGSÄKERHETSREGISTER. RUF										
	02	-----										
868040	01	ANPASSNINGENHET MOTOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501		
	02	F6281-014494	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -736004										
	04	9302043-002	K-REP:	210	310		FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317		
	*05	(N02-006)							KOMP	IPK ANPM		
	06											
	07								VB			
	08								ME 1)	UFA FPL 37 868-4004		1) REGION/
	09								FVST	REPARATION		F4 ELLE
	*10								VB			
	*11								ME	UFA FPL 37 868-4004		
									FFVAA	REPARATION		
868045	01	SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		ME			SE UFS
	02		FFVAA	-	9	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 OC
	03											
	04		K-REP:	310								
868050	01	BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2504		
	02	M3880-004010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SCHIN-PC 6037-0										
	04	9302049-001	K-REP:	310			125TIM		ME	UFA FPL 37 868-4003		TS
	05	(N02-005)							FVST	TILLSYN		
	06											
	*07	INGÅR ÄVEN I FPL 32					1000TIM		ME	M3880-004010-U01	0	
	08								FFVAA	ÖVERSYN		
	09											
	10								VB			
	11								BE	UFS FPL 37 868-2001		
	12								KOMP	UPPLÄSNING		
	*13								VB			
	14								ME	M3880-004010-U01		
	15								FFVAA	REPARATION		
	16								60MÅN			
	17								ME	UFA FPL 37 868-4003		FÖ
									FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
868055	01	BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-			BE	SKI		
	02	M3880-004118	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SCHIN-PA 6070-7										
	*04	9302051-001	K-REP:	210			VB		ME	UFA FPL 37 868-4009		
	*05								FVST	REPARATION		
868060	01	LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2502		
	02	F6400-049386	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -1784290-10-1										
	04	1784290-101	K-REP:	310			FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317		
	*05	(N02-011)							KOMP	KONTROLL AV MAV-POT		
	06											
	07								VB			
	08								ME	TUA FPL 37 868-14001		
									FFVAA	REPARATION		
868065	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501		
	02	F6281-010222	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -731525										
	04	9301776-001	K-REP:	310			FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317		
	*05	(N02-007)	A-BET:	F6281-013866					KOMP	IPK ANPM		
	06											
	07								VB			
	08								ME	F6281-013866-U02		
									FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1993-10-22

Sida 14

UFS	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3					
			CV	4	5	6	Drift	Förvaring	Åtg av	Arbetsvolym (Mantimmar)	
868070	01	TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 868-2501	
	02	F6281-013866	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	SFA -735740									
	04	9301776-002	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317	
	*05	(NO2-007)	A-BET: F6281-010222						KOMP	IPK ANPM	
	06										
	*07						VB		ME	F6281-013866-U02	
	08								FFVAA	REPARATION	

868075	01	TEMPERATURGIYARE	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 868-2503	
	02	M2960-800410	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301767-10-1									
	04	9301767-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 868-2503	
	05	(NO2-010)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL	
	06										
	07						VB		ME	UFA FPL 37 868-4002	
	08								FVST	PROVNING	

868080	01	UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-	---		BE	UFS FPL 37 868-2501	
	02	F6400-069458	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE	
	03	SAAB -9301977-10-1									
	04	9301977-101					FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317	
	*05	(NO2-008)							KOMP	IPK ANPM	
	06										
	07						VB		ME	ERFORDRAS EJ	
	08								FVST	KASSATION	

	01	HANDKAMERA 101 MT									
	02	-----									
868085	01	HANDKAMERA 101 MT	UE	(1)	-	(1)	---	---			
	02	M3833-101011	FFVAA	(1)	1	-				SE UNDERENHETER	
	03	-									

868090	01	HANDKAMERA 101	UE	(1)	-	(1)	---	---	BE	SKI	
	02	M3833-101010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE	
	03	TPROD-3-7880-9-1									
	04		K-REP: 310				VB		ME	M3833-101010-U01	
	*05	INGÅR ÄVEN I							FFVAA	REPARATION	
	*06	FPL 35 OCH 60									

	*01	UTGÅR NAR MF FPL 37 771-A1463 AR INFÖRD.									
868095	01	PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)	---	---	BE	SKI	
	02	F4287-000231	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE	
	03	TPROD-3-7879-9-1									

	01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 771-Ä1463.									
868096	01	PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)	---	---	BE	SKI	
	02	F4287-000338	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE	
	***** 03	TPROD-SV-3-7879-9-1									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD