

1995-09-01

Gäller: Flygvapnet

## FPL JA37

## Underhållsplan Materiel

Innehåll		Adress
Grupp	Benämning	
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem .....	862005
862	Motorinstrument .....	862005
863	Bränslemätssystem .....	863005
864	Tryckmätare .....	864005
865	Övriga instrument .....	865005
866	Indikeringssystem .....	866005
o	Indikeringstablåer .....	866005
o	Brandvarningssystem .....	866030
o	Övrigt .....	866046
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning .....	867005
868	Registreringssystem .....	868005
o	Utbildningsregistrering UTB .....	868005
o	Underhålls- och flygsäkerhetsregistrering RUF .....	868040
o	Handkamera 101 MT .....	868085

<sup>1)</sup> Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nytillkomna adresser har markerats med en asteriskrad under adressen

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhF/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/TSPUC

Mtrigrp:  
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:  
UFS FPL 37 00-1987H <sup>1)</sup>  
UFS FPL 37 00-1987H:1, :2 och :3

Förrådsbeteckning: M7781-206592  
Distribution: FMV: FuhTDOKD

## Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

## Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6						
				7	8	9			Åtgärd			
	01	ÖVERVAKNINGS-, INDIKERINGS- OCH REGISTRERINGSSYSTEM										
	02	=====										
	03	MOTOR INSTRUMENT										
	04	-----										
862005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02	F6281-011015	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -733851										
	04	9301709-002	K-REP:	310			K		BE	SKI		
	05	(B01-065)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	OLJENIVÅINDIKATOR					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	U-FÖRESKRIFT		
	11								FFVAA	REPARATION		
-----												
862010	01	TRYCKFÖRHÅLLANDE IND	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3535-751010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	GARR -538750-4-1										
	04	9300262-001	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05	(B01-023)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA 4440-5:393		
	08								FFVAA	REPARATION		
-----												
862015	01	MUNSTYCKSLAGES IND	--	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3371-355010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2										
	04	9300274-001	K-REP:	210	310		EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2038		
	05	(B01-024)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4003		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:243		
	11								FFVAA	REPARATION		
-----												
862020	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2501		
	02	M2944-601010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	GARR -538856-1-2										
	04	9300252-001	K-REP:	310			EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05	(B01-022)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						24MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 862-4002	TS	1)REGIONALT I F4 ELLER F
	08								FVST	TILLSYN		
	09											
	10						48MÅN		ME	M2944-601010-U01	Ö	
	11								FFVAA	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	M2944-601010-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	M2944-601010-U01	FÖ	
	17								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----												
862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02	F6281-010323	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -730971										
	04	9301710-001	K-REP:	210	310		K		BE	SKI		
	05	(B01-060)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	OLJENIVÅ					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 862-4008		
	11								FVST	PROVNING		
	12											
	13						VB		ME	F6281-010323-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		

1995-09-01

Sida 4

Adress	Ad	Materialidentifiering	Mtri typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				4	5	6						
			CV	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)			
3203	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3605-770030	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301742-002							ME	UFA FPL 37 862-4005	TS	
	04	9301742-002					90MÅN		FVST	TILLSYN		
	05	(B01-026)	K-REP:	310								
	06								BE	UFS FPL 37 862-2001		
	07						VB		KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	08								ME	M3605-770030-U01		
	09						VB		FFVAA	REPARATION		
	10											
	11											
	12						48MÅN		ME	UFA FPL 37 862-4005	FÜ	
	13								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14											
	14											
62035	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3474-737010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1							BE	UFS FPL 37 611-2038		
	04	9300259-002					FGH		KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	05	(B01-025)	K-REP:	310								
	06								ME	FFVAA 4440-5:43		
	07						VB		FFVAA	REPARATION		
	08											
	09											
	10						36MÅN		ME	UFA FPL 37 862-4004	FÜ	
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
62040	01	VARVTALSRELA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2504		
	02	F6281-010280	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-KSM1 0312							ME	FFVAA 4440-5:354		
	04	9301744-001					VB		FFVAA	REPARATION		
	05	(B01-059)	A-BET:	F5960-002484								
62	01	VARVTALSRELA	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2504		
	02	F5960-002484	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03								ME	FFVAA 4440-5:354		
	04						VB		FFVAA	REPARATION		
	05	(B01-059)	A-BET:	F6281-010280								
	01	BRÄNSLEMÄTSYSTEM										
	02	-----										
863005	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 863-2503		
	02	M3426-759010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-SE4							BE	UFS FPL 37 863-2007		
	04	9301673-001					EFGH		KOMP	KONTROLL OCH EV KALI- BRERING		
	05	(L05-004)	K-REP:	310								
	06								ME	UFA FPL 37 863-4002	TS	TOTALTID 60MÅN
	07						60MÅN		FVST	TILLSYN		
	08								ME	M3426-759010-U01		
	09						VB		FFVAA	REPARATION		
	10											
	11											
	12						60MÅN		ME	UFA FPL 37 863-4002	FÜ	
	13								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	14											
	15											
863010	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-828010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN329							BE	UFS FPL 37 863-2007		
	04	9301668-001					EFGH		KOMP	KONTROLL		
	05	(L05-010)	K-REP:	210								
	06								ME	UFA FPL 37 863-4004		
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		FVST	REPARATION		
	08											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 5

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materialidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd			
				7	8	9						
863015	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-827010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN328										
	04	9301667-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-011)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-810010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GR15										
	04	9300736-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-009)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4003		
	08								FVST	PROVNING.		
863025	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-829010	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN330										
	04	9301669-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-012,-013)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		
863030	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-830010	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN331										
	04	9301670-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-014,-015)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		
863035	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-831010	FFVAL	-	2	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GA201										
	04	9301671-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-024,-028)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		
863040	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-826010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GN327										
	04	9301666-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-035)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		
863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
	02	M2931-815010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-GA159										
	04	9300686-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-016)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
	08								FVST	REPARATION		

1995-09-01

Sida 6

Adress Rad	Materialidentifisering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO:Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			CV	4	5			6	7	8	
6305	01 FÖRSTÄRKARE 02 F5960-002198 03 SMITH-GB38 04 9301672-001 05 (L05-003) 06 07 BRÄNSLEMÄT 08 09 10 11 12 13 14 15	UE FFVAA	- -	- 1	- -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2501 BYTE		
		K-REP: 210	310		EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL OCH EV KALIBRERING			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4001 PROVNING			
					VB		ME FFVAA	FFVAA 4440-5:360 REPARATION			
						60MÅN	ME FVST	UFA FPL 37 863-4001 FÖRVARINGSUNDERHÅLL	FÖ		
163055	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE 02 M2931-813010 03 SMITH-GA158 04 9300685-001 05 06 07 08	-- FFVAL	(1) (1)	(1) 1	(1) -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2506 BYTE		
		K-REP: 210			EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4004 REPARATION			
163060	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE 02 M2931-811010 03 SMITH-GN209 04 9300165-001 05 (L05-020,-022) 06 07 08	-- FFVAL	(2) (2)	(2) 2	(2) -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2506 BYTE		
		K-REP: 210			EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4004 REPARATION			
863063	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE 02 M2931-807010 03 SMITH-GN210 04 9300166-001 05 (L05-021,-023) 06 07 08	-- FFVAL	(2) (2)	(2) 2	(2) -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2506 BYTE		
		K-REP: 210			EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4004 REPARATION			
863070	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE 02 M2931-817010 03 SMITH-GA156 04 9300689-001 05 (L05-025,-029) 06 07 08	-- FFVAL	(2) (2)	(2) 2	(2) -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2506 BYTE		
		K-REP: 210			EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4004 REPARATION			
863075	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE 02 M2931-818010 03 SMITH-GA155 04 9300687-001 05 (L05-026,-030) 06 07 08	-- FFVAL	(2) (2)	(2) 2	(2) -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2506 BYTE		
		K-REP: 210			EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4004 REPARATION			
863080	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE 02 M2931-814010 03 SMITH-GA154 04 9300690-001 05 (L05-027,-031) 06 07 08	-- FFVAL	(2) (2)	(2) 2	(2) -			BE KOMP	UFS FPL 37 863-2506 BYTE		
		K-REP: 210			EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
					VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4004 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 7

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
				CV	4	5			6	7	8	
	863085	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-821010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA168										
		04 9301255-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-018,-019)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
	863090	01 TOMTANKSSIMULATOR	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 863-2507		
		02 F5960-000087	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-SD6										
		04 9300693-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-053)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4019		
		08							FVST	PROVNING		
		09										
		10					VB		ME	F5960-000087-U01		
		11							FFVAA	PROVNING		
	863095	01 NIVÄSTRÖMSTÄLLARE	--	(2)	(2)	(2)		---	BE	UFS FPL 37 863-2504		
		02 F6400-043791	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8071000-10-2										
		04 8071000-102	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-008)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4005		
		08							FVST	PROVNING		
		01 TRYCKMÄTARE										
		02 -----										
	864005	01 KABINMANOMETER	UE	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2501		
		02 M3535-741010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 KOLLS-722001-10-501										
		04 9300261-001	K-REP: 310				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023		
		05 (L01-006)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					SOMAN		ME	UFA FPL 37 864-4001	TS	
		08							FVST	PROVNING		
		09										
		10					VB		ME	FFVAA 4440-5:42		
		11							FFVAA	REPARATION		
	864010	01 BROMSMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2501		
		02 M3538-743010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 KILMA-43791 MOD										
		04 9300277-002	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05 (L01-009)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 864-4002		
		08							FVST	PROVNING		
	864015	01 SYRGASMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2504		
		02 M3533-747010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 KILMA-43332										
		04 6106278-000					1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4004	TS	
		05	A-BET: F6400-071889						FVST	TILLSYN		
		06 INGÅR ÄVEN I FPL 35										
	864016	01 SYRGASMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2504		
		02 F6400-071889	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301066-10-1										
		04 9301066-101					1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4004	TS	
		05							FVST	TILLSYN		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1995-09-01

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6					Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)
	6402	01 SYRGASMANOMETER	--	(1)	(2)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2502		
		02 M3533-748010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 KILMA-43790										
		04 9300248-001	K-REP: 210				1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4003	TS	
		05 (L01-013)							FVST	TILLSYN		
		06										
		07 MED BELYSNING					VB		ME	UFA FPL 37 864-4003		
		08							FVST	REPARATION		
	164025	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-014802	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-2										
		04 9300135-102	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		05	A-BET: F6400-071888						FVST	PROVNING		
		06 HANDPUMP										
	164026	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-071888	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-3										
		04 9300135-103	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		05							FVST	PROVNING		
		06 HANDPUMP										
	164030	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-014802	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-2										
		04 9300135-102	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05	A-BET: F6400-071888						KOMP	KONTROLL		
		06 BROMSACK										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		08							FVST	PROVNING		
	864	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-071888	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-3										
		04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05							KOMP	KONTROLL		
		06 BROMSACK										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		08							FVST	PROVNING		
	864035	01 MANOMETER	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-014802	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-2										
		04 9300135-102	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05	A-BET: F6400-071888						KOMP	KONTROLL		
		06 TRYCKACK										
		07					FGH		BE	UFS FPL 37 411-2005		
		08							KOMP	KONTROLL		
		09										
		10					EFGH		BE	UFS FPL 37 412-2014		
		11							KOMP	KONTROLL		
		12										
		13					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		14							FVST	PROVNING		
	864036	01 MANOMETER	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-071888	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-3										
		04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05							KOMP	KONTROLL		
		06 TRYCKACK										
		07					FGH		BE	UFS FPL 37 411-2005		
		08							KOMP	KONTROLL		
		09										
		10					EFGH		BE	UFS FPL 37 412-2014		
		11							KOMP	KONTROLL		
		12										
		13					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		14							FVST	PROVNING		



UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtri typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
			CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	864040	01 MANOMETER	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-014802	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-2										
		04 9300135-102	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05	A-BET: F6400-071888						KOMP	KONTROLL		
		06 VÅGLEDARE RR										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		08							FVST	PROVNING		
-----												
	864041	01 MANOMETER	--	(1)	-	(1)		---	BE	UFS FPL 37 864-2505		
		02 F6400-071888	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9300135-10-3										
		04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
		05							KOMP	KONTROLL		
		06 VÅGLEDARE RR										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 864-4005		
		08							FVST	PROVNING		
-----												
		01 ÖVRIGA INSTRUMENT										
		02 -----										
	865005	01 TRIMINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 865-2501		
		02 M3371-338010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-WL755MV/CP/1										
		04 9300491-001	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8056-3306		
		05 (K01-032)							KOMP	IPK GSA BLOCK 3		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 865-4001		
		08							FVST	PROVNING		
		09										
		10					VB		ME	FFVAA 4440-5:46		
		11							FFVAA	REPARATION		
-----												
		01 INDIKERINGSSYSTEM										
		02 -----										
		03 INDIKERINGSTABLÄR										
		04 -----										
		05										
		06 UTGÅR NÄR MF FPL 37 303-Å5604 ÄR INFÖRD.										
	866005	01 INDIKERINGSTABLÄ H	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
		02 F6400-065060	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301750-15-4										
		04 8072001-102	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
		05 9301750-15-4	A-BET: F6400-074937						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-		
		06 (H03-014)								LAMPOR, INDIKERINGSTABLÄ		
		07 ITFH										
		08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1) REGIONALT
		09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F
		10										
		11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14006		
		12							FFVAA	REPARATION		
-----												
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 303-Å5604.										
	866006	01 INDIKERINGSTABLÄ H	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
		02 F6400-074937	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301750-15-6										
		04 9301750-156	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
		05 8072001-10-4	A-BET: F6400-065060						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-		
		06 (H03-014)								LAMPOR, INDIKERINGSTABLÄ		
		07 ITFH										
		08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1) REGIONALT
		09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F
		10										
		11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14006		
		12							FFVAA	REPARATION		

1995-09-01

Sida 10

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
		CV	4	5	6			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)		
	*01 UTGÅR NÅR MF FPL 37 866-Å5684 ÄR INFÖRD.										
6601	01 INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02 F6400-046081	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8072000-10-1										
	04 8072000-101	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05 9301750-15-1							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-		
	06 (H03-013)								LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ		
	07 ITFY										
	08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4007		1) REGIONALT UH
	09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10										
	11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14007		
	12							FFVAA	REPARATION		
	-----										
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 866-Å5684 (RESERVEFF-FÄLT UPPDELAT PÅ ELRESERV OCH HYDRRESERV).										
	02 VID BYTE TILL ITF F6400-079208 SKALL LVP-ENHET F6400-079207 MONTERAS.										
366012	01 INDIKERINGSTABLÅ V	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02 F6400-079208	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
*****	03 SAAB -9301750-15-3										
	04 8072001-103	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05 9301750-15-3							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-		
	06 (H03-013)								LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ		
	07 ITFY										
	08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4007		1) REGIONALT UH
	09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10										
	11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14007		
	12							FFVAA	REPARATION		
	-----										
866011	01 SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2506		
	02 F6400-052733	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301625-15-1										
	04 9301625-151	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-011)	A-BET: F6400-072383						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-		
	10								STEMTABLÅ		
	11										
	12					VB		ME	TUA FPL 37 866-14008		
	13							FFVAA	REPARATION		
	-----										
866017	01 SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2506		
	02 F6400-072383	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301625-15-2										
	04 9301625-152	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-011)	A-BET: F6400-052733						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-		
	10								STEMTABLÅ		
	11										
	12					VB		ME	TUA FPL 37 866-14008		
	13							FFVAA	REPARATION		
	-----										
866020	01 VAPENTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2507		
	02 F6400-052734	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301626-15-1										
	04 9301626-151	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-012)	A-BET: F6400-072382						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA-		
	10								PENTABLÅ		
	11										
	12					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4009		1) REGIONALT UH
	13							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	14										
	15					VB		ME	TUA FPL 37 866-14009		
	16							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1995-09-01

Sida 12

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing				
CV	7	8	9								
01	ÖVRIGT										
02	-----										
03											
*04	UTGÅR NÄR MF FPL 37 866-Å5684 ÄR INFÖRD.										
66045	01 LVP-ENHET	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2508			
	02 F6400-074995	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301661-15-3										
	04 9301661-153	K-REP:	310			EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	05 (H03-015)						KOMP	IPK PRES			
	06										
	07					VB	ME	F6400-074995-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			
166046	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
105	02	FFVAA	-	4	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
	03										
	04	K-REP:	310								
01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 866-Å5684 (RESERVEFF ÄNDRAD SAMT AKUSTIKVARNING FÖR SPAK, ATT OCH HÖJD INFÖRD).										
02	VID BYTE TILL LVP-ENHET F6400-079207 SKALL ITF F6400-079208 MONTERAS.										
366055	01 LVP-ENHET	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2508			
	02 F6400-079207	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
*****	03 SAAB -9301661-15-4										
	04 9301661-154	K-REP:	310			EFGH	BE	UFS FPL 37 8057-3307			
	05 (H03-015)						KOMP	IPK PRES			
	06										
	07					VB	ME	F6400-074995-U01			
	08						FFVAA	REPARATION			
866005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02	FFVAA	-	4	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
***	03										
	04	K-REP:	310								
01	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING										
02	-----										
867005	01 PULSGIVARE STV 37	UE	(1)	(2)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 867-2502			
	02 F6400-043421	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -8440003-10-1										
	04 8440003-101	K-REP:	210	310		VB	ME 1)	UFA FPL 37 867-4002		1) REGIONALT UH	
	05 (H05-004)						FVST	PROVNING		F4 ELLER F17	
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 867-4002			
	08						FFVAA	REPARATION			
01	REGISTRERINGSSYSTEM										
02	-----										
03	UTBILDNINGSSYSTEM/REGISTRERING UTB										
04	-----										
868005	01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 868-2504			
	02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SCHIN-PC 6037-0										
*04	9302049-001	K-REP:	310			150TIM	ME	UFA FPL 37 868-4003		TS	
	05 (N01-010)						FVST	TILLSYN			
	06										
*07	INGÅR ÄVEN I FPL 32					1200TIM	ME	M3880-004010-U01		Ö	
	08						FFVAA	ÖVERSYN			
	09										
	10					VB	BE	UFS FPL 37 868-2001			
	11						KOMP	UPPLÄSNING			
	12										
	13					VB	ME	M3880-004010-U01			
	14						FFVAA	REPARATION			
	15										
	16					60MÅN	ME	UFA FPL 37 868-4003		FÖ	
	17						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD



1995-09-01

Sida 14

Adress Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			1	2	3	Drift	Förvaring				
			4	5	6						
CV	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)					
168050	01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE UFS FPL 37 868-2504			
	02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SCHIN-PC 6037-0										
	04 9302049-001	K-REP: 310				150TIM		ME UFA FPL 37 868-4003		TS	
	05 (N02-005)							FVST TILLSYN			
	06										
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					1200TIM		ME M3880-004010-U01		0	
	08							FFVAA ÖVERSYN			
	09										
	10					VB		BE UFS FPL 37 868-2001			
	11							KOMP UPPLÄSNING			
	12										
	13					VB		ME M3880-004010-U01			
	14							FFVAA REPARATION			
	15										
	16					60MÅN		ME UFA FPL 37 868-4003		F0	
	17							FVST FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----											
868050	01 BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-		---	BE SK I			
005	02 M3880-004118	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SCHIN-PA 6070-7										
	04 9302051-001	K-REP: 210				VB		ME UFA FPL 37 868-4009			
	05							FVST REPARATION			
-----											
868060	01 LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-		---	BE UFS FPL 37 868-2502			
	02 F6400-049386	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -1784290-10-1										
	04 1784290-101	K-REP: 310				FGH		BE UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-011)							KOMP KONTROLL AV MAV-PDT			
	06										
	07					VB		ME TUA FPL 37 868-14001			
	08							FFVAA REPARATION			
-----											
868070	01 TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-		---	BE UFS FPL 37 868-2501			
	02 F6281-010222	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SFA -731525										
	*04 9301776-001	K-REP: 310				VB		BE UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-007)	A-BET: F6281-013866						KOMP IPK ANPM			
	06										
	07					VB		ME F6281-013866-U02			
	08							FFVAA REPARATION			
-----											
868070	01 TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-		---	BE UFS FPL 37 868-2501			
	02 F6281-013866	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SFA -735740										
	*04 9301776-002	K-REP: 310				VB		BE UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-007)	A-BET: F6281-010222						KOMP IPK ANPM			
	06										
	07					VB		ME F6281-013866-U02			
	08							FFVAA REPARATION			
-----											
868075	01 TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-		---	BE UFS FPL 37 868-2503			
	02 M2960-800410	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -9301767-10-1										
	04 9301767-101	K-REP: 210				FGH		BE UFS FPL 37 868-2503			
	05 (N02-010)							KOMP FUNKTIONSKONTROLL			
	06										
	07					VB		ME UFA FPL 37 868-4002			
	08							FVST PROVNING			
-----											
868080	01 UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-		---	BE UFS FPL 37 868-2501			
	02 F6400-069458	FFVAA	-	1	-			KOMP BYTE			
	03 SAAB -9301977-10-1										
	04 9301977-101					FGH		BE UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-008)							KOMP IPK ANPM			
	06										
	07					VB		ME ERFORDRAS EJ			
	08							FVST KASSATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

