

1997-05-23

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringsystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätssystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringsystem	866005
o	Indikeringstablåer	866005
o	Brandvarningssystem	866030
o	Övrigt	866046
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	867005
868	Registreringsystem	868005
o	Utbildningsregistrering UTB	868005
o	Underhålls- och flygsäkerhetsregistrering RUF	868040
o	Handkamera 101 MT	868085

¹⁾ Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ C Wennertund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Mtrlgrp:
FLYG 200

Ändrad enligt:

Upphäver:
UFS FPL 37 00-1987J ¹⁾
UFS FPL 37 00-1987J:1, :2, :3 och :4

Förrådsbeteckning: M7781-207517
Distribution: FMV: FuhTDOKD

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 3

Upphäv	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				7	8	
		01 ÖVERVAKNINGS-, INDIKERINGS- OCH REGISTRERINGSSYSTEM										
		02 =====										
		03 MOTORINSTRUMENT										
		04 -----										
862005	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02	F6281-011015	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -733851	IUF									
	04	9301709-002	K-REP: 310				K		BE	SKI		
	05	(B01-065)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	OLJENIVÅINDIKATOR					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	U-FÖRESKRIFT		
	11								VAS	REPARATION		
862010	01	TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3535-751010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	GARR -538750-4-1	IUF									
	04	9300262-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05	(B01-023)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	FFVAA 4440-5:393		
	08								FFVAA	REPARATION		
862015	01	MUNSTYCKSLÄGESIND	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02	M3371-355010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	LTV -18-1506-2	IUF									
	04	9300274-001	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2038		
	05	(B01-024)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4003		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:243		
	11								FFVAA	REPARATION		
862020	01	TRYCKFÖRHGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2501		
	02	M2944-601010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	GARR -538856-1-2	IUF									
	04	9300252-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05	(B01-022)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07						24MÅN		ME 1)	UFA FPL 37 862-4002	TS	1)REGIONALT UH
	08								FVST	TILLSYN		F4 ELLER F17
	09											
	10						48MÅN		ME	M2944-601010-U01	Ö	
	11								FFVAA	ÖVERSYN		
	12											
	13						VB		ME	M2944-601010-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		
	15											
	16						60MÅN		ME	M2944-601010-U01	FÖ	
	17								FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
862025	01	INDIKATOR	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02	F6281-010323	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SFA -730971	IUF									
	04	9301710-001	K-REP: 210 310				K		BE	SKI		
	05	(B01-060)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	OLJENIVÅ					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08								KOMP	KONTROLL		
	09											
	10						VB		ME	UFA FPL 37 862-4008		
	11								FVST	PROVNING		
	12											
	13						VB		ME	F6281-010323-U01		
	14								FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 4

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		Arbetsvolym (Manntimmar)	
			Induppf	4	5				6		
862030	01 UTLOPPSTEMPIND	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 862-2502			
	02 M3605-770030	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301742-002	IUF									
	04 9301742-002	K-REP: 310				VB	BE	UFS FPL 37 862-2001			
	05 (B01-026)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 862-4005			
	08						FVST	PROVNING			
	09										
	*10					VB	ME	M3605-770030-U01			
	*11						FFVAA	REPARATION			

862035	01 VARVTALSINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)		BE	UFS FPL 37 862-2502			
	02 M3474-737010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SMITH-WL2301KTD/CP/1	IUF									
	04 9300259-002	K-REP: 310				FGH	BE	UFS FPL 37 611-2038			
	05 (B01-025)						KOMP	FUNKTIONSPROVNING			
	06										
	07					VB	ME	FFVAA 4440-5:43			
	08						FFVAA	REPARATION			
	09										
	10					36MÅN	ME	UFA FPL 37 862-4004		FÖ	
	11						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

862040	01 VARVTALSRELÄ	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 862-2504			
	02 F6281-010280	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SMITH-KSM1 0312	IUF									
	04 9301744-001	K-REP: 310				VB	ME	F6281-010280-U01			
	05 (B01-059)	A-BET: F5960-002484					FFVAA	REPARATION			

862045	01 VARVTALSRELÄ	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 862-2504			
	02 F5960-002484	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03	IUF									
	04	K-REP: 310				VB	ME	F6281-010280-U01			
	05 (B01-059)	A-BET: F6281-010280					FFVAA	REPARATION			

	01 BRÄNSLEMÄTSYSTEM										
	02										

863005	01 BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 863-2503			
	02 M3426-759010	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SMITH-SE4	IUF									
	04 9301673-001	K-REP: 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05 (L05-004)						KOMP	KONTROLL OCH EV KALIBRERING			
	06										
	07										
	08					60MÅN	ME	UFA FPL 37 863-4002		TS	TOTALTID 60MÅN
	09						FVST	TILLSYN			
	10										
	11					VB	ME	M3426-759010-U01			
	12						FFVAA	REPARATION			
	13										
	14					60MÅN	ME	UFA FPL 37 863-4002		FÖ	
	15						FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

863010	01 GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-828010	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SMITH-GN329	IUF									
	04 9301668-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05 (L05-010)						KOMP	KONTROLL			
	06										
	07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08						FVST	REPARATION			

863015	01 GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-827010	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
	03 SMITH-GN328	IUF									
	04 9301667-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
	05 (L05-011)						KOMP	KONTROLL			
	06										
	07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
	08						FVST	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 5

Upphäv	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Urh-kod DIDAS	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift						För- varning	Åtg av
					4	5	6								
					7	8	9								
863020	01	REFERENSKONDENSATOR	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2505						
	02	M2931-810010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GR15	IUF												
	04	9300736-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-009)						KOMP	KONTROLL						
	06														
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4003						
	08							FVST	PROVNING.						

863025	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-829010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GN330	IUF												
	04	9301669-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-012,-013)						KOMP	KONTROLL						
	06														
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08							FVST	REPARATION						

863030	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-830010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GN331	IUF												
	04	9301670-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-014,-015)						KOMP	KONTROLL						
	06														
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08							FVST	REPARATION						

863035	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-831010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GA201	IUF												
	04	9301671-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-024,-028)						KOMP	KONTROLL						
	06														
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08							FVST	REPARATION						

863040	01	GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-826010	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GN327	IUF												
	04	9301666-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-035)						KOMP	KONTROLL						
	06														
	07	BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08							FVST	REPARATION						

863045	01	BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-815010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GA159	IUF												
	04	9300686-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-016)						KOMP	KONTROLL						
	06														
	07						VB	ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08							FVST	REPARATION						

863050	01	FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-		BE	UFS FPL 37 863-2501						
	02	F5960-002198	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GB38	IUF												
	04	9301672-001	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-003)						KOMP	KONTROLL OCH EV KALI-						
	06								BRERING						
	07	BRÄNSLEMÄT													
	08						VB	ME	UFA FPL 37 863-4001						
	09							FVST	PROVNING						
	10														
	11						VB	ME	FFVAA 4440-5:360						
	12							FFVAA	REPARATION						
	13														
	14						60MÅN	ME	UFA FPL 37 863-4001		FÖ				
	15							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL						

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 6

Al	Rad	Materielidentifiering	Mitrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
				Induppf	4	5				6		
UPPHÄVD	863055	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	(1)	(1)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-813010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA158	IUF									
		04 9300685-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD	863060	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-811010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GN209	IUF									
		04 9300165-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-020, -022)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD	863065	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-807010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GN210	IUF									
		04 9300166-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-021, -023)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD	863070	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-817010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA156	IUF									
		04 9300689-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-025, -029)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD	863075	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-818010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA155	IUF									
		04 9300687-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-026, -030)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD	863080	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-814010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA154	IUF									
		04 9300690-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-027, -031)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		
UPPHÄVD	863085	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---		BE	UFS FPL 37 863-2506		
		02 M2931-821010	FFVAL	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
		03 SMITH-GA168	IUF									
		04 9301255-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
		05 (L05-018, -019)							KOMP	KONTROLL		
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004		
		08							FVST	REPARATION		

1997-05-23

Sida 7

Arbets Rad	Materielldifferering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift					För- varning
				4	5	6						
Induppl	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)						
863090	01 TOMTANKSSIMULATOR 02 F5960-000087 03 SMITH-SD6 04 9300693-001 05 (L05-053) 06 07 BRÄNSLEMÄT 08 09 10 11	-- FFVAA	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2507 BYTE			
		K-REP: 210				EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
						VB		ME FVST	UFA FPL 37 863-4019 PROVNING			
						VB		ME FFVAA	F5960-000087-U01 PROVNING			
863095	01 NIVÅSTRÖMSTÄLLARE 02 F6400-043791 03 SAAB -8071000-10-2 04 8071000-102 05 (L05-008) 06 07 BRÄNSLEMÄT 08	-- FFVAL IUF	(2) (2)	(2) 1	(2) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2504 BYTE			
		K-REP: 210				EFGH		BE KOMP	UFS FPL 37 863-2007 KONTROLL			
						VB		ME FVST	UFA FPL 37 651-4005 PROVNING			
	01 TRYCKMÄTARE 02 -----											
864005	01 KABINMANOMETER 02 M3535-741010 03 KOLLS-722001-10-501 04 9300261-001 05 (L01-006) 06 07 08 09 10 11	UE FFVAA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2501 BYTE			
		K-REP: 310				GH		BE KOMP	UFS FPL 37 431-2023 KONTROLL			
						60MÅN		ME FVST	UFA FPL 37 864-4001 PROVNING		TS	
						VB		ME FFVAA	FFVAA 4440-5:42 REPARATION			
864010	01 BROMSMANOMETER 02 M3538-743010 03 KILMA-43791 MOD 04 9300277-002 05 (L01-009) 06 07 08	-- FFVAA IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2501 BYTE			
		K-REP: 210				FGH		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2001 KONTROLL			
						VB		ME FVST	UFA FPL 37 864-4002 PROVNING			
864015	01 SYRGASMANOMETER 02 M3533-747010 03 KILMA-43332 04 6106278-000 05 06 INGÅR ÄVEN I FPL 35	-- FFVAL IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2504 BYTE			
		A-BET: F6400-071889				1800TIM		ME FVST	UFA FPL 37 864-4004 TILLSYN		TS	
864016	01 SYRGASMANOMETER 02 F6400-071889 03 SAAB -9301066-10-1 04 9301066-101 05	-- FFVAL IUF	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2504 BYTE			
						1800TIM		ME FVST	UFA FPL 37 864-4004 TILLSYN		TS	
864020	01 SYRGASMANOMETER 02 M3533-748010 03 KILMA-43790 04 9300248-001 05 (L01-013) 06 07 MED BELYSNING 08	-- FFVAL IUF	(1) (1)	(2) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2502 BYTE			
		K-REP: 210				1800TIM		ME FVST	UFA FPL 37 864-4003 TILLSYN		TS	
						VB		ME FVST	UFA FPL 37 864-4003 REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av			
		Induppf	4	5	6				Åtgärd		Arbetsvolym (Mantimmar)
864023	01 MANOMETER 02 F6400-014802 03 SAAB -9300135-10-2 04 9300135-102 05 06 HANDPUMP	-- FFVAA IUF K-REP: 210 A-BET: F6400-071888	(1) (1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		
864026	01 MANOMETER 02 F6400-071888 03 SAAB -9300135-10-3 04 9300135-103 05 06 HANDPUMP	-- FFVAA IUF K-REP: 210	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		
864030	01 MANOMETER 02 F6400-014802 03 SAAB -9300135-10-2 04 9300135-102 05 06 BROMSACK 07 08	-- FFVAA IUF K-REP: 210 A-BET: F6400-071888	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		
864031	01 MANOMETER 02 F6400-071888 03 SAAB -9300135-10-3 04 9300135-103 05 06 BROMSACK 07 08	-- FFVAA IUF K-REP: 210	(1) (1)	(1) 1	(1) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		
864035	01 MANOMETER 02 F6400-014802 03 SAAB -9300135-10-2 04 9300135-102 05 06 TRYCKACK 07 08 09 10 11 12 13 14	-- FFVAA IUF K-REP: 210 A-BET: F6400-071888	(2) (2)	(2) 2	(2) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		
864036	01 MANOMETER 02 F6400-071888 03 SAAB -9300135-10-3 04 9300135-103 05 06 TRYCKACK 07 08 09 10 11 12 13 14	-- FFVAA IUF K-REP: 210	(2) (2)	(2) 2	(2) -	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		
864040	01 MANOMETER 02 F6400-014802 03 SAAB -9300135-10-2 04 9300135-102 05 06 VÅGLEDARE RR 07 08	-- FFVAA IUF K-REP: 210 A-BET: F6400-071888	(1)	(1)	(1)	---		BE KOMP	UFS FPL 37 864-2505 BYTE		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 9

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
			Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
864041	01 MANOMETER	--	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 864-2505			
	02 F6400-071888	FFVAA		1			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9300135-10-3	IUF									
	04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001			
	05						KOMP	KONTROLL			
	06 VÅGLEDARE RR										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005			
	08						FVST	PROVNING			
	01 ÖVRIGA INSTRUMENT										
	02										
865005	01 TRIMINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)		BE	UFS FPL 37 865-2501			
	02 M3371-338010	FFVAA	(1)	1			KOMP	BYTE			
	03 SMITH-WL755MV/CP/1	IUF									
	04 9300491-001	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8056-3306			
	05 (K01-032)						KOMP	IPK GSA BLOCK 3			
	06										
	07					VB	ME	UFA FPL 37 865-4001			
	08						FVST	PROVNING			
	09										
	10					VB	ME	FFVAA 4440-5:46			
	11						FFVAA	REPARATION			
	01 INDIKERINGSSYSTEM										
	02										
	03 INDIKERINGSTABLÄR										
	04										
	05										
	06 UTGÅR NÄR MF FPL 37 303-Å5604 ÄR INFÖRD.										
866005	01 INDIKERINGSTABLÄ H	UE					BE	UFS FPL 37 866-2502			
	02 F6400-065060	FFVAA		1			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301750-15-4	IUF									
	04 8072001-102	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	05 9301750-15-4	A-BET: F6400-074937					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS- LAMPOR, INDIKERINGSTABLÄ			
	06 (H03-014)										
	07 ITFH					VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH	
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09										
	10					VB	ME	TUA FPL 37 866-14006			
	11						FFVAA	REPARATION			
	12										
	01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 303-Å5604.										
	02 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
866006	01 INDIKERINGSTABLÄ H	UE					BE	UFS FPL 37 866-2502			
	02 F6400-074937	FFVAA		1			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301750-15-6	IUF									
	04 8072001-104	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	05 9301750-15-6	A-BET: F6400-065060					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS- LAMPOR, INDIKERINGSTABLÄ			
	06 (H03-014)										
	07 ITFH					VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH	
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09										
	10					VB	ME	TUA FPL 37 866-14006			
	11						FFVAA	REPARATION			
	12										
	01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
866008	01 INDIKERINGSTABLÄ H	UE					BE	UFS FPL 37 866-2502			
	02 F6400-081730	FFVAA		1			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301750-15-8	IUF									
	04 8072001-106	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
	05 9301750-15-8						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS- LAMPOR, INDIKERINGSTABLÄ			
	06 (H03-014)										
	07 ITFH					VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH	
	08						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
	09										
	10					VB	ME	TUA FPL 37 866-14006			
	11						FFVAA	REPARATION			
	12										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 10

Rad	Materielidentifiering	Mirrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		DIDAS	
		Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 866-Å5684 ÄR INFÖRD.											
866010	01 INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02 F6400-046081	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		
	03 SAAB -8072000-10-1	IUF									
	04 8072000-101	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05 9301750-15-1							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-		
	06 (H03-013)								LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ		
	07 ITFV										
	08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4007		1)REGIONALT UH
	09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10										
	11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14007		
	12							FFVAA	REPARATION		
01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 866-Å5684 (RESERVEFF-FÄLT UPPDELAT PÅ ELRESERV OCH HYDRRESERV).											
02 VID BYTE TILL ITF F6400-079208 SKALL LVP-ENHET F6400-079207 MONTERAS.											
866012	01 INDIKERINGSTABLÅ V	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 866-2502		
	02 F6400-079208	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301750-15-3	IUF									
	04 8072001-103	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	05 9301750-15-3							KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-		
	06 (H03-013)								LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ		
	07 ITFV										
	08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4007		1)REGIONALT UH
	09							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	10										
	11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14007		
	12							FFVAA	REPARATION		
866015	01 SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 866-2506		
	02 F6400-052733	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301625-15-1	IUF									
	04 9301625-151	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-011)	A-BET: F6400-072383						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-		
	10								STEMTABLÅ		
	11										
	12					VB		ME	TUA FPL 37 866-14008		
	13							FFVAA	REPARATION		
866017	01 SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 866-2506		
	02 F6400-072383	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301625-15-2	IUF									
	04 9301625-152	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-011)	A-BET: F6400-052733						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-		
	10								STEMTABLÅ		
	11										
	12					VB		ME	TUA FPL 37 866-14008		
	13							FFVAA	REPARATION		
866020	01 VAPENTABLÅ	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 866-2507		
	02 F6400-052734	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE		
	03 SAAB -9301626-15-1	IUF									
	04 9301626-151	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05 (M01-012)	A-BET: F6400-072382						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR		
	06								IFL-TEST		
	07										
	08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA-		
	10								PENTABLÅ		
	11										
	12					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4009		1)REGIONALT UH
	13							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	14										
	15					VB		ME	TUA FPL 37 866-14009		
	16							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 11

Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning	
			CV	1	2	3	Drift					För- varning
				4	5	6						
Induppf	7	8	9	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)						
866020 01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998	
03												
04											K-REP: 310	
866027 01	VAPENTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2507			
02	F6400-072382	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
03	SAAB -9301626-15-2	IUF						BE	UFS FPL 37 8057-3307			
04	9301626-152	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307			
05	(M01-012)	A-BET: F6400-052734						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR IFL-TEST			
06												
07												
08						VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
09								KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA- PENTABLÅ			
10												
11												
12						VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4009		1)REGIONALT UH	
13								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
14												
15						VB		ME	TUA FPL 37 866-14009			
16								FFVAA	REPARATION			
866027 005	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS	
02		FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION		FPL 37 00-1998	
03												
04											K-REP: 310	
01	BRANDVARNINGSSYSTEM											
02												
866030 01	RELÅBOX	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 866-2504			
02	F3533-000003	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE			
03	GRAVI-164D2	IUF										
04	6110360-000	K-REP: 310				1800TIM		ME	UFA FPL 37 866-4004		TS	
05	(H02-006, -007)							FVST	TILLSYN			
06												
07	INGÅR ÄVEN I FPL 60					VB		ME	F3533-000003-U01			
08								FFVAA	REPARATION			
09												
10							60MÅN	ME	UFA FPL 37 866-4004		FÖ	
11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
866035 01	KONTROLLBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 866-2509			
02	F6400-056520	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
03	SAAB -9301847-10-1	IUF										
04	9301847-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 866-2004			
05	(H07-005)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING			
06												
07	GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4010			
08								FFVAA	PRVNING			
866040 01	GIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 866-2510			
02	F6400-056521	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE			
03	SAAB -9301848-10-1	IUF										
04	9301848-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 866-2004			
05	(H07-003)							KOMP	FUNKTIONSPRVNING			
06												
07	GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4011			
08								FFVAA	PRVNING			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 12

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varning	Åtg av		Arbetsvolym (Mantimmar)	
		Induppf	4	5	6				7		
01	ÖVRIGT										
02	-----										
03											
04	UTGÅR NÄR MF FPL 37 866-Å5684 ÄR INFÖRD.										
866046	01 LVP-ENHET	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 866-2508	
	02 F6400-074995	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9301661-15-3	IUF									
	04 9301661-153	K-REP: 310				EFGH			BE	UFS FPL 37 8057-3307	
	05 (H03-015)								KOMP	IPK PRES	
	06										
	07					VB			ME	F6400-074995-U01	
	08								FFVAA	REPARATION	
866046	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME		SE UFS
005	02	FFVAA	-	X	-				FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 310									
01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 866-Å5684 (RESERVEFF ÄNDRAD SAMT AKUSTIKVARNING FÖR SPAK, ATT OCH HÖJD INFÖRD).										
02	VID BYTE TILL LVP-ENHET F6400-079207 SKALL ITF F6400-079208 MONTERAS.										
866055	01 LVP-ENHET	UE	-	-	-			---	BE	UFS FPL 37 866-2508	
	02 F6400-079207	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -9301661-15-4	IUF									
	04 9301661-154	K-REP: 310				EFGH			BE	UFS FPL 37 8057-3307	
	05 (H03-015)								KOMP	IPK PRES	
	06										
	07					VB			ME	F6400-074995-U01	
	08								FFVAA	REPARATION	
866055	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB		---	ME		SE UFS
005	02	FFVAA	-	X	-				FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998
	03										
	04	K-REP: 310									
01	STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING										
02	-----										
867005	01 PULSGIVARE STV 37	UE	(1)	(2)	(1)			---	BE	UFS FPL 37 867-2502	
	02 F6400-043421	FFVAA	(1)	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SAAB -8440003-10-1	IUF									
	04 8440003-101	K-REP: 210 310				VB			ME	1) UFA FPL 37 867-4002	1)REGIONALT UH
	05 (H05-004)								FVST	PROVNING	F4 ELLER F17
	06										
	07					VB			ME	UFA FPL 37 867-4002	
	08								FFVAA	REPARATION	
01	REGISTRERINGSSYSTEM										
02	-----										
03	UTBILDNINGSREGISTRERING UTB										
04	-----										
868005	01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-				BE	UFS FPL 37 868-2504	
	02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-				KOMP	BYTE	
	03 SCHIN-PC 6037-0	IUF									
	04 9302049-001	K-REP: 310				150TIM			ME	UFA FPL 37 868-4003	TS
	05 (N01-010)								FVST	TILLSYN	
	06										
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					1200TIM			ME	M3880-004010-U01	Ö
	08								FFVAA	ÖVERSYN	
	09										
	10					VB			BE	UFS FPL 37 868-2001	
	11								KOMP	UPPLÄSNING	
	12										
	13					VB			ME	M3880-004010-U01	
	14								FFVAA	REPARATION	
	15										
	16							60MÅN	ME	UFA FPL 37 868-4003	FÖ
	17								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL	

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 13

Arbets	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	UH-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varning	Åtg av
					4	5	6							
			Induppf	7	8	9			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)				
868005	01	.BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-	-	-	BE	SKI				
	02	M3880-004118	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
	03	SCHIN-PA 6070-7	IUF											
	04	9302051-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 868-4009				
	05								FVST	REPARATION				
868012	01	RKA 40B/JA MT	--	-	-	-	-	-						
	02	M3836-040051	FFVAA	-	1	-	-	-		SE UNDERENHETER				
	03	CVA -F1250-210547												
868012	01	.RKA 40B	UE	-	-	-	-	-	BE	SKI				
005	02	M3836-040020	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
	03	CVA -F1250-210666	IUF											
	04	9300770-016	K-REP: 310				36MÅN		ME	UFA FPL 37 868-4005	TS			
	05								FVST	TILLSYN				
	06													
	07						VB		ME	M3836-040051-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
868012	01	.OBJEKTIVENHET 45MM	--	-	-	-	-	-	BE	SKI				
010	02	F6040-004389	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
	03	SAAJ -75-21586-00	IUF											
	04		K-REP: 210 999				VB		ME	UFA FPL 37 868-4005				
	05								FVST	PROVNING				
	06													
	07						VB		ME	M3836-040051-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
868015	01	EXPONERINGSENHET	UE	(1)	-	(1)	-	-	BE	UFS FPL 37 706-2501				
	02	M3673-202010	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
	03	TELF0-1002-003	IUF											
	04	9300771-001	K-REP: 210 999				VB		ME	UFA FPL 37 868-4005				
	05	(N01-013)							FVST	PROVNING				
	06													
	07						VB		ME	M3836-040051-U01				
	08								FFVAA	REPARATION				
	01	UNDERHÅLLS- OCH FLYGSÄKERHETSREGISTER. RUF												
	02	-----												
	03													
	04	OM MF FPL 37 868-Å5759 EJ ÄR INFÖRD SKA ENHETEN VID REPARATION SÄNDAS TILL FFVAA.												
868040	01	ANPASSNINGENHET MOTOR	UE	-	-	-	-	-	BE	UFS FPL 37 868-2501				
	02	F6281-014494	FFVAA	-	1	-	-	-	KOMP	BYTE				
	03	SFA -736004	IUF											
	04	9302043-002	K-REP: 210 310				VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317				
	05	(N02-006)							KOMP	IPK ANPM				
	06													
	07						VB		ME 1)	UFA FPL 37 868-4004	1)REGIONALT UH			
	08								FVST	REPARATION	F4 ELLER F17			
	09										SE TEXTRAD			
	10						VB		ME	UFA FPL 37 868-4004				
	11								FFVAA	REPARATION				
868040	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME					
005	02		FFVAA	-	X	-	-	---	FFVAA	REPARATION		SE UFS FPL 37 00-1998		
	03													
	04		K-REP: 310											

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 14

Arbets Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Arbetsvolym (Mantimmar)	Arteckning
		CV	1	2	3	Drift	Förvarning	Åtg av		DIDAS		
			Induppf	4	5				6			
868050	01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2504			
	02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SCHIN-PC 6037-0	IUF										
	04 9302049-001	K-REP: 310				150TIM		ME	UFA FPL 37 868-4003		TS	
	05 (N02-005)							FVST	TILLSYN			
	06											
	07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					1200TIM		ME	M3880-004010-U01		0	
	08							FFVAA	ÖVERSYN			
	09											
	10					VB		BE	UFS FPL 37 868-2001			
	11							KOMP	UPPLÄSNING			
	12											
	13					VB		ME	M3880-004010-U01			
	14							FFVAA	REPARATION			
	15											
	16					60MÅN		ME	UFA FPL 37 868-4003		F0	
	17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

868050	01 .BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-			BE	SKI			
005	02 M3880-004118	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SCHIN-PA 6070-7	IUF										
	04 9302051-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 868-4009			
	05							FVST	REPARATION			

868060	01 LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2502			
	02 F6400-049386	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -1784290-10-1	IUF										
	04 1784290-101	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-011)							KOMP	KONTROLL AV MAV-POT			
	06											
	07					VB		ME	TUA FPL 37 868-14001			
	08							FFVAA	REPARATION			

868065	01 TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501			
	02 F6281-010222	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SFA -731525	IUF										
	04 9301776-001	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-007)	A-BET: F6281-013866						KOMP	IPK ANPM			
	06											
	07					VB		ME	F6281-013866-U02			
	08							FFVAA	REPARATION			

868070	01 TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501			
	02 F6281-013866	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SFA -735740	IUF										
	04 9301776-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-007)	A-BET: F6281-010222						KOMP	IPK ANPM			
	06											
	07					VB		ME	F6281-013866-U02			
	08							FFVAA	REPARATION			

868075	01 TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2503			
	02 M2960-800410	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301767-10-1	IUF										
	04 9301767-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 868-2503			
	05 (N02-010)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL			
	06											
	07					VB		ME	UFA FPL 37 868-4002			
	08							FVST	PROVNING			

868080	01 UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501			
	02 F6400-069458	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE			
	03 SAAB -9301977-10-1	IUF										
	04 9301977-101					FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317			
	05 (N02-008)							KOMP	IPK ANPM			
	06											
	07					VB		ME	ERFORDRAS EJ			
	08							FVST	KASSATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-05-23

Sida 15

Klass	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
				Induppf	4	5	6		Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 HANDKAMERA 101 MT 02 -----										
868085	01	HANDKAMERA 101 MT	UE	(1)	-	(1)	---					
	02	M3833-101011	FFVAA	(1)	1	-					SE UNDERENHETER	
	03											

868085	01	HANDKAMERA 101	UE	(1)	-	(1)	---	BE	SKI			
005	02	M3833-101010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	TPROD-3-7880-9-1	IUF									
	*04		K-REP: 310				12MÅN	ME	AV FPL 37 00-227	K	RÄKNAS FRÅN	
	*05	INGÅR ÄVEN I						KOMP	SENSORKONTROLL		ÅTGÄRDSDATUM	
	06	FPL 35 OCH 60										
	07						VB	ME	M3833-101010-U01			
	08							FFVAA	REPARATION			

		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 706-Å1540 ÄR INFÖRD.										
868085	01	PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)	---	BE	SKI			
010	02	F4287-000231	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	TPROD-3-7879-9-1	IUF									

		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 706-Å1540 ÄR INFÖRD.										
868085	01	PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)	---	BE	SKI			
010	02	F4287-000338	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	TPROD-SV-3-7879-9-1	IUF									

		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 706-Å1540.										
868085	01	PARKERINGSDON	--	(1)	-	(1)	---	BE	SKI			
010	02	F1461-001985	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
	03	FFVAA-305310	IUF									

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD