

1997-09-26

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
86	Övervaknings-, indikerings- och registreringsystem	862005
862	Motorinstrument	862005
863	Bränslemätssystem	863005
864	Tryckmätare	864005
865	Övriga instrument	865005
866	Indikeringssystem	866005
o	Indikeringstablåer	866005
o	Brandvarningssystem	866030
o	Övrigt	866046
867	Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning	867005
868	Registreringssystem	868005
o	Utbildningsregistrering UTB	868005
o	Underhålls- och flygsäkerhetsregistrering RUF	868040
o	Handkamera 101 MT	868085

¹⁾ Sakändringar har markerats med asterisk framför aktuell rad maa Skr FUH 35 837:33856/97.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/ C Wennerlund

Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Kod för åtgärdsinstans i krig, se AF FLYG 100-000004.

Speciella bestämmelser

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelse.

Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges.

Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes dessa ME till aktuell FFV-vst för miljömässig kassation.

För att kunna säkerställa spårbarheten kommer på sidan 1 i varje underhållsplan att anges skrivelse nummer på "UH-avsluts-skrivelsen".

I UHP-M anges detta under "Åtgärd" enligt följande exempel:

ME	UFA 37 xxx yyy	REPARATION
FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UFÖRES EJ
ME	FFVAA REPFÖRESKRIFT xxx yyy	
FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ	

FFV Aerotech AB har på uppdrag av FMV:FUH tecknat avtal med godkända miljöstationer.

1997-09-26

Sida 3

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift				
Induppl			7	8	9			Åtgärd			
01	ÖVERVAKNINGS-, INDIKERINGS- OCH REGISTRERINGSSYSTEM										
02	=====										
03	MOTORINSTRUMENT										
04	-----										
862005	01 FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02 F6281-011015	VAS	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SFA -733851	IUF									
	04 9301709-002	K-REP: 310				K		BE	SKI		
	05 (B01-065)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07 OLJENIVÅINDIKATOR					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08							KOMP	KONTROLL		
	09										
	10					VB		ME	U-FÖRESKRIFT		
	11							VAS	REPARATION		
862010	01 TRYCKFÖRHÅLLANDEIND	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02 M3535-751010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 GARR -538750-4-1	IUF									
	04 9300262-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05 (B01-023)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07					VB		ME	FFVAA 4440-5:393		
	*08							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
862015	01 MUNSTYCKSLÄGESIND	--	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 862-2502		
	02 M3371-355010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 LTV -18-1506-2	IUF									
	04 9300274-001	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 611-2038		
	05 (B01-024)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07					VB		ME	UFA FPL 37 862-4003		
	08							FVST	PROVNING		
	09										
	10					VB		ME	FFVAA 4440-5:243		
	11							FFVAA	REPARATION		
862020	01 TRYCKFÖRHGIVARE	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2501		
	02 M2944-601010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03 GARR -538856-1-2	IUF									
	04 9300252-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 862-2002		
	05 (B01-022)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07					24MÅN		ME	1) UFA FPL 37 862-4002	TS	1)REGIONALT UH
	08							FVST	TILLSYN		F4 ELLER F17
	09										
	10					48MÅN		ME	M2944-601010-U01	Ö	
	11							FFVAA	ÖVERSYN		
	12										
	13					VB		ME	M2944-601010-U01		
	14							FFVAA	REPARATION		
	15										
	16					60MÅN		ME	M2944-601010-U01	FÖ	
	17							FFVAA	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
862025	01 INDIKATOR	-	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2503		
	02 F6281-010323	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03 SFA -730971	IUF									
	04 9301710-001	K-REP: 210 310				K		BE	SKI		
	05 (B01-060)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07 OLJENIVÅ					VB		BE	UFS FPL 37 611-2045		
	08							KOMP	KONTROLL		
	09										
	10					VB		ME	UFA FPL 37 862-4008		
	11							FVST	PROVNING		
	12										
	13					VB		ME	F6281-010323-U01		
	14							FFVAA	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 4

Adress	Red	Materielldentifiering	Mtrrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning				
				CV	1	2	3	Drift					För- varing	Åtg av	Åtgärd	Arbetsvolym (MantImmar)
					4	5	6									
Induppf	7	8	9													
B62030	01	UTLOPPSTEMPIND	UE	-	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 862-2502						
	02	M3605-770030	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03	SAAB - 9301742-002	IUF													
	04	9301742-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 862-2001						
	05	(B01-026)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING						
	06															
	07						VB		ME	UFA FPL 37 862-4005						
	08								FVST	PROVNING						
	09															
	10						VB		ME	M3605-770030-U01						
	11								FFVAA	REPARATION						
B62035	01	VARVTALSINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 862-2502						
	02	M3474-737010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE						
	03	SMITH-WL2301KTD/CP/1	IUF													
	04	9300259-002	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 611-2038						
	05	(B01-025)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING						
	06															
	07						VB		ME	FFVAA 4440-5:43						
	*08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ						
	09															
	10						36MÅN		ME	UFA FPL 37 862-4004		FÖ				
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL						
B62040	01	VARVTALSRELÄ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2504						
	02	F6281-010280	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03	SMITH-KSM1 0312	IUF													
	04	9301744-001	K-REP: 310				VB		ME	F6281-010280-U01						
	05	(B01-059)	A-BET: F5960-002484						FFVAA	REPARATION						
B62045	01	VARVTALSRELÄ	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 862-2504						
	02	F5960-002484	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03		IUF													
	04		K-REP: 310				VB		ME	F6281-010280-U01						
	05	(B01-059)	A-BET: F6281-010280						FFVAA	REPARATION						
	01	BRÄNSLEMÄTSYSTEM														
	02															
B63005	01	BRÄNSLEINDIKATOR	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 863-2503						
	02	M3426-759010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03	SMITH-SE4	IUF													
	04	9301673-001	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-004)							KOMP	KONTROLL OCH EV KALI- BRERING						
	06															
	07															
	08						60MÅN		ME	UFA FPL 37 863-4002	TS	TOTALTID 60MÅN				
	09								FVST	TILLSYN						
	10															
	11						VB		ME	M3426-759010-U01						
	12								FFVAA	REPARATION						
	13															
	14						60MÅN		ME	UFA FPL 37 863-4002		FÖ				
	15								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL						
B63010	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-828010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GN329	IUF													
	04	9301668-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-010)							KOMP	KONTROLL						
	06															
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08								FVST	REPARATION						
B63015	01	GIVARE	--	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 863-2506						
	02	M2931-827010	FFVAL	-	1	-			KOMP	BYTE						
	03	SMITH-GN328	IUF													
	04	9301667-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007						
	05	(L05-011)							KOMP	KONTROLL						
	06															
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4004						
	08								FVST	REPARATION						

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 5

UPPHÄVD

Adress	Rad	Materielldentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	7	8	9				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmer)	
	863020	01 REFERENSKONDENSATOR	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2505			
		02 M2931-810010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GR15	IUF									
		04 9300736-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-009)						KOMP	KONTROLL			
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4003			
		08						FVST	PROVNING.			
	863025	01 GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
		02 M2931-829010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GN330	IUF									
		04 9301669-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-012, -013)						KOMP	KONTROLL			
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
		08						FVST	REPARATION			
	863030	01 GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
		02 M2931-830010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GN331	IUF									
		04 9301670-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-014, -015)						KOMP	KONTROLL			
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
		08						FVST	REPARATION			
	863035	01 GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
		02 M2931-831010	FFVAL	-	2	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GA201	IUF									
		04 9301671-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-024, -028)						KOMP	KONTROLL			
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
		08						FVST	REPARATION			
	863040	01 GIVARE	--	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
		02 M2931-826010	FFVAL	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GN327	IUF									
		04 9301666-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-035)						KOMP	KONTROLL			
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
		08						FVST	REPARATION			
	863045	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
		02 M2931-815010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GA159	IUF									
		04 9300686-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-016)						KOMP	KONTROLL			
		06										
		07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004			
		08						FVST	REPARATION			
	863050	01 FÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 863-2501			
		02 F5960-002198	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-GB38	IUF									
		04 9301672-001	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007			
		05 (L05-003)						KOMP	KONTROLL OCH EV KALI- BRERING			
		06										
		07 BRÄNSLEMÄT					VB	ME	UFA FPL 37 863-4001			
		08						FVST	PROVNING			
		09										
		10					VB	ME	UFA FPL 37 863-4001			
		11						FVST	PROVNING			
		12						ME	FFVAA 4440-5:360			
		13						FFVAA	REPARATION			
		*14										
		*15										

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av			
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
UPPHÄVD	863055	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-813010	FFVAL	(1)	1	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GA158	IUF										
	04 9300685-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD	863060	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-811010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GN209	IUF										
	04 9300165-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05 (L05-020, -022)						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD	863065	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-807010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GN210	IUF										
	04 9300166-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05 (L05-021, -023)						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD	863070	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-817010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GA156	IUF										
	04 9300689-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05 (L05-025, -029)						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD	863075	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-818010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GA155	IUF										
	04 9300687-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05 (L05-026, -030)						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD	863080	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-814010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GA154	IUF										
	04 9300690-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05 (L05-027, -031)						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		
UPPHÄVD	863085	01 BRÄNSLEMÄTGIVARE	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 863-2506			
	02 M2931-821010	FFVAL	(2)	2	-		KOMP	BYTE				
	03 SMITH-GA168	IUF										
	04 9301255-001	K-REP: 210				EFGH	BE	UFS FPL 37 863-2007				
	05 (L05-018, -019)						KOMP	KONTROLL				
	06											
	*07					VB	ME	UFA FPL 37 863-4004		REPARATION		
	*08						FVST	SÄND FFVAL FÖR KASSATION		UTFÖRES EJ		

1997-09-26

Sida 7

Adress	Red	Materialidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tiillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				CV	1	2	3	Drift				
					Induppl	4	5		6	Arbetsvolym (Mantimmar)		
863090	01	TOMTANKSSIMULATOR	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 863-2507		
	02	F5960-000087	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SMITH-SD6										
	04	9300693-001	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-053)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 863-4019		
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	F5960-000087-U01		
	11								FFVAA	PROVNING		

863095	01	NIVÅSTRÖMSTÄLLARE	--	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 863-2504		
	02	F6400-043791	FFVAL	(2)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -8071000-10-2	IUF									
	04	8071000-102	K-REP: 210				EFGH		BE	UFS FPL 37 863-2007		
	05	(L05-008)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07	BRÄNSLEMÄT					VB		ME	UFA FPL 37 651-4005		
	08								FVST	PROVNING		

	01	TRYCKMÄTARE										
	02	-----										
864005	01	KABINMANOMETER	UE	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 864-2501		
	02	M3535-741010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	KOLLS-722001-10-501	IUF									
	04	9300261-001	K-REP: 310				GH		BE	UFS FPL 37 431-2023		
	05	(L01-006)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	07						60MÅN		ME	UFA FPL 37 864-4001	TS	
	08								FVST	PROVNING		
	09											
	10						VB		ME	FFVAA 4440-5:42		
	11								FFVAA	REPARATION		

864010	01	BROMSMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 864-2501		
	02	M3538-743010	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	KILMA-43791 MOD	IUF									
	04	9300277-002	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 864-2001		
	05	(L01-009)							KOMP	KONTROLL		
	06											
	*07						VB		ME	UFA FPL 37 864-4002	REPARATION	
	*08								FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ	

864015	01	SYRGASMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 864-2504		
	02	M3533-747010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	KILMA-43332	IUF									
	04	6106278-000					1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4004	TS	
	05		A-BET: F6400-071889						FVST	TILLSYN		
	06	INGÅR ÄVEN I FPL 35										

864016	01	SYRGASMANOMETER	--	(1)	(1)	(1)			BE	UFS FPL 37 864-2504		
	02	F6400-071889	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301066-10-1	IUF									
	04	9301066-101					1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4004	TS	
	05								FVST	TILLSYN		

864020	01	SYRGASMANOMETER	--	(1)	(2)	(1)			BE	UFS FPL 37 864-2502		
	02	M3533-748010	FFVAL	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	KILMA-43790	IUF									
	04	9300248-001	K-REP: 210				1800TIM		ME	UFA FPL 37 864-4003	TS	
	05	(L01-013)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	MED BELYSNING					VB		ME	UFA FPL 37 864-4003		
	08								FVST	REPARATION		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 8

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Utt-kod DIDAS	Anteckning		
				CV	1	2	3	Drift					För- varning	Åtg av
					4	5	6							
Induppf	7	8	9	Åtgärd		Arbetsvolym (Manntimmar)								
UPPHÄVD	864015	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-014802	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-2	IUF											
		04 9300135-102	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		05	A-BET: F6400-071888					FVST	PROVNING					
		06 HANDPUMP												
UPPHÄVD	864026	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-071888	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-3	IUF											
		04 9300135-103	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		05						FVST	PROVNING					
		06 HANDPUMP												
UPPHÄVD	864030	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-014802	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-2	IUF											
		04 9300135-102	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001					
		05	A-BET: F6400-071888					KOMP	KONTROLL					
		06 BROMSACK												
		07					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		08						FVST	PROVNING					
UPPHÄVD	864031	01 MANOMETER	--	(1)	(1)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-071888	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-3	IUF											
		04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001					
		05						KOMP	KONTROLL					
		06 BROMSACK												
		07					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		08						FVST	PROVNING					
UPPHÄVD	864035	01 MANOMETER	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-014802	FFVAA	(2)	2	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-2	IUF											
		04 9300135-102	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001					
		05	A-BET: F6400-071888					KOMP	KONTROLL					
		06 TRYCKACK												
		07					FGH	BE	UFS FPL 37 411-2005					
		08						KOMP	KONTROLL					
		09												
		10					EFGH	BE	UFS FPL 37 412-2014					
		11						KOMP	KONTROLL					
		12												
		13					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		14						FVST	PROVNING					
UPPHÄVD	864036	01 MANOMETER	--	(2)	(2)	(2)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-071888	FFVAA	(2)	2	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-3	IUF											
		04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001					
		05						KOMP	KONTROLL					
		06 TRYCKACK												
		07					FGH	BE	UFS FPL 37 411-2005					
		08						KOMP	KONTROLL					
		09												
		10					EFGH	BE	UFS FPL 37 412-2014					
		11						KOMP	KONTROLL					
		12												
		13					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		14						FVST	PROVNING					
UPPHÄVD	864040	01 MANOMETER	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505					
		02 F6400-014802	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9300135-10-2	IUF											
		04 9300135-102	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001					
		05	A-BET: F6400-071888					KOMP	KONTROLL					
		06 VÅGLEDARE RR												
		07					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005					
		08						FVST	PROVNING					

1997-09-26

Sida 9

Adress	Rad	Materielidentifering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetavolym (Mantimmar)	
	864041	01 MANOMETER	--	(1)	-	(1)	---	BE	UFS FPL 37 864-2505			
		02 F6400-071888	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9300135-10-3	IUF									
		04 9300135-103	K-REP: 210				CDEFGH	BE	UFS FPL 37 864-2001			
		05						KOMP	KONTROLL			
		06 VÅGLEDARE RR										
		07					VB	ME	UFA FPL 37 864-4005			
		08						FVST	PROVNING			
		01 ÖVRIGA INSTRUMENT										
		02 -----										
	865005	01 TRIMINDIKATOR	UE	(1)	(2)	(1)	---	BE	UFS FPL 37 865-2501			
		02 M3371-338010	FFVAA	(1)	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SMITH-WL755MV/CP/1	IUF									
		04 9300491-001	K-REP: 210 310				EFGH	BE	UFS FPL 37 8056-3306			
		05 (K01-032)						KOMP	IPK GSA BLOCK 3			
		06										
		07					VB	ME	UFA FPL 37 865-4001			
		08						FVST	PROVNING			
		09										
		10					VB	ME	FFVAA 4440-5:46			
		11						FFVAA	REPARATION			
		01 INDIKERINGSSYSTEM										
		02 -----										
		03 INDIKERINGSTABLÅER										
		04 -----										
		05										
		06 UTGÅR NÄR MF FPL 37 303-Å5604 ÄR INFÖRD.										
	865005	01 INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502			
		02 F6400-065060	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9301750-15-4	IUF									
		04 8072001-102	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
		05 9301750-15-4	A-BET: F6400-074937					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-			
		06 (H03-014)							LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ			
		07 ITFH										
		08					VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH	
		09						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
		10										
		11					VB	ME	TUA FPL 37 866-14006			
		12						FFVAA	REPARATION			
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 303-Å5604.										
		02 GÄLLER FPL SOM INTE HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
	866006	01 INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502			
		02 F6400-074937	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9301750-15-6	IUF									
		04 8072001-104	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
		05 9301750-15-6	A-BET: F6400-065060					KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-			
		06 (H03-014)							LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ			
		07 ITFH										
		08					VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH	
		09						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
		10										
		11					VB	ME	TUA FPL 37 866-14006			
		12						FFVAA	REPARATION			
		01 GÄLLER FPL SOM HAR MF FPL 37 702-Å5779 INFÖRD.										
	866008	01 INDIKERINGSTABLÅ H	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502			
		02 F6400-081730	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03 SAAB -9301750-15-8	IUF									
		04 8072001-106	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 813-2010			
		05 9301750-15-8						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-			
		06 (H03-014)							LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ			
		07 ITFH										
		08					VB	ME 1)	UFA FPL 37 866-4006		1)REGIONALT UH	
		09						FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
		10										
		11					VB	ME	TUA FPL 37 866-14006			
		12						FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 10

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Förskrift	Uh-kod	Arbetsvolym (Manntimmar)	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		Åtgärd		
			Induppf	4	5	6				7			
		01	UTGÅR NÄR MF FPL 37 866-Å5684 ÄR INFÖRD.										
		01	INDIKERINGSTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502			
		02	F6400-046081	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03	SAAB -8072000-10-1	IUF									
		04	8072000-101	K-REP: 210 310			VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		05	9301750-15-1						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-			
		06	(H03-013)							LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ			
		07	ITFV										
		08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4007			1)REGIONALT UH
		09							FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
		10											
		11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14007			
		12							FFVAA	REPARATION			
		01	INFÖRS GENOM MF FPL 37 866-Å5684 (RESERVEFF-FÄLT UPPDELAT PÅ ELRESERV OCH HYDRRESERV).										
		02	VID BYTE TILL ITF F6400-079208 SKALL LVP-ENHET F6400-079207 MONTERAS.										
		01	INDIKERINGSTABLÅ V	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2502			
		02	F6400-079208	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03	SAAB -9301750-15-3	IUF									
		04	8072001-103	K-REP: 210 310			VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		05	9301750-15-3						KOMP	BYTE AV KRETSKORT/INDIKERINGS-			
		06	(H03-013)							LAMPOR, INDIKERINGSTABLÅ			
		07	ITFV										
		08					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4007			1)REGIONALT UH
		09							FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
		10											
		11					VB		ME	TUA FPL 37 866-14007			
		12							FFVAA	REPARATION			
		01	SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2506			
		02	F6400-052733	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03	SAAB -9301625-15-1	IUF									
		04	9301625-151	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307			
		05	(M01-011)	A-BET: F6400-072383					KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR			
		06								IFL-TEST			
		07											
		08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-			
		10								STEMTABLÅ			
		11											
		12					VB		ME	TUA FPL 37 866-14008			
		13							FFVAA	REPARATION			
		01	SYSTEMTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2506			
		02	F6400-072383	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03	SAAB -9301625-15-2	IUF									
		04	9301625-152	K-REP: 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307			
		05	(M01-011)	A-BET: F6400-052733					KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR			
		06								IFL-TEST			
		07											
		08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, SY-			
		10								STEMTABLÅ			
		11											
		12					VB		ME	TUA FPL 37 866-14008			
		13							FFVAA	REPARATION			
		01	VAPENTABLÅ	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 866-2507			
		02	F6400-052734	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
		03	SAAB -9301626-15-1	IUF									
		04	9301626-151	K-REP: 210 310			EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307			
		05	(M01-012)	A-BET: F6400-072382					KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR			
		06								IFL-TEST			
		07											
		08					VB		BE	UFS FPL 37 813-2010			
		09							KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA-			
		10								PENTABLÅ			
		11											
		12					VB		ME 1)	UFA FPL 37 866-4009			1)REGIONALT UH
		13							FVST	REPARATION			F4 ELLER F17
		14											
		15					VB		ME	TUA FPL 37 866-14009			
		16							FFVAA	REPARATION			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 11

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mirrtyp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing				
			Induppl	4	5	6			7	8	9	
866020	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998
	03											
	04								K-REP: 310			
866027	01	VAPENTABLÅ	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2507		
	02	F6400-072382	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301626-15-2	IUF									
	04	9301626-152	K-REP: 210 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
	05	(M01-012)	A-BET: F6400-052734						KOMP	IPK PRES SAMT VALBAR IFL-TEST		
	06											
	07											
	08						VB		BE	UFS FPL 37 813-2010		
	09								KOMP	BYTE AV GLÖDLAMPA, VA- PENTABLÅ		
	10											
	11											
	12						VB		ME	1) UFA FPL 37 866-4009		1)REGIONALT UH
	13								FVST	REPARATION		F4 ELLER F17
	14											
	15						VB		ME	TJA FPL 37 866-14009		
	16								FFVAA	REPARATION		
866027	01	.SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME			SE UFS
005	02		FFVAA	-	X	-			FFVAA REPARATION			FPL 37 00-1998
	03											
	04								K-REP: 310			
866027	01	BRANDVARNINGSSYSTEM										
	02											
866030	01	RELÅBOX	UE	(2)	(2)	(2)			BE	UFS FPL 37 866-2504		
	02	F3533-000003	FFVAA	(2)	2	-			KOMP	BYTE		
	03	GRAVI-164D2	IUF									
	04	6110360-000	K-REP: 310				1800TIM		ME	UFA FPL 37 866-4004		TS
	05	(H02-006,-007)							FVST	TILLSYN		
	06											
	07	INGÅR ÄVEN I FPL 60					VB		ME	F3533-000003-U01		
	08								FFVAA	REPARATION		
	09											
	10							60MÅN	ME	UFA FPL 37 866-4004		FÖ
	11								FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
866035	01	KONTROLLBOX	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 866-2509		
	02	F6400-056520	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301847-10-1	IUF									
	04	9301847-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 866-2004		
	05	(H07-005)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	07	GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4010		
	08								FFVAA	PROVNING		
866040	01	GIVARE	--	(1)	(1)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 866-2510		
	02	F6400-056521	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
	03	SAAB -9301848-10-1	IUF									
	04	9301848-101	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 866-2004		
	05	(H07-003)							KOMP	FUNKTIONSPROVNING		
	06											
	*07	GTS					VB		ME	UFA FPL 37 866-4011		
	*08								FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 12

Adress	Plad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	Förvaring	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmer)	
		01 ÖVRIGT										
		02 -----										
		03										
		04 UTGÅR NÄR MF FPL 37 866-Å5684 ÄR INFÖRD.										
866003		01 LVP-ENHET	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2508		
		02 F6400-074995	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301661-15-3	IUF									
		04 9301661-153	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
		05 (H03-015)							KOMP	IPK PRES		
		06										
		07					VB		ME	F6400-074995-U01		
		08							FFVAA	REPARATION		
866046	005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
		02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
		03										
		04	K-REP: 310									
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 866-Å5684 (RESERVEFF ÄNDRAD SAMT AKUSTIKVARNING FÖR SPAK, ATT OCH HÖJD INFÖRD).										
		02 VID BYTE TILL LVP-ENHET F6400-079207 SKALL ITF F6400-079208 MONTERAS.										
866055		01 LVP-ENHET	UE	-	-	-		---	BE	UFS FPL 37 866-2508		
		02 F6400-079207	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -9301661-15-4	IUF									
		04 9301661-154	K-REP: 310				EFGH		BE	UFS FPL 37 8057-3307		
		05 (H03-015)							KOMP	IPK PRES		
		06										
		07					VB		ME	F6400-074995-U01		
		08							FFVAA	REPARATION		
866055	005	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
		02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
		03										
		04	K-REP: 310									
		01 STALLVARNINGSSYSTEM/GRÄNSVÄRDESVARNING										
		02 -----										
867005		01 PULSGIVARE STV 37	UE	(1)	(2)	(1)		---	BE	UFS FPL 37 867-2502		
		02 F6400-043421	FFVAA	(1)	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SAAB -8440003-10-1	IUF									
		*04 8440003-101	K-REP: 210 310				VB		ME	UFA FPL 37 867-4002	REPARATION	
		*05 (H05-004)							FVST	SÄND FFVAA FÖR KASSATION	UTFÖRES EJ	
		06										
		07					VB		ME	UFA FPL 37 867-4002		
		*08							FFVAA	KASSERAS/REPARATION UTFÖRES EJ		
		01 REGISTRERINGSSYSTEM										
		02 -----										
		03 UTBILDNINGSSYSTEM REGISTRERING UTB										
		04 -----										
868005		01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2504		
		02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE		
		03 SCHIN-PC 6037-0	IUF									
		04 9302049-001	K-REP: 310				150TIM		ME	UFA FPL 37 868-4003	TS	
		05 (N01-010)							FVST	TILLSYN		
		06										
		07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					1200TIM		ME	M3880-004010-U01	0	
		08							FFVAA	ÖVERSYN		
		09										
		10					VB		BE	UFS FPL 37 868-2001		
		11							KOMP	UPPLÄSNING		
		12										
		13					VB		ME	M3880-004010-U01		
		14							FFVAA	REPARATION		
		15										
		16					60MÅN		ME	UFA FPL 37 868-4003	F0	
		17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 13

UPPHÄVD

Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Interval/Ti#fälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
		CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
		Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
868005	01 .BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-	---	BE	SKI			
02	M3880-004118	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
03	SCHIN-PA 6070-7	IUF									
04	9302051-001	K-REP: 210				VB	ME	UFA FPL 37 868-4009			
05							FVST	REPARATION			
868012	01 RKA 40B/JA MT	--	-	-	-	---					
02	M3836-040051	FFVAA	-	1	-				SE UNDERENHETER		
03	CVA -F1250-210547										
868012	01 .RKA 40B	UE	-	-	-		BE	SKI			
005	02 M3836-040020	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
03	CVA -F1250-210666	IUF									
04	9300770-016	K-REP: 310				36MÅN	ME	UFA FPL 37 868-4005	TS		
05							FVST	TILLSYN			
06											
07						VB	ME	M3836-040051-U01			
08							FFVAA	REPARATION			
868012	01 .OBJEKTIVENHET 45MM	--	-	-	-		BE	SKI			
010	02 F6040-004389	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
03	SAAJ -75-21586-00	IUF									
04		K-REP: 210 999				VB	ME	UFA FPL 37 868-4005			
05							FVST	PROVNING			
06											
07						VB	ME	M3836-040051-U01			
08							FFVAA	REPARATION			
868025	01 EXPONERINGSENHET	UE	(1)	-	(1)		BE	UFS FPL 37 706-2501			
02	M3673-202010	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
03	TELF0-1002-003	IUF									
04	9300771-001	K-REP: 210 999				VB	ME	UFA FPL 37 868-4005			
05	(N01-013)						FVST	PROVNING			
06											
07						VB	ME	M3836-040051-U01			
08							FFVAA	REPARATION			
01	UNDERHÅLLS- OCH FLYGSÄKERHETSREGISTER. RUF										
02	-----										
03											
04	OM MF FPL 37 868-Å5759 EJ ÄR INFÖRD SKA ENHETEN VID REPARATION SÄNDAS TILL FFVAA.										
868040	01 ANPASSNENHET MOTOR	UE	-	-	-	---	BE	UFS FPL 37 868-2501			
02	F6281-014494	FFVAA	-	1	-		KOMP	BYTE			
03	SFA -736004	IUF									
04	9302043-002	K-REP: 210 310				VB	BE	UFS FPL 37 8080-3317			
05	(N02-006)						KOMP	IPK ANPM			
06											
07						VB	ME 1)	UFA FPL 37 868-4004		1)REGIONALT UH	
08							FVST	REPARATION		F4 ELLER F17	
09										SE TEXTRAD	
10						VB	ME	UFA FPL 37 868-4004			
11							FFVAA	REPARATION			
868040	01 .SUBUTBYTESENHETER	SUE	-	-	-	VB	---	ME		SE UFS	
005	02	FFVAA	-	X	-			FFVAA	REPARATION	FPL 37 00-1998	
03											
04		K-REP: 310									

UPPHÄVD

1997-09-26

Sida 14

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uk-kod DIDAS	Arbetsvolym (Manntimmar)	Arteckning		
				CV	1	2	3	Drift						För- varing	Åtg av
					4	5	6								
Induppf	7	8	9	Åtgärd											
UPPHÄVD	86050	01 BANDINSPELARE FB-4	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2504					
		02 M3880-004010	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SCHIN-PC 6037-0	IUF												
		04 9302049-001	K-REP: 310				150TIM		ME	UFA FPL 37 868-4003		TS			
		05 (N02-005)							FVST	TILLSYN					
		06													
		07 INGÅR ÄVEN I FPL 32					1200TIM		ME	M3880-004010-U01		0			
		08							FFVAA	ÖVERSYN					
		09													
		10					VB		BE	UFS FPL 37 868-2001					
		11							KOMP	UPPLÄSNING					
		12													
		13					VB		ME	M3880-004010-U01					
		14							FFVAA	REPARATION					
		15													
		16					60MÅN		ME	UFA FPL 37 868-4003		F0			
		17							FVST	FÖRVARINGSUNDERHÅLL					
UPPHÄVD	868050	01 .BANDKASSETT FB-4	UE	-	-	-			BE	SKI					
	005	02 M3880-004118	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SCHIN-PA 6070-7	IUF												
		04 9302051-001	K-REP: 210				VB		ME	UFA FPL 37 868-4009					
		05							FVST	REPARATION					
UPPHÄVD	868060	01 LÄGESGIVARE MAV	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2502					
		02 F6400-049386	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SAAB -1784290-10-1	IUF												
		04 1784290-101	K-REP: 310				FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317					
		05 (N02-011)							KOMP	KONTROLL AV MAV-POT					
		06													
		07					VB		ME	TUA FPL 37 868-14001					
		08							FFVAA	REPARATION					
UPPHÄVD	868065	01 TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501					
		02 F6281-010222	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SFA -731525	IUF												
		04 9301776-001	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317					
		05 (N02-007)	A-BET: F6281-013866						KOMP	IPK ANPM					
		06													
		07					VB		ME	F6281-013866-U02					
		08							FFVAA	REPARATION					
UPPHÄVD	868070	01 TRYCKGIVARENHET 1	UE	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501					
		02 F6281-013866	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SFA -735740	IUF												
		04 9301776-002	K-REP: 310				VB		BE	UFS FPL 37 8080-3317					
		05 (N02-007)	A-BET: F6281-010222						KOMP	IPK ANPM					
		06													
		07					VB		ME	F6281-013866-U02					
		08							FFVAA	REPARATION					
UPPHÄVD	868075	01 TEMPERATURGIVARE	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2503					
		02 M2960-800410	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9301767-10-1	IUF												
		04 9301767-101	K-REP: 210				FGH		BE	UFS FPL 37 868-2503					
		05 (N02-010)							KOMP	FUNKTIONSKONTROLL					
		06													
		07					VB		ME	UFA FPL 37 868-4002					
		08							FVST	PROVNING					
UPPHÄVD	868080	01 UTLOPPSTEMPADAPTER	--	-	-	-			BE	UFS FPL 37 868-2501					
		02 F6400-069458	FFVAA	-	1	-			KOMP	BYTE					
		03 SAAB -9301977-10-1	IUF												
		04 9301977-101					FGH		BE	UFS FPL 37 8080-3317					
		05 (N02-008)							KOMP	IPK ANPM					
		06													
		07					VB		ME	ERFORDRAS EJ					
		08							FVST	KASSATION					

1997-09-26

Sida 15

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrityp	Antal/Version			Intervall/Tillfälle		Åtg på	TO/Föreskrift	Uh-kod	Anteckning
			CV	1	2	3	Drift	För- varing	Åtg av		DIDAS	
			Induppf	4	5	6				Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
		01 HANDKAMERA 101 MT 02 -----										
860085		01 HANDKAMERA 101 MT 02 M3833-101011 03 -	UE FFVAA	(1) (1)	- (1) 1 -	---	---	---				SE UNDERENHETER
868085		01 .HANDKAMERA 101 02 M3833-101010 03 TPROD-3-7880-9-1 04 05 INGÅR ÄVEN I 06 FPL 35 OCH 60 07 08	UE FFVAA IUF K-REP: 310	(1) (1)	- (1) 1 -	---	12MÅN	BE KOMP ME KOMP VB ME FFVAA	SKI BYTE AV FPL 37 00-227 SENSORKONTROLL M3833-101010-U01 REPARATION		K	RÄKNAS FRÅN ÅTGÄRDSDATUM
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 706-Å1540 ÄR INFÖRD.										
868085		01 .PARKERINGSDON 02 F4287-000231 03 TPROD-3-7879-9-1	-- FFVAA IUF	(1) (1)	- (1) 1 -	---		BE KOMP	SKI BYTE			
		01 UTGÅR NÄR MF FPL 37 706-Å1540 ÄR INFÖRD.										
868085		01 .PARKERINGSDON 02 F4287-000338 03 TPROD-SV-3-7879-9-1	-- FFVAA IUF	(1) (1)	- (1) 1 -	---		BE KOMP	SKI BYTE			
		01 INFÖRS GENOM MF FPL 37 706-Å1540.										
868085		01 .PARKERINGSDON 02 F1461-001985 03 FFVAA-305310	-- FFVAA IUF	(1) (1)	- (1) 1 -	---		BE KOMP	SKI BYTE			

UPPHÄVD

UPPHÄVD

UPPHÄVD