

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/A Hellström SAAB/FSUE	Fastställt av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1) UFS 37-00-1989B
--	---	---------------	-----------------------------------

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
87	IK- och motmedelsutrustning	3
871	IK-utrustning	3
872	Motmedelsutrustning	6
●	Apparat 73	6

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37. De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

1) Ändringar av föreskriftsreferenser.

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	IK-OCH MOTMEDELSUTRUSTNING											
	0B	IK-UTRUSTNING											
871005	01	ANTENN	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-871-2505		
	02	M3333-079038		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -724100											
	04	6106845-000											
	05	(F03-010)											
	06						VB		ME		UFA 37-871-4007		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

871010	01	MANOVERENH PN-799	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-871-2503		
	02	M3333-079598		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R5-172050											
	04	9302007-002											
	05	(F03-004)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8059-3309		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-871-4009		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-871-4009		
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

871015	01	RIKTANTENN	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-871-2505		
	02	M3333-079138		-	2	-			KOMP	100	BYTE		
	03	LME -724400											
	04	9300295-001											
	05	(F03-008,-009)											
	06						VB		ME		UFA 37-871-4006		
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred krig			
				4	5	6								
				7	8	9								
871020	01	TRANSPONDER PN-73V	UE						BE	CVA	UFS 37-871-2500		REPARATION, SE	
	02	M3333-079608		-	1	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK	
	03	LME -UBS10101												
	04	9302006-002												
	05	(F03-005)												
	06						EFGH		BE		UFS 37-8059-3309			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-871-4008			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VB		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													
871025	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	11	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												
871030	01	MANOVERENHET	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-871-2507			
	02	F6064-001704		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SATT -BAAB 631366U65												
	04	6127497-010												
	05	(F13-004)												
	06						FGH		BE		UFS 37-871-2006			
	07	SSR							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL			
	08													
	09						VB		ME		UFA 37-871-			
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	11													
	12						VE		ME					
	13								CVA	380	REPARATION			
	14													

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	av i krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
871035	01	TRANSPONDER	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-871-2508		
	02	F2686-000921		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	CORAC-622-2224-201											
	04	6127502-023											
	05	(F13-005)											
	06						FGH		BE		UFS 37-871-2006		
	07	SSR							KOMP	-	PRESTANDAKONTROLL		
	08												
	09						VB		ME		UFA 37-871-		
	10								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												

871040	01	FENANTENN SSR	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-871-2509		
	02	F5078-000003		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	DORNE-DM N150-6											
	04	6127497-011											
	05	(F13-007)											
	06						VB		ME				
	07								CVA	380	REPARATION		
	08												

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	MOTMEDELSUTRUSTNING											
	0B	APPARAT 73											
872005	01	ENHET 873	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-872-2503		HEMLIG, SE
	02	F6064-001265		-	1	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK
	03	SAAB -9301602-001											
	04	9301602-002											
	05	(T05-007)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8067-3314		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8067-3609		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-872-4011		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME				
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												
	18							48MAN	ME				
	19								CVA	-	FÖRVARING:PM		Fö
	20												

872010	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	14	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				4	5	6							
				7	8	9							
872015	01	ENHET CE73	UE	-	-	-			BE	CVA	UFS 37-872-2501		HEMLIG, SE MATSÄK
	02	F6064-00145U		-	1	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -66170											
	04	9301603-002											
	05	(T05-003)											
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8067-3314		
	07								KOMP	-	IPK		
	08												
	09						EFGH		BE		UFS 37-8067-3609		
	10								KOMP	-	YPK		
	11												
	12						VB		ME		UFA 37-872-4012		
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING		
	14												
	15						VB		ME				
	16								CVA	380	REPARATION		
	17												
	18							48MRN	ME				
	19								CVA	-	FÖRVARING:PM	Fö	
	20												

872020	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	7	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6								
				7	8	9								
872025	01	ENNET F73	UE						BE	CVA	UFS 37-872-2502		REPARATION	
	02	F6064-001264		-	2	-			KOMP	100	BYTE		MATSÄK	
	03	SAAB -9301601-001												
	04	9301601-002												
	05	(T05-005,-006)												
	06						DEFGH		BE		UFS 37-8067-3314			
	07								KOMP	-	IPK			
	08													
	09						EFGH		BE		UFS 37-8067-3609			
	10								KOMP	-	YPK			
	11													
	12						VB		ME		UFA 37-872-4013			
	13								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	14													
	15						VB		ME					
	16								CVA	380	REPARATION			
	17													
	18							48MÄN	ME					
	19								CVA	-	FÖRVARING:PM	F8		
	20													

872030	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA				
	02	F0000-000000		-	9	-			CVA	380	REPARATION			
	03	-												
	04	.SUE												

872035	01	MANÖVERAPPARAT 73	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-872-2504			
	02	F6064-001269		-	1	-			KOMP	100	BYTE			
	03	SAAB -9301604-001												
	04	9301604-002												
	05	(T05-004)												
	06						VB		ME		UFA 37-872-4010			
	07								FVST	-	TRANSPORT/FÖRVARING			
	08													
	09						VB		ME					
	10								CVA	380	REPARATION			
	11													
