

1982-08-16

Sida 1 (1)

Tjänsteställe, handläggare	Festställe av	Ändrad enligt	Upphävare
F:UPF/G Hangvar SAAB/FSUE	E Vintheden /C-G Bringdal		

JA37

SUE-LISTA (Se bilaga)¹⁾

ALLMÄNT

SUE-listan identifierar materiel som är inköpt som sub-utbytesenheter. Överordnad UE är även angiven. För de SUE som har någon form av förebyggande underhåll finns referens med adress till respektive underhållsplan. SUE-listan har följande innehåll:

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>
182	Sitsomställare
302	Styrautomat SA07
703	Robothjälpapparater
841	Luftdatasystem
842	Dator
843	Flyglägesinstrument
845	Elektronisk presentationsutrustning
847	Övriga flyginstrument
851	Flygradio Fr29
852	Spanings- och siktesradar
866	Indikeringssystem
868	Registreringssystem
871	IK-utrustning
872	Motmedelsutrustning

1) Bilaga till UFS 37-00-1998 ingår ej här.
Bilagan kan vid behov beställas från FMV-BNPR/TO.

Tjänsteställe, handläggare F:UPF/ G Hangvar SAAB/FSUE	Fastställt av E Vintheden /C-G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver
---	---	---------------	----------

JA37

SUE-LISTA

INNEHÅLL

<u>Grupp</u>	<u>Benämning</u>	<u>Sida</u>
182	Sitsomställare	3
302	Styrautomat SA07	4
703	Robothjälpapparater	8
841	Luftdatasystem	13
842	Dator	16
843	Flyglägesinstrument	23
845	Elektronisk presentationsutrustning	26
847	Övriga flyginstrument	35
851	Flygradio FR29	36
852	Spanings- och siktesradar	40
866	Indikeringssystem	54
868	Registreringssystem	56
871	IK-utrustning	57
872	Motmedelsutrustning	59

ALLMÄNT

SUE-listan identifierar materiel som är inköpt som sub-
utbytesenheter. Överordnad UE är även angiven.
För de SUE som har någon form av förebyggande underhåll
finns referens med adress till respektive underhållsplan.

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Ätgärd av i fred	krig	Ätgärd		
				4	5	6							
7	8	9											
	0A	SUE-TABELL FÖR FPL 37 JA.											
	0D	-----											
	0C												
	0D	TABELLEN ANGER IDENTIFIERINGSDATA, ANTAL/VERSION OCH HUVUDVST FÖR SAMTLIGA "SUE" I FPL 37 JA.											
	0E	TABELLEN UPPTAR XVEN IDENTIFIERINGSDATA FÖR DE ÖVERORDNADE "MODERENHETERNA" (UE) SAMT REFERENS TILL											
	0F	DEN UFS DÄR DESSAS UNDERHÅLLSDATA ÅTERFINNS.											
	0G												
	0H	I FÄLT "ANTAL/VERSION" REPRESENTERAS FPL 37 JA AV VERSION 5.											
180000	01	SUE FPL 37											
	02	M9999-933700											
	03	-											
	0A	SITSOMSTÄLLARE											
	0U	-----											
182000	01	SITSOMSTÄLLARE	UE	-	-	-	---	---	CVM	---		SE	
	02	F6400-050023		-	1	-	---	---				UFS 37-00-1964	
	03	SAAB -9300350-10-2										ADR 182005	
182005	01	ELMOTOR	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	F6400-050027		-	1	-	---	---				UFS 37-00-1964	
	03	SAAB -9300009-10-2										ADR 182010	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 3

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			7	8	9		
302030	01	.KORTENHET A9	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056479		-	1	-							
	03	SAAB -8465109-10-1											
302035	01	.KORTENHET A10	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056480		-	1	-							
	03	SAAB -8465110-10-2											
302040	01	.KORTENHET A11	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056481		-	1	-							
	03	SAAB -8465111-10-2											
302042	01	.KORTENHET A12	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056482		-	1	-							
	03	SAAB -8465112-10-1											
302045	01	.KORTENHET A13	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056483		-	1	-							
	03	SAAB -8465113-001											
302050	01	.KORTENHET A14	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056484		-	1	-							
	03	SAAB -8465114-10-1											
302055	01	.KORTENHET A15	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056485		-	1	-							
	03	SAAB -8465115-10-2											
302060	01	.KORTENHET A16	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	-	
	02	F6400-056486		-	1	-							
	03	SAAB -8465116-10-2											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 5

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ua	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
302105	01	.KORTENHET A26	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056495		-	1	-							
	03	SAAB -8465126-10-1											
302110	01	.KORTENHET A27	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056496		-	1	-							
	03	SAAB -8465127-10-1											
302115	01	.KORTENHET A28	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056497		-	1	-							
	03	SAAB -8465128-10-2											
302120	01	.KORTENHET A33	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056498		-	1	-							
	03	SAAB -8465133-10-1											
302125	01	.KORTENHET A34	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056499		-	1	-							
	03	SAAB -8465134-10-1											
302130	01	.KORTENHET A35	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056500		-	1	-							
	03	SAAB -8465135-10-1											
302135	01	.KORTENHET A36	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056501		-	1	-							
	03	SAAB -8465136-10-1											
302140	01	.KORTENHET A37	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6400-056502		-	1	-							
	03	SAAB -8465137-001											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
703035	01	.KRETSKORT 14	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-065305		-	1	-							
	03	SAAB -9119213-10-1											
703040	01	.KRETSKORT 15	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-065306		-	1	-							
	03	SAAB -9119215-10-1											
703045	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F6400-063351		-	1	-						UFS 37-00-1978	
	03	SAAB -9302068-15-1										ADR 703015	
703045	01	ANPC	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F6400-071759		-	1	-						UFS 37-00-1978	
	03	SAAB -9302068-15-2										ADR 703025	
	04											344-STD	
703050	01	.KRETSKORT KK1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	ALTFBET GÄLLER	
	02	F6400-064838		-	1	-						ENDAST I	
	03	SAAB -9117845-10-1										F6400-071759	
	04												
	05	ALTFBET: F6400-071994											
703052	01	.KRETSKORT KK 1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGÅR ENDAST I	
	02	F6400-071994		-	1	-						F6400-071759	
	03	SAAB -9117845-10-2											
	04												
	05	ALTFBET: F6400-064838											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 9

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6							
703090	01	.KRETSKORT KK12	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-064848		-	1	-							
	03	SAAB -9117857-10-1											
703095	01	.KRETSKORT KK13	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-064849		-	1	-							
	03	SAAB -9117857-10-2											
703100	01	.KRETSKORT KK 23	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-071997		-	1	-							
	03	SAAB -9117859-10-2											
703105	01	.KRETSKORT KK5	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-064854		-	1	-							
	03	SAAB -9117870-10-1											
703110	01	.KRETSKORT KK 21	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-071995		-	1	-							
	03	SAAB -9117872-10-2											
703115	01	.KRETSKORT 26	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-068354		-	1	-							
	03	SAAB -9117865-10-2											
703120	01	.KRETSKORT 25	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-068855		-	1	-							
	03	SAAB -9117863-10-2											
703125	01	.KRETSKORT 24	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-068856		-	1	-							
	03	SAAB -9117861-10-2											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
703130	01	.KRETSKORT 11	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6400-068857		-	1	-							
	03	SAAB -9117855-10-4											

703135	01	.KRETSKORT 10	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6400-068858		-	1	-							
	03	SAAB -9117855-10-3											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	8							
	0A	LUFTDATASYSTEM											
	0B	-----											
841000	01	LUFTDATAENHET LD5	UE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	M3161-422020		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	AIRES-2100434-3										ADR 841020	
841002	01	LUFTDATAENHET LD5	UE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	M3161-422030		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	AIRES-2100434-4										ADR 841027	
841005	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		AIRES	
	02	F2104-001430		-	1	-						2100646-2	
	03	AIRES-2100646-2										INGRR 1	
	04											M3161-422020	
	05	ALTREFBET:										OCH 2100646-3	
	06	AIRES-2100646-3										INGRR 1	
	07											M3161-422030	
841010	Q1	.TRYCKGIVARE PT	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F2104-001431		-	1	-							
	03	AIRES-2101664-1											
841015	01	.TRYCKGIVARE PS	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F2104-001432		-	1	-							
	03	AIRES-2101666-1											
841020	01	.STOMME	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F2104-001433		-	1	-							
	03	AIRES-2102540-3											
841030	01	.KRETSKORT A1	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F2104-001784		-	1	-							
	03	AIRES-2102646-2											

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
841075	01	.KRETSKORT A10	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F2104-001793		-	1	-							
	03	AIRES-2106040-1											
841080	01	.KRETSKORT A11	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F2104-001794		-	1	-							
	03	AIRES-2106044-1											
841085	01	.KRETSKORT A12	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F2104-001795		-	1	-							
	03	AIRES-2102462-2											
841090	01	.KRETSKORT A13	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F2104-001796		-	1	-							
	03	AIRES-2106228-1											
841095	01	.KRETSKORT A14	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRÄ ENDAST I M3161-422020	
	02	F2104-001797		-	1	-							
	03	AIRES-2104473-2											
841100	01	.KRETSKORT A14	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRÄ ENDAST I M3161-422030	
	02	F2104-001798		-	1	-							
	03	AIRES-2104473-3											
841105	01	.KRETSKORT A15	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRÄ ENDAST I M3161-422020	
	02	F2104-001799		-	1	-							
	03	AIRES-2102466-1											
841110	01	.KRETSKORT A15	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRÄ ENDAST I M3161-422030	
	02	F2104-001800		-	1	-							
	03	AIRES-2102466-2											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8			9	
842030	01	.KORTENHET 6	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A21	
	02	F6400-054985		-	1	-							PROCESS	
	03	SAAB -8402106-10-1											CONTROL	
842035	01	.KORTENHET 7	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A20	
	02	F6400-054986		-	1	-							ADDEND BUS	
	03	SAAB -8402107-10-1											CONTROL	
842040	01	.KORTENHET 3	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A22	
	02	F6400-054987		-	1	-							REGISTER	
	03	SAAB -8402108-10-1											CONTROL	
842045	01	.KORTENHET 9	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A24	
	02	F6400-054988		-	1	-							MEMORY PRIOR-	
	03	SAAB -8402109-10-1											ITY ANALYZER	
842050	01	.KORTENHET 10	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A25	
	02	F6400-054989		-	1	-							SCRATCH PAD	
	03	SAAB -8402110-10-1											MEM	
842055	01	.KORTENHET 1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A34	
	02	F6400-054990		-	1	-							PARALLEL CHAN	
	03	SAAB -8402111-10-1											NO 1	
842060	01	.KORTENHET 2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A33	
	02	F6400-054991		-	1	-							PARALLEL CHAN	
	03	SAAB -8402112-10-1											NO 2	
842065	01	.KORTENHET 3	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		A39	
	02	F6400-054992		-	1	-							TSS NO 1	
	03	SAAB -8402113-10-1												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
				4	5	6			Åtgärd av l krlg	Åtgärd			
842110	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A7 TIMING AND CONTROL	
	02	F6400-055686		-	1	-							
	03	SAAB -8402122-10-1											
842115	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A29 MEMORY PROTECT	
	02	F6400-055688		-	1	-							
	03	SAAB -8402123-10-1											
842120	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A3, A6, A10, A13 SENSE AND DIGIT	
	02	F6400-055690		-	4	-							
	03	SAAB -8402124-10-1											
842125	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A1, A4, A8, A11 X-Y SELECT	
	02	F6400-055692		-	4	-							
	03	SAAB -8402125-10-1											
842130	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A2, A5, A9, A12 MEMORY STACK	
	02	F6400-055694		-	4	-							
	03	SAAB -8402126-10-1											
842135	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A26 TRANSFORMER	
	02	F6400-055696		-	1	-							
	03	SAAB -8402127-10-1											
842140	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A28 AC/DC	
	02	F6400-055698		-	1	-							
	03	SAAB -8402128-10-1											
842145	01	.KORTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	A15, A30 DC/DC +5V	
	02	F6400-055700		-	2	-							
	03	SAAB -8402129-10-1											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 19

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
842190	01	.AFK MANÖVRERING	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-057144		-	1	-							
	03	SAAB -9116547-10-1											
842195	01	.KI-KORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-057145		-	1	-							
	03	SAAD -9116549-10-1											
842200	01	.RELÅKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-057146		-	1	-							
	03	SAAB -9116551-10-1											
842205	01	.BINÄR MULTIPLEXER	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-057147		-	1	-							
	03	SAAB -9116553-10-1											
842210	01	.RHM-KORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-057148		-	1	-							
	03	SAAB -9116555-10-1											
842220	01	.DATASÄNDARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-057150		-	1	-							
	03	SAAB -9116559-10-1											
842225	01	.KRETSKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-071262		-	1	-							
	03	SAAB -9116517-10-2											
842230	01	DATAPANEL	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-052731		-	1	-							
	03	SAAD -9301623-15-1											

SE
UFS 37-00-1998
ADR 842045

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av fred		
				4	5	6							
842275	01	.D/A-OHVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054530		-	1	-							
	03	SAAB -9116392-10-1											

842280	01	.PANELENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054531		-	1	-							
	03	SAAB -9116410-10-1											

842285	01	.KRETSKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-070590		-	1	-							
	03	SAAB -9117139-10-1											

842290	01	.KRETSKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-070913		-	1	-							
	03	SAAB -9116386-10-2											

842295	01	.KRETSKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-070922		-	1	-							
	03	SAAB -9116388-10-2											

	0A	FLYGLÄGESINSTRUMENT											
	0D	-----											
843000	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	-	-	-	---	---	---	CVM	---	SE	
	02	M3256-037310		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	LEAR -4060BK										ADR 843010	

843002	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	-	-	-	---	---	---	CVM	---	SE	
	02	M3256-037410		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	LEAR -4060BK1										ADR 843011	

843005	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F4367-001407		-	1	-							
	03	LEAR -157825-01-01											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

 Bilaga till
 UFS 37-00-1998
 Sida 23

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
843035	01	.KORTENHET IMA	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-030889		-	1	-							
	03	SINGE-A504A205-01											
843040	01	.KORTENHET PE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-030890		-	1	-							
	03	SINGE-A538A581-09											
	04												
	05	ALTFBET: F6291-000973											
843045	01	.KORTENHET CPU	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-030891		-	1	-							
	03	SINGE-A538A601-07											
843050	01	.KORTENHET I/O 2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-000892		-	1	-							
	03	SINGE-A538A603-02											
	04												
	05	ALTFBET: F6291-000974											
	06	"- : F6291-001117											
	07	"- : F6291-001118											
843055	01	.KORTENHET I/O 3	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-030893		-	1	-							
	03	SINGE-A538A604-03											
843060	01	.KORTENHET AD 2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-030894		-	1	-							
	03	SINGE-A538A613-02											
843065	01	.KORTENHET AC/DC	SUE	-	-	-	---	---	---	CVM	---		
	02	F6291-000895		-	1	-							
	03	SINGE-A538A861-04											
	04												
	05	ALTFBET: F6291-000977											
	06	"- : F6291-000978											

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
845010	01	.STYRENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007515		-	1	-							
	03	SRA -R2-178920											
845015	01	.VIDEOKENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007496		-	1	-							
	03	SRA -R2-170438											
845020	01	.SKYDDSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007497		-	1	-							
	03	SRA -R2-171766											
845025	01	.LINJEBREDDNINGSENH	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007495		-	1	-							
	03	SRA -R2-168109											
845030	01	.BYGLINGSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007527		-	1	-							
	03	SRA -R2-180673											
845035	01	.LJUSFILTERENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007547		-	1	-							
	03	SRA -R6-178322											
845040	01	.DYNAMISK FOKUSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007521		-	1	-							
	03	SRA -R2-179810											
845045	01	.AVLÄNKNINGSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007535		-	1	-							
	03	SRA -R5-178915											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
845090	01	VÄGFÖRMÅGEN EP-12	UE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	SE	
	02	M3297-012138		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	SRA -R6-170580										ADR 845045	
845095	01	.STYRENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007520		-	1	-							
	03	SRA -R2-179630											
845100	01	.ARITM LOGISK ENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007513		-	1	-							
	03	SRA -R2-173815											
845105	01	.DATAMINNE MDE	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007503		-	1	-							
	03	SRA -R2-177468											
845110	01	.PROGRAMMINNE MDE	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007510		-	1	-							
	03	SRA -R2-173552											
845115	01	.VIDEOPROCESSOR	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007524		-	1	-							
	03	SRA -R2-180030											
845120	01	.PROVENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007511		-	1	-							
	03	SRA -R2-178570											
845125	01	.ANPASSNINGSENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007504		-	1	-							
	03	SRA -R2-177990											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 29

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
845180	01	.RITPROCESSOR	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007506		-	1	-							
	03	SRA -R2-178274											
845185	01	.MULTIPLIKATOR	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007499		-	1	-							
	03	SRA -R2-175611											
845190	01	.RITENHET	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007500		-	1	-							
	03	SRA -R2-176590											
845195	01	KRAFTENHET EP-12	UE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	M3297-012148		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	SRA -R6-172912										ADR 845005	
845200	01	.OMVANDLARE 1	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007538		-	1	-							
	03	SRA -R5-179294											
845205	01	.OMVANDLARE 2	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007531		-	1	-							
	03	SRA -R5-178323											
845210	01	.OMVANDLARE 3	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007541		-	1	-							
	03	SRA -R5-179804											
845215	01	.HJÄLPKRAFTENHET	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F6057-007534		-	1	-							
	03	SRA -R5-178914											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
845270	01	.HÖGSPANNINGSENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007490		-	1	-							
	03	SRA -R6-179095											
845275	01	.BILDRÖRSENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007492		-	1	-							
	03	SRA -R6-179299											
845280	01	.OPTIKENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-037491		-	1	-							
	03	SRA -R6-179281											
845285	01	.VXLÅDA M REFLGLASV	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-007489		-	1	-							
	03	SRA -R6-179090											
845290	01	SIKTLINJESIND EP-12	UE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	SE	
	02	M3297-012168		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	SRA -RR-180012										ADR 845032	
	04												
	05	DUBBELSPEGEL											
845295	01	.LIKRIKTARENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-008577		-	1	-							
	03	SRA -RR-190553											
845300	01	.LIKRIKTARENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-008633		-	1	-							
	03	SRA -RR-180219											
	04												
	05	RETROMOD											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
845345	01	.OPTIKENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-008635		-	1	-							
	03	SRA -RR-190224											
845350	01	.REFLEXGLASHÅLLARE	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-008575		-	1	-							
	03	SRA -RR-190560											
845355	01	.TERMINALENHET	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F6057-008576		-	1	-							
	03	SRA -RR-180004											
	04												
	05	RETROMOD											
	0A	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT											
	0B	-----											
847000	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	SE	
	02	M3264-032128		-	1	-						UFS 37-00-1983	
	03	AGA -611 356 737 MOD										ADR 847020	
	04												
	05	ALTREFBET:											
	06	AGA -611 356 737 MOD 1											
847005	01	.FÖRSTÄRKARE FSL	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	INGÅR ENDAST I	
	02	F3600-009601		-	1	-						AGA	
	03	AGA -611 365 013										611356737 MOD	
847007	01	.FÖRSTÄRKARE FSL	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	INGÅR ENDAST I	
	02	F3600-011114		-	1	-						AGA	
	03	AGA -611 365 015										611356737 MOD 1	
847010	01	.FÖRSTÄRKARE FKD	SUE	-	-	-	-	-	-	CVM	-	INGÅR ENDAST I	
	02	F3600-009602		-	1	-						AGA	
	03	AGA -611 365 023										611356737 MOD	

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			Atgärd av I fred	Atgärd			
851035	01	RADIOPANEL FR29	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F3600-010686		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	AGA -631 364 803										ADR 851045	
	04											302-315 Stb	
851040	01	.KRETSKORT RHT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-011047		-	1	-							
	03	AGA -631 365 711											
851045	01	.KRETSKORT RMA	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-011048		-	1	-							
	03	AGA -631 365 713											
851050	01	.KRETSKORT RMB	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-011049		-	1	-							
	03	AGA -631 365 715											
851055	01	.KRETSKORT RPM	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-011050		-	1	-							
	03	AGA -631 365 717											
851060	01	STATIONSVÄXEL FR29	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F3600-009942		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	AGA -631 364 301										ADR 851065	
	04											302-315 Stb	
851065	01	.ANTENNMOK VAO	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-010614		-	1	-							
	03	AGA -631 364 487											
851070	01	.KRETSKORT VCV	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-010610		-	1	-							
	03	AGA -631 364 315											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
851115	01	.KRETSKORT VVC	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-010611		-	1	-							
	03	AGA -631 364 317											
851120	01	.KRETSKORT VTO	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-010612		-	1	-							
	03	AGA -631 364 319											
851125	01	.KRETSKORT VSS	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-010615		-	1	-							
	03	AGA -631 364 489											
851135	01	.SÄNDTAGARE FR28	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F3600-009513		-	2	-						UFS 37-00-1985	
	03	AGA -631 364 101										ADR 851085	
	04											302-315 STD	
	05											FROM 316-STD	
	06											ANTAL=1	
851140	01	.MOTTAGARENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-009516		-	1	-							
	03	AGA -631 364 131											
851145	01	.SYNTESENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-009517		-	1	-							
	03	AGA -631 364 141											
851150	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-009518		-	1	-							
	03	AGA -631 364 151											
851155	01	.TESTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3600-009519		-	1	-							
	03	AGA -631 364 171											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 39

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
852005	01	.FILTER 28V	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012816		-	1	-							
	03	LME -926770											
852010	01	HÖGFREKVEN HFG	UE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	SE	
	02	M3330-046128		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UDP11901										ADR 852045	
852015	01	.LO-ENHET 1	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012419		-	1	-							
	03	LME -UKA193001											
852020	01	.LO-ENHET 2	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012420		-	1	-							
	03	LME -UKA193002											
852025	01	.FASDETEKTOR	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012402		-	1	-							
	03	LME -ROA2832033/1											
852030	01	.REFERENSENHET 1	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012422		-	1	-							
	03	LME -UKA193004											
852035	01	.REFERENSENHET 2	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012423		-	1	-							
	03	LME -UKA193005											
852040	01	.MANÖVERLOGIK	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-		
	02	F3200-012371		-	1	-							
	03	LME -ROA2822076/1											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 41

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
852080	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	M3330-046133		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UDP11701										ADR 852035	
852085	01	JONPUMPSAGGREGAT	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012602		-	1	-							
	03	LME -926001/4											
852090	01	JVVR-ENHET	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	F3200-012428		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UKB10501										ADR 852035	
	04											FÖRVARING:	
	05											JONPUMPNING	
852095	01	JTESTLOGIK	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012393		-	1	-							
	03	LME -ROA2822103/1											
852100	01	JREGLERFÖRSTÄRKARE	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012395		-	1	-							
	03	LME -ROA2822106/1											
852105	01	JHÖGSPÄNNINGSSTYRDEL	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012429		-	1	-							
	03	LME -UKA139001											
852110	01	JHÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	F3200-012430		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UKB10801										ADR 852035	
	04											OMFYLLNING AV	
	05											ISOLERVATSKA	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 43

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
852145	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		MOD TILL	
	02	F3200-012753		-	1	-						F3200-017423	
	03	LME -ROA2822075/4										ENL TOMA	
	04											RADAR 046-A20	
852147	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-017423		-	1	-							
	03	LME -ROA2822175/2											
852150	01	.STAB +SV +-15V	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		BYTS MOT	
	02	F3200-012579		-	1	-						F3200-017120	
	03	LME -ROA2842025/2										ENL TOMA	
	04											RADAR 046-A9	
852153	01	.STAB +SV +-15V	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-017120		-	1	-							
	03	LME -ROA2842025/4											
852155	01	DELYSNINGSBES	UE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	H3330-046148		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UDP11901										ADR 852020	
852160	01	.HÖGFREKVENSENHET	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012425		-	1	-							
	03	LME -UKA193037											
852165	01	.ÖVERVAKN O LOGIK	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012390		-	1	-							
	03	LME -ROA2822100/1											
852170	01	.ÖVERVAKNENH UTEFF	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012391		-	1	-							
	03	LME -ROA2822101/1											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Manllmmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
852175	01	.SVEPCENTRUM	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012381		-	1	-							
	03	LME -ROA2822007/1											
852180	01	.SIMULERAD DOPPLER	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012382		-	1	-							
	03	LME -ROA2822109/1											
852185	01	.MODULATOR	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012403		-	1	-							
	03	LME -ROA2832034/1											
852190	01	.KOPPLINGSLRDA	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012550		-	1	-							
	03	LME -UKB11001											
852195	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012549		-	1	-							
	03	LME -UKB10901											
852200	01	.FREKVENSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012548		-	1	-							
	03	LME -UKA192011/101-120											
852205	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012751		-	1	-						MOD TILL	
	03	LME -ROA2922075/2										F3200-017425	
	04											ENL TOMA	
												RADAR 046-A22	
852207	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-017425		-	1	-							
	03	LME -ROA2822275/1											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
852210	01	.KRAFTENH +-15V	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012581		-	1	-							
	03	LME -ROA2842026/1											
852215	01	.KRAFTENH +5V +-30V	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012582		-	1	-							
	03	LME -ROA2842027/1											
852220	01	MOTTAGARENHET MOT	UE	-	-	-	---	---	CVA	---		SE	
	02	M3330-046188		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UDP12101										ADR 852075	
852225	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---		MOD TILL	
	02	F3200-012370		-	1	-						F3200-017424	
	03	LME -ROA2822075/1										ENL TOMA	
	04											RADAR 046-A25	
852227	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-017424		-	1	-							
	03	LME -ROA2822175/1											
852230	01	.MINNE O VÄXEL	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012374		-	1	-							
	03	LME -ROA2822090/1											
852235	01	.DIVISIONSKRETS A	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012375		-	1	-							
	03	LME -ROA2822081/1											
852240	01	.DIVISIONSKRETS B	SUE	-	-	-	---	---	CVA	---			
	02	F3200-012376		-	1	-							
	03	LME -ROA2822082/1											

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 47

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
852285	01	.REFERENSGENERATOR	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012400		-	1	-							
	03	LME -ROA2832030/1											
852290	01	.FLYGMÅLGENERATOR	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012401		-	1	-							
	03	LME -ROA2832031/1											
852295	01	.ADRESSAVKODARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012531		-	1	-							
	03	LME -ROA2822077/1											
852300	01	.REFERENSFÖRDELARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012534		-	1	-							
	03	LME -ROA2832025/1											
852305	01	.DCX0-REFERENSENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012535		-	1	-							
	03	LME -ROA2832032/1											
852310	01	.STAD +5V +15V	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012578		-	1	-							
	03	LME -ROA2842025/1											
852315	01	.AKR-REGISTER	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012656		-	1	-							
	03	LME -ROA2822094/1											
852320	01	SIGNEHENHET SBE	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	M3330-046198		-	1	-						SE	
	03	LME -UDP12201										UFS 37-00-1985	
												ADR 852095	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER

Bilaga till
UFS 37-00-1998
Sida 49

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
852365	01	.AKR 1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012414		-	1	-							
	03	LME -ROA2852415/1											
352370	01	.STYRGENERATOR 3	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	MOD TILL F3200-017428	
	02	F3200-012415		-	1	-						ENL YOMA	
	03	LME -ROA2852416/1										RADAR 046-A23	
	04												
852373	01	.STYRGENERATOR 3	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-017428		-	1	-							
	03	LME -ROA2852416/2											
352375	01	.STYRGENERATOR 1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012416		-	1	-							
	03	LME -ROA2852418/1											
852380	01	.STYRGENERATOR 2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012417		-	1	-							
	03	LME -ROA2852419/1											
852385	01	.FREKVENSDETektor	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012418		-	1	-							
	03	LME -ROA2852420/1											
852390	01	.AKR 2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012585		-	1	-							
	03	LME -ROA2852421/1											
852395	01	.LIKSPOMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012588		-	1	-							
	03	LME -UKA139004											

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av fred	Åtgärd av krig			
				4	5	6							
852440	01	.PROGRAMINNE 11/23	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-014630		-	1	-							
	03	LME -ROA2852424/2											
852475	01	KRAFTENHET KRE	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	M3330-046218		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UDP11601										ADR 852055	
852480	01	.STYRKRETS	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012384		-	1	-							
	03	LME -ROA2822091/1											
852485	01	.LIKRIKTARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012584		-	1	-							
	03	LME -ROA2842032/1											
352490	01	.LIKSPOMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012597		-	1	-							
	03	LME -UKA139003											
852495	01	VRIÐBORÐSENHET VBE	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	M3330-046168		-	1	-						UFS 37-00-1985	
	03	LME -UDP11301										ADR 852115	
852500	01	.RR-TERMINAL	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	MOD TILL	
	02	F3200-012386		-	1	-						F3200-017427	
	03	LME -ROA2822075/1										ENL TOMA	
	04											RADAR 046-A24	
852503	01	.RR-OMVANDLARE	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-017427		-	1	-							
	03	LME -ROA2822095/2											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
866005	01	.LJUSREGLERINGSKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054521		-	1	-							
	03	SAAB -9116341-10-1											
866010	01	.DRIVKORT 1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054522		-	1	-							
	03	SAAB -9116343-10-1											
866015	01	.DRIVKORT 2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054523		-	1	-							
	03	SAAB -9116345-10-1											
866020	01	.DATAMOTTAGARKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054524		-	1	-							
	03	SAAB -9116347-10-1											
	0A	ÖVRIGT											
	0B	-----											
866025	01	LVP-ENHET	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F6400-064423		-	1	-						UFS 37-00-1987	
	03	SAAB -9301661-15-2										ADR 866045	
866030	01	.IMPULSKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054512		-	1	-							
	03	SAAB -9115681-10-1											
866035	01	.RELÅKORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054513		-	1	-							
	03	SAAB -9115683-10-1											
866040	01	.RUF-KORT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6400-054514		-	1	-							
	03	SAAB -9115685-10-1											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
868025	01	.KRETSKORT AM6	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6231-010230		-	1	-							
	03	SFA -733427											
868030	01	.KRETSKORT AM7	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6281-010231		-	1	-							
	03	SFA -733428											
868035	01	.KRETSKORT AM8	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6281-010232		-	1	-							
	03	SFA -733429											
868040	01	.KRAFTENHET AM15	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6281-010727		-	1	-							
	03	SFA -733631											
	0A	IK-UTRUSTNING											
	0B	-----											
871000	01	TRANSPONDER PN-799	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	M3333-079603		-	1	-							
	03	LME -U8S10101											
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
												SE UFS 37-00-1989 ADR 871020 HEMLIG, SE MATSÄK GEN1 ALT GEN2 GEN2 HAR SIFFRÄ 1 MAK	
871005	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012765		-	1	-							
	03	LME -ROA2192306/1											
871010	01	.KRAFTENHET	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F3200-012764		-	1	-							
	03	LME -UK811301											

Adress	Rad	Materialidentiflering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
871045	01	..KODGENERATOR	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007428		-	1	-							
	03	SRA -R2-168481											
871050	01	..STYRLOGIK	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRR ENDAST I GEN 1	
	02	F6057-007426		-	1	-							
	03	SRA -R2-170201											
871052	01	..STYRLOGIK	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRR ENDAST I GEN 2	
	02	F6057-008825		-	1	-							
	03	SRA -RR-182767											
371055	01	..CD-ANPASSNING	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6057-007430		-	1	-							
	03	SRA -R2-168007											
371060	01	.STYRKORT MOT	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	INGRR ENDAST I GEN 2	
	02	F3200-017132		-	1	-							
	03	LME -ROA2192371/1											
	0A	MOTMEDELSUTRUSTNING											
	0B												
372000	01	ENHET 073	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---	SE	
	02	F6064-001265		-	1	-						UFS 37-00-1989	
	03	SATT -56320										ADR 872005	
	04											HEMLIG, SE	
	05											MATSAK	
372005	01	.G-FÖRSTÄRKARE AE4	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001263		-	2	-							
	03	SATT -55074											

Adress	Rad	Materielldentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd			
				4	5	6							
				7	8	9							
872010	01	.P-FÖRSTÄRKARE AE5	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001266		-	2	-							
	03	SATT -50752											
872015	01	.HF-ENHET AE9	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001267		-	2	-							
	03	SATT -57050											
872020	01	.BLOCKERINGSKORT AE1	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001275		-	2	-							
	03	SATT -53535											
872025	01	.PULSFORMARKORT AE3	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001276		-	2	-							
	03	SATT -53536											
872030	01	.REGLERKORT AE6	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001277		-	1	-							
	03	SATT -58539											
872035	01	.REGLERKORT AE7	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001278		-	1	-							
	03	SATT -58540											
872040	01	.PRF-KORT AE2	SUE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001280		-	2	-							
	03	SATT -58786											
872045	01	ENHET CE73	UE	-	-	-	---	---	---	CVA	---		
	02	F6064-001450		-	1	-							
	03	SATT -66170											
	04												
	05												
												SE UFS 37-00-1989 ADR 872015 HEMLIG, SE MATSÄK	

Adress	Rad	Materielldentifiering	Uo	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
872050	01	.NÄTENHET CE3	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001283		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58930		-	-	-	-	-	-				
872055	01	.KASSETT CE1	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001284		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58935		-	-	-	-	-	-				
872060	01	.KASSETT CE2	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001285		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58940		-	-	-	-	-	-				
872065	01	.KASSETT CE3	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001286		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58945		-	-	-	-	-	-				
872070	01	.KASSETT CE4	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001287		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58950		-	-	-	-	-	-				
872075	01	.KASSETT CE5	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001288		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58955		-	-	-	-	-	-				
872080	01	.KASSETT CE6	SUE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001347		-	1	-	-	-	-				
	03	SATT -58960		-	-	-	-	-	-				
872085	01	ENHET F73	UE	-	-	-	-	-	-	CVA	-	-	
	02	F6064-001264		-	2	-	-	-	-				
	03	SATT -56260		-	-	-	-	-	-				
	04			-	-	-	-	-	-				
	05			-	-	-	-	-	-				

SE
UFS 37-00-1988
ADR 872025
HEMLIG, SE
MATSÄK

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
872130	01	.EFFEKTORY AEB	SUE	-	-	-	-	-	CVA	-			
	02	F6064-001281		-	1	-							
	03	SATT-5879230											

FÖRSVARETS-MATERIELVERK
 199300 MAINTENANCE
 TEKNISK ORDER
 BILAGA TILL SYSTEMBESKRIVNINGEN
 UFS 37-00-1998
 Sida 63

