

Gäller: Flygvapnet

FPL JA37

Underhållsplan Funktioner

(Gäller flygplan, som underhålls enligt Fasat underhåll)

Grupp 20. Landställ. Ändring

TO-grp Pos	Version						System/Underhållsåtgärd	Intervall/ Tillfälle	Föreskrift	Anteckning
	1	2	3	4	5	6				
201 20					X		Huvudställ Huvudställ och huvudställsrum. Delkontroll	1)	UFS FPL 37 201-2001	1) Vår och Höst se UFS FPL 37 00-2043
203 20					X		Nosställ Nosställ och nosställsrum. Delkontroll	1)	UFS FPL 37 203-2001	1) Vår och Höst se UFS FPL 37 00-2043

- 1) Makulera pos 20 grupp 201 och pos 20 grupp 203 i UFS FPL 37 00-1999D. Inför "Se :2" på sidan 1 och i anteckningskolumnen för nämnd pos samt :2 på innehållsförteckningen.

Sakhandläggare, ref: FMV:FuhFMD/P Beijer
Tekniskt underhållsstöd, ref: SAAB/NCU

Saab AB