



| Pos | Ant | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning | Ursprungsbenämning | Ursprungs-beteckning |
|-----|-----|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | M3613-113010 | Nivåmeter | | HEWPA-3556A |
| | | M3613-113109 | .Beskrivning | | HEWPA-0355-90000 |
| | | M3613-113209 | .Svensk beskrivning | | |
| | | M1812-127020 | .Nätkabel | | HEWPA-8120-1689 |

DATA

| | |
|-------------------------|--|
| Frekvensområde: | 20 Hz...20 kHz |
| Nivåmätning: | |
| Mätområde: | -78 dBm...+32 dBm |
| Spänningsmätområde: | 0,1 mV...30 V fs 0,1 mV...30 V fs |
| Mätonoggrannhet: | ±0,2 dB, 100 Hz...5 kHz ±0,5 dB, 20 Hz...20 kHz |
| Ingångar: | Avslutad ingång. 600 ohm symmetrisk. Ej avslutad ingång. 10 kohm symmetrisk. |
| Brusmätning: | |
| Mätområde: | -78 dBm...+12 dBm |
| Spänningsmätområde: | 0,1 mV...30 V fs |
| Ingångar: | Se nivåmätning |
| Korrektionsfilter: | 3 kHz, 15 kHz, telefon och program. (P53,CCITT) |
| Bärfrekvensnivåmätning: | |
| Mätområde: | -48 dBm...+12 dBm |
| Spänningsmätområde: | 3 mV...3 V fs |
| Ingångar: | Avslutad 150 ohm eller 600 ohm ingång, symmetrisk 75 ohm ingång, osymmetrisk. |
| Mätonoggrannhet: | 600 ohm ingång, 1 kHz...150 kHz, ±0,5 dB 10...100 kHz, ±0,2 dB 150 ohm ingång, 1...600 kHz, ±0,5 dB 10...300 kHz, ±0,2 dB 75 ohm ingång, 100 Hz...600 kHz, ±0,2 dB 30 Hz...1 MHz, ±0,5 dB 1...3 MHz, ±0,5 dB ±10 % av avläst värde |
| Symmetri: | >70 dB till 10 kHz >60 dB till 100 kHz >40 dB till 600 kHz |
| Reflektionsdämpning: | 600 ohm, 26 dB min, 3...150 kHz. 150 ohm, 26 dB min, 1...600 kHz. 75 ohm, 30 dB min till 30 MHz. |
| Övrigt: | |
| Skala: | Linjär dBm skala |
| Strömförsörjning: | Yttre batteri, 24 V eller 48 V, < 15 mA Innre batteri, 4 st laddningsbara (25 V totalt) Nät drift, 115 eller 230 V, 48...440 Hz, 10 VA |
| Dimensioner: | 197 x 299 x 207 mm |
| Vikt: | 6,8 kg |