Bra att ej 96

1994-02-04

Gäller: Marinen och Flygvapnet
Särskilda uppgifter:

BASRADIO
Underhållsplan Materiel

M8323-038010

	Marinen	Flygvapnet
Ra 138	M3955-138011	M3955-138010
Ra 538	M3955-538011	M3955-538010
Ra 738	M3955-738011	M3955-738010
Manövutr basr		M3780-338010
* Ra 139		M3955-139011
* Ra 139 VOX /T		M3955-139021
* Högantenn 338		M1921-338011



* Innehåll

1 Inledning 2
1.1 System-/materielorientering 2
1.2 Materielomfattning 2
1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred 2
1.4 Förvaringsmiljö 3
1.5 Berörda myndigheter/instanser 3
1.6 Allmänna bestämmelser 3
1.7 Uppföljning 3
1.8 Reparation i krig 3

Underhållstabell
• Speciella bestämmelser 7
• Referenser 7
• Materiel- och underhållsdata 7

[1]Omarbetningen omfattar införande av ny materiel, kompl text på titelblad och speciella bestämmelser samt referenser.
* Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.
Nytillkomna enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhMS/J Rönnkvist.

* 1 Inledning

1.1 System-/materielorientering

Basradion används för mark-marksamband inom huvudbas och inom sidobas och mellan dessa.

I basradiosystemet ingår bärbara (Ra 138, Ra 139) och mobila stationer (Ra 538).

Den fasta utrustningen som är installerad i KC och/eller TWR består av en centralenhet (CE), ett antal betjäningsmanöverenheter (BEMA), sändare och mottagare (Ra 738).

I centralenheten ingår styrenhet som verkställer manöverfunktioner från BEMA och kopplar på begäran från rörliga stationer upp relätrafik m m. Dessutom övervakar centralenheten att dina villkor innehålls vid trafik och om detta ej sker avges basradiolarm. På begäran kan självkontroll genomföras med presentation av resultat.

Basradions fasta utrustning är delvis integrerad med FYL radio.

Ra 139 används i bevakningstjänsten.

1.2 Materielomfattning

Se vinjettbild och blockscheman.

1.3 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Fast utrustning • I drift hela året Mobil och bärbar utrustning • I drift < 2000 h/år alt driftställd övrig tid • I drift vid övning < 700 h/år alt operativ förvaring övrig tid	Uh-intervall, se • Kolumn Drift, adress 100000 tom 600000
Ue i förvaring	FU utförs inte

1.4 Förvaringsmiljö

Operativ förvaring (på driftstället)	Med underhållsvärme
Utbytesenheter, t ex krets-kort/motsvarande	Torrluftat kallförråd eller varm-förråd. Kretskort skall förvaras i ESD-skyddande förpackningar

1.5 Berörda myndigheter/instanser

Teknisk enhet vid MK.
Teknisk enhet, marktelekontor vid: F4, F10, F16, F21.
Bastele (FN).
Telub Teknik Arboga (TELUA).

1.6 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF ALLM 600-000001.
Läsanvisning för underhållsplan, se AF ALLM 600-000002.
Anvisningar för hantering av ESD-känsliga enheter, se AF EL 100-000001.

1.7 Uppföljning

För uppföljning, analys och verifiering hänvisas till:

- Teknisk uppföljning enligt för "Driftdatasystem DIDAS Marktele" gällande direktiv. Uppföljningen regleras genom AF ALLM 370-000004
- Ekonomisk uppföljning enligt för "Ekonomisystem facket flygmaterielunderhåll ESYM FU" gällande direktiv.

1.8 Reparation i krig

Basradio används i krigsorganisationen med undantag för störsändarsimulator, teleskopmast 9m och riktantenn. Resurser för reparation i krig tilldelas de instanser (koder) som angetts i uh-tabellens fält K-REP.

Koder, se AF ALLM 600-000003.



Blockschema Basradio



Blockschema Basradio



Blockschema Basradio

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle: Drift	Intervall/Tillfälle: Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	SPECIELLA BESTÄMELSER								
	02	----------								
	03									
	04	FUNKTIONSKONTROLL/TILLSYN UTFÖRS DÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING ANMÄLTS AV ANVÄNDARE, VID LARMINDIKERING								
	05	ELLER FÖRE ÖVNING.								
	06									
	07	AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING TILL UE-NIVÅ SAMT BYTE AV UE OCH RD AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR UTFÖRS								
	08	AV FRÄMRE UNDERHÅLLSRESURS (FN) INOM FV OCH MOTSVARANDE INOM MARINEN.								
	09									
	10	FINNS TORRBATTERIER MONTERADE I BATTERIKASSETTERNA SKALL DESSA TAS UT VID FÖRRÅDSFÖRVARING.								
	11	FÖRBRUKADE BATTERIER INSÄNDS TILL TELUB TEKNIK ARBOGA ELLER TILL NÄRMASTE INSAMLINGSSTÄLLE FÖR DESTRUKTION.								
	12									
	13	BERÄKNAD ARBETSVOLYM AU/ÅR FÖR GENOMSNITTSBAS:								
	14	- FRÄMRE UH-RESURS: 100 TIM								
	15	- BAKRE CENTRAL UH-RESURS: 220 TIM								
	16									
	17	REFERENSER						BETECKNING		
	18	----------						----------		
	19									
	20	UHP-S						SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE		
	21	RESERVDELSLISTA						SE UNDERHÅLLSDOKUMENT ANLÄGGNING		
	22	UH-FSKR 138						UF RA 138-000001		
	23	UH-FSKR 538						UF RA 538-000001		
	*24	UH-FSKR 139						UF RA 139-000001		
	25	UH-FSKR FUNKTION						UF RA 738-000101		
	26	UE-FÖRDELNINGSPLAN						SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE		
	27	MÄT- OCH PROVUTRUSTNING						M8720-725000		
	28	KURS BASRADIO						SE FV KURSKATALOG		
000001	01	BASRADIOUTRUSTNING	--	X	---	---	---	---		
	02	M8323-038010	TELUA							
	03	-								
100000	01	.RA 138	--	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3955-138010	TELUA							
	03	SRA -RR-187520			VB		BE	UF RA 138-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	08						TELUA	REPARATION AV ME		
100100	01	..SÄNDTAGARE RA 138	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008922	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-193770								
	04		K-REP: 390							
100200	01	..MONOFON	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2790-800710	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-193700								
	04		K-REP: 390							
100300	01	..BATTERIKASSETT	--	2	VB	---	BE	---		SE SPEC BEST
	02	F6057-009019	TELUA				FN	REPARATION		RAD 10
	03	SRA -RR-189240								
100400	01	...ALKBATT 1,2V 0,5AH	--	9	VB	---	BE	---		SE SPEC BEST
	02	M2673-120000	TELUA				FN	KONTROLL/BYTE AV BATTERI		RAD 11
	03	SAFT -VR 0,5 CIG								
100500	01	..BÄRSELE	--	1	VB	---	BE	---		
	02	F6057-009040	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SRA -RR-193720								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
100600	01	..FÖRVARINGSVÄSKA	--	1	VB	---	BE	---		
	02	F6057-009059	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SRA -RR-193730								
100700	01	..ANTENN	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-579010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	KREIN-71933								
100800	01	..LADDNINGSLIKRIKTARE	UE	ERF	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008921	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187521								
	04		K-REP: 390							
100900	01	..BATTERILADDARE	--	ERF	VB	---	BE	---		
	02	M2511-850910	TELUA				FN	REPARATION		
	03	BASRA-BL 138								
101000	01	..BATTERILADD RA138B	--	ERF	VB	---	BE	---		
	02	M2511-850920	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	SEEMT-C6050								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
200000	01	.RA 538	--	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3955-538010	TELUA							
	03	-			VB		BE	UF RA 538-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	08						TELUA	REPARATION AV ME		
210100	01	..RADIOKASSETT MOBIL	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M3955-991010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	-								
210200	01	..SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008929	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187500								
	04		K-REP: 390							
210300	01	..HANDMIKROTFN 245	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-245010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SIGC -SM-C-544226								
210400	01	..FORDONSANT 1/4-VÅG	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-586010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	-								
210500	01	..SPÄNNINGSOMVANDLARE	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2520-204110	TELUA				FN	REPARATION		
	03	MASOT-7413								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
220100	01	..RADIOKASSETT PANEL	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M3955-992010	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	TELYS-3-5424								
	04		K-REP: 390							
220200	01	..SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008929	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187500								
	04		K-REP: 390							
220300	01	..HANDMIKROTELEFON	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2795-288010	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	FF -F1281-318295								
	04		K-REP: 390							
220400	01	..KRAFTENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1871-000026	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	ULVEC-S9032002								
	04		K-REP: 390							
220500	01	..JORDPLANANTENN	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-309310	TELUA				FN	REPARATION		
	03	ALGON-4103.02.17 152,5MHZ								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
230100	01	..RADIOKASSETT PANEL	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1441-000413	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	FFVUA-350618								
	04		K-REP: 390							
230200	01	...SELEKTIVENHET SELE	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008911	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-189070								
	04		K-REP: 390							
230300	01	..SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008929	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187500								
	04		K-REP: 390							
230400	01	..HANDMIKROTFN 245	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-245010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SIGC -SM-C-544226								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
240100	01	..RADIOKASSETT BORD	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008940	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187502								
	04		K-REP: 390							
240200	01	...SELEKTIVENHET SELE	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008911	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-189070								
	04		K-REP: 390							
240300	01	..SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008929	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187500								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
242100	01	..RAKASS BORD TYP2 MT	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M3955-992021	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	-								
242200	01	...RAKASS BORD TYP2	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M3955-992020	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	HUSS -SHG2-8903/1								
	04		K-REP: 390							
242300	01	....HANDMIKRTFN	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-281110	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	HUSS -SHG3-8903/16								
242400	01	...ANTENN/KABELSATS /S	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M8323-533210	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	HUSS -SHG4-8903-1								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
244100	01	..KRAFTENHET	UE	1	VB	---	ME	---		ANVÄNDS I BASC
	02	F1871-000035	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	ULVEC-KL-12/10 1F 220V 50HZ								
	04		K-REP: 390							
	05	BASC								
244200	01	..OMFORMARENH 12V-24V	--	1	VB	---	BE	---		ANVÄNDS I BASC
	02	F2429-000310	TELUA				FN	REPARATION		
	03	FFVEL-302637								
	04									
	05	BASC								
244300	01	..RELÄENHET RA538	UE	1	VB	---	ME	---		ANVÄNDS I BASC
	02	F2429-000311	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	FFVEL-302381								
	04		K-REP: 390							
	05	BASC								
244400	01	..JORDPLANANTENN	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-309310	TELUA				FN	REPARATION		
	03	ALGON-4103.02.17 152,5MHZ								
244500	01	..KRAFTENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008914	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187524								
	04		K-REP: 390							
244600	01	..ANSLUTNINGSBOX	--	1	VB	---	BE	---		
	02	F2429-000838	TELUA				FN	REPARATION		
	03	FFVEL-405164								
244700	01	..ANSLUTNINGSBOX	--	1	VB	---	BE	---		
	02	F2429-000837	TELUA				FN	REPARATION		
	03	FFVEL-304121								
244800	01	..HANDMIKROTFN 245	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-245010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SIGC -SM-C-544226								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
250100	01	..RADIOKASSETT VÄSKA	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008918	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187503								
	04		K-REP: 390							
250200	01	..SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008929	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187500								
	04		K-REP: 390							
250300	01	..ANTENN	--	1	VB	---	ME	---		
	02	M1921-579010	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	KREIN-71933								
	04		K-REP: 390							
250400	01	..HANDMIKROTFN 245	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-245010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SIGC -SM-C-544226								
250500	01	..KRAFTENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008914	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187524								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
260100	01	..RADIOKASSETT FORDON	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008939	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187501/1								
	04		K-REP: 390							
260200	01	..SÄNDTAGARE RA 538	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008929	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187500								
	04		K-REP: 390							
260300	01	..HANDMIKROTFNHÅLLARE	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008877	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-189047								
	04		K-REP: 390							
260400	01	..HANDMIKROTFN 245	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-245010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	SIGC -SM-C-544226								
260500	01	..HÖGTALARE	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2793-550210	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187523								
	04		K-REP: 390							
260600	01	..SPÄNNINGSOMVANDLARE	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2520-204110	TELUA				FN	REPARATION		
	03	MASOT-7413								
260700	01	..HUVUDMIKROTELEFON	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2795-506010	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	PELTO-MT72H7A								
	04		K-REP: 390							
260800	01	..FORDONSANTENN	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-581010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	ALGON-128.70.00.07								
260900	01	..FORDONSANT 5/8-VÅG	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-581210	TELUA				FN	REPARATION		
	03	ALGON-128.79.00.07								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
261000	01	..INTERCOMUTR AMRÖJ/S	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M8321-270010	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	PELTO-2000-2								
261100	01	...FÖRSTÄRKARENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2552-515010	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	PELTO-TE-910102								
	04		K-REP: 390							
261200	01	...ANSLUTNINGSBOX	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1927-000031	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	PELTO-TE-910103								
	04		K-REP: 390							
261300	01	...RADIOKABEL	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1927-000034	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	PELTO-TE-910105								
	04		K-REP: 390							
261400	01	...MELLANKOPPLKABEL	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1927-000033	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	PELTO-TE-910104								
	04		K-REP: 390							
261500	01	...TELEHJÄLM 5BMT	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M7347-155021	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	-								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
270100	01	..STÖRSÄNDARSIM C, K	UE *	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3743-876031	TELUA							
******	03	-			VB		BE	UF RA 538-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 999				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION		
	08						TELUA	REPARATION		
270200	01	..RIKTANTENN 152,8	UE *	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M1921-403010	TELUA							
******	03	ALGON-704.36.05.00			VB		BE	UF RA 538-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 999				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION		
	08						TELUA	REPARATION		
270300	01	..TELESKOPMAST 9M MT	UE *	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M1237-118011	TELUA							
******	03	MASTS-2803.300218			VB		BE	UF RA 538-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 999				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION		
	08						TELUA	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
300000	01	.RA 738	--	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3955-738010	TELUA							
	03	-			VB		BE	UF RA 738-000101		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	08						TELUA	REPARATION AV ME		
300100	01	..SÄNDARENHET RA 738	UE	3-5	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008923	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-186230								
	04		K-REP: 390							
300200	01	..MOTTAGENHET RA 738	UE	3-5	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008924	TELUA				TELUB	REPARATION		
	03	SRA -RR-187490								
	04		K-REP: 390							
300300	01	..FILTERENHET RA 738	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008925	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-186240								
	04		K-REP: 390							
	05	PÅ SIDOBAS								
300400	01	..KRAFTENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1871-000026	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	ULVEC-S9032002								
	04		K-REP: 390							
300500	01	..RIKTANTENN 143,25	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-388010	TELUA				FN	REPARATION		
	03	ALGON-703.16.17.21								
300600	01	..JORDPLANANTENN	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M1921-309310	TELUA				FN	REPARATION		
	03	ALGON-4103.02.17 152,5MHZ								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
100000	01	.MANÖVERUTR BASRADIO	--	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3780-338010	TELUA							
	03	-			VB		BE	UF RA 738-000101		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	08						TELUA	REPARATION AV ME		
410100	01	..CENTRALENHET A	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M3780-338118	TELUA				FN	REPARATION		
	03	-								
	04									
	05	PÅ HUVUDBAS OCH TWR								
410200	01	...CENTRALRAM RA 738A	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008926	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187450								
	04		K-REP: 390							
410300	01	...KANALKORT	UE	1-5	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009043	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196776								
	04		K-REP: 390							
410400	01	...BEMA-KORT	UE	2-3	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009363	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196778								
	04		K-REP: 390							
410500	01	...VÄXELKORT	UE	1-3	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009362	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196780								
	04		K-REP: 390							
410600	01	...ATL-KORT	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009361	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196782								
	04		K-REP: 390							
410700	01	...FÖRDELNINGSENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009356	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-193785								
	04		K-REP: 390							
410800	01	...KRAFTKORT	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009355	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196796								
	04		K-REP: 390							
410900	01	...HÖGTALARENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009354	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-193780								
	04		K-REP: 390							
411000	01	...STYRENHET RA 738	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008928	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187470								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
420100	01	..CENTRALENHET B	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M3780-338128	TELUA				FN	REPARATION		
	03	-								
	04									
	05	PÅ SIDOBAS								
420200	01	...CENTRALRAM RA738B	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008927	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187460								
	04		K-REP: 390							
420300	01	...KANALKORT	UE	2-3	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009044	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-201116								
	04		K-REP: 390							
420400	01	...HÖGTALARENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009345	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-193790								
	04		K-REP: 390							
420500	01	...BEMA-KORT	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009363	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196778								
	04		K-REP: 390							
420600	01	...KRAFTKORT	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009355	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-196796								
	04		K-REP: 390							
420700	01	...STYRENHET RA 738	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008928	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187470								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
430100	01	..BETJ/MAN ENHET BEMA	UE	3	VB	---	ME	---		
	02	F6057-008951	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-187480								
	04		K-REP: 390							
430200	01	..KRYPTOBETJÄN-ENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6057-009348	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	SRA -RR-193760								
	04		K-REP: 390							
430300	01	..KRAFTENHET	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F1871-000026	TELUA				TELUA	REPARATION		
	03	ULVEC-S9032002								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
440100	01	..ANPASSARENH BASR-VX	--	1	VB	---	BE	---		
	02	F6639-000343	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	TELYS-4-6780								
440200	01	...RAM ANPENH BASR-VX	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6639-000341	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	TELYS-4-6781								
	04		K-REP: 390							
440300	01	...ANP-KORT BASR-VX	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F6639-000342	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	TELYS-4-6782								
	04		K-REP: 390							
440400	01	...ANSLKABEL ANP-CEAVX	--	ERF	VB	---	BE	---		
	02	F6639-000345	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	TELYS-4-6783								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
500000	01	.RA-139 MT	--	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3955-139011	TELUA							
******	03	-			VB		BE	UF RA 139-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	08						TELUA	REPARATION AV ME		
500100	01	..RA-139	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M3955-139010	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	-								
	04		K-REP: 390							
500200	01	..MONOFON	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2790-800920	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	YAESU-MH-18A2B								
500300	01	..HÖLSTER RA-139	--	1	VB	---	BE	---		
	02	F7218-000056	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	FRAB -93100								
500400	01	..ÖRFON RA-139	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-840010	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	ELFA -85-139-13								
500500	01	..BATTLADDARE RA-139P	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2511-864010	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	YAESU-NC-29C								
	04		K-REP: 390							
500600	01	..BATTLADDARE RA-139	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2511-906010	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	MICOW-M-5741								
	04		K-REP: 390							
500700	01	..PROGRENHET RA-139	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F2009-000001	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	YAESU-FYG-3V								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
510000	01	.RA-139 VOX /T	--	X	1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M3955-139021	TELUA							
******	03	-			VB		BE	UF RA 139-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390				FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05									
	06				VB		BE/ME	---		
	07						FN	REPARATION/BYTE AV ME		
	08						TELUA	REPARATION AV ME		
510100	01	..RA-139 VOX	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M3955-139020	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	-								
	04		K-REP: 390							
510200	01	..MONOFON	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2790-800920	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	YAESU-MH-18A2B								
510300	01	..ÖRFON RA-139	--	1	VB	---	BE	---		
	02	M2795-840010	TELUA				FN	REPARATION		
******	03	ELFA -85-139-13								
510400	01	..BATTLADDARE RA-139P	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2511-864010	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	YAESU-NC-29C								
	04		K-REP: 390							
510500	01	..BATTLADDARE RA-139	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	M2511-906010	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	MICOW-M-5741								
	04		K-REP: 390							
510600	01	..PROGRENHET RA-139	UE	1	VB	---	ME	---		
	02	F2009-000001	TELUA				TELUA	REPARATION		
******	03	YAESU-FYG-3V								
	04		K-REP: 390							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Mtrl typ / CV	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg på / Åtg av	TO/Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
500000	01	.HÖGANTENN 338	--		X								1)	---	---	1) FU UTFÖRS INTE		
	02	M1921-338011	TELUA															
******	03	TJÖST-4-1-84											VB		BE	UF RA 538-000001		SE SPEC BEST
	04		K-REP: 390												FN	FK/TILLSYN		RAD 04 - 05
	05																	
	06												VB		BE/ME	---		
	07														FN	REPARATION		
	08														TELUA	REPARATION		