Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
FMV:FuhT/N Ericsson	E Vintheden /M Berg	Se 1:2:3	UFS 37-00-1944J 1) UFS 37-00-1944J:1 UFS 37-00-1944J:2 UFS 37-00-1944J:3 UFS 37-00-1944J:4 UFS 37-00-1944J:5

AJ37
SK37
SH37
SF37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
84	Data- och navigeringsinstallation	841005
841	Luftdatasystem	841005
•	Primärdatagivare, LD-enhet och indikatorer	841005
•	Reservsystem	841140
842	Dator	842005
•	Datamaskin CK37	842005
•	Övrigt	842070
843	Flyglägesinsrument	843005
•	FLI 37	843005
844	Radarhöjdmätare	844005
845	Elektronisk presentationsutrustning	845005
846	Navigeringsutrustning	846005
•	DME	846005
•	Doppler	846075
•	TILS	846140
•	Övrigt	846200
847	Övriga flyginstrument	847005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FuhD: S Johnson Ref SAAB: TFSUE

1) Nytillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	DATA-OCH NAVIGERINGSINSTALLATION									
	0B	LUFTDATASYSTEM									
	0C	PRIMÄRDATAGIVARE,LD-ENHET O INDIKATORER									
841005	01	ACCELEROMETERENHET	UE	1 1 1		---	BE	CVM	UFS 37-841-2503		
	02	F4253-000001		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	UNCOR-970-6079-002									
	04	9300467-004									
	05	(M02-010)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8004-2001		
	07						KOMP	-	PK		
	08										
	* 09										
	* 10										
	11										
	12				VB		ME				
	13						CVM	-	REPARATION		
	14										
841010	01	ANFALLSVINKELGIVARE	UE	1 1 1			BE	CVA	UFS 37-841-2504		
	02	M2921-120010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	TEDYN-SLZ9299-1									
	04	9300471-001			CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	05	(M02-008)					KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	06	(M02-008)									
	07				EFGH		BE		UFS 37-8007-2004		
	08						KOMP		KONTROLL AV ANFALLSV.GIV		
	09										
	10				FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	11						KOMP	-	PK		
	12										
	13				FGH		BE		UFS 37-8004-2001		
	14						KOMP	-	PK		
	15										
	* 16										
	* 17										
	18										
	* 19				24MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT		
	20						CVA	-	TILLSYN:BYTE AV POTEN-	TS	
	21								TIOMETER.PM		
	22										
	* 23					60MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT		
	24						CVA	-	FÖRVARING:PM	FÖ	
841015	01	ANFALLSVINKEL IND	--	1 2 1		---	BE	CVA	UFS 37-841-2506		
	02	M3254-001010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	WESIN-61LW520631									
	04	9300278-003									
	05	(M02-007,-107)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8005-2001		
	07						KOMP	-	PK		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-841-4006		
	10						FVST	37	PROVNING		
	11										
	* 12				VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13						CVA	380	REPARATION		
	14										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
841020	01	HÖJDINDIKATOR	UE	1	2	1									BE	CVA	UFS 37-841-2507		
	02	M3216-602020		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	ARENC-BD61129																	
	04	9300473-004																	
	05	(M02-005,-105)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8007-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-841-4007		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
	12													90MÅN	ME		UFA 37-841-4007		
	13														FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	14																		
	* 15												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	* 16														CVA	380	REPARATION		
841025	01	.FING ID	SUE	3	3	3							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		3	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
841050	01	MACHFARTINDIKATOR	UE	1	2	1									BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3453-702040		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL114AMA/CP/2 MOD																	
	04	9301008-003																	
	05	(M02-006,-106)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8007-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												36MÅN		ME		UFA 37-841-4008		
	10														FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	11																		
	12												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	* 13														CVA	370	REPARATION		
	14																		
	15													12MÅN	ME		UFA 37-841-4008		
	16														FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
841115	01	LUFTDATAENHET	UE	1	1	1									BE	CVA	UFS 37-841-2505		
	02	M3161-415031		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	ARENC-BD61199 MOD 2																	
	04	9300313-017																	
	05	(M02-004)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8007-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-841-4001		
	10														FVST	37	PROVNING		
	11																		
	12													60MÅN	ME		UFA 37-841-4001		
	13														FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14																RINGAR		
	15																		
	* 16												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	17														CVA	380	REPARATION		
841120	01	.FING ID	SUE	9	9	9							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		9	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
841125	01	PITOTRÖR	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2990-154020		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-3																	
	04	9300314-003																	
	05	(L01-010)																	
	06												CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	* 07	NOS													KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08																		
	09												FGH		BE		UFS 37-841-2001		
	10														KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTEN-		
	11																FÖREKOMST I PITOTRÖR-		
	12																SYSTEM		
	13																		
	14												EFGH		BE		UFS 37-841-2002		
	15														KOMP	-	TÄTHETSPROVNING		
	16																		
	17												VB		ME		UFA 37-841-4002		
	18														FVST	37	PROVNING		
	19																		
841130	01	PITOTRÖR	--	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-841-2501		
	02	M2990-154030		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-855AH-4																	
	04	9300314-004																	
	* 05	(L01-010)											CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	06														KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	* 07	NOS																	
	08												FGH		BE		UFS 37-841-2001		
	09														KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTEN-		
	10																FÖREKOMST I PITOTRÖR-		
	11																SYSTEM		
	12																		
	13												EFGH		BE		UFS 37-841-2002		
	14														KOMP	-	TÄTHETSPROVNING		
	15																		
	16												VB		ME		UFA 37-841-4002		
	17														FVST	37	PROVNING		
	18																		
841135	01	TEMPERATURGIVARE	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-841-2502		
	02	M2961-151010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	ROSEM-102-CS2V																	
	04	6111938-003																	
	05	(M02-009)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8004-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												EFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	10														KOMP	-	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	11																		
	12												VB		ME		UFA 37-841-4003		
	13														FVST	37	PROVNING		
	14																		
	0A	RESERVSYSTEM																	
841140	01	FARTMÄTARE	UE	1	2	1									BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3453-152010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL231AS/CP/1																	
	04	9300257-002																	
	05	(L01-002,102)																	
	06												18MÅN		ME		UFA 37-841-4014		
	07														FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	08																		
	* 09												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	* 10														CVA	370	REPARATION		
	11																		
	12													12MÅN	ME		UFA 37-841-4014		
	13														FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på / Åtgärd fred	Huvud-vst / av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
841145	01	HÖJDMÄTARE	UE	1	2	1									BE	CVA	UFS 37-841-2508		
	02	M3216-062010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL156AM/CP/1																	
	04	9300263-001																	
	05	(L01-001,-101)																	
	06												A		BE		SKI		UTFÖRS FÖRE
	07														KOMP	100	NOLLSTÄLLNING OCH KONTR.		FÖRSTA FLYG-
	08																		NING UNDER
	09																		KALENDER-
	10																		DYGNET
	11												18MÅN		ME		UFA 37-841-4013		
	12														FVST	-	TILLSYN:PROVNING	TS	
	13																		
	* 14												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	* 15														CVA	370	REPARATION		
	16																		
	17													12MÅN	ME		UFA 37-841-4013		
	18														FVST	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
841150	01	PITOTRÖR	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-841-2509		
	02	F6400-043686		1	-	-									KOMP	100	UFS 37-841-2512		
	03	SAAB -1740246-10-4															BYTE		
	04	1740246-104																	
	05	(L01-011)																	
	06												B		BE		SKI		
	07	FENA (MED KABLAGE)													KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	08																		
	09												CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	10	.PITOTRÖR UTAN KABLAGE													KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	11	M2990-156020																	
	12	AVIMO-H3/81/28											FGH		BE		UFS 37-841-2003		
	13	SAAB -9300713-002													KOMP	-	KONTROLL AV EV VATTENFÖ-		
	14																REKOMST I PITOTRÖRSYSTE-		
	15																MET		
	16																		
	17												DEFGH		BE		UFS 37-841-2004		
	18														KOMP	-	TÄTHETSPROVNING		
	19																		
	* 20												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	21														CVA	-	KONTROLL/PROVNING		
841155	01	FENPITOTRÖR	--	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-841-2509		
	02	F6400-071905		1											KOMP	100	UFS 37-841-2512		
	03	SAAB -8067001-10-2															BYTE		
	04	8067001-10-2																	
	05																		
	06	(L01-011)																	
	07																		
	08																		
	09												CDEFGH		BE		UFS 37-841-2007		
	10														KOMP	100	KONTROLL AV UPPVÄRMNING		
	11																		
	12												FGH		BE		UFS 37-841-2003		
	13														KOMP	-	KONTROLL AV VATTEN-		
	14																FÖREKOMST I PITOTRÖR-		
	15																SYSTEMET		
	16																		
	17												EFGH		BE		UFS 37-841-2004		
	18														KOMP	-	TÄTHETSPROVNING		
	19																		
	* 20												VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	21														CVA	-	KONTROLL/PROVNING		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd i fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	DATOR									
	0B	DATAMASKIN CK 37									
842005	01	IN-UTENHET CK37	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004043		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300523-10-1									
	04	9300523-101									
	05	(M01-013)									
	06				VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07						KOMP	100	PK		
	08										
*	09										
*	10										
	11										
*	12				VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
	13						CVA	380	REPARATION		
842010	01	KRAFTENHET CK37	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004041		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300427-16-1									
	04	9300427-161									
	05	(M01-003)									
	06				VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07						KOMP	100	PK		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-842-4004		
	10						FVST	37	REPARATION		
	11										
842015	01	.FING ID	SUE	7 7 7	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		7 - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
842060	01	LOGIKENHET CK37	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-004042		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300522-10-1									
	04	9300522-101									
	05	(M01-004)									
	06				VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07	ALTFBET: FÅR ENDAST					KOMP	100	PK		
	08	MONTERAS MED MINNESEN-									
*	09	HET F6400-004044									
*	10										
	11										
	12				VB		ME		---		
	13						CVA	380	REPARATION		
842061	01	LOGIKENHET CK37	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F1441-001009		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	FFVUA-452322									
	04				VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	05	(M01-004)					KOMP	100	PK		
	06										
*	07	ALTFBET: FÅR ENDAST									
*	08	MONTERAS MED MINNESEN-									
	09	HET F1441-000979									
	10				VB		ME		---		
	11						CVA	380	REPARATION		
842065	01	MINNESENHET CK37	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		PINGSÄNDARE
	02	F6400-004044		1 - -			KOMP	100	BYTE		SE ADR 854005
	03	SAAB -9300788-10-1									
	04	9300788-101									
	05	(M01-010)									
	06				VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	07	ALTFBET: FÅR ENDAST					KOMP	100	PK		
	08	MONTERAS MED LOGIKEN-									
*	09	HET F6400-004042									
*	10										
	11										
	12				VB		ME		---		
	13						CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
842066	01	MINNESENHET CK37	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		PINGSÄNDARE
	02	F1441-000979		1 - -			KOMP	100	BYTE		SE ADR 854005
	03	FFVUA-452317									
	04				VB		BE		UFS 37-8002-2001		
	05	(M01-010)					KOMP	100	PK		
	06										
	* 07	ALTFBET: FÅR ENDAST									
	* 08	MONTERAS MED LOGIKEN-									
	09	HET F1441-001009									
	10				VB		ME		---		
	11						CVA	380	REPARATION		
	0A	ÖVRIGT									
842070	01	MATNINGSENHET MEP	UE	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2501		
	02	F6400-030266		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301338-15-4									
	04	9301338-154									
	05	(M01-007)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8020-2001		
	07						KOMP	-	PK		
	08										
	09				FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	10						KOMP	-	UFS 37-8003-2004		SH/SF
	11								PK		
	12										
	13				VB		ME		UFA 37-842-4005		
	14						FVST	37	REPARATION		
	15										
842075	01	.FING ID	SUE	18 18 18	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		18 - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
842145	01	MULTIPLEXBOX	--	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-842-2502		
	02	F6400-004026		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300440-15-1									
	04	9300440-151									
	05	(M01-008)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	07						KOMP	-	UFS 37-8003-2004		SH/SF
	08								PK		
	09										
	10				VB		ME		UFA 37-842-4006		
	11						FVST	37	REPARATION		
	12										
	0A	FLYGLÄGESINSTRUMENT									
	0B	FLI 37									
843005	01	DEVIERINGSENHET	UE	1 1 1		---	BE	CVM	UFS 37-843-2506		
	02	M3257-037138		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 353 643									
	04	9300144-015									
	05	(L04-007)									
	06				12MÅN		BE		UFS 37-843-2001		
	07						KOMP	-	DEVIERING		
	08										
	09				FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	10						KOMP	-	PK		
	11										
	* 12										
	* 13										
	14										
	15				VB		ME				
	16						CVM	-	REPARATION		
	17										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
843010	01	FLYGLÄGESGIVARE	UE	1	1	1									BE	CVM	UFS 37-843-2502		TOTALTID 15MÅN
	02	M3257-037118		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 353 605																	
	04	9300141-015																	
	05	(L04-005)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												15MÅN		ME		---		
	10														CVM	-	TILLSYN:KONTROLL AV KAR-	TS	RUMSKLASS 4B
	11																DANOMSLAG,KOMPLETT		
	12																DRIFTPROV OCH PRESTANDA-		
	13																MÄTNING		
	14																		
	15												VB		ME		UFA 37-843-4002		
	16														FVST	37	REPARATION:PM/FS BE-		
	17																GRÄNSAD REPARATION		
	18																		
	19													12MÅN	ME		---		
	20														CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL AV	FÖ	RUMSKLASS 4B
	21																KARDANOMSLAG, KOMPLETT		
	22																DRIFTPROV OCH PRESTAN-		
	23																DAMÄTNING		
843015	01	.GYRO,K	--	1	1	1								12MÅN	ME	CVM	---		
	02	F3600-010454		1	-	-									CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL AV		RUMSKLASS 4B
	03	AGA -611 352 765															KARDANOMSLAG, KOMPLETT		
	04																DRIFTPROV OCH PRESTAN-		
	05																DAMÄTNING		
843020	01	..FING ID	SUE	18	18	18							VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		18	-	-									CVM	220	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
843075	01	GYROKALKYLATOR	UE	1	1	1									BE	CVM	UFS 37-843-2502		
	02	M3257-037128		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 352 255																	
	04	9300143-015																	
	05	(L04-004)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												90MÅN		ME		---		TOTALTID 90MÅN
	* 10														CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING AV	Ö1	RUMSKLASS 4B
	* 11																VÄXLAR OCH BYTE AV		
	* 12																SERVOMOTORER		
	13																		
	* 14												180MÅN		ME		---		RUMSKLASS 4B
	* 15														CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING AV EL-	Ö2	
	* 16																MEKANISKA KOMPONENTER.		
	* 17																PRESTANDAMÄTNING		
	18																		
	19												VB		ME		UFA 37-843-4001		
	20														FVST	37	REPARATION:PM/FS		
	21																		
	22													60MÅN	ME		---		RUMSKLASS 4B
	23														CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING AV	FÖ	
	24																ELMEKANISKA KOMPONENTER		
843080	01	.TETA-GIVARE	SUE	1	1	1							VB		ME	CVM			
	02	F3600-009757		1	-	-									CVM	-	REPARATION		
	03	AGA -611 360 023																	
	04													60MÅN	ME				
	05														CVM	-	ÖVERSYN		
	06																		
843085	01	.FI-GIVARE	SUE	1	1	1							VB		ME	CVM			
	02	F3600-010538		1	-	-									CVM	-	REPARATION		
	03	AGA -611 360 003																	
	04													60MÅN	ME				
	05														CVM	-	ÖVERSYN		
	06																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
843090	01	.PSI-GIVARE	SUE	1 1 1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009756		1 - -			CVM	-	REPARATION		
	03	AGA -611 360 013									
	04					60MÅN	ME				
	05						CVM	-	ÖVERSYN		
	06										
843095	01	.DELTAGIVARE	SUE	1 1 1	VB		ME	CVM			
	02	F3600-009751		1 - -			CVM	-	REPARATION		
	03	AGA -611 351 645									
	04					60MÅN	ME				
	05						CVM	-	ÖVERSYN		
	06										
843100	01	.FING ID	SUE	33 33 33	VB	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		33 - -			CVM		REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
843200	01	KURSGIVARE	UE	1 1 1		---	BE	CVM	UFS 37-843-2505		
	02	M2912-037010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 350 001									
	04	9300145-001									
	05	(L04-006)									
	06				12MÅN		BE		UFS 37-843-2001		
	07						KOMP	-	DEVIERING		
	08										
	09				FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	10						KOMP	-	PK		
	11										
	* 12										
	* 13										
	14										
	15				VB		ME				RUMSKLASS 4B
	16						CVM		REPARATION		
	17										
843205	01	KURSINDIKATOR	UE	1 - 1			BE	CVM	UFS 37-843-2503		INGÅR I CEN-
	02	M3263-037010		- - -			KOMP	100	BYTE		TRALINDIKATOR
	03	AGA -611 350 703									EP-08, EP-10
	04	9300490-006									(F12-008)
	05				FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	06						KOMP	-	PK		
	07										
	08				144MÅN		ME		---		TOTALTID 12ÅR
	09						CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	RUMSKLASS 4B
	10										
	11				VB		ME		UFA 37-843-4003		
	12						FVST	37	REPARATION:PM/FS BE-		
	13								GRÄNSAD REPARATION		
	14										
	15					36MÅN	ME		UFA 37-843-4003		RUMSKLASS 4B
	16						FVST	-	FÖRVARING:PM	FÖ1	
	17										
	18					60MÅN	ME		---		
	19						CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING PM	FÖ2	
	20										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
843210	01	KURSINDIKATOR	UE		-		1		-						BE	CVM	UFS 37-843-2503		INGÅR I CEN-
	02	M3263-037020			-		-		-						KOMP	100	BYTE		TRALINDIKA-
	03	AGA -611 350 705																	TORHÖLJE EP-
	04	9300490-004																	09 (F12-008)
	05												FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	06														KOMP	-	PK		
	07																		
	08												144MÅN		ME		---		TOTALTID 12ÅR
	09														CVM	-	ÖVERSYN:SMÖRJNING	Ö	RUMSKLASS 4B
	10																		
	11												VB		ME		UFA 37-843-4003		
	12														FVST	37	REPARATION:PM/FS BE-		
	13																GRÄNSAD REPARATION		
	14																		
	15													36MÅN	ME		UFA 37-843-4003		RUMSKLASS 4B
	16														FVST	-	FÖRVARING:PM	FÖ1	
	17																		
	18													60MÅN	ME		---		
	19														CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING PM	FÖ2	
	20																		
843215	01	KURSKOMMANDOIND	UE		-		1		-						BE	CVM	UFS 37-843-2504		
	02	M3257-037148			-		-		-						KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 365 161																	
	04	9300723-001																	
	05	(L04-113)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	* 09																		
	* 10																		
	11																		
	12												VB		ME				RUMSKLASS 4B
	13														CVM		REPARATION		
	14																		
	15													60MÅN	ME				
	16														CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING.PM	FÖ	
	17																		
843220	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE		1		2		1						BE	CVM	UFS 37-843-2501		
	02	M3256-037010			1		-		-						KOMP	100	BYTE		
	03	LEAR -145380-01-01																	
	04	9300696-002																	
	05	(L04-008,-108)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	10														KOMP	-	UFS 37-8003-2004		SH/SF
	11																PK		
	12																		Se 3
	* 13																		
	* 14																		
	15																		
	16												72MÅN		ME				TOTALTID 90MÅN
	17														CVM	-	ÖVERSYN+PM.OMSMÖRJNING	Ö	RUMSKLASS 4B
	18																AV LAGER		
	19																		
	20													60MÅN	ME				RUMSKLASS 4B
	21														CVM	-	FÖRVARING:PM.OMSMÖRJNING	FÖ	
	22																AV LAGER		
	23																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst ev i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	RADARHÖJDMÄTARE																	
844005	01	SÄNDTAGARE	UE	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-844-2501		
	02	F3752-000131		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	HONEL-HG7105A4																	
	04	9301435-015																	
	05	(F15-003)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8009-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	* 09																		
	* 10																		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		
844010	01	.FING ID	SUE	7	7	7							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		7	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
	0A	ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING																	
845005	01	CENTRALIND EP-08	UE	1	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-845-2502		KURSINDIKATOR
	02	M3297-008118		-	-	-									KOMP	100	BYTE		SE FLI 37
	03	SRA -R6-148355																	
	04	9300296-002																	
	05	(F12-008)																	
	06												EFGH		BE		UFS 37-8015-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	* 09																		
	* 10																		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		
845010	01	.FING ID	SUE	11	-	-							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
845125	01	CENTRALIND EP-10	UE	-	-	1								---	BE	CVA	UFS 37-845-2502		
	02	M3297-010118		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-166806																	
	04	9300296-005																	
	05	(F12-008)																	
	06												EFGH		BE		UFS 37-8015-2004		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	* 09																		
	* 10																		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		
845130	01	.FING ID	SUE	-	-	11							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				4	5	6							
				7	8	9							
845230	01	CINDHÖLJE EP-09	--	-	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2502		KURSINDIKATOR
	02	M3297-009118		-	-	-			KOMP	100	BYTE		SE FLI 37.
	03	SRA -R6-160840											CI-HÖLJE
	04	9300953-001											TILLHÖR
	05	(F12-008)											M3257-037020
	06						FGH		BE		UFS 37-8008-2001		
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	09						VB		ME				
	10								CVA	380	REPARATION		
	11												
845235	01	FOTOCELLENHET	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-845-2504		
	02	M3297-008158		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R2-139599											
	04	9300303-001											
	05	(F12-010)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8015-2001		AJ/SK (SK FGH)
	07								KOMP	-	UFS 37-8015-2004		SH
	08										UFS 37-8015-2005		SF (FGH)
	09										PK		
	10												
*	11												
*	12												
	13												
	14						VB		ME				
	15								CVA	380	REPARATION		
	16												
845240	01	KRAFTENHET EP-08	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-008148		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-146765											
	04	9300300-015											
	05	(F12-005)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8015-2001		AJ/SK (SK FGH)
	07								KOMP	-	UFS 37-8015-2004		SH
	08										PK		
	09												
	10						VB		ME		UFA 37-845-4002		
	11								FVST	37	REPARATION		
	12												
845245	01	.FING ID	SUE	12	12	12	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
845300	01	KRAFTENHET EP-11	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-011138		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-167764											
	04	9300300-020											
	05						FGH		BE		UFS 37-8015-2005		
	06								KOMP	-	PK		
	07												
	08						VB		ME		UFA 37-845-4002		
	09								FVST	37	REPARATION		
	10												
845305	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		9	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				4	5	6			Åtgärd fred	av i krig	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
				7	8	9							
845345	01	SIKTLINJEIND EP-08	UE	1	1	1		---	BE	CVA	UFS 37-845-2503		
	02	M3297-008128		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R7-154570											
	04	9300301-003											
	05	(F12-009)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-845-2001		
	07	ALTFBET: M3297-011148							KOMP	-	KONTROLLERA FUKTIND		
	08	GÄLLER ENDAST FPL SF.											
	09						EFGH		BE		UFS 37-8015-2001		AJ/SK (SK FGH)
	10								KOMP	-	UFS 37-8015-2004		SH
	11										UFS 37-8015-2005		SF (FGH)
	12										PK		
	13												
	* 14												
	* 15												
	16												
	17						VB		ME				
	18								CVA	380	REPARATION		
	19												
845350	01	.FING ID	SUE	5	5	5	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		5	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
845440	01	SIKTLINJESIND EP-11	UE	-	-	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2503		
	02	M3297-011148		1	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R7-180550											
	04												
	05	(F12-009)					EFGH		BE		UFS 37-845-2001		
	06								KOMP	-	KONTROLLERA FUKTIND.		
	07	ALTFBET: M3297-008128											
	08						FGH		BE		UFS 37-8015-2005		
	09								KOMP	-	PK		
	10												
	* 11												
	* 12												
	13												
	14						VB		ME				
	15								CVA	380	REPARATION		
	16												
845445	01	.FING ID	SUE	-	-	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		5	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											
845450	01	VÅGFORMGEN EP-08	UE	1	1	-		---	BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-008138		-	-	-			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-154940											
	04	9300302-015											
	05	(F12-003)											
	06						EFGH		BE		UFS 37-8015-2001		AJ/SK (SK FGH)
	07								KOMP	-	PK		
	08												
	* 09												
	* 10												
	11												
	12						VB		ME				
	13								CVA	380	REPARATION		
	14												
845455	01	.FING ID	SUE	14	14	-	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-			CVA	380	REPARATION		
	03	-											
	04	.SUE											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845530	01	VÅGFORMGEN EP-10	UE	-	-	1								---	BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-010128		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-166817																	
	04	9300302-016																	
	05												EFGH		BE		UFS 37-8015-2004		
	06														KOMP	-	PK		
	07																		
	* 08																		
	* 09																		
	10																		
	11												VB		ME				
	12														CVA	380	REPARATION		
	13																		
845535	01	.FING ID	SUE	-	-	13							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
845605	01	VÅGFORMGEN EP-11	UE	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-845-2501		
	02	M3297-011128		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300302-020																	
	04	9300302-020																	
	05												FGH		BE		UFS 37-8015-2005		
	06														KOMP	-	PK		
	07																		
	* 08																		
	* 09																		
	10																		
	11												VB		ME				
	12														CVA	380	REPARATION		
	13																		
845610	01	.FING ID	SUE	-	-	-							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		9	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
845660	01	INSPEGLIND EP-11	UE	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-845-2505		
	02	M3297-011118		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R6-171540																	
	04	9300301-004																	
	05	(F12-022)																	
	06												DEFGH		BE		UFS 37-845-2001		
	07														KOMP	100	KONTROLLERA FUKTIND		
	08																		
	09												FGH		BE		UFS 37-8015-2005		
	10														KOMP	-	PK		
	11																		
	* 12																		
	* 13																		
	14																		
	15												VB		ME				
	16														CVA	380	REPARATION		
	17																		
845665	01	.FING ID	SUE	-	-	-							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		3	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
845700	01	LIKRIKTARE	UE	-	-	1								---	BE	CVA	UFS 37-845-2506		
	02	F3600-010608		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -APS-100A																	
	04	9301733-002																	
	05	(F12-021)																	
	06												VB		ME		UFA 37-845-4008		
	07														FVST	37	REPARATION		
	08																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845705	01	PRESENTATIONSUTR	UE	1 - -		---	BE	CVA	UFS 37-845-2510		
	02	F6057-007816		- - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SRA -R5-175814									
	04	9302071-101									
	05				FGH		BE		UFS 37-8015-2001		
	06						KOMP	-	PK		
	07										
	* 08										
	* 09										
	10										
	11				VB		ME				
	12						CVA	380	REPARATION		
	13										
845710	01	.INDIKATOR EP-13	--	1 - -	VB	---	ME	CVA			SKA BYTAS
	02	F6057-007793		- - -			CVA	380	FÄRSKNING		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181630									ELEKTRONIK-
	04	9302071-001									ENHET
	05	(S05-051)									F6057-007792
	06				VB		ME				
	07						CVA	380	REPARATION		
	08										
845715	01	.ELEKTRONIKENH EP-13	--	1 - -	VB	---	ME	CVA			SKA BYTAS
	02	F6057-007792		- - -			CVA	380	REPARATION		SAMTIDIGT MED
	03	SRA -R5-181885									INDIKATOR
	04	9302072-001									F6057-007793
	05	(S05-050)									
845725*	01	BANDINSPEL FB-5 MT	--	1 - -	---	---	---	CVA	SE UNDERENHETER		
	* 02	M3880-005011		- - -					BYTE		
	03	-									
	* 04										
	* 05										
	06										
	* 07										
	* 08										
845730*	01	.VIDEOENHET	--	1 - -		---	BE	CVA	UFS 37-845-2511		
	* 02	F6400-064416		- - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1797656-10-1									
	* 04	1797656-101			VB		ME		UFA 37-845-4014		
	* 05						FVST	37	REPARATION		
	06	(S05-175)									
845735*	01	..BANDINSPELARE FB-5	UE	1 - -	36MÅN	---	ME	CVA	UFA 37-845-4014		
	* 02	M3880-005010		- - -			FVST	-	TILLSYN: RENGÖRING	TS	
	03	TEAC -V-1000AB-R									
	* 04	(S05-176)			VB		ME				
	* 05						CVA	380	REPARATION		
845740*	01	..VIDEOBANDKASSETT	--	1 - -	A	---	BE	CVA	SKI		
	02	M1856-810610		- - -			KOMP	100	BYTE		
	03	TEAC -KCS-20									
	04				VB		ME				
	05						CVA	380	PROVNING		
	06										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	NAVIGERINGSUTRUSTNING																	
	0B	DME																	
846005	01	DME-ANTENN	--	-	1	-								---	BE	CVA	UFS 37-846-2502		
	02	F5078-000001		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	DORNE-DM NI13-6																	
	04	9301319-015																	
	05	(F08-003)																	
	06												VB		ME		UFA 37-846-4002		
	07														CVA	380	REPARATION		
	08																		
846010	01	DME-ENHET 101	UE	-	1	-								---	BE	CVA	UFS 37-846-2501		
	02	M3350-101010		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	CORAC-860E-3																	
	04	9301321-015																	
	05	(F08-004)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8020-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-846-4001		
	10														CVA	380	REPARATION		
	11																		
	0A	DOPPLER																	
846076	01	DOPPLERENHET 002	UE	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-846-2503		
	02	M3353-002010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	DECCA-RL286S																	
	04	9301253-015																	
	05	(F07-005)																	
	06												VB		BE		UFS 37-8018-2001		
	07														KOMP	100	PK		
	08																		
	* 09																		
	* 10																		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		
846080	01	.FING ID	SUE	20	20	20							VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		20	-	-									CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
	0A	TILS																	
846140	01	TILSMOTTAGARE 110	UE	1	1	1								---	BE	CVA	UFS 37-846-2504		FÖR SF37
	02	M3351-110010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		GÄLLER 951-
	03	AIL -4892-RX-1																	967STD
	04	9300828-015																	
	05	(F10-003)																	
	06												FGH		BE		UFS 37-8021-2001		
	07														KOMP	-	PK		
	08																		
	* 09																		
	* 10																		
	11																		
	12												VB		ME				
	13														CVA	380	REPARATION		
	14																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på / Åtgärd av i fred	Huvud-vst / krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mentimmar)	Anteckning
846192	01	TILSMOTTAGARE	UE	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-846-2504		968-STD
	02	F6400-050029		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300828-15-1									
	04	9300828-151			FGH		BE		UFS 37-8021-2001		
	05	(F10-003)					KOMP	-	PK		
	06										
*	07	ALTFBET: M3351-110010			440TIM		ME		ORIGINALUNDERLAG		
*	08						CVA	-	TILLSYN: PM	TS	
	09										
	10				VB		ME				
	11						CVA	380	REPARATION		
846195	01	VÅGLEDARENHET	--	1 1 1		---	BE	CVA	UFS 37-846-2509		
	02	F5946-000050		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SILAB-SL 14535									
	04	9301394-015									
	05	(F10-004)									
	06				VB		ME				
	07						CVA	-	KASSATION		
	08										
	0A	ÖVRIGT									
846200	01	AVSTÅNDSINDIKATOR	UE	1 2 1		---	BE	CVA	UFS 37-846-2507		
	02	M3216-005010		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL749MV/CP/1									
	04	9300256-001									
	05	(M01-031,-131)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	07						KOMP	-	UFS 37-8003-2004		SH/SF
	08								PK		
	09										
	10				VB		ME		UFA 37-846-4013		
	11						FVST	37	PROVNING		
	12										
*	13				VB		ME		U-FÖRESKRIFT		
*	14						CVA	370	REPARATION		
846205	01	DATAPANEL	UE	1 1 -		---	BE	CVA	UFS 37-846-2506		
	02	F6400-043638		- - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-2									
	04	9300609-162									
	05	(M01-009)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	07	ALTFBET: F6400-045501					KOMP	-	PK		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-846-4012		
	10						FVST	37	REPARATION		
	11										
846210	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1 1 -	VB	---	ME	CVA			
	02	M3161-503138		- - -			CVA	380	REPARATION		
	03	SATT -19270									
	04	9301278-015									
846220	01	..FING ID	SUE	3 3 -	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		- - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
846230	01	.DATAINDIKATOR	UE	1 1 -		---	BE	CVA	UFS 37-846-2510		
	02	M3161-503128		- - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -19271									
	04	9301279-001									
	05				FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	06						KOMP	-	PK		
	07										
	08				VB		ME		UFA 37-846-4012		
	09						FVST	37	REPARATION		
	10										

Se: 1

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3 / 4	5	6 / 7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
846235	01	..FING ID	SUE	7	7	-					VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-							CVA	380	REPARATION		
	03	-															
	04	.SUE															
846245	01	DATAPANEL	UE	1	1	-						---	BE	CVA	UFS 37-846-2506		
	02	F6400-045501		-	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300609-16-3															
	04	9300609-163															
	05										FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	06	ALTFBET: F6400-043638											KOMP	-	PK		
	07																
	08										VB		ME		UFA 37-846-4012		
	09												FVST	37	REPARATION		
	10																
846250	01	.ADRESSERINGSENHET	--	1	1	-					VB	---	ME	CVA			
	02	M3161-503138		-	-	-							CVA	380	REPARATION		
	03	SATT -19270															
	04	9301278-015															
846255	01	..FING ID	SUE	3	3	-					VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-							CVA	380	REPARATION		
	03	-															
	04	.SUE															
846270	01	.DATAINDIKATOR	UE	1	1	-						---	BE	CVA	UFS 37-846-2510		
	02	M3161-503128		-	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -19271															
	04	9301279-001															
	05										FGH		BE		UFS 37-8003-2001		
	06												KOMP	-	PK		
	07																
	08										VB		ME		UFA 37-846-4012		
	09												FVST	37	REPARATION		
	10																
846275	01	..FING ID	SUE	7	7	-					VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		-	-	-							CVA	380	REPARATION		
	03	-															
	04	.SUE															
846285	01	DATAPANEL	UE	-	-	1						---	BE	CVA	UFS 37-846-2506		
	02	F6400-045464		1	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301482-15-1															
	04	9301482-151															
	05										FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	06												KOMP	-	PK		
	07																
	08										VB		ME		UFA 37-846-4017		
	09												FVST	37	REPARATION		
	10																
846290	01	.DATAINDIKATOR	UE	-	-	1						---	BE	CVA	UFS 37-846-2510		
	02	M3161-503128		1	-	-							KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -19271															
	04	9301279-001															
	05										FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	06												KOMP	-	PK		
	07																
	08										VB		ME		UFA 37-846-4012		
	09												FVST	37	REPARATION		
	10																

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
846295	01	..FING ID	SUE	- - 7	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		7 - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
846305	01	DESTINATIONSIND	UE	1 2 1		---	BE	CVA	UFS 37-846-2507		
	02	M3161-503118		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -19272									
	04	9301280-001									Se 2
	05	(M01-029,-129)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2001		AJ/SK
	07						KOMP	-	UFS 37-8003-2004		SH/SF
	08								PK		
	09										
	10				VB		ME		UFA 37-846-4011		
	11						FVST	37	REPARATION		
	12										
846310	01	.FING ID	SUE	3 3 3	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		3 - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
846320	01	ADRESSERINGSENH 2	UE	- - 1		---	BE	CVA	UFS 37-846-2511		
	02	F6064-000852		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -56400									
	04	9300892-015									
	05	(M01-034)									Se 2
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	07						KOMP	-	PK		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-846-4015		
	10						FVST	S37	PM/FS REPARATION		
	11										
846325	01	.FING ID	SUE	- - 3	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		3 - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
846340	01	DATAINDIKATOR	UE	- - 1		---	BE	CVA	UFS 37-846-2508		
	02	F6400-045502		- - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301279-10-1									
	04	9301279-101									
	05	(M01-019)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	07						KOMP	-	PK		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-846-4012		
	10						FVST	S37	REPARATION		
	11										
846345	01	.FING ID	SUE	- - 7	VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000		- - -			CVA	380	REPARATION		
	03	-									
	04	.SUE									
846355	01	KURSKOMMANDOIND 1	UE	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-846-2507		
	02	F6064-000853		1 - -			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -56410									
	04	9300893-015									
	05	(M01-040)									
	06				FGH		BE		UFS 37-8003-2004		
	07						KOMP	-	PK		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-846-4016		
	10						FVST	S37	REPARATION		
	11										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
846360	01	.FING ID	SUE		-	-	-						VB	---	ME	CVA			
	02	F0000-000000			4	-	-								CVA	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
	0A	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT																	
847005	01	ACCELEROMETER	UE		1	2	1							---	BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3490-061020			1	-	-								KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/1 MO																	
	04	9300260-002																	
	05	(L01-007,-107)																	
	* 06																		
	* 07	ALTFBET: M3490-061030																	
	08																		
	09												VB		ME				
	10														CVM	-	REPARATION		
	11																		
847010	01	ACCELEROMETER	UE		1	2	1							---	BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3490-061030			1	-	-								KOMP	100	BYTE		
	03	SMITH-WL1056KAE/CP/2																	
	04	9300260-003																	
	05	(L01-007,-107)																	
	* 06																		
	* 07	ALTFBET: M3490-061020																	
	08																		
	09												VB		ME				
	10														CVM	-	REPARATION		
	11																		
847015	01	ACCELEROMETER	UE		1	1	1								BE	CVM	UFS 37-847-2505		
	02	M3490-050010			1	-	-								KOMP	100	BYTE		
	03	NAF -AC9																	
	* 04	9300527-001																	
	* 05	(L01-008)																	
	06																		
	07																		
	08												VB		ME		UFA 37-847-4007		
	* 09														FVST	37	TILLSYN: PROVNING		
	10																		
	11												VB		ME	-	---		
	12														CVM		REPARATION		
	13																		
	14													90MÅN	ME		---		
	15														CVM	-	FÖRVARING:PROVNING.KON-	FÖ	
	16																TROLL AV LÄCKNING I		
	17																DÄMPANORDNING		
847020	01	FLYGPLANUR	UE		1	2	1								BE	CVA	UFS 37-847-2501		
	02	M3444-147020			1	-	-								KOMP	100	BYTE		
	03	LWO -7546																	
	04	9300275-002																	
	05	(L01-005,-105)																	
	06												VB		ME		UFA 37-847-4008		
	07														FVST	37	TILLSYN:PROVNING		
	08																		
	09												48MÅN		ME		U-FÖRESKRIFT 4440-5:212		TOTALTID 48MÅN
	10														CVA	-	ÖVERSYN	Ö	
	11																		
	12																		
	13												VB		ME		U-FÖRESKRIFT 4440-5:212		
	14														CVA	370	REPARATION		
	15																		
	16													48MÅN	ME		U-FÖRESKRIFT 4440-5:212		
	17														CVA	-	FÖRVARING:ÖVERSYN	FÖ	
	18																		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
847025	01	HORISONTGYRO	UE	1	2	1									BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3255-053020		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -HG-2B																	
	04	9301225-001																	
	05	(L06-002,-102)																	
	06												440TIM		ME		UFA 37-847-4001		
	07														FVST	-	TILLSYN:PM	TS	
	08																		
	09												90MÅN		ME				TOTALTID 90MÅN
	10														CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV	Ö	RUMSKLASS 4B
	11																SLÄPBORSTAR OCH LAGER.		
	12																SMÖRJNING		
	13																		
	14												VB		ME		---		
	15														CVM	-	REPARATION		
	16																		
	17													12MÅN	ME		UFA 37-847-4001		
	18														FVST	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ1	
	19																		
	20													60MÅN	ME				
	21														CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ2	RUMSKLASS 4B
847030	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1								---	BE	CVM	UFS 37-847-2504		
	02	M3264-032128		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 356 737 MOD																	
	04	9301016-004											FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	05	(L07-004)													KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06																		
	07	ALTFBET: M3264-032118											VB		ME		UFA 37-847-4005		
	08	GÄLLER ENDAST FPL AJ.													FVST	37	REPARATION		
	09																		
	* 10	ALTFBET: M3264-032138																	
847035	01	.FING ID	SUE	3	3	3							---	---	ME	CVM			
	02	F0000-000000		3	-	-									CVM	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	
847055	01	FÖRSTÄRKARE	--	1	-	-								---	BE	CVM	UFS 37-847-2504		
	02	M3264-032118		-	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 356 737																	
	04	9301016-003											FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	05														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06	ALTFBET: M3264-032128																	
	07	GÄLLER ENDAST FPL AJ.											VB		ME		UFA 37-847-4005		
	08														FVST	AJ37	REPARATION		
847060	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	1	1	1								---	BE	CVM	UFS 37-847-2504		
*******	02	M3264-032138		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	BAAB -611 356 739																	
	04	9301016-005											FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	05	(L07-004)													KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06																		
	07	ALTFBET: M3264-032128											VB		ME		UFA 37-847-4005		
	08														FVST	37	REPARATION		
847065	01	.FING ID	SUE	3	3	3							---	---	ME	CVM			
*******	02	F0000-000000		3	-	-									CVM	380	REPARATION		
	03	-																	
	04	.SUE																	

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
847080	01	KURSGYRO	UE	1	1	1									BE	CVM	UFS 37-847-2503		
	02	M3264-032010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 355 695																	
	04	9301018-002																	
	05	(L07-003)																	
	06												12MÅN		BE		UFS 37-843-2001		
	07														KOMP	-	DEVIERING		
	08																		
	09												FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	10														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		
	15												96MÅN		ME		---		TOTALTID 96MÅN
	16														CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV FÖR-	Ö	RUMSKLASS 4B
	17																SLITNING.BYTE AV LAGER.		
	18																SMÖRJNING		
	19																		
	20													12MÅN	ME				
	21														CVM	-	FÖRVARING:RUNDKÖRNING	FÖ1	
	22																		
	23													60MÅN	ME				RUMSKLASS 4B
	24														CVM	-	FÖRVARING:SMÖRJNING	FÖ2	
	25																		
847085	01	KURSINDIKATOR	UE	1	2	1								---	BE	CVM	UFS 37-847-2501		
	02	M3263-026010		1	-	-									KOMP	100	BYTE		
	03	AGA -611 355 155																	
	04	9301017-002											FGH		BE		UFS 37-8006-2001		
	05	(L07-002,-102)													KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	06																		
	07												VB		ME		UFA 37-847-4003		
	08														FVST	37	REPARATION		
	09																		
	10												VB		ME				
	11														CVM	220	REPARATION		RUMSKLASS 4B