Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver 1)
FuhT/N Ericsson	E Vintheden /M Berg	Se:1	UFS 37-00-1981D UFS 37-00-1981D:1 UFS 37-00-1981D:2

JA37

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
81	Elkraftförsörjning och belysning	811005
811	Växel- och likströmssystem	811005
812	Boxar, plintar, paneler och reläer m m	812005
813	Belysning	813005

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM. Läsanvisning för underhållsplan materiel, se TOMT 80-146.

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 37.
De speciella bestämmelserna för underhållsplan framgår av UFS 37-00-1902 och -1903.

Handläggare FMV:FuhD/E Wiklander

Ref SAAB /TFSUE

1) Nytillkomna adresser samt övriga sakändringar har markerats med asterisk under adress och framför aktuell rad.

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	0A	ELKRAFTFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING									
	0B	VÄXEL- OCH LIKSTRÖMSSYSTEM									
811005	01	SNABBKOPPLING	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-811-2509		
	02	M1706-880910		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8100000-10-1									
	04	8100000-101									
	05	(A01-038)									
	06				EFGH		BE		UFS 37-811-2003		
	07						KOMP	-	KONTROLL		
	08										
	09				VB		ME		UFA 37-811-4001		
	10						FVST	37	REPARATION		
	11										
	0A	VID FEL FÅ GENERATOR ELLER KONSTANTVARVTALSVÄXEL SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS KOMPLETT TILL FFV-U/CVM.									
811010	01	ELAGGREGAT	--	- - -		---	BE	CVM	UFS 37-811-2514		TOM 344 STD
	02	F6400-052574		- 1 -			KOMP	100	BYTE		(301-363)
	03	SAAB -1774945-10-1									
	04	1774945-101									
*	05										
*	06	ALTFBET: F6400-072825									
	07										
	08				VB		ME		TUA 37-811-14010		
	09						CVM	-	REPARATION		
811015	01	.GENERATOR	UE	- - -	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-811-2020		
	02	F6934-000127		- 1 -			KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	03	WHOUS-977J204-1							MOTORKÖRNING		
	04	9301704-001									
	05	(A01-001)			VB		ME		OHM WHOUS 24-20-48		
	06						CVA	380	REPARATION		
811020	01	.KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	- - -	DEFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-045422		- 1 -			KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9301688-10-1									
	04	9301688-101			VB		ME		TMO SUNCO 466		
	05	(A01-008)					CVM		REPARATION		
	06										
	07					60MÅN	ME		TMO SUNCO 466		
	08						CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
	0A	VID FEL PÅ GENERATOR ELLER KONSTANTVARVTALSVÄXEL SKALL ELAGGREGATET INSÄNDAS KOMPLETT TILL FFV-U/CVM.									
811021	01	ELAGGREGAT	--	- - -			BE	CVM	UFS 37-811-2514		FROM 364 STD
	02	F6400-072825		- 1 -			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	SAAB -1774945-10-2									
	04	1774945-101									
*	05										
*	06										
	07										
	08				VB		ME		TUA 37-811-14010		
	09						CVM	-	REPARATION		
811022	01	.GENERATOR	UE	- - -	EFGH	---	BE	CVA	UFS 37-811-2020		
	02	F6934-000127		- 1 -			KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	03	WHOUS-977J204-1							MOTORKÖRNING		
	04	9301704-001									
	05	(A01-001)			VB		ME		OHM WHOUS 24-20-48		
	06						CVA	380	REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
811023	01	.KONSTANTVARVTVÄXEL	UE	- - -	DEFGH		BE	CVM	UFS 37-811-2010		
	02	F6400-072617		- 1 -			KOMP	100	KONTROLL AV MAGNETPLUGG		
	03	SAAB -9301688-10-2									
	04	9301688-102			VB		ME		TMO SUNCO 466		
	05	(A01-008)					CVM		REPARATION		
	06										
	07					60MÅN	ME		TMO SUNCO 466		
	08						CVM	-	FÖRVARING:PROVNING	FÖ	
811024	01	..VARVAVKÄNNARE	--	- - -			BE	CVM	UFS 37-811-2014		
	02	F6132-001211		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SUNCO-717307									
	04	6127369-070			VB		ME				
	05						CVM	-	PROVNING/KASSATION		
811025	01	ELAGGREGAT	UE	- - -			BE	CVM	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-001250		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-953032-4-1									
	04	9300776-003			EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	05	(A01-004)					KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06								KONTROLLFLYGNING		
	07	RESERV									
	08				VB		BE		UFS 37-811-2013		
	09	ALTFBET: F2104-001918					KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD		
	10										
	11				410TIM		ME		UFA 37-811-4017		Se:1
	12						FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING EV	TS	
	13								BYTE AV ROTORLAGER		
	14										
	15										
	16				810TIM		ME		TUA 37-811-14017		
	17						CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE	Ö	
	18								AV LAGER.SMÖRJNING		
	19										
	20					36MÅN	ME		TUA 37-811-14017		
	21						CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	22								BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
	23										
811026	01	ELAGGREGAT	UE	- - -			BE	CVM	UFS 37-811-2504		
	02	F2104-001918		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	AIRES-953032-6-1									
	04	9300776-005			EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	05	(A01-004)					KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06								KONTROLLFLYGNING		
	07	RESERV									
	08				VB		BE		UFS 37-811-2013		
	09						KOMP	100	KONTROLL AV FASFÖLJD		
	10										
	11				410TIM		ME		UFA 37-811-4017		Se:1
	12						FVST	-	TILLSYN:OMSMÖRJNING EV	TS	
	13								BYTE AV ROTORLAGER		
	14										
	16										
	16				810TIM		ME		TUA 37-811-14017		
	17						CVM	-	ÖVERSYN:KONTROLL EV BYTE	Ö	
	18								AV LAGER.SMÖRJNING		
	19										
	20					36MÅN	ME		TUA 37-811-14017		
	21						CVM	-	FÖRVARING:KONTROLL EV	FÖ	
	22								BYTE AV LAGER.SMÖRJNING		
811030	01	HUVUDKONTAKTOR	UE	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-811-2506		
	02	F3864-000005		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	HEMCO-B-124GA-1									
	04	9300285-003									
	05	(A01-010)									
	06				1610TIM		ME		UFA 37-811-4007		Se:1
	07						FVST	-	TILLSYN:KONTROLL.PROV-	TS	
	08								NING		
	09										
	10				VB		ME		TUA 37-811-14007		
	11						CVA	380	REPARATION		
	12										

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
811035	01	KONTROLLPANEL	UE	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-811-2515		
	02	F6934-000152		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	WHOUS-946F990-2									
	04	9301705-002									
	05	(A01-002)									
	06				EFGH		BE		UFS 37-811-2020		
	07						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08								MOTORKÖRNING		
	09										
*	10										
*	11										
	12										
	13				VB		ME		OHM WHOUS 24-20-49		
	14						CVA	380	REPARATION		
811040	01	LIKRIKTARE	UE	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-811-2505		
	02	M2511-411C20		- 2 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SATT -57250 MOD									
	04	9301680-002			EFGH		BE		UFS 37-811-2020		
	05	(A01-005, -006)					KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	06								MOTORKÖRNING		
	07										
	08				VB		ME		UFA 37-811-4008		
*	09						FVST	-	PROVNING		
	10										
	11				VB		ME		TUA 37-811-14008		
	12						CVA	380	REPARATION		
811045	01	RELÄ	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-811-2507		
	02	F4306-000154		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	LEACH-H-A1A-3-POL									
	04	9301627-001									
	05	(A01-011)									
	06				EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07						KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08								KONTROLLFLYGNING		
	09										
	10				H		ME		UFA 37-811-4013		
	11						FVST	-	TILLSYN:KONTROLL		
	12										
		OA BATTERI SOM FÖRVARAS URLADDAT, SE MVIF									
811050	01	ALKBATT 24/22AH	--	- - -			BE	CVA	UFS 37-811-2501		
	02	M2673-714010		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAFT -23373									
	04	9301820-001									
	05	(A01-007)									
	06				3MÅN		ME		UFA 37-811-4014		
	07						FVST	-	TILLSYN:KONTROLL AV	TS	
	08								LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	09								LADDNING.		
	10										
	11				12MÅN		ME		UFA 37-811-4014		TOTALTID 12MÅN
	12						FVST	-	ÖVERSYN:KONTROLL AV	Ö	
	13								LÄCKSTRÖMMEN.URLADDNING.		
	14								RENGÖRING.LADDNING.KON-		
	15								TROLL AV TERMOSTATER.		
	16										
	17					3MÅN	ME		UFA 37-811-4014		
	18						FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING	FÖ1	
	19								ÖVER 3MÅN SKALL BATTERI-		
	20								ET LADDAS INNAN DET TAS		
	21								I BRUK.		
	22										
	23					6MÅN	ME		UFA 37-811-4014		
	24						FVST	-	FÖRVARING:VID FÖRVARING	FÖ2	
	25								ÖVER 6MÅN SKALL BATTERI-		
	26								ET URLADDAS OCH FÖRVARAS		
	27								OLADDAT		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
811055	01	UNDERSTRÖMSRELÄ	UE	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-811-2508		
	02	F2250-001104		-	2	-									KOMP	100	BYTE		
	03	ASEA -QSIX 102																	
	04	9300489-002																	
	05	(A01-035-036)																	
	06												EFGH		BE		UFS 37-811-2005		
	07														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING		
	08																		
	09												VB		ME		UFA 37-811-4012		
	10														CVA	380	REPARATION		
	11																		
811060	01	MAGNETVENTIL	UE	-	-	-								---	BE	CVM	UFS 37-811-2510		
	02	M2302-500310		-	1	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -8002002-10-3																	
	04	8002002-103																	
	05	(A01-039)																	
	06												EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	07														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	08																FLYGNING		
	09																		
	10												VB		ME		UFA 37-811-4018		
	11														FVST	37	REPARATION		
	12																		
811065	01	MANÖVERCYLINDER	UE	-	-	-									BE	CVM	UFS 37-811-2511		
	02	F6400-003884		-	1	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300810-10-1																	
	04	9300810-101																	
	05												EFGH		BE		UFS 37-811-2002		
	06														KOMP	-	FUNKTIONSPROVNING VID		
	07																FLYGNING		
	08																		
	09												1610TIM		ME		UFA 37-811-4019		
	10														FVST	-	TILLSYN:BYTE AV O-RINGAR TS		
	11																		
	12													144MÅN	ME		UFA 37-811-4019		
	13														FVST	-	FÖRVARING:BYTE AV O-	FÖ	
	14																RINGAR.		
	15																		
	0A	BOXAR,PLINTAR,PANELER OCH RELÄER MM																	
812005	01	SIDOPANEL P103	--	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-812-2601		
	02	F6400-054474		-	1	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1718000-10-5																	
	04	1718000-105																	
	05												VB		ME		UFA 37-812-4031		
	06														FVST	37	REPARATION		
	07																		
812010	01	SIDOPANEL P104	--	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-812-2601		
	02	F6400-048897		-	1	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1709018-10-5																	
	04	1709018-105																	
	05												VB		ME		UFA 37-812-4031		
	06														FVST	37	REPARATION		
	07																		
812015	01	SIDOPANEL P105	--	-	-	-								---	BE	CVA	UFS 37-812-2601		
	02	F6400-057104		-	1	-									KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711628-10-5																	
	04	1711628-105																	
	05												VB		ME		UFA 37-812-4031		
	06														FVST	37	REPARATION		
	07																		

Se 1

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
812020	01	.INDIKATOR	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4031		SE GRP 301
	02	F6400-003039		- 1 -			FVST	37	REPARATION.		ADR 301065,OCH
	03	SAAB -8215000-10-1									301255
	04	8215000-101									
	05	(K01-030)									
812025	01	SIDOPANEL 2108	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-070439		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1716033-10-7									
	04	1716033-107									
	05				VB		ME		UFA 37-812-4039		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
812030	01	SIDOPANEL 2114	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047538		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1763515-10-2									
	04	1763515-102									
	05				VB		ME		UFA 37-812-4038		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
812031	01	SIDOPANEL 2114	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		FROM 316 STD
*******	02	F6400-070438		- 1 -			KOMP	100	BYTE		(316-)
	03	SAAB -1763515-10-3									
	04	1763515-103			VB		ME		UFA 37-812-4038		
	05						FVST	37	REPARATION		
812035	01	SIDOPANEL 2107	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-048134		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765715-10-2									
	04	1765715-102									
	05				VB		ME		UFA 37-812-4031		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
812036	01	SIDOPANEL 2107	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-072616		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765715-10-3									
	04	1765715-103			VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05						FVST	37	REPARATION		
812039	01	SIDOPANEL 2117	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-071411		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-4									
	04	1730325-104			VB		ME		UFA 37-812-4031		
	05						FVST	37	REPARATION		
812040	01	SIDOPANEL 2117	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047539		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1730325-10-2									
	04	1730325-102									
	05						ME		UFA 37-812-4031		
	06				VB		FVST	37	REPARATION		
	07										
812045	01	SIDOPANEL 2118	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-049414		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1711180-10-5									
	04	1711180-105									
	05				VB		ME		UFA 37-812-4031		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
812050	01	MANÖVERAPPARAT P119	UE	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-048281		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9300603-10-4									
	04	9300603-104									
	05				V8		ME		UFA 37-812-4031		
	06						FVST	37	REPARATION.		
	07										
812055	01	VAPENINSTPANEL P212	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2505		
	02	F6400-053848		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1768032-10-2									
	04	1768032-102									
	05				VB		ME		UFA 37-812-4037		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
812056	01	VAPENINSTPANEL P212	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2505		
*******	02	F6400-073952		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1768032-10-3									
	04	1768032-103			V8		ME		UFA 37-812-4037		
	05						FVST	37	REPARATION		
812060	01	SIDOPANEL P106	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-048933		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1765711-10-2									
	04	1765711-102									
	05				VB		ME		UFA 37-812-4040		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
812065	01	SIDOPANEL P120	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-812-2501		
	02	F6400-047596		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755237-10-3									
	04	1755237-103									
	06				VB		ME		UFA 37-812-4031		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
812070	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4010		
	02	F3860-000003		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	HARTM-DH14 AF 25A									
	04	9300697-001									
812075	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4011		
	02	F4306-000008		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-9224-9140									
	04	9300380-001									
812080	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000027		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-J-D4A									
	04	9300952-001									
812085	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000105		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M300									
	04	9300952-004									
812090	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-000028		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-K-D4A-002									
	04	9300954-001									

Adress	Rad	Materieli lentifiering	Ua	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
812091	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
*******	02	F4306-0001 9		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400 02A-003									
	04	6853345-04									
812095	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4013		
	02	F4306-0001 8		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M400 04A									
	04	9300954-00									
812100	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 7		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 35-10-1									
	04	9301736-10									
812105	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0590 6		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 35-13-5									
	04	9301735-13									
812110	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 0		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 35-11-6									
	04	9301735-11									
812115	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 2		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 35-14-1									
	04	9301735-14									
812120	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 3		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 36-10-8									
	04	9301736-10									
812125	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 4		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 36-11-6									
	04	9301736-11									
812130	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 5		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 36-12-3									
	04	9301735-12									
812135	01	TIDRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4026		
	02	F6400-0545 6		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	SAAB -9301 36-13-7									
	04	9301736-13									
812140	01	LÅSRELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4017		
	02	F4306-0001 4		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JL-D A									
	04	9301516-00									
812145	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4019		
	02	F6653-0000 1		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	TEMIN-9343									
	04	9301514-00									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
812150	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4020		
	02	F2555-000006		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	BABCO-BR 7X-AFD5-115V									
	04	6106495-007									
812155	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4041		
	02	F4306-000155		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-JA-D2F-002									
	04	6127390-070									
812156	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4041		
*******	02	F4306-000189		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-M301-D2F-003									
	04	6853373-001									
812160	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000005		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H31									
	04	6100445-000									
812165	01	KONTAKTOR	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	M2483-320009		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H161									
	04	9300284-001									
812170	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4021		
	02	F2672-000117		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	CUTLE-6042H162									
	04	9300284-002									
812175	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
	02	F3530-000621		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	GEUS -3SAV5534H1R									
	04	6120499-009									
	06										
	06	ALTFBET: F4306-000069									
812176	01	RELÄ	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-812-4009		
*******	02	F4306-000188		- ERF -			FVST	37	PROVNING		
	03	LEACH-W260R1AD									
	04	6863363-059									
	0A	BELYSNING									
813005	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2501		TDM 344 STD
	02	F3538-000109		- 1 -			KOMP	100	BYTE		(302-363)
	03	GRIME-40-0222-3									
	04	6120006-012									
	05	(C04-003)									
	06				A		BE		SKI		
	07	ÖVRE					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		Se:1
	08										
	09				1210TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	10						FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY-	TS	
	11								TE AV ELBORSTAR		
	12										

Adress	Rad	Materiel identifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
813006	01	ANTIKOLLISIONSLJUS	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2501		~~FROM 364~~ STD
	02	F3538-000238		- 1 -			KOMP	100	BYTE		(364-)
	03	GRIME-40-0222-11									
	04	6120006-013			A		BE		~~SKI~~		
	* 05	(C04-003)					~~KOMP~~	100	FUNKTIONSPROVNING		Se 1
	06										
	* 07	ÖVRE			1210TIM		ME		UFA 37-813-4010		
	08						FVST	-	TILLSYN:KONTROLL EV BY- TS		
	09								TE AV ELBORSTAR		
813015	01	KABLAGE 63	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-061452		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783903-10-1									
	04	1783903-101			CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-032)					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07				H		BE		UFS 37-813-2003		
	08						KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09										
	10				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11						FVST	37	REPARATION		
813020	01	.KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059079		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-004									
	04	9301451-004									
	05				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
813025	01	KABLAGE 64	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-061453		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783904-10-1									
	04	1783904-101			CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-035)					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07				H		BE		UFS 37-813-2003		
	08						KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09										
	10				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11						FVST	37	REPARATION		
813030	01	.KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059079		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-004									
	04	9301451-004									
	05				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
813035	01	KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-065411		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783405-10-1									
	04	1783405-101			CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-038)					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	09	KOMPLETT									
	10				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11						FVST	37	REPARATION		
813040	01	.KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003									
	04	9301451-003									
	05				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Åtg. på Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS flyg / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
813045	01	KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-065492		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1783405-10-2									
	04	1783405-102			CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	05	(C02-040)					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	06										
	07	KOMPLETT			H		BE		UFS 37-813-2003		
	08						KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	09										
	10				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	11						FVST	37	REPARATION		
813050	01	.KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003									
	04	9301451-003									
	05				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
813055	01	KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-070838		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-5									
	04	1755982-105									
	05	(C02-39)									
	06				COEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	KOMPLETT					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08										
	09				H		BE		UFS 37-813-2003		
	10						KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11										
	12				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13						FVST	37	REPARATION		
	14										
813060	01	.KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003									
	04	9301451-003									
	05				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
813065	01	KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-070839		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -1755982-10-6									
	04	1755982-106									
	05	(C02-041)									
	06				CDEFGH		BE		UFS 37-813-2004		
	07	KOMPLETT					KOMP	100	FUNKTIONSPROVNING		
	08										
	09				H		BE		UFS 37-813-2003		
	10						KOMP	-	SPÄNNINGSINSTÄLLNING		
	11										
	12				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	13						FVST	37	REPARATION		
	14										
813070	01	.KONDENSATORLAMPA	--	- - -		---	BE	CVA	UFS 37-813-2503		
	02	F6400-059078		- 1 -			KOMP	100	BYTE		
	03	SAAB -9301451-003									
	04	9301461-003									
	05				VB		ME		UFA 37-813-4011		
	06						FVST	37	REPARATION		
	07										
813075	01	VRIDTRANSFORMATOR	--	- - -	VB	---	ME	CVA	UFA 37-813-4DD6		
*******	02	F2364-000006		- 2 -			FVST	37	PROVNING		
	03	BERCO-115/0-135V 2A 400									
	04	9301433-001									
	05	(C02-014-016)									