Bro av utg D/94

Gäller:	Flygvapnet	Äldre TO-beteckning:
Särsilda uppgifter:	Bilagan ingår ej här utan kan vid behov beställas från FMV:DokDT [1)]	UFS 37-00-1998C (U 498/91)

FPL JA37 M5800-370051

SUE-LISTA (Se bilaga) [1)]

Allmänt

SUE-listan identifierar materiel som är inköpt som subutbytesenheter. Överordnad UE är angiven med referens till adress i aktuell UHP-M. För de SUE som har någon form av förebyggande underhåll anges referens till adress i respektive UHP-M där underhållet finns angivet.

SUE-listan har följande innehåll:

Grupp	Benämning
302	Styrautomat SA07
703	Robothjälpapparater
841	Luftdatasystem
842	Dator
843	Flyglägesinstrument
844	Radarhöjdmätare
845	Elektronisk presentationsutrustning
846	Navigeringsutrustning
847	Övriga flyginstrument
851	Flygradio FR 29
852	Spanings- och siktesradar
866	Indikeringssystem
868	Registreringssystem, RUF
871	IK-utrustning
872	Motmedelsutrustning

Gäller: Flygvapnet
Särskilda uppgifter: Bilaga till UFS 37 00-1998C

Äldre TO-beteckning:
UFS 37-00-1998C
(U 498/91)

FPL JA37 M5800-370051

SUE-LISTA

Innehåll

Grupp	Benämning	Adress
302	Styrautomat SA07	302000
703	Robothjälpapparater	703000
841	Luftdatasystem	841002
842	Dator	842001
843	Flyglägesinstrument	843001
844	Radarhöjdmätare	844010
845	Elektronisk presentationsutrustning	845000
846	Navigeringsutrustning	846005
847	Övriga flyginstrument	847000
851	Flygradio FR 29	851010
852	Spanings- och siktesradar	852000
866	Indikeringssystem	866000
868	Registreringssystem, RUF	868002
871	IK-utrustning	871000
872	Motmedelsutrustning	872000

Allmänt

SUE-listan identifierar materiel som är inköpt som subutbytesenheter. Överordnad UE är angiven med referens till adress i aktuell UHP-M. För de SUE som har någon form av förebyggande underhåll anges referens till adress i respektive UHP-M där underhållet finns angivet.

PDS FU databas kommer fortlöpande att uppdateras då nya reparationsföreskrifter tas fram.

1) Bilagan har anpassats till gällande UHP-M-utgåvor. Reparationsföreskrifter samt uppgifter om trimn i UE har införts. Nytillkomna enheter har markerats med en asteriskrad under adressen. Följande adresser har utgått:
302003, 842000, 842015, 842045, 842050, 842270, 843000, 843002, 852150, 852205, 852370, 852500, 866035, 866040.

Sakhandläggare, ref: *FMV:FuhF2/C Wennerlund*
Tekniskt underhållsstöd, ref: *FFV Aerotech/AS33 T Persson*
Ref: *SAAB/TFSUE*

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	SUE-TABELL FÖR FPL 37 JA.									
	02	========== ==========									
	03										
	04	TABELLEN ANGER IDENTIFIERINGSDATA, ANTAL/VERSION OCH CENTRAL VERKSTAD (CV) FÖR SAMTLIGA "SUE" I FPL 37 JA.									
	05	TABELLEN UPPTAR ÄVEN IDENTIFIERINGSDATA FÖR DE ÖVERORDNADE "MODERENHETERNA" (UE) SAMT REFERENS TILL									
	06	DEN UFS NÄR DESSAS UNDERHÅLLSDATA ÅTERFINNS.									
	07										
	08	I FÄLT "ANTAL/VERSION" REPRESENTERAS FPL 37 JA AV VERSION 5.									
000001	01	SUE FPL 37									
	02	M9999-9037 00									
	03	-									
	01	STYRAUTOMAT									
	02	========== ==									
	03										
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-302-Ä5574									
302000	01	ELEKTRONIKENH SA 07	UE	- - -	---	---	---	FFVAL	---		SE
******	02	F6400-0741 21		- 1 -							UFS 37-00-1968
	03	SAAB -8461 000-10-4									ADR 302023
302005	01	.KORTENHET A4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 74		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 104-10-1							EJ TRIMN I UE		
302010	01	.KORTENHET A5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 75		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 105-10-1							EJ TRIMN I UE		
302015	01	.KORTENHET A6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 76		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 106-10-1							EJ TRIMN I UE		
302020	01	.KORTENHET A7	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 77		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 107-10-1							EJ TRIMN I UE		
302025	01	.KORTENHET A8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 78		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 108-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -8461 108-10-1									
302030	01	.KORTENHET A9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 79		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 109-10-1							EJ TRIMN I UE		
302035	01	.KORTENHET A10	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-072 83		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 110-10-4							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -8461 110-10-5									
	05	SAAB -8461 110-10-6									
302040	01	.KORTENHET A11	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 81		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8461 111-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -8461 111-10-1									
302043	01	.KORTENHET A12	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		LÄMNAS EJ UT
	02	F6400-074 18		- 1 -			FFVAL		REPARATION		TILL FÖRBAND
	03	SAAB -8461 112-10-2							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
302046	01	.KORTENHET A13	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		LÄMNAS EJ UT
	02	F6400-074619		- 1 -			FFVAL		REPARATION		TILL FÖRBAND
	03	SAAB -8465113-10-2							EJ TRIMN I UE		
302050	01	.KORTENHET A14	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056484		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465114-10-1							EJ TRIMN I UE		
302055	01	.KORTENHET A15	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056485		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465115-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -8465115-10-1									
302060	01	.KORTENHET A16	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-072781		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465116-10-3							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -8465116-10-2									
302065	01	.KORTENHET A17	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056487		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465117-10-1							EJ TRIMN I UE		
302070	01	.KORTENHET A19	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056488		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465119-10-1							EJ TRIMN I UE		
302075	01	.KORTENHET A20	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056489		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465120-10-1							EJ TRIMN I UE		
302080	01	.KORTENHET A21	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056490		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465121-10-1							EJ TRIMN I UE		
302085	01	.KORTENHET A22	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056491		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465122-10-1							EJ TRIMN I UE		
302090	01	.KORTENHET A23	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056492		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465123-10-1							EJ TRIMN I UE		
302095	01	.KORTENHET A24	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056493		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465124-10-1							EJ TRIMN I UE		
302100	01	.KORTENHET A25	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056494		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465125-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -8465125-10-1									
302105	01	.KORTENHET A26	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056495		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465126-10-1							EJ TRIMN I UE		
302110	01	.KORTENHET A27	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-072780		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -8465127-10-2							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materie identifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
302115	01	.KORTENHE A28	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 97		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -846 128-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04	SAAB -846 128-10-1									
302120	01	.KORTENHE A33	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 98		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -846 133-10-1							EJ TRIMN I UE		
302125	01	.KORTENHE A34	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 99		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -846 134-10-1							EJ TRIMN I UE		
302130	01	.KORTENHE A35	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 00		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -846 135-10-1							EJ TRIMN I UE		
302135	01	.KORTENHE A36	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		
	02	F6400-056 01		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SAAB -846 136-10-1							EJ TRIMN I UE		
302140	01	.KORTENHE A37	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U03		LÄMNAS EJ UT
	02	F6400-056 02		- 1 -			FFVAL		REPARATION		TILL FÖRBAND
	03	SAAB -846 137-001							EJ TRIMN I UE		
302150	01	.KORTENHE A32	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U003		LÄMNAS EJ UT
	02	F6400-074 20		- 1 -			FFVAL		REPARATION		TILL FÖRBAND
	03	SAAB -846 132-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		M2572-125010								
302155	01	.MINNESEN IET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-U003		LÄMNAS EJ UT
******	02	M2572-125 110		- 1 -			FFVAL		REPARATION		TILL FÖRBAND
	03	SAAB -846 132-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6400-074620								
302160	01	.ELEKTRON KLÅDA	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	F6400-072730-004		LÄMNAS EJ UT
	02	F6400-056 73		- 1 -			FFVAL		REPARATION		TILL FÖRBAND
	03	SAAB -846 010-10-1							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	ROBOTHJÄLPAPPARATER									
	02	==========									
703000	01	ANPASSNENHET ANP71	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-060351		- 1 -							UFS 37-00-1978
	03	SAAB -9302046-15-1									ADR 703005
703001	01	ANPASSN ENHET ANP71	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-073537		- 1 -							UFS 37-00-1978
	03	SAAB -9302046-15-2									ADR 703011
703005	01	.DATAMOTTAGAR-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-065299-U01		
	02	F6400-065299		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119201-10-1							EJ TRIMN I UE		
703010	01	.KRETSKORT 8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-065300-U01		
	02	F6400-065300		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119203-10-1							EJ TRIMN I UE		
703015	01	.KRETSKORT 9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-065301		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119205-10-1							EJ TRIMN I UE		
703020	01	.DRIV-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-065302		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119207-10-1									
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	F6400-060351									
703023	01	.KRETSKORT 10	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073538-U01		
	02	F6400-073538		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119207-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	F6400-073537									
703025	01	.KRETSKORT 11	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-065303-U01		
	02	F6400-065303		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119209-10-1							EJ TRIMN I UE		
703030	01	.KRETSKORT 12/13	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-065304-U01		
	02	F6400-065304		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119211-10-1							EJ TRIMN I UE		
703035	01	.ÖVERVAKNINGS-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-065305-U01		
	02	F6400-065305		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119213-10-1							EJ TRIMN I UE		
703040	01	.AVSTÄMNINGS-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-065306-U01		
	02	F6400-065306		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9119215-10-1							EJ TRIMN I UE		
703045	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-063351		- 1 -							UFS 37-00-1978
	03	SAAB -9302068-15-1									ADR 703015
703046	01	ANPASSNENHET ANPC	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-071759		- 1 -							UFS 37-00-1978
	03	SAAB -9302068-15-2									ADR 703025
	04										344-STD

Adress	Radl	Materiidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
703048	01	.KRAFTENHET ANPC	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-063374		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'420-10-1															EJ TRIMN I UE		
703052	01	.DATAMOTT'SÄND-KORT	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-071994-U01		
	02	F6400-071994		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'845-10-2															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END\ST I																	
	06	F6400-071'59																	
703055	01	.KRETSKORT KK2	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-064339		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'847-10-1															EJ TRIMN I UE		
703060	01	.REGISTER-KORT	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-064340		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'848-10-1															EJ TRIMN I UE		
703067	01	.KRETSKORT 4	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-071365		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'850-10-2															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END\ST I																	
	06	F6400-071'59																	
703070	01	.KRETSKORT KK6	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-064842-U01		
	02	F6400-064342		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'851-10-1															EJ TRIMN I UE		
703075	01	.KRETSKORT KK8	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-064343		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'853-10-1															EJ TRIMN I UE		
703080	01	.KRETSKORT KK9	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-064344		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'853-10-2															EJ TRIMN I UE		
703085	01	.MULTIPLEXER-KORT 2	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-071396		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'854-10-2															EJ TRIMN I UE		
703090	01	.SINUSGEN-KORT 1	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-064848-U01		
	02	F6400-064348		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'857-10-1															EJ TRIMN I UE		
703095	01	.SINUSGEN-KORT 2	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-064849-U01		
	02	F6400-064349		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'857-10-2															EJ TRIMN I UE		
703100	01	.MUX/JITTER-KORT	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-071997-U01		
	02	F6400-071397		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'859-10-2															EJ TRIMN I UE		
703105	01	.FREKVMULTIPL-KORT	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-064854-U01		
	02	F6400-064354		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911'870-10-1															EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
703110	01	.MULTIPLEXER-KORT 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-071995		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9117872-10-2							EJ TRIMN I UE		
703115	01	.ÖVERVAKNINGS-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-068854-U01		
	02	F6400-068854		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9117865-10-2							EJ TRIMN I UE		
703120	01	.LJUDDELS-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-068855		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9117863-10-2							EJ TRIMN I UE		
703125	01	.IDENTIFIERINGS-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-068856		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9117861-10-2							EJ TRIMN I UE		
703130	01	.KRETSKORT 11	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-068857-U01		
	02	F6400-068857		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9117855-10-4							EJ TRIMN I UE		
703135	01	.KRETSKORT 10	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-068858-U01		
	02	F6400-068858		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9117855-10-3							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	LUFTDATASYSTEM									
	02	==========									
841002	01	LUFTDATAENHET LD5	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3161-422030		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	AIRES-210434-4									ADR 841027
841005	01	KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F2104-001430-U01		
	02	F2104-001430		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210646-2							EJ TRIMN I UE		
	04	AIRES-210646-3									
841010	01	TRYCKGIVARE PT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		INSÄNDS TILL
	02	F2104-001431		- 1 -			FFVAA		REPARATION		CV MONTERAD I
	03	AIRES-210664-1							TRIMN I UE		ÖVERORDNAD ME
841015	01	TRYCKGIVARE PS	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		INSÄNDS TILL
	02	F2104-001432		- 1 -			FFVAA		REPARATION		CV MONTERAD I
	03	AIRES-210666-1							TRIMN I UE		ÖVERORDNAD ME
841020	01	STOMME	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		INSÄNDS TILL
	02	F2104-001433		- 1 -			FFVAA		REPARATION		CV MONTERAD I
	03	AIRES-210540-3							EJ TRIMN I UE		ÖVERORDNAD ME
841030	01	KRETSKORT A1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001484		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210646-2							EJ TRIMN I UE		
841035	01	KRETSKORT A2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001485		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210031-1							EJ TRIMN I UE		
841040	01	KRETSKORT A3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001486		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210450-3							EJ TRIMN I UE		
841045	01	KRETSKORT A4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F2104-001787-U01		
	02	F2104-001487		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210452-2							EJ TRIMN I UE		
841050	01	KRETSKORT A5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F2104-001788-U01		
	02	F2104-001488		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210992-1							EJ TRIMN I UE		
841055	01	KRETSKORT A6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001489		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210036-1							EJ TRIMN I UE		
841060	01	KRETSKORT A8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001490		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210456-1							EJ TRIMN I UE		
841070	01	KRETSKORT A9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001492		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210460-4							EJ TRIMN I UE		
841075	01	KRETSKORT A10	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001493		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-210040-1							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
841080	01	.KRETSKORT A11	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001794		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-2106044-1							EJ TRIMN I UE		
841085	01	.KRETSKORT A12	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001795		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-2102462-2							EJ TRIMN I UE		
841090	01	.KRETSKORT A13	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001796		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-2106228-1							EJ TRIMN I UE		
841100	01	.KRETSKORT A14	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001798		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-2104473-3							EJ TRIMN I UE		
841110	01	.KRETSKORT A15	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001800		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-2102466-2							EJ TRIMN I UE		
841120	01	.KRETSKORT A16	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	M3161-422030-U01		
	02	F2104-001802		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AIRES-2102388-4							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materiidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred krig	Huvud-vst	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	DATOR									
	02	=====									
	03										
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-842-Ä5602.									
842001	01	DATOR 107	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
******	02	F6400-075163		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SAAB -8402000-10-2									ADR 842015
842005	01	.KORTENHET 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054380		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402101-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A16 ARITHMETIC NO 1									
842010	01	.KORTENHET 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054381		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402102-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A17 ARITHMETIC NO 2									
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-842-Ä5602.									
842016	01	.KORTENHET 3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6400-075222		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402103-10-1/MODIF							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A18 ARTHMETIC NO 3									
842020	01	.KORTENHET 4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054383		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402104-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A19 ARITHMETIC NO 4									
842025	01	.KORTENHET 5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054384		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402105-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A23 PROGR INTERRUPT									
842030	01	.KORTENHET 6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054385		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402106-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A21 PROCESS CONTROL									
842035	01	.KORTENHET 7	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054386		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402107-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A20 ADDEND BUS CONTROL									
842040	01	.KORTENHET 8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054387		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402108-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A22 REGISTER CONTROL									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-842-Ä5602.									
842046	01	.KORTENHET 9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6400-075223		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402109-10-1/MODIF							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A24 MEMORY PRIORITY									
	06	ANALYZER									
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-842-Ä5602.									
842051	01	.KORTENHET 10	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F1461-000276		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	FFVAA-201926							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A25 SCRATCH PAD MEM									
842055	01	.KORTENHET 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054990		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402111-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A34 PARALLEL CHAN NO 1									
842060	01	.KORTENHET 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054991		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402112-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A33 PARALLEL CHAN NO 2									
842065	01	.KORTENHET 3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054992		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402113-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A39 TSS NO 1									
842070	01	.KORTENHET 4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054993		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402114-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A38 TSS NO 2									
842075	01	.KORTENHET 5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054994		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402115-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A36 TSS NO 3									
842080	01	.KORTENHET 6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054995		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402116-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A37 TSS NO 4									
842085	01	.KORTENHET 7	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054996		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402117-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A35 TSS NO 5									
842090	01	.KORTENHET 8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054997		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402118-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A32 TIMING AND									
	06	INTERRUPT									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
842095	01	.KORTENHET 9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054398		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402119-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A31 BITE									
842100	01	.KORTENHET 10	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054399		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402120-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A41 ANALOG MULTIPLEXOR									
842105	01	.KORTENHET 11	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055000		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402121-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A40 A/D CONVERTER									
842110	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055386		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402122-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A7 TIMING AND CONTROL									
842115	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055388		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402123-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A29 MEMORY PROTECT									
842120	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055390		- 4 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402124-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A3,A6,A10,A13									
	06	SENSE AND DIGIT									
842125	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055392		- 4 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402125-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A1,A4,A8,A11									
	06	X-Y SELECT									
842130	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055394		- 4 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402126-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A2,A5,A9,A12									
	06	MEMORY STACK									
842135	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055396		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402127-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A26 TRANSFORMER									
842140	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055398		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402128-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A28 AC/DC									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod OIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
842145	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055700		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402129-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A15,A30 DC/DC +5V									
842150	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055702		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402130-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A27 DC/DC -5V, +15V,									
	06	-15V, +8,5V									
842155	01	.KORTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-055704		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -8402131-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	A14 DC/DC +15V									
	01	ÖVRIGT									
	02	------									
842160	01	ANPASSNENHET ANPU	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-052730		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SAAB -9301622-15-1									ADR 842035
842165	01	.NÄTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-058200		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116283-10-1							EJ TRIMN I UE		
842170	01	.DATAMOTTAGARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-057139		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116501-10-1							EJ TRIMN I UE		
842180	01	.ANALOG MULTIPLEXER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-057142-U01		
	02	F6400-057142		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116543-10-1							EJ TRIMN I UE		
842185	01	.FASDEMODULATOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-057143-U01		
	02	F6400-057143		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116545-10-1							EJ TRIMN I UE		
842190	01	.AFK MANÖVRERING	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-057144		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116547-10-1							EJ TRIMN I UE		
842195	01	.KI-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-057145-U01		
	02	F6400-057145		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116549-10-1							EJ TRIMN I UE		
842200	01	.RELAKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-057146-U01		
	02	F6400-057146		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116551-10-1							EJ TRIMN I UE		
842205	01	.BINÄR MULTIPLEXER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-057147-U01		
	02	F6400-057147		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116553-10-1							EJ TRIMN I UE		
842210	01	.RHM-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-057148		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116555-10-1							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
842220	01	.DATASÄNDARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-057150		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -916559-10-1							EJ TRIMN I UE		
842225	01	.REGULATOR-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-07262		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -916517-10-2							EJ TRIMN I UE		
842230	01	DATAPANEL	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-052731		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SAAB -930623-15-1									ADR 842045
842235	01	.BINÄR MULTIPLEXER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054516-U01		
	02	F6400-054516		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911513-10-1							EJ TRIMN I UE		
842240	01	.DATASÄNDARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054517-U01		
	02	F6400-054517		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911515-10-1							EJ TRIMN I UE		
842245	01	.DATAMOTTAGARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054518		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911517-10-1							EJ TRIMN I UE		
842250	01	.LJUSREGLERINGSKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054519-U01		
	02	F6400-054519		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911519-10-1							EJ TRIMN I UE		
842255	01	.DRIVKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054520-U01		
	02	F6400-054520		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911561-10-1							EJ TRIMN I UE		
842260	01	RADARPANEL	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-070160		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SAAB -930624-15-2									ADR 842055
842265	01	.BINÄR MULTIPLEXER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054525-U01		
	02	F6400-054525		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911382-10-1							EJ TRIMN I UE		
842275	01	.D/A-OMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054530-U01		
	02	F6400-054530		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911392-10-1							EJ TRIMN I UE		
842280	01	.PANELENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054531-U01		
	02	F6400-054531		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911410-10-1							EJ TRIMN I UE		
842285	01	.D/A DIGITAL-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-070590-U01		
	02	F6400-070590		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911139-10-1							EJ TRIMN I UE		
842290	01	.DATASÄND.MOTT-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-070913-U01		
	02	F6400-070913		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911386-10-2							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
842295	01	.ANPASSNINGS-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-070922-U01		
	02	F6400-070922		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116388-10-2							EJ TRIMN I UE		
842297	01	.KRETSKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-071866		
	02	F6400-071866		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116384-10-2							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd av i fred krig	Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	FLYGLÄGESINSTRUMENT										
	02	==========										
	03											
	04	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-843-Ä5480.										
843001	01	FLYGLÄGESINDIKATOR	UE	- - -	---	---	---	FFVAL	---			SE
******	02	M3256-037610		- 1 -								UFS 37-00-1983
	03	FFVUL-300446										ADR 843015
843005	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F4367-00:407		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	LEAR -157825-01-01							EJ TRIMN I UE			
843011	01	MÄTENHET IME	UE	- - -	---	---	---	FFVAL	---			SE
	02	M3266-102128		- 1 -								UFS 37-00-1983
	03	SINGE-K160A033-02										ADR 843030
	04											344-STD
843013	01	.TN PLATFORM	--	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000899		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-K140A011-03							EJ TRIMN I UE			
843015	01	..ACCELEROMETER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000734		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-K120A007-01							TRIMN I UE			
843020	01	..ACCELEROMETER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000735		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-K120A007-04							TRIMN I UE			
	04		ALTFBET:									
	05		F6291-000734									
843025	01	..GYRO	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000736		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-K130A040-17							TRIMN I UE			
843030	01	..GYRO	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000737		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-K130A040-18							TRIMN I UE			
	04		ALTFBET:									
	05		F6291-000736									
843035	01	.KORTENHET IMA	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000889		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-A504A205-01							EJ TRIMN I UE			
843040	01	.KORTENHET PE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000890		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-A538A581-09							EJ TRIMN I UE			
	04		ALTFBET:									
	05		F6291-000973									
843042	01	.KORTENHET PE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000973		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-A538A581-11							EJ TRIMN I UE			
	04		ALTFBET:									
	05		F6291-000890									
843045	01	.KORTENHET CPU	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---			
	02	F6291-000891		- 1 -			FFVAL		REPARATION			
	03	SINGE-A538A601-07							EJ TRIMN I UE			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
843050	01	.KORTENHET I/O 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000892		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A603-02							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000974								
	06		F6291-001117								
	07		F6291-001118								
843051	01	.KORTENHET I/O 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000974		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A603-03							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000892								
	06		F6291-001117								
	07		F6291-001118								
843052	01	.KORTENHET I/O-2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-001117		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A603-04							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000892								
	06		F6291-000974								
	07		F6291-001118								
843053	01	.KORTENHET I/O-2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-001118		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A603-05							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000892								
	06		F6291-000974								
	07		F6291-001117								
843055	01	.KORTENHET I/O 3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000893		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A604-03							EJ TRIMN I UE		
843060	01	.KORTENHET AD 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000894		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A613-02							EJ TRIMN I UE		
843065	01	.KORTENHET AC/DC	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000895		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A861-04							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000977								
	06		F6291-000978								
843067	01	.KORTENHET AC/DC	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000977		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A861-06							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000895								
	06		F6291-000978								
843069	01	.KORTENHET AC/DC	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000978		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A861-08							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6291-000895								
	06		F6291-000977								

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
843072	01	.KORTENHET DC/DC	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-001119		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A862-05															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-001181																
	06		F6291-000896																
	07		F6291-000975																
	08		F6291-000976																
843073	01	.KORTENHET DC/DC	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-001181		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A862-06															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-001119																
	06		F6291-000896																
	07		F6291-000975																
	08		F6291-000976																
843074	01	.KORTENHET DC/DC	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000896		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A862-01															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-001119																
	06		F6291-001181																
	07		F6291-000975																
	08		F6291-000976																
843075	01	.KORTENHET DC/DC	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000975		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A862-03															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-001119																
	06		F6291-001181																
	07		F6291-000896																
	08		F6291-000976																
843076	01	.KORTENHET DC/DC	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000976		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A862-04															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-001119																
	06		F6291-001181																
	07		F6291-000896																
	08		F6291-000975																
843080	01	.KORTENHET I/O 1	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000897		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A926-01															TRIMN I UE		
843085	01	.KORTENHET AD 1	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-001182		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A933-02															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-000898																
843090	01	.KORTENHET AD 1	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6291-000898		-	1	-									FFVAL		REPARATION		
	03	SINGE-A538A933-01															EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:																
	05		F6291-001182																

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	RADARHÖJDMÄTARE									
	02	==========									
844010	01	SÄNDT RHM + ISOL	UE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		SE
******	02	F6400-073015		- 1 -			FFVAA		REPARATION		UFS 37-00-1983
	03	SAAB -9301435-10-1									ADR 844010
844015	01	.OMRÅDESBERÄKNARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000716		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071851-102							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									
844020	01	.OMRÅDESBERÄKNARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000682		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071852-101							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									
844025	01	.OMRÅDESBERÄKNARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000683		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071853-101							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									
844030	01	.OMRÅDESBERÄKNARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000684		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071854-101							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									
844035	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000926		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071840-101							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									
844040	01	.SÄNDARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000928		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071855-101							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									
844045	01	.MOTTAGARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-073015-U01		
******	02	F3752-000927		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	HONEL-10071845-101							TRIMN I UE		
	04										
	05	SÄND RHM+ISOL									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	ELEKTRONISK PRESENTATIONSUTRUSTNING									
	02	==========									
845000	01	MÅLINDIKATOR EP-12	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3297-012188		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -RR-173290/2									ADR 845021
	04										
	05	MODIFIERAD FRÅN									
	06	M3297-012118 ENLIGT									
	07	TOMÄ 37-845-A5538									
845005	01	.LÅGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007539-U01		
	02	F6057-007539		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179295							TRIMN I UE		
845010	01	.STYRENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007515-U01		
	02	F6057-007515		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-178920							TRIMN I UE		
845015	01	.VIDEOENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007496-U01		
	02	F6057-007496		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-170488							TRIMN I UE		
845020	01	.SKYDDSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007497-U01		
	02	F6057-007497		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-171766							TRIMN I UE		
845025	01	.LINJEBREDDNINGSENH	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007495-U01		
	02	F6057-007495		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-168109							TRIMN I UE		
845030	01	.BYGLINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-007527		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-180673							EJ TRIMN I UE		
845035	01	.LJUSFILTERENHET		- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6057-010279		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-178322/2									
845040	01	.DYNAMISK FOKUSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007521-U01		
	02	F6057-007521		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-179810							TRIMN I UE		
845045	01	.AVLÄNKNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007535-U01		
	02	F6057-007535		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-178915							TRIMN I UE		
845050	01	TAKTISK IND EP-12	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3297-012158		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -R6-172920									ADR 845035
845055	01	.LÅGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007539-U01		
	02	F6057-007539		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179295							TRIMN I UE		
845060	01	.STYRENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007515-U01		
	02	F6057-007515		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-178920							TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845065	01	.VIDEOENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007496-U01		
	02	F6057-007496		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-170488							TRIMN I UE		
845070	01	.SKYDDSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007497-U01		
	02	F6057-007497		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-171766							TRIMN I UE		
845075	01	.LINJEBREDDNINGSENH	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007495-U01		
	02	F6057-007495		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-168109							TRIMN I UE		
845080	01	.LJUSFILTERENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-007542		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179824							EJ TRIMN I UE		
845085	01	.AVLÄNKNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007535-U01		
	02	F6057-007535		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-178915							TRIMN I UE		
845091	01	VÅGFORMGENERATOR	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3297-012178		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -R6-170580/2									ADR 845055
845093	01	VÅGFORMGENERATOR	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
******	02	M3297-012198		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -R6-170580/3									ADR 845061
845095	01	.STYRENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007520-U01		
	02	F6057-007520		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-179630							EJ TRIMN I UE		
845100	01	.ARITM LOGISK ENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007513-U01		
	02	F6057-007513		- 4 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-178815							EJ TRIMN I UE		
845105	01	.DATAMINNE MDE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007503-U01		
	02	F6057-007503		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-177468							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	M3297-012178									
845107	01	.KONTROLLENHET MDE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6057-011046		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-177468/2							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	M3297-012198									
845111	01	.PROGRAMMINNE MDE-EE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-009303-U01		
	02	F6057-009303		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-180662							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	M3297-012178									

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845113	01	.MINNESENHET MDE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6057-011 44		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 20685															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END ST I																	
	06	M3297-012 98																	
845115	01	.VIDEOPROCESSOR	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007524-U01		
	02	F6057-007 24		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 80030															EJ TRIMN I UE		
845120	01	.PROVENHE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007511-U01		
	02	F6057-007 11		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 78570															EJ TRIMN I UE		
845125	01	.ANPASSNINGSENHET	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007504-U01		
	02	F6057-007 04		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 77990															EJ TRIMN I UE		
845130	01	.DATAMINNESDE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007514-U01		
	02	F6057-007 14		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 78823															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END. ST I																	
	06	M3297-012 78																	
845135	01	.KONTROLLINHET SDE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6057-011 45		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 78823/2															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END. ST I																	
	06	M3297-012 98																	
845141	01	.PROGRAMMINNE SDE-EE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-009302-U01		
	02	F6057-009 02		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 80561															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END. ST I																	
	06	M3297-012 78																	
845145	01	.MINNESENHET SDE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F6057-011 43		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 20686															EJ TRIMN I UE		
	04																		
	05	INGÅR END. ST I																	
	06	M3297-012 98																	
845151	01	.LOGIKENHET	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-009304-U01		
	02	F6057-009 04		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 80563															EJ TRIMN I UE		
845160	01	.KÖSTYRENHET	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007501-U01		
	02	F6057-007 01		-	2	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 76598															EJ TRIMN I UE		
845165	01	.ELKAMINNE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007498-U01		
	02	F6057-007 98		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 75324															EJ TRIMN I UE		
845170	01	.SEGMENTGENERATOR	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6057-007519-U01		
	02	F6057-007 19		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2- 79216															EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845175	01	.KÖMINNE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007512-U01		
	02	F6057-007512		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-178802							EJ TRIMN I UE		
845180	01	.RITPROCESSOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007506-U01		
	02	F6057-007506		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-178274							EJ TRIMN I UE		
845185	01	.MULTIPLIKATOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007499-U01		
	02	F6057-007499		- 3 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-175611							EJ TRIMN I UE		
845190	01	.RITENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007500-U01		
	02	F6057-007500		- 3 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R2-176590							EJ TRIMN I UE		
845195	01	KRAFTENHET EP-12	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3297-012148		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -R6-172912									ADR 845005
845200	01	.OMVANDLARE 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007538-U01		
	02	F6057-007538		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179294							EJ TRIMN I UE		
845205	01	.OMVANDLARE 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007531-U01		
	02	F6057-007531		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-178323							EJ TRIMN I UE		
845210	01	.OMVANDLARE 3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007541-U01		
	02	F6057-007541		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179804							EJ TRIMN I UE		
845215	01	.HJÄLPKRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007534-U01		
	02	F6057-007534		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-178914							EJ TRIMN I UE		
845220	01	.FILTERENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-007537		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179279							EJ TRIMN I UE		
845225	01	SIKTLINJESIND EP-12	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3297-012128		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -R6-170670									ADR 845025
	04										
	05	RETROMOD DUBBELSPEGEL									
845227	01	.REFLGLAS SAMSATTA	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-008643-U01		
	02	F6057-008643		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-180008							TRIMN I UE		
845231	01	.LIKRIKTARENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-008633-U01		
	02	F6057-008633		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-180218							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	RETROMOD									

Adress	Rad	Materiidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845236	01	.RELÄENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-008334		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-180222							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	RETROMOD									
845245	01	.LÅGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007481-U01		
	02	F6057-007481		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-179806							TRIMN I UE		
845250	01	.AVLÄNKNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057007479-U01		
	02	F6057-007479		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5-178901							TRIMN I UE		
845255	01	.PROVENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007482-U01		
	02	F6057-007482		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-178317							TRIMN I UE		
845260	01	.VIDEOENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007485-U01		
	02	F6057-007485		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-178917							TRIMN I UE		
845270	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007490-U01		
	02	F6057-007490		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-179095							TRIMN I UE		
845275	01	.BILDRÖRSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-007492		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-179299							TRIMN I UE		
845280	01	.OPTIKENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-007491		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-179281							TRIMN I UE		
845290	01	SIKTLINJEFIND EP-12	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3297-012 68		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SRA -RR- 80012									ADR 845032
	04										
	05	DUBBELSPEGEL									
845292	01	.REFLGLAS SAMSATTA	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-008643-U01		
	02	F6057-008643		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 80008							TRIMN I UE		
845295	01	.LIKRIKTARENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-008577-U01		
	02	F6057-008577		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 80553							EJ TRIMN I UE		
845305	01	.RELÄENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-008574		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR- 80018							EJ TRIMN I UE		
845315	01	.LÅGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007481-U01		
	02	F6057-007481		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5- 79806							TRIMN I UE		
845320	01	.AVLÄNKNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007479-U01		
	02	F6057-007479		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R5- 78901							TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd i fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
845325	01	.PROVENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007482-U01		
	02	F6057-007482		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-178317							TRIMN I UE		
845330	01	.VIDEOENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007485-U01		
	02	F6057-007485		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-178917							TRIMN I UE		
845335	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6057-007490-U01		
	02	F6057-007490		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-179095							TRIMN I UE		
845340	01	.BILDRÖRSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-007492		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -R6-179299							TRIMN I UE		
845345	01	.OPTIKENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-008635		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-180224							TRIMN I UE		
845350	01	.REFLEXGLASHÅLLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6057-008575		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SRA -RR-180560							TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred krig	Huvudvst	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	NAVIGERINGSUTRUSTNING									
	02	==========									
	03	TILS									
	04	----									
846005	01	TILSMOTTAGARE	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
******	02	F6400-050029		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	SAAB -9300828-15-1									ADR 846005
846010	01	.KORTENHET 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050745		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115223-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846015	01	.KORTENHET 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050746		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115230-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846020	01	.KORTENHET 3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050747		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115235-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846025	01	.KORTENHET 4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050748		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115240-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846030	01	.KORTENHET 5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050749		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115245-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846035	01	.KORTENHET 6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050750		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115250-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846040	01	.TESTOSCILLATOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050752		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115338-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846045	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050751		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115315-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									
846050	01	.HF-ENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-050029-U01		
******	02	F6400-050753		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115339-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	TILS-MOTTAGARE									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	ÖVRIGA FLYGINSTRUMENT									
	02	==========									
847000	01	KURSFÖRSTÄRKARE	UE	- - -	---	---	---	FFVAL	---		SE
	02	M3264-032128		- 1 -							UFS 37-00-1983
	03	AGA -611 356 737 MOD									ADR 847020
	04										
	05	ALTREFBET:									
	06	AGA -611 356 737 MOD 1									
847005	01	.FÖRSTÄRKARE FSL	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3600-009601		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	AGA -611 365 013							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	AGA 611356737 MOD									
847007	01	.FÖRSTÄRKARE FSL	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3600-011114		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	AGA -611 365 015							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	AGA 611356737 MOD 1									
847010	01	.FÖRSTÄRKARE FKD	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3600-009602		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	AGA -611 365 023							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	AGA 611356737 MOD									
847012	01	.FÖRSTÄRKARE FKD	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3600-011113		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	AGA -611 365 025							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	AGA 611356737 MOD 1									
847015	01	.FÖRSTÄRKARE FPV	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3600-009603		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	AGA -611 365 033							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	AGA 611356737 MOD									
847020	01	.FÖRSTÄRKARE FPV	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAL	---		
	02	F3600-011115		- 1 -			FFVAL		REPARATION		
	03	AGA -611 365 035							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	AGA 611356737 MOD 1									

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	FLYGRADIO FR 29									
	02	==========									
851010	01	RADIOPANEL FR29	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F3600-011794		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	AGA -631 364 805									ADR 851055
	04										316-STD
851015	01	.KRETSKORT RMA	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011048		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 365 713							EJ TRIMN I UE		
851020	01	.KRETSKORT RHT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011047		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 365 711							EJ TRIMN I UE		
851025	01	.KRETSKORT RMB	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011049		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 365 715							EJ TRIMN I UE		
851030	01	.KRETSKORT RPM	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011050		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 365 717							EJ TRIMN I UE		
851061	01	STATIONSVÄXEL FR29	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F3600-012226		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	AGA -631 367 317									ADR 851071
851065	01	.ANTENNOMK VAO	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-010314		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 487							EJ TRIMN I UE		
851070	01	.KRETSKORT VCV	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-010310		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 315							EJ TRIMN I UE		
851076	01	.KRETSKORT VSS	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011325		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 366 861							EJ TRIMN I UE		
851080	01	.KRETSKORT VSY	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-010309		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 313							EJ TRIMN I UE		
851085	01	.KRETSKORT VTO	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-010312		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 319							EJ TRIMN I UE		
851090	01	.KRETSKORT VVC	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-010311		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 317							EJ TRIMN I UE		
851106	01	.KRETSKORT VDL	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-012125		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 366 863							EJ TRIMN I UE		
851135	01	SÄNDTAGARE FR28	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F3600-009313		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	AGA -631 364 101									ADR 851085

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
851140	01	.MOTTAGARENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	4440-3:27		
	02	F3600-009516		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 131							TRIMN I UE		
851145	01	.SYNTESENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	4440-3:25		
	02	F3600-009517		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 141							EJ TRIMN I UE		
851150	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	4440-3:34		
	02	F3600-009518		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 151							EJ TRIMN I UE		
851155	01	.TESTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	4440-3:28		
	02	F3600-009519		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 171							EJ TRIMN I UE		
851160	01	.VHF-SÄNDARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	4440-3:29		
	02	F3600-009522		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 901							TRIMN I UE		
851165	01	.UHF-SÄNDARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-009523		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 911							TRIMN I UE		
851168	01	.PROGRAMPANEL	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	F3600-010613		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 447							EJ TRIMN I UE		
851170	01	SÄNDTAGARE FR28 DC	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F3600-011795		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	AGA -631 366 751									ADR 851095
	04		ALTFBET:								
	05		F3600-009513								
851175	01	.KRAFTOMVANDLARE DC	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011842		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 366 971							EJ TRIMN I UE		
851180	01	.SÄNDARE VHF	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	4440-3:29		
	02	F3600-011846		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 903							TRIMN I UE		
851185	01	.SÄNDARE UHF	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3600-011845		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	AGA -631 364 919							TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	SPANINGS- OCH SIKTESRADAR																	
	02	==========																	
852000	01	STATIVENHET STE	UE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F1250-466291-U01		SE
	02	F1250-446291		-	1	-									FFVAA		REPARATION		UFS 37-00-1985
	03	CVA -F1250-446291																	ADR 852005
852005	01	.FILTER 28V	SUE	-	-	-							VB	---	ME-	FFVAA	F3200-012816-U01		
	02	F3200-012816		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -926770															EJ TRIMN I UE		
852010	01	HÖGFREKVGEN HFG	UE	-	-	-							---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046128		-	1	-													UFS 37-00-1985
	03	LME -UDF11801																	ADR 852045
852015	01	.LO-ENHET 1	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012419-U01		
	02	F3200-012419		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA193001															EJ TRIMN I UE		
852020	01	.LO-ENHET 2	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012420-U01		
	02	F3200-012420		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA193002															EJ TRIMN I UE		
852025	01	.FASDETEKTOR	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012402-U01		
	02	F3200-012402		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA!832033/1															EJ TRIMN I UE		
852030	01	.REFERENSENHET 1	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012422-U01		
	02	F3200-012422		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA193004															TRIMN I UE		
852035	01	.REFERENSENHET 2	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012423-U01		
	02	F3200-012423		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA193005															EJ TRIMN I UE		
852040	01	.MANÖVERLOGIK	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012371-U01		
	02	F3200-012371		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA!822076/1															EJ TRIMN I UE		
852045	01	.STYRKRETS	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012383-U01		
	02	F3200-012383		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA!822090/1															EJ TRIMN I UE		
852053	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-017426-U01		
	02	F3200-017426		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA!822275/2															EJ TRIMN I UE		
852055	01	.FREKVENSENHET A	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012545-U01		
	02	F3200-012545		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA!92010/A															EJ TRIMN I UE		
852060	01	.FREKVENSENHET B	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012546-U01		
	02	F3200-012546		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA 92010/B															EJ TRIMN I UE		
852065	01	.FREKVENSENHET C	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012547-U01		
	02	F3200-012547		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA 92010/C															EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852070	01	.STAB +5V +-15V	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012579-U01		
	02	F3200-012579		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842025/2							EJ TRIMN I UE		
852075	01	.LIKSPÖMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012583		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842028/1							EJ TRIMN I UE		
852080	01	EFFEKTSTEG EFF	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046138		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP11701									ADR 852035
852081	01	.MANÖVERLOGIK 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-017910-U01		
	02	F3200-017910		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822116/1							EJ TRIMN I UE		
852082	01	.MANÖVERLOGIK 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-017911-U01		
	02	F3200-017911		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822117/1							EJ TRIMN I UE		
852085	01	.JONPUMPSAGGREGAT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012602-U01		
	02	F3200-012602		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -926001/4							EJ TRIMN I UE		
852090	01	.VVR-ENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012428-U01		
	02	F3200-012428		- 1 -			FFVAA		BYTE AV VVR-RÖR		
	03	LME -UKB10501							TRIMN I UE		
852091	01	..ELEKTRONRÖR	--	- - -	---	---	---	FFVAA	---		
******	02	M2466-540000		- 1 -							
	03	LME -RYL10102							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	VVR-ENHET									
852092	01	..ELEKTRONRÖR	--	- - -	---	---	---	FFVAA	---		
******	02	M2466-540020		- 1 -							
	03	LME -RYL10102/2							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	VVR-ENHET									
852095	01	.TESTLOGIK	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012393-U01		
	02	F3200-012393		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822103/1							TRIMN I UE		
852100	01	.REGLERFÖRSTÄRKARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012395-U01		
	02	F3200-012395		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822106/1							TRIMN I UE		
852105	01	.HÖGSPÄNNINGSSTYRDEL	SUE	- - -	VB	---	ME-	FFVAA	F3200-012429-U01		
	02	F3200-012429		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA139001							TRIMN I UE		
852110	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012430-U01		SE
	02	F3200-012430		- 1 -			FFVAA		REPARATION		UFS 37-00-1985
	03	LME -UKB10801							TRIMN I UE		ADR 852035
	04										OMFYLLNING AV
	05										ISOLERVÄTSKA

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852111	01	..FILTERENHET	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	LME-UKA911001-U01		
******	02	F3200-021150		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA911001							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	HSP-ENHET									
852112	01	..MODULATOR	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	LME-UKA912001-U01		
******	02	F3200-021156		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA912001							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	HSP-ENHET									
852113	01	..HSP-TRANSFORMATOR	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012899-U01		
******	02	F3200-012399		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA910001							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	HSP-ENHET									
852115	01	.GLÖDSPOMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012542-U01		
	02	F3200-012542		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA140002							TRIMN I UE		
852123	01	.MODSPOMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-017007-U01		
	02	F3200-017007		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA140003/2							TRIMN I UE		
852125	01	.ÖVERVAKNINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012532-U01		
	02	F3200-012532		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822092/1							EJ TRIMN I UE		
852130	01	.PULSFÖRSTÄRKARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012541-U01		
	02	F3200-012541		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA140001							TRIMN I UE		
852133	01	.KATODSTRÖGL	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-016707-U01		
	02	F3200-016707		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822115							TRIMN I UE		
	04										
	05	TILLKOMMER VID MOD ENL									
	06	TOMÄ RADAR 046-Ä9									
852147	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-017423-U01		
	02	F3200-017423		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822175/2							EJ TRIMN I UE		
852151	01	.VÅGLEDARSYST HEFF	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012426-U01		
******	02	F3200-012426		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKB10401							TRIMN I UE		
	04										
	05	EFF									
852152	01	.VÅGLEDARSYST LEFF	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-018690-U01		
******	02	F3200-018690		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKB10405							TRIMN I UE		
	04										
	05	EFF									
862153	01	.STAB +5V +-15V	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-017120-U01		
	02	F3200-017120		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842025/4							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852155	01	BELYSNSÄND BES	UE	-	-	-							---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046148		-	1	-													UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP11901																	ADR 852020
852160	01	.HÖGFREKVENSENHET	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012425-U01		
	02	F3200-012425		-	1	-									FFVAA		LME-UKM101010/2-U01		
	03	LME -UKA193007															TRIMN I UE		
852165	01	.ÖVERVAKN O LOGIK	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	M3330-046148-U01		
	02	F3200-012390		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822100/1															EJ TRIMN I UE		
852170	01	.ÖVERVAKNENH UTEFF	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012391		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822101/1															TRIMN I UE		
852175	01	.SVEPCENTRUM	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012381-U01		
	02	F3200-012381		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822088/1															TRIMN I UE		
852180	01	.SIMULERAD DOPPLER	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012382-U01		
	02	F3200-012382		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822109/1															EJ TRIMN I UE		
852185	01	.MODULATOR	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012403-U01		
	02	F3200-012403		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2832034/1															EJ TRIMN I UE		
852190	01	.KOPPLINGSLÅDA	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012550-U01		
	02	F3200-012550		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKB11001															EJ TRIMN I UE		
852195	01	.HÖGSPÄNNINGSENHET	--	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012549		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKB10901															EJ TRIMN I UE		
852200	01	.FREKVENSENHET	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012548-U01		
	02	F3200-012548		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA192011/101-120 BES															TRIMN I UE		
852207	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-017425-U01		
	02	F3200-017425		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822275/1															EJ TRIMN I UE		
852210	01	.KRAFTENH +-15V	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012581-U01		
	02	F3200-012581		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842026/1															EJ TRIMN I UE		
852215	01	.KRAFTENH +5V +-30V	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F3200-012582-U01		
	02	F3200-012582		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842027/1															EJ TRIMN I UE		
852217	01	.ELEKTRONRÖR	--	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
******	02	M2466-396000		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	VARIA-VA896E															EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852220	01	MOTTAGARENHET MOT	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046 88		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP 2101									ADR 852075
852227	01	.S/P-OMVANDLARE	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-017424-U01		
	02	F3200-017 24		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822175/1							EJ TRIMN I UE		
852230	01	.MINNE O VÄXEL	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012374-U01		
	02	F3200-012 74		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822080/1							EJ TRIMN I UE		
852235	01	.DIVISIONSKRETS A	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012375-U01		
	02	F3200-012 75		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822081/1							EJ TRIMN I UE		
852240	01	.DIVISIONSKRETS B	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012376-U01		
	02	F3200-012 76		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822082/1							EJ TRIMN I UE		
852245	01	.TIDRÄKNARE	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012377-U01		
	02	F3200-012 77		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822083/1							EJ TRIMN I UE		
852250	01	.INTEGR O D/A-OMV	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012 78		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822084/1							EJ TRIMN I UE		
852255	01	.ADDITIONSKRETS	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012379-U01		
	02	F3200-012 79		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822085/1							EJ TRIMN I UE		
852260	01	.JÄMFÖRARE	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012380-U01		
	02	F3200-012 80		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 822086/1							EJ TRIMN I UE		
852265	01	.MARKMÅLGENERATOR	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012396-U01		
	02	F3200-012 96		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 832026/1							EJ TRIMN I UE		
852270	01	.OPTISK TEST	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012397-U01		
	02	F3200-012 97		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 832027/1							EJ TRIMN I UE		
852275	01	.MF-FÖRSTÄRKARSET	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012398-U01		
	02	F3200-012 98		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 832028/1							EJ TRIMN I UE		
852280	01	.VIDEOFÖRSTÄRKARE	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012399-U01		
	02	F3200-012 99		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 832029/1							EJ TRIMN I UE		
852285	01	.REFERENSGENERATOR	SUE	- - -	V8	---	ME	FFVAA	F3200-012400-U01		
	02	F3200-012 00		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA 832030/1							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852290	01	.FLYGMÅLGENERATOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012401-U01		
	02	F3200-012401		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2832031/1							EJ TRIMN I UE		
852295	01	.ADRESSAVKODARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012531-U01		
	02	F3200-012531		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822077/1							EJ TRIMN I UE		
852300	01	.REFERENSFÖRDELARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012534-U01		
	02	F3200-012534		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2832025/1							EJ TRIMN I UE		
852305	01	.DCXO-REFERENSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012535-U01		
	02	F3200-012535		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2832032/1							EJ TRIMN I UE		
852310	01	.STAB +5V +-15V	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012578-U01		
	02	F3200-012578		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842025/1							EJ TRIMN I UE		
852315	01	.AKR-REGISTER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012656-U01		
	02	F3200-012656		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822094/1							EJ TRIMN I UE		
852320	01	SIGNBEHENHET SBE	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046198		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP12201									ADR 852095
852325	01	.STYRKRETS	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012373-U01		
	02	F3200-012373		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822079/1							TRIMN I UE		
852330	01	.A/D-OMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012407		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852407/1							EJ TRIMN I UE		
852335	01	.VIDEOINTEGRATOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012408-U01		
	02	F3200-012408		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852409/1							EJ TRIMN I UE		
852340	01	.BUFFER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012409-U01		
	02	F3200-012409		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852410/1							EJ TRIMN I UE		
852345	01	.DOPPLERFILTER	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012410-U01		
	02	F3200-012410		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852411/1							EJ TRIMN I UE		
852350	01	.MEDELVÄRDESBILDARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-014517-U01		
	02	F3200-014517		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852412/2							EJ TRIMN I UE		
852355	01	.DETEKTERING	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012412-U01		
	02	F3200-012412		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852413/1							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ua	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod OIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852360	01	.NORMAL I: ERINGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-014506-U01		
	02	F3200-01 506		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852414/2							EJ TRIMN I UE		
852365	01	.AKR 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012414-U01		
	02	F3200-01 414		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852415/1							EJ TRIMN I UE		
852373	01	.STYRGEN RATOR 3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-01 428		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852416/2							EJ TRIMN I UE		
852375	01	.STYRGEN RATOR 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012416-U01		
	02	F3200-01 416		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852418/1							EJ TRIMN I UE		
852380	01	.STYRGEN RATOR 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012417-U01		
	02	F3200-01 417		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852419/1							EJ TRIMN I UE		Se: 1
852385	01	.FREKVEN DETEKTOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012418-U01		
	02	F3200-01 418		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852420/1							EJ TRIMN I UE		
852390	01	.AKR 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012585-U01		
	02	F3200-01 585		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852421/1							EJ TRIMN I UE		
852395	01	.L IKSPOM ANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012588-U01		
	02	F3200-01 588		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UK/ 139004							TRIMN I UE		
852400	01	.SWITCHR GULATOR	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012589-U01		
	02	F3200-01 589		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UK/ 139005							EJ TRIMN I UE		
852405	01	STYRENHE STY	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-04 208		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	LME -UD 12301									ADR 852105
852410	01	.STYRKRE S	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012372-U01		
	02	F3200-01 372		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2822078/1							EJ TRIMN I UE		
852415	01	.DATAMIN E	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-01 404		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852402/1							EJ TRIMN I UE		
852420	01	.PROCESS R	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-01 405		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852405/1							EJ TRIMN I UE		
852425	01	.IN/UT-E HET 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012406-U01		
	02	F3200-01 406		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -RO/ 2852406/1							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på fred	Huvud-vst krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852430	01	.LIKSPOMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012586-U01		
	02	F3200-012586		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA139002							EJ TRIMN I UE		
852435	01	.KONTROLLENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012659-U01		
	02	F3200-012659		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852422/1							EJ TRIMN I UE		
852440	01	.PROGRAMMINNE 11/23	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-014630		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2852424/2							EJ TRIMN I UE		
852475	01	KRAFTENHET KRE	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046218		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP11601									ADR 852055
852480	01	.STYRKRETS	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012384-U01		
	02	F3200-012384		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822091/1							EJ TRIMN I UE		
852485	01	.LIKRIKTARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012584		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842032/1							EJ TRIMN I UE		
852490	01	.LIKSPOMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012587		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -UKA139003							EJ TRIMN I UE		
852495	01	VRIDBORDSENHET VBE	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046168		- 1 -							UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP11301									ADR 852115
852503	01	.RR-TERMINAL	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-017427		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822095/2							EJ TRIMN I UE		
852505	01	.D/A-OMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012387		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822096/1							EJ TRIMN I UE		
852510	01	.VENTILFÖRSTÄRKARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012388		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822097/1							TRIMN I UE		
852515	01	.A/D-OMVANDLARE	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-012389		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822099/1							EJ TRIMN I UE		
852520	01	.OTM-ENHET	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012533-U01		
	02	F3200-012533		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2822098/1							TRIMN I UE		
852525	01	.STAB +5V +-15V	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012579-U01		
	02	F3200-012579		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -ROA2842025/2							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materiidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd	Huvudvst av i fred krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
852527	01	.KOAXKABE.	--	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012559-U01		
	02	F3200-012559		- 1 -			FFVAA		REPARATION,MONT,PROVNING		
	03	LME -328456							EJ TRIMN I UE		
852530	01	MIKROVÅGSENHET MVE	UE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		SE
	02	M3330-046158		- 1 -			FFVAA		REPARATION		UFS 37-00-1985
	03	LME -UDP11401									ADR 852065
	04								LME-UKM 104004-U01		
	05								REP. NIVÅREGL.KRETS 2		
852535	01	.BLANDARE/FÖRFÖRST	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F3200-012595-U01		
	02	F3200-012595		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	LME -322220							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	INDIKERINGSSYSTEM									
	02	==========									
866000	01	VAPENTABLÅ	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-052734		- 1 -							UFS 37-00-1987
	03	SAAB -9301626-15-1									ADR 866020
866002	01	VAPENTABLÅ	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-072382		- 1 -							UFS 37-00-1987
	03	SAAB -9301626-15-2									ADR 866027
866005	01	.LJUSREGLERINGSKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054521-U01		
	02	F6400-054521		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116341-10-1							EJ TRIMN I UE		
866010	01	.DRIVKORT 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054522-U01		
	02	F6400-054522		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116343-10-1							EJ TRIMN I UE		
866015	01	.DRIVKORT 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054523-U01		
	02	F6400-054523		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116345-10-1							EJ TRIMN I UE		
866020	01	.DATAMOTTAGARKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6400-054524		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9116347-10-1							EJ TRIMN I UE		
	01	ÖVRIGT									
	02	------									
	03	GÄLLER TOM CD ED28.02 OM INTE TOMÄ 37-866-Ä5586 INFÖRTS.									
866025	01	LVP-ENHET	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6400-064423		- 1 -							UFS 37-00-1987
	03	SAAB -9301661-15-2									ADR 866045
	01	GÄLLER FROM CD ED28.02 OCH NÄR TOMÄ 37-866-Ä586 ÄR INFÖRD.									
866026	01	LVP-ENHET	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
******	02	F6400-074995		- 1 -							UFS 37-00-1987
	03	SAAB -9301661-15-3									ADR 866046
866030	01	.IMPULSKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054512-U01		
	02	F6400-054512		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115681-10-1							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6400-069147								
866032	01	.KRETSKORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-069147-U01		
	02	F6400-069147		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115681-10-2							EJ TRIMN I UE		
	04		ALTFBET:								
	05		F6400-054512								
	01	IFÖRS GENOM TOMÄ 37-866-Ä5586.									
866036	01	.KRETSKORT KK2 LVP	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6400-054513-U01		
******	02	F6400-074996		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -9115683-10-2							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 37-866-Ä5586.																	
866041	01	.KRETSKOR KK3 LVP	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-054514-U01		
******	02	F6400-075188			-	1	-								FFVAA		REPARATION		
	03	SAA8 -911685-10-2															EJ TRIMN I UE		
866045	01	.LOGIKKOR	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6400-054515-U01		
	02	F6400-054515			-	1	-								FFVAA		REPARATION		
	03	SAAB -911687-10-1															EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	REGISTRERINGSSYSTEM, RUF									
	02	==========									
868002	01	ANPASSNENHET MOTOR	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6281-014494		- 1 -							UFS 37-00-1987
	03	SFA -736004									ADR 868040
868005	01	.KRETSKORT AM1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-010225-U01		
	02	F6281-010225		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733422							EJ TRIMN I UE		
868010	01	.FILTER/MUX-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-010226-U01		
	02	F6281-010226		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733423							EJ TRIMN I UE		
868015	01	.TEMPFÖRSTÄRK-KORT 1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-010227-U01		
	02	F6281-010227		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733424							EJ TRIMN I UE		
868017	01	.TEMPFÖRSTÄRK-KORT 2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-014495-U01		
	02	F6281-014495		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -736005							EJ TRIMN I UE		
	04										
	05	INGÅR ENDAST I									
	06	F6281-014494									
868020	01	.SERIES/KANALR-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-010229-U01		
	02	F6281-010229		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733426							EJ TRIMN I UE		
868025	01	.BUSSANP/MODST-KORT	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-010230-U01		
	02	F6281-010230		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733427							EJ TRIMN I UE		
868030	01	.KRETSKORT AM7	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6281-010231		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733428							EJ TRIMN I UE		
868035	01	.KRETSKORT AM8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6281-010232		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733429							EJ TRIMN I UE		
868040	01	.XRAFTENHET AM15	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6281-010727-U01		
	02	F6281-010727		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SFA -733631							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materieidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på fred	Åtg. på krig	Huvud-vst	Föreskrift / Åtgärd	Uh-kod DIDAS / Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	IK-UTRUSTNING										
	02	======== ====										
871000	01	TRANSPONDER PN-799	UE	- - -	---	---	---		FFVAA	---		SE
	02	M3333-0798 08		- 1 -								UFS 37-00-1989
	03	LME -UBS 0101										ADR 871020
	04											HEMLIG, SE
	05											MATSÄK
871002	01	.MODULATOR KORT	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	---		
	02	F3200-0181 50		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -ROA 192427/1								EJ TRIMN I UE		
871005	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	---		
	02	F3200-012 65		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -ROA 192306/1								EJ TRIMN I UE		
871010	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	---		
	02	F3200-012 64		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -UKB 1301								EJ TRIMN I UE		
871015	01	.KRAFTENHET	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	---		
	02	F3200-012 67		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -ROA 192305/1								EJ TRIMN I UE		
871020	01	.MODULATOR	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	---		
	02	F3200-012 66		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -ROA 192304/1								EJ TRIMN I UE		
871027	01	.MOTTAGARE	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	---		
	02	F3200-017 31		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -UKB 0301/2								EJ TRIMN I UE		
871030	01	.MIKROVÅGSENHET	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	F3200-012768-U01		
	02	F3200-012 68		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	LME -UKB 0101								EJ TRIMN I UE		
871035	01	.KORRELATOR	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	F6057-007429-U01		
	02	F6057-007 29		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	SRA -R2- 70951								EJ TRIMN I UE		
871042	01	.PLD/KODKONTROLL	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	F6057-008824-U01		
	02	F6057-008 24		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	SRA -RR- 82929								EJ TRIMN I UE		
871045	01	.KODGENERATOR	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	F6057-007428-U01		
	02	F6057-007 28		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	SRA -R2- 68481								EJ TRIMN I UE		
871052	01	.STYRLOGIK	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	F6057-008825-U01		
	02	F6057-008 25		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	SRA -RR- 82767								EJ TRIMN I UE		
871055	01	.CO-ANPASSNING	SUE	- - -	VB	---	ME		FFVAA	F6057-007430-U01		
	02	F6057-007 30		- 1 -			FFVAA			REPARATION		
	03	SRA -R2- 68007								EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvudvst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
871060	01	.STYRKORT MOT	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F3200-017132		-	1	-									FFVAA		REPARATION		
	03	LME -R0A2192371/1															EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materiidentifiering	Ua	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvudvst krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
	01	MOTMEDELSUTRUSTNING									
	02	==========									
872000	01	ENHET B73	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6064-001265		- 1 -							UFS 37-00-1989
	03	SATT -56320									ADR 872005
	04										HEMLIG, SE
	05										MATSÄK
872005	01	.D-FÖRSTÄRKARE AE4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6064-001263		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -55074							TRIMN I UE		
872010	01	.P-FÖRSTÄRKARE AE5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6064-001266		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -56932							TRIMN I UE		
872015	01	.HF-ENHET AE9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001267-U01		
	02	F6064-001267		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -57030							EJ TRIMN I UE		
872020	01	.BLOCKERINGSKORT AE1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001275-U01		
	02	F6064-001275		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58535							EJ TRIMN I UE		
872025	01	.PULSFORMARKORT AE3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6064-001276		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58536							EJ TRIMN I UE		
872030	01	.REGLERKORT AE6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6064-001277		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58539							EJ TRIMN I UE		
872035	01	.REGLERKORT AE7	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6064-001278		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58540							EJ TRIMN I UE		
872040	01	.PRF-KORT AE2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	---		
	02	F6064-001280		- 2 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58736							EJ TRIMN I UE		
872045	01	ENHET CE73	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6064-001450		- 1 -							UFS 37-00-1989
	03	SATT -66170									ADR 872015
	04										HEMLIG, SE
	05										MATSÄK
872050	01	.NÄTENHET CE8	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001283-U01		
	02	F6064-001283		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58930							EJ TRIMN I UE		
872065	01	.KASSETT CE1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001284-U01		
	02	F6064-001284		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58935							EJ TRIMN I UE		
872060	01	.KASSETT CE2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001285-U01		
	02	F6064-001285		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58940							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Intervall/Tillfälle Drift	Intervall/Tillfälle För-varing	Åtg. på Åtgärd av i fred	Huvud-vst Åtgärd av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
872065	01	.KASSETT CE3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001286-U01		
	02	F6064-001286		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58945							EJ TRIMN I UE		
872070	01	.KASSETT CE4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001287-U01		
	02	F6064-001287		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58950							EJ TRIMN I UE		
872075	01	.KASSETT CE5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001288-U01		
	02	F6064-001288		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58955							EJ TRIMN I UE		
872080	01	.KASSETT CE6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001347-U01		
	02	F6064-001347		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58960							EJ TRIMN I UE		
872085	01	ENHET F73	UE	- - -	---	---	---	FFVAA	---		SE
	02	F6064-001264		- 2 -							UFS 37-00-1989
	03	SATT -56260									ADR 872025
	04										HEMLIG, SE
	05										MATSÄK
872090	01	.D-FÖRSTÄRKARE AE4	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001263-U01		
	02	F6064-001263		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -55074							TRIMN I UE		
872095	01	.P-FÖRSTÄRKARE AE5	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001266-U01		
	02	F6064-001266		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -56932							TRIMN I UE		
872100	01	.HF-ENHET AE9	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001267-U01		
	02	F6064-001267		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -57050							EJ TRIMN I UE		
872105	01	.BLOCKERINGSKORT AE1	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001275-U01		
	02	F6064-001275		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58535							EJ TRIMN I UE		
872110	01	.PULSFORMARKORT AE3	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001276-U01		
	02	F6064-001276		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58536							EJ TRIMN I UE		
872115	01	.REGLERKORT AE6	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001277-U01		
	02	F6064-001277		- 1 -			FFVAA		F6064-001278-U01		
	03	SATT -58539							F6064-001281-U01		
	04								REPARATION		
	05								EJ TRIMN I UE		
872120	01	.REGLERKORT AE7	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001277-U01		
	02	F6064-001278		- 1 -			FFVAA		F6064-001278-U01		
	03	SATT -58540							F6064-001281-U01		
	04								REPARATION		
	05								EJ TRIMN I UE		
872125	01	.PRF-KORT AE2	SUE	- - -	VB	---	ME	FFVAA	F6064-001280-U01		
	02	F6064-001280		- 1 -			FFVAA		REPARATION		
	03	SATT -58786							EJ TRIMN I UE		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version 1	2	3	4	5	6	7	8	9	Intervall/Tillfälle Drift	Förvaring	Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift Åtgärd	Uh-kod DIDAS Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
872130	01	EFFEKTKORT AE8	SUE	-	-	-							VB	---	ME	FFVAA	F6064-001277-U01		
	02	F6064-001281		-	1	-									FFVAA		F6064-001278-U01		
	03	SATT -58792															F6064-001281-U01		
	04																REPARATION		
	05																EJ TRIMN I UE		