

6 febr 1961

Sida 1 (12)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
UHD1/K Westin	P Jurander / S Ögren	1111 :113 : 29, :137, :138 och 2 :152 (6)	29-80-10D 1)

29. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 29

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, hänföra sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller rep. Materielen bör dock då så är möjligt åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning - motsvarande tillsyn - må dock åtgärdas vid flj.
4. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att materiel ingår i usystem.
5. Angivelsen "X" i kolumnen för antal i fpl betecknar att materiel ej är fpl-bunden.
6. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %.
7. Flj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
8. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0964. (Tryckkammare för stol eller huvutskjutningsanordning skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller ankomstbesiktning av mottagande instans, t ex FF/Ki/Saabl.
9. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses, att denna är vederbörligen märkt.

Erforderlig märkning eller ommärkning av enheter berörda av angivna övergångsbestämmelser skall utföras genom resp flj försorg.
10. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer successivt att omarbetas och utgivas. Innan detta arbete är helt genomfört får utgivna föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall resp huvudverkstad tillfrågas.

1) Ändringar och kompletteringar. Anm 2 (sid 2), 23 (sid 8) och 27 (sid 9) utgår.

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl	Ann
			Period	Utföras av	Period	Utföras av					
<u>Grupp 1. Kropp</u>											
1	Åxelremontfällning	927906-1	Vb	flj			CVV	CVV	TOMT 29-831-1	1	
1a	Noaring		Vb	flj			CVV	CVV	TOMT 29-831-8	1	End fpl 29C
2	Patron (huvutlösning)	921704-1			2 år	CVA	CVA	CVA		1	1) ue
3	Patron (huvutlösning)	921704-2			2 år	CVA	CVA	CVA		1	1) ue
4	Tidutlösare	1047257-1	1 år	flj	3 år	CVM	CVM	CVM	ASM	1	ue
5	Tryckkammare	561944-1			1 år	CVA	CVA	CVA		1	1) ue
<u>Grupp 2. Landställ</u>											
<u>Huvudställ</u>											
6	Ben, huvudställ H	922245-2	H	flj			CVV	CVV	ASM 531086-2 Mätprotokoll FFM 478c	1	
7	Ben, huvudställ V	922245-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 531086-1 Mätprotokoll FFM 478c	1	
8	Bromshus, kompl	SA 575279	G	flj			CVV	CVV	TOMT 29-832-4	2	
9	Fällstötta H	928311-2	H	flj			CVV	CVV	Mätprotokoll FFM 478c	1	
10	Fällstötta V	928311-1	H	flj			CVV	CVV	Mätprotokoll FFM 478c	1	
10a	Nav	598450-1-2			Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	2	
<u>Nosställ</u>											
11	Ben, nosställ	922246-1	H	flj			CVV	CVV	ASM 531026-1 Mätprotokoll FFM 478c	1	3)
<u>Grupp 4a. Hydraulsystem</u>											
<u>Drivsektion</u>											
12	Backventil	SA 530171	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
13	Backventil	SA 800161	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
14	Backventil	930500-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29F.
15	Handpump	SA 890671	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
16	Snabbkoppling	VT 2-1	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
17	Snabbkoppling	VT 2-2	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
18	Snabbkoppling	VT 2-3	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
19	Snabbkoppling	VT 2-4	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
20	Snabbkoppling	VT 3-1	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
21	Snabbkoppling	VT 3-2	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
22	Snabbkoppling	VT 5-2	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
23	Snabbkoppling	VT 5-4	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
24	Snabbkoppling	VT 6-1	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
25	Snabbkoppling	VT 8-1	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	Endast fpl 29F.
26	Snabbkoppling	VT 9-1	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	Endast fpl 29F.
27	Säkerhetsventil	DL 40-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	4)
28	Säkerhetsventil	SA 800085	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
29	Tryckackumulator	VA 2-6	Vb	flj	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	
30	Vätskefilter	VF 2-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	5)

1) Tidamärkes vid inmont i fpl. Översynsperioden räknas från inmonteringsdatum.

3) Vid H-tillsyn tillses även benets fällmekanism och uppmätas enligt mätprotokoll FFM 478c.

4) Ingår fr o m fpl 29485. Ann betr fplnr gäller ej F-version.

5) Ingår t o m fpl 29484.

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföras av	Period	Utföras av					
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem (forts)</u>										
	<u>Arbetssektion, luftbromsar</u>										
31	Bromsventil	SA 890632	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
32	Bromsventil	SA 890653	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		
33	Spärrventil	GL 4-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		1
	<u>Arbetssektion, huvudstäl</u>										
34	Avlastningsventil	SA 530513	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
35	Manövercylinder	569101-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
36	Manövercylinder	551000-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		6)
37	Manövercylinder	561060-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		
38	Manövercylinder	561060-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
39	Manöverventil	SA 890703	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
40	Styppventil	SA 530495	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
	<u>Arbetssektion, luftbromsar</u>										
41	Manövercylinder	551000-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	7)
42	Manövercylinder	920475-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	8)
43	Manöverventil	VD 7-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	9)
44	Spärrventil	GL 3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	10)
45	Spärrventil	GL 3-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		10)
	<u>Arbetssektion, nosstjula- styrning</u>										
46	Manöverventil	SA 840783	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	11)
47	Styppventil	531022-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	
48	Styrocylinde	531020-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
	<u>Arbetssektion, nosstäl</u>										
49	Avlastningsventil	SA 521696	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
50	Manövercylinder	550995-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
51	Manövercylinder	561090-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
	Manöverventil		Se grupp 4c Hydraulsystem.				Arbetssektion, huvudstäl.				
52	Spärrventil	GL 4-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
	<u>Arbetssektion, vinkelclaffar</u>										
53	Klaffcylinder	595751-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	
54	Manöverventil	VD 7-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	12)
55	Spärrventil	GL 3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	13)
56	Spärrventil	GL 3-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		13)
57	Styppventil	SA 800771	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
58	Styppventil	SA 800773	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
	<u>Servo.sektion, skivroder</u>										
59	Servoventil	VD 6-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
	Snabbkoppling		Se grupp 4c Hydraulsystem.				Drivsektion				
60	Styrocylinde	598200-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
61	Urkopplingsventil	VD 9	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	

- 6) Ytterligare 1 st manövercylinder 551000-1 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion huvudstäl.
7) Gäller t o m fpl 29132. Ytterligare 2 st manövercylindrar 551000-1 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion, huvudstäl.
8) Gäller fr o m fpl 29133.
9) Ytterligare 1 st manöverventil VD 7-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion, vinkelclaffar.
10) Ytterligare 1 st spärrventil GL 3 alt GL 3-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion i vinkelclaffar.
11) Manöverventil med beteckning 840782 kan förekomma.
12) Ytterligare 1 st manöverventil VD 7-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion luftbromsar.
13) Ytterligare 1 st spärrventil GL 3 alt GL 3-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion, luftbromsar.

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vat	Kass- av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>Grupp 4d. Rörssystem</u>										
	<u>Bränslesystem</u>										
62	Avstängningsventil	DE 6-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	
63	Avstängningsventil	DE 6-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
64	Avstängningsventil	DE 6-5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29F.
65	Avstängningsventil	DL 21-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
66	Backventil	DL 6-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	Ej fpl 29A.
67	Backventil	DL 6-7	Vb	flj			CVV	CVV		1	
68	Backventil	DL 7-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29A.
69	Backventil	DL 9-12	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	Endast fpl 29A.
70	Backventil	DL 10-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	Ej fpl 29F.
71	Backventil	DL 28-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A.
72	Backventil	DL 37-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A.
73	Backventil	DL 41-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A.
74	Backventil	GL 7-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
75	Backventil	927153-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	6	Endast fpl 29F.
76	Bränslemätgivare	DM 11-1	G	flj			CVA	CVA	Underhålls- instrument	1	ne
77	Bränslemätgivare	DM 11-2	H	flj			CVA	CVA		1	ne
	<u>Bränsletankar</u>										
	..Bränsletank, nedre										
78	..Gummisäck, kompl				Vb	CVV	CVV	CVV		1	14) 15)
	..Bränsletank, övre										
79	..Gummisäck, kompl				Vb	CVV	CVV	CVV		1	15) 16)
	..Säcktankar (vinge)										
80	..Säck				Vb	CVV	CVV	CVV		14	16) Ej fpl 29F.
81	Bränsleventil	DD2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29F.
82	Bränsleventil	DD2-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
83	Bränsleventil	DD9-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29F.
84	Flottörventil	DL 16-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29A.
85	Flottörventil	DL 16-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
86	Flottörventil	DL 22-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
87	Flottörventil	DL 25-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	4	Ej fpl 29A.
88	Flottörventil	DL 35-2	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A.
89	Flottörventil	922306-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
90	Fällmekanism	BB 2-1	1 år	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 29-834-11	1	17) 18)
91	Fällmekanism	BB 2-2	1 år	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	11 TOMT 29-834-11	1	17) 18)
92	Indikeringsventil	DZ 2-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	2	Ej fpl 29A.
93	Inkopplingsventil	DT 2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
94	Reducerventil	GO 2-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29A.
95	Reducerventil	GO 2-4	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	Ej fpl 29A.
96	Reducerventil	GO 2-9	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
97	Reducerventil	MSD-4034	Vb	flj			CVV	CVV		1	
14)	Beroende på olika alternativ förekommer ett flertal beteckningar på gummisäckarna. Vissa av dessa är uppbyggda av tankdel nedre, tankdel övre H och tankdel övre V. Dessa gummisäckar skall behandlas av flj som en enhet och sändes vid behov till cv som gummisäck kompl.										
15)	Om mtrl-tillgången så medger sändes bränsletanken komplett.										
16)	Betr beteckning hänvisas till fpl reservdelskatalog enär angiven pos täcker samtliga i fpl förekommande alt av gummisäckar för bränsletank övre, liksom samtliga säckar i säcktankarna.										
17)	Tillsynsperioden får räknas fr o m åtgärd enligt TOMT 29-834-509.										
18)	Översynsföreskrift: ASM.										

- 14) Beroende på olika alternativ förekommer ett flertal beteckningar på gummisäckarna. Vissa av dessa är uppbyggda av tankdel nedre, tankdel övre H och tankdel övre V. Dessa gummisäckar skall behandlas av flj som en enhet och sändes vid behov till cv som gummisäck kompl.
- 15) Om strl-tillgången så medger sändes bränsletanken komplett.
- 16) Betr beteckning hänvisas till fpl reservdelskatalog när angiven pos täcker samtliga i fpl förekommande av gummisäckar för bränsletank övre, liksom samtliga säckar i säcktankarna.
- 17) Tillsynsperioden får räknas fr o m åtgärd enligt TOMT 29-834-509.
- 18) Översynsföreskrift: ASM.

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>Grupp 4d. Rörsystem (forts)</u>										
	<u>Bränslesystem (forts)</u>										
97	Reducerventil	SA 890362	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29A.
98	Reducerventil	SA 890369	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl 29A.
99	Ryggflygningstank	555800-1, -2, -3			Vb	CVV	CVV	CVV		1	
100	Säkerhetsventil	GL 11-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A.
101	Säkerhetsventil	GL 11-3	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		
102	Säkerhetsventil	GL 11-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		
103	Säkerhetsventil	GL 11-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		
104	Tankpump	LJUMA 33781	G	flj			CVV	CVV	TOMT 8452-3	1	ue Ej fpl 29F.
105	Tankpump	926153-1 (SPE-BP3 Mk 3)	G	flj			CVV	CVV	TOMT 8452-4		ue
106	Tankpump	SA 577402 (PUL 1009)			G	CVV	CVV	CVV	TOMT 8452-4	1	Endast fpl 29F ue.
107	Frysutjämningsventil	GJ 6-1	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	X	
108	Trävgäventil	GD 11-1	2 år	flj			CVV	CVV	ASM	X	
109	Ventilhus	SA 577400	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	Endast fpl ¹⁹⁾ 29F.
110	Urluftningsventil	597012-1	Vb	flj			CVV	CVV		1	
111	Vattenavskiljare	921772-1	Vb	flj			CVV	CVV		1	Ej fpl 29A.
112	Vattenavskiljare	921772-2	Vb	flj			CVV	CVV		1	Ej fpl 29A.
113	Vattenavskiljare	921774-1	Vb	flj			CVV	CVV		2	Ej fpl 29A.
	<u>Diverse system</u>										
114	Avstängningsventil	GD 16-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
115	Backventil	DL 4-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
116	G-dräktventil	GJ 5			Vb	CVM	CVM	CVM	ASM	1	ue
117	Kabintrycksregulator	GJ 2			2 år	CVM	CVM	CVM	ASM	1	ue
118	Klikkran	DD 3-4	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
119	Klikkran, kompl	588592-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM DD5	1	
120	Klikkran, kompl	930762-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM DD5	1	
121	Luftfilter	GF 3	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
122	Luftfilter	GF 4	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM	1	
123	Luftfilter	597210-1	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ASM GF 4		
124	Luftventil	GD 2-2	G	flj			CVV	CVV	ASM		
125	Luftventil	GD 15-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	
126	Membranventil	SA 530707			Vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	AGA-VT-8230.
127	Membranventil	GD 1000	Vb	flj			CVV	CVV		2	
	Pitotrör		Se grupp 8c		Instrument						
128	Påfyllningsventil	VT 7700	Vb	flj			CVV	CVV		1	AGA SA 539830
129	Reducerventil	SA 890361	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
130	Syrgasbehållare	SA 539485			5 år	CVV	CVV	CVV		2	AGA 209522 ON 8,6
	Syrgasregulator		Se grupp 8c		Instrument						
131	Syrgas slang	SA 557005	E	flj				flj	TOMT 866-19	1	
132	Säkerhetsventil	GL 12-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	
133	Säkerhetsventil	920014-1	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	

19) Till tankpump SA 577402 (PUL 1009).

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>Grupp 4d. Rörssystem (forts)</u>										
	<u>Diverse system (forts)</u>										
134	Säkerhetsventil	923560-1	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM		
135	Tryckluftbehållare	923313-1			5 år	CVV	CVV	CVV		2	
136	Vakuumregulator	SA 511691	Vb	f1j			CVV	CVV	ASM	1	NAP-Rv 1a.
	<u>Grupp 6. Motorinstallation</u>										
137	Behållare (brandsläckarsyst)	SA 557771			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM		
138	Behållare (brandsläckarsyst)	SA 575548			2½ år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	GRAVI 4AXue alt 12A och 33A ue
139	Motor RM2 (enligt utrustningslista)				Se TOMB 8-10-4					1	Ej fpl 29F. ue
140	Motor RM2B (enligt utrustningslista)				Se TOMB 8-10-4					1	Endast fpl 29F. ue
	<u>Regulatorer för motor RM2 och RM2B</u>										
141	Blandningsregulator	SFA-28210			följer motorn	CVA	CVA	CVA		1	Ej fpl 29F. ue
142	Blandningsregulator	SFA-57992			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
143	Bränskeansare Mk V A o. B		150 tim	f1j	följer motorn	CVA	CVA	CVA	TOMB	10	ue
145	Bränslefördelare	SFA-26235			följer motorn	CVM	CVM	CVM	TOMB	1	ue
146	Bränslemängdsregulator	SFA-28245			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	Endast fpl 29F. ue
147	Bränsletrycksregulator	SFA-58199			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	Endast fpl 29F. ue
148	REK 21				Se TOMB 8-10-4					1	Endast fpl 29F. ue
149	Ebk-pump	SFA-58117			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	Endast fpl 29F. ue
150	Fördelarbox	SFA-58272			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
151	Generator	IP 8002-1			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	ue
152	Hydraulpump (servo)	PESCO 53 VP 1002			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	ue
153	Hydraulpump (huvud)	PESCO 54 VP 1001			följer motorn	CVM	CVM	CVM		20)	ue
154	Hydraulpump (huvud)	DOWTY VARDEL 5050Y/2035B			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	20) ue
155	Höjaregulator	SFA-28476			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	ue
156	Inspårtningspump, främre	SFA-27836			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	32) ue
157	Inspårtningspump, bakre	SFA-27837			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	32) ue
158	Kabinkompressor	SA 960058			följer motorn	CVV	CVV	CVV			
159	Kabinkompressor	529611-10-1			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	ue

20) Hydraulpump typ DOWTY VARDEL 5050Y/2035B kan förekomma i samtliga versioner av fpl typ 29.

Hydraulpump typ PESCO 54 VP 1001 får ej immonteras i fpl typ 29F.

30) Betr insprutningspumpar mont på motor typ RM2B får f1j vid behov utsträcks gångtiden till max 305 h mellan 50

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvudvst	Kassav	Föreskrift	Ant 1 fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
<u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>											
<u>Hjälpapparater för motor RM2 och RM2B</u>											
160	Manöverläda	SFA-58377			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	ue
161	Maxtryckventil	HOBSON Mk X			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	ue
162	Spridare	SFA-25338	150 tim	f1j	följer motorn	CVM	CVM	CVM		10	ue
163	Startapparat	ROTAX C3810-1			följer motorn	CVV	CVV	CVV	ELM 15:8 och beskr.	1	ue
164	Startbränsleventil	SFA-58083			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
165	Startluftventil	SFA-90307			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
166	Startspridare	SFA-28553	75 tim	f1j	följer motorn	CVM	CVM	CVM		2	ue
167	Turbinskiva	SFA-23982	75 tim	f1j	följer motorn	CVA	CVA	CVA		1	31)
168	Utlöppsindikator	SFA-58535			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
169	Utlöppsregulator	SFA-58071			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
170	Utlöppsväljare	SFA-90308			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
<u>Grupp 7. Bevärning</u>											
171	Akan 20 mm m/47 C		650+100 skott	f1j			CVA	FF	TOMT 8811-4	4	21) Ej fpl 29C.
172	Avfyringsmagnet	PP 2-1	följer akan	f1j			CVA	CVA	TOMT 854-40	4	Ej fpl 29C. ue
173	Bandmatare	m/46	650+100 skott	f1j			CVA	CVA	TOMT 8811-2	4	22) Ej fpl 29C.
Intervallgivare											
174	Kassett till Kap-kamera	43-00. 63040	1 år	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT KKa-863-3	X	Ej fpl 29C ue
175	Kassett till registrer-kamera	SPECTO 330-SP	4 mån	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT RKa-863-4	X	Ej fpl 29C ue
176	Kulsprutekamera	KKa 4 M3836-004	F	f1j	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT KKa-863-4	X	Ej fpl 29C ue
177	Raketbalk	532475-1	1 år	f1j			CVA	f1j, CVA	TOMT 29-837-8	8	
178	Raketväljarlåda	SA 800983			2 år	CVV	CVV	CVV	ELM 9:3	1	Ej fpl 29C och F. ue
179	Raketväljarlåda	SA 800984			2 år	CVV	CVV	CVV		1	Endast fpl 29F. ue
Reflexsikte 4E/29:											
180	Siktshuvud	4E/29	2 mån	f1j	1/2 år	CVA	CVA	FF	Beskr	1	Ej fpl 29C. och F. ue
Reflexsikte 4R:											
181	Givarskott	PAG-1	6 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-37	1	Endast fpl 29F. ue
182	Siktshuvud	4R	2 mån	f1j	1/2 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-38	1	Endast fpl 29F. ue
183	Registrer-kamera RKa 9	RKa 9 M3836-009	4 mån	f1j	1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT RKa-863-3	X	Ej fpl 29C ue
184	Spaningskamera	SKa 10 M3833-010	3 mån	f1j	2 år	CVA	CVA	FF	Beskr	X	Endast fpl 29C.
21) Betr förrådsförvaring - Se TOMT 881-62.											
22) Betr förrådsförvaring - Se TOMT 8811-2.											
31) Turbinskiva i motor RM2 med 80 ledskenor har tillsynsperiod 37,5 tim. Betr tillsyn i samband med nedmontering av utlöppedel eller ebk se SMI-STI.											

Nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vat	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl	Anm
			Period	Utföras av	Period	Utföras av					
	<u>Grupp 7. Bevärning (forts)</u>										
185	Spänningsskärare	SKA 15 M7855-015	3 mån	flj	2 år	CVV	CVV	FF	Beakr	1	Endast fpl 29C.
186	Spänningsskärare	SKA 16 M7855-016	3 mån	flj	2 år	CVV	CVV	FF	Beakr	1	Endast fpl 29C.
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>										
187	Akkumulator	XP8001-14	1 år	flj	Vb	Jung- ner	Jung- ner	Jung- ner flj	ELM 16:04	2	
188	Automatsäkring 6A	SA 511004	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 155
189	Automatsäkring 10A	SA 511005	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 156
190	Automatsäkring 15A	SA 511006	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 179
191	Automatsäkring 20A	SA 511007	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 178
192	Automatsäkring 30A	SA 511008	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ELM 03:4		
193	Automatsäkring 40A	SA 511009	Vb	flj			CVV	flj, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 88 Endast 29C.
194	Bakströmsrelä	EH 5-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	ue
196	Eldomkraft (stab)	PP 3-4	G	flj			CVV	CVV	ASM	1	ue
197	Eldomkraft (kamera)	PP 16-9	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	Endast fpl 29C.
198	Eldomkraft (kamera)	PP 16-10	G	flj			CVV	CVV	ASM	2	Endast fpl 29C.
199	G-strömsställare	EH 2-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	
200	Givare, brandvarn	HS-RS-230	Vb	flj			CVV	flj, CVV		9	ZZ 1005
	Givare, bränslemät	Se grupp 44. Märsystem, bränslesystem									
201	Givare, bränsletryck	BS 15 M2944-785	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	HAF. Ej fpl 29F. ue
202	Givare, bränsletryck	BS 16 M2944-786	Vb	flj			CVV	CVV	ASM	1	HAF. ue
203	Givare, bränsletryck	6100148 M2944-787	Vb	flj			CVV	CVV		1	HAF. Endast fpl 29F.
204	Givare, lagertermometer	Följer motorn									
205	Givare, oljemanometer	VAM 3202 M2941-761B	F	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	Underhållsbok Instrument	1	SA 575713 ue
206	Givare, oljetermometer	VAM 9001 M2960-181	Vb	flj			CVV	CVV	Beakr fpl 29 instrument	1	ZM 1001, LME ue
207	Givare, varvtalsmätare	Följer motorn									
208	Kraschströmsställare	EH 1002	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	GRAVI typ 900 ue
209	Motstånd	EK 5-1			Vb	CVV	CVV	flj, CVV CVV	ASM	1	
210	Omformare	ES 3-1	H	flj			CVV	CVV	ELM 08:5	1	ue
	Raketväljarlåda	Se grupp 7. Bevärning									
	Reflexsikte	Se grupp 7. Bevärning									
211	Relä	EH 7-3	G	flj			CVV	CVV	ASM	3	ue
212	Relä	EH 13-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		24)
213	Relä	EH 20-2	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		24)
214	Relä	EH 20-5	Vb	flj			CVV	CVV	ASM		24)
215	Relä	SA 575610	H	flj			CVV	CVV	ASM		24) 25)
216	Relä	SA 575897	H	flj			CVV	CVV	ASM		24) 26)

24) Enär olika relätyper i vissa fall kan ersätta varandra anges icke antal relä pr fpl.

25) H-tillsyn gäller endast de reläer som är placerade som relä E2-5, -6, -7 och -12 (1 box V 39).

26) H-tillsyn gäller endast de reläer som är placerade som relä A1-9 och -11 (1 box V 32).

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>										
217	Relä	SA 800151	Vb	flj			CVV	CVV	ELM 04:25		24)
218	Relä	SA 800152	Vb	flj			CVV	CVV	ELM 04:26		24)
219	Spänningsregulator	1042-6A	G	flj			CVV	CVV	ELM 09:8	1	Fj 1002 ue
220	Spänningsregulator	5U-2166	H	flj			CVV	CVV	TOMT 854-23	1	Typ 22. Ej fpl
220a	Styrspakshandtag	FD 2	G	flj			CVV	CVV		1	29C. ue
221	Tidgivare	EH 6-1	G	flj			CVV	CVV	TOMT 854-10	1	ue
222	Tändspole	EO 1006-1	G	flj			CVV	CVV	ELM 06:4		ue
223	Tändspole	EO 1009-1	G	flj			CVV	CVV	ELM 06:4	2	ue
	<u>Grupp 8b Radio- och radar</u>										
	<u>Flyg radiostation Fr 8</u>										
224	.Antennfilter	N 391643			Vb	CVA	CVA	FF		1	Endast fpl 29C AGA.
225	.Antennfilter	SA 530576			Vb	CVA	CVA	FF		1	Ej fpl 29C AGA-N317503
226	.Manöverapparat				Vb	CVA	CVA	FF		1	
227	.SM-enhet Fr 8		6 mån	flj	3 år	CVA	CVA	FF		1	ue
	<u>Navigeringsradarstation FM-502A</u>										
230	.Indikator	RP 748.79	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
231	.Instrument	RP 748.80	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
232	.Manöverlåda	RP 748.78	Vb	flj	4 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
233	.Monteringsbädd	RP 748.75	Vb	flj	4 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
234	.Monteringsbädd	RP 748.77	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
235	.SM-enhet	RP 748.67	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
236	.Spänningstab. enhet	RP 748.76	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
237	.Tidaxelenhet	RP 748.74	Vb	flj	4 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	Endast fpl 29C ue
	<u>Pejlradio Frp 3</u>										
238	.Manöverapparat	N 391328	1 år	flj	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT Frp3- 853-2B	1	Ej fpl 29C ue
239	.Mottagare	N 391326	1 år	flj	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT Frp3- 853-2B	1	Ej fpl 29C ue
240	.Omformare	N 391330	1 år	flj	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT Frp3- 853-2B	1	Ej fpl 29C ue
241	.Pejlram	N 391332	1 år	flj	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT Frp3- 853-2B	1	Ej fpl 29C ue
242	.Pejlskala	N 391329	1 år	flj	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT Frp3- 853-2B	1	Ej fpl 29C ue

24) Enär olika relätyper i vissa fall kan ersätta varandra anges icke antal relä pr fpl.

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföras av	Period	Utföras av					
	<u>Grupp 8b. Radio och radar</u> (forts) <u>Station PQ-17/A</u>										
243	.Enhet	Q 210	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF	TCMT PQ 855-1	1	Endast fpl 29C ue
244	.Enhet	Q 220	Vb	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	Endast fpl 29C ue
	<u>Grupp 8c. Instrument</u>										
245	Accelerometer	Ac 7 M3490-051A			3 år	CVV	CVV	CVV	Instr handbok	1	NAP ue
246	Bränslevolyminikator	VTF 2001 M3426-765	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	T 49	1	28) KEMI ue
247	Flygplansur	K2 M3444-152			3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	SUNDU ue
	Givare (för indikatorer)				Se grupp 8a		Eplanläggning				
249	Hydraulmanometer	VM 1001 M3538-741			Vb	CVV	CVV	CVV	Underhållsbok Instrument	1	KILMA ue
250	Höjdmätare	89 AM/PC/A SE M3216-037	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	SMITH ue
251	Höjdmätare	111 AM/PC/ M/SE M3216-038	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	SMITH ue
252	Höjdmätare	H8k 5d M3216-055	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	NAP ue
253	Höjdmätare	H8k 102 d V M3216-047	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	SYPAN ue
254	Intervallgivare	SA 577376 M2950-8000 A	G	flj			CVA	CVA		1	Endast fpl 29C ue
255	Intervallgivare	SA 577377 M2950-8000 B	G	flj			CVA	CVA		1	Endast fpl 29C ue
256	Kabinmanometer	Kbm 1 M3535-721			3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	SYPAN ue
257	Kabinmanometer	Kbm 2 M3535-722 A			3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 Instrument	1	SYPAN ue
	<u>Kurshorisont</u>										
258	.KH-förstärkare	XP 8143-04 M3257-029- 1	2 år	flj			CVA	CVA	Instr.handbok	1	AGA ue
259	.KH-givare	XP 8226-02 M3257-029- 2			1 år	CVN	CVN	CVN	Instr.handbok	1	AGA ue
260	.KH-instrument	XP 8227-02 M3257-029- 3			2 år	CVN	CVN	CVN	Instr.handbok	1	AGA ue
261	.KH-låsmotor	XP 8227-03 M3257-029- 4	2 år	flj			CVA	CVA	Instr.handbok	1	AGA ue
28) CVA-föreskrift											

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant 1 fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>Grupp 8c. Instrument (forts)</u>										
262	Lagertemperaturindikator	ZM 3-1 M3605-761	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	Underhålls- bok instrument	1	ERMI VRF 1001 ue
263	Mach-fartmätare	HaM 106g M3453-166A	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Instr.handbok	1	SYPAU En- dast fpl29 C och F ue
264	Maximalfartmätare	HaM 103f M3453-164	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV			SYPAU En- dast fpl29 A och B ue
265	Maximalfartmätare	HaM 104f M3453-165	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		1	SYPAU En- dast fpl29 A och B ue
266	Närkompass	K 107 M3261-377			Vb	CVV	CVV	CVV		1	SILVA Ej fpl 29C.
267	Närkompass	K 109A M3261-378A			Vb	CVV	CVV	CVV		1	SILVA En- dast fpl 29C.
268	Oljetemperaturindikator	VVF 1012 M3604-782	F	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	T 74	1	28) ERMI ZM2-1 ue
269	Oljetrycksindikator	VVF 1008 M3534-761	F	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	T 71	1	28) ERMI ue
270	Pitotrör	RM3-2 M2990-173		flj			CVV	CVV		1	SAAB ue
271	Pitotrör	RM4 M2990-174		flj			CVV	CVV	Underhålls- bok Instru- ment	1	SAAB ue
	<u>Styrautomat</u>										
272	Redarmaskin	W190421 M2180-002			2 år	CVM	CVM	CVM		1	AGA Endast fpl 29C.ue
273	Styrklåda	M391795 M2180-001			2 år	CVM	CVM	CVM		1	AGA Endast fpl 29C.ue
274	Svängindikator	Gie 2 d M3462-063	F	flj	2 år	CVM	CVM	CVM	Beskr Fpl 29 instrument	1	NAF Ej fpl 29F. ue
275	Svängindikator	M3462-066	F	flj	2 år	CVM	CVM	CVM		1	Endast fpl 29F. ue
276	Syrgasindikator	A3 M3030-008			2 år	CVV	CVV	CVV		1	ue
277	Syrgasmanometer	ZM 3677-1 M3533-771			2 år	CVV	CVV	CVV		1	NAF ue
278	Syrgasregulator	2852-A1 M2360-311A			1 år	CVV	CVV	CVV			
279	Syrgasregulator	2857-A1 M2360-311B			1 år	CVV	CVV	CVV		1	Ej fpl 29F ue
280	Syrgasregulator	2857-A1 mod M2360-321B			1 år	CVV	CVV	CVV		1	Endast fpl 29F. ue
281	Frysluftmanometer	VM 1002-1 M3533-742A			Vb	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 instrument	1	KILMA ue
282	Utloppstemperaturindikator	VRF 2001 M3605-762	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA	Underhållsbok Instrument	1	28) ERMI ue
283	Utloppstemperaturindikator	VRF 4201 M3605-766	F	flj	Vb	CVA	CVA	CVA		1	ERMI Endast fpl 29F.ue
284	Varimeter	Vm 102eV M3455-062	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 instrument		SYPAU ue
285	Varimeter	Vm 102d M3455-063	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 instrument	1	SYPAU ue
286	Varimeter	Vm 12e M3455-086	F	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 instrument		NAF ue

Pos nr	Benämning	Beteck- ning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vet	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ann
			Period	Utföras av	Period	Utföras av					
	<u>Grupp 80 Instrument (forts)</u>										
287	Varvtalsindikator	VNF 1001 M3474-753	F	flj	2 år	GVV	CVV	CVV	T 27	1	28) ERMI ue
288	Volt-ampereometer	VNF 1501 M3612-	Vb	flj			CVV	CVV	T 50	1	28) ERMI ue
289	Ytterluftstemperaturin- dikator	VTF 1004 M3604-774	F	flj	Vb	CVA	CVV	CVV	Beskr Fpl 29 instrument	1	ERMI ue
	<u>Jägsreparationer</u> 29)										
290	Bronsakiva	575061 ur	Vb	flj	Vb	CVA	CVA	CVA		2	
293	Höjd-roder	534076-1					CVV	CVV		1	
294	Höjd-roder	534076-2					CVV	CVV			
295	Sid-roder	556320-1					CVV	CVV			
296	Sid-roder	556320-2					CVV	CVV			
297	Sid-roder	556320-3					CVV	CVV			
298	Stabilisator	532622-1					CVV	CVV		1	Endast fpl 29A o B.
299	Stabilisator	532622-2					CVV	CVV		1	Endast fpl 29C o F.
300	Trim-roder (höjd)	544440-1					CVV	CVV		1	
301	Trim-roder (sid)	599616-1					CVV	CVV		1	

28) CVA-föreskrift.

29) Enheter som ej upptagits under denna rubrik, men som för rep erfordrar tillgång till Jigg insändes till CVV.